## Міністерсто освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра КСМ

Лабораторна робота №1 Тема "AS-інтерфейс"

Виконав студент групи КІ-18-1 Марчук О. Р.

Перевірив Бабчук С.М.

м.Івано-Франківськ 2021р.

**Мета:** Ознайомитись з мережевими можливостями AS-інтерфейсу, його структурою та отримати практичні навики створення мереж AS-інтерфейсу, формування повідомлень, які передаються між пристроями з AS-інтерфейсом.

#### 1. Завдання:

- 1. Побудувати трубопровід згідно варіанту.
- 2. Розробити систему AS-інтерфейсу для контролю за технологічними параметрами об'єкта та для керування виконавчими пристроями.
- 3. За допомогою направлення повідомлень від ведучого пристрою до ведених пристроїв призначити адреси ведених пристроїв.
  - 4. Підготувати та направити запити до ведених пристроїв AS-інтерфейсу.
- 5. Досягнути значень вказаних технологічних параметрів за допомогою направлення повідомлень від ведучого пристрою до веденого пристрою.
  - 6. Всі запити оформити у вигляді таблиці "Операція повідомлення".

Таблиця 1.1 - Вихідні дані для виконання лабораторної роботи

Ва- ріант	Адреси Slave-пристроїв	Завдання, які необхідно виконати	Досягнути значення технологічного параметра за допомогою направлення повідомлень від ведучого пристрою до веденого пристрою
10	1.0.1.0.1, 1.1.1.0.0	3, 2, 5, 8	В точці В - Р=40

Якщо необхідно задати більшу кількість адрес Slave-пристроїв, то наступні адреси вибираються довільно.

Завдання, які необхідно виконати:

- 3. Присвоєння адреси
- 2. Запит пареметрів
- 5. Видалення адреси
- 8. Зчитування статусу


Умовні позначення елементів трубопроводу, який згідно завдання необхідно побудувати показані на  $puc.\ 1.1.$ 

а) - вхід; б) - відгалуження; в) - компресор

г) - труба; д) - газовий вентиль; е) - лічильник

Рисунок 1.1 - Умовні позначення елементів трубопроводу, який згідно завдання необхідно побудувати

Таблиця 1.2 - Схеми трубопроводів, які необхідно побудувати



## 2. Хід роботи

### 2.1-3

Будую трубопровід, розробляю систему AS-інтерфейсу для контролю за технологічними параметрами об'єкта та для керування виконавчими пристроями. За допомогою направлення повідомлень від ведучого пристрою до ведених пристроїв призначити адреси ведених пристроїв(рис. 2.1, рис. 2.2):




Рисунок 2.1 - Зовнішній вигляд повідомлення від ведучого пристрою до веденого пристрою 1 "призначити адресу веденого пристрою" в робочому вікні програми "AS-інтерфейс симулятор"




Рисунок 2.2 - Зовнішній вигляд повідомлення від ведучого пристрою до веденого пристрою 2 "призначити адресу веденого пристрою" в робочому вікні програми "AS-інтерфейс симулятор"

# **2.4** Готую та відправляю запити до ведених пристроїв AS-інтерфейсу: **2.4.2** Запис параметрів(*puc.2.3, puc.2.4*):




Рисунок 2.3 - Зовнішній вигляд повідомлення від ведучого пристрою до веденого пристрою 1 "записати параметр" в робочому вікні програми "AS-інтерфейс симулятор"




Рисунок 2.3 - Зовнішній вигляд повідомлення від ведучого пристрою до веденого пристрою 2 "записати параметр" в робочому вікні програми "AS-інтерфейс симулятор"

**2.4.5** Видалення адреси(рис. 2.4, рис. 2.5):




Рисунок 2.4 - Зовнішній вигляд повідомлення від ведучого пристрою до веденого пристрою 1 "видалити адресу веденого пристрою" в робочому вікні програми "AS-інтерфейс симулятор"




Рисунок 2.5 - Зовнішній вигляд повідомлення від ведучого пристрою до веденого пристрою 2 "видалити адресу веденого пристрою" в робочому вікні програми "AS-інтерфейс симулятор"

**2.4.8** Зчитування статусу (рис. 2.6, рис. 2.7):




Рисунок 2.6 - Зовнішній вигляд повідомлення від ведучого пристрою до веденого пристрою 1 "зчитати статус" в робочому вікні програми "AS-інтерфейс симулятор"




Рисунок 2.7 - Зовнішній вигляд повідомлення від ведучого пристрою до веденого пристрою 2 "зчитати статус" в робочому вікні програми "AS-інтерфейс симулятор"

**2.5** Запускаю компресор(рис. 2.8), що досягнути потрібного значення (В точці В - P=40):




Рисунок 2.8 - Зовнішній вигляд повідомлення від ведучого пристрою до веденого пристрою 1 "запис данних: прискорити компресор" в робочому вікні програми "AS-інтерфейс симулятор"

2.6 Всі запити оформляю у вигляді таблиці "Операція - повідомлення" (табл. 2.1) Таблиця 2.1 - Звіт про виконану роботу у формі "Операція - повідомлення"

Операція	Повідомлення (запит)
Запис адреси Slave 1	0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.1.0.1
Запис адреси Slave 2	0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.1
Запис прараметрів Slave 1	0.0.1.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1
Запис прараметрів Slave 2	0.0.1.1.1.0.0.1.1.1.1.1.1
Зтирання адреси Slave 1	0.1.1.0.1.0.1.0.0.0.0.1.1
Зтирання адреси Slave 2	0.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.1.1
Зчитування статусу Slave 1	0.1.1.0.1.0.1.1.1.1.0.1.1
Зчитування статусу Slave 2	0.1.1.1.1.0.0.1.1.1.1.0.1.1
Запуск компресора	0.0.1.0.1.0.1.0.1.1.1.0.1.1

**Висновок:** На цій лабораторній роботі я ознайомився з мережевими можливостями AS-інтерфейсу, його структурою та отримаі практичні навики створення мереж AS-інтерфейсу, формування повідомлень, які передаються між пристроями з AS-інтерфейсом.