URGENCES F 172 M

GAZ · MÉLANGE · CARBURANT · MAGNÉTOS · MASTER · VOLETS · VITESSE

CHAUFFAGE · FREINS · RADIO · CABINE

Vne 159 kt	**Vno** 128 kt	**Vfe** 85 kt	**Va** 97 kt
295 km/h	237 km/h	158 km/h	180 km/h

MOTEUR · AU DÉCOLLAGE · sur la piste

1. GAZ **RÉDUIT** — FREINS **FREINER**
2. VOLETS **RENTRÉS** — MÉLANGE **ÉTOUFFOIR**
3. MAGNÉTOS **OFF** — MASTER **OFF**

MOTEUR · APRÈS LE DÉCOLLAGE

1. VITESSE **65 kt · 121 km/h** volets rentrés (60 kt · 111 km/h sortis)
2. MÉLANGE **ÉTOUFFOIR** — CARBURANT **OFF**
3. MAGNÉTOS **OFF** — VOLETS **40° SI BESOIN**
4. MASTER **OFF**

⚠ **Atterrir DROIT DEVANT. Éviter les grands changements de direction. JAMAIS de demi-tour vers l'aire d'envol.**

MOTEUR · EN VOL · tentative de redémarrage

1. VITESSE **70 kt · 129 km/h** plané
2. CARBURANT **BOTH** — MÉLANGE **RICHE**
3. GAZ **OUVERT 2,5 cm** — MAGNÉTOS **BOTH**

MOTEUR · PAS DE REDÉMARRAGE · atterrissage en campagne

1. MÉLANGE **ÉTOUFFOIR** — GAZ **FERMÉ**
2. MAGNÉTOS **OFF** — CARBURANT **OFF**
3. MASTER **ON** pour sortir les volets

Pleins volets recommandés sur terrain non aménagé.

INCENDIE · AU SOL · feu dans la veine d'admission

1. MAGNÉTOS **DÉMARREUR** enclenché · laisser tourner 15–30 s
2. MÉLANGE **ÉTOUFFOIR** — GAZ **PLEIN GAZ**
3. CARBURANT **OFF**

URGENCES F 172 M

INCENDIE · EN VOL · moteur

1. CHAUFFAGE **FERMÉ** — MÉLANGE **ÉTOUFFOIR**
2. GAZ **PLEIN AVANT** — CARBURANT **OFF**
3. MAGNÉTOS **OFF**
4. VITESSE **100 kt · 185 km/h** augmenter si le feu persiste
5. VOLETS **40° SI BESOIN** — MASTER **OFF**

⚠ **Ne PAS remettre le moteur en marche. Atterrissage de campagne.**

INCENDIE · CABINE

1. MASTER **OFF** — CHAUFFAGE **AÉRATEURS FERMÉS**
2. CABINE **EXTINCTEUR** si disponible

INCENDIE · VOILURE

1. MASTER **OFF** — CHAUFFAGE **AÉRATEURS FERMÉS**
2. PILOTAGE **GLISSADE** côté OPPOSÉ à l'aile en feu

Atterrir au plus tôt, volets RENTRÉS.

INCENDIE · RÉSEAU ÉLECTRIQUE

1. MASTER **OFF** — ÉLEC **AUTRES OFF**
2. MASTER **ON** — ÉLEC **UN PAR UN**

Remettre les interrupteurs un à un, court délai entre chaque, jusqu'à localiser le court-circuit.

ATTERRISSAGE · FORCÉ AVEC MOTEUR

1. VITESSE **60 kt · 111 km/h** volets 20° · chercher un terrain
2. CABINE **CEINTURE** — ÉLEC **TOUT OFF***
3. VOLETS **40°** approche à 60 kt · 111 km/h
4. MASTER **OFF** — CABINE **PORTES**
5. PILOTAGE **QUEUE BASSE** — MAGNÉTOS **OFF**
6. CARBURANT **OFF** — FREINS **FREINER FORT**

* sauf magnétos et master, jusqu'au dernier moment · portes déverrouillées.

URGENCES F 172 M

ATTERRISSAGE · FORCÉ SANS MOTEUR

1. MÉLANGE — **ÉTOUFFOIR** — CARBURANT — **OFF**
2. ÉLEC — **TOUT OFF** sauf master
3. VITESSE — **60 kt · 111 km/h** volets sortis (65 kt · 121 km/h rentrés)
4. VOLETS — **SELON BESOIN** 40° recommandé
5. MASTER — **OFF** — CABINE — **PORTES**
6. PILOTAGE — **QUEUE BASSE** — FREINS — **FREINER FORT**

ATTERRISSAGE · AMERRISSAGE FORCÉ

1. CABINE — **OBJETS LOURDS** attacher/jeter — RADIO — **MAYDAY 121,5**
2. PILOTAGE — **CAP** face au vent si mer agitée · parallèle aux lames si forte houle et vent faible
3. VITESSE — **55 kt · 102 km/h** avec moteur · volets 20–40° · 300 ft/min
4. VITESSE — **65 kt · 121 km/h** sans moteur · rentrés (60 kt · 111 km/h volets 10°)
5. CABINE — **PORTES** — PILOTAGE — **HORIZONTAL**
6. CABINE — **ÉVACUER** ouvrir la fenêtre pour inonder la cabine
7. CABINE — **GILETS + CANOT** gonfler après évacuation

Protéger la tête à l'impact. L'avion ne flotte que quelques minutes.

ATTERRISSAGE · PNEU ÉCLATÉ OU DÉGONFLÉ

1. VOLETS — **NORMAUX** — PILOTAGE — **CABRER**
2. FREINS — **FREIN OPPOSÉ** à fond dès le contact — MAGNÉTOS — **OFF**

Garder l'aile haute côté pneu défectueux.

ATTERRISSAGE · SANS COMMANDE DE PROFONDEUR

1. VITESSE — **60 kt · 111 km/h** palier · volets 20°
2. GAZ — **PUISSANCE** seule pour régler la descente
3. PILOTAGE — **COMPENSATEUR** ne plus y toucher une fois réglé
4. PILOTAGE — **ARRONDI** compensateur plein cabré + régime pour poser à plat
5. GAZ — **COUPER** dès le contact

La réduction des gaz fait piquer : risque de toucher du nez.

URGENCES F 172 M

ÉLECTRIQUE · PANNE COMPLÈTE

1. **MASTER** → **OFF**
2. **PILOTAGE** → **ATTERRIR VITE**

Plus de turn coordinator, de jauges ni de volets.

ÉLECTRIQUE · ALTERNATEUR / RÉGULATEUR EN PANNE

1. **ÉLEC** → **NON ESSENTIELS OFF**
2. **ÉLEC** → **DISJONCTEUR ALT**
   attendre 2–3 min puis réenclencher · s'il saute : ne pas insister
3. **PILOTAGE** → **ATTERRIR** dès que possible

ÉLECTRIQUE · AMPÈREMÈTRE / SURTENSION

1. **SI** → **TROP FAIBLE**
   batterie qui se décharge : ALT OFF, atterrir dès que possible
2. **SI** → **SURTENSION** lampe allumée : MASTER OFF puis ON
3. **SI** → **LAMPE REVIENT** interrompre le vol dès que possible

De nuit : remettre ALT sur ON au moment des volets ou des phares.

MOTEUR IRRÉGULIER · GIVRAGE CARBURATEUR

1. **GAZ** → **PLEIN GAZ**
2. **RÉCH. CARBU** → **TIRÉ À FOND**
3. **RÉCH. CARBU** → **COUPER** dès que le moteur est régulier, puis réajuster les gaz

En croisière : réchauffage au minimum nécessaire, mélange appauvri en conséquence.

MOTEUR IRRÉGULIER · BOUGIES ENCRASSÉES / MAGNÉTO

1. **MAGNÉTOS** → **L puis R** test · perte nette sur une seule = bougies ou magnéto
2. **MÉLANGE** → **APPAUVRIR** au réglage normal de croisière
3. **MÉLANGE** → **RICHE** si pas mieux au bout de quelques minutes
4. **MAGNÉTOS** → **BOTH** rallier l'aérodrome le plus proche

MOTEUR IRRÉGULIER · BAISSE DE PRESSION D'HUILE

1. **SI** → **T° NORMALE**
   manomètre probablement HS : atterrir à l'aérodrome le plus proche
2. **SI** → **T° EN HAUSSE**
   panne imminente : réduire le régime, choisir un terrain, bas régime à l'approche

URGENCES F 172 M

GIVRAGE · GIVRAGE EN VOL · vol interdit, traversée possible

1. **CHAUFFAGE** **PITOT ON** — **RÉCH. CARBU** **ON**
2. **PILOTAGE** **DEMI-TOUR / ALTITUDE** sortir de la zone givrante
3. **CHAUFFAGE** **CABINE À FOND** — dégivrage pare-brise — **GAZ** **OUVRIR**
4. **VOLETS** **RENTRÉS** efficacité de la profondeur
5. **VITESSE** **65–74 kt · 121–137 km/h** — selon l'épaisseur · virages larges · décrochage plus élevé

Ouvrir la glace gauche et racler le pare-brise. Atterrir à plat, au plus proche aéroport.

VRILLE · INVOLONTAIRE

1. **GAZ** **RALENTI** **PILOTAGE** **AILERONS NEUTRES**
2. **PILOTAGE** **PALONNIER** à fond, sens OPPOSÉ à la rotation
3. **PILOTAGE** **PROFONDEUR** à piquer, vivement, après ¼ de tour
4. **PILOTAGE** **PALONNIER NEUTRE** — rotation arrêtée · ressource modérée

VRILLE · SPIRALE · mauvaise visibilité

1. **GAZ** **FERMÉS** — **RÉCH. CARBU** **ON**
2. **PILOTAGE** **AILERONS + DIRECTION** — aligner l'avion du turn coordinator
3. **VITESSE** **80 kt · 148 km/h** — régler la profondeur · ne pas toucher au volant
4. **PILOTAGE** **SORTIE DES NUAGES** reprendre le vol normal

Huile : T° max 118 °C · pression mini ralenti 25 psi (1,72 bar) · normal 60–90 psi

Source : manuel de vol REIMS/CESSNA F 172 M (OO-FCE), sections 2, 3 et 4. Aide-mémoire : ne remplace pas le manuel de vol.