

Xilinx ISE14.2 Install Manual

1. 双击下面图标,运行"xsetup.exe"




2. 启动软件安装界面,如下图所示:




3. 点击 "next", 在接下来的两个界面中均勾选"I accept……"并点击"next"






4. 接下来的界面中,保持默认选项,点击"next",直至出现安装过程界面。









5. 点击"Next",出现安装目录选择界面,如下图示:






6. 系统默认为 C 盘,这里选择安装在 D 盘。然后点击"Next"。




7. 点击"Install", 进入 ISE14.2 软件安装界面, 安装过程开始, 如下图示:





8. 在软件安装到90%左右的时候,弹出安装winPcap的提示,点击"Next"。






9. 以下是 WinPcap 的安装过程,一直点击"Next"选项,直至出现"I Agree"选项。









10.点击"I Agree"






11.点击"Install"






12.点击 "Finish"完成 WinPcap 的安装。接着出现 MATLAB Install 提示框,点击"Ok"。



13.出现 ISE14.2 安装进度 100%提示,如下图,点击"Finish"。同时,出现 License 安装对话框。





注意:

如果已经有 License 文件,请直接跳至第 23 步骤操作;如果没有 License,请接着向下执行。

14. 点击下图中的 "Get Free ISE WebPack License" (注意: 这里以申请免费的 WebPACK 版的 License 为例操作,如想申请其他类型 License,请在下图中选取相应的选项),获取 WebPack 版免费 License,并点击"Next"




15. 出现提示访问 xilinx 官网获取 License 的对话框,点击 "Connect Now"打开 xilinx 官网






16. 输入在 xilinx 官网注册的用户名和密码,并点击"sign in"




17. 点击接下来出现的界面中的"Next"




18. 在出现的安全警报提示中,点击"是"





19.在出现的界面中选择"vivado design suite (includes ISE): WebPACK License",并点击 "Generate Node-Locked License"按钮




20. 在接下来的对话框中点击"Next"按钮



Generate Node License

Fields marked with an asterisk * are required.

PRODUCT SELECTION



2 SYSTEM INFORMATION

License	Node
Host ID *?	Any


3 COMMENTS

Comments ?	
	>
Next Reset Cancel	



Generate Node License






Note: WebTalk is always enabled for WebPACK users. WebTalk ignores user and install preference when a bitstream is generated using the WebPACK license. If a design is using a device contained in WebPACK and a WebPACK license is available, the WebPACK license will always be used. To get additional information on WebTalk, go to www.xilinx.com/ise/webtalk.



21. 系统会自动进行生成 License 的处理,稍等片刻,提示生成 License 成功。如下图示。






22. 系统会把 License 发送到注册邮箱,请注意查收邮件。收到 License 文件后,请将其放在某个磁盘里保存。



23. 切换至"Manage Xilinx Licenses"选项卡下




24. 点击上图 "Copy License...", 出现以下对话框:





25. 鼠标左键单击上图中的"我的电脑"图标,定位至存放有 license_ise14. 2. lic 的文件夹,这里将会打开 C 盘。




鼠标左键单击此 lic 文件, 然后点击"打开", 出现下面对话框, 提示 license 安装成功。





26. 最后点击下图中的 "Close" 完成安装。



27.至此, ISE14. 2安装全部结束。