## МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кисельов Є.Д.

### **3BIT**

Напівпровідникові діоди

Київ. КНУ ім. Т. Шевченка, 2021

УДК 001.002 (008.21)

**ББК 73Ц** 

I-72

**Укладачі:** Кисельов Є.Д.

I-72 Звіт. Дослідження ВАХ діодів./ укл. Є. Д. Кисельов – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. – 8 с. (Укр. мов.)

Наведено загальний звіт виконання роботи з моделювання електронних схем у програмі NI Multisim<sup>TM</sup>14.

УДК 001.008 (002.21)

**ББК 73Ц** 

© Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, 2021

#### Звіт

Об'єкт дослідження: напівпровідникові діоди.

**Мета роботи:** навчитися одержувати зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, дослідити властивості р-п-переходів напівпровідникових діодів різних типів.

**Метод вимірювання:** 1) одержання зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, який працює в режимі характериографа; 2) побудова ВАХ діодів шляхом вимірювання певної кількості значень сили струму  $I_D$ , що відповідають певним значенням та полярності напруги  $U_D$ , і подання результатів вимірів у вигляді графіка.

# Зміст

Теоретичні відомості	5-6
Практична частина	7
Висновок	8

#### Теоретичні відомості

Ця лабораторна робота присвячена вивченню властивостей напівпровідникових діодів — найпростіших нелінійних елементів електронних схем та вимірюванню їх вольт-амперних характеристик.

<u>Напівпровідниковий діод</u> (англ. semiconductor diode) – це напівпровідниковий прилад з одним p-n—переходом і двома виводами.


<u>р-п-перехід</u> (англ. p-n junction) – перехідний шар, що утворюється на межі двох областей напівпровідника, одна з яких має провідність n-типу, а інша – провідність p-типу.

Вольт-амперна характеристика (BAX) діода (англ. current-voltage characteristic) — це залежність сили струму Ід через p-n—перехід діода від величини і полярності прикладеної до діода напруги Uд.

<u>Характериограф</u> – електронно-променевий прилад, на екрані якого можна спостерігати графіки функцій будь-яких фізичних величин, що можуть бути перетворені у пропорційні їм напруги, наприклад, графіки залежності сили струму Ід від напруги Uд.

Процеси, які відбуваються в області p-n-n-n-pеходу,  $\epsilon$  досить складними, проте основні його властивості можна зрозуміти, розглянувши наступну спрощену модель. Розглянемо роботу р-п-переходу, утвореного на межі поділу двох середовищ, які являють собою один і той же напівпровідник, в одну з частин якого введені донорні домішки і яка відповідно має провідність п-типу (тобто перше середовище – це матеріал п-типу), а в іншу введені акцепторні домішки і яка має провідність р-типу (друге середовище – матеріал р-типу). Концентрація вільних електронів в матеріалі п-типу набагато більша, ніж концентрація вільних дірок. Тому електрони в матеріалі п-типу називають основними носіями заряду, а дірки – неосновними носіями заряду. В матеріалі р-типу – навпаки: дірки є основними носіями заряду, а електрони – неосновними. Якщо матеріал п-типу привести в контакт з матеріалом р-типу, то почнеться процес дифузії 44 електронів з матеріалу п-типу (де їх концентрація велика) в матеріал р-типу (де їх концентрація мала). Аналогічно, дірки будуть дифундувати з матеріалу ртипу (де їх концентрація велика) в матеріал п-типу (де їх концентрація мала). Зрозуміло, що при двох вищезгаданих процесах матеріал п-типу буде втрачати негативний заряд і набувати позитивного заряду, а матеріал р-типу, навпаки, буде втрачати позитивний заряд і набувати негативного заряду. В результаті в області контакту буде виникати електричне поле, яке буде протидіяти подальшому переходу електронів в р-область та дірок в п-область, і між матеріалом п-типу і матеріалом р-типу виникатиме різниця потенціалів. Ця

різниця потенціалів називається контактною різницею потенціалів к, а вищезгадане електричне поле — полем р—п-переходу Ер—п. На Рис. 1



**Рис. 1.** Утворення контактної різниці потенціалів  $\varphi_{\kappa}$  на межі поділу

утворення контактної різниці потенціалів ілюструється енергетичною діаграмою для електронів. Розглянемо поведінку носіїв заряду після виникнення контактної різниці потенціалів в області р-п-переходу. Для того щоб основні носії заряду (наприклад, електрони з п-області) могли пройти через область контакту, вони повинні подолати потенціальний поріг, зумовлений цією контактною різницею потенціалів. Зрозуміло, що зробити це буде тим важче, чим більшою буде висота порогу. В той же час, неосновні носії (наприклад, дірки з р-області), які опиняються поблизу р-п-переходу, "звалюються" з потенціального порогу в область з іншим типом провідності незалежно від висоти цього порогу! Таким чином, струм, зумовлений переходом через р-п-перехід неосновних носіїв (так званий струм неосновних носіїв ІО), не залежить від висоти потенціального порогу. Процес зростання висоти порогу під час дифузії носіїв через р-п-перехід припиниться, коли буде досягнута динамічна рівновага між кількістю переходів через р-п-перехід основних і неосновних носіїв заряду одного й того ж самого знаку (наприклад, електронів), тобто коли струм основних носіїв заряду Іосн через р-п-перехід зрівняється зі струмом неосновних носіїв I0, який протікає у протилежному напрямку.

## Практична частина

Усе моделювання виконано в програмі Multisim14. Була отримана ВАХ світлодіода LED-1, діода 1N3595, стабілітрона 1N5345B. (Дивіться файл "BAX диодов.ms14"). А також фотодіода S1227-33BR (Дивіться файл "BAX фотодиода.ms14").

### Висновок

Отже, виконавши роботу, я навчився отримувати зображення ВАХ діодів на осцилографі, покращив навички моделювання та дослідів властивості p-n переходів. Отримані результат цілком збігаються до теоретичних.