2020

和 P3 差不多,仔细看 RTL。总的来说感觉最好课下好好练练 verilog,课上写得时候感觉有点手生,或许是因为不如电路那么直观。但是在写复杂逻辑的时候不用连电路了确实很好。

● 第一题: bsoal

感觉这个指令是全场最难(溜)。需要熟悉组合电路的 always @(*) 写法,或者直接用function。

当寄存器值有奇数个 11 的时候跳转。

if has_odd_one_bits(
$$GRF[rs]$$
) then
$$PC = PC + 4 + \mathrm{sign} _\mathrm{ext}(offset||0^2)$$

$$GRF[31] = PC + 4$$
 else
$$PC = PC + 4$$

• 第二题: xor

就是需要加一个高老板 PDF 的 xor ,居然出了原题,这应该是全场最简单的了。

• 第三题: swrr

向右循环位移,有点类似 sw。注意好好看题!题目要求 \$display()要字对齐。

$$egin{align*} Addr \leftarrow GPR[base] + \mathtt{sign_ext}(offset) \ temp \leftarrow Addr_{1..0} \ & ext{if} \ temp == 0 \ ext{then} \ mem_{addr} \leftarrow GRF[rt] \ & ext{else} \ mem_{addr} \leftarrow GRF[rt]_{8*temp-1...0} ||GRF[rt]_{31...8*temp} \ & ext{for } ||GRF[rt]_{31...8*temp}$$

课下一定要模块化,课上不要慌! (我课上因为失误,第三题拖了好长时间)

最重要的是拿到指令先去和写过的找共同点,分析要用哪些部件。然后按照套路添加即可。

2021

P4_L1_rlb

编码:

31 26	25 21	20 16	15 0
rlb 101010	rs	rt	imm
6 5		5	16

格式:

rlb rs, rt, imm

描述:

指定位数取反

操作:

temp <- GPR[rs]imm-1...0 GPR[rt] <- (GPR[rs]31...imm || ~temp)

实例:

rlb \$t1, \$t2, 5

其他:

保证 imm 的范围在 0 ~ 31 之间

注意: 这个下标是变量不能直接写, 需要用for循环

P4_L2_bnezalc

编码:

31 26	25 21	20 16	15 0
regimm 000001	rs	bnezalc 11001	offset
6	5	5	16

格式:

bnezalc rs, offset

描述:

若 GPR[rs] != 0 跳转并 Link

操作:

```
I:
    target_offset <- sign_extend(offset||00)
    condition <- GPR[rs] != 0
    If Condition:
        GPR[31] <- PC + 8
    endif
I+1:
    If Condition:
        PC ← PC + target_offset
    endif</pre>
```

实例:

```
bnezalc $t1, -1
```

其他:

不跳转则不Link, 视为nop

P4_L3_lwrr

编码:

31 26	25 21	20 16	15 0
lwrr 000011	base	rt	offset
6	5	5	16

格式:

```
lwrr rt, offset(base)
```

描述:

根据内存后两位,循环右移后存入对应寄存器中

操作:

```
addr <- GPR[base] + sign_extend(offset)
Paddr <- Memory[addr]
temp <- Paddr1...0
if temp != 0:
    Vaddr <- ( Paddr(temp-1)...0 | | Paddr31...temp )
else:
    Vaddr <- Paddr</pre>
GPR[rt] <- Vaddr
```

实例:

```
lwrr $t5, 1($0)
```

其他:

```
无
```

2022

第一次

组合逻辑别用非阻塞赋值, 会死的。。

```
always @(*) begin
    if(reset)
        cnt = 32'b0;
    else begin
        cnt = 32'b0; // 这个很重要
        for(i=0;i<32;i=i+1)begin
            cnt = cnt + RD2[i];
        end
    end
end
```

在组合逻辑中使用寄存器记得每次使用前要清零 不然会导致错误。

算术右移

```
$signed($signed(A)>>>B);
```

没来得及看的第一道题

ras

```
if (imm == 0) GPR[rt] <= GPR[rs]
else if (imm < 32)
temp = ~ GPR[rs][31:32-imm] || GPR[rs][31-imm:0]
num = how many 1 in imm
GPR[rt] = temp >>> num
else
temp = ~GPR[rs]
GPR[rt] = temp >>> num
```

```
if(Imm<= 16'd32) begin
    for(i=31;i>=0&&i>=(32-Imm);i=i-1)begin
        A[i] = ~SrcB[i];
    end
    for(i=(32-Imm-1);i>=0;i=i-1)begin
        A[i] = SrcB[i];
    end
end
end
else begin
    A = ~SrcB;
end
```

要给Imm判断大小, 貌似不能判断 i >= 一个负数的情况

写while一定要用 i++ 千万不能忘了

L1

GPR[rs]中如果1的个数不为零且被0的个数整除则bal

```
always @(*) begin
  integer cnt1 = 0;
  integer cnt0;
  integer i = 0;
  for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
        if (SrcA[i] == 1'b1) cnt1 = cnt1 + 1;
  end
  cnt0 = 32 - cnt1;
  if (cnt1 % cnt0 == 0) xxxx = 1;
end</pre>
```

L2

GPR[rt]和GPR[rs]如果后缀0个数相同则GPR[rd]置1 否则GPR[rd]置0

```
always @(*) begin
    cnt1 = 0;
    cnt2 = 0;
    for (i = 0; i < 32 && SrcA[i] == 1'b0; i = i + 1) begin
        cnt1 = cnt1 + 1;
    end
    for (i = 0; i < 32 && SrcB[i] == 1'b0; i = i + 1) begin
        cnt2 = cnt2 + 1;
    end
    if (cnt1 == cnt2) Result = 32'b1;
    else Result = 32'b0;
end
// RegDst = 1;</pre>
```