

# 使用由可土壤生物降解的 ecovio® M2351制成的地膜 — 十项基本建议



#### 01/存储

- 所有膜卷都应密封保存
- 膜卷可以保留至下个季节使用
- 确保任何残余的膜卷都密封保存在原始包 装中

#### 02/整地

- 使用略圆的苗床整地
- 确保任何有机残留物被充分掩埋在土壤中

#### 03/灌溉管

● 将滴灌管浅埋至1-2cm深,以免发生膜的 提前降解(例如接触点薄膜裂开)

#### 04/灌溉

- 不得超出官方指定的最大灌溉量
- 任何过量的灌溉都可能导致膜的提前降解





We create chemistry

#### 05/施肥

如果施用有机肥,必须在铺设地膜大约一个月前将其掺入土壤

#### 06/ 覆膜

- 对于较薄的地膜(8-12µm),开始铺设时速度应缓慢,然后逐渐提高至正常速度(3-5km/h,根据不同土壤条件)
- 释放膜卷制动装置

## 07/种植

- 始终先覆膜后种植(中间不能超过2-3天)
- 最好是移栽而非直播,直播相比于移栽会 使得膜多暴露于阳光下2-3周的时间

## 08/生物降解

- 收获后应尽早将残余地膜埋入土壤以完成 生物降解过程
- 在盐渍土壤中(Ec值 > 3mS/cm)生物降解过程可能会减慢

## 09/ 熏蒸

● 熏蒸会降低生物降解速率

#### 10/新作物

如在新作物上尝试使用地膜,始终先进行 小规模试验(小于1公顷)

#### 接觸:

biopolymers@basf.com | www.ecovio.basf.com

