

Two-Way Charging Hub

User Guide

使用说明

使用說明

ユーザーガイド

사용자 가이드

Benutzerhandbuch

Guía del usuario

Guide de l'utilisateur

Guida all'uso

Gebruiksaanwijzing

Manual do utilizador

Guia do usuário

Руководство пользователя

v1.0



WE ARE HERE FOR YOU


在线技术支持



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持




<https://www.dji.com/avata-2/downloads>

This content is subject to change without prior notice.

DJI and DJI AVATA are trademarks of DJI.

Copyright © 2024 DJI All Rights Reserved.




YCBZSS00276902




- EN** Carefully read this entire document and all safe and lawful practices provided before use.
- CHS** 使用本产品前, 请仔细阅读并遵循本文及与本产品相关的所有安全与合规操作指引。
- CHT** 使用本產品前, 請仔細閱讀並遵循本文及與本產品相關的所有安全與合規操作指南。
- JP** ご使用前に、この文書全体に目を通し、安全で合法的慣行についての説明を注意深くお読みください。
- KR** 본 문서 및 제공된 모든 안전 및 적법한 사용 방법을 사용 전에 주의 깊게 읽어 주십시오.
- DE** Bitte lies vor dem ersten Gebrauch dieses gesamte Dokument und alle sicheren und rechtmäßigen Praktiken sorgfältig durch.
- ES** Antes de usar el producto, lea atentamente este documento al completo y todas las prácticas de seguridad y legales proporcionadas.
- FR** Veuillez lire attentivement ce document dans son intégralité, ainsi que toutes les pratiques sécuritaires et légales avant l'utilisation.
- IT** Prima dell'utilizzo, leggere con attenzione l'intero documento e tutte le pratiche sicure e legali fornite.
- NL** Lees vóór gebruik dit hele document zorgvuldig door, evenals alle veilige en wettelijke praktijken.
- PT** Leia atentamente este documento na íntegra e todas as práticas seguras e legais indicadas antes de utilizar o produto.
- PT-BR** Leia com atenção este documento por inteiro e todas as práticas seguras e legais fornecidas antes do uso.
- RU** Внимательно ознакомьтесь с данным документом и правилами техники безопасности перед использованием продукта.


A1





A2



B



C



1	2	3	4
Battery Port	USB-C Port	Function Button	Status LED
电池接口	USB-C 接口	功能按键	状态指示灯
電池連接埠	USB-C 連接埠	功能按键	狀態指示燈
バッテリーポート	USB-C ポート	機能ボタン	ステータス LED
배터리 포트	USB-C 포트	기능 버튼	상태 LED
Akkuschacht	USB-C-Anschluss	Funktionstaste	Status-LED
Puerto de la batería	Puerto USB-C	Botón de función	Led de estado
Port de batterie	Port USB-C	Bouton fonction	LED d'état
Vano batteria	Porta USB-C	Tasto funzione	LED di stato
Batterijpoort	USB-C-poort	Functieknop	Statusled
Porta da bateria	Porta USB-C	Botão de função	LED de estado
Entrada da bateria	Entrada USB-C	Botão Função	LED de status
Порт для аккумулятора	Порт USB-C	Кнопка функций	Светодиодный индикатор состояния

EN

Warnings

- When using the DJI AVATA™ 2 Two-Way Charging Hub (hereinafter referred to as "charging hub") to charge DJI Avata 2 Intelligent Flight Batteries, it is recommended to use the DJI 65W Portable Charger or a USB Power Delivery charger.
- The charging hub is only compatible with the BWX520-2150-14.76 Intelligent Flight Battery. DO NOT use the charging hub with other battery models.
- Place the charging hub on a flat, stable surface with good ventilation when charging an external device or accumulating power. Make sure the device is properly insulated to prevent fire hazards.
- DO NOT attempt to touch the metal terminals on the battery ports. Clean the metal terminals with a dry cloth if there is any noticeable buildup.
- Make sure to charge batteries with low battery power in time. It is recommended to store the batteries in the charging hub.

Introduction

The DJI Avata 2 Two-Way Charging Hub is designed to charge up to three DJI Avata 2 Intelligent Flight Batteries. After the Intelligent Flight Batteries are inserted, the charging hub can supply power to external devices via the USB-C port, such as a remote controller or a mobile phone. The charging hub can also use the power accumulation function to transfer the remaining power of multiple low-power batteries into the battery with the highest remaining power.

Usage

Charging Intelligent Flight Batteries

- Insert the batteries into the charging hub until they click into place. (Figure A1)
- Connect the charging hub to a power outlet using a USB-C charger. The Intelligent Flight Battery with the highest power level will be charged first. The status LED indicates the battery level during charging. Refer to the Status LED Descriptions for more information about the blinking patterns.

- The battery can be stored in the charging hub after charging. Remove the battery from the charging hub for use. (Figure A2)

Using the Charging Hub as a Power Bank

- Insert an Intelligent Flight Battery into the charging hub. Connect an external device via the USB-C port, such as a mobile phone or remote controller. (Figure B)

- The battery with the lowest power level will be discharged first, followed by the remaining batteries to be discharged sequentially. To stop charging the external device, disconnect the external device from the charging hub.

- 💡** • If the remaining charge of a battery is lower than 7%, the battery cannot charge the external device.
• Press the function button to activate charging if charging does not start automatically.

Power Accumulation

- Insert more than one battery into the charging hub, and press and hold the function button until the status LED turns green. The status LED of the charging hub pulses green, and the charge is transferred from the battery with the lowest power level to the battery with the highest power level. (Figure C)

- To stop accumulating power, press and hold the function button until the status LED turns yellow. After stopping power accumulation, press the function button to check the power level of the batteries.



- Power accumulation stops automatically in the following situations:
 - The receiving battery is fully charged, or the power of the output battery is lower than 5%.
 - A charger or external device is connected to the charging hub or any battery is inserted or withdrawn from the charging hub during power accumulation.
 - Power accumulation is interrupted for more than 15 minutes due to abnormal battery temperature.
- After accumulating power, charge the battery with the lowest power level as soon as possible to avoid over-discharging.

Status LED Descriptions

Blinking Pattern	Description
Solid yellow	The charging hub is idle
Pulses green	Charging the battery or accumulating power
Solid green	All batteries fully charged or supplying power to external devices
Blinks yellow	Temperature of the batteries is too low or too high (no further operation needed)
Solid Red	Power supply error or battery error (remove and reinsert the batteries or unplug and plug in the charger)

Specifications

Product Model	CHX520-80
Compatible Power Adapter	DJI 65W Portable Charger, DJI 65W Car Charger, or other USB PD chargers
Compatible Battery Model	BWX-2150-14.76
Dimensions	141.8×37.1×100.2 mm
Weight	Approx. 114 g
Operating Temperature	5° to 40° C (41° to 104° F)
Input (USB-C)	5V/9V/12V/15V/20V, MAX 3A
Output (USB-C)	5V = 2A
Charging Time (Single Battery)	DJI 65W Portable Charger: Approx. 45 mins



注意事项

- 使用 DJI AVATA™ 2 双向充电管家（简称“充电管家”）为智能飞行电池充电时，推荐配合 DJI 65W 便携充电器或其他支持 USB PD 快充协议 USB 充电器。
- 充电管家仅适用于 BWX520-2150-14.76 智能飞行电池充电。请勿使用充电管家为其他型号电池充电。
- 使用时，尤其是在给外部设备充电或进行集电时，需将充电管家平稳放置于通风环境，并注意绝缘及防火。
- 请勿用手或其他物体触碰金属端子。若金属端子附着异物，请用干布擦拭干净。
- 务必及时给低电量电池充电。推荐将电池放置于充电管家中保存。

简介

DJI Avata 2 双向充电管家最多可为三块 DJI Avata 2 智能飞行电池充电。安装电池后，可通过 USB-C 接口为遥控器或手机等外接设备充电，还可通过集电功能，将多块低电量电池中的剩余电量集中到剩余电量最高的电池中。

使用

为智能飞行电池充电

- 将智能飞行电池插入充电管家的电池接口，直到听到“咔”的一声。（图 A1）
- 使用 USB-C 充电器将充电管家连接至交流电源。充电管家将根据电池的电量由高到低依次为电池充电。充电过程中，充电管家状态指示灯显示当前状态（详见“状态指示灯描述”）。按下功能按键可通过电池的状态指示灯查看电池电量。
- 充电完成后，电池可放置于充电管家中保存。如需使用，按下电池卡扣将电池从充电管家中取出。（图 A2）

将充电管家作为移动电源

- 将智能飞行电池插入充电管家，连接外部设备（如遥控器、手机）至充电管家 USB-C 接口。（图 B）
- 电池根据剩余电量，由低到高依次放电，为外部设备供电。若要停止供电，需断开外部设备与充电管家的连接。



- 若电池的剩余电量少于 7%，则无法为外部设备供电。
- 若充电未自动开始，可短按功能按键启动充电。

集电

- 将多个智能飞行电池插入充电管家，长按功能按键，直至充电管家状态指示灯变为绿灯呼吸。此时低电量电池中的剩余电量向剩余电量最高的电池集中。（图 C）
- 若需停止集电，可再次长按功能按键，直至充电管家状态指示灯变为黄灯。集电完成后，短按功能按键可查看各电池电量。



- 出现以下情况时，集电将自动停止：
 - 接收电池已充满或输出电池的电量低于 5%；
 - 在集电过程中连接充电器、外部设备到充电管家或拔任一电池；
 - 电池温度异常导致集电中断 15 分钟以上。
- 使用集电功能后，务必及时给低电量电池充电避免电池过放。

状态指示灯描述

闪灯方式	描述
黄灯常亮	充电管家处于空闲状态
绿灯呼吸	正在充电或正在集电
绿灯常亮	所有电池电量充满或电池正给外部设备供电
黄灯闪烁	电池温度过高或过低（无需操作，等待电池温度恢复正常后可继续充电）
红灯常亮	充电过流、输入电压异常或其它错误（需要重新插拔电池或充电器以恢复充电）

规格参数

产品型号	CHX520-80
适配电源适配器	DJI 65W 便携充电器、DJI 65W 车载充电器或其他支持 USB PD 快充协议 USB 充电器
适用电池型号	BWX-2150-14.76
尺寸	141.8×37.1×100.2 mm
重量	约 114 g
工作环境温度	5 °C 至 40 °C
输入 (USB-C)	5V/9V/12V/15V/20V, 最大 3 A
输出 (USB-C)	5V = 2A
充电时间 (单块电池)	DJI 65W 便携充电器：约 45 分钟



注意事项

- 使用 DJI AVATA™ 2 双向充电管家（简称「充电管家」）为智慧飞行电池充电时，建议搭配 DJI 65W 便携充电器或其他支援 USB PD 快充通讯协定的 USB 充电器。
- 充电管家仅適用於為 BWX520-2150-14.76 智慧飛行電池充電。請勿使用充電管家為其他型號的電池充電。
- 使用時，尤其是在為外部裝置進行充電或集電時，需將充電管家平穩放置於通風環境，並注意保持絕緣及防火。
- 請勿用手或其他物體觸碰金屬端點。若金屬端點上附著異物，請用乾布擦拭乾淨。
- 請及時為低電量電池充電。建議將電池放置於充電管家中保存。

简介

DJI Avata 2 双向充电管家最多可为三块 DJI Avata 2 智能飞行电池充电。安装电池后，可通过 USB-C 接口为遥控器或手机等外接设备充电，还可通过集电功能，将多块低电量电池中的剩余电量集中到剩余电量最高的电池中。

使用

为智慧飞行电池充电

- 将智慧飞行电池插入充电管家的电池接口，直到听到「卡嗒」声。（图 A1）
- 使用 USB-C 充电器将充电管家连接至交流电源。充电管家将根据电池的电量由高到低依次为电池充电。在充电过程中，充电管家状态指示灯将显示当前状态（详见“状态指示灯说明”）。按下功能按键可通过电池的状态指示灯查看电池电量。
- 充电完成后，电池可放置于充电管家中保存。如需使用，按下电池卡扣将电池从充电管家中取出。（图 A2）

- 若电池的剩余电量少于 7%，则无法为外部装置供电。
- 若充电未自动开始，可短按功能按键启动充电。

集电

- 将多个智慧飞行电池插入充电管家，长按功能按键，直至充电管家状态指示灯变为绿灯呼吸。此时低电量电池中的剩余电量向剩余电量最高的电池集中。（图 C）
- 若需停止集电，可再次长按功能按键，直至充电管家状态指示灯变为黄灯。集电完成后，短按功能按键可查看各电池电量。

- 出现以下情况时，集电将自动停止：
 - 接收电池已充满或输出电池的电量低于 5%；
 - 在集电过程中连接充电器、外部设备到充电管家或拔任一电池；
 - 电池温度异常导致集电中断 15 分钟以上。
- 使用集电功能后，务必及时给低电量电池充电避免电池过放。

状态指示灯说明

闪灯方式	说明
黄灯常亮	充电管家处于空闲状态
绿灯呼吸	正在充电或正在集电
绿灯常亮	所有电池电量充满或电池正给外部设备供电
黄灯闪烁	电池温度过高或过低（无需操作，等待电池温度恢复正常后可继续充电）
红灯常亮	充电过流、输入电压异常或其它错误（需要重新插拔电池或充电器以恢复充电）

规格参数

产品型号	CHX520-80
适配电源适配器	DJI 65W 便携充电器、DJI 65W 车载充电器或其他支持 USB PD 快充协议 USB 充电器
适用电池型号	BWX-2150-14.76
尺寸	141.8×37.1×100.2 mm
重量	约 114 g
工作环境温度	5 °C 至 40 °C
输入 (USB-C)	5V/9V/12V/15V/20V, 最大 3 A
输出 (USB-C)	5V = 2A
充电时间 (单块电池)	DJI 65W 便携充电器：约 45 分钟

注意事项

- 使用 DJI AVATA™ 2 双向充电管家（简称「充电管家」）为智慧飞行电池充电时，建议搭配 DJI 65W 便携充电器或其他支援 USB PD 快充通讯协定的 USB 充电器。
- 充电管家仅適用於為 BWX520-2150-14.76 智慧飛行電池充電。請勿使用充電管家為其他型號的電池充電。
- 使用時，尤其是在為外部裝置進行充電或集電時，需將充電管家平穩放置於通風環境，並注意保持絕緣及防火。
- 請勿用手或其他物體觸碰金屬端點。若金屬端點上附著異物，請用乾布擦拭乾淨。
- 請及時為低電量電池充電。建議將電池放置於充電管家中保存。

简介

DJI Avata 2 双向充电管家最多可为三块 DJI Avata 2 智能飞行电池充电。安装电池后，可通过 USB-C 接口为遥控器或手机等外接设备充电，还可通过集电功能，将多块低电量电池中的剩余电量集中到剩余电量最高的电池中。

使用

为智慧飞行电池充电

- 将智慧飞行电池插入充电管家的电池接口，直到听到「卡嗒」声。（图 A1）
- 使用 USB-C 充电器将充电管家连接至交流电源。充电管家将根据电池的电量由高到低依次为电池充电。在充电过程中，充电管家状态指示灯将显示当前状态（详见“状态指示灯说明”）。按下功能按键可通过电池的状态指示灯查看电池电量。
- 充电完成后，电池可放置于充电管家中保存。如需使用，按下电池卡扣将电池从充电管家中取出。（图 A2）

- 若电池的剩余电量少于 7%，则无法为外部装置供电。
- 若充电未自动开始，可短按功能按键启动充电。

集电

- 将多个智慧飞行电池插入充电管家，长按功能按键，直至充电管家状态指示灯变为绿灯呼吸。此时低电量电池中的剩余电量向剩余电量最高的电池集中。（图 C）
- 若需停止集电，可再次长按功能按键，直至充电管家状态指示灯变为黄灯。集电完成后，短按功能按键可查看各电池电量。

- 出现以下情况时，集电将自动停止：
 - 接收电池已充满或输出电池的电量低于 5%；
 - 在集电过程中连接充电器、外部设备到充电管家或拔任一电池；
 - 电池温度异常导致集电中断 15 分钟以上。
- 使用集电功能后，务必及时给低电量电池充电避免电池过放。

状态指示灯说明

闪灯方式	说明
黄灯常亮	充电管家处于空閒状态
绿灯呼吸	正在充电或正在集电
绿灯常亮	所有电池电量充满或电池正给外部设备供电
黄灯闪烁	电池温度过高或过低（無需操作，等待电池温度恢复正常后即可继续充电）
红灯常亮	充电过流、输入电压异常或其它错误（需要重新插拔电池或充电器以恢复充电）

规格参数

产品型号	CHX520-80
适配电源转接器	DJI 65W 便携充电器、DJI 65W 车用充电器或其他支持 USB PD 快充通讯协定的 USB 充电器
适用电池型号	BWX-2150-14.76
尺寸	141.8×37.1×100.2 mm
重量	约 114 g
运作环境温度	5 °C 至 40 °C
输入 (USB-C)	5V/9V/12V/15V/20V, 最大 3 A
输出 (USB-C)	5V = 2A
充电时间 (单颗电池)	DJI 65W 便携充电器：约 45 分钟

注意事项

- 使用 DJI AVATA™ 2 双向充电管家（简称「充电管家」）为智慧飞行电池充电时，建议搭配 DJI 65W 便携充电器或其他支援 USB PD 快充通讯协定的 USB 充电器。
- 充电管家仅適用於為 BWX520-2150-14.76 智慧飛行電池充電。請勿使用充電管家為其他型號的電池充電。
- 使用時，尤其是在為外部裝置進行充電或集電時，需將充電管家平穩放置於通風環境，並注意保持絕緣及防火。
- 請勿用手或其他物體觸碰金屬端點。若金屬端點上附著異物，請用乾布擦拭乾淨。
- 請及時為低電量電池充電。建議將電池放置於充電管家中保存。

简介

DJI Avata 2 双向充电管家最多可为三块 DJI Avata 2 智能飞行电池充电。安装电池后，可通过 USB-C 接口为遥控器或手机等外接设备充电，还可通过集电功能，将多块低电量电池中的剩余电量集中到剩余电量最高的电池中。

使用

为智慧飞行电池充电

- 将智慧飞行电池插入充电管家的电池接口，直到听到「卡嗒」声。（图 A1）
- 使用 USB-C 充电器将充电管家连接至交流电源。充电管家将根据电池的电量由高到低依次为电池充电。在充电过程中，充电管家状态指示灯将显示当前状态（详见“状态指示灯说明”）。按下功能按键可通过电池的状态指示灯查看电池电量。
- 充电完成后，电池可放置于充电管家中保存。如需使用，按下电池卡扣将电池从充电管家中取出。（图 A2）

- 若电池的剩余电量少于 7%，则无法为外部装置供电。
<li

警告

- DJI AVATA™ 2 2WAY 充電ハブ（以下「充電ハブ」といいます）を使用して DJI Avata 2 インテリジェント ライトバッテリーを充電する場合、DJI 65W ポータブル充電器、または USB PD 規格対応充電器の使用を推奨します。
- 充電ハブは、BWX520-2150-14.76 インテリジェント ライトバッテリーとのみ互換性があります。それ以外のバッテリーモデルと一緒に充電ハブを使用してしないでください。
- 外部デバイスを充電するとき、または集電するときは、充電ハブを換気が良い、平らで安定した面に置いてください。火災の危険を防ぐために、本機器が適切に絶縁されていることを確認してください。
- バッテリーポートの金属端子には、触れないでください。金属端子の汚れが目立つ場合は、乾いた布で拭いてください。
- バッテリー残量の少ないバッテリーは適時に充電してください。充電ハブにバッテリーを保管することをお勧めします。

はじめに

DJI Avata 2 2WAY 充電ハブは、最大 3 つの DJI Avata 2 インテリジェント ライトバッテリーを充電できるように設計されています。インテリジェント ライトバッテリーを挿入した後、充電ハブから、USB-C ポート経由で外部デバイス（送信機やスマートフォンなど）に電力を供給することができます。充電ハブの集電機能を使用すると、複数の低電力バッテリーの残量を、残量の一番多いバッテリーに移動することもできます。

使用方法

インテリジェント ライトバッテリーの充電

- カチッと音がするまで、バッテリーを充電ハブに挿入します。（図 A1）
- USB-C 充電器を使用して、充電ハブを電源コンセントに接続します。残量が一番高いインテリジェント ライトバッテリーが最初に充電されます。充電中は [ステータス LED] でバッテリー残量を表示します。点滅パターンの詳細については、[ステータス LED] の説明を参照してください。
- バッテリーの充電後、充電ハブにバッテリーを保管できます。使用するときは、充電ハブからバッテリーを取り外します。（図 A2）

充電ハブをモバイルバッテリーとして使用

- インテリジェント ライトバッテリーを充電ハブに挿入します。スマートフォンや送信機などの外部デバイスを USB-C ポート経由で接続します。（図 B）
- バッテリー残量の少ないバッテリーから先に放電され、その後、バッテリー残量が少ない順に放電されます。外部デバイスの充電を停止するには、外部デバイスを充電ハブから取り外します。



- バッテリー残量が 7% 未満の場合、バッテリーは外部デバイスを充電できません。
- 充電が自動的に開始されない場合は、充電ハブの機能ボタンを押して充電を有効にします。

集電機能

- 充電ハブにバッテリーを 2 個以上挿入し、ステータス LED が緑色になるまで、機能ボタンを長押ししてください。充電ハブのステータス LED が緑色に点滅し、バッテリー残量が最も低いバッテリーからバッテリー残量が最も高いバッテリーに電力が移動します。（図 C）
- 集電を停止するには、ステータス LED が黄色になるまで、機能ボタンを長押ししてください。集電を停止した後、機能ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。



- 以下の状況では、集電は自動停止します。
 - 充電される側のバッテリーが完全に充電されているか、出力する側のバッテリーの電力が 5% 未満の場合。
 - 集電中に、充電器や外部デバイスを充電ハブに接続したり、バッテリーを充電ハブに挿入、または、充電ハブから引き抜かれたりした場合。
 - バッテリーの温度異常により、集電が 15 分以上中断した場合。
- 集電後は、過放電を避けるため、できるだけ早く、バッテリー残量の一番少ないバッテリーを充電してください。

ステータス LED の説明

点滅パターン	概要
黄色点灯	充電ハブがアイドリング状態
緑色のパルス点滅	バッテリーを充電中または集電中
緑色点灯	全てのバッテリーが完全に充電済み、または、外部デバイスに電力供給中
黄色点滅	バッテリーの温度が低すぎるか高すぎる（それ以上の操作は不要）
赤色点灯	電源エラーまたはバッテリーエラー（バッテリーを取り外し再挿入するか、充電器のプラグを抜き差してください）

仕様

製品モデル	CHX520-80
対応電源アダプター	DJI 65W ポータブル充電器、DJI 65W 車載充電器、またはその他の USB PD 充電器
対応バッテリーモデル	BWX-2150-14.76
寸法	141.8 × 37.1 × 100.2 mm
重量	約 114 g
動作環境温度	5°C ~ 40°C
入力 (USB-C)	5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V、最大 3 A
出力 (USB-C)	5 V = 2 A
充電時間 (シングルレバーバッテリー)	DJI 65W ポータブル充電器：約 45 分

경고

- DJI Avata 2 인텔리전트 플라이트 배터리를 충전하기 위해 DJI AVATA™ 2 양방향 충전 허브（以下“충전 허브”）을 사용하는 경우, DJI 65W 휴대용 충전기 또는 USB Power Delivery(USB 파워 딜리버리, USB PD) 충전기를 사용하는 것이 좋습니다.

2. 충전 허브는 BWX520-2150-14.76 인텔리전트 플라이트 배터리와만 호환됩니다. 다른 배터리 모델과 함께 충전 허브를 사용하지 마십시오.

3. 외장 기기를 충전하거나 전하를 축적할 때 충전 허브를 통풍이 잘되는 평평하고 안정된 표면에 놓으십시오. 화재가 발생하지 않도록 기기가 올바르게 절연되어 있는지 확인하십시오.

4. 배터리 포트의 금속 단자를 만지려고 시도하지 마십시오. 눈에 띠는 이물질이 있으면 마른 천으로 금속 단자를 닦으십시오.

5. 전원이 부족한 배터리는 제 시간에 충전하십시오. 배터리는 충전 허브에 보관하는 것이 좋습니다.

소개

DJI Avata 2 양방향 충전 허브는 최대 3 개의 DJI Avata 2 인텔리전트 플라이트 배터리를 충전하도록 설계되었습니다. 인텔리전트 플라이트 배터리를 삽입한 후 충전 허브는 USB-C 포트를 통해 조종기 또는 휴대폰과 같은 외장 기기에 전원을 공급할 수 있습니다. 충전 허브는 또한 전하 축적 기능을 사용하여 여러 개의 전력이 낮은 배터리의 남은 전력을 진여 전력이 가장 높은 배터리로 전달할 수 있습니다.

사용

인텔리전트 플라이트 배터리 충전

- 멀깍 소리가 날 때까지 배터리를 충전 허브에 삽입합니다. (그림 A1)
- USB-C 충전기를 사용하여 충전 허브를 전원 콘센트에 연결합니다. 배터리 잔량이 높은 인텔리전트 플라이트 배터리를 먼저 충전합니다. 충전하는 동안 LED 에 현재 배터리 잔량이 표시됩니다. 깜박임 패턴에 대한 자세한 내용은 상태 LED 설명을 참조하십시오.
- 배터리는 충전 후 충전 허브에 보관할 수 있습니다. 사용 시 충전 허브에서 배터리를 제거합니다. (그림 A2)

충전 허브를 보조 배터리로 사용하기

- 인텔리전트 플라이트 배터리를 충전 허브에 삽입합니다. USB-C 포트를 통해 휴대폰 또는 조종기 등 외장 기기를 연결합니다. (그림 B)
- 배터리 잔량이 가장 낮은 배터리부터 먼저 방전되고 나머지 배터리가 차례대로 방전됩니다. 외장 기기 충전을 중지하려면 충전 허브에서 외장 기기의 연결을 해제합니다.

- 배터리 잔량이 7% 미만이면, 배터리로 외장 기기를 충전할 수 없습니다.

- 충전이 자동으로 시작되지 않으면 기능 버튼을 눌러 충전을 활성화합니다.

전하 축적

- 충전 허브에 배터리를 1 개 이상 삽입하고, 상태 LED 가 녹색으로 커질 때까지 기능 버튼을 길게 누릅니다. 충전 허브의 상태 LED 가 녹색으로 깜박이고 전력 수준이 가장 낮은 배터리에서 전력 수준이 가장 높은 배터리로 전하를 전송합니다. (그림 C)

2. 전하 축적을 중단하려면, 상태 LED 가 노란색으로 변할 때까지 기능 버튼을 길게 누릅니다. 전하 축적을 중지한 후 기능 버튼을 눌러 배터리의 전력 수준을 확인합니다.

- 다음과 같은 상황에서는 전하 축적이 자동으로 중지됩니다.
 - 전하를 받는 배터리가 완전히 충전되었거나 출력 배터리의 전력이 5% 미만일 경우
 - 전하 축적 동안에 충전기 또는 외장 기기가 충전 허브에 연결되거나 배터리가 충전 허브에 삽입 되거나 충전 허브에서 분리되는 경우
 - 비정상적인 배터리 온도로 인해 전하 축적이 15 분 이상 중단되는 경우
- 전하를 축적한 후 과방전을 방지하기 위해 가능한 한 빨리 전력 수준이 가장 낮은 배터리를 충전하십시오.

상태 LED 설명

깜박임 패턴	설명
노란색 유지	충전 허브 유유 상태
녹색 깜박임	배터리 충전 또는 전하 축적
녹색 유지	배터리 모두 완전히 충전 완료 또는 외장 기기에 전력 공급
노란색 깜박임	배터리 온도가 너무 낮거나 너무 높음 (추가적인 작업 불필요)
빨간색 유지	전원 공급 장치 오류 또는 배터리 오류 (배터리를 분리하고 다시 삽입하거나, 충전기를 뽑았다가 연결)

사양

제품 모델명 CHX520-80

호환 전원 어댑터 DJI 65W 휴대용 충전기, DJI 65W 차량용 충전기 또는 기타 USB PD 충전기

호환 배터리 모델 BWX-2150-14.76

크기 141.8 × 37.1 × 100.2 mm

무게 약 114 g

작동 온도 5~40 °C

입력 (USB-C) 5V/9V/12V/15V/20V, 최대 3A

출력 (USB-C) 5V = 2A

충전 시간 (단일 배터리) DJI 65W 휴대용 충전기 : 약 45 분

Warnhinweise

- Bei Verwendung der DJI AVATA™ 2 Zweiwege-Akkuladestation (im Folgenden als „Akkuladestation“ bezeichnet) zum Aufladen von DJI Avata 2 Intelligent Flight Batteries wird die Nutzung eines tragbaren DJI-Ladegeräts mit 65 Watt oder eines USB-Ladegeräts empfohlen, welches das USB-Leistungsversorgungsprotokoll (USB Power Delivery Protocol) unterstützt.

2. Die Akkuladestation ist nur mit den BWX520-2150-14.76 Intelligent Flight Batteries kompatibel. Verwende die Akkuladestation NICHT mit anderen Akkumodellen.

3. Stelle die Akkuladestation auf eine flache, stabile, gut belüftete Oberfläche, wenn du ein externes Gerät auflädst oder Strom speicherst. Stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß isoliert ist, um das Risiko eines Brandes zu vermeiden.

4. Versuche NICHT, die Metallanschlüsse in den Akkuschächten zu berühren. Reinige erkennbare Verschmutzungen mit einem trockenen Tuch.

5. Achte darauf, Akkus bei niedrigem Ladestand rechtzeitig aufzuladen. Es wird empfohlen, die Akkus in der Akkuladestation aufzubewahren.

Einleitung

Die DJI Avata 2 Zweiwege-Akkuladestation kann bis zu drei DJI Avata 2 Intelligent Flight Batteries

aufnehmen. Wenn die Intelligent Flight Batteries eingesetzt sind, kann die Akkuladestation externe Geräte, wie eine Fernsteuerung oder ein Mobiltelefon, über den USB-C-Anschluss mit Strom versorgen. Die Akkuladestation kann mithilfe der Stromakkumulatorfunktion die verbliebene Restleistung mehrerer Akkus mit niedrigem Ladestand auf den Akku mit der höchsten Restleistung übertragen.

Verwendung

Aufladen der Intelligent Flight Batteries

- Setze die Akkus in die Akkuladestation ein, bis ein Klicken zu hören ist. (Abbildung A1)
- Schließe die Akkuladestation mit einem USB-C-Ladekabel an eine Steckdose an. Die Intelligent Flight Battery mit dem höchsten Ladestand wird zuerst geladen. Die Status-LED zeigt den Akkustand an. Weitere Informationen zur Blinkfolge siehe „Beschreibung der Status-LEDs“.
- Der Akku kann nach dem Laden in der Akkuladestation aufbewahrt werden. Nimm den Akku aus der Akkuladestation heraus. (Abbildung A2)

Verwenden der Akkuladestation als Powerbank

- Setze eine Intelligent Flight Battery in die Akkuladestation ein. Schließe ein externes Gerät, wie ein Mobiltelefon oder eine Fernsteuerung, über den USB-C-Anschluss an. (Abbildung B)
- Der Akku mit dem niedrigsten Ladestand wird zuerst entladen, gefolgt von den verbleibenden Akkus, die der Reihe nach entladen werden. Um den Ladevorgang des externen Geräts zu beenden, trennst du die Verbindung zwischen externem Gerät und Akkuladestation.



- Wenn die Restspannung eines Akkus weniger als 7 % beträgt, kann der Akku das externe Gerät nicht laden.
- Drücke die Funktionstaste, um den Ladevorgang zu aktivieren, wenn der Ladevorgang nicht automatisch beginnt.

Stromakkumulation

- Setze mehr als einen Akku in die Akkuladestation ein, drücke die Funktionstaste und halte sie gedrückt, bis die Status-LED grün leuchtet. Die Status-LED der Akkuladestation pulsiert grün und die Ladung wird vom Akku mit dem niedrigsten Ladestand auf den Akku mit dem höchsten Ladestand übertragen. (Abbildung C)
- Um die Stromakkumulation zu beenden, halte die Funktionstaste gedrückt, bis die Status-LED gelb leuchtet. Wenn die Stromakkumulation beendet ist, drücke die Funktionstaste, um den Ladestand der Akkus zu prüfen.



- Die Stromakkumulation wird in folgenden Situationen automatisch beendet:
 - Der Akku, der Strom erhält, ist vollständig aufgeladen, oder der Ladestand des Akkus, der Strom überträgt, beträgt weniger als 5 %.
 - Ein Ladegerät oder ein externes Gerät wird an die Akkuladestation angeschlossen oder ein Akku wird während der Stromakkumulation in die Akkuladestation eingelegt oder daraus entfernt.
 - Die Stromakkumulation wird aufgrund einer abnormalen Akkutemperatur für mehr als 15 Minuten unterbrochen.
- Nach der Stromakkumulation musst du den Akku mit dem niedrigsten Ladestand so bald wie möglich aufladen, um Tiefentladung zu verhindern.

Beschreibung der Status-LEDs

Blinkfolge	Beschreibung
Leuchtet kontinuierlich gelb	Die Akkuladestation ist außer Betrieb
Pulsiert grün	Aufladen des Akkus oder Stromakkumulation
Leuchtet kontinuierlich grün	Alle Akkus sind vollständig aufgeladen oder versorgen externe Geräte mit Strom
Blinkt gelb	Die Temperatur der Akkus ist zu niedrig oder zu hoch (keine weiteren Maßnahmen erforderlich)
Leuchtet kontinuierlich rot	Stromversorgungsfehler oder Akkufehler (entnimm die Akkus und leg sie wieder ein oder ziehe den Stecker aus der Steckdose und stecke ihn wieder ein)

Technische Daten

Produktmodell	CHX520-80
Kompatibles Netzteil	Tragbares DJI-Ladegerät mit 65 Watt, DJI-Autoladegerät mit 65 Watt oder andere USB-PD-Ladegeräte
Kompatible Akkus	BWX-2150-14.76
Abmessungen	141,8 × 37,1 × 100,2 mm
Gewicht	Ca. 114 g
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Eingang (USB-C)	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, Max. 3 A
Ausgang (USB-C)	5 V = 2 A
Ladezeit (einzelner Akku)	Tragbares DJI-Ladegerät mit 65 Watt: ca. 45 Minuten

ES

Advertencias

- Al usar el centro de carga bidireccional DJI AVATA™ 2 (en lo sucesivo denominado "centro de carga") para cargar baterías de vuelo inteligentes DJI Avata 2, se recomienda utilizar el cargador portátil DJI de 65 W o un cargador USB Power Delivery.
- El centro de carga solo es compatible con la Batería de vuelo inteligente BWX520-2150-14.76. NO use el centro de carga con otros modelos de batería.
- Coloque el centro de carga en una superficie plana y estable con buena ventilación cuando vaya a cargar un dispositivo externo o a usar la acumulación de energía. Asegúrese de que el dispositivo esté debidamente aislado para evitar el riesgo de incendio.
- NO intente tocar los terminales metálicos que hay en los puertos de batería. Limpie los terminales metálicos con un paño seco si están sucios.
- Asegúrese de cargar a tiempo las baterías que tengan un nivel de carga bajo. Se recomienda guardar las baterías en el centro de carga.

Introducción

El centro de carga bidireccional DJI Avata 2 está diseñado para cargar hasta tres baterías de vuelo inteligentes DJI Avata 2. Una vez insertadas las baterías de vuelo inteligentes, el centro de carga puede suministrar alimentación a dispositivos externos, como controles remotos o teléfonos móviles, con el puerto USB-C. Además, el centro de carga cuenta con la función de acumulación de energía, que permite transferir la energía restante de baterías cuyo nivel de carga sea bajo a la batería que tenga el mayor nivel de carga.

Uso

Carga de baterías de vuelo inteligentes

- Inserte las baterías en el centro de carga hasta que encajen en su sitio con un clic. (Imagen A1)
- Conecte el centro de carga a una toma de corriente con el cargador USB-C. Se cargarán primero la batería de vuelo inteligente con mayor nivel de carga. El led de estado indica el nivel de la batería durante la carga. Consulte más información sobre los patrones de parpadeo en la sección Descripciones del led de estado.
- La batería se puede guardar en el centro de carga una vez terminada la carga. Retire la batería del centro de carga para utilizarla. (Imagen A2)

Uso del centro de carga como batería externa

- Inserte una batería de vuelo inteligente en el centro de carga. Conecte un dispositivo externo (p. ej., un teléfono móvil o un control remoto) con el puerto USB-C. (Imagen B)
- La batería con el menor nivel de carga se descargará en primer lugar; a continuación, las baterías restantes se descargarán secuencialmente. Para detener la carga del dispositivo externo, desconéctelo del centro de carga.



- Si el nivel de carga restante de la batería es inferior al 7 %, esta no podrá cargar el dispositivo externo.
- Si la carga no comienza automáticamente, presione el botón de función para activarla.

Acumulación de energía

- Inserte varias baterías en el centro de carga y mantenga presionado el botón de función hasta que el led de estado se ilumine en verde. Cuando el led de estado del centro de carga parpadee en verde, la carga se transferirá de la batería con el nivel de carga más bajo a la batería con el nivel de carga más alto. (Imagen C)
- Para detener la acumulación de energía, mantenga presionado el botón de función hasta que el led de estado se ilumine en amarillo. Tras detener la acumulación de energía, presione el botón de función para comprobar el nivel de carga de las baterías.



- La acumulación de energía se detiene automáticamente en los siguientes casos:
 - La batería receptora está totalmente cargada, o el nivel de carga de la batería emisora es inferior al 5 %.
 - Se conecta un cargador o un dispositivo externo al centro de carga, o se inserta o se extrae una batería de dicho centro, durante la acumulación de energía.
 - Se interrumpe el proceso de acumulación durante más de 15 minutos debido a una anomalía en la temperatura de las baterías.
- Una vez terminada la acumulación de energía, cargue la batería con menor nivel de carga lo antes posible para evitar sobredescargas.

Descripciones del led de estado

Patrón de parpadeo	Descripción
Amarillo fijo	El centro de carga está inactivo
Parpadea en verde	Cargando la batería o acumulando energía
Verde fijo	Todas las baterías están totalmente cargadas o alimentando a dispositivos externos
Parpadea en amarillo	La temperatura de las baterías es demasiado baja o demasiado alta (no es necesario realizar ninguna otra acción)
Rojo fijo	Error de la fuente de alimentación o error de batería (retire y vuelva a insertar las baterías, o desenchufe y vuelva a enchufar el cargador)

Especificaciones

Modelo de producto	CHX520-80
Adaptador de corriente compatible	Cargador portátil DJI de 65 W, cargador para coche DJI de 65 W u otros cargadores USB PD
Modelo de batería compatible	BWX-2150-14.76
Dimensiones	141,8 × 37,1 × 100,2 mm
Peso	Aprox. 114 g
Temperatura de funcionamiento	De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Entrada (USB-C)	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, MAX 3 A
Salida (USB-C)	5 V = 2 A
Tiempo de carga (una batería)	Cargador portátil DJI de 65 W: Aprox. 45 min

FR

Avertissements

- Lorsque vous utilisez la station de recharge bidirectionnelle DJI AVATA™ 2 (ci-après appelée « station de recharge ») pour charger les Batteries de vol intelligentes DJI Avata 2, il est recommandé d'utiliser le chargeur portable DJI 65 W ou un chargeur USB Power Delivery.
- La station de recharge est uniquement compatible avec les Batteries de vol intelligentes BWX520-2150-14.76. N'utilisez PAS la station de recharge avec d'autres modèles de batterie.
- Placez la station de recharge sur une surface plane et stable avec une bonne ventilation lors de la recharge d'un appareil externe ou de l'accumulation d'énergie. Assurez-vous que le dispositif est correctement isolé pour éviter tout risque d'incendie.
- N'essayez PAS de toucher les bornes métalliques des ports de batterie. Nettoyez les bornes métalliques à l'aide d'un chiffon sec si vous voyez apparaître des dépôts.

5

5. Veillez à recharger à temps les batteries dont la charge est faible. Il est recommandé de stocker les batteries dans la station de recharge.

Introduction

La station de recharge bidirectionnelle DJI Avata 2 est conçue pour recharger jusqu'à trois Batteries de vol intelligentes DJI Avata 2. Une fois les Batteries de vol intelligentes insérées, la station de recharge peut alimenter des appareils externes via le port USB-C, comme une radiocommande ou un téléphone portable. La station de recharge peut également utiliser la fonction d'accumulation d'énergie pour transférer la charge restante de plusieurs batteries de faible puissance vers la batterie dont la charge restante est la plus élevée.

Utilisation

Recharge des Batteries de vol intelligentes

1. Insérez les batteries dans la station de recharge jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. (Figure A1)
2. Connectez la station de recharge à une prise courant à l'aide d'un chargeur USB-C. La Batterie de vol intelligente la plus chargée sera rechargée en premier. La LED d'état indique le niveau de batterie pendant la charge. Reportez-vous aux Descriptions de la LED d'état pour plus d'informations sur les modes de clignotement de cette dernière.
3. La batterie peut être stockée dans la station de recharge après la recharge. Retirez la batterie de la station de recharge pour l'utiliser. (Figure A2)

Utilisation de la station de recharge comme batterie externe

1. Insérez une Batterie de vol intelligente dans la station de recharge. Connectez un appareil externe via le port USB-C, tel qu'un téléphone portable ou une radiocommande. (Figure B)
2. Les batteries ayant le niveau de charge le plus faible seront déchargées en premier et les batteries restantes seront déchargées dans l'ordre. Pour arrêter la recharge de l'appareil externe, déconnectez-le de la station de recharge.



- Si la charge restante d'une batterie est inférieure à 7 %, la recharge de l'appareil externe sera impossible.
- Appuyez une fois sur le bouton fonction pour activer la recharge si celle-ci ne démarre pas automatiquement.

Accumulation d'énergie

1. Insérez plus d'une batterie dans la station de recharge, puis appuyez sur le bouton fonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED d'état devienne verte. La LED d'état de la station de recharge émet des impulsions vertes et la charge est transférée de la batterie ayant le niveau de charge le plus faible à celle ayant le niveau de charge le plus élevé. (Figure C)
2. Pour arrêter l'accumulation d'énergie, appuyez sur le bouton fonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED d'état devienne jaune. Une fois l'arrêt de l'accumulation d'énergie, appuyez sur le bouton fonction pour vérifier le niveau de charge des batteries.



- L'accumulation d'énergie s'arrête automatiquement dans les situations suivantes :
 - a) Recharge complète de la batterie réceptrice ou niveau de charge de la batterie émettrice inférieur à 5 %.
 - b) Connexion d'un chargeur ou d'un appareil externe à la station de recharge, ou insertion ou retrait d'une batterie dans la station de recharge pendant l'accumulation d'énergie.
 - c) Arrêt de l'accumulation d'énergie pendant plus de 15 minutes en raison d'une température anormale de la batterie.
- Une fois l'énergie accumulée, rechargez la batterie avec le niveau de charge le plus faible dès que possible afin d'éviter une décharge excessive.

Descriptions de la LED d'état

Type de clignotement	Description
Jaune fixe	Station de recharge en veille
Impulsion verte	Recharge de la batterie ou accumulation d'énergie
Vert fixe	Recharge complète de toutes les batteries ou alimentation d'appareils externes
Clignote en jaune	Température des batteries trop basse ou trop élevée (aucune autre opération n'est nécessaire)
Rouge fixe	Erreur d'alimentation ou erreur de batterie (retirez et réinsérez les batteries ou débranchez et branchez le chargeur)

Caractéristiques

Modèle du produit	CHX520-80
Adaptateur secteur compatible	Chargeur portable DJI 65 W, chargeur pour voiture DJI 65 W ou autres chargeurs USB PD
Modèle de batterie compatible	BWX-2150-14.76
Dimensions	141,8 x 37,1 x 100,2 mm
Poids	Env. 114 g
Température de fonctionnement	5 à 40 °C (41 à 104 °F)
Entrée (USB-C)	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, MAX 3 A
Sortie (USB-C)	5 V = 2 A
Temps de recharge (Batterie unique)	Chargeur portable DJI 65 W : Env. 45 min



Avvertenze

1. Quando si utilizza la stazione di ricarica a doppio uso DJI AVATA™ 2 (di seguito indicata come "stazione di ricarica") per ricaricare le batterie di volo intelligenti DJI Avata 2, si consiglia di usare il caricabatterie portatile DJI da 65 W o un caricabatterie USB Power Delivery.

2. La stazione di ricarica è compatibile solo con la batteria di volo intelligente BWX520-2150-14.76. NON utilizzare la stazione di ricarica con altri tipi di batterie.

3. Posizionare la stazione di ricarica su una superficie piana e stabile soggetta a buona ventilazione quando si ricarica un dispositivo esterno o si accumula ricarica. Assicurarsi che il dispositivo sia correttamente isolato per prevenire i rischi di incendio.

4. NON toccare i terminali in metallo delle porte della batteria. Se si notano accumuli di sporcizia, pulire i terminali con un panno asciutto.

5. Accertarsi di ricaricare per tempo le batterie con poca carica residua. Si consiglia di conservare le batterie nella stazione di ricarica.

Introduzione

La stazione di ricarica a doppio uso DJI Avata 2 è progettata per ricaricare fino a tre batterie di volo intelligenti DJI Avata 2. Una volta inserite le batterie di volo intelligenti, la stazione di ricarica è in grado di alimentare dispositivi esterni tramite la porta USB-C, come un radiocomando o telefono cellulare. Inoltre, la stazione di ricarica è in grado di usare la funzione di accumulo di ricarica per trasferire la ricarica residua di diverse batterie con poca carica alla batteria con la ricarica residua più alta.

Utilizzo

Ricarica delle batterie di volo intelligenti

1. Inserire le batterie nella stazione di ricarica fino a farle scattare in posizione. (Figura A1)
2. Collegare la stazione di ricarica a una presa di alimentazione per mezzo di un caricabatterie USB-C. La batteria di volo intelligente con il livello di energia più alto sarà caricata per prima. Il LED di stato indica il livello della batteria durante la ricarica. Per ulteriori informazioni sugli schemi di lampeggiamento, fare riferimento alla sezione Descrizioni dei LED di stato.
3. È possibile conservare la batteria nella stazione di ricarica dopo la ricarica. Rimuovere la batteria dalla stazione di ricarica. (Figura A2)

Utilizzo della stazione di ricarica come power bank

1. Inserire una batteria di volo intelligente nella stazione di ricarica. Collegare un dispositivo esterno tramite la porta USB-C, come un telefono cellulare o un radiocomando. (Figura B)

2. La batteria con il livello di potenza più basso verrà scaricata per prima, seguita da quelle rimanenti che verranno scaricate in sequenza. Per interrompere la ricarica del dispositivo esterno, scollegare il dispositivo esterno dalla stazione di ricarica.

- Se la ricarica residua di una batteria è inferiore al 7%, la batteria non è in grado di caricare il dispositivo esterno.
- Se la ricarica non si avvia automaticamente, attivarla premendo il tasto funzione.

Accumulo di ricarica

1. Inserire più di una batteria nella stazione di ricarica, quindi premere e tenere premuto il tasto funzione fino a quando il LED di stato non si accende di verde. Il LED di stato della stazione di ricarica lampeggia in verde e la ricarica viene trasferita dalla batteria con meno ricarica a quella con più ricarica. (Figura C)

2. Per interrompere l'accumulo di ricarica, premere e tenere premuto il tasto funzione fino a quando il LED di stato non si accende di giallo. Una volta interrotto l'accumulo di ricarica, premere il tasto funzione per verificare il livello di ricarica delle batterie.

- L'accumulo di ricarica si interrompe automaticamente nelle seguenti situazioni:
 - a) La batteria ricevente è completamente carica oppure la ricarica della batteria emittente è inferiore al 5%.
 - b) Un caricabatterie o un dispositivo esterno è connesso alla stazione di ricarica oppure una batteria viene inserita o rimossa dalla stazione di ricarica durante l'accumulo di ricarica.
 - c) L'accumulo di ricarica è interrotto per più di 15 minuti a causa di temperatura anomala della batteria.
- Dopo l'accumulo di ricarica, caricare la batteria con meno carica non appena possibile, per evitare lo scaricamento eccessivo.

Descrizione dei LED di stato

Schema di lampeggiamento	Descrizione
Luce gialla fissa	La stazione di ricarica è inattiva
Luce verde lampeggiante	Ricarica della batteria o accumulo di ricarica
Luce verde fissa	Tutte le batterie sono completamente cariche o alimentano dispositivi esterni
Luce gialla lampeggiante	La temperatura delle batterie è troppo bassa o troppo alta (non sono necessarie ulteriori operazioni)
Luce rossa fissa	Errore della fonte di alimentazione o della batteria (rimuovere e inserire nuovamente le batterie oppure scollegare e ricollegare il caricabatterie)

Specifiche

Modello prodotto	CHX520-80
Adattatore di alimentazione compatibile	Caricabatterie portatile DJI da 65 W, caricabatterie per auto DJI da 65 W o altri caricabatterie USB PD
Modello di batteria compatibile	BWX-2150-14.76
Dimensioni	141,8 x 37,1 x 100,2 mm
Peso	Circa 114 g
Temperatura di funzionamento	Da 5°C a 40°C
Ingresso (USB-C)	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, MAX 3 A
Uscita (USB-C)	5 V = 2 A
Tempo di ricarica (batteria singola)	Caricabatterie portatile DJI da 65 W: Circa 45 min

Waarschuwingen

1. Wanneer u de DJI AVATA™ 2 Tweeweg-oplaadhub (hierna 'oplaadhub' genoemd) gebruikt om DJI Avata 2 Intelligentie vliegbatterijen op te laden, wordt het aanbevolen om de DJI 65W Draagbare oplader of een USB Power Delivery-lader te gebruiken.

- Plaats de oplaadhub op een vlakke, stabiele ondergrond met goede ventilatie wanneer u een extern apparaat oplaat of stroom toedient. Zorg ervoor dat het apparaat goed geïsoleerd is om brandgevaar te voorkomen.
 - Raak de metalen polen op de batterijpoorten NIET aan. Reinig de metalen polen met een droge doek als er vuil zichtbaar is.
 - Zorg ervoor dat u de batterijen met een laag batterijvermogen op tijd oplaat. Het wordt aanbevolen om de batterijen in de oplaadhub op te slaan.

1. Plaats de
2. Sluit de

vliegbatterijen met het hoogste vermogensniveau zal als eerste worden opgeladen. De statusled geeft het batterijniveau aan tijdens het laden. Raadpleeg de Beschrijvingen van statusled voor meer informatie over de knipperpatronen.

3. De batterij kan na het opladen in de oplaadhub worden opgeslagen. Verwijder de batterij uit de oplaadhub voor gebruik. (Figuur A2)

 *

- Druk op de functieknop om he

- Stroomaccumulatie**

 - Plaats meer dan één batterij in de oplaadhub en houd de functieknop ingedrukt totdat de statusled groen gaat branden. De statusled van de oplaadhub knippert groen en de lading wordt overgebracht van de batterij met het laagste vermogensniveau naar de batterij met het hoogste vermogensniveau. (Figuur C)
 - Om de accumulatie van stroom te stoppen, houdt u de functieknop ingedrukt totdat de statusled geel gaat branden. Druk na het stoppen van de accumulatie op de functieknop om het vermogen van de batterijen te controleren.

 • Het accumuleren van stroom stopt automatisch in de volgende situaties:
 - De ontvangende batterij is volledig opgeladen of het vermogen van de batterij die levert is lager dan 5%.

- c) De accumulatie van stroom waardoor de batterij leegvalt vanwege een abnormale batterij.
- Laad de batterij na accumulatie zo snel mogelijk.

- | Beschrijvingen van statusleds | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Knipperpatroon | Beschrijving |
| Continu geel | De oplader is niet actief |
| Pulseert groen | De batterij is aan het opladen of er wordt stroom geaccumuleerd |
| Continu groen | Alle batterijen zijn volledig opladen of leveren voeding aan externe apparaten |



- Productmodel** CHX520-80

batterijmodel

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Gewicht | Circa 114 gr |
| Bedrijfstemperatuur | 5° tot 40° C (41° tot 104° F) |
| Ingang (USB-C) | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, MAX 3 A |
| Uitgang (USB-C) | 5 V --- 2 A |
| Oplaadtijd (één batterij) | DJI 65W Draagbare oplader: Circa 45 minuten |



- terminal de carregamento é compatível apenas com a bateria de voo inteligente DJI Avata 2. NÃO utilize o terminal de carregamento com outros modelos de bateria.

Coloque o centro de carregamento numa superfície plana e estável com boa ventilação ao carregamento do dispositivo externo ou ao acumular energia. Certifique-se de que o dispositivo está devidamente ligado para evitar riscos de incêndio.

O tente tocar nos terminais de metal das portas da bateria. Se existir qualquer acumulação visível de sujidade, limpe os terminais de metal com um pano seco.

Certifique-se de que carrega as baterias com pouca carga a tempo. Recomenda-se que guarde as baterias no terminal de carregamento.

Carregar bate

2. Ligue o terminal de carregamento a um dispositivo de voo inteligente com o nível de potência desejado.

- Este indicador indica o nível da bateria durante o carregamento. Consulte as descrições do LED de estado, para obter mais informações sobre os padrões de intermitência.

3. A bateria pode ser armazenada no centro de carregamento após o carregamento. Retire a bateria do terminal de carregamento para utilização. (Figura A2)



- Carregamento automático**
A bateria é carregada automaticamente.

• A acumulação de

-  a) A bateria recetora está totalmente carregada ou a energia da bateria de saída é inferior a 5%.

b) Um carregador ou dispositivo externo é ligado ao terminal de carregamento ou qualquer bateria é inserida ou removida do terminal de carregamento durante a acumulação de energia.

c) A acumulação de energia é interrompida durante mais de 15 minutos devido a uma temperatura anormal da bateria.



- | Mensagens de indicação do LED de estado | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função de intermitência | Descrição |
| Luz amarela continuamente acesa | O terminal de carregamento está inativo |
| Luzes verdes | Carregar a bateria ou acumular energia |
| Luz verde continuamente acesa | Todas as baterias totalmente carregadas ou a fornecer energia a dispositivos externos |
| Luz amarela a piscar | A temperatura das baterias é demasiado baixa ou demasiado elevada (não são necessárias outras operações) |
| Luz vermelha continuamente acesa | Erro da fonte de alimentação ou da bateria (retire e volte a colocar as baterias ou desligue e volte a ligar o carregador) |

Modelo do produto
Transformador

Modelo de bateria compatível	BWX-2150-14.76
Dimensões	141,8×37,1×100,2 mm
Peso	Aprox. 114 g
Temperatura de funcionamento	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Entrada (USB-C)	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, MÁX. 3 A
Saída (USB-C)	5 V = 2 A
Tempo de carregamento (uma bateria)	Carregador portátil DJI 65 W: Aprox. 45 min

Avisos

1. Ao usar o carregador com múltiplas entradas de duas vias DJI AVATA™ 2 (doravante denominado "carregador com múltiplas entradas") para carregar as Baterias de Voo Inteligente DJI Avata 2, recomenda-se o uso do carregador portátil 65 W DJI ou do carregador USB com fornecimento de energia.
2. O carregador com múltiplas entradas só é compatível com a Bateria de Voo Inteligente BWX520-2150-14.76. NÃO tente utilizar o carregador com múltiplas entradas com outros modelos de bateria.
3. Coloque o carregador com múltiplas entradas em uma superfície plana e estável, com boa ventilação, ao carregar um dispositivo externo ou acumular energia. Certifique-se de que dispositivo esteja devidamente isolado para evitar riscos de incêndio.
4. NÃO toque nos terminais metálicos nas entradas da bateria. Se houver acúmulo visível de sujeira nos terminais metálicos, limpe-os com um pano seco.
5. Certifique-se de carregar as baterias com baixa carga a tempo. Recomenda-se armazenar as baterias no carregador com múltiplas entradas.

Introdução

O Carregador com múltiplas entradas de duas vias do DJI Avata 2 foi projetado para carregar até três Baterias de Voo Inteligentes DJI Avata 2. Após as Baterias de Voo Inteligentes serem instaladas, o carregador com múltiplas entradas poderá fornecer energia para dispositivos externos, como controles remotos ou celulares, por meio da entrada USB-C. O carregador com múltiplas entradas também pode utilizar a função de acumulação de energia para transferir a carga restante de várias baterias com baixa carga para a bateria com a maior carga restante.

Uso

Como carregar Baterias de Voo Inteligentes

1. Insira as baterias no carregador com múltiplas entradas até que cliquem no lugar correto. (Figura A1)
2. Conecte o carregador com múltiplas entradas a uma tomada elétrica usando um carregador USB-C. A Bateria de voo inteligente com o maior nível de energia será carregada primeiro. O LED de status indica o nível da bateria durante o carregamento. Consulte a seção Descrições do LED de status para obter mais informações sobre os padrões de luzes intermitentes.
3. A bateria pode ser armazenada no carregador com múltiplas entradas após o carregamento. Remova a bateria do carregador com múltiplas entradas para uso. (Figura A2)

Como utilizar o Carregador com múltiplas entradas como Carregador portátil

1. Insira uma Bateria de voo inteligente no carregador com múltiplas entradas. Conecte um dispositivo externo, como um controle remoto ou celular, por meio da entrada USB-C. (Figura B)
2. A bateria com o menor nível de carga será descarregada primeiro, seguida pelas demais, que serão descarregadas em sequência. Para interromper o carregamento do dispositivo externo, desconecte-o do carregador com múltiplas entradas.



- Se a carga restante de uma bateria for inferior a 7%, ela não poderá carregar o dispositivo externo.
- Pressione o botão Função para ativar o carregamento, caso o carregamento não comece automaticamente.

Acúmulo de energia

1. Insira mais de uma bateria no carregador com múltiplas entradas, pressione e mantenha o botão Função pressionado até que o LED de status fique aceso em verde. O LED de status do carregador com múltiplas entradas pulsará em verde, e a carga será transferida da bateria com o nível de carga mais baixo para a bateria com o nível de carga mais alto. (Figura C)
2. Para interromper o acúmulo de carga, pressione e mantenha o botão Função pressionado até que o LED de status acenda em amarelo. Após o acúmulo de carga ser interrompido, pressione o botão Função para verificar o nível de carga das baterias.



- O acúmulo de carga será interrompido automaticamente nas seguintes situações:
 - a) A bateria receptora está totalmente carregada ou a carga da bateria de saída é inferior a 5%.
 - b) Um carregador ou dispositivo externo está conectado ao Carregador com múltiplas entradas ou uma bateria foi inserida ou removida do Carregador com múltiplas entradas durante o acúmulo de carga.
 - c) O acúmulo de carga é interrompido por mais de 15 minutos devido à temperatura anormal da bateria.
- Após acumular carga, carregue o mais rápido possível a bateria com o nível de carga mais baixo para evitar a sobredescarga.

Descrições do LED de status

Padrão de luzes intermitentes	Descrição
Aceso em amarelo	O Carregador com múltiplas entradas está inativo
Pulsa em verde	Carregar a bateria ou acumular carga
Aceso em verde	Todas as baterias estão completamente carregadas ou fornecendo carga a dispositivos externos
Piscando em amarelo	A temperatura das baterias está muito baixa ou muito alta (nenhuma operação adicional é necessária)
Aceso em vermelho	Erro na fonte de alimentação ou na bateria (desconecte e conecte as baterias ou o carregador)

Especificações

Modelo do produto	CHX520-80
Adaptador de alimentação compatível	Carregador portátil 65 W DJI, Carregador para automóveis 65 W DJI ou outros carregadores USB PD
Modelo de bateria compatível	BWX-2150-14.76
Dimensões	141,8x37,1x100,2 mm
Peso	Aprox. 114 g
Temperatura de funcionamento	5° a 40° C (41° a 104° F)
Entrada (USB-C)	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, MAX 3 A
Saída (USB-C)	5 V=2 A
Tempo de carregamento (bateria única)	Carregador portátil 65 W DJI: Aprox. 45 min.

Предупреждения

1. Для зарядки аккумуляторов Intelligent Flight Battery DJI Avata 2 с помощью многофункционального зарядного концентратора DJI AVATA™ 2 (далее «зарядный концентратор») рекомендуется использовать портативное зарядное устройство мощностью 65 Вт от DJI или зарядное устройство USB.
2. Зарядный концентратор совместим только с аккумуляторами Intelligent Flight Battery BWX520-2150-14.76. НЕ используйте зарядный концентратор с другими моделями аккумуляторов.
3. Во время зарядки внешнего устройства или накопления энергии поместите зарядный концентратор на ровную и устойчивую поверхность с хорошей вентиляцией. Убедитесь, что устройство надежно изолировано для предотвращения опасности возгорания.
4. НЕ касайтесь металлических контактов на разъемах аккумулятора. При наличии налета очистите металлические контакты сухой тканью.
5. Заряжайте аккумуляторы с низким зарядом своевременно. Рекомендуется хранить аккумуляторы в зарядном концентраторе.

Введение

Многофункциональный зарядный концентратор DJI Avata 2 разработан для зарядки до трех аккумуляторов Intelligent Flight Battery DJI Avata 2. После установки аккумуляторов Intelligent Flight Battery зарядный концентратор может питать внешние устройства, такие как пульты управления или мобильные телефоны, при их подключении через порт USB-C. Зарядный концентратор также имеет функцию накопления питания, которая позволяет передавать оставшуюся энергию нескольких аккумуляторов с низким уровнем заряда в аккумулятор с наибольшим уровнем оставшегося заряда.

Использование

Зарядка аккумуляторов Intelligent Flight Battery

1. Вставьте аккумуляторы в зарядный концентратор до щелчка. (Рис. A1)
2. Подключите зарядный концентратор к розетке с помощью зарядного устройства USB-C. Первым будет заряжен аккумулятор Intelligent Flight Battery с максимальным уровнем заряда. Светодиодный индикатор состояния показывает уровень заряда аккумулятора во время зарядки. См. раздел «Расшифровка значений сигналов светодиодных индикаторов состояния» для получения дополнительной информации о характере их мигания.
3. Аккумулятор можно хранить в зарядном концентраторе после зарядки. Извлеките аккумулятор из зарядного концентратора. (Рис. A2)

- Если оставшийся заряд аккумулятора меньше 7 %, он не сможет заряжать внешнее устройство.
- Нажмите кнопку функций, чтобы активировать зарядку, если она не начинается автоматически.

Накопление энергии

1. Установите несколько аккумуляторов в зарядный концентратор, затем нажмите и удерживайте кнопку функций, пока светодиодный индикатор состояния не загорится зеленым. Светодиодный индикатор состояния зарядного концентратора начнет мигать зеленым цветом, что означает передачу заряда из аккумулятора с наименьшим зарядом в аккумулятор с наибольшим зарядом. (Рис. C)
2. Чтобы остановить накопление питания, нажмите и удерживайте кнопку функций, пока светодиодный индикатор состояния не загорится желтым. После прекращения накопления питания нажмите кнопку функций, чтобы проверить уровень заряда аккумуляторов.

- Накопление питания прекратится автоматически в следующих ситуациях:
 - a) Получающий питание аккумулятор полностью заряжен или заряд питающего аккумулятора ниже 5 %.
 - b) Зарядное или внешнее устройство подключено к зарядному концентратору, либо аккумулятор установлен в зарядный концентратор или удален из него во время накопления питания.
 - c) Накопление питания прервано на более 15 минут при аномальной температуре аккумулятора.
- После накопления питания зарядите аккумулятор с самым низким уровнем заряда как можно скорее во избежание чрезмерной разрядки.

Расшифровка значений сигналов светодиодных индикаторов состояния

Характер мигания	Описание
Желтый индикатор горит непрерывно	Зарядный концентратор не используется
Пульсирует зеленым	Зарядка аккумулятора или накопление питания
Зеленый индикатор горит непрерывно	Все аккумуляторы полностью заряжены или выполняется подача питания на внешние устройства
Мигание желтым	Температура аккумуляторов слишком низкая или слишком высокая (дальнейшая операция не требуется)
Красный индикатор горит непрерывно	Ошибка питания или ошибка аккумулятора (отсоедините и заново подключите аккумуляторы или зарядное устройство)

Технические характеристики

Модель продукта	CHX520-80
Совместимый адаптер питания	Портативное зарядное устройство DJI 65 Вт, автомобильное зарядное устройство DJI 65 Вт или другие зарядные устройства USB PD
Совместимая модель аккумулятора	BWX-2150-14.76
Размеры	141,8x37,1x100,2 мм
Масса	Около 114 г
Диапазон рабочих температур	От 5 до 40 °C
Вход(USB-C)	5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В, макс. 3 А
Выход(USB-C)	5 В пост. тока, 2 А
Время зарядки (один аккумулятор)	Портативное зарядное устройство DJI 65 Вт: около 45 мин

Compliance Information

FCC Compliance Statement

Supplier's Declaration of Conformity

Product name: DJI Avata 2 Two-way Charging Hub

Model Number: CHX520-80

Responsible Party: DJI Research LLC

Responsible Party Address: 17301 Edwards Road, Cerritos, CA 90703

Website: www.dji.com

We, DJI Research LLC, being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations.


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Compliance

CAN ICES-003 (B) / NMB-003(B)

EU & UK Compliance Notice



EU Compliance Statement: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance
EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

GB Compliance Statement: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Electromagnetic Compatibility Regulations 2016.
A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

Declaración de cumplimiento UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. por la presente declara que este dispositivo (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/30/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.dji.com/euro-compliance
Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-verklaring van overeenstemming: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. verlaat hierbij dat dit apparaat (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU.

De EU-verklaring van overeenstemming is online beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance
Contactadres EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaração de conformidade da UE: A SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara, através deste documento, que este dispositivo (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/30/EU.

Existe uma cópia da Declaração de conformidade da UE disponível online em www.dji.com/euro-compliance
Endereço de contacto na UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dichiarazione di conformità UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. dichiara che il presente dispositivo (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/30/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.dji.com/euro-compliance
Indirizzo di contatto UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Déclaration de conformité UE : Par la présente, SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. déclare que cet appareil (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/30/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.dji.com/euro-compliance

Adresse de contact pour l'UE : DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-Compliance: Hiermit erklärt SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. dass dieses Gerät (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung findest du online auf www.dji.com/euro-compliance

Kontaktdresse innerhalb der EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Декларация за съответствие на ЕС: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. декларира, че това устройство (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/30/EC.

Копие от Декларацията за съответствие на ЕС ще намерите онлайн на адрес www.dji.com/euro-compliance

Адрес за контакт за ЕС: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Германия

Prohlášení o shodě pro EU: Společnost SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. tímto prohlašuje, že tohle zařízení (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/30/EU.

Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici on-line na webu www.dji.com/euro-compliance

Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

EU-overensstemmelseserklæring: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. erklærer hermed, at denne enhed (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/30/EU.

Der er en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance

EU-kontaktadresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ: H SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. δια του παρόντος δηλώνει ότι η συσκευή (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) αυτή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/30/ΕΕ.

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.dji.com/euro-compliance

Διεύθυνση επικοινωνίας στην ΕΕ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Γερμανία

Eli vastavuskinnitus Käesolevaga teatab SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., et see seade (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) on kooskõlas direktiivi 2014/30/EL oluliste nõuetele ja muude asjakohaste sätetege.

Eli vastavusdeklaratsiooni kopija on kättesaadav veebis aadressil www.dji.com/euro-compliance

Kontaktaadress ELis: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksamaa

Pranešimas dėl atitinkties ES reikalavimams Bendrovė „SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.“ tvirtina, kad šis prietaisas (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) atitinka pagrindinius 2014/30/ES direktyvos reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

ES atitinkties deklaracijos kopija galite rasti adresu www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktinis adresas: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vokietija

ES atbilstības paziņojums: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ar šo apliecinā, ka šī ierīce (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) atbilst direktīvas 2014/30/ES pamatprasībām un pārējiem būtiskiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija pieejama tiešsaistē vietnē www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktadrese: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vācija

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ilmoittaa tätä, että tämä laite (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) on direktiivin 2014/30/EU olennaisten vaatimusten ja sen muiden asiaankuuluvien ehtojen mukainen.

Kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavana verkossa osoitteessa www.dji.com/euro-compliance

Yhteystiedot EU:ssa: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

RÁITEAS Comhlíonta an AE: Dearbháonn SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. leis seo go bhfuil an gléas seo (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) de réir na gceanglas riachtanach agus na bhforálacha ábhartha eile sa Treoir 2014/30/AE.

Tá coip de Dhearrbhú Comhréireachta an AE ar fáil ar líne ag www.dji.com/euro-compliance

Kontaktdresse innerhalb der EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Deklaracija za съответствие на EC: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. декларира, че това устройство (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/30/EC.

Копие от Декларацията за съответствие на EC ще намерите онлайн на адрес www.dji.com/euro-compliance

Адрес за контакт за EC: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Германия

Prohlášení o shodě pro EU: Společnost SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. tímto prohlašuje, že tohle zařízení (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) vychovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/30/EU.

Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici on-line na webu www.dji.com/euro-compliance

Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

EU-overensstemmelseserklæring: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. erklærer hermed, at denne enhed (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/30/EU.

Der er en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance

EU-kontaktadresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ: H SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. δια του παρόντος δηλώνει ότι η συσκευή (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) αυτή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/30/ΕΕ.

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.dji.com/euro-compliance

Διεύθυνση επικοινωνίας στην ΕΕ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Γερμανία

Eli vastavuskinnitus Käesolevaga teatab SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., et see seade (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) on kooskõlas direktiivi 2014/30/EL oluliste nõuetele ja muude asjakohaste sätetege.

Eli vastavusdeklaratsiooni kopija on kättesaadav veebis aadressil www.dji.com/euro-compliance

Kontaktaadress ELis: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksamaa

Pranešimas dėl atitinkties ES reikalavimams Bendrovė „SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.“ tvirtina, kad šis prietaisas (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) atitinka pagrindinius 2014/30/ES direktyvos reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

ES atitinkties deklaracijos kopija galite rasti adresu www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktinis adresas: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vokietija

ES atbilstības paziņojums: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ar šo apliecinā, ka šī ierīce (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) atbilst direktīvas 2014/30/ES pamatprasībām un pārējiem būtiskiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija pieejama tiešsaistē vietnē www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktadrese: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vācija

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ilmoittaa tätä, että tämä laite (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) on direktiivin 2014/30/EU olennaisten vaatimusten ja sen muiden asiaankuuluvien ehtojen mukainen.

Kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavana verkossa osoitteessa www.dji.com/euro-compliance

Yhteystiedot EU:ssa: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Yfirlýsing um fylgni við reglur ESB: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. lýsir hér með yfir að þetta tæki (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) hlíti mikilvægum kröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum tilskipunar 2014/30/ESB.

Nálgast má eintak af ESB-samræmisfyrlysingunni á netinu á www.dji.com/euro-compliance

Heimilisfang ESB-tengiliðar: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

AB Uygunluk Beyanı: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. bu belge ile bu cihazın (DJI Avata 2 Two-way Charging Hub) temel gereklilikler ve 2014/30/EU sayılı Direktifin diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına www.dji.com/euro-compliance adresinden çevrim içi olarak ulaşılabilir

AB için iletişim adresi: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Almanya

