







Instrukcja obsługi



## SUBSCRIBE FOR MORE INFO

关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯

DJI is a trademark of DJI.  
Copyright © 2024 DJI All Rights Reserved.<https://s.dji.com/guide87>

- Befestige den TX mit einem Clip oder Magneten. Die Windschutzscheibe reduziert Windgeräusche und kann bei Windstille abgenommen werden.
- Befestige den TX an der Ladestation und benutze das Splitter-Ladekabel, um den TX und den RX gleichzeitig aufzuladen.

## Español

*(i)* El transmisor (TX) y el receptor (RX) están vinculados por defecto.

- El DJI Mic Mini se puede usar con diferentes dispositivos para grabar audio.
  - Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el TX y el RX. Monte el RX en el teléfono con el adaptador y use el TX para grabar audio.
  - Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el TX y el RX. Monte el RX en la zapata fría de la cámara, conecte el cable de audio y, a continuación, use el TX para grabar audio.
  - Puede usar el TX con Osmo Pocket 3 o con Osmo Action 5 Pro. Seleccione Micrófono inalámbrico en los ajustes del sistema y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el emparejamiento.
- Acopele el TX con una pinza o un imán. El parabrisas reduce el ruido del viento y se puede quitar si no hay viento.
- Monte el TX en la base de carga y podrá usar el cable de carga múltiple para cargar el TX y el RX al mismo tiempo.

## Ελληνικά

*(i)* Ο πομπός (TX) και ο δέκτης (RX) συνδέονται από προεπολογή.

## 1. Το DJI Mic Mini μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες συσκευές για εγγραφή ήχου.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον πομπό (TX) και τον δέκτη (RX). Τοποθετήστε τον δέκτη (RX) σε ένα τηλέφωνο μέσω του αντάπτορα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον πομπό (TX) για εγγραφή ήχου.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον πομπό (TX) και τον δέκτη (RX). Τοποθετήστε το RX στη μη φορτιζόμενη υποδοχή της κάμερας, συνδέστε το καλώδιο ήχου και χρησιμοποιήστε το TX για εγγραφή ήχου.
- Ο πομπός (TX) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Osmo Pocket 3 ή το Osmo Action 5 Pro. Επιλέξτε "Ασύρματο μικρόφωνο" στις ρυθμίσεις συστήματος και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για ολοκλήρωση την αντιτοποίηση.

- Συνδέστε τον πομπό (TX) με ένα κλιπ ή έναν μαγνήτη. Το αντιτοποίηση καλύμμα μειώνει το θύρωμα του ανέμου και μπορεί να αφαιρεθεί δαν δεν φυσάει αέρα.
- Τοποθετήστε τον πομπό (TX) στη βάση φόρτισης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο φόρτισης διαχωριμού για την ταυτόχρονη φόρτιση του πομπού (TX) και του δέκτη (RX).

## Suomi

*(i)* Lähettäminen (TX) ja vastaanotto (RX) on linkitetty oletusvaraisesti.

## 1. DJI Mic Mini voidaan käyttää eri laitteiden kanssa äänien tallentamiseen.

- Paina ja pidä virtapainiketta painettuna käynnistäksesi TX-lähettäminen ja RX-vastaanotto. Kiihnitä RX puhelimeen sovittimen kautta ja käytä sitten TX-lähettämisen äänien tallentamiseen.
- Paina ja pidä virtapainiketta painettuna käynnistäksesi TX-lähettäminen ja RX-vastaanotto. Kiihnitä RX kameran lisälaitteeksi, liitä äänikaapelit ja käytä sitten TX-lähettämisen äänien tallentamiseen.
- TX: ää voidaan käyttää Osmo Pocket 3 tai Osmo Action 5 Pron kanssa. Valitse järjestelmäasetukset Langaton mikrofoni ja suorita laitteiden paritus noudattamalla näytön ohjeita.

- Kiinnitä TX pidikkeellä tai magneetilla. Tuulilaisi vaimentaa tuulen melua ja voidaan irrottaa, kun tuulta ei ole.

- Kiinnitä TX lataustelakointiasemaan, ja sitten jakavaa latauskaapelia voidaan käyttää TX:n ja RX:n lataamiseen samanaikaisesti.

## Français

*(i)* Le transmetteur (TX) et le récepteur (RX) sont appariés par défaut.

## 1. DJI Mic Mini peut être utilisé avec différents appareils pour l'enregistrement audio.

- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour mettre sous tension le TX et le RX. Montez le RX sur un téléphone via l'adaptateur, puis utilisez le TX pour l'enregistrement audio.
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour mettre sous tension le TX et le RX. Montez le RX sur la griffe de la caméra, connectez le câble audio, puis utilisez le TX pour l'enregistrement audio.

- Le TX peut être utilisé avec Osmo Pocket 3 ou Osmo Action 5 Pro. Sélectionnez Microphone sans fil dans les paramètres système et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appairage.

- Fixez le TX avec un clip ou un aimant. Le pare-brise réduit le bruit du vent et peut être retiré lorsqu'il n'y a pas de vent.

- Montez le TX sur la station de recharge, et ensuite le dédoubleur de câble de charge peut être utilisé pour charger le TX et le RX simultanément.

- (i)* Senderen (TX) og mottakeren (RX) er koblet som standard.

- (i)* DJI Mic Mini kan brukes med ulike enheter for lydoppakt.

## Hrvatski

*(i)* Odašilač (TX) i prijemnik (RX) povezani su prema zadanim postavkama.

- DJI Mic Mini može se upotrebljavati s različitim uređajima za snimanje zvuka.
  - Pritisnite i držite gumb za uključivanje da biste uključili odašilač i prijemnik. Montirajte prijemnik na nosac kamere bez električnih kontakata, povežite audiokabel i zatim upotrijebite odašilač za snimanje zvuka.
  - Pritisnite i držite gumb za uključivanje da biste uključili odašilač i prijemnik. Montirajte prijemnik na nosac kamere bez električnih kontakata, povežite audiokabel i zatim upotrijebite odašilač za snimanje zvuka.
  - Odašilač se može upotrebljavati s kamerom Osmo Pocket 3 ili Osmo Action 5 Pro. Odaberite opciju bežični mikrofon u postavkama sustava i sljedite upute na zaslonu da biste dovršili spajanje.
- Pričvrstite odašilač spojicom ili magnetom. Prednje staklo smjeruje buku od vjetra i može se ukloniti kad nema vjetra.
- Kada pričvrstite odašilač na stanicu za punjenje, moći će upotrebljavati razdjelnici kabla za punjenje da biste istovremeno punili odašilač i prijemnik.

## Magyar

*(i)* A jeladó (TX) és a vevő (RX) alapértelmezés szerint össze vannak kapcsolva.

- A DJI Mic Mini különböző eszközökkel használható hangfelvétel készítéséhez.
  - A bekapszoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva a bekapszolgóbombot. TX-jeladót és az RX-vevőt. Rögzítse az RX-vevőt telefonhoz az adaptornál, majd használja a TX-jeladót a hangrögzítéshez.
  - A bekapszoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva a bekapszolgóbombot. TX-jeladót és az RX-vevőt. Rögzítse az RX-vevőt a kamera „cold shoe“ rögzítőpapucsához, csatlakoztassa az audiokábelt, majd használja a TX-jeladót a hangrögzítéshez.
  - A TX-jeladó használható az Osmo Pocket 3 vagy Osmo Action 5 Pro kamerákkal. A rendszerbeállításokban válassza a Vezeték nélküli mikrofon lehetőséget, majd a párosítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Csatlakoztassa a TX-jeladót egy kapocsal vagy mágnessel. A szélvédő csökkeneti a szélzajt, és ha nincs szél, eltávolítható.
  - Miután csatlakoztatta a TX-jeladót a töltődökkhez, a töltéselosztó kábel használhatja a TX-jeladó és az RX-vevő egységeit töltéséhez.

## Italiano

*(i)* Il trasmettitore (TX) e il ricevitore (RX) sono collegati per impostazione predefinita.

## 2. Il DJI Mic Mini può essere utilizzato con vari dispositivi per la registrazione audio.

- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere TX e RX. Montare l'RX sullo smartphone tramite l'adattatore, quindi utilizzare il TX per la registrazione audio.
- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere TX e RX. Montare l'RX sull'adattatore a lato della fotocamera, collegare il cavo audio e utilizzare il TX per la registrazione audio.
- TX può essere usato con Osmo Pocket 3 o con Osmo Action 5 Pro. Selezionare il microfono wireless nelle impostazioni di sistema e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'associazione.

## 3. Il TX può essere fissato con una clip o un magnete. Il paravento riduce il rumore del vento e può essere rimosso in assenza di vento.

## 3. Montare il TX sul dock di ricarica, quindi utilizzare il cavo di ricarica splitter per caricare contemporaneamente TX e RX.

## Nederlands

*(i)* De zender (TX) en ontvanger (RX) zijn standaard gekoppeld.

## 1. De DJI Mic Mini kan met verschillende apparaten worden gebruikt om audio op te nemen.

- Houd de aan-/uit-knop ingedrukt om de TX en RX in te schakelen. Bevestig de RX via de adapter aan een telefoon en gebruik de TX vervolgens om audio op te nemen.
- Houd de aan-/uit-knop ingedrukt om de TX en RX in te schakelen. Bevestig de RX aan de camerashoe, sluit de audiokabel aan en gebruik de TX vervolgens om audio op te nemen.

## 2. De TX kan worden gebruikt met Osmo Pocket 3 of Osmo Action 5 Pro. Selecteer Wireless Microphone (Draadloze microfoon) in de systeeminstellingen en volg de instructies op het scherm om het te kunnen gebruiken.

## 3. Monteer de TX op het oplaaddock en vervolgens kan de splitterlaadkabel worden gebruikt om de TX en RX tegelijkertijd op te laden.

## Português (BR)

*(i)* O transmissor (TX) e o receptor (RX) já vêm vinculados por padrão.

## 1. O DJI Mic Mini pode ser usado com diferentes dispositivos para a gravação de áudio.

- Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga para ligar o TX e o RX. Monte o RX em um telefone por meio de um adaptador e, em seguida, use o TX para a gravação de áudio.

## 2. Fixe o TX com um clipe ou íman. O parabrisa reduz o ruído do vento e pode ser retirado quando não há vento.

## 3. Coloque o TX na base de carregamento e, em seguida, pode utilizar o cabo de carregamento divisor para carregar o TX e o RX simultaneamente.

## Norsk

*(i)* Senderen (TX) og mottakeren (RX) er koblet som standard.

## 1. DJI Mic Mini kan brukes med ulike enheter for lydoppakt.