

OSMO STICKY MOUNT

OSMO 粘附底座

OSMO KLEBEHALTERUNG

User Guide

使用说明

Bedienungsanleitung

V1.0 2016.09

dji

Disclaimer and Warning

Congratulations on purchasing your new DJI™ product. The information in this document affects your safety and your legal rights and responsibilities. Read this entire document carefully to ensure proper configuration before use. Failure to read and follow instructions and warnings in this document may result in serious injury to yourself or others, or damage to your DJI product or damage to other objects in the vicinity. This document and all other collateral documents are subject to change at the sole discretion of DJI. For up-to-date product information, visit <http://www.dji.com> and click on the product page for this product.

By using this product, you hereby signify that you have read this disclaimer and warning carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions herein. You agree that you are solely responsible for your own conduct while using this product, and for any consequences thereof. You agree to use this product only for purposes that are proper and in accordance with all applicable laws, rules, and regulations, and all terms, precautions, practices, policies and guidelines DJI has made and may make available.

DJI accepts no liability for damage, injury or any legal responsibility incurred directly or indirectly from the use of this product. The user shall observe safe and lawful practices including, but not limited to, those set forth in this document.


DJI is a trademark of SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (abbreviated as "DJI") and its affiliated companies. Names of products, brands, etc., appearing in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective owner companies.

Introduction


The OSMO™ Sticky Mount allows you to mount the Osmo Gimbal Camera on a helmet so you can shoot hands free. The Osmo Gimbal Extension is required.

In the Box


Quick Release Base ×1




Quick Release Mount ×1




Double-sided Adhesive Board (L)* ×1




Double-sided Adhesive Board (S)* ×1



Double-sided Adhesive Board (Flat)* ×1




Double-sided Adhesive ×3




*The Double-sided Adhesive Board on the Quick Release Base can be replaced if required.

Installation


1. Attach the Quick Release Mount onto the Osmo Gimbal Extension and tighten.



2. Attach the Quick Release Base onto a helmet. Ensure that the helmet is clean and without any oil.
3. Loosen the knob on the side, then attach the Quick Release Mount to the Quick Release Base.



4. Tighten the knob and move the lock button to the lock position.



Tips:

To remove the Quick Release Mount, loosen the knob and move the lock button to its unlock position, then remove the Quick Release Mount while pressing down the lock button.

This content is subject to change.

Download the latest version from
<http://www.dji.com/product/osmo>

OSMO™ is a trademark of DJI.
Copyright © 2016 DJI All Rights Reserved.

免责声明与警告

感谢您购买大疆™ 创新 (DJI™) 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新 (DJI) 所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新 (DJI) 制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆创新 (DJI) 对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。


DJI 是深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。

简介


OSMO™ 粘附底座可将云台相机安装到头盔上，与 Osmo 分体连接线配合，可灵活使用 Osmo。

盒内物品


快拆基座 × 1




快拆板 × 1




大号双面胶基板 * × 1




小号双面胶基板 * × 1



平面双面胶基板 * × 1




3M-VHB 双面胶 × 3




* 快拆基座默认安装中号双面胶基板和 3M 双面胶，可依据粘附处弧度，自行更换双面胶基板。

安装使用


1. 安装快拆板到 Osmo 分体连接线上，拧紧螺丝。



2. 撕开快拆基座的双面胶贴膜，粘贴到头盔表面并用力压紧。注意将头盔表面清洁干净，不能有油污。
3. 拧松快拆基座侧边的旋钮，将快拆板滑入到快拆基座中。



4. 拧紧旋钮并确保锁紧按键拨到锁紧位置，安装完成。



提示：移除快拆板时，需要先拧松旋钮，将锁紧按键拨到解锁位置并按下，才能移除快拆板。

本指引如有更新，恕不另行通知。
您可以在 DJI 官方网站查询最新版本
<http://www.dji.com/product/osmo>

OSMO™ 是大疆创新的商标。
Copyright © 2016 大疆创新 版权所有

Haftungsausschluss und Warnhinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von DJI™ entschieden haben. Die hier enthaltenen Informationen betreffen Ihre persönliche Sicherheit sowie Ihre gesetzlichen Rechte und Verpflichtungen. Bitte lesen Sie das gesamte Dokument aufmerksam durch, um das Produkt für den Betrieb ordnungsgemäß einzurichten zu können. Die Nichtbeachtung der in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen und Warnungen kann zu schweren Verletzungen der eigenen Person oder anderer oder zu Schäden an Ihrem DJI-Produkt oder anderen Objekten in der näheren Umgebung führen. Dieses Dokument und alle zugehörigen Dokumente können nach eigenem Ermessen von DJI jederzeit geändert werden. Die aktuellen Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf <http://www.dji.com> unter „Produkte“.

Mit dem Gebrauch des Produkts bestätigen Sie, dass Sie diesen Haftungsausschluss inkl. Warnungen aufmerksam gelesen und den Inhalt verstanden haben, und erklären Ihr Einverständnis mit den Bedingungen. Sie stimmen zu, dass Sie beim Gebrauch des Produkts die alleinige Verantwortung für Ihre Handlungen und alle daraus entstehenden Folgen tragen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie das Produkt ausschließlich für sachgerechte Zwecke nutzen, die allen geltenden Gesetzen, Regelungen und Vorschriften sowie allen aktuellen wie künftigen Bedingungen, Schutzmaßnahmen, Praktiken, Richtlinien und Empfehlungen von DJI entsprechen.

DJI übernimmt keine Haftung für Sachschäden oder Personenschäden sowie keine juristische Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt

mit dem Gebrauch des Produkts in Zusammenhang stehen. Der Anwender richtet sich nach der sicheren, rechtskonformen Praxis, die zum Teil in dem vorliegenden Dokument festgelegt ist.


DJI ist eine Marke der SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (kurz DJI) und seiner verbundenen Unternehmen. Namen von Produkten, Marken, usw., die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.

Einleitung


Mit der OSMO™ Klebehalterung können Sie die Osmo Gimbal Kamera an einem Helm befestigen, um so Freihandaufnahmen zu ermöglichen. Dafür ist die Osmo Gimbal-Erweiterung erforderlich.

Lieferumfang


Schnellverschlussplatte ×1




Schnellverschluss ×1




Doppelseitige
Klebeplatte (L)* ×1




Doppelseitige
Klebeplatte (S)* ×1



Doppelseitige
Klebeplatte (flach)*x1




Doppelseitiges
Klebeband x3




- * Die doppelseitige Klebeplatte auf der Schnellverschlussplatte kann bei Bedarf ausgetauscht werden.

Montage


1. Bringen Sie die Schnellverschlussplatte an der Osmo Gimbal-Erweiterung an, und befestigen Sie diese.



2. Befestigen Sie die Schnellverschlussplatte an einem Helm. Stellen Sie sicher, dass der Helm frei von Schmutz und Öl ist.
3. Drehen Sie den seitlichen Knauf auf, und befestigen Sie dann den Schnellverschluss an der Schnellverschlussplatte.



4. Drehen Sie den Befestigungsknauf zu, und stellen Sie die Sperrtaste auf die verriegelte Position.



Tipps:

Um die Schnellverschlussplatte zu entfernen, drehen Sie den Knauf auf und stellen Sie die Sperrtaste auf die entriegelte Position. Halten Sie anschließend die Sperrtaste gedrückt, und nehmen Sie die Schnellverschlussplatte ab.

Änderungen vorbehalten.

Die aktuelle Fassung finden Sie unter
<http://www.dji.com/product/osmo>

OSMO™ ist eine Marke von DJI.
Copyright © 2016 DJI Alle Rechte vorbehalten.

DJI Support

DJI 技术支持

DJI Support

www.dji.com/support



If you have any questions about this document,
please contact DJI by sending a message to
DocSupport@dji.com.

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子
邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。

Printed in China.
中国印制