




1 The transmitter (TX) and receiver (RX) are **powered on and linked** when removed from the charging case.
发射器 (TX) 和接收器 (RX) 从充电盒取出时已开机并对频。



The lightning adapter is sold separately.
Lightning连接头需额外购买。




2 Attach the TX with a clip or magnet. The windscreens reduces wind noise and can be removed when there is no wind.
TX 可通过背夹或磁铁固定。毛套可降低风噪，无风可拆。




3 DJI Mic Mini can be used with different devices for audio recording.

DJI Mic Mini 可搭配不同设备进行收音。




Mount the RX to a phone via the adapter, and then use the TX for audio recording.
将 RX 通过连接头安装至手机后，使用 TX 收音。



The TX can be used with Osmo Pocket 3 or Osmo Action 5 Pro. Select Wireless Microphone in the system settings and follow the on-screen instructions to complete the pairing.

TX 可单独搭配 Osmo Pocket 3 或 Osmo Action 5 Pro 使用。在设备系统设置的无线麦克风选项中，按屏幕提示完成配对。





dji MIC MINI

Quick Start Guide

快速入门指南

v1.0

Instrukcja obsługi



SUBSCRIBE FOR MORE INFO
关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



DJI is a trademark of DJI.
Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.



繁體中文

- 發射器 (TX) 和接收器 (RX) 從充電盒取出時已開機並互相配對。
* Lightning 連接頭需另外購買。
- TX 可透過背夾或磁鐵固定。毛套可降低風噪，無風時可拆下。
- DJI Mic Mini 可搭配不同裝置進行收音。
 - 將 RX 透過連接頭安裝至手機後，使用 TX 收音。
 - 將 RX 安裝至相機冷靴並連接音訊線後，使用 TX 收音。
 - TX 可單獨搭配 Osmo Pocket 3 或 Osmo Action 5 Pro 使用。請在裝置系統設定的無線麥克風選項中，依螢幕提示完成配對。

Bahasa Indonesia

- Pemancar (TX) dan penerima (RX) akan dihidupkan dan dipautkan setelah dikeluarkan dari charging case.
* Adapter lightning dijual terpisah.
- Pasang TX dengan klip atau magnet. Penahan angin akan mengurangi kebisikan dan dapat dilepas saat tidak ada angin.
- DJI Mic Mini dapat digunakan dengan berbagai perangkat untuk perekaman audio.
 - Pasang RX ke ponsel melalui adapter, lalu gunakan TX untuk perekaman audio.
 - Pasang RX ke cold shoe kamera, sambungkan kabel audio, lalu gunakan TX untuk perekaman audio.
 - TX dapat digunakan dengan Osmo Pocket 3 atau Osmo Action 5 Pro. Pilih Mikrofon Nirkabel di pengaturan sistem dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan persetujuan.

日本語

- 充電ケースから取り出ると、トランスマッター (TX) とレシーバー (RX) の電源がオンになります。リンクされます。
* Lightning アダプターは別売りです。
- TX をクリップがマグネットで取り付けます。風切り音を軽減し、風がないときは取り外すことができます。
- DJI Mic Mini は、さまざまなデバイスで録音に使用できます。
 - RX をアダプター経由でスマートフォンに取り付け、TX で録音を行います。
 - RX をカメラのコールドシューに取り付け、音声ケーブルを接続し、TX を録音に使用します。
 - TX は Osmo Pocket 3 または Osmo Action 5 Pro で使用できます。システム設定でワイヤレスマイクを選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了します。

한국어

- 송신기(TX)와 수신기(RX)를 충전 케이스에서 제거하면 전원이 켜지고 연결됩니다.
* Lightning 어댑터는 별도로 구매해야 합니다.
- 클립이나 마그넷을 사용해 TX를 부착합니다. 원드스크린은 바람 잡음을 줄여주며 바람이 없으면 제거할 수 있습니다.
- 오디오 녹음을 위해 DJI Mic Mini를 여러 기기와 함께 사용할 수 있습니다.
 - 어댑터를 이용해 RX를 스마트폰에 장착한 다음 TX를 사용해 오디오를 녹음합니다.
 - RX를 카메라 끌드 슬리에 장착하고 오디오 케이블을 연결한 다음 TX를 사용해 오디오를 녹음합니다.
 - TX는 Osmo Pocket 3 또는 Osmo Action 5 Pro와 함께 사용할 수 있습니다. 시스템 설정에서 무선 마이크를 선택하고 화면의 지시에 따라 페어링을 완료합니다.

Bahasa Melayu

- Pemancar (TX) dan penerima (RX) akan dihidupkan dan dipautkan apabila dikeluarkan daripada bekas pengecasan.
* Penyesuaian kilat dijual secara berasingan.
- Lekatkan TX dengan klip atau magnet. Cermati depan mengurangkan bunyi angin dan boleh ditanggalkan semasa tiada angin.
- DJI Mic Mini boleh digunakan dengan pelbagai peranti untuk rakaman audio.
 - Pasangkan RX ke telefon melalui penyesuaian, dan kemudian gunakan TX untuk rakaman audio.
 - Pasang RX ke peges sejuk kamera, sambungkan kabel audio, dan kemudian gunakan TX untuk rakaman audio.
 - TX boleh digunakan dengan Osmo Pocket 3 atau Osmo Action 5 Pro. Pilih Mikrofon Tanpa Wayar dalam tetapan sistem dan ikuti arahan di skrin untuk menyelesaikan perpasangan.

ภาษาไทย

- เครื่องส่งสัญญาณ (TX) และเครื่องรับสัญญาณ (RX) จะเปิดอยู่และเชื่อมต่อทันทีเมื่อถูกดึงออกจากชุดชาร์จ
* อะแดปเตอร์ Lightning ขายโดยรวม
- ติด TX บนกล้อง RX หรือติด RX บนกล้อง TX สำหรับลดเสียงลมหายใจ
- DJI Mic Mini สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงได้
 - ติด RX บนกล้อง TX ผ่านช่องที่ติดต่อกันของช่องเสียงและช่องเสียงสำหรับเสียง
* อะแดปเตอร์ Lightning ไม่สามารถใช้ร่วมกับกล้อง RX
 - ติด RX บนกล้อง TX ผ่านช่องที่ติดต่อกันของช่องเสียงและช่องเสียงสำหรับเสียง
* TX สามารถใช้ร่วมกับ Osmo Pocket 3 หรือ Osmo Action 5 Pro ได้ เลือกใช้ Wireless Microphone (ไมโครโฟนไร้สาย) ในตั้งค่าระบบ และเลือกใช้ไมโครโฟนแบบบันทึกเสียง

Български

- Предавателят (TX) и приемникът (RX) са включват и свързват, когато бидат извадени от зарядния калф.
* Lightning адаптерът се продава отделно.
- Прикрепете TX с клип или магнит. Предното стъкло намалява шума от вътъра и може да се маха, когато няма вътър.
- DJI Mic Mini може да се използва с различни устройства за аудио запис.
 - Монтирайте RX към телефон чрез адаптера и след това използвайте TX за аудио запис.
 - Монтирайте RX към студената обувка на камерата, свържете аудио кабела и след това използвайте TX за аудио запис.
 - TX може да се използва с Osmo Pocket 3 или Osmo Action 5 Pro. Изберете Wireless Microphone (безжичен микрофон) от системните настройки и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите сводоявнето.

Čeština

- Když dojde k výměně vysílače (TX) a přijímače (RX) z nabíjecího pouzdra, zapnou se a propojí.
* Adaptér pro konektor Lightning se prodává samostatně.
- Připevněte vysílač koplíku nebo magnetu. Ochrana proti větru snížuje aerodynamický tlak a lze je odstranit, pokud zrovna nefouká.
- DJI Mic Mini lze používat k záznamu zvuku v kombinaci s různými zařízeními.
 - Montujte přijímač RX na telefon prostřednictvím adaptéra a poté použijte vysílač k záznamu zvuku.
 - Namontujte přijímač na ráfek (cold shoe) kamery, připojte audio kabel a poté použijte vysílač k záznamu zvuku.
 - Vysílač lze použít s modely Osmo Pocket 3 nebo Osmo Action 5 Pro. V nastavení systému vyberte bezdrátový mikrofon a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Dansk

- Senderen (TX) og modtageren (RX) er tændt og forbundet, når de tages ud af opladningssetet.
* Lightning-adapteren sælges separat.
- Sæt TX fast med en clips eller en magnet. Forruden reducerer vindstøj og kan tages af, når det er vindstille.
- DJI Mic Mini bruges med forskellige enheder til lydoptagelse.
 - Monter RX på et telefon via adapteren, og brug derefter TX til lydoptagelse.
 - Monter RX på kameraets kolde monteringsbeslag, tilslut lydkablet, og brug derefter TX til lydoptagelse.
 - TX kan bruges sammen med Osmo Pocket 3 eller Osmo Action 5 Pro. Vælg Wireless Microphone (draadloze microfoon) i de systemindstillingerne, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre paringen.

Deutsch

- Der Sender (TX) und der Empfänger (RX) sind eingeschaltet und miteinander verbunden, wenn sie aus der Ladeschale genommen werden.
* Der Lightning-Adapter ist separat erhältlich.
- Befestigen den TX mit einem Clip oder Magneten. Die Windschutzscheibe reduziert Windgeräusche und kann bei Windstille abgenommen werden.

Die DJI Mic Mini kann mit verschiedenen Geräten für Audioaufnahmen verwendet werden.

- Befestige den RX über den Adapter an einem Telefon und verwende den TX für die Audioaufnahme.
- Befestige den RX am Zubehörschuh der Kamera, schließe das Audiokabel an und verwende dann den TX für die Audioaufnahme.
- Der Sender kann mit Osmo Pocket 3 oder Osmo Action 5 Pro verwendet werden. Wählen in den Systemeinstellungen die Option „Funkmikrofon“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Español

- El transmisor (TX) y el receptor (RX) están encendidos y vinculados una vez que se retira del estuche de carga.
* El adaptador lightning se vende por separado.
- Acople el TX con una pinza o un imán. El parabrisas reduce el ruido del viento y se puede quitar si no hay viento.
- El DJI Mic Mini se puede usar con diferentes dispositivos para grabar audio.
 - Monte el RX en el teléfono con el adaptador y use el TX para grabar audio.
 - Monte el RX en la zapata fría de la cámara, conecte el cable de audio y, a continuación, use el TX para grabar audio.
 - Puede usar el TX con Osmo Pocket 3 o con Osmo Action 5 Pro. Seleccione Micrófono inalámbrico en los ajustes del sistema y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el emparejamiento.

Ελληνικά

- Ο πομπός (TX) και ο δέκτης (RX) ενεργοποιούνται και συνδέονται από τη θήκη φόρτισης.
* Ο αντίτοπος lightning πωλείται ξεχωριστά.
- Συνδέστε τον πομπό (TX) με ένα κλίπ ή ένα μαγνέτη. Το αντανακευτικό κάλυμμα μειώνει το θόρυβο του ανέμου και μπορεί να αφαιρεθεί όταν δεν φυσάει αέρας.
- To DJI Mic Mini μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες συσκευές για εγγραφή ήχου.
 - Τοποθετήστε τον δέκτη (RX) σε ένα τηλέφωνο μέσω του αντανακευτηρίου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον πομπό (TX) για εγγραφή ήχου.
 - Τοποθετήστε το RX στη μη φορτιζόμενη υποδοχή της κάμερας, συνδέστε το καλώδιο ήχου και χρησιμοποιήστε το TX για εγγραφή ήχου.
 - Ο πομπός (TX) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Osmo Pocket 3 ή το Osmo Action 5 Pro. Επιλέξτε “Ασύρματο μικρόφωνο” στις ρυθμίσεις συστήματος, και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ανταστολή.

Suomi

- On portmotti (TX) ja o deltaikko (RX) ovat päällä ja linkitettyinä, kun ne poistetaan latauskotelosta.
* Lightning-adapteri myydään erikseen.
- Suoristaan tietokoneesta ja latauskotelosta, kun se on latausvaiheessa.
* O antauttopora lightning piilotaan erikseen.
- To DJI Mic Mini voidaan käyttää eri tarjoilijoiden kanssa äänenvoimistelijana.
 - Totopöytätehtävistä tietokoneesta ja latauskotelosta, jossa on suoristaan tietokoneesta ja latauskotelosta, kun se on latausvaiheessa.
 - Totopöytätehtävistä tietokoneesta ja latauskotelosta, jossa on suoristaan tietokoneesta ja latauskotelosta, kun se on latausvaiheessa.
 - Totopöytätehtävistä tietokoneesta ja latauskotelosta, jossa on suoristaan tietokoneesta ja latauskotelosta, kun se on latausvaiheessa.

Français

- Le transmetteur (TX) et le récepteur (RX) seront sous tension et appairés une fois sortis du boîtier de recharge.
* L'adaptateur Lightning est vendu séparément.
- Fixez le TX avec un clip ou un aimant. Le pare-brise réduit le bruit du vent et peut être retiré lorsqu'il n'y a pas de vent.
- DJI Mic Mini peut être utilisé avec différents appareils pour l'enregistrement audio.
 - Montez le RX sur un téléphone via l'adaptateur, puis utilisez le TX pour l'enregistrement audio.
 - Montez le RX sur la griffe de la caméra, connectez le câble audio, puis utilisez le TX pour l'enregistrement audio.
 - Le TX peut être utilisé avec Osmo Pocket 3 ou Osmo Action 5 Pro. Sélectionnez Microphone sans fil dans les paramètres système et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appairage.

Hrvatski

- Odašiljač (TX) i prijemnik (RX) uključuju se i povezuju nakon uklanjanja iz kućišta za punjenje.
* Adapter Lightning prodaje se zasebno.
- Prijevrtste odašiljač spojnicom ili magnetom. Prednje staklo smanjuje buku od vjetra i može se ukloniti kad nema vjetra.
- DJI Mic Mini može se upotrebljavati s različitim uređajima za snimanje zvuka.
 - Montirajte prijemnik na nosač kamere bez električnih kontaktata, povežite audiokabel i zatim upotrijebite odašiljač za snimanje zvuka.
 - Montirajte prijemnik na nosač kamere bez električnih kontaktata, povežite audiokabel i zatim upotrijebite odašiljač za snimanje zvuka.
 - Odašiljač se može upotrebljavati s kamerom Osmo Pocket 3 ili Osmo Action 5 Pro. Odaberite opciju bežični mikrofon u postavkama sustava i slijedite upute na zaslonu da biste dovršili spajanje.

Magyar

- A jeladó (TX) és a vevő (RX) a töltőtokból való eltávolítást követően bekapcsolt és összekapcsolódik. A kapcsolás előtt a környezeti viszonyokat figyelembe véve, a TX-t nem szabad a TX-jeladóra helyezni.
- Csatlakoztassa a TX-jeladót egy kapcsossal vagy mágnesrelével. A szélvédő csökkeneti a szélvédőtől származó hőhatást.
- A DJI Mic Mini lehetőleg különöző eszközökkel használható hangfelvétel készítéséhez.
 - Rögzítse az RX-vevőt a telefonhoz az adaptertől, majd használja a TX-jeladót a hangrögzítéshez.
 - Rögzítse az RX-vevőt a kamera „cold shoe“ rögzítőpapucsához, csatlakoztasson az audiókábelt, majd használja a TX-jeladót a hangrögzítéshez.
 - A TX-jeladó használható az Osmo Pocket 3 vagy Osmo Action 5 Pro kamerákkal. A rendszerezhetőséget, majd a párosítási befejezéséhez kövessé a képernyón megjelenő utasításokat.

Italiano

- Il trasmettitore (TX) e il ricevitore (RX) si accendono e si collegano una volta rimossi dalla custodia di ricarica.
* L'adattatore lightning è acquistabile separatamente.
- Il TX può essere fissato con una clip o un magnete. Il paravento riduce il rumore del vento e può essere rimosso in assenza di vento.
- Il DJI Mic Mini può essere utilizzato con vari dispositivi per la registrazione audio.
 - Montate l'RX sullo smartphone tramite l'adattatore, quindi utilizzate il TX per la registrazione audio.
 - Montate l'RX sull'adattatore a slitta della fotocamera, collegate il cavo audio e utilizzate il TX per la registrazione audio.
 - Il TX può essere usato con Osmo Pocket 3 o Osmo Action 5 Pro. Selezionate il microfono wireless nelle impostazioni di sistema e seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare l'associazione.

Nederlands

- De zender (TX) en ontvanger (RX) worden ingeschakeld en gekoppeld zodra ze uit de oplaadhoes worden verwijderd.
* De Lightning-adapter wordt afzonderlijk verkocht.
- Bevestig de TX met een klem of magneet. Het windschermpje vermindert windgeluid en kan worden verwijderd wanneer er geen wind is.
- De DJI Mic Mini kan met verschillende apparaten worden gebruikt om audio op te nemen.
 - Bevestig de RX via de adapter aan een telefoon en gebruik de TX vervolgens om audio op te nemen.
 - Bevestig de RX aan de cameraschoen, sluit de audiokabel aan en gebruik de TX vervolgens om audio op te nemen.De TX kan worden gebruikt met Osmo Pocket 3 of Osmo Action 5 Pro. Selecteer Wireless Microphone (draadloze microfoon) in de systeeminstellingen en volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien.

Norsk

- Senderen (TX) og mottakeren (RX) vil bli slått på og koblet sammen når de fjernes fra ladeetuiet.
* Lynadapteren selges separat.
- Fest TX med en klips eller magnet. Windskjermen reduserer vindstøy og kan fjernes når det ikke er noen vind.
- DJI Mic Mini kan brukes med ulike enheter for lydoptak.
 - Monter RX til en telefon via adapteren, og bruk deretter TX for lydoptak.
 - Monter RX til kameraets cold shoe-feste, koble til lydkabelen, og bruk deretter TX for lydoptak.
 - TX-en kan brukes med Osmo Pocket 3 eller Osmo Action 5 Pro. Velg Trådløs Mikrofon i systeminstillingene, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan man skal koble til.

Polski

- Nadajnik (TX) i odbiornik (RX) po wyjęciu z etui ładującego zostaną włączone i połączone.
* Adapter Lightning jest sprzedawany osobno.
- TX można przyćwicować za pomocą klipsa lub magnesu. Przednia szyba redukuje szum wiatru. Kiedy nie ma wiatru, można ją zdjąć.
- System DJI Mic Mini może być używany z różnymi urządzeniami do nagrywania dźwięku.
 - TX można zamontować na telefonie za pomocą adaptera, a po podłączeniu kabla audio TX można użyć do nagrywania dźwięku.
 - TX może być używany z Osmo Pocket 3 lub Osmo Action 5 Pro. Aby ukończyć parowanie, w ustawieniach systemu należy wybrać mikrofon bezprzewodowy i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Português

- O transmissor (TX) e o receptor (RX) são ligados e conectados quando removidos da caixa de carregamento.
* O adaptador Lightning é vendido em separado.
- Fixe o TX com um clipe ou íman. O para-brisa reduz o ruído do vento e pode ser removido quando não há vento.
- O DJI Mic Mini pode ser usado com diferentes dispositivos para a gravação de áudio.
 - Coloque o RX num telemóvel através do adaptador e, em seguida, utilize o TX para a gravação de áudio.
 - Coloque o RX num telemóvel através da sapata fria da câmara, conecte o cabo de áudio e, em seguida, utilize o TX para a gravação de áudio.
 - O TX pode ser usado com o Osmo Pocket 3 ou com o Osmo Action 5 Pro. Selecione o microfone sem fios nas definições do sistema e siga as instruções no ecrã para concluir o pareamento.