


# Parrot® BEBOP 2 FPV



QUICK START GUIDE

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

GUÍA DE UTILIZACIÓN RÁPIDA

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO


BEKNOpte GEBRUIKSHANDLEIDING

GUIA DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA

VEJLEDNING TIL HURTIG IGANGSÆTNING

PRZEWODNIK SZYBKIEGO URUCHAMIANIA

دليل المستخدم المختصر





English .....	5
Français .....	30
Español.....	55
Deutsch.....	81
Italiano .....	107
Nederlands .....	128
Português.....	153
Dansk .....	178
Polski.....	207
العربية.....	234





Your Parrot Bebop 2 FPV™ contains the following items:

1. A Parrot Bebop 2 drone™;
2. A Parrot Skycontroller 2™ lever. You can fly your Parrot Bebop 2 with the Parrot Skycontroller 2 by downloading the FreeFlight Pro™ app to your smartphone or tablet. This app is free of charge but might contain In-App Purchase offers. It also allows you to calibrate your Parrot Bebop 2;
3. Parrot Cockpitglasses 2™ FPV goggles.
4. A battery.


# WARNING


1. The Parrot Bebop 2 IS NOT A TOY. It should not be used or handled by a child under the age of 14 years.
2. BEFORE USING the Parrot Bebop 2 :
  - (A) READ CAREFULLY this User Guide and all information and documentation available at [www.parrot.com](http://www.parrot.com), which may be updated at any time and without prior notice (hereinafter "Parrot Documentation"). SPECIAL ATTENTION shall be given in the paragraphs containing the symbol  ;
  - (B) ENSURE YOU ARE AWARE OF THE APPLICABLE REGULATIONS FOR THE USE OF DRONES AND THEIR ACCESSORIES (hereinafter referred to as "Applicable Regulations"); and
  - (C) REMEMBER that the Parrot Bebop 2 may expose others and yourself to EQUIPMENT DAMAGE AND/OR PERSONAL INJURY which may result in serious injury or death.
3. Please note that videos and photos that are promoted and advertised by Parrot Drones SAS and its affiliates have been made by and with experienced professionals and pilots. PLEASE ALWAYS REFER TO THE MOST RECENT UPDATES OF THE PARROT DOCUMENTATION IN CASE OF ANY DOUBTS RELATING TO THE USE OF YOUR PARROT Bebop 2 AND ITS ACCESSORIES.
4. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, PARROT DRONES SAS, ITS SUBSIDIARIES, AND THEIR RESPECTIVE DISTRIBUTORS AND RETAILERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE NON-COMPLIANCE OF PARROT WITH THE DOCUMENTATION OR THE APPLICABLE REGULATIONS BY YOURSELF OR BY ANY PERSON USING YOUR PARROT BEBOP 2 .

# PRESENTATION OF THE PARROT BEBOP 2




# PRESÉNTATION DE LA PARROT SKYCONTROLLER 2





Switch to direct view or  
immersive view


Set the camera  
exposure



Vertical  
orientation of  
the camera

Change the display mode  
on the application.

# PRESÉNTATION OF THE PARROT COCKPITGLASSES 2



The Parrot Cockpitglasses 2 can be used with a smartphone and the Parrot Skycontroller 2.

**⚠️** Never leave the Parrot Cockpitglasses 2 in the sun when not in use. This could damage your phone.

# BEFORE GETTING STARTED

 Before use, refer to the Battery section in the General Information section.

## CHARGING THE BATTERY OF THE PARROT BEBOP 2

1. Select the plug (provided) for your country and put it on the charger.
2. Connect the supplied cable to the charger.
3. Connect the battery to the charger's cable, and then plug the charger into the mains.


The warning light is red while charging and then turns green when the battery is charged. The battery charge time is approximately 80 minutes. Flying time is approximately 30 minutes.

## CHARGING THE BATTERY OF THE PARROT SKYCONTROLLER 2

1. Take the adapter appropriate to your country and fix it on the charger.
2. Connect the charger cable to Parrot Skycontroller 2, then plug the charger into the mains.


## INSTALLING THE PROPELLERS

Place and lock the propellers on the engines of the Parrot Bebop 2 as shown in Figure 1 using the supplied propeller mounting tool (Figure 2).



## FITTING THE BATTERY

Slide the Parrot Bebop 2 battery in until you hear a click. The latch on the back of the battery must be in the lower position (Figure 3).



## DOWNLOAD THE APP

Login to the App Store® or Google Play™ and download the free FreeFlight Pro app


# CONNECT TO THE PARROT BEBOP 2

## CONNECT THE PARROT SKYCONTROLLER 2 TO YOUR PARROT BEBOP 2


1. Place the Parrot Bebop 2 on a flat surface.
2. Switch on your Parrot Bebop 2.
3. Press the ON/OFF button on the Parrot Skycontroller 2 to turn it on.
4. Wait until the warning light is solid green.  
    > You are connected to the Parrot Bebop 2 Power, you can control it.

## USING THE PARROT SKYCONTROLLER 2 WITH A SMARTPHONE


1. Screw the smartphone holder onto the Parrot Skycontroller 2.




-  You can rotate the holder to fit your smartphone's dimensions. To do this, press down on it and rotate it.
2. Press the right button on the holder to fully open it.



3. Position your smartphone on the holder.  
4. Tighten the holder on your smartphone.  
5. Turn on Parrot Skycontroller 2 and your drone.




6. Using your smartphone's USB cable, connect your smartphone to the Parrot Skycontroller 2's USB port.  
> The FreeFlight Pro app starts automatically.  
You are connected.




# USING THE PARROT COCKPITGLASSES 2

FreeFlight Pro in FPV mode must be enabled before placing the smartphone in the Parrot Cockpitglasses 2.




1. Plug one end of your smartphone's USB cable into the Parrot Skycontroller 2 and the other end into your smartphone.
  - > If this has not yet been done. The FreeFlight Pro app will launch automatically on your smartphone.
2. In the FreeFlight Pro app, go to Fly & Film and press .
- > FPV mode launches on your smartphone.
3. Unfold the Parrot Cockpitglasses 2.
4. Connect the Parrot Skycontroller 2 to the drone.
5. Open the front cover of the Parrot Cockpitglasses 2.
6. Place the smartphone in the centre point of the height and length of the Parrot Cockpitglasses 2.




7. Close the front cover to hold the smartphone in the Parrot Cockpitglasses 2.

## ADJUSTING THE INTERPUPILLARY DISTANCE



1. Adjust the Parrot Cockpitglasses 2 strap before putting it on.
2. Make sure the lenses are at your eye level by adjusting the position of the Parrot Cockpitglasses 2 on your nose.
3. Adjust the distance between the lenses in relation to your view by sliding the cursors on the top of the Parrot Cockpitglasses 2.



## PRECAUTIONS WHILE WEARING PARROT COCKPITGLASSES 2

**⚠ YOU SHOULD NOT POINT THE PARROT COCKPITGLASSES 2 TOWARDS THE SUN OR ANY OTHER LIGHT SOURCES. SERIOUS EQUIPMENT DAMAGE AND/OR PERSONAL INJURY, ESPECIALLY OCULAR, MAY RESULT IF YOU DIRECT THE PARROT COCKPITGLASSES 2 TOWARDS THE SUN OR ANY OTHER LIGHT SOURCES.**

# TAKING OFF

Press the  button on your Parrot Skycontroller 2.

- > The Parrot Bebop 2 takes off and stabilises at 1 metre from the ground while commands are pending.


# FPV MODE

Use Direct View mode to see through the camera of your smartphone when you are wearing the Parrot Cockpitglasses 2.

Press the right trigger on the Parrot Skycontroller 2 to switch from immersive view to direct view.


There are different display modes on the FreeFlight Pro app:

- Radar: information on the position of your Parrot Bebop 2.
- Telemetry: distance between the user and the Parrot Bebop 2, altitude of the Parrot Bebop ...
- Full screen: video return from the camera of the Parrot Bebop 2 without further information.



# FLYING


## LEFT CONTROL




Go up



Go down



Rotate right



Rotate left


## RIGHT CONTROL STICK



Go forward



Go backward



Move right




Move left

# RETURN HOME

To return the Parrot Bebop 2 to its starting point, press the button  on the Parrot Skycontroller 2.

> The Parrot Bebop 2 returns to its starting position.




 Make sure you are in an open environment.

# LAND

Press the  button on the Parrot Skycontroller 2.

> The Parrot Bebop 2 Power lands.



# WARNING LIGHT INDICATIONS

## PARROT SKYCONTROLLER 2

Flashing red light	<p>The Parrot Skycontroller 2 is trying to connect to a drone. -&gt; Make sure your drone is on.</p> <p><u>Or</u></p> <p>The battery of the Parrot Skycontroller 2 or your drone is low. -&gt; Recharge the battery.</p> <p><u>Or</u></p> <p>The Parrot Skycontroller 2 has detected a problem with the drone. -&gt; Go to the Support section on <a href="http://www.parrot.com">www.parrot.com</a>.</p>
Solid green	<p>The Parrot Skycontroller 2 is connected to the drone. -&gt; You can fly the drone.</p>

# PARROT BEBOP 2 POWER

Solid blue	You can control the Parrot Bebop 2 Power.
Blue flashing slowly	The Parrot Bebop 2 Power is starting up.
Blue flashing quickly	An engine error has been detected. To locate the defective engine: In the FreeFlight Pro app, go to Fly & Film >  > Information The screen displays the damaged engine. Check that nothing is blocking the engine.

# GENERAL INFORMATION

## ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Accessories and spare parts are available from your Parrot retailer or on [www.parrot.com](http://www.parrot.com).



## PRECAUTIONS FOR USE AND MAINTENANCE

### PARROT SKYCONTROLLER 2

The Parrot Skycontroller 2 is intended to fly the Bebop Drone, the Parrot Bebop 2 and the Parrot Disco and is not suitable for children under 14 years of age.

Check the list of drones that are compatible with the Parrot Skycontroller 2 in the Support section on [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

Before using the Parrot Cockpitglasses 2, be sure to comply with the applicable legislation relating to drone flying with FPV goggles

Only use accessories specified by Parrot Drones SAS.

If sand or dust gets into the Parrot Skycontroller 2, it may be irreparably damaged and no longer function correctly.

Do not expose the Parrot Skycontroller 2 to rain or sun for an extended period.

Do not use this device near liquids.

Risk of ingestion of small objects. The packaging is not part of the product and must be discarded as a safety measure.

### PARROT COCKPITGLASSES 2

This device is not a toy. Only use the Parrot Cockpitglasses 2 when you are flying a Parrot drone.

Do not disassemble, change or repair your Parrot Cockpitglasses 2 yourself.

Make sure you are not close to people, objects, stairs, balconies, windows, furniture or any other item that you might hit when using the Parrot Cockpitglasses 2 or immediately after their use. Do not hold sharp or dangerous objects when using Parrot Cockpitglasses 2.

Never wear Parrot Cockpitglasses 2 in situations that require your attention, such as when walking, riding a bicycle or driving.

Ensure that the Parrot Cockpitglasses 2 fit comfortably and securely on your head, and that the image is sharp and not doubled.

Do not use the Parrot Cockpitglasses 2 when you are tired, sleep-deprived, under the influence of alcohol or drugs, if you suffer from headaches or digestive problems, if you are suffering from emotional stress or anxiety, or if you have a cold, migraines or an earache, as this may increase the side effects.

Do not use the Parrot Cockpitglasses 2 when you are in a vehicle in motion, such as a car, bus or train, as this may increase the side effects.

Do not wear the Parrot Cockpitglasses 2 if the smartphone is not attached to them.

Only use accessories specified by Parrot.

If sand or dust gets into the Parrot Cockpitglasses 2, they may be irreparably damaged and no longer function correctly.

Do not leave the Parrot Cockpitglasses 2 in the rain, do not expose or point the Parrot Cockpitglasses 2 towards the sun or other light sources. Failure to do so can result in serious physical and/or bodily injury.

Do not use this device near liquids.

Risk of ingestion of small objects. The packaging is not part of the product and must be discarded as a safety measure.

#### PARROT BEBOP 2

The maximum video recording time is 29 minutes.

The Parrot Bebop 2 is not suitable for children under 14 years of age.

The Parrot Bebop 2 is a model aircraft designed for recreation and leisure. The pilot must keep continuous visual contact with the Parrot Bebop 2 and control its trajectory. The Parrot Bebop 2 must be used according to the civil aviation regulations in your country. The places where it is used must be suitable for manoeuvring in order to ensure the continuous safety of people, animals and property. It may not be permitted to use the Parrot Bebop 2 in certain places in the public domain (e.g. train station, airport, etc.) or on public roads.

The Parrot Bebop 2's propellers in flight can cause damage to persons or objects. Do not touch the Parrot Bebop 2 when in flight. Wait until the propellers stop completely before handling the Parrot Bebop 2.

Only use accessories specified by Parrot Drones SAS.

If sand or dust gets into the Parrot Bebop 2, it may be irreparably damaged and no longer function correctly.

Do not use the Parrot Bebop 2 in adverse weather conditions (rain, strong wind or snow) or when visibility is poor (at night).

Keep the Parrot Bebop 2 away from high voltage lines, buildings or any other potentially hazardous areas.

Do not use this device near liquids. Do not place the Parrot Bebop 2 on water or on a wet surface as this could cause irreparable damage.

Avoid making the Parrot Bebop 2 undergo significant changes in altitude.

Do not leave the Parrot Bebop 2 in the sun.

Risk of ingestion of small objects. The packaging is not part of the product and must be discarded as a safety measure.



#### WARNING REGARDING PRIVACY AND RESPECT FOR IMAGES OF PROPERTY

Recording and broadcasting an individual's image without their permission may constitute an invasion of privacy and you may be held liable. Ask permission before filming people, especially if you intend to keep your recordings and/or broadcast them. Do not broadcast degrading images which may affect an individual's reputation or dignity.

Recording and broadcasting the image of property without permission from its owner and/or any third party holding intellectual property rights on the property may constitute a violation of the property's image rights and you may be held liable. Ask permission from its owner and/or any third party with ownership rights.

#### WARRANTY

For warranty conditions, please refer to the general terms and conditions of the retailer from which you purchased the Parrot Skycontroller 2, the Parrot Bebop 2 and the Parrot Cockpitglasses 2.



## RISK OF CONVULSIONS (PARROT COCKPITGLASSES 2)

For some people (about 1 in 4,000), strong light stimulation or a rapid succession of images can cause severe dizziness, convulsions, epileptic seizures or a feeling of faintness, which can occur when watching television, playing video games or during a virtual reality experience, even if they have never felt such discomfort before or have no history of convulsions or epileptic seizures. These types of ailments are more common in children and young adults under the age of 20. Anyone who has suffered seizures, a loss of consciousness or other symptoms related to epilepsy should consult a doctor before using the Parrot Cockpitglasses 2.



## CHILDREN (PARROT COCKPITGLASSES 2)

Parrot Cockpitglasses 2 should not be used by children under the age of 14. Adults should supervise children (14 years of age or over) who use or have used Parrot Cockpitglasses 2 to ensure the absence of symptoms such as those described above, and should limit the duration of use of Parrot Cockpitglasses 2 by children and ensure they take breaks.

## HOW TO RECYCLE THIS PRODUCT

(PARROT SKYCONTROLLER 2 AND PARROT BEBOP 2 )



This symbol on the product or its documentation indicates that it must not be disposed of with household waste. Uncontrolled waste disposal may harm the environment or human health. Please separate your device from other types of waste to recycle it responsibly. This will help to foster the sustainable re-use of material resources. Please contact your retailer or your local council to seek information about ways to recycle the Parrot Skycontroller 2 and Parrot Bebop 2 .

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(PARROT SKYCONTROLLER 2)

DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	IU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

## RADIO INFORMATION:

Wi-Fi maximum output for EU : 20dBm-100mW

Wi-Fi frequency ranges: 2400-2483.5MHz ; 5150-5350MHz, 5725-5850MHz

Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, hereby declares that it is solely responsible for the compliance of the product described in this user guide with technical standards, EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566: 2013 (SAR) under the provisions of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU and the General Product Safety Directive 2014/35/EU.

<http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2>

## EU DECLARATION OF CONFORMITY (PARROT BEBOP 2 )

DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	IU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

### RADIO INFORMATION:

Wi-Fi maximum output for EU : 20dBm-100mW

Wi-Fi frequency ranges: 2400-2483.5MHz ; 5150-5350MHz, 5725-5850MHz

The outdoor use restriction in member states of the European Union relates only to the first in the 5GHz band (5150-5250MHz).

PARROT DRONES SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declares on its sole responsibility that the product described in the present guide complies with technical standards EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, ENS0581 in compliance with the provisions of RED directive, the low voltage directive 2001/95/EU and the ROHS Directive 2011/65/EC.

<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

### CANADA DECLARATION OF CONFORMITY

#### (PARROT SKYCONTROLLER 2)

The Parrot Skycontroller 2 complies with the Industry Canada RSS applicable to license-exempt radio apparatus. Operation is permitted subject to the following two conditions: (1) the device must not produce interference, and (2) the user of the device must accept any radio interference encountered, even if the interference is likely to compromise operations.

### CANADA DECLARATION OF CONFORMITY (PARROT BEBOP 2 )

This device complies with the Industry Canada RSS applicable to license-exempt radio apparatus. Operation is permitted subject to the following two conditions: (1) the device must not produce interference, and (2) the user of the device must accept any radio interference encountered, even if the interference is likely to compromise operations. This category B digital device is compliant with the NMB-003 standard of Canada.

### FCC/IC

To comply with the FCC/IC RF exposure guidelines for transmission equipment, a distance of at least 20cm must be maintained between the product antenna and individuals. To remain compliant you are recommended not to use the product at any distance less than this.

This device complies with part 15 of the Industry Canada RSS applicable to license-exempt radio apparatus.

Operation is permitted subject to the following two conditions:

1. The device must not cause interference;
2. The user of the equipment must accept any interference suffered, even if the interference is likely to affect the operation of the equipment.

This mobile device with an antenna meets the FCC limits for radiation exposure established for an uncontrolled environment. This device meets the limits of the specific absorption rate (SAR) of the FCC. To ensure compliance, follow these instructions: this transmitter must not be co-used or operated at the same time as another antenna or transmitter.



### BATTERY (PARROT SKYCONTROLLER 2 AND PARROT BEBOP 2 A)

**WARNING:** Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.

Always check the battery's condition before charging or using it. Replace the battery if it has been dropped, or in case of odour, overheating, discolouration, deformation or leakage. Never use anything other than the approved LiPo charger to charge the battery. Always use a balancing charger for LiPo cells or a LiPo cell balancer. It is recommended that you do not to use any other charger than the one provided with the product. Never trickle charge or charge under 3 V per cell. The temperature of the battery should never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery may become damaged or ignited. Never charge on a flammable surface, near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in a non-flammable and non-conductive container). Never leave the battery unattended during the charging process. Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery. Do not short circuit the batteries. Never expose the LiPo battery to moisture or direct sunlight, or store it in a place where temperatures could exceed 60°C (car in the sun, for example). If the battery is not used for a long time, it will gradually discharge. Keep your battery half charged. Always keep it out of reach of children.

For more information about batteries, visit: <http://www.parrot.com/support>

### TRADEMARKS

Parrot and the Parrot logo are trademarks of Parrot SA, used under licence.

Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller and Parrot Cockpitglasses, the FreeFlight Pro app and their respective logos are trademarks of Parrot Drones SAS.

iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the USA and other countries.

App Store is a trademark of Apple Inc.

Google Play and Nexus are trademarks of Google Inc.

Samsung, Galaxy S and Galaxy Note are registered trademarks of Samsung Electronics.

LG and G4 are trademarks or registered trademarks of LG Electronics, Inc.

HTC One is a commercial trademark of HTC Corporation.

All other trademarks mentioned in this guide are the property of their respective owners.

LG and G4 are trademarks or registered trademarks of LG Electronics, Inc.  
HTC One is a commercial trademark of HTC Corporation.  
All other trademarks mentioned in this guide are the property of their respective owners.

## MANUFACTURER INFORMATION

The Parrot Bebop 2 , Parrot Skycontroller 2 and Parrot Cockpitglasses 2 are manufactured by: Parrot Drones SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (France)  
- Corporate and Trade Register of Paris 808 408 074 - [www.parrot.com](http://www.parrot.com)





Votre Parrot Bebop 2 FPV™ contient les éléments suivants :

1. Un drone Parrot Bebop 2™ ;
2. Une manette Parrot Skycontroller 2™. Vous pouvez piloter votre Parrot Bebop 2 avec le Parrot Skycontroller 2 en téléchargeant sur votre smartphone ou tablette l'application FreeFlight Pro™. Cette application est gratuite mais peut contenir des In-App Purchase. Elle permet également de procéder à la calibration de votre Parrot Bebop 2.
3. Lunettes FPV Parrot Cockpitglasses 2™.
4. Une batterie.


# AVERTISSEMENT


1. Parrot Bebop 2 N'EST PAS UN JOUET. Il ne doit donc pas être utilisé ou manipulé par un enfant âgé de moins de 14 ans.
2. AVANT TOUTE UTILISATION du Parrot Bebop 2 :
  - (a) LISEZ ATTENTIVEMENT ce Guide Utilisateur ainsi que toutes les informations et documentations disponibles sur [www.parrot.com](http://www.parrot.com), qui peuvent être mises à jour à tout moment et sans avertissement préalable (ci-après « Documentation de Parrot »). Une ATTENTION PARTICULIERE doit être prêtée aux paragraphes contenant le symbole  ;
  - (b) INFORMEZ-VOUS SUR LES REGLEMENTATIONS APPLICABLES CONCERNANT L'UTILISATION DES DRONES ET DE LEURS ACCESSOIRES (ci-après « Réglementations Applicables ») ; et
  - (c) AYEZ A L'ESPRIT que le Parrot Bebop 2 est susceptible d'exposer les autres et vous-même à DES DOMMAGES MATERIELS ET/OU CORPORELS, pouvant notamment entraîner des blessures graves voire mortelles.
3. Veuillez noter que les vidéos et photos qui font l'objet de promotions et campagnes publicitaires par Parrot Drones SAS et ses filiales ont été réalisées par et avec des professionnels et des pilotes expérimentés. MERCI DE TOUJOURS VOUS REFERER AUX DERNIERES MISES A JOUR DE LA DOCUMENTATION DE PARROT EN CAS DE DOUTE RELATIF A L'UTILISATION DE VOTRE PARROT BEBOP 2 ET DE SES ACCESSOIRES.
4. DANS LES LIMITES DU DROIT APPLICABLE, PARROT DRONES SAS, SES FILIALES, ET LEURS DISTRIBUTEURS ET DETAILLANTS RESPECTIFS NE SAURAIENT ETRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUT PREJUDICE RESULTANT OU EN LIEN AVEC LE NON RESPECT DE LA DOCUMENTATION DE PARROT OU DES REGLEMENTATIONS APPLICABLES PAR VOUS-MEME OU PAR TOUTE PERSONNE UTILISANT VOTRE PARROT BEBOP 2 .

# PRÉSENTATION DU PARROT BEBOP 2



# PRÉSENTATION DU PARROT SKYCONTROLLER 2






Passer en vue directe ou  
en vue immersive

Régler l'exposition  
de la caméra


Port USB



Orientation  
verticale de  
la caméra

Modifier le mode  
d'affichage sur  
l'application.

# PRÉSENTATION DES PARROT COCKPITGLASSES 2



Les Parrot Cockpitglasses 2 s'utilisent avec un smartphone et le Parrot Skycontroller 2.

**⚠ Ne laissez jamais les Parrot Cockpitglasses 2 au soleil lorsque vous ne les utilisez pas. Cela pourrait endommager votre téléphone.**

# AVANT DE COMMENCER

 Avant toute utilisation, référez-vous au paragraphe Batterie dans la rubrique Informations Générales.

## CHARGER LA BATTERIE DU PARROT BEBOP 2

1. Sélectionnez la prise (fournie) correspondante à votre pays et insérez-la sur le chargeur.
2. Connectez le câble fourni au chargeur.
3. Branchez la batterie au câble du chargeur puis branchez le chargeur sur le secteur.


Le voyant lumineux est rouge pendant la charge puis passe au vert lorsque la batterie est chargée. Le temps de charge de la batterie est d'environ 80 minutes. Le temps de vol est d'environ 30 minutes.

## CHARGER LA BATTERIE DU PARROT SKYCONTROLLER 2

1. Sélectionnez l'adaptateur correspondant à votre pays et fixez-le sur le chargeur.
2. Connectez le câble du chargeur au Parrot Skycontroller 2, puis branchez le chargeur au secteur.


## INSTALLER LES HÉLICES

Placez puis bloquez les hélices sur les moteurs du Parrot Bebop 2 comme indiqué sur le (schéma 1) à l'aide de l'outil de montage des hélices fourni (schéma 2).



## INSTALLER LA BATTERIE

Faites glisser la batterie du Parrot Bebop 2 jusqu'à entendre un click. Le loquet situé à l'arrière de la batterie doit alors être en position basse (schéma 3).



## TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Connectez-vous sur l'App Store® ou sur Google Play™ et téléchargez gratuitement l'application FreeFlight Pro.


# SE CONNECTER AU PARROT BEBOP 2

## CONNECTER LE PARROT SKYCONTROLLER 2 À VOTRE PARROT BEBOP 2

1. Posez le Parrot Bebop 2 sur une surface plane.
2. Allumez votre Parrot Bebop 2 .
3. Appuyez sur le bouton On/Off du Parrot Skycontroller 2 pour l'allumer.
4. Patientez jusqu'à ce que le voyant lumineux soit vert fixe.  
-> Vous êtes connectés au Parrot Bebop 2 , vous pouvez le piloter.


## UTILISER LE PARROT SKYCONTROLLER 2 AVEC UN SMARTPHONE

1. Vissez le support pour smartphone sur le Parrot Skycontroller 2.







Vous pouvez faire pivoter le support pour l'adapter aux dimensions de votre smartphone. Pour cela, appuyez dessus et faites-le pivoter.



2. Appuyez sur le bouton à droite du support pour l'ouvrir complètement.
3. Positionnez votre smartphone sur le support.




4. Resserrez le support sur votre smartphone.
5. Allumez Parrot Skycontroller 2 et votre drone.
6. A l'aide du câble USB, connectez votre smartphone au port USB du Parrot Skycontroller 2.
  - > L'application FreeFlight Pro démarre automatiquement. Vous êtes connecté.




# UTILISER LES PARROT COCKPITGLASSES 2

FreeFlight Pro en mode FPV doit être activé avant de placer le smartphone dans les Parrot Cockpitglasses 2.




1. Branchez une extrémité du câble USB de votre smartphone au Parrot Skycontroller 2 et l'autre extrémité à votre smartphone.
  - > Si ce n'est pas déjà fait. L'application FreeFlight Pro se lance automatiquement sur votre smartphone.
2. Dans l'application FreeFlight Pro, allez dans Fly & Film et appuyez sur .
3. Dépliez les Parrot Cockpitglasses 2.
4. Connectez le Parrot Skycontroller 2 au drone.
5. Ouvrez le capot frontal des Parrot Cockpitglasses 2.
6. Placez le smartphone centré en hauteur et en largeur dans les Parrot Cockpitglasses 2.



7. Fermez le capot frontal pour maintenir le smartphone dans les Parrot Cockpitglasses 2.


## RÉGLER LA DISTANCE INTERPUPILLAIRE



1. Ajustez la sangle des Parrot Cockpitglasses 2 avant de le porter.

2. Assurez-vous que les lentilles soient à la hauteur de vos yeux en ajustant la pose du Parrot Cockpitglasses 2 sur le nez.
3. Ajustez l'écartement des lentilles par rapport à votre vue en faisant glisser les curseurs en haut des Parrot Cockpitglasses 2.

## PRECAUTIONS EN PORTANT LES PARROT COCKPITGLASSES 2



**⚠ VOUS NE DEVEZ PAS DIRIGER LES PARROT COCKPITGLASSES 2 VERS LE SOLEIL OU TOUTES AUTRES SOURCES LUMINEUSES. DE GRAVES BLESSURES MATERIELLES ET/OU CORPORELLES NOTAMMENT OCULAIRES PEUVENT SURVENIR SI VOUS DIRIGEZ LES PARROT COCKPITGLASSES 2 VERS LE SOLEIL OU TOUTES AUTRES SOURCES LUMINEUSES.**

# DÉCOLLER

Appuyez sur le bouton  de votre Parrot Skycontroller 2.

> Le Parrot Bebop 2 décolle et se stabilise à 1 mètre du sol en attente de commandes.


## MODE FPV

Utilisez le mode Vue Directe pour voir via la caméra de votre smartphone pendant que vous portez les Parrot Cockpitglasses 2.

Pressez la gachette droite du Parrot Skycontroller 2 pour passer de la vue immersive à la vue directe.


Il existe différents modes d'affichage sur l'application FreeFlight Pro :

- Radar : informations sur la position de votre Parrot Bebop 2 .
- Télémétrie : distance entre l'utilisateur et le Parrot Bebop 2 , altitude du Parrot Bebop...
- Plein écran : retour vidéo de la caméra du Parrot Bebop 2 sans autre information.



# PILOTER

## COMMANDÉ GAUCHE




Monter



Descendre



Rotation à droite



Rotation à gauche


## COMMANDÉ DROITE



Avancer



Reculer



Déplacement vers la droite




Déplacement vers la gauche

# RETOUR AU POINT DE DÉPART

Pour faire revenir le Parrot Bebop 2 à son point de départ, appuyez sur le bouton  du Parrot Skycontroller 2.

> Le Parrot Bebop 2 revient vers sa position de départ.




 Assurez-vous que vous vous trouvez dans un environnement dégagé.

# ATTERRIR

Appuyez sur le bouton  du Parrot Skycontroller 2.

> Le Parrot Bebop 2 atterrit.



# COMPORTEMENT DU VOYANT LUMINEUX

## PARROT SKYCONTROLLER 2

Clignote rouge	<p>Le Parrot Skycontroller 2 tente de se connecter à un drone. &gt; Assurez-vous que votre drone est allumé.</p> <p><u>Ou</u></p> <p>La batterie du Parrot Skycontroller 2 ou du drone est faible. &gt; Rechargez la batterie.</p> <p><u>Ou</u></p> <p>Le Parrot Skycontroller 2 a détecté un problème avec le drone. &gt; Rendez-vous dans la section Support sur <a href="http://www.parrot.com">www.parrot.com</a>.</p>
Vert fixe	<p>Le Parrot Skycontroller 2 est connecté au drone. &gt; Vous pouvez piloter le drone.</p>

## PARROT BEBOP 2

Bleu fixe	Vous pouvez piloter le Parrot Bebop 2.
Bleu clignotant lentement	Le Parrot Bebop 2 est en cours de démarrage.
Bleu clignotant rapidement	<p>Une erreur moteur est détectée. Pour localiser le moteur défectueux :</p> <p>Dans l'application FreeFlight Pro, allez dans Fly &amp; Film &gt;  &gt; Informations.</p> <p>L'écran indique le moteur endommagé.</p> <p>Vérifiez que rien ne bloque le moteur.</p>

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou depuis le site [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET ENTRETIEN

### PARROT SKYCONTROLLER 2

Le Parrot Skycontroller 2 est destiné à piloter le Bebop Drone, le Parrot Bebop 2 et le Parrot Disco et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Consultez la liste des drones compatibles avec la Parrot Skycontroller 2 dans la section Support sur [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

Avant toute utilisation des Parrot Cockpitglasses 2, assurez-vous de respecter la législation applicable en matière de vol de drone avec des lunettes FPV  
Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot Drones SAS.

Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Skycontroller 2, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.

N'exposez pas le Parrot Skycontroller 2 sous la pluie ou de façon prolongée au soleil.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

### PARROT COCKPITGLASSES 2

Cet appareil n'est pas un jouet. Utilisez les Parrot Cockpitglasses 2 uniquement lorsque vous pilotez un drone Parrot.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même vos Parrot Cockpitglasses 2.

Assurez-vous que vous ne vous trouvez pas à proximité de personnes, objets, escaliers, balcons, fenêtres, meubles ou tout autre élément que vous pourriez percuter lors de l'utilisation des Parrot Cockpitglasses 2 ou immédiatement après son utilisation. Ne tenez pas dans vos mains des objets tranchants ou dangereux lors de l'utilisation des Parrot Cockpitglasses 2.

Ne portez jamais les Parrot Cockpitglasses 2 dans des situations requérant votre attention, comme lorsque vous marchez, roulez à bicyclette ou conduisez.

Vérifiez que des Parrot Cockpitglasses 2 s'adaptent confortablement et fermement à votre tête, et que l'image est bien nette et non dédoublée.

N'utilisez pas les Parrot Cockpitglasses 2 lorsque vous êtes fatigué(e), en manque de sommeil, sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, si vous souffrez de maux de tête ou de problèmes digestifs, si vous êtes sous le coup d'un stress émotionnel ou d'une anxiété, ou si vous souffrez d'un refroidissement, d'un rhume, de migraines ou d'un mal d'oreilles, car cela pourrait augmenter les effets indésirables.

N'utilisez pas les Parrot Cockpitglasses 2 lorsque vous vous trouvez dans un véhicule en mouvements comme une voiture, un bus ou un train, car cela pourrait augmenter les effets indésirables.

Ne portez pas les Parrot Cockpitglasses 2 si le smartphone n'y est pas fixé.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot.

Si du sable ou de la poussière pénètre dans les Parrot Cockpitglasses 2, ces dernières peuvent ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.

Ne laissez pas les Parrot Cockpitglasses 2 sous la pluie, n'exposez pas et ne dirigez pas les Parrot Cockpitglasses 2 vers le soleil ou toutes autres sources lumineuses. A défaut, vous vous exposez à de graves blessures matérielles et/ou corporelles.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

#### PARROT BEBOP 2

La durée maximale de l'enregistrement vidéo est de 29 minutes.

Le Parrot Bebop 2 ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Le Parrot Bebop 2 est un aéromodèle conçu à des fins récréatives et de loisirs. Le pilote doit, à tout instant, conserver un contact visuel avec le Parrot Bebop 2 et contrôler sa trajectoire. Le Parrot Bebop 2 doit être utilisé conformément aux règles de l'aviation civile de votre pays. Les lieux d'utilisation doivent être adaptés à son évolution pour assurer en permanence la sécurité des personnes, des animaux et des biens. L'utilisation du Parrot Bebop 2 dans certains lieux du domaine public (par ex: gare, aéroport,...) ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée.

Les hélices du Parrot Bebop 2 en vol peuvent causer des dommages à des personnes ou des objets. Ne touchez pas le Parrot Bebop 2 en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Bebop 2.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot Drones SAS.

Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Bebop 2, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.

N'utilisez pas le Parrot Bebop 2 dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit). Maintenez le Parrot Bebop 2 à l'écart de lignes de haute tension, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Bebop 2 sur l'eau ou sur une surface humide, cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Evitez de faire subir au Parrot Bebop 2 des changements d'altitude trop importants. Ne laissez pas le Parrot Bebop 2 au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

#### MISE EN GARDE CONCERNANT LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET RESPECT DE L'IMAGE DES BIENS

Enregistrer et diffuser l'image d'une personne sans son autorisation peut constituer une atteinte à sa vie privée et être susceptible d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation avant de filmer des personnes, notamment, si vous souhaitez conserver vos enregistrements et/ou les diffuser. Ne diffusez pas d'images dégradantes ou pouvant porter atteinte à la réputation ou à la dignité d'une personne.

Enregistrer et diffuser l'image d'un bien sans l'autorisation de son propriétaire et/ou de tout tiers disposant de droits de propriété intellectuelle sur le bien peut constituer une atteinte au droit à l'image du bien et être susceptible d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation à son propriétaire et/

ou de tout tiers disposant de droit de propriété.

## GARANTIE

Pour connaître les conditions de garantie, merci de vous référer aux conditions générales de vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté le Parrot Skycontroller 2, le Parrot Bebop 2 et les Parrot Cockpitglasses 2.



## RISQUES DE CONVULSIONS (PARROT COCKPITGLASSES 2)

Pour certaines personnes (environ 1 sur 4 000), les stimulations lumineuses fortes ou la succession rapide d'images peuvent entraîner des vertiges sévères, des convulsions, des crises d'épilepsie ou des malaises, ce qui peut se produire lorsqu'elles regardent la télévision, jouent à des jeux vidéo ou vivent une expérience de réalité virtuelle, même si elles n'ont jamais ressenti de tels malaises auparavant ou n'ont aucun antécédent de convulsions ou de crises épileptiques. Ces types de malaises sont plus fréquents chez les enfants et les jeunes adultes âgés de moins de 20 ans. Toute personne ayant déjà subi des convulsions, une perte de conscience ou tout autre symptôme en rapport avec l'épilepsie doit consulter un médecin avant d'utiliser les Parrot Cockpitglasses 2.



## ENFANTS (PARROT COCKPITGLASSES 2)

Les Parrot Cockpitglasses 2 ne doivent pas être utilisées par des enfants âgés de moins de 14 ans. Les adultes doivent surveiller les enfants (âgés de 14 ans ou plus) qui utilisent ou ont utilisé les Parrot Cockpitglasses 2 afin de s'assurer de l'absence de symptômes tels que ceux décrits précédemment, et doivent limiter la durée d'utilisation des Parrot Cockpitglasses 2 par les enfants et imposer des pauses.

## COMMENT RECYCLER CE PRODUIT

### (PARROT SKYCONTROLLER 2 ET PARROT BEBOP 2 )

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veillez à le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Nous vous invitons à contacter votre revendeur ou à vous renseigner auprès de votre mairie afin de savoir où et comment le Parrot Skycontroller 2 et le Parrot Bebop 2 peuvent être recyclés.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE (PARROT SKYCONTROLLER 2)

			
DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	IU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

#### INFORMATION RADIO :

Puissance de sortie Wi-Fi maximum pour l'UE : 20 dBm – 100 mW

Plage de fréquence Wi-Fi : 2 400 – 2 483,5 MHz ; 5 150 – 5 350 MHz, 5 725 – 5 850 MHz

Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques, EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566 : 2013 (SAR) suivant les dispositions de la directive RED 2014/53/EU et la directive de sécurité générale de produits 2014/35/EU.

<http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2>

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE (PARROT BEBOP 2 )

			
DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	IU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

#### INFORMATION RADIO :

Puissance de sortie Wi-Fi maximum pour l'UE : 20 dBm – 100 mW

Plage de fréquence Wi-Fi : 2 400 – 2 483,5 MHz ; 5 150 – 5 350 MHz, 5 725 – 5 850 MHz

La restriction de l'utilisation en extérieur dans les pays membres de l'Union Européenne ne concerne que la première sous bande de la bande 5Ghz (5150-5250MHz). Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, EN50581 suivant les dispositions de la directive RED, la directive de sécurité générale de produits 2001/95/CE et la directive ROHS 2011/65/CE.

<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA (PARROT SKYCONTROLLER 2)

Le Parrot Skycontroller 2 est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux

appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA (PARROT BEBOP 2)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### FCC/IC

Pour répondre aux exigences relatives à l'exposition RF de la FCC/IC pour les appareils de transmission, une distance d'au moins 20cm doit être maintenue entre l'antenne du produit et les personnes. Pour assurer la conformité, l'utilisation à une distance inférieure n'est pas recommandée.

Le présent appareil est conforme à la partie 15 du CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ce dispositif mobile muni d'une antenne répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Ce dispositif répond aux limites du débit d'absorption spécifique (DAS) de la FCC. Pour en garantir la conformité, respectez les instructions suivantes : cet émetteur ne doit pas être co-utilisé ou fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou qu'un émetteur.



### BATTERIE (PARROT SKYCONTROLLER 2 ET PARROT BEBOP 2 )

ATTENTION : Le non-respect de l'ensemble des instructions peut provoquer des blessures graves, endommager de façon irréversible la batterie et provoquer un incendie, un dégagement de fumée ou une explosion.

Toujours vérifier l'état de la batterie avant de la charger ou de l'utiliser. Remplacer la batterie si elle a subi un choc, ou en cas d'odeur, de surchauffe, de décoloration, de déformation ou de fuite. Ne jamais rien utiliser pour charger la batterie à l'exception d'un chargeur approuvé LiPo. Toujours utiliser un chargeur à équilibrage de cellules LiPo ou un équilibrage de cellules LiPo. Il est recommandé de ne pas utiliser un autre chargeur que celui fourni avec le produit. Ne jamais effectuer de chargement à régime lent, ou en dessous de 3 V par cellule. La température de la batterie ne doit jamais excéder les 60 °C (140 °F) sinon la batterie pourrait être endommagée ou s'enflammer. Ne jamais effectuer de charge sur un support inflammable, à proximité de produits inflammables ou à l'intérieur d'un véhicule (placer de préférence la batterie dans un récipient non inflammable et non conducteur). Ne jamais laisser la batterie sans surveillance durant le processus de charge. Ne jamais désassembler ou modifier le câblage du boîtier, ou percer les cellules. Toujours s'assurer que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Ne

pas mettre de batteries en court-circuit. Ne jamais exposer la batterie LiPo à l'humidité ou directement au soleil, ou dans un endroit où la température peut dépasser 60°C (voiture en plein soleil par exemple). En cas de non utilisation prolongée, la batterie se déchargera progressivement. Conservez votre batterie à moitié chargé. Toujours tenir hors de portée des enfants.

Pour plus d'informations sur les batteries, visitez le site  
<http://www.parrot.com/support>

## MARQUES

Parrot et le logo Parrot sont des marques de Parrot SA utilisées sous licence.  
Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller et Parrot Cockpitglasses, l'application FreeFlight Pro ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de Parrot Drones SAS.  
iPhone est une marque d'Apple Inc., enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.  
App Store est une marque de service d'Apple Inc.  
Google Play et Nexus sont des marques de Google Inc.  
Samsung, Galaxy S et Galaxy Note sont des marques protégées de Samsung Electronics.  
LG et G4 sont des marques de commerce ou déposées de LG Electronics, Inc.  
HTC One est une marque commerciale de HTC Corporation.  
Toutes autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

## INFORMATIONS FABRIQUANT

Le Parrot Bebop 2 , Parrot Skycontroller 2 et les Parrot Cockpitglasses 2 sont fabriqués par : PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (France)  
- RCS Paris 808 408 074 - [www.parrot.com](http://www.parrot.com)



Tu Parrot Bebop 2 contiene los elementos siguientes :



1. Un drone Parrot Bebop 2;
2. Un mando Parrot Skycontroller 2™. Puedes pilotar el Parrot Bebop 2 con el Parrot Skycontroller 2 descargando la aplicación FreeFlight Pro™ en tu móvil o tableta. Esta aplicación es gratuita, pero puede contener funciones de compra dentro de la aplicación (In-app purchase). Asimismo, permite calibrar el Parrot Bebop 2.
3. Gafas FPV Parrot Cockpitglasses 2™.
4. Una batería

# ADVERTENCIA


1. Parrot Bebop 2 NO ES UN JUGUETE. Por ello, los niños menores de 14 años no deben usarlo ni manipularlo.
2. ANTES DE CUALQUIER USO del Parrot Bebop 2 :
  - (a)LEER ATENTAMENTE esta guía de uso rápido, así como toda la información y documentación disponible en [www.parrot.com/support](http://www.parrot.com/support), las que pueden actualizarse en cualquier momento sin aviso previo (en adelante «Documentación de Parrot»). Se debe prestar PARTICULAR ATENCIÓN a los párrafos que contienen el símbolo  ;
  - (b)INFORMARSE SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE RELATIVA AL USO DE DRONES Y SUS ACCESORIOS (en adelante, las «Normas aplicables»); y
  - (c)TENER PRESENTE que el Parrot Bebop 2 es susceptible de exponer a las otras personas y a ti mismo a DAÑOS FÍSICOS Y/O MATERIALES, que pueden, en particular, conllevar lesiones graves o, incluso, mortales.
3. Nótese que los vídeos y fotografías que forman parte de las promociones y campañas publicitarias de Parrot Drones SAS y sus filiales han sido realizados por y con profesionales y pilotos experimentados. EN CASO DE DUDAS SOBRE EL USO DEL PARROT BEBOP 2 Y SUS ACCESORIOS, SIEMPRE ES NECESARIO REMITIRSE A LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN PARROT.
4. DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL DERECHO APLICABLE, PARROT DRONES SAS, SUS FILIALES, DISTRIBUIDORES Y MINORISTAS RESPECTIVOS NO PUEDEN CONSIDERARSE RESPONSABLES POR NINGÚN PERJUICIO QUE RESULTE O ESTÉ RELACIONADO CON LA NO OBSERVANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE PARROT O LAS NORMAS APLICABLES POR SU PARTE O POR PARTE DE CUALQUIER USUARIO DE SU PARROT BEBOP 2 .


# PRESENTACIÓN DEL PARROT BEBOP 2

ESPAÑOL




# PRESENTACIÓN DEL PARROT SKYCONTROLLER 2





# PRESENTACIÓN DE LAS PARROT COCKPITGLASSES 2

Botones de regulación de la distancia interpupilar



Les Parrot Cockpitglasses 2 se usan con un smartphone y el Parrot Skycontroller 2.

**⚠ Nunca dejes las Parrot Cockpitglasses 2 al sol cuando no las uses, ya que se podría estropear el teléfono.**

# ANTES DE EMPEZAR

 Antes de usar por primera vez, consulta el apartado Batería en la sección Información general.

## CARGAR LA BATERÍA DEL PARROT BEBOP 2

1. Selecciona el enchufe (incluido) que se corresponde con tu país y conéctalo al cargador.
2. Conecta el cable incluido al cargador.
3. Conecta la batería al cable del cargador y enchufa el cargador a la corriente.


El piloto luminoso se enciende de color rojo durante la carga y se vuelve verde cuando la batería está cargada. La carga de la batería suele tardar unos 80 minutos. El vuelo dura unos 30 minutos aproximadamente.

## CARGAR LA BATERÍA DEL PARROT SKYCONTROLLER 2

1. Selecciona el adaptador que se corresponda con tu país y enchúfalo al cargador.
2. Conecta el cable del cargador al Parrot Skycontroller 2 y, luego, enchufa el cargador a la corriente.


## MONTAR LAS HÉLICES

Pon las hélices y, después, bloquéalas en los motores del Parrot Bebop 2, como se indica en el esquema 1, con la herramienta de montaje de las hélices que se incluye (esquema 2).



## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Desliza la batería del Parrot Bebop 2 hasta escuchar un clic. El seguro que se sitúa en la parte trasera de la batería debe estar abajo (esquema 3).



## DESCARGA DE LA APLICACIÓN

Conéctate a la App Store® o a Google Play™ y descarga la aplicación gratuita FreeFlight Pro.


# CONECTARSE AL PARROT BEBOP 2

## CONECTAR EL PARROT SKYCONTROLLER 2 A TU PARROT BEBOP 2


1. Pon el Parrot Bebop 2 en una superficie plana.
2. Enciende el Parrot Bebop 2.
3. Pulsa el botón On/Off del Parrot Skycontroller 2 para encenderlo.
4. Espera a que el indicador luminoso permanezca encendido de color verde.  
-> Estás conectado al Parrot Bebop 2 , ahora, puedes pilotarlo.

## USAR EL PARROT SKYCONTROLLER 2 CON UN SMARTPHONE


1. Atornilla el soporte para móvil en el Parrot Skycontroller 2.




 Puedes girar el soporte para adaptarlo a las dimensiones de tu móvil. Solo tienes que presionar encima y girarlo.



2. Pulsa el botón de la derecha del soporte para abrirlo por completo.
3. Coloca el móvil en el soporte.





4. Vuelve a ajustar el soporte al móvil.
5. Enciende el Parrot Skycontroller 2 y el drone.
6. Con el cable USB, conecta el móvil al puerto USB del Parrot Skycontroller 2.
  - > La aplicación FreeFlight Pro se inicia automáticamente.
  - Ya estás conectado.




# USAR LAS PARROT COCKPITGLASSES 2

FreeFlight Pro en modo FPV debe estar activado antes de poner el smartphone en las Parrot Cockpitglasses 2.




1. Conecta un extremo del cable USB del móvil al Parrot Skycontroller 2 y el otro extremo al teléfono móvil.
  - > Si no lo has hecho ya. La aplicación FreeFlight Pro se inicia automáticamente en el móvil.
2. En la aplicación FreeFlight Pro, dirígete a Fly & Film y pulsa .
- > El modo FPV se activa en el teléfono.
3. Despliega las Parrot Cockpitglasses 2.
4. Conecta el Parrot Skycontroller 2 al drone.
5. Abre la tapa frontal de las Parrot Cockpitglasses 2.
6. Pon el móvil centrado en altura y anchura en las Parrot Cockpitglasses 2.



7. Cierra la tapa frontal para que el móvil quede sujeto en las Parrot Cockpitglasses 2.


## AJUSTA LA DISTANCIA INTERPUPILAR



1. Ajusta la correa de las Parrot Cockpitglasses 2 antes de ponértelas.

2. Asegúrate de que las lentes estén a la altura de los ojos, ajustando las Parrot Cockpitglasses 2 sobre la nariz.
3. Ajusta la separación de las lentes con respecto a tus ojos, moviendo los botones de la parte superior de las Parrot Cockpitglasses 2.

## PRECAUCIONES DE USO DE LAS PARROT COCKPITGLASSES 2



**⚠ NO DEBES DIRIGIR LAS PARROT COCKPITGLASSES 2 HACIA EL SOL O NINGUNA OTRA FUENTE LUMINOSA. TE EXPONES A SUFRIR GRAVES DAÑOS MATERIALES Y/O LESIONES FÍSICAS, ESPECIALMENTE OCULARES, SI DIRIGES LAS PARROT COCKPITGLASSES 2 HACIA EL SOL U OTRA FUENTE LUMINOSA.**

# DESPEGUE

Pulsa en el botón  del Parrot Skycontroller 2.

- > El Parrot Bebop 2 despegue y se estabiliza a 1 metro del suelo en espera de instrucciones.


## MODO FPV

Utiliza el modo Visión directa para ver a través de la cámara de tu móvil cuando lleves puestas las Parrot Cockpitglasses 2.

Pulsa en el gatillo de la derecha del Parrot Skycontroller 2 para pasar de la visión por inmersión a la visión directa.

Existen diferentes modos de visualización en la aplicación FreeFlight Pro:

- Radar: información sobre la posición del Parrot Bebop 2 .
- Telemetría: distancia entre el usuario y el Parrot Bebop 2 , altitud del Parrot Bebop...
- Pantalla completa: visualización del vídeo de la cámara del Parrot Bebop 2 sin información adicional.



# PILOTAR


## COMANDO IZQUIERDO




Subir



Bajar



Giro a la derecha



Giro a la izquierda


## MANDO DERECHO





Avanzar



Retroceder



Desplazamiento a la derecha




Desplazamiento a la izquierda

# REGRESO AL PUNTO DE PARTIDA

Para que el Parrot Bebop 2 vuelva a su punto de partida, pulsa el botón  del Parrot Skycontroller 2.

> El Parrot Skycontroller 2 vuelve a su posición inicial.




 Comprueba que te encuentres en un entorno despejado.

# ATERRIZAR

Pulsa el botón  del Parrot Skycontroller 2.

> El Parrot Bebop 2 aterriza.



# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR LUMINOSO

## PARROT SKYCONTROLLER 2

Parpadeo de color rojo	<p>El Parrot Skycontroller 2 intenta conectarse a un dron.</p> <p>&gt; Comprueba que el dron esté encendido.</p> <p><u>O bien</u></p> <p>La carga de la batería del Parrot Skycontroller 2 o del dron es insuficiente.</p> <p>&gt; Vuelve a cargar la batería.</p> <p><u>O bien</u></p> <p>El Parrot Skycontroller 2 ha detectado un problema con el dron.</p> <p>&gt; Consulta la sección «Soporte» en <a href="http://www.parrot.com">www.parrot.com</a>.</p>
Verde fijo	<p>El Parrot Skycontroller 2 está conectado al dron.</p> <p>&gt; Ya puedes pilotar el dron.</p>

## PARROT BEBOP 2

Azul fijo	Puedes pilotar el Parrot Bebop 2.
Azul parpadeando lentamente	Parrot Bebop 2 se está encendiendo.
Azul parpadeando rápidamente	<p>Se ha detectado un error de motor. Para localizar el motor defectuoso:</p> <p>En la aplicación FreeFlight Pro, entra en Fly &amp; Film &gt;  &gt; Información.</p> <p>La pantalla indica que el motor está dañado. Comprueba que nada bloquee el motor.</p>

# INFORMACIÓN GENERAL

## ACCESORIOS Y REPUESTOS

Dispones de accesorios y repuestos en las tiendas distribuidoras de Parrot o bien en la página [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

## PRECAUCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

### PARROT SKYCONTROLLER 2

El Parrot Skycontroller 2 está destinado a pilotar el Bebop Drone, el Parrot Bebop 2 y el Parrot Disco. No es un dispositivo apto para menores de 14 años.

Consulta la lista de drones compatibles con Parrot Skycontroller 2 en la sección «Soporte» en [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

Antes de cualquier uso de las Parrot Cockpitglasses 2, asegúrate de respetar la legislación aplicable en materia de vuelo de drones con gafas FPV

Usa únicamente los accesorios especificados por Parrot Drones, SAS.

Si penetra polvo o arena en el Parrot Skycontroller 2, este podría dejar de funcionar correctamente y de forma irreversible.

No expongas el Parrot Skycontroller 2 a la lluvia o de forma prolongada al sol.

No uses este aparato cerca de sustancias líquidas.

Riesgo de ingestión de elementos pequeños. El embalaje no forma parte del producto y, por razones de seguridad, se debe desechar.

### PARROT COCKPITGLASSES 2

Este aparato no es un juguete. Usa las Parrot Cockpitglasses 2 únicamente cuando pilotes un dron de Parrot.

No desmontes ni modifiques ni repares las Parrot Cockpitglasses 2.

Asegúrate de que no te encuentras cerca de gente, objetos, escaleras, balcones, ventanas, muebles o ningún otro elemento contra el que puedas chocar mientras usas las Parrot Cockpitglasses 2 o inmediatamente después de su uso. No sostengas en las manos objetos punzantes o peligrosos mientras usas las Parrot Cockpitglasses 2.

Nunca uses las Parrot Cockpitglasses 2 en situaciones que requieran tu atención, como por ejemplo al caminar, andar en bicicleta o conducir.

Comprueba que las Parrot Cockpitglasses 2 se adapten cómoda y firmemente a tu cabeza y que la imagen sea nítida y no desdoblada.

No uses las Parrot Cockpitglasses 2 si estás cansado/a, si no has dormido lo suficiente o estás bajo los efectos del alcohol o las drogas, si padeces de dolores de cabeza o problemas digestivos, si sufres estrés emocional o ansiedad, si tienes un enfriamiento, un resfriado, migrañas o dolor de oídos, ya que esto puede agravar los efectos adversos.

No uses las Parrot Cockpitglasses 2 cuando te encuentres en un vehículo en movimiento, ya sea un coche, un autobús o un tren, ya que esto puede agravar los efectos adversos.

No lleves puestas las Parrot Cockpitglasses 2 si el móvil no está fijo en ellas.

Utiliza únicamente los accesorios especificados por Parrot.

Si penetra polvo o arena en las Parrot Cockpitglasses 2, estas podrían dejar de funcionar correctamente y de forma irreversible.

No dejes las Parrot Cockpitglasses 2 bajo la lluvia, no las expongas y no las

dirijas al sol o ninguna otra fuente luminosa. De lo contrario, puedes sufrir graves daños materiales y/o lesiones físicas.

No uses este aparato cerca de sustancias líquidas.

Riesgo de ingestión de elementos pequeños. El embalaje no forma parte del producto y, por razones de seguridad, se debe desechar.

#### PARROT BEBOP 2

La duración máxima de la grabación de vídeo es de 29 minutos.

El Parrot Bebop 2 no es apto para niños menores de 14 años.

Parrot Bebop 2 es un aeromodelo diseñado para fines recreativos y de ocio. En todo momento, el piloto debe mantener contacto visual con el Parrot Bebop 2 y controlar su recorrido. El Parrot Bebop 2 debe usarse de conformidad con las normas de la aviación civil del país en donde se utilice. Los lugares de uso deben adaptarse a su desplazamiento para garantizar, en todo momento, la seguridad de las personas, los animales y los bienes. Es posible que no se autorice el uso del Parrot Bebop 2 en determinados lugares públicos (por ej.: estaciones, aeropuerto, etc.) o en la vía pública.

Durante el vuelo, las hélices del Parrot Bebop 2 pueden provocar lesiones físicas o dañar objetos. No toques el Parrot Bebop 2 durante el vuelo. Espera a que las hélices se detengán completamente antes de manipular el Parrot Bebop 2.

Usa únicamente los accesorios especificados por Parrot Drones, SAS.

Si penetra polvo o arena en el Parrot Bebop 2, este podría dejar de funcionar correctamente y de forma irreversible.

No utilices el Parrot Bebop 2 en condiciones meteorológicas adversas (lluvia, viento fuerte o nieve) o cuando las condiciones de visibilidad no sean suficientes (de noche).

Mantén el Parrot Bebop 2 alejado de las líneas de alta tensión, edificios o cualquier otra zona potencialmente peligrosa.

No uses este aparato cerca de sustancias líquidas. No pongas el Parrot Bebop 2 sobre el agua ni superficies húmedas, ya esto puede provocar daños irreversibles en el aparato.

Procura que el Parrot Bebop 2 no se someta a cambios bruscos de altitud.

No dejes el Parrot Bebop 2 al sol.

Riesgo de ingestión de elementos pequeños. El embalaje no forma parte del producto y, por razones de seguridad, se debe desechar.

#### ADVERTENCIA RELATIVA AL RESPETO DE LA PRIVACIDAD Y LA IMAGEN DE LOS BIENES

Grabar y difundir imágenes de una persona sin su autorización puede constituir un delito contra la vida privada y ser susceptible de comprometer la responsabilidad del usuario del dron. Solicita autorización antes de grabar a personas, en particular, si deseas conservar dichas grabaciones y/o difundirlas. No se deben difundir imágenes denigrantes o que puedan afectar la reputación o dignidad de una persona.

Grabar y difundir la imagen de un bien sin la autorización de su propietario y/o de cualquier tercero que disponga de los derechos de propiedad intelectual sobre ese bien puede constituir una violación del derecho a la imagen del bien y puede comprometer tu responsabilidad. Solicita autorización a su propietario

y/o a quien posea los derechos de propiedad.

## GARANTÍA

Para informarte sobre las condiciones de garantía, remítete a las Condiciones generales de venta del vendedor al que le has comprado el Parrot Skycontroller 2, el Parrot Bebop 2 y las Parrot Cockpitglasses 2.



## RIESGO DE CONVULSIONES (PARROT COCKPITGLASSES 2)

Para determinadas personas (alrededor de 1 de cada 4.000), los estímulos luminosos intensos o la sucesión rápida de imágenes puede provocar vértigos graves, convulsiones, crisis epilépticas o desmayos, por ejemplo, cuando ven la televisión, juegan con videojuegos o viven una experiencia de realidad virtual, aunque nunca hayan sufrido tales molestias anteriormente o no tengan ningún antecedente de convulsiones o crisis epilépticas. Este tipo de malestares son más frecuentes en niños, adolescentes o adultos menores de 20 años. Toda persona que haya padecido de convulsiones, pérdida de conciencia o cualquier otro síntoma relacionado con la epilepsia deberá consultar con un médico antes de usar las Parrot Cockpitglasses 2.



## NIÑOS (PARROT COCKPITGLASSES 2)

Los niños menores de 14 años no deben usar las Parrot Cockpitglasses 2. Los adultos deben vigilar a los niños (de 14 años o más) que usen las Parrot Cockpitglasses 2, para asegurarse de que no padeczan síntomas como los descritos anteriormente y deberán limitarles el tiempo de uso de las Parrot Cockpitglasses 2 e imponerles descansos.

## RECICLAJE DEL PRODUCTO

### (PARROT SKYCONTROLLER 2 Y PARROT BEBOP 2 )



Este símbolo en el producto o su documentación indica que, al final de su vida útil, no debe desecharse con los residuos domésticos. Dado que la eliminación no controlada de desechos puede perjudicar el medioambiente o la salud de los seres humanos, hay que separarlo de los otros residuos y reciclarlo de manera responsable. De este modo, se contribuye al reaprovechamiento sostenible de los recursos materiales. Te invitamos a contactar con tu revendedor o solicitar información ante tu ayuntamiento, para conocer los lugares y la forma en que se pueden reciclar el Parrot Skycontroller 2 y el Parrot Bebop 2.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

### (PARROT SKYCONTROLLER 2)

EU			
DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	IU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

**INFORMACIÓN SOBRE RADIOFRECUENCIA:**

Potencia máxima de salida Wi-Fi para la UE: 20 dBm-100 mW

Intervalos de frecuencia Wi-Fi: 2400-2483,5 MHz; 5150-5350 MHz, 5725-5850 MHz

Parrot Drones, sito en 174, quai de Jemmapes, 75010 París (Francia), declara bajo su única responsabilidad que el producto descrito en el presente manual del usuario cumple con las normas técnicas EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566: 2013 (SAR), de conformidad con las disposiciones de la Directiva RED 2014/53/UE y la directiva sobre seguridad general de productos 2014/35/EU.  
<http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2>

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE (PARROT BEBOP 2 )**

			
DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

**INFORMACIÓN SOBRE RADIOFRECUENCIA:**

Potencia máxima de salida Wi-Fi para la UE: 20 dBm-100 mW

Intervalos de frecuencia Wi-Fi: 2400-2483,5 MHz; 5150-5350 MHz, 5725-5850 MHz

La restricción de uso en exteriores en los países miembro de la Unión Europea solo afecta a la primera subbanda de la banda 5 GHz (5150-5250 MHz).

PARROT DRONES SAS, sito en 174 quai de Jemmapes, 75010 París (Francia), declara bajo su única responsabilidad que el producto descrito en el presente manual cumple con las normas técnicas E EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115 y EN50581 según las disposiciones de la directiva RED, la directiva des seguridad general de productos 2001/95/CE y la directiva ROHS 2011/65/CE.

<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CANADÁ  
(PARROT SKYCONTROLLER 2)**

El Parrot Skycontroller 2 cumple con las normas CNR de la industria canadiense aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia. Su explotación se autoriza según las dos condiciones siguientes: (1) el aparato no debe producir interferencias y (2) el usuario del aparato debe aceptar cualquier interferencia radioeléctrica que sufra, incluso, si ésta puede comprometer el funcionamiento del aparato.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CANADÁ (PARROT BEBOP 2 )

El presente aparato cumple con las normas CNR de la industria canadiense aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia. Su explotación se autoriza según las dos condiciones siguientes: (1) el aparato no debe producir interferencias y (2) el usuario del aparato debe aceptar cualquier interferencia radioeléctrica que sufra, incluso, si ésta puede comprometer el funcionamiento del aparato. Este aparato digital de clase B cumple con la norma NMB-003 de Canadá.

### FCC/IC

Para responder a las exigencias relativas a la exposición RF de la FCC/IC para los equipos de transmisión, se debe mantener al menos una distancia de 20 cm entre la antena del producto y las personas. Para garantizar la conformidad, no se recomienda su uso a una distancia inferior.

El presente aparato cumple con la sección 15 de las normas CNR de la industria canadiense aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia.

Su explotación se autoriza según las dos condiciones siguientes:

1. El aparato no debe producir interferencias;
2. El usuario del aparato debe aceptar cualquier interferencia radioeléctrica que sufra, incluso si ésta puede comprometer el funcionamiento del aparato.

Este dispositivo móvil está equipado con una antena que cumple con el límite que establece la FCC sobre la exposición a las radiaciones para un entorno no controlado. Este dispositivo cumple con los límites de la tasa de absorción específica de energía (SAR, specific energy absorption rate) de la FCC. Para garantizar su conformidad, se deben seguir las instrucciones siguientes: este emisor no debe usarse ni funcionar al mismo tiempo que otra antena o emisor.

### BATERÍA (PARROT SKYCONTROLLER 2 Y PARROT BEBOP 2 )

**ADVERTENCIA:** El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves, dañar la batería de manera irreversible y provocar un incendio, emanación de humo o explosión.

Recuerda comprobar siempre el estado de la batería antes de cargarla o utilizarla. Hay que cambiar la batería si sufre algún golpe o en casos de malos olores, sobrecalentamiento, decoloración, deformación o fuga. Nunca se debe usar un cargador que no esté aprobado LiPo para cargar la batería. Hay que utilizar un cargador con equilibrador de células LiPo o un equilibrador de células LiPo. Se recomienda utilizar únicamente el cargador suministrado con el producto. No se debe efectuar la carga a régimen lento o por debajo de los 3 V por célula. La temperatura de la batería nunca debe superar los 60 °C (140 °F) para evitar que se dañe o se inflame. Nunca se debe cargar la batería sobre un soporte inflamable ni cerca de productos inflamables o en el interior de un vehículo (se recomienda colocar la batería en un recipiente no inflamable y no conductor). No dejar nunca la batería sin supervisión durante el proceso de carga. No se debe desmontar ni modificar nunca el cableado de la caja ni perforar las células. Conviene comprobar siempre que la tensión de salida del cargador se corresponda con la tensión de la batería.

No poner nunca las baterías en cortocircuito. Nunca exponer la batería LiPo a la humedad ni directamente al sol, ni tampoco a un lugar donde la temperatura pueda superar los 60 °C (por ejemplo, un coche a pleno sol). Cuando el aparato no se usa durante un periodo prolongado, la batería se descarga progresivamente. Mantén la batería cargada hasta la mitad. Mantener siempre fuera del alcance de los niños.

Para mayor información sobre las baterías, visita el sitio  
<http://www.parrot.com/support>

## MARCAS

Parrot y el logotipo de Parrot son marcas de Parrot SA que se utilizan con licencia.

Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller y Parrot Cockpitglasses, la aplicación FreeFlight Pro, así como sus logotipos respectivos son marcas de Parrot Drones SAS.

iPhone es una marca de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play y Nexus son marcas de Google Inc.

Samsung, Galaxy S y Galaxy Note son marcas protegidas de Samsung Electronics.

LG y G4 son marcas comerciales o registradas de LG Electronics, Inc.

HTC One es una marca comercial de HTC Corporation.

Todas las marcas mencionadas en esta guía son propiedad de sus respectivos dueños.

## INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

El Parrot Bebop 2, Parrot Skycontroller 2 y las Parrot Cockpitglasses 2 son fabricados por: Parrot Drones, SAS. 174, quai de Jemmapes; 75010 París (Francia). Inscrita en el Registro mercantil de París con el n.º 808 408 074. [www.parrot.com](http://www.parrot.com)







Ihr Parrot Bebop 2 FP enthält folgende Elemente :

1. Eine Drohne Parrot Bebop 2;
2. Ein Joypad Parrot Skycontroller 2™. Indem Sie die App FreeFlight Pro™ auf Ihr Smartphone oder Tablett herunterladen, können Sie Ihre Parrot Bebop 2 Power mit dem Parrot Skycontroller 2 steuern. Diese App ist gratis, kann jedoch In-App Purchases enthalten. Mit ihr können Sie auch Ihre Parrot Bebop 2 Power kalibrieren;
3. FPV-Brille Parrot Cockpitglasses 2™.
4. Ein Akku.


# WARNUNG


1. Die Parrot Bebop 2 IST KEIN SPIELZEUG. Sie darf von Kindern unter 14 Jahren weder benutzt noch gehandhabt werden.
2. VOR JEDER BENUTZUNG der Parrot Bebop 2 :
  - (a)Dieses Benutzerhandbuch und alle auf [www.parrot.com](http://www.parrot.com) erhältlichen Informationen und Produktdokumentationen AUFMERKSAM DURCHLESEN, diese können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden (nachfolgend als „Dokumentation von Parrot“ bezeichnet). BESONDRE AUFMERKSAMKEIT erfordern die Abschnitte mit dem Symbol  ;
  - (b)INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GELTENDEN GESETZE BEZÜGLICH DER BENUTZUNG VON DROHNEN UND IHREM ZUBEHÖR (nachfolgend als „Geltende Gesetze“ bezeichnet); und
  - (c)DENKEN SIE DARAN, dass die Parrot Bebop 2 für andere und für Sie selbst zum Risiko von SACH-UND/ODER KÖRPERSCHÄDEN führen kann, die schwerwiegende und sogar tödliche Verletzungen nach sich ziehen können.
3. Bedenken Sie bitte, dass die in der Werbung und in den Werbekampagnen von Parrot Drones SAS und seinen Filialen verwendeten Videos und Fotos von und mit Profis und erfahrenen Piloten hergestellt wurden. BEZIEHEN SIE SICH BEI JEGLICHEM ZWEIFEL HINSICHTLICH DER BENUTZUNG IHRER PARROT BEBOP 2 UND IHRES ZUBEHÖRS BITTE IMMER AUF DIE LETZTEN AKTUALISIERUNGEN DER DOKUMENTATION VON PARROT.
4. IM RAHMEN DES GELTENDEN RECHTS ÜBERNEHMEN PARROT DRONES SAS, SEINE FILIALEN UND IHRE JEWELIGEN VERTREIBER UND EINZELHÄNDLER KEINERLEI HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER NICHTBEACHTUNG DER DOKUMENTATION VON PARROT ODER DER GELTENDEN GESETZE DURCH SIE SELBST ODER JEGLICHE ANDERE PERSONEN, DIE IHRE PARROT BEBOP 2 BENUTZEN, VERURSACHT WERDEN.

# ÜBERSICHT ÜBER DIE PARROT BEBOP 2




# ÜBERSICHT ÜBER DEN PARROT SKYCONTROLLER 2





# ÜBERSICHT ÜBER DIE PARROT COCKPITGLASSES 2



Die Parrot Cockpitglasses 2 werden mit einem Smartphone und dem Parrot Skycontroller 2 benutzt.

**⚠️ Lassen Sie die Parrot Cockpitglasses 2 niemals in der Sonne liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Ihr Telefon könnte dadurch beschädigt werden.**

# VOR DEM START

**⚠️** Lesen Sie bitte vor jeder Nutzung den Abschnitt Akku in der Rubrik Allgemeine Informationen.

## LADEN DES AKKUS DER PARROT BEBOP 2

1. Wählen Sie den Ihrem Land entsprechenden (mitgelieferten) Adapter und stecken Sie ihn auf das Ladegerät.
2. Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an das Ladegerät an.
3. Schließen Sie den Akku an das Kabel des Ladegeräts an und verbinden Sie dann das Ladegerät mit dem Stromnetz.


Während des Ladevorgangs leuchtet die Leuchtanzeige rot. Wenn der Akku geladen ist, leuchtet sie grün. Die Ladezeit des Akkus beträgt etwa 80 Minuten. Die Flugzeit beträgt rund 30 Minuten.

## LADEN DES AKKUS DES PARROT SKYCONTROLLER 2

1. Wählen Sie den Ihrem Land entsprechenden Adapter und befestigen Sie ihn am Ladegerät.
2. Schließen Sie das Kabel des Ladegeräts an den Parrot Skycontroller 2 an und verbinden Sie dann das Ladegerät mit dem Stromnetz.


## MONTAGE DER PROPELLER

Die Propellereinsetzen und dann wie in (Abbildung 1) gezeigt mit dem mitgelieferten Propeller-Montagewerkzeug auf den Motoren der Parrot Bebop 2 verriegeln (Abbildung 2).



## MONTAGE DES AKKUS

Den Akku der Parrot Bebop 2 einschieben, bis ein Klick zu hören ist. Die Verriegelung auf der Hinterseite des Akkus muss sich in der unteren Position befinden (Abbildung 3).



## HERUNTERLADEN DER APP

Verbinden Sie sich mit dem App Store® oder Google Play™ und laden Sie die kostenlose App FreeFlight Pro herunter.


# VERBINDUNG MIT DER PARROT BEBOP 2

## VERBINDEN SIE DEN PARROT SKYCONTROLLER 2 MIT IHRER PARROT BEBOP 2


1. Stellen Sie die Parrot Bebop 2 auf eine ebene Fläche.
2. Schalten Sie die Parrot Bebop 2 ein.
3. Drücken Sie den Knopf ON/OFF des Parrot Skycontroller 2, um ihn einzuschalten.
4. Warten Sie, bis die grüne Leuchtanzeige dauerhaft leuchtet.  
-> Sie sind mit der Parrot Bebop 2 verbunden, Sie können diese jetzt steuern.

## BENUTZUNG DES PARROT SKYCONTROLLER 2 MIT EINEM SMARTPHONE


1. Schrauben Sie die Smartphone-Halterung an den Parrot Skycontroller 2.




 Sie können die Halterung drehen, um sie den Maßen Ihres Smartphones anzupassen. Hierzu auf die Halterung drücken und diese drehen.



2. Drücken Sie auf den Knopf an der rechten Seite der Halterung, um sie vollständig zu öffnen.
3. Legen Sie Ihr Smartphone auf die Halterung.





4. Ziehen die Halterung auf dem Smartphone fest.
5. Schalten Sie den Parrot Skycontroller 2 und Ihre Drohne ein.
6. Verbinden Sie Ihr Smartphone über sein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Parrot Skycontroller 2.  
-> Die App FreeFlight Pro startet automatisch.  
Sie sind verbunden.



# GEBRAUCH DER PARROT COCKPITGLASSES 2

FreeFlight Pro im FPV-Modus muss eingeschaltet sein, bevor das Smartphone in die Parrot Cockpitglasses 2 eingesetzt wird.




1. Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels Ihres Smartphones an den Parrot Skycontroller 2 an und das andere Ende an Ihr Smartphone,
  - > falls dieses nicht schon erfolgt ist. Die App FreeFlight Pro startet automatisch auf Ihrem Smartphone.
2. Gehen Sie in der App FreeFlight Pro in Fly & Film und drücken Sie auf


  - > Der FPV-Modus startet auf Ihrem Smartphone.

3. Klappen Sie die Parrot Cockpitglasses 2 auf.
4. Verbinden Sie den Parrot Skycontroller 2 mit der Drohne.
5. Öffnen Sie die Frontabdeckung der Parrot Cockpitglasses 2.
6. Platzieren Sie das Smartphone mittig in Höhe und Breite in die Parrot Cockpitglasses 2.

7. Schließen Sie die Frontabdeckung, um das Smartphone in den Parrot Cockpitglasses 2 an seinem Platz zu halten.




## EINSTELLUNG DES AUGENABSTANDS



1. Stellen Sie den Riemen der Parrot Cockpitglasses 2 vor dem Anlegen ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Linsen sich auf Höhe Ihrer Augen befinden, in dem Sie den Sitz der Parrot Cockpitglasses 2 auf der Nase anpassen.
3. Passen Sie den Abstand der Linsen im Verhältnis zu Ihrer Sicht ein, indem Sie die oben an den Parrot Cockpitglasses 2 verschieben.

## VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM TRAGEN DER PARROT COCKPITGLASSES 2



**⚠ DIE PARROT COCKPITGLASSES 2 NIEMALS ZUR SONNE ODER ANDEREN LICHTQUELLEN AUSRICHTEN.  
WENN SIE DIE PARROT COCKPITGLASSES 2 ZUR SONNE ODER ANDEREN LICHTQUELLEN AUSRICHTEN, BESTEHT DIE GEFahr SCHWERWIEGENDER KÖRPERVERLETZUNGEN, INSbesondere VON AUGENVERLETZUNGEN UND VON SACHSCHÄDEN.**

# ABHEBEN

Drücken Sie auf den Knopf  Ihres Parrot Skycontroller 2.

- > Die Parrot Bebop 2 Power hebt ab, stabilisiert sich in 1 Meter Höhe und wartet auf Befehle.


## FPV-MODUS

Verwenden Sie den Modus Direktansicht, um während des Tragens der Parrot Cockpitglasses 2 über die Kamera Ihres Smartphones zu sehen.

Drücken Sie den rechten Auslöser des Parrot Skycontroller 2, um von der immersiven Ansicht zur Direktansicht zu wechseln.


Die App FreeFlight Pro bietet verschiedene Anzeigemodi:

- Radar : Informationen über die Position Ihrer Parrot Bebop 2 Power.
- Telemetrie: Entfernung zwischen dem Nutzer und der Parrot Bebop 2, Höhe der Parrot Bebop...
- Vollbild: Video Rückkehr der Kamera der Parrot Bebop 2 ohne andere Informationen.




# STEUERUNG

## LINKER JOYSTICK



Steigen



Sinken



Nach rechts  
drehen



Nach links  
drehen


## RECHTER JOYSTICK



Vorwärts



Rückwärts



Nach rechts  
schwenken




Nach links  
schwenken

# RÜCKKEHR ZUM AUSGANGSPUNKT

Um die Parrot Bebop 2 zu ihrem Ausgangspunkt zurückzukehren, die Taste  du Parrot Skycontroller 2.

- > Die Parrot Bebop 2 kehrt zu ihrem Ausgangspunkt zurück.




 **Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einer von Hindernissen freien Umgebung befinden.**

## LANDEN

Drücken Sie den Knopf  des Parrot Skycontroller 2.

- > Die Parrot Bebop 2 landet.



# STEUERUNG

## LINKER JOYSTICK



Steigen



Sinken



Nach rechts  
drehen



Nach links  
drehen


## RECHTER JOYSTICK



Vorwärts



Rückwärts



Nach rechts  
schwenken




Nach links  
schwenken

# RÜCKKEHR ZUM AUSGANGSPUNKT

Um die Parrot Bebop 2 zu ihrem Ausgangspunkt zurückzukehren, die Taste  du Parrot Skycontroller 2.

- > Die Parrot Bebop 2 Power kehrt zu ihrem Ausgangspunkt zurück.




 **Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einer von Hindernissen freien Umgebung befinden.**

## LANDEN

Drücken Sie den Knopf  des Parrot Skycontroller 2.

- > Die Parrot Bebop 2 landet.



# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Zubehör und Ersatzteile sind bei Ihrem Parrot-Händler oder auf der Internetseite [www.parrot.com](http://www.parrot.com) erhältlich.



## VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARTUNG

### PARROT SKYCONTROLLER 2

Der Parrot Skycontroller 2 ist zur Steuerung der Bebop Drone, der Parrot Bebop 2 und der Parrot Disco vorgesehen und ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.

Lesen Sie die Liste der mit dem Parrot Skycontroller 2 kompatiblen Drohnen im Abschnitt Support auf [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch der Parrot Cockpitglasses 2, dass die geltende Gesetzgebung bezüglich Drohnenflügen mit FPV-Brille eingehalten wird.

Verwenden Sie ausschließlich das von Parrot Drones SAS angegebene Zubehör.

Wenn Sand oder Staub in den Parrot Skycontroller 2 eindringen, kann es sein, dass dieser unwiderruflich nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Schützen Sie den Parrot Skycontroller 2 vor Regen und vor längerer Sonneneinstrahlung.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von flüssigen Substanzen.

Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen. Die Verpackungen sind nicht Bestandteil des Produkts und müssen aus Sicherheitsgründen ordnungsgemäß entsorgt werden.

### PARROT COCKPITGLASSES 2

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Verwenden Sie die Parrot Cockpitglasses 2 ausschließlich zum Steuern einer Parrot Drohne.

Nehmen Sie Ihre Parrot Cockpitglasses 2 nicht auseinander, nehmen Sie keine Veränderungen an ihr vor und versuchen Sie nicht, sie selbst zu reparieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht in der Nähe von Personen, Gegenständen, Treppen, Balkons, Fenstern, Möbeln oder anderen Objekten befinden, an die Sie während oder unmittelbar nach der Verwendung der Parrot Cockpitglasses 2 stoßen könnten. Halten Sie keine scharfen oder gefährlichen Gegenstände in den Händen, wenn Sie die Parrot Cockpitglasses 2 verwenden.

Tragen Sie die Parrot Cockpitglasses 2 niemals in Situationen, die ihre Aufmerksamkeit erfordern, beispielsweise wenn Sie laufen, mit dem Fahrrad oder Auto fahren.

Überprüfen Sie, dass sich die Parrot Cockpitglasses 2 bequem und festanliegend an Ihren Kopf anpassen, und dass Sie die Bilder scharf und nicht doppelt sehen.

Verwenden Sie die Parrot Cockpitglasses 2 nicht, wenn Sie müde sind, Schlafmangel haben, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen, unter Kopfschmerzen oder Verdauungsproblemen, emotionalem Stress oder Angstzuständen leiden oder wenn Sie eine Erkältung, einen Schnupfen, Migräne oder Ohrschmerzen haben, denn die Nebenwirkungen können sich dadurch verstärken.

Verwenden Sie die Parrot Cockpitglasses 2 nicht, wenn Sie sich in einem

fahrenden Fahrzeug befinden, beispielsweise in einem Auto, Bus oder Zug, denn die Nebenwirkungen können sich dadurch verstärken.

Tragen Sie die Parrot Cockpitglasses 2 nicht, wenn das Smartphone nicht daran befestigt ist.

Verwenden Sie ausschließlich das von Parrot vorgegebene Zubehör.

Wenn Sand oder Staub in die Parrot Cockpitglasses 2 eindringen, kann es sein, dass sie unwiderruflich nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.

Schützen Sie die Parrot Cockpitglasses 2 vor Regen, schützen Sie die Parrot Cockpitglasses 2 vor Sonnenlicht und anderen Lichtquellen und richten Sie die Parrot Cockpitglasses 2 nicht auf Sonnenlicht oder andere Lichtquellen aus. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisung besteht die Gefahr von schwerwiegenden Körperverletzungen und Sachschäden.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von flüssigen Substanzen.

Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen. Die Verpackungen sind nicht Bestandteil des Produkts und müssen aus Sicherheitsgründen ordnungsgemäß entsorgt werden.

## PARROT BEBOP 2

Die maximale Dauer der Videoaufzeichnung beträgt 29 Minuten.

Die Parrot Bebop 2 ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Die Parrot Bebop 2 ist ein Modellflugzeug, das zu Erholungs- und Freizeitzwecken entworfen wurde. Der Pilot muss jederzeit den Sichtkontakt mit der Parrot Bebop 2 halten und ihre Flugbahn kontrollieren und steuern. Die Parrot Bebop 2 muss gemäß den Gesetzen der Zivilluftfahrt Ihres Landes verwendet werden. Sie darf nur in dafür geeigneten Bereichen eingesetzt werden, um jederzeit die Sicherheit von Personen, Tieren und Gegenständen zu gewährleisten. Die Verwendung der Parrot Bebop 2 an bestimmten öffentlichen Orten (z.B. Bahnhof, Flughafen, ...) oder auf der Straße ist möglicherweise nicht erlaubt.

Die Propeller der Parrot Bebop 2 können beim Flug Personen- oder Sachschäden verursachen. Berühren Sie die Parrot Bebop 2 keinesfalls im Flug. Warten Sie, bis alle Propeller zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie die Parrot Bebop 2 handhaben.

Verwenden Sie ausschließlich das von Parrot Drones SAS angegebene Zubehör.

Wenn Sand oder Staub in die Parrot Bebop 2 eindringen, kann es sein, dass diese unwiderruflich nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Verwenden Sie die Parrot Bebop 2 nicht bei ungünstigen Witterungsbedingungen (Regen, starkem Wind, Schnee) oder bei unzureichenden Sichtbedingungen (Nacht). Halten Sie die Parrot Bebop 2 von Hochspannungsleitungen, Gebäuden oder sonstigen potentiell gefährlichen Bereichen fern.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von flüssigen Substanzen. Legen Sie die Parrot Bebop 2 nicht in Wasser oder auf feuchte Oberflächen, dies könnte zu nicht reparablen Schäden führen.

Vermeiden Sie es, die Parrot Bebop 2 großen Höhenschwankungen auszusetzen.

Schützen Sie die Parrot Bebop 2 vor Sonneneinstrahlung.

Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen. Die Verpackungen sind nicht Bestandteil des Produkts und müssen aus Sicherheitsgründen ordnungsgemäß entsorgt werden.

## **⚠️ WARNHINWEIS ZUR WAHRUNG DER PRIVATSPHÄRE UND ZUR EINHALTUNG DER BILDRECHTE**

Wenn Sie Bilder einer Person ohne deren Erlaubnis aufnehmen und verbreiten, kann dies deren Privatsphäre verletzen, wofür Sie verantwortlich gemacht werden können. Bevor Sie Personen filmen, fragen Sie diese nach ihrer Erlaubnis, insbesondere, wenn Sie die Aufnahmen behalten und/ oder verbreiten möchten. Verbreiten Sie keine entwürdigenden Bilder oder solche, die dem Ruf oder der Würde einer Person schaden könnten.

Die Aufnahme und Verbreitung des Bildes einer Sache ohne die Erlaubnis ihres Eigentümers und/ oder einer dritten Person, welche die Rechte geistigen Eigentums dieser Sache besitzt, kann die Verletzung des Rechts am Bild der Sache darstellen, wofür Sie verantwortlich gemacht werden können. Fragen Sie den Eigentümer der Sache und/ oder dritte Personen, die das Eigentumsrecht besitzen, um Erlaubnis.

## **GARANTIE**

Die Garantiebedingungen finden Sie in den allgemeinen Verkaufsbedingungen des Händlers, bei dem Sie den Parrot Skycontroller 2, die Parrot Bebop 2 und die Parrot Cockpitglasses 2 gekauft haben.

## **⚠️ RISIKO VON KRAMPFANFÄLLEN (PARROT COCKPITGLASSES 2)**

Bei manchen Personen (etwa 1 von 4 000) können starke Lichteffekte oder die schnelle Aufeinanderfolge von Bildern starken Schwindel, Krampfanfälle, epileptische Anfälle oder Unwohlsein hervorrufen. Dies kann beim Fernsehen, bei Videospiele oder bei einem Virtual-Reality-Erlebnis auftreten, selbst dann, wenn sie bis dahin nie derartige Symptome verspürt haben oder in ihrer Krankengeschichte keine Krampfanfälle oder epileptische Anfälle vorkommen. Diese Arten von Beschwerden treten bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren häufiger auf. Personen, die bereits unter Krampfanfällen, Bewusstlosigkeit oder andere Symptomen, die mit Epilepsie in Verbindung stehen, gelitten haben, müssen vor der Nutzung der Parrot Cockpitglasses 2 einen Arzt konsultieren.

## **⚠️ KINDER (PARROT COCKPITGLASSES 2)**

Die Parrot Cockpitglasses 2 dürfen von Kindern unter 14 Jahren nicht verwendet werden. Erwachsene müssen Kinder (ab 14 Jahren) beaufsichtigen, wenn diese die Parrot Cockpitglasses 2 verwenden oder verwendet haben, um das Auftreten der vorab beschriebenen Symptome auszuschließen. Sie müssen die Nutzungsdauer der Parrot Cockpitglasses 2 bei Kindern einschränken und ihnen Pausen vorschreiben.

## **RECYCLING DES PRODUKTS (PARROT SKYCONTROLLER 2 UND PARROT BEBOP 2 )**

 Dieses Symbol auf dem Produkt bzw. den Produktunterlagen weist darauf hin, dass es nach Ende der Lebensdauer nicht mit den anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Da die unkontrollierte Entsorgung von Abfällen der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit schaden kann, trennen Sie diese bitte von anderen Abfällen und führen Sie sie dem Recycling zu. Auf diese Weise fördern Sie die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihre Stadtverwaltung, um sich darüber zu

informieren, wo und wie der Parrot Skycontroller 2 und die Parrot Bebop 2 wiederverwertet werden können.

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (PARROT SKYCONTROLLER 2)

DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

### SENDEINFORMATIONEN:

Maximale WiFi-Ausgangsleistung für EU: 20dBm-100mW

Wi-Fi Frequenzbereiche: 2400-2483,5MHz ; 5150-5350MHz, 5725-5850MHz

Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Frankreich, erklärt auf eigene Verantwortung, dass das in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschriebene Produkt den folgenden technischen Normen entspricht: EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN50566: 2013 (SAR) gemäß den Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit 2014/35/EU.

<http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2>

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (PARROT BEBOP 2)

DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

### SENDEINFORMATIONEN:

Maximale WiFi-Ausgangsleistung für EU: 20dBm-100mW

Wi-Fi Frequenzbereiche: 2400-2483,5MHz ; 5150-5350MHz, 5725-5850MHz

Die Nutzungseinschränkung außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union betrifft nur das erste Unterband des 5Ghz-Frequenzbandes (5150-5250MHz).

Parrot DRONES SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Frankreich, erklärt auf eigene Verantwortung, dass das in der vorliegenden Gebrauchsanweisung

beschriebene Produkt den folgenden technischen Normen entspricht: EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, EN50581 gemäß den Bestimmungen der Richtlinie RED, der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit 2001/95/EU und der Richtlinie RoHS 2011/65/EU.

<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG KANADA (PARROT SKYCONTROLLER 2)

Dieses Gerät entspricht dem RSS-Standard der Industry Canada Rules für lizenzbefreite Radiogeräte. Der Betrieb ist unter den zwei folgenden Bedingungen erlaubt: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) der Nutzer dieses Geräts muss sämtliche auftretenden Störsignale hinnehmen, hierzu gehören auch Funkstörungen, die die Funktion des Geräts beeinträchtigen können.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG KANADA (PARROT BEBOP 2 )

Dieses Gerät entspricht dem RSS-Standard der Industry Canada Rules für lizenzbefreite Radiogeräte. Der Betrieb ist unter den zwei folgenden Bedingungen erlaubt: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) der Nutzer dieses Geräts muss sämtliche auftretenden Störsignale hinnehmen, hierzu gehören auch Funkstörungen, die die Funktion des Geräts beeinträchtigen können. Dieses Digitalgerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm NMB-003.

## FCC/IC

Um den Anforderungen der Belastungsrichtlinien FCC/IC RF für Übertragungsgeräte zu entsprechen, muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen der Antenne des Produkts und Personen eingehalten werden. Zur Gewährleistung der Konformität wird von einer Verwendung mit einer geringeren Entfernung abgeraten.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen in Abschnitt 15 des RSS-Standards der Industry Canada Rules für lizenzbefreite Radiogeräte.

Der Betrieb ist unter den zwei folgenden Bedingungen erlaubt:

1. Das Gerät darf keine Störgeräusche verursachen;
2. Der Nutzer dieses Geräts muss sämtliche auftretenden Störsignale hinnehmen, hierzu gehören auch Funkstörungen, die die Funktion des Geräts beeinträchtigen können.

Dieses Mobilgerät ist mit einer Antenne ausgestattet, die den FCC-Grenzwerten für Strahlenexposition in nicht kontrollierter Umgebung entspricht. Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten der spezifischen Absorptionsrate (SAR) der FCC. Zur Gewährleistung der Konformität befolgen Sie bitte folgende Anweisungen: Dieser Sender darf nicht gleichzeitig mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender benutzt oder betrieben werden.

## ⚠ AKKU (PARROT SKYCONTROLLER 2 UND PARROT BEBOP 2 )

ACHTUNG: Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann schwere Verletzungen zur Folge haben, den Akku unwiderruflich beschädigen und einen Brand auslösen,

Rauchentwicklung oder eine Explosion verursachen.

Den Zustand des Akkus immer kontrollieren, bevor er geladen oder verwendet wird. Den Akku austauschen, wenn er heruntergefallen ist, ungewöhnlich riecht, sich überhitzt, verfärbt oder verformt ist bzw. ausläuft. Verwenden Sie immer ein ausschließlich für LiPo-Akkus zugelassenes Ladegerät. Verwenden Sie immer ein Ladegerät mit Ausgleichsregler für LiPo-Zellen oder einen LiPo-Zellenbalancer. Es wird empfohlen, nur das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät zu verwenden. Nicht im Dauerladebetrieb aufladen und nicht unter 3 V pro Zelle aufladen. Die Temperatur des Akkus darf niemals 60°C (140°F) überschreiten, andernfalls könnte er beschädigt werden oder sich entzünden. Führen Sie die Ladung niemals auf einer brennbaren Fläche, in der Nähe von brennbaren Stoffen oder in einem Fahrzeug durch (legen Sie den Akku vorzugsweise in einen nicht brennbaren und nicht-leitfähigen Behälter). Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt. Nehmen Sie die Gehäuseverkabelung niemals auseinander, und verändern Sie sie auch nicht. Beschädigen Sie die Zellen nicht. Stellen Sie immer sicher, dass die Ausgangsspannung des Ladegeräts mit der Spannung des Akkus übereinstimmt. Die Akkus dürfen keinen Kurzschluss erleiden. Setzen Sie den LiPo-Akku nie Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus, und legen Sie ihn nicht an einen Ort, wo die Temperatur 60°C überschreiten kann (z.B. im Auto in praller Sonne). Im Falle einer längeren Nichtbenutzung entlädt sich der Akku nach und nach. Lagern Sie den Akku zur Hälfte aufgeladen. Immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

weitere Informationen zum Akku finden Sie auf der Website

<http://www.parrot.com/support>

## MARKEN

Parrot und das Parrot-Logo sind unter Lizenz verwendete Marken der Parrot Drones SAS.

Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller und Parrot Cockpitglasses, die App FreeFlight Pro sowie ihre jeweiligen Logos sind Marken von Parrot Drones SAS.

iPhone ist eine Marke der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play und Nexus sind Marken von Google Inc.

Samsung, Galaxy S und Galaxy Note sind geschützte Marken von Samsung Electronics.

LG und LG4 sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von LG Electronics, Inc.

HTC One ist eine Handelsmarke der HTC Corporation.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

## HERSTELLERINFORMATIONEN

Die Parrot Bebop 2 , der Parrot Skycontroller 2 und die Parrot Cockpitglasses 2 wurden hergestellt von: Parrot Drones SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (Frankreich) - RCS Paris 808 408 074 - [www.parrot.com](http://www.parrot.com)





Il Parrot Bebop 2 FPV contiene gli elementi seguenti:

1. Un drone Parrot Bebop 2;
2. Un controller Parrot Skycontroller 2<sup>TM</sup>. Puoi pilotare il tuo Parrot Bebop 2 con il Parrot Skycontroller 2 scaricando sul tuo smartphone o tablet l'applicazione FreeFlight Pro<sup>TM</sup>. Questa applicazione è gratuita, ma può contenere In-App Purchase. Permette anche di procedere alla calibrazione del Parrot Bebop 2 Power;
3. Occhiali FPV Parrot Cockpitglasses 2<sup>TM</sup>.
4. Una batteria.


# ATTENZIONE


1. Parrot Bebop 2 NON È UN GIOCATTOLO. Esso non deve quindi essere usato o manipolato da bambini sotto i 14 anni.
2. PRIMA DI OGNI UTILIZZO del Parrot Bebop 2 :
  - (a)LEGGI ATTENTAMENTE questa Guida per l'utente e tutte le informazioni e la documentazione disponibili su [www.parrot.com](http://www.parrot.com), che possono essere aggiornate in qualsiasi momento e senza preavviso (di seguito "Documentazione di Parrot"). Una ATTENZIONE PARTICOLARE deve essere prestata ai paragrafi che contengono il simbolo  ;
  - (b)INFORMATI SULLA NORMATIVA APPLICABILE RIGUARDANTE L'UTILIZZO DEI DRONI E DEI LORO ACCESSORI (di seguito "Normativa applicabile"); e
  - (c)TIENI PRESENTE che il Parrot Bebop 2 può esporre gli altri e te stesso a DANNI MATERIALI E/O CORPORALI, che in particolare possono provocare ferite gravi o mortali.
3. Si prega di notare che i video e le foto che sono oggetto di promozioni e campagne pubblicitarie di Parrot Drones SAS e delle sue filiali sono stati realizzati da e con professionisti e piloti esperti. SI PREGA DI FARE SEMPRE RIFERIMENTO AGLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARROT IN CASO DI DUBBI SULL'UTILIZZO DI PARROT BEBOP 2 E DEI SUOI ACCESSORI.
4. NELLA MISURA IN CUI CIÒ SIA PERMESSO DALLA LEGGE APPLICABILE, PARROT DRONES SAS, LE SUE FILIALI E I SUOI DISTRIBUTORI E RIVENDITORI RISPETTIVI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI DERIVANTI O CONNESSI AL MANCATO RISPETTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARROT O DELLA NORMATIVA APPLICABILE DA PARTE DELL'UTENTE O DI CHIUNQUE ALTRO UTILIZZI IL PARROT BEBOP 2 .

# PRESENTAZIONE DEL PARROT BEBOP 2



# PRESENTAZIONE DEL PARROT SKYCONTROLLER 2






Passare in vista diretta o in vista immersiva

Regolare l'esposizione della fotocamera

Porta USB




Orientamento verticale della fotocamera

Modificare la modalità di visualizzazione sull'applicazione.

# PRESENTAZIONE DEI PARROT COCKPITGLASSES 2

Cursori di regolazione della distanza interpupillare



Coperchio per lo smartphone

I Parrot Cockpitglasses 2 si utilizzano con uno smartphone e il Parrot Skycontroller 2.

**⚠** Non lasciare mai i Parrot Cockpitglasses 2 al sole quando non li usi. Questo potrebbe danneggiare il tuo telefono.

# PRIMA DI INIZIARE

 Prima dell'uso, fai riferimento al paragrafo Batteria nella sezione Informazioni generali.

## CARICARE LA BATTERIA DEL PARROT BEBOP 2

1. Seleziona la presa (in dotazione) corrispondente al tuo paese e inseriscila nel caricatore.
2. Connotti il cavo in dotazione al caricatore.
3. Collega la batteria al cavo del caricatore, poi collega il caricatore alla rete elettrica.


L'indicatore luminoso è rosso durante la carica e diventa verde quando la batteria è carica. Il tempo di carica della batteria è di circa 80 minuti. Il tempo di volo è di circa 30 minuti.

## CARICARE LA BATTERIA DEL PARROT SKYCONTROLLER 2

1. Seleziona l'adattatore corrispondente al tuo paese e fissalo al caricatore.
2. Connotti il cavo del caricatore al Parrot Skycontroller 2, poi collega il caricatore alla rete elettrica.


## INSTALLARE LE ELICHE

Posizionare e bloccare le eliche sui motori del Parrot Bebop 2 come mostrato in (figura 1) utilizzando lo strumento di montaggio delle eliche in dotazione (figura 2).



## INSTALLARE LA BATTERIA

Far scorrere la batteria del Parrot Bebop 2 fino a sentire un clic. Il fermo situato sul retro della batteria deve allora essere in posizione abbassata (figura 3).



## SCARICARE L'APPLICAZIONE

Accedi ad App Store® o Google Play™ e scarica gratuitamente l'applicazione FreeFlight Pro.


# COLLEGARSI AL PARROT BEBOP 2

## COLLEGARE IL PARROT SKYCONTROLLER 2 AL PARROT BEBOP 2


1. Posiziona il Parrot Bebop 2 su una superficie piana.
2. Accendi il tuo Parrot Bebop 2 .
3. Premi il pulsante On/Off del Parrot Skycontroller 2 per accenderlo.
4. Attendi che l'indicatore luminoso sia verde fisso.  
    > Ora sei collegato al Parrot Bebop 2 e puoi pilotarlo.

## UTILIZZARE IL PARROT SKYCONTROLLER 2 CON UNO SMARTPHONE


1. Avvia il supporto per smartphone sul Parrot Skycontroller 2.




Puoi far ruotare il supporto per adattarlo alle dimensioni del tuo smartphone. Per fare questo, premi sopra e fallo ruotare.



2. Premi il pulsante a destra del supporto per aprirlo completamente.
3. Posiziona lo smartphone sul supporto.




4. Stringi il supporto sullo smartphone.
5. Accendi il Parrot Skycontroller 2 e il tuo drone.
6. Utilizzando il cavo USB, collega lo smartphone alla porta USB del Parrot Skycontroller 2.
  - > L'applicazione FreeFlight Pro si avvia automaticamente.
  - La connessione è effettuata.



# UTILIZZARE I PARROT COCKPITGLASSES 2

FreeFlight Pro in modalità FPV deve essere attivato prima di posizionare lo smartphone nei Parrot Cockpitglasses 2.



1. Collega un'estremità del cavo USB del tuo smartphone al Parrot Skycontroller 2 e l'altra estremità al tuo smartphone.


> Se questo non è già stato fatto. L'applicazione FreeFlight Pro si avvia automaticamente sul tuo smartphone.

2. Nell'applicazione FreeFlight Pro, vai in Fly & Film e premi .

> La modalità FPV si avvia sul tuo smartphone.


3. Apri i Parrot Cockpitglasses 2.
4. Collega il Parrot Skycontroller 2 al drone.
5. Apri il coperchio anteriore dei Parrot Cockpitglasses 2.

6. Posiziona lo smartphone centrato in altezza e in larghezza nei Parrot Cockpitglasses 2.




7. Chiudi il coperchio anteriore per tenere lo smartphone nei Parrot Cockpitglasses 2.

## REGOLARE LA DISTANZA INTERPUPILLARE



1. Regola la cinghia dei Parrot Cockpitglasses 2 prima dell'uso.
2. Assicurati che le lenti siano all'altezza dei tuoi occhi regolando la posa dei Parrot Cockpitglasses 2 sul naso.
3. Regola la distanza delle lenti in rapporto alla tua vista facendo scorrere i cursori sul sopra dei Parrot Cockpitglasses 2.

## PRECAUZIONI NELL'INDOSSARE I PARROT COCKPITGLASSES 2



**⚠ NON DEVI PUNTARE I PARROT COCKPITGLASSES 2 VERSO IL SOLE O ALTRE FONTI DI LUCE. POSSONO VERIFICARSI GRAVI LESIONI MATERIALI E/O CORPORALI IN PARTICOLARE A CARICO DEGLI OCCHI SE PUNTI I PARROT COCKPITGLASSES 2 VERSO IL SOLE O ALTRE FONTI DI LUCE.**

# DECOLLARE

Premi il pulsante  del Parrot Skycontroller 2.

> Il Parrot Bebop 2 decolla e si stabilizza a 1 metro da terra in attesa di comandi.


## MODALITÀ FPV

Utilizza la modalità Vista Diretta per vedere attraverso la fotocamera del tuo smartphone mentre indossi i Parrot Cockpitglasses 2.

Premi il grilletto destro del Parrot Skycontroller 2 per passare dalla vista immersiva alla vista diretta.

Esistono differenti modalità di visualizzazione sull'applicazione FreeFlight Pro:

- Radar: informazioni sulla posizione del tuo Parrot Bebop 2 .
- Telemetria: distanza tra l'utente e il Parrot Bebop 2 , altitudine del Parrot Bebop...
- Schermo intero: ritorno video della videocamera del Parrot Bebop 2 senza ulteriori informazioni.



# PILOTARE

## COMANDO SINISTRO



Salire



Scendere



Rotazione a destra



Rotazione a sinistra


## COMANDO DESTRO



Avanzare



Indietreggiare



Spostamento verso destra




Spostamento verso sinistra

# RITORNO AL PUNTO DI PARTENZA

Per far tornare il Parrot Bebop 2 al suo punto di partenza, premi il pulsante  del Parrot Skycontroller 2.

> Il Parrot Bebop 2 torna alla sua posizione di partenza.




 Assicurati di trovarsi in un ambiente libero da ostacoli.

# ATTERRARE

Premi il pulsante  del Parrot Skycontroller 2.

> Il Parrot Bebop 2 atterra.



# COMPORTAMENTO DELL'INDICATORE LUMINOSO

## PARROT SKYCONTROLLER 2

Lampeggia in rosso	<p>Il Parrot Skycontroller 2 tenta di connettersi a un drone. &gt; Assicurati che il tuo drone sia acceso.</p> <p><u>O</u></p> <p>La batteria del Parrot Skycontroller 2 o del drone è poco carica. &gt; Carica la batteria.</p> <p><u>O</u></p> <p>Il Parrot Skycontroller 2 ha rilevato un problema con il drone. &gt; Vai alla sezione Supporto su <a href="http://www.parrot.com">www.parrot.com</a>.</p>
Verde fisso	<p>Il Parrot Skycontroller 2 è connesso al drone. &gt; Puoi pilotare il drone.</p>

# PARROT BEBOP 2 POWER

Blu fisso	Puoi pilotare il Parrot Bebop 2 Power.
Blu che lampeggi lentamente	Il Parrot Bebop 2 Power si sta avviando.
Blu che lampeggi rapidamente	È stato rilevato un errore del motore. Per localizzare il motore difettoso: Nell'applicazione FreeFlight Pro, vai in Fly & Film >  > Informazioni. Lo schermo indica il motore danneggiato. Verifica che niente blocchi il motore.

# INFORMAZIONI GENERALI

## ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

Accessori e pezzi di ricambio sono disponibili presso il tuo rivenditore Parrot o sul sito [www.parrot.com](http://www.parrot.com).



## PRECAUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

### PARROT SKYCONTROLLER 2

Il Parrot Skycontroller 2 è destinato a pilotare il Bebop Drone, il Parrot Bebop 2 e il Parrot Disco e non è adatto a bambini sotto i 14 anni.

Consulta la lista dei droni compatibili con il Parrot Skycontroller 2 nella sezione Supporto su [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

Prima di ogni utilizzo dei Parrot Cockpitglasses 2, assicurati di rispettare la normativa applicabile in materia di volo di drone con occhiali FPV

Usa esclusivamente gli accessori specificati da Parrot Drones SAS.

Se sabbia o polvere penetrano nel Parrot Skycontroller 2, questo potrebbe non funzionare più correttamente in modo irreversibile.

Non esporre il Parrot Skycontroller 2 sotto la pioggia o al sole in modo prolungato.

Non utilizzare questo apparecchio vicino a sostanze liquide.

Rischio di ingestione di piccoli elementi. Gli imballaggi non fanno parte del prodotto e devono essere eliminati come misura di sicurezza.

### PARROT COCKPITGLASSES 2

Questo apparecchio non è un giocattolo. Utilizza i Parrot Cockpitglasses 2 solo quando fai volare un drone Parrot.

Non smontare, non modificare e non riparare da solo i tuoi Parrot Cockpitglasses 2.

Assicurati di non trovarsi vicino a persone, oggetti, scale, balconi, finestre, mobili o qualsiasi altro elemento che potresti colpire durante l'utilizzo dei Parrot Cockpitglasses 2 o immediatamente dopo il loro uso. Non tenere in mano oggetti taglienti o pericolosi durante l'utilizzo dei Parrot Cockpitglasses 2.

Non indossare mai i Parrot Cockpitglasses 2 in situazioni che richiedono la tua attenzione, come ad esempio quando cammini, vai in bicicletta o guidi.

Assicurati che i Parrot Cockpitglasses 2 si adattino comodamente e sicuramente alla tua testa e che l'immagine sia nitida e non sdoppiata.

Non utilizzare i Parrot Cockpitglasses 2 quando sei stanco(a), hai dormito poco o sei sotto l'influenza di alcool o droghe, se soffri di mal di testa o problemi digestivi, se sei sotto l'influenza di stress emotivo o ansia, o se hai la febbre, il raffreddore, l'emicrania o il mal d'orecchi, in quanto ciò potrebbe aumentare gli effetti indesiderati.

Non utilizzare i Parrot Cockpitglasses 2 quando ti trovi in un veicolo in movimento come una macchina, un autobus o un treno, in quanto ciò potrebbe aumentare gli effetti indesiderati.

Non indossare i Parrot Cockpitglasses 2 se lo smartphone non è fissato ad essi.

Usa esclusivamente gli accessori specificati da Parrot.

Se sabbia o polvere penetrano nei Parrot Cockpitglasses 2, questi potrebbero non funzionare più correttamente in modo irreversibile.

Non lasciare i Parrot Cockpitglasses 2 sotto la pioggia, non esporre e non puntare i Parrot Cockpitglasses 2 verso il sole o altre fonti di luce. In caso contrario, ti esponi a gravi lesioni materiali e/o corporali.

Non utilizzare questo apparecchio vicino a sostanze liquide.

Rischio di ingestione di piccoli elementi. Gli imballaggi non fanno parte del prodotto e devono essere eliminati come misura di sicurezza.

#### PARROT BEBOP 2

La durata massima della registrazione video è di 29 minuti.

Il Parrot Bebop 2 non è adatto a bambini sotto i 14 anni.

Il Parrot Bebop 2 è un aeromodello progettato per la ricreazione e il tempo libero. Il pilota deve, in ogni momento, mantenere il contatto visivo con il Parrot Bebop 2 e controllare la sua traiettoria. Il Parrot Bebop 2 deve essere utilizzato nel rispetto delle regole dell'aviazione civile del proprio paese. I luoghi di impiego devono essere adatti alla sua evoluzione per garantire costantemente la sicurezza di persone, animali e cose. L'utilizzo del Parrot Bebop 2 in alcuni luoghi di pubblico dominio (ad esempio: stazione, aeroporto,...) o su strada pubblica può non essere consentito. Le eliche del Parrot Bebop 2 in volo possono causare danni a persone o cose. Non toccare il Parrot Bebop 2 in volo. Attendi che le eliche si siano fermate del tutto prima di maneggiare il Parrot Bebop 2.

Usa esclusivamente gli accessori specificati da Parrot Drones SAS.

Se sabbia o polvere penetrano nel Parrot Bebop 2, questo potrebbe non funzionare più correttamente in modo irreversibile.

Non utilizzare il Parrot Bebop 2 in condizioni meteorologiche avverse (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tieni il Parrot Bebop 2 lontano da linee ad alta tensione, edifici o altre zone potenzialmente pericolose.

Non utilizzare questo apparecchio vicino a sostanze liquide. Non posare il Parrot Bebop 2 sull'acqua o su una superficie umida, perché ciò potrebbe causare danni irreversibili.

Evita di sottoporre il Parrot Bebop 2 a cambiamenti di altitudine eccessivi.

Non lasciare il Parrot Bebop 2 al sole.

Rischio di ingestione di piccoli elementi. Gli imballaggi non fanno parte del prodotto e devono essere eliminati come misura di sicurezza.

#### AVVERTENZA IMPORTANTE SUL RISPETTO DELLA PRIVACY E DELL'IMMAGINE DEI BENI

Registrare e trasmettere l'immagine di una persona senza il suo consenso può costituire una violazione della sua privacy e può chiamare in causa la tua responsabilità. Chiedi il permesso prima di filmare le persone, soprattutto se desideri conservare e/o pubblicare le registrazioni. Non pubblicare immagini degradanti o che possono danneggiare la reputazione o la dignità di una persona.

Registrare e pubblicare l'immagine di un bene senza l'autorizzazione del suo proprietario e/o di terzi che dispongono di diritti di proprietà intellettuale sul bene può costituire una violazione del diritto all'immagine del bene e può chiamare in causa la tua responsabilità. Chiedi il permesso al suo proprietario e/o a terzi titolari del diritto di proprietà.

## GARANZIA

Per conoscere le condizioni di garanzia, sei pregato di consultare le condizioni generali di vendita del rivenditore presso il quale hai acquistato il Parrot Skycontroller 2, il Parrot Bebop 2 e i Parrot Cockpitglasses 2.



## RISCHI DI CONVULSIONI (PARROT COCKPITGLASSES 2)

Per alcune persone (circa 1 su 4000), le stimolazioni luminose intense o la rapida successione di immagini possono causare forti capogiri, convulsioni, crisi epilettiche o svenimenti, che possono verificarsi quando guardano la TV, giocano ai videogiochi o vivono un'esperienza di realtà virtuale, anche se non hanno mai accusato tali disturbi prima o non hanno alcun precedente di convulsioni o crisi epilettiche. Questi tipi di disturbi sono più comuni nei bambini e nei giovani adulti sotto i 20 anni. Chi ha sofferto di convulsioni, di perdita di coscienza o di qualsiasi altro sintomo collegato all'epilessia deve consultare un medico prima di utilizzare i Parrot Cockpitglasses 2.



## BAMBINI (PARROT COCKPITGLASSES 2)

I Parrot Cockpitglasses 2 non devono essere utilizzati da bambini sotto i 14 anni. Gli adulti devono sorvegliare i bambini (dai 14 anni in su) che utilizzano o hanno utilizzato i Parrot Cockpitglasses 2 per assicurarsi dell'assenza di sintomi come quelli descritti in precedenza, e devono limitare la durata di utilizzo dei Parrot Cockpitglasses 2 da parte dei bambini e imporre delle pause.

## COME RICICLARE QUESTO PRODOTTO (PARROT SKYCONTROLLER 2 E PARROT BEBOP 2 )



Il simbolo sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito a fine vita con i rifiuti domestici. Lo smaltimento incontrollato dei rifiuti può causare danni all'ambiente o alla salute umana, pertanto accertarsi di separare questo prodotto dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile. In questo modo, promuoverai il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a informarti presso il tuo municipio per sapere dove e come il Parrot Skycontroller 2 e il Parrot Bebop 2 possono essere riciclati.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (PARROT SKYCONTROLLER 2)

DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	EU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

### INFORMAZIONI RADIO:

Potenza massima Wi-Fi per UE: 20 dBm - 100 mW

Intervalli di frequenza Wi-Fi: 2400-2483.5 MHz; 5150-5350 MHz, 5725-5850 MHz

Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parigi, Francia, dichiara sotto la sua unica responsabilità che il prodotto descritto in questo manuale utente è conforme alle norme tecniche EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566: 2013 (SAR) secondo le disposizioni della direttiva RED 2014/53/UE e della direttiva di sicurezza generale dei prodotti 2014/35/EU.  
<http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2>

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (PARROT BEBOP 2 )

DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	IU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

### INFORMAZIONI RADIO:

Potenza massima Wi-Fi per UE: 20 dBm - 100 mW

Intervalli di frequenza Wi-Fi: 2400-2483.5 MHz; 5150-5350 MHz, 5725-5850 MHz

La limitazione d'uso all'aperto nei paesi membri dell'Unione europea riguarda solo la prima sottobanda della banda 5GHz (5150-5250MHz).

Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parigi, Francia, dichiara sotto la sua unica responsabilità che il prodotto descritto in questo manuale utente è conforme alle norme tecniche EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, EN50581 secondo le disposizioni della direttiva R&TTE 1999/5/CE, della direttiva di sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE e della direttiva ROHS 2011/65/CE.

<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CANADA (PARROT SKYCONTROLLER 2)

Il Parrot Skycontroller 2 è conforme ai CNR d'Industria Canada applicabili ai dispositivi radio esenti da licenza. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve produrre interferenze, e (2) l'utente del dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza radioelettrica subita, anche se l'interferenza è tale da comprometterne il funzionamento.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CANADA (PARROT BEBOP 2 )

Questo dispositivo è conforme ai CNR d'Industria Canada applicabili ai dispositivi radio esenti da licenza. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve produrre interferenze, e (2) l'utente del dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza radioelettrica subita, anche se l'interferenza è tale da comprometterne il funzionamento. Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla norma NMB-003 del Canada.

## FCC/IC

Per soddisfare le esigenze relative all'esposizione alle radiofrequenze della FCC/IC per i dispositivi di trasmissione, una distanza minima di 20cm deve essere mantenuta tra l'antenna del prodotto e le persone. Per garantire la conformità, l'utilizzo a una distanza inferiore non è raccomandato.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei CNR d'Industria Canada applicabili ai dispositivi radio esenti da licenza.

L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo non deve produrre interferenze;
2. l'utente del dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza radioelettrica subita, anche se l'interferenza è tale da comprometterne il funzionamento.

Questo dispositivo mobile dotato di antenna è conforme ai limiti della FCC sull'esposizione alle radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo è conforme ai limiti del tasso di assorbimento specifico (SAR) della FCC. Per garantire la conformità, rispetta le istruzioni seguenti: questo trasmettitore non deve essere co-impiegato o funzionare contemporaneamente con un'altra antenna o trasmettitore.



## BATTERIA (PARROT SKYCONTROLLER 2 E PARROT BEBOP 2)

**ATTENZIONE:** Il mancato rispetto di tutte le istruzioni può causare lesioni gravi, danneggiare in maniera irreversibile la batteria e provocare un incendio, fumo o un'esplosione.

Verifica sempre lo stato della batteria prima di caricarla o utilizzarla. Sostituisci la batteria se ha subito un urto o in caso di odore, surriscaldamento, scolorimento, deformazione o perdite. Non usare mai nulla per caricare la batteria ad eccezione di un caricatore approvato LiPo. Usa sempre un caricatore a bilanciamento di celle LiPo o un equilibratore di celle LiPo. Si raccomanda di non utilizzare un caricatore diverso da quello fornito con il prodotto. Non caricare a regime lento o al di sotto di 3 V per cella. La temperatura della batteria non deve mai superare i 60 °C (140 °F) altrimenti la batteria potrebbe essere danneggiata o prendere fuoco. Non caricare mai su una superficie infiammabile, vicino a prodotti infiammabili o all'interno di un veicolo (posiziona preferibilmente la batteria in un contenitore non infiammabile e non conduttivo). Non lasciare mai incustodita la batteria durante il processo di ricarica. Non smontare o modificare mai il cablaggio del guscio esterno e non forare le celle. Assicurati sempre che la tensione di uscita del caricatore corrisponda alla tensione della batteria. Non mettere le batterie in corto circuito. Non esporre mai la batteria LiPo all'umidità o alla luce solare diretta, o in un luogo dove le temperature possono superare i 60 °C (in auto in pieno sole, ad esempio). In caso di inutilizzo prolungato, la batteria si scaricherà progressivamente. Conserva la batteria carica a metà. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni sulle batterie, visita il sito  
<http://www.parrot.com/support>

## MARCHI

Parrot e il logo Parrot sono marchi di Parrot SA usati su licenza.

Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller e Parrot Cockpitglasses, l'applicazione FreeFlight Pro nonché i rispettivi loghi sono marchi di Parrot Drones SAS.

iPhone è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Google Play e Nexus sono marchi di Google Inc.

Samsung, Galaxy S e Galaxy Note sono marchi protetti di Samsung Electronics.

LG e G4 sono marchi commerciali o registrati di LG Electronics, Inc.

HTC One è un marchio commerciale di HTC Corporation.

Tutti gli altri marchi citati in questa guida sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

## INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE

Il Parrot Bebop 2 , Parrot Skycontroller 2 e i Parrot Cockpitglasses 2 sono fabbricati da: PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Parigi (Francia) - RCS Paris 808 408 074 - [www.parrot.com](http://www.parrot.com)





Uw Parrot Bebop 2™ bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Een Parrot Bebop 2™ drone;
2. Een Parrot Skycontroller 2™ joystick. U kunt de Parrot Bebop 2 besturen met de Parrot Skycontroller 2 door de applicatie FreeFlight Pro™ te downloaden op uw smartphone of tablet. Deze applicatie is gratis maar kan In-App Purchases bevatten. Met de applicatie kunt u ook uw Parrot Bebop 2 kalibreren;
3. FPV-bril Parrot Cockpitglasses 2™.
4. Een batterij.


# WAARSCHUWING


1. Parrot Bebop 2 IS GEEN SPEELGOED. Dit apparaat dient dus niet gebruikt of gemanipuleerd te worden door kinderen onder de 14 jaar.
2. VOOR GEBRUIK VAN de Parrot Bebop 2 :
  - (a)LEES deze handleiding AANDACHTIG door evenals alle informatie en documentatie beschikbaar op [www.parrot.com](http://www.parrot.com), die op elk moment geüpdateert kunnen worden zonder voorafgaande kennisgeving (hierna "Parrot-documentatie"). BIJZONDERE AANDACHT dient geschenken te worden aan de paragrafen met het symbool ;
  - (b)GA ALTIJD NA WELKE VOORSCHRIFTEN GELDEN MET BETREKKING TOT GEBRUIK VAN DRONES EN DE ACCESSOIRES (hierna "Geldende voorschriften") ; en
  - (c)REALISEER dat de Parrot Bebop 2 MATERIELE SCHADE EN/OF LICHAMELIJK LETSEL kan veroorzaken voor uzelf of anderen. Dit letsel kan zeer ernstig en zelfs dodelijk zijn.
3. Houd er rekening mee dat de video's en foto's die in de aanbiedingen en reclame van Parrot Drones SAS en haar dochterondernemingen gebruikt worden, door professionele en ervaren dronebestuurders zijn opgenomen. HOUD U ALTIJD AAN DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DE PARROT-DOCUMENTATIE IN GEVAL VAN TWIJFEL MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW PARROT Bebop 2 EN ACCESSOIRES.
4. BINNEN DE GRENZEN VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, ZULLEN PARROT DRONES SAS, DE DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE DISTRIBUTOREN EN VERKOPERS NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR WELKE SCHADE DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUKT MET HET NIET-NALEVEN VAN DE PARROT-DOCUMENTATIE OF DE GELDENDE REGELGEVING DOOR UZELF OF DE PERSON DIE UW PARROT BEBOP 2 GEBRUIKT.

# PRESENTATIE VAN DE PARROT BEBOP 2



# PRESENTATIE VAN DE PARROT SKYCONTROLLER 2






Van Directe Weergave naar  
Immersieve Weergave gaan

De belichting van  
de camera instellen

USB-  
portaal




Verticale  
oriëntatie van  
de camera

Wijzigen van de weergave  
op de applicatie.

# PRESENTATIE VAN DE PARROT COCKPITGLASSES 2

Peilstrepen voor  
het afstellen van de  
afstand tussen de  
pupillen



Klep voor de  
smartphone

De Parrot Cockpitglasses 2 worden gebruikt met een smartphone en de Parrot Skycontroller 2.

**⚠** Laat de Parrot Cockpitglasses 2 nooit in de zon liggen als u ze niet gebruikt. Dit kan uw telefoon beschadigen.

# INLEIDING

 Voor elk gebruik dient u de paragraaf Batterij in de rubriek Algemene Informatie te raadplegen.

## DE BATTERIJ OPLADEN VAN DE PARROT BEBOP 2 .

1. Kies de stekker (meegeleverd) geschikt voor uw land en doe deze in de oplader.
2. Sluit de meegeleverde kabel aan op de oplader.
3. Sluit de batterij aan op de kabel van de oplader en steek de oplader in het stopcontact.


Het lampje is rood tijdens het opladen maar wordt groen als de batterij opgeladen is. Opladen duurt ongeveer 80 minuten. Vliegtijd is ongeveer 30 minuten.

## DE BATTERIJ OPLADEN VAN DE PARROT SKYCONTROLLER 2

1. Kies de adapter geschikt voor uw land en sluit deze aan op de oplader.
2. Sluit de kabel van de oplader aan op de Parrot Skycontroller 2 en doe de oplader in het stopcontact.


# INSTALLATIE VAN DE PROPELLERS

Plaats en blokkeer de propellers op de motoren van de Parrot Bebop 2 zoals aangegeven op (tekening 1) met behulp van het meegeleverde montagegereedschap (tekening 2).



## DE BATTERIJ PLAATSEN

Schuif de batterij van de Parrot Bebop 2 in het compartiment totdat u een klik hoort. De vergrendeling aan de achterkant van de batterij moet naar beneden staan (tekening 3).



## DE APP DOWNLOADEN

Log in op de App Store® of op Google Play™ en download de gratis applicatie FreeFlight Pro.


# VERBINDING MAKEN MET DE PARROT BEBOP 2

## VERBINDING MAKEN MET DE PARROT SKYCONTROLLER 2 OP DE PARROT BEBOP 2


1. Plaats de Parrot Bebop 2 op een vlak oppervlak.
2. Zet uw Parrot Bebop 2 aan.
3. Druk op de On/Off-knop van de Parrot Skycontroller 2 om deze aan te zetten.
4. Wacht totdat het lampje groen blijft.  
    > U bent nu verbonden met de Parrot Bebop 2 , u kunt het apparaat besturen.

## DE PARROT SKYCONTROLLER 2 GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE


1. Schroef de houder voor smartphone op de Parrot Skycontroller 2.




 U kunt de houder draaien om deze aan te passen aan de afmetingen van uw smartphone. Hiervoor drukt u op de houder om deze te laten draaien.



2. Druk op de knop rechts van de houder om deze compleet te openen.
3. Plaats uw smartphone op de houder.





4. Schroef de houder om uw smartphone vast.
5. Zet uw Parrot Skycontroller 2 en uw drone aan.
6. Sluit met behulp van de USB-kabel uw smartphone aan op de USB-poort van de Parrot Skycontroller 2.  
    > De FreeFlight Pro-applicatie start automatisch.  
    U bent nu aangesloten.




# DE PARROT COCKPITGLASSES 2 GEBRUIKEN

FreeFlight Pro in FPV-modus moet geactiveerd zijn voordat de smartphone in de Parrot Cockpitglasses 2 wordt geplaatst.




1. Sluit een uiteinde van de USB-kabel van uw smartphone aan op de Parrot Skycontroller 2 en het andere uiteinde op uw smartphone.
  - > Als dit al niet gedaan is. De FreeFlight Pro-applicatie start automatisch op uw smartphone.
2. Ga in de applicatie FreeFlight Pro naar Fly & Film en druk op .
  - > De FPV-modus wordt op uw smartphone gelanceerd.
3. Vouw de Parrot Cockpitglasses 2 uit.
4. Sluit de Parrot Skycontroller 2 aan op de drone.

5. Open de voorklep van de Parrot Cockpitglasses 2.
6. Plaats de smartphone in de breedte midden in de Parrot Cockpitglasses 2.




7. Sluit de voorklep om de smartphone vast te zetten in de Parrot Cockpitglasses 2.

## DE AFSTAND TUSSEN DE PUPILLEN AFSTELLEN



1. Stel de band van de Parrot Cockpitglasses 2 af voordat u het apparaat aandoet.
2. Zorg ervoor dat de lenzen zich voor uw ogen bevinden door de positie van de Parrot Cockpitglasses 2 op de neus bij te stellen.
3. Stel de afstand van de lenzen af in verhouding tot uw ogen door de peilstrepen aan de bovenkant van de Parrot Cockpitglasses 2 te verschuiven.

## VOORZORGSMAAATREGELEN VOOR HET DRAGEN VAN DE PARROT COCKPITGLASSES 2.



**⚠ DE PARROT COCKPITGLASSES 2 NIET IN DE RICHTING VAN DE ZON OF ANDERE LICHTBRONNEN ZETTEN.  
PARROT COCKPITGLASSES 2 DIE IN DE RICHTING VAN DE ZON OF ANDERE LICHTBRONNEN WORDEN GEPLAATST, KUNNEN ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL EN/OF MATERIELE SCHADE VEROORZAKEN.**

# OPSTIJGEN

Druk op de  knop van uw Parrot Skycontroller 2.

- > De Parrot Bebop 2 Power stijgt op en blijft 1 meter boven de grond hangen in afwachting van het volgende bevel.

## FPV-MODUS

Gebruik de Directe Weergave-modus om via de camera van uw smartphone te kunnen kijken terwijl u de Parrot Cockpitglasses 2 draagt.

Druk op de rechterknop van de Parrot Skycontroller 2 om van Immersieve Weergave naar Directe Weergave te gaan.


Er bestaan verschillende weergaveopties op de FreeFlight Pro applicatie:

- Radar: informatie over de positie van uw Parrot Bebop 2 Power.
- Telemetrie: afstand tussen de gebruiker en de Parrot Bebop 2 Power, hoogte van de Parrot Bebop...
- Volledig scherm: video-feedback van de camera van de Parrot Bebop 2 zonder verdere informatie.



# BESTUREN

## LINKERKNOP




Stijgen



Dalen



Wenteling  
naar rechts



Wenteling  
naar links


## RECHTERKNOP




Vooruit



Achteruit



Naar rechts




Naar links

# TERUG NAAR HET BEGINPUNT

Om de Parrot Bebop 2 terug naar het beginpunt te laten komen, druk op de  knop van de Parrot Skycontroller 2.

> De Parrot Bebop 2 gaat dan terug naar het beginpunt.




 Zorg ervoor dat u zich in een open omgeving bevindt.

# LANDEN

Druk op de  knop van de Parrot Skycontroller 2.

> De Parrot Bebop 2 landt.



# WERKING VAN HET CONTROLELAMPJE

## PARROT SKYCONTROLLER 2

Knippert rood	<p>De Parrot Skycontroller 2 probeert verbinding te maken met een drone. &gt; Zorg ervoor dat uw drone aanstaat.</p> <p>Of</p> <p>De batterij van de Parrot Skycontroller 2 of van de drone is bijna leeg. &gt; Laad de batterij op.</p> <p>Of</p> <p>De Parrot Skycontroller 2 heeft een probleem met de drone gedetecteerd. &gt; Ga naar de rubriek Help op <a href="http://www.parrot.com">www.parrot.com</a>.</p>
Brandt continu groen	<p>De Parrot Skycontroller 2 is verbonden met de drone. &gt; U kunt de drone besturen.</p>

## PARROT BEBOP 2

Brandt continu blauw	U kunt de Parrot Bebop 2 Power besturen.
Knippert langzaam blauw	De Parrot Bebop 2 is bezig met opstarten.
Knippert snel blauw	<p>Er is een fout met een motor gedetecteerd. Om te bepalen welke motor defect is: Ga in de FreeFlight Pro-applicatie naar Fly &amp; Film &gt;  &gt; Informatie. Het scherm geeft de beschadigde motor aan. Controleer of niets de motor blokkeert.</p>

# ALGEMENE INFORMATIE

## ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

Accessoires en reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw Parrot-dealer of op de website [www.parrot.com](http://www.parrot.com).



## VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

### PARROT SKYCONTROLLER 2

De Parrot Skycontroller 2 is geschikt voor het besturen van de Bebop Drone, de Parrot Bebop 2 en de Parrot Disco en is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.

Raadpleeg de lijst met drones die compatibel zijn met de Parrot Skycontroller 2 op de Helppagina op [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

Voor elk gebruik van de Parrot Cockpitglasses 2, zorg ervoor dat u de van toepassing zijnde wetgeving naleeft met betrekking tot het vliegen van drones met een FPV-bril

Gebruik alleen accessoires die door Parrot Drones SAS aanbevolen worden.

Als zand of stof in de Parrot Skycontroller 2 komt, kan het zijn dat het apparaat permanent beschadigd is en dus niet meer goed functioneert.

Stel de Parrot Skycontroller 2 niet bloot aan regen en laat de machine niet te lang in de zon staan.

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van vloeistoffen.

Inslikkingsgevaar van kleine onderdelen. De verpakkingen maken geen deel uit van het product en dienen te worden weggegooid.

### PARROT COCKPITGLASSES 2

Dit apparaat is geen speelgoed. Gebruik de Parrot Cockpitglasses 2 alleen voor het besturen van een Parrot-drone.

Vermijd het zelf uit elkaar halen, wijzigen of repareren van uw Parrot Cockpitglasses 2.

Zorg ervoor dat u zich niet in de buurt van personen, voorwerpen, trappen, balkons, ramen, meubels of andere elementen bevindt waar u tijdens of vlak na het gebruik van de Parrot Cockpitglasses 2 tegenaan kunt botsen. Houd geen snijdende of gevaarlijke voorwerpen in uw handen tijdens het gebruik van de Parrot Cockpitglasses 2.

Draag de Parrot Cockpitglasses 2 nooit in een situatie die uw aandacht vergt, zoals lopen, fietsen of autorijden.

Controleer dat de Parrot Cockpitglasses 2 goed en stevig op uw hoofd zitten en dat het beeld helder is en niet dubbel.

Gebruik de Parrot Cockpitglasses 2 niet als u moe bent, slaaptekort hebt, onder invloed van alcohol of drugs bent, hoofdpijn hebt of spijervergingsproblemen, als u gestrest, emotioneel of angstig bent, last hebt van verkoudheid, migraine of oorpijn aangezien dit de bijwerkingen kan verergeren.

Gebruik de Parrot Cockpitglasses 2 niet als u zich in een bewegend voertuig bevindt zoals een auto, bus of trein aangezien dit de bijwerkingen kan verergeren.

Draag de Parrot Cockpitglasses 2 niet als de smartphone er niet op bevestigd is.

Gebruik alleen accessoires die door Parrot aanbevolen worden.

Als zand of stof in de Parrot Cockpitglasses 2 komt, kan het zijn dat het apparaat permanent beschadigd is en dus niet meer goed functioneert.

Stel de Parrot Cockpitglasses 2 niet bloot aan regen en zet de Parrot Cockpitglasses 2 niet in de richting van de zon of andere lichtbronnen. Indien u deze instructies niet opvolgt, kunt u ernstig lichamelijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van vloeistoffen.

Inslikkingsgevaar van kleine onderdelen. De verpakkingen maken geen deel uit van het product en dienen te worden weggegooid.

#### PARROT BEBOP 2

De maximum duur van de video-opname is 29 minuten.

De Parrot Bebop 2 is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.

De Parrot Bebop 2 is een modelvliegtuig dat ontworpen is voor recreatieve en vrijetijdsdoeleinden. De bestuurder moet altijd visueel contact houden met de Parrot Bebop 2 en het traject beheersen. De Parrot Bebop 2 moet gebruikt worden in overeenstemming met de regels voor de burgerluchtvaart in uw land. De plaatsen waar u dit apparaat gebruikt, moeten geschikt zijn voor deze activiteit zodat de veiligheid van personen, dieren en goederen te allen tijde gewaarborgd kan worden. Het gebruik van de Parrot Bebop 2 kan verboden zijn op bepaalde openbare locaties (bijvoorbeeld: station, vliegveld...) of op de openbare weg.

De propellers van de Parrot Bebop 2 kunnen tijdens de vlucht schade aan voorwerpen veroorzaken of personen verwonden. Raak de vliegende Parrot Bebop 2 niet aan. Wacht tot de propellers compleet tot stilstand zijn gekomen voordat u de Parrot Bebop 2 aanraakt.

Gebruik alleen accessoires die door Parrot Drones SAS aanbevolen worden.

Als zand of stof in de Parrot Bebop 2 komt, kan het zijn dat het apparaat permanent beschadigd is en dus niet meer goed functioneert.

Gebruik de Parrot Bebop 2 niet bij slecht weer (regen, harde wind, sneeuw) of als de zichtbaarheid slecht is ('s nachts).

Bewaar een veilige afstand tussen de Parrot Bebop 2 en hoogspanningslijnen, gebouwen of een andere potentieel gevaarlijke zone.

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van vloeistoffen. Plaats de Parrot Bebop 2 niet op het water of op een vochtig oppervlak, dit kan permanente schade veroorzaken. Vermijd te grote hoogteverschillen tijdens het vliegen met de Parrot Bebop 2.

Laat de Parrot Bebop 2 niet in de zon staan.

Inslikkingsgevaar van kleine onderdelen. De verpakkingen maken geen deel uit van het product en dienen te worden weggegooid.



#### WAARSCHUWING MET BETrekking tot privacy en recht op een afbeelding

Het opnemen en publiceren van een afbeelding van een persoon zonder zijn/haar toestemming kan gezien worden als een inbreuk op de privacy van die persoon waarvoor u verantwoordelijk kan worden gesteld. Vraag om toestemming voordat u mensen filmt, met name als u de opnames wilt bewaren.

en/of wilt publiceren. Publiceer geen vernederende beelden of beelden die de reputatie of de waardigheid van een persoon kunnen schaden.

Het opnemen en publiceren van een afbeelding van een goed zonder toestemming van de eigenaar en/of een derde partij die het intellectuele eigendom over het goed bezit, kan gezien worden als inbreuk op het recht op een afbeelding waarvoor u verantwoordelijk kan worden gesteld. Vraag toestemming aan de eigenaar en/of aan de derde die de eigendomsrechten bezit.

## GARANTIE

Voor de garantievoorraarden raadpleegt u de Algemene Verkoopvoorraarden van de verkoper bij wie u de Parrot Skycontroller 2 , de Parrot Bebop 2 en de Parrot Cockpitglasses 2 hebt gekocht.



### RISICO OP CONVULSIES (PARROT COCKPITGLASSES 2)

Voor bepaalde personen (ongeveer 1 op de 4000), kunnen sterke lichtbronnen of het snel na elkaar tonen van afbeeldingen duizelingen, convulsies, epilepsie-aanvallen of flauwvallen veroorzaken. Dit kan gebeuren tijdens het televisie kijken, spelen van videospellen of tijdens een virtuele werkelijkheidservaring, zelfs al heeft de persoon zulke klachten nog nooit eerder gehad en lijdt deze persoon niet aan convulsies of epileptische aanvallen. Dit soort symptomen komen meer voor bij kinderen en jongeren onder de 20 jaar. Iedere persoon die al last heeft gehad van convulsies, bewusteloosheid of een ander symptoom in relatie tot epilepsie, moet een arts raadplegen voordat hij/zij de Parrot Cockpitglasses 2 gebruikt.



### KINDEREN (PARROT COCKPITGLASSES 2)

De Parrot Cockpitglasses 2 mogen niet door kinderen onder de 14 jaar gebruikt worden. Kinderen (14 jaar en ouder) die de Parrot Cockpitglasses 2 gebruiken of gebruikt hebben, moeten onder toezicht van een volwassene staan zodat de volwassene er zeker van kan zijn dat de kinderen de hierboven beschreven symptomen niet vertonen. Het gebruik van de Parrot Cockpitglasses 2 door kinderen moet beperkt worden en de kinderen moeten regelmatig pauzes nemen.

## HET RECYCLEN VAN DIT PRODUCT

### (PARROT SKYCONTROLLER 2 EN PARROT BEBOP 2 )

 Dit symbool op het product of de documentatie geeft aan dat dit apparaat niet weggegooid mag worden met het gewone huisvuil. Het ongecontroleerd lozen van afval kan het milieu of de gezondheid schaden. Gelieve het afval te scheiden en op verantwoordelijke wijze te recycleren. Dit bevordert het duurzaam hergebruik van het materiaal. We nodigen u uit contact op te nemen met uw dealer of bij uw gemeentehuis na te vragen hoe de Parrot Skycontroller 2 en de Parrot Bebop 2 gerecycled kunnen worden.

## CONFIRMITEITSVERKLARING EU (PARROT SKYCONTROLLER 2)

			
DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	IU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

### RADIO-INFORMATIE:

Maximale wifi-uitgangsstroom voor EU: 20dBm-100mW

Wifi-frequentiebereik: 2400-2483.5MHz, 5150-5350MHz, 5725-5850MHz

Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk verklaart onder volledige verantwoordelijkheid dat het product beschreven in deze gebruikershandleiding in overeenstemming is met de technische normen EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566: 2013 (SAR) volgens de bepalingen van richtlijn RED 2014/53/EU en de richtlijn betreffende algemene productveiligheid 2014/35/EU.

<http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2>

## CONFIRMITEITSVERKLARING EU (PARROT BEBOP 2 )

			
DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	IU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

### RADIO-INFORMATIE:

Maximale wifi-uitgangsstroom voor EU: 20dBm-100mW

Wifi-frequentiebereik: 2400-2483.5MHz, 5150-5350MHz, 5725-5850MHz

De gebruiksbeperkingen buiten in de lidstaten van de Europese Unie betreffen enkel de eerste subband van de band 5Ghz (5150-5250MHz).

Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk verklaart onder zijn verantwoordelijkheid dat het product, beschreven in deze handleiding, overeenstemt met de technische normen EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, EN50581 volgens de bepalingen van de richtlijn RED, de algemene veiligheidsrichtlijn voor producten 2001/95/EG en richtlijn RoHS 2011/65/EG.

<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

## CONFIRMITEITSVERKLARING CANADA (PARROT SKYCONTROLLER 2)

De Parrot Skycontroller 2 voldoet aan de industriële normen van het Canadese radiospectrumbeleid van toepassing op radioapparatuur zonder vergunning. Het gebruik van deze apparatuur is toegestaan op twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) de gebruiker van het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren zelfs als deze interferentie het functioneren van het apparaat bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

## CONFIRMITEITSVERKLARING CANADA (PARROT BEBOP 2 )

Dit apparaat voldoet aan de industriële normen van het Canadese radiospectrumbeleid van toepassing op radioapparatuur zonder vergunning. Het gebruik van deze apparatuur is toegestaan op twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) de gebruiker van het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren zelfs als deze interferentie het functioneren van het apparaat bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese NMB-003 norm.

### FCC/IC

Om te voldoen aan de vereisten met betrekking tot de blootstelling aan radiofrequenties van de FCC/IC voor uitzendingsapparatuur, dient een minimale afstand van 20 cm worden aangehouden tussen de antenne van het product en de personen. Om aan deze eis te voldoen, wordt gebruik op een kleinere afstand niet aangeraden.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de industriële normen van het Canadese radiospectrumbeleid van toepassing op radioapparatuur zonder vergunning. Het gebruik van deze apparatuur is toegestaan op twee voorwaarden:

1. Het apparaat mag geen interferentie veroorzaken;
2. de gebruiker van het apparaat moet alle interferentie die hij ondergaat accepteren, zelfs als de interferentie het gebruik van het apparaat verstoort.

Dit mobiele apparaat is uitgerust met een antenne die voldoet aan de beperkingen van de FCC met betrekking straling vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat voldoet aan de beperkingen van het specifieke energieabsorptietempo (SAT) van de FCC. Om de conformiteit te garanderen, dienen de volgende instructies nageleefd te worden: deze zender mag niet samen geplaatst worden of functioneren met een andere antenne of andere zender.

### BATTERIJ (PARROT SKYCONTROLLER 2 EN PARROT BEBOP 2 )

PAS OP: Het niet naleven van al deze instructies kan ernstig letsel veroorzaken, de batterij permanent beschadigen en brand, rook of een ontbranding veroorzaken. Controleer altijd de conditie van de batterij voordat u deze oplaat of gebruikt. Vervang de batterij als deze gevallen is, indien de batterij vreemd ruikt, oververhit, verkleurt, vervormt of lekt. Gebruik altijd en alleen een goedgekeurde LiPo-oplader voor het opladen van de batterij. Gebruik altijd een LiPo oplader met gekalibreerde cellen of een LiPo celkalibrator.

Wij raden u aan geen andere lader te gebruiken dan het exemplaar dat bij het product geleverd is. Nooit onder laagspanning opladen of onder 3V per cel. De temperatuur van de batterij mag nooit de 60 °C (140 °F) overschrijden. Een hogere temperatuur kan de batterij beschadigen of verbranden. Laad de batterij nooit op, op een ontvlambare ondergrond, dicht bij ontvlambare producten of in een voertuig (plaats de batterij bij voorkeur in een onbrandbaar en niet geleidend recipiënt). Laat de batterij nooit zonder toezicht tijdens het opladen. Nooit de kabel of de behuizing demonteren of wijzigen, of de cellen doorboren. Zorg er altijd voor dat de uitgangsstroom van de oplader overeenkomt met de spanning van de batterij. De batterij nooit kortsluiten. De LiPo batterij nooit blootstellen aan vocht of direct zonlicht of in een omgeving plaatsen waar de temperatuur de 60°C kan overschrijden (een auto in de volle zon bijvoorbeeld). Indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, zal de batterij langzaam leeg raken. Bewaar uw batterij half opladen. Altijd buiten bereik van kinderen houden.

Voor meer informatie over de batterijen, ga naar de website  
<http://www.parrot.com/support>

## MERKEN

Parrot en de logo's van Parrot zijn onder vergunning gebruikte merken van Parrot SA.

Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller et Parrot Cockpitglasses, de applicatie FreeFlight Pro en de respectievelijke logo's zijn merken van Parrot Drones SAS.

iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

App Store is een handelsmerk van Apple Inc.

Google Play en Nexus zijn merken van Google Inc.

Samsung, Galaxy S en Galaxy Note zijn beschermd merken van Samsung Electronics.

LG en G4 zijn handelsmerken of geregistreerde merken van LG Electronics, Inc.

HTC One is een handelsmerk van HTC Corporation.

Alle andere merken die in deze handleiding vermeld staan, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

## INFORMATIE VAN DE FABRIKANT

De Parrot Bebop 2 , Parrot Skycontroller 2 et de Parrot Cockpitglasses 2 worden vervaardigd door: PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Parijs (Frankrijk) - RCS Paris 808 408 074 - [www.parrot.com](http://www.parrot.com)





O seu Parrot Bebop 2™ contém os seguintes elementos:

1. Um drone Parrot Bebop 2™;
2. Uma manete Parrot Skycontroller 2™. Pode pilotar o seu Parrot Bebop 2 com o Parrot Skycontroller 2 transferindo para o smartphone ou tablet a aplicação FreeFlight Pro™. Esta aplicação é gratuita, mas pode conter In-App Purchase. Esta permite também proceder à calibração do seu Parrot Bebop 2;
3. Oculos FPV Parrot Cockpitglasses 2™.
4. Uma bateria.


# AVISO


1. Parrot Bebop 2 NÃO É UM BRINQUEDO. Como tal, este não deve ser usado ou manuseado por uma criança com menos de 14 anos.
  2. ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO do Parrot Bebop 2 :
    - (a)LEIA ATENTAMENTE este Guia de Utilização Rápida bem como todas as informações e documentações disponíveis em [www.parrot.com](http://www.parrot.com), as quais podem ser atualizadas a qualquer momento e sem aviso prévio (doravante «Documentação de Parrot»). Uma ATENÇÃO PARTICULAR deve ser prestada aos parágrafos que contêm os símbolos ;
    - (b)INFORME-SE SOBRE OS REGULAMENTOS APLICÁVEIS RELATIVOS À UTILIZAÇÃO DE DRONES E DOS SEUS ACESSÓRIOS (doravante «Regulamentos Aplicáveis »); e
    - (c)TENHA EM MENTE que o Parrot Bebop 2 é suscetível de expor os outros e a si próprio a DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS, podendo mesmo provocar ferimentos graves ou fatais.
  3. Tenha em atenção que os vídeos e fotos que são objeto de promoções e campanhas publicitárias por parte de Parrot Drones SAS e das suas filiais foram realizados por e com profissionais e pilotos experientes. EM CASO DE DÚVIDAS RELACIONADAS COM A UTILIZAÇÃO DO SEU PARROT Bebop 2 E DOS SEUS ACESSÓRIOS, AGRADECemos QUE CONSULTE SEMPRE AS ÚLTIMAS ATUALizações DA DOCUMENTAÇÃO DE PARROT.
  4. NOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, PARROT DRONES SAS, AS SUAS FILIAIS E OS SEUS DISTRIBUIDORES E RESPETIVOS RETALHISTAS NÃO SERÃO CONSIDERADOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO RESULTANTE DE OU RELACIONADO COM A INOBSERVÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE PARROT OU DOS REGULAMENTOS APLICÁVEIS POR SI PRÓPRIO OU POR QUALQUER OUTRA PESSOA QUE UTILIZA O SEU PARROT BEBOP 2
- .

# APRESENTAÇÃO DO PARROT BEBOP 2




# APRESENTAÇÃO DE PARROT SKYCONTROLLER 2





# APRESENTAÇÃO DE PARROT COCKPITGLASSES 2



Os Parrot Cockpitglasses 2 são utilizados com um smartphone e o Parrot Skycontroller 2.

**⚠ Nunca deixe os Parrot Cockpitglasses 2 ao sol quando não os utiliza. Isso poderia danificar o seu telefone.**

# ANTES DE COMEÇAR

 Antes de qualquer utilização, consulte o parágrafo Bateria na secção Informações Gerais.

## CARREGAR A BATERIA DO PARROT BEBOP 2 POWER

1. Selecione a ficha (fornecida) correspondente no seu país e inseri-a no carregador.
2. Ligue o cabo fornecido ao carregador.
3. Conecte a bateria Power ao cabo do carregador e, em seguida, conecte o carregador à corrente.


O indicador luminoso fica a vermelho durante o carregamento e, em seguida, passa a verde quando a bateria está carregada. O tempo de carregamento da bateria é de cerca de 80 minutos. O tempo de voo é de aproximadamente 30 minutos.

## CARREGAR A BATERIA DO PARROT SKYCONTROLLER 2

1. Selecione o adaptador correspondente ao seu país e insira-o no carregador.
2. Ligue o cabo do carregador ao Parrot Skycontroller 2 e, em seguida, o carregador à corrente.


## INSTALAR AS HÉLICES

Coloque e, em seguida, bloquee as hélices dos motores do Parrot Bebop 2 conforme indicado na (figura 1) com a ferramenta de montagem das hélices fornecida (figura 2).



## INSTALAR A BATERIA

Deslize a bateria do Parrot Bebop 2 até ouvir um clique. O trinco na parte traseira da bateria deve estar na posição para baixo (figura 3).



## TRANSFERIR A APLICAÇÃO

Conecte-se à Store® ou a Google Play™ e transfira gratuitamente a aplicação FreeFlight Pro.


# CONECTAR-SE AO PARROT BEBOP 2

## CONECTAR O PARROT SKYCONTROLLER 2 AO SEU PARROT BEBOP 2


1. Pouse o Parrot Bebop 2 sobre uma superfície plana.
2. Ligue o seu Parrot Bebop 2 .
3. Prima o botão On/Off do Parrot Skycontroller 2 para o ligar.
4. Aguarde até que o indicador luminoso fique fixamente a verde.  
-> Está conectado ao Parrot Bebop 2 , pode pilotá-lo.

## UTILIZAR O PARROT SKYCONTROLLER 2 COM UM SMARTPHONE


1. Enrosque o suporte para o smartphone no Parrot Skycontroller 2.




 Pode girar o suporte para o adaptar às dimensões do seu smartphone. Para isso, pressione em cima e faça-o rodar.



2. Pressione o botão à direita do suporte para o abrir completamente.
3. Posicione o seu smartphone no suporte.





4. Volte a apertar o suporte no seu smartphone.
5. Ligue Parrot Skycontroller 2 e o seu drone.
6. Com o cabo USB, conecte o seu smartphone à porta USB do Parrot Skycontroller 2.
  - > A aplicação FreeFlight Pro inicia automaticamente.
  - Está conectado.



# UTILIZAR OS PARROT COCKPITGLASSES 2

FreeFlight Pro em modo FPV deve ser ativado antes de colocar o smartphone nos Parrot Cockpitglasses 2.




1. Conecte uma extremidade do cabo USB do seu smartphone no Parrot Skycontroller 2 e a outra extremidade ao seu smartphone.

> Se isto ainda não tiver sido realizado. A aplicação FreeFlight Pro inicia-se automaticamente no seu smartphone.

2. Na aplicação FreeFlight Pro, aceda a Fly & Film e prima em .


> O modo FPV é iniciado no seu smartphone.

3. Desdobre os Parrot Cockpitglasses 2.
4. Conecte o Parrot Skycontroller 2 ao drone.
5. Abra a tampa frontal dos Parrot Cockpitglasses 2.
6. Coloque o smartphone centrado em altura e largura nos Parrot Cockpitglasses 2.




7. Feche a tampa frontal para manter o smartphone nos Parrot Cockpitglasses 2.

## AJUSTAR A DISTÂNCIA INTERPUPILAR



1. Ajuste a correia dos Parrot Cockpitglasses 2 antes de os usar.
2. Certifique-se de que as lentes estão à altura dos seus olhos ajustando-se a colocação do Parrot Cockpitglasses 2 no nariz.
3. Ajuste o espaçamento das lentes em relação à sua vista deslizando os controlos na parte superior dos Parrot Cockpitglasses 2.

## PRECAUÇÕES AO USAR OS PARROT COCKPITGLASSES 2



**⚠ NÃO DEVE APONTAR OS PARROT COCKPITGLASSES 2 NA DIREÇÃO DO SOL OU QUAISQUER OUTRAS FONTES DE LUZ. PODERÃO OCORRER GRAVES LESÕES MATERIAIS E/OU CORPORAIS INCLUINDO OCULARES CASO APONTE OS PARROT COCKPITGLASSES 2 NA DIREÇÃO DO SOL OU QUAISQUER OUTRAS FONTES DE LUZ.**

# DESCOLAR

Prima o botão  do seu Parrot Skycontroller 2.

> O Parrot Bebop 2 Power descola e estabiliza-se a 1 metro do solo a aguardar ordens.

# MODO FPV

Utilize o modo Vista Direta para ver através da câmara do seu smartphone enquanto usa os Parrot Cockpitglasses 2.

Pressione a mola direita do Parrot Skycontroller 2 para passar da vista imersiva para a vista direta.


Existem diferentes modos de apresentação na aplicação FreeFlight Pro:

- Radar: informações sobre a localização do seu Parrot Bebop 2 Power.
- Telemetria: distância entre o utilizador e o Parrot Bebop 2 Power, altitude do Parrot Bebop...
- Ecrã inteiro: feedback de vídeo da câmara do Parrot Bebop 2 sem outras informações.



# PILOTAR

## COMANDO ESQUERDO




Subir



Descer



Rotação à direita



Rotação à esquerda


## COMANDO DIREITO





Avançar



Recuar



Deslocação para a direita




Deslocação para a esquerda

# REGRESSO AO PONTO DE PARTIDA

Para fazer o Parrot Bebop 2 regressar ao seu ponto de partida, prima o botão  do Parrot Skycontroller 2.

> O Parrot Bebop 2 regressa à sua posição de partida.




 Certifique-se de que se encontra num ambiente livre.

## ATERRAR

Prima o botão  do Parrot Skycontroller 2.

> O Parrot Bebop 2 aterra.



# COMPORTAMENTO DO INDICADOR LUMINOSO

## PARROT SKYCONTROLLER 2

Intermitênci a vermelho	O Parrot Skycontroller 2 tenta conectar-se a um drone. > Certifique-se de que o seu drone está ligado. <u>Ou</u> A bateria do Parrot Skycontroller 2 ou do drone está fraca. > Recarregue a bateria. <u>Ou</u> O Parrot Skycontroller 2 detetou um problema com o drone. > Recorra à secção Apoio em <a href="http://www.parrot.com">www.parrot.com</a> .
Verde fixo	O Parrot Skycontroller 2 está conectado ao drone. > Pode pilotar o drone.

## PARROT BEBOP 2 POWER

Azul fixo	Pode pilotar o Parrot Bebop 2.
Azul a piscar lentamente	O Parrot Bebop 2 está em curso de inicialização.
Azul a piscar rapidamente	É detetado um erro do motor. Para localizar o motor com defeito: Na aplicação FreeFlight Pro, aceda a Fly & Film >  > Informações. O ecrã indica o motor danificado. Verifique se não há nada a bloquear o motor.

# INFORMAÇÕES GERAIS

## ACESSÓRIOS E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Os acessórios e peças de substituição encontram-se disponíveis no seu revendedor Parrot ou a partir do site [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

### PARROT SKYCONTROLLER 2

O Parrot Skycontroller 2 destina-se a pilotar o Bebop Drone, o Parrot Bebop 2 e o Parrot Disco e não é adequado para crianças com menos de 14 anos.

Consulte a lista de drones compatíveis com Parrot Skycontroller 2 na secção Apoio em [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

Antes de qualquer utilização dos Parrot Cockpitglasses 2, certifique-se de que respeita a legislação aplicável em matéria de voos de drone com os óculos FPV

Utilize apenas os acessórios especificados para Parrot Drones SAS.

Caso areia ou pó penetre no Parrot Skycontroller 2, este poderá não funcionar mais corretamente, de forma irreversível.

Não exponha o Parrot Skycontroller 2 à chuva e de forma prolongada ao sol.

Não utilize este aparelho perto de substâncias líquidas.

Risco de ingestão de peças pequenas. As embalagens não fazem parte do produto e devem ser eliminadas por motivos de segurança.

### PARROT COCKPITGLASSES 2

Este aparelho não é um brinquedo. Use os Parrot Cockpitglasses 2 apenas quando pilotar um drone Parrot.

Não desmonte, não modifique nem tente reparar por si mesmo os seus Parrot Cockpitglasses 2.

Certifique-se de que não se encontra perto de pessoas, objetos, escadas, varandas, janelas, móveis ou qualquer outro elemento em que possa bater durante a utilização dos Parrot Cockpitglasses 2 ou imediatamente após a sua utilização. Não segure nas mãos objetos pontiagudos ou perigosos durante a utilização dos Parrot Cockpitglasses 2.

Nunca use os Parrot Cockpitglasses 2 em situações que requeiram a sua atenção, como quando caminha, anda de bicicleta ou conduz.

Verifique se os Parrot Cockpitglasses 2 se adaptam de forma confortável e firme na sua cabeça, e que a imagem está nítida e não fracionada.

Não use os Parrot Cockpitglasses 2 quando está cansado, com sono, sob a influência de álcool ou drogas, se sofrer de dores de cabeça ou problemas digestivos, se estiver sob uma crise de stress emocional ou ansiedade, ou se tiver uma constipação, uma gripe, enxaquecas ou uma dor de ouvidos, visto que isso poderá aumentar os efeitos colaterais.

Não use os Parrot Cockpitglasses 2 quando se encontra num veículo em movimento tais como um carro, um autocarro ou um comboio, visto que isso pode aumentar os efeitos colaterais.

Não use os Parrot Cockpitglasses 2 se o smartphone não estiver fixado.

Utilize apenas os acessórios especificados por Parrot.

Caso penetre areia ou pó nos Parrot Cockpitglasses 2, estes poderão não funcionar mais corretamente, de forma irreversível.

Não deixe os Parrot Cockpitglasses 2 à chuva, exponha e não aponte os Parrot Cockpitglasses 2 na direção do sol ou quaisquer outras fontes de luz. Caso contrário, fica exposto ao risco de graves queimaduras materiais e/ou corporais.

Não utilize este aparelho perto de substâncias líquidas.

Risco de ingestão de peças pequenas. As embalagens não fazem parte do produto e devem ser eliminadas por motivos de segurança.

#### PARROT BEBOP 2

A duração máxima da gravação de vídeo é de 29 minutos.

O Parrot Bebop 2 não é adequado para crianças com menos de 14 anos de idade. O Parrot Bebop 2 é um aeromodelo concebido para fins de recreação e lazer. O piloto deve manter sempre o contacto visual com o Parrot Bebop 2 e controlar a sua trajetória. O Parrot Bebop 2 deve ser utilizado em conformidade com as regras da aviação civil do seu país. Os locais de utilização devem ser adaptados à sua evolução para garantir em permanência a segurança das pessoas, animais e bens. A utilização do Parrot Bebop 2 em determinados locais de domínio público (por ex., estações, aeroporto, etc.) ou na via pública pode ser proibida.

As hélices do Parrot Bebop 2 em voo podem provocar danos a pessoas ou objetos.

Não toque no Parrot Bebop 2 em voo. Aguarde até à paragem total das hélices antes de manusear o Parrot Bebop 2.

Utilize apenas os acessórios especificados para Parrot Drones SAS.

Caso penetre areia ou pó no Parrot Bebop 2 , este poderá não funcionar mais corretamente, de forma irreversível.

Não utilize o Parrot Bebop 2 em condições meteorológicas adversas (chuva, vento forte, neve), ou quando as condições de visibilidade são insuficientes (à noite).

Mantenha o Parrot Bebop 2 afastado de linhas de alta tensão, edifícios ou qualquer outra zona potencialmente perigosa.

Não utilize este aparelho perto de substâncias líquidas. Não coloque o Parrot Bebop 2 sobre a água ou sobre uma superfície húmida, isso poderia causar danos irreversíveis.

Evite submeter o Parrot Bebop 2 a mudanças muito grandes de altitude.

Não deixe o Parrot Bebop 2 ao sol.

Risco de ingestão de peças pequenas. As embalagens não fazem parte do produto e devem ser eliminadas por motivos de segurança.

#### ADVERTÊNCIA RELATIVA AO RESPEITO PELA PRIVACIDADE E RESPEITO PELA IMAGEM DOS BENS

Gravar e transmitir a imagem de uma pessoa sem a sua autorização podem constituir uma violação à sua privacidade e ser suscetível de implicar a sua responsabilidade. Peça autorização antes de filmar as pessoas, especialmente, caso deseje guardar as suas gravações e/ou divulgá-las. Não transmita imagens degradantes ou que possam prejudicar a reputação ou a dignidade de uma pessoa.

Gravar e difundir a imagem de um bem sem a permissão do seu proprietário e/ou de quaisquer terceiros que possuam direitos de propriedade intelectual sobre esse bem pode constituir uma violação do direito à imagem do bem

e ser suscetível de implicar a sua responsabilidade. Peça autorização ao seu proprietário e/ou a quaisquer terceiros que possuam direitos de propriedade.

## GARANTIA

Para ficar a conhecer as condições de garantia, agradecemos que consulte as condições gerais de venda do revendedor junto do qual comprou o Parrot Skycontroller 2, o Parrot Bebop 2 e os Parrot Cockpitglasses 2.

### RISCOS DE CONVULSÕES (PARROT COCKPITGLASSES 2)

Para algumas pessoas (cerca de 1 em 4000), os fortes estímulos luminosos ou a rápida sucessão de imagens pode causar tonturas graves, convulsões, ataques de epilepsia ou desconforto, o que pode ocorrer quando estão a ver televisão, a jogar videojogos ou a viver uma experiência de realidade virtual, mesmo que nunca tenham sentido esses desconfortos antes, não tenham histórico de convulsões ou ataques epiléticos. Estes tipos de doenças são mais comuns em crianças e adultos jovens abaixo dos 20 anos. Qualquer pessoa que já tenha sofrido convulsões, uma perda de consciência ou qualquer outro sintoma relacionado com epilepsia deve consultar um médico antes de utilizar os Parrot Cockpitglasses 2.

### CRIANÇAS (PARROT COCKPITGLASSES 2)

Os Parrot Cockpitglasses 2 não devem ser utilizados por crianças menores de 14 anos. Os adultos devem vigiar as crianças (com 14 anos de idade ou mais) que utilizam ou utilizaram os Parrot Cockpitglasses 2 para se certificarem da ausência de sintomas como os descritos anteriormente e devem limitar a duração de utilização dos Parrot Cockpitglasses 2 pelas crianças e estabelecer pausas.

## COMO RECICLAR ESTE PRODUTO

### (PARROT SKYCONTROLLER 2 E PARROT BEBOP 2 )

 Este símbolo no produto ou respetiva documentação indica que este não deve ser eliminado no fim de vida juntamente com os resíduos domésticos. A eliminação não controlada de resíduos podem implicar danos para o ambiente ou a saúde humana, certifique-se que o separa de outros tipos de resíduos e o recicla de forma responsável. Desta forma estará a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Convidamo-lo a entrar em contacto com o seu revendedor ou a informar-se junto da sua junta de freguesia para saber onde e como o Parrot Skycontroller 2 e o Parrot Bebop 2 podem ser reciclados.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

### (PARROT SKYCONTROLLER 2)

			
DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	IY
IT	IS	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

**INFORMAÇÕES RÁDIO:**

Potência de saída máxima Wi-Fi para UE: 20dBm-100mW

Intervalos de frequência Wi-Fi: 2400-2483.5MHz ; 5150-5350MHz, 5725-5850MHz

Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, França, declara sob sua exclusiva responsabilidade que o produto descrito no presente guia do utilizador está em conformidade com as normas técnicas EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566: 2013 (SAR) de acordo com as disposições da diretiva RED 2014/53/EU e a diretiva de segurança geral de produtos 2014/35/EU.  
<http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2>

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE (PARROT BEBOP 2 )**

DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

**INFORMAÇÕES RÁDIO:**

Potência de saída máxima Wi-Fi para UE: 20dBm-100mW

Intervalos de frequência Wi-Fi: 2400-2483.5MHz ; 5150-5350MHz, 5725-5850MHz

A restrição de utilização em espaços ao ar livre nos países membros da União Europeia refere-se apenas à primeira sub-banda da banda de 5 GHz (5150-5250 MHz).

Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, França, declara por sua exclusiva responsabilidade que o produto descrito no presente guia do utilizador está em conformidade com as normas técnicas, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, EN50581 de acordo com o disposto na diretiva RED, na diretiva relativa à segurança geral dos produtos 2001/95/CE e na diretiva RoHS 2011/65/UE.

<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

## **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CANADÁ (PARROT SKYCONTROLLER 2)**

O Parrot Skycontroller 2 encontra-se em conformidade com as CNR da Indústria do Canadá aplicáveis a aparelhos rádio isentos de licença. A exploração é autorizada nas duas condições seguintes: (1) o aparelho não produz interferências e (2) o utilizador do aparelho deve aceitar qualquer interferência radioelétrica sofrida, mesmo que a interferência seja suscetível de comprometer o funcionamento.

## **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CANADÁ (PARROT BEBOP 2 )**

O presente aparelho encontra-se em conformidade com as CNR da Indústria do Canadá aplicáveis a aparelhos rádio isentos de licença. A exploração é autorizada nas duas condições seguintes: (1) o aparelho não produz interferências e (2) o utilizador do aparelho deve aceitar qualquer interferência radioelétrica sofrida, mesmo que a interferência seja suscetível de comprometer o funcionamento. Este aparelho digital da classe B está conforme à norma NMB-003 do Canadá.

## **FCC/IC**

Para responder aos requisitos relativos à exposição RF da FCC/IC para os aparelhos de transmissão, deve-se manter uma distância de pelo menos 20cm entre a antena do produto e as pessoas. Para garantir a conformidade, a utilização a uma distância inferior não é recomendada.

O presente aparelho encontra-se em conformidade com a parte 15 das CNR da Indústria do Canadá aplicáveis a aparelhos rádio isentos de licença.

A exploração é autorizada nas duas condições seguintes:

1. O aparelho não produz interferências;
2. o utilizador do aparelho deve aceitar qualquer interferência radioelétrica sofrida, mesmo que a interferência seja suscetível de comprometer a operação.

Este dispositivo móvel equipado com uma antena responde aos limites da FCC sobre a exposição à radiação, estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo cumpre com os limites da taxa de absorção específica (DAS) da FCC. Para garantir a conformidade, respeite as seguintes instruções: este transmissor não deve ser co-utilizado ou funcionar ao mesmo tempo que outra antena ou transmissor.

## **⚠ BATERIA (PARROT SKYCONTROLLER 2 E PARROT BEBOP 2 )**

**ATENÇÃO:** O desrespeito de todas as instruções pode resultar em ferimentos graves, provocar danos irreversíveis na bateria e provocar um incêndio, emissão de fumo ou uma explosão.

Verifique sempre o estado da bateria antes de a carregar ou usar. Substitua a bateria caso esta tenha sofrido um choque, ou em caso de cheiro, se sobreaquecimento, descoloração, deformação ou fuga. Nunca utilize nada para carregar a bateria que não seja um carregador aprovado LiPo. Use sempre um carregador de equilíbrio de células LiPo ou um equilibrador de células LiPo. Recomendamos que não utilize qualquer outro carregador que não seja o fornecido com o produto. Nunca realize o carregamento em regime lento, ou inferior a 3 V por célula. A temperatura da bateria nunca deve ultrapassar os 60 °C (140 °F), caso contrário esta poderá ficar danificada ou incendiar-se. Nunca realize o carregamento sobre um suporte inflamável, perto

de produtos inflamáveis ou dentro de um veículo (de preferência, coloque a bateria num recipiente não inflamável e não condutor). Nunca abandone a bateria sem vigilância durante o processo de carregamento. Nunca desmonte ou modifique a cablagem da caixa nem perfure as células. Verifique sempre se a tensão de saída do carregador corresponde com a tensão da bateria. Não coloque as pilhas em curto-círcuito. Não exponha a bateria LiPo à humidade ou diretamente ao sol, ou num local onde a temperatura pode exceder os 60°C (veículo em plena exposição ao sol, por exemplo). Em caso de um período prolongado de não utilização, a bateria irá descarregar-se gradualmente. Mantenha a sua bateria com meia carga. Manter sempre fora do alcance das crianças.

Para mais informações sobre as baterias, visite  
<http://www.parrot.com/support>

## MARCAS

Parrot e o logótipo Parrot são marcas de Parrot SA utilizadas sob licença.

Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller e Parrot Cockpitglasses, a aplicação FreeFlight Pro bem como os seus respetivos logótipos são marcas de Parrot Drones SAS.

iPhone é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e outros países.

A App Store é uma marca de serviço de Apple Inc.

Google Play e Nexus são marcas de Google Inc.

Samsung, Galaxy S e Galaxy Note são marcas protegidas de Samsung Electronics.

LG e G4 são marcas comerciais ou registadas de LG Electronics, Inc.

HTC One é uma marca comercial de HTC Corporation.

Todas as outras marcas mencionadas neste guia são propriedade dos seus respetivos titulares.

## INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

O Parrot Bebop 2, Parrot Skycontroller 2 e os Parrot Cockpitglasses 2 são fabricados por: Parrot Drones SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (França) - RCS Paris 808 408 074 - [www.parrot.com](http://www.parrot.com)



Din Parrot Bebop 2™ indeholder følgende elementer:



1. En Parrot Bebop 2™ drone;
2. Et Parrot Skycontroller 2™ håndtag. Du kan flyve din Parrot Bebop 2 med Parrot Skycontroller 2 ved at hente app'en FreeFlight Pro™ til din smartphone eller tablet. Denne app er gratis, men kan indeholde In-App Purchase. Den giver ligeledes mulighed for at kalibrere din Parrot Bebop 2.
3. FPV-briller Parrot Cockpitglasses 2™.
4. Et batteri

# ADVARSEL


1. Parrot Bebop 2 ER IKKE ET LEGETØJ. Den må derfor ikke bruges eller håndteres af et barn på under 14 år.
2. FØR ENHVER BRUG af Parrot Bebop 2 :
  - (a) LÆS OMHYGGELIGT denne brugervejledning samt alle oplysninger og oplysninger, der findes på [www.parrot.com](http://www.parrot.com), som kan blive opdateret når som helst og uden forudgående varsel (herefter "Parrot-dokumentation). Der skal gives SÆRLIG OPMÆRKSOMHED til afsnit med symbolet  ;
  - (b) FÅ INFORMATION OM GÆLDENDE REGLER VEDRØRENDE BRUG AF DRONER OG DERES TILBEHØR (herfter "Gældende regler) ; og
  - (c) HAV IN MENTE, at Parrot Bebop 2 kan udsætte andre og dig selv for MATERIELLE OG/ELLER KROPSLIGE SKADER, som især kan medføre alvorlige kvæstelser eller endda dødsfald.
3. Bemærk, at videoer og fotos, som er genstand for reklamekampagner fra Parrot Drones SAS og dennes filialer, er udført af og med professionelle og erfарne piloter. DU BØR ALTID SE DE SENESTE OPDATERINGER AF DOKUMENTATIONEN FRA PARROT I TILFÆLTE AF TVIVL VEDRØRENDE BRUGEN AF DIN PARROT BEBOP 2 OG DENNES TILBEHØR
4. INDEN FOR RAMMERNE AF GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN PARROT DRONES SAS, DENNES DATTERSELSKABER OG DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR SKADER, SOM SKYLDSES ELLER HAR FORBINDELSE TIL PARROTS DOKUMENTATION ELLER GÆLDENDE REGLER FOR DIG SELV ELLER ENHVER PERSON, DER BRUGER DIN PARROT BEBOP 2 .


DANSK

# PRÆSENTATION AF PARROT BEBOP 2




# PRÆSENTATION AF PARROT SKYCONTROLLER 2





Gå til direkte visning eller  
uddybende visning


Indstil kame-  
raeksposering



Kameraets ver-  
tikale retning

Ændring af visningstils-  
tand app

# PRÆSENTATION AF PARROT COCKPITGLASSES 2



Parrot Cockpitglasses 2 bruges sammen med en smartphone og Parrot Skycontroller 2.

**⚠** Efterlad aldrig Parrot Cockpitglasses 2 i solen, når de ikke er i brug. Det kan beskadige din telefon.

# FØR DU BEGYNDER

 Før ibrugtagning henvises der til afsnittet Batteri i rubrikken Generelle oplysninger.

## OPLADNING AF PARROT BEBOP 2 BATTERIET

1. Vælg det stik (medfølger), der passer til dit land, og sæt det i laderen.
2. Tilslut det medfølgende kabel til laderen.
3. Tilslut -batteriet til ladekablet, og tilslut derefter laderen til ledningsnettet.


Kontrollampen lyser rødt under opladningen, og bliver grøn, når batteriet er opladt. Batteriets opladetid er cirka 80 minutter. Flyvetiden er cirka 30 minutter.

## OPLADNING AF PARROT SKYCONTROLLER 2 BATTERIET

1. Vælg den adapter, der svarer til dit land, og fastgør den på laderen.
2. Tilslut ladekablet til Parrot Skycontroller 2 og tilslut derefter laderen til ledningsnettet.


## MONTERING AF PROPELLERNE

Placer og blokér propellerne på motorerne på Parrot Bebop 2 som angivet på (skema 1) ved hjælp af det medfølgende monteringsværktøj (skema 2).



## MONTER BATTERIET

Skyd batteriet ind i Parrot Bebop 2 , til du hører et klik. Tappen på bagsiden af batteriet skal så være i lav position (skema 3).



## HENT APP'EN

Tilslut dig på App Store® eller Google Play™ og download den gratis app FreeFlight Pro.


# TILSLUTNING TIL PARROT BEBOP 2

## TILSLUT PARROT SKYCONTROLLER 2 TIL PARROT BEBOP 2


1. Sæt Parrot Bebop 2 på en plan overflade.
2. Tænd for din Parrot Bebop 2
3. Tryk på On/Off-knappen på Parrot Skycontroller 2 for at tænde for den.
4. Vent til kontrollampen lyser fast grønt.  
-> Du er nu tilsluttet til Parrot Bebop 2 , du kan flyve med den.

## BRUG PARROT SKYCONTROLLER 2 MED EN SMARTPHONE


1. Skru smartphone-stativet på Parrot Skycontroller 2.




 Du kan dreje underlaget for at tilpasse det til dimensionerne på din smartphone. For at gøre det, skal du trykke på det og dreje det.



2. Tryk på højre knap på underlaget for at åbne det helt.
3. Placer din smartphone på underlaget.
4. Stram underlaget på din smartphone igen.




5. Tænd for Parrot Skycontroller 2 og din drone.
6. Ved hjælp af USB-kablet, tilsluttes din smartphone til USB-porten på din Parrot Skycontroller 2.  
    > FreeFlight Pro app'en  
        starter automatisk.  
    Du har forbindelse.




# BRUG PARROT COCKPITGLASSES 2

FreeFlight Pro i FPV-tilstand skal være aktiveret, før smartphonen sættes i Parrot Cockpitglasses 2.




1. Tilslut den ene ende af USB-kablet fra din smartphone til Parrot Skycontroller 2 og den anden ende til din smartphone.
  - > Hvis det ikke allerede er sket. App'en FreeFlight Pro starter automatisk på din smartphone.
2. I app'en FreeFlight Pro, skal du gå til Fly &Film og trykke på .
  - > FPV-tilstanden starter på din smartphone.
3. Fold Parrot Cockpitglasses 2 ud.
4. Tilslut Parrot Skycontroller 2 til dronen.
5. Åbn forpladen på Parrot Cockpitglasses 2.
6. Placer smartphonen centreret i højden og bredden i Parrot Cockpitglasses 2.




7. Luk forpladen for at bibrænde smartphonen i Parrot Cockpitglasses 2.

## INDSTIL AFSTANDEN MELLEM PUPILLERNE



1. Juster remmen på Parrot Cockpitglasses 2, før du tager den på.
2. Sørg for, at linserne er på højde med dine øjne ved at justere placeringen af Parrot Cockpitglasses 2 på næsen.
3. Juster afstanden af linserne i forhold til dit syn ved at føre markørerne oven for Parrot Cockpitglasses 2.

## FORHOLDSREGLER VED AT BRUGE PARROT COCKPITGLASSES 2



**⚠ DU MÅ IKKE RETTE PARROT COCKPITGLASSES 2 MOD SOLEN ELLER ANDRE LYSKILDER. DER KAN OPSTÅ ALVORLIGE LÆSIONER PÅ MATERIEL OG/ELLER KROP, NAVNLIG ØJNENE, HVIS DU RETTER PARROT COCKPITGLASSES 2 MOD SOLEN ELLER ANDRE LYSKILDER.**

# START

Tryk på knappen  på din Parrot Skycontroller 2.

> Parrot Bebop 2 starter og stabiliserer sig 1 meter over jorden og afventer kommandoer.

# FPV-TILSTAND

Brug tilstanden Direkte syn for at se kameraet på din smartphone, mens du bærer Parrot Cockpitglasses 2.

Tryk på højre udløser på Parrot Skycontroller 2 for at gå fra fordybende visning til direkte visning.


Der findes forskellige visningstilstande i FreeFlight Pro app'en:

- Radar: Informationer om positionen af din Parrot Bebop 2 .
- Telemetri: Afstand mellem b  
Bebop 2 , højde af Parrot Be
- Fuld skærm: Videogengivels  
Parrot Bebop 2 uden andre



# FLYVNING

## VENSTRE BETJENINGSHÅNDTAG




Stig



Gå ned



Højre-  
drejning



Venstre-  
drejning


## HØJRE BETJENING




Frem



Tilbage



Flyt til højre




Flyt til venstre

# TILBAGE TIL UDGANGSPUNKT

For at få Parrot Bebop 2 tilbage til udgangspunktet, skal du trykke på knappen  på Parrot Skycontroller 2.

> Parrot Bebop 2 vender tilbage til sit udgangspunkt.



 Sørg for at befinde dig i et frit område.

# LAND

Tryk på knappen  på Parrot Skycontroller 2.

> Parrot Bebop 2 lander.



# KONTROLLAMPENS ADFÆRD

## PARROT SKYCONTROLLER 2

Blinker rødt	<p>Parrot Skycontroller 2 forsøger at tilslutte sig til en drone. &gt; Sørg for at din drone er tændt.</p> <p><u>Eller</u></p> <p>er Parrot Skycontroller 2's batteri eller dronens batteri svagt. &gt; Genoplad batteriet.</p> <p><u>Eller</u></p> <p>Parrot Skycontroller 2 har opdaget et problem med dronen. &gt; Gå til afsnittet Support på <a href="http://www.parrot.com">www.parrot.com</a>.</p>
Lyser grønt	<p>Parrot Skycontroller 2 har forbindelse til en drone. &gt; Du kan styre dronen.</p>

## PARROT BEBOP 2 POWER

Fast blå	Du kan styre Parrot Bebop 2.
Langsomt blinkende blåt	Parrot Bebop 2 er i færd med at starte.
Hurtigt blinkende blåt	Der er opdaget en motorfejl. For at lokalisere den defekte motor: I app'en FreeFlight Pro skal du gå til Fly & Film >  > Informations. Skærmen viser den beskadigede motor. Kontrollér, at der ikke er noget, der blokerer motoren.

# GENERELLE OPLYSNINGER

## TILBEHØR OG RESERVEDELE

Tilbehør og reservedele fås hos din Parrot-forhandler eller på hjemmesiden [www.parrot.com](http://www.parrot.com).



## ANVENDELSESFORHOLDSREGLER OG VEDLIGEHOLDELSE

### PARROT SKYCONTROLLER 2

Parrot Skycontroller 2 er beregnet til at styre Bebop Drone, Parrot Bebop 2 og Parrot Disco og er ikke egnet til børn under 14 år.

Se listen over droner, der er kompatible med Parrot Skycontroller 2, i afsnittet Support på [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

Før brug af Parrot Cockpitglasses 2, skal du sørge for at overholde gældende regler med hensyn til flyvning med droner med FPV-briller.

Brug kun tilbehør, der er specificeret af Parrot Drones SAS.

Hvis der kommer sand eller støv ind i Parrot Skycontroller 2, vil denne ikke længere fungere korrekt, hvilket ikke kan rettes.

Udsæt ikke Parrot Skycontroller 2 for regn eller længere ophold i solen.

Brug ikke apparatet i nærheden af væskeformige substanser.

Risiko for slugning af små elementer. Emballagen er ikke en del af produktet og skal af sikkerhedsmæssige årsager bortskaffes.

### PARROT COCKPITGLASSES 2

Dette apparat er ikke kun et legetøj. Brug kun Parrot Cockpitglasses 2, når du flyver med en Parrot-drone.

Dine Parrot Cockpitglasses 2 må du aldrig demontere, ændre eller reparere selv.

Sørg for, at du ikke befinner dig i nærheden af mennesker, genstande, trapper, balkoner, vinduer, møbler eller andre elementer, som du ville kunne ramme under brug af Parrot Cockpitglasses 2 eller straks efter brugen af dem. Hold ikke skærende eller farlige genstande i hånderne under brug af Parrot Cockpitglasses 2.

Brug aldrig Parrot Cockpitglasses 2 i situationer, der kræver din opmærksomhed, som f.eks. når du går, cykler eller kører bil.

Kontrollér, at Parrot Cockpitglasses 2 er komfortabelt tilpasset til dit hoved, og at billedet er klart og ikke forstyrret.

Brug ikke Parrot Cockpitglasses 2, når du er træt, har søvnunderskud, har fået alkohol eller stoffer, hvis du har hovedpine eller mave problemer, hvis du er følelsesmæssigt stresset eller angst, eller hvis du er underafkølet, forkølet, har migræne eller ørepine, da det vil kunne øge de uønskede virkninger.

Brug ikke Parrot Cockpitglasses 2, når du befinner dig i et køretøj i bevægelse som f.eks. i en bil, en bus eller et tog, da det ville kunne øge de uønskede virkninger.

Brug ikke Parrot Cockpitglasses 2, hvis smartphonen ikke er fastgjort til den.

Brug kun tilbehør, der er specificeret af Parrot.

Hvis der kommer sand eller støv ind i Parrot Cockpitglasses 2, vil de ikke længere fungere korrekt, hvilket ikke kan rettes.

Efterlad ikke Parrot Cockpitglasses 2 i regnvejr, udsæt ikke og brug ikke Parrot

Cockpitglasses 2 mod solen eller andre lyskilder. Som standard vil du udsætte dig selv for alvorlige materielle og/eller korporlige skader.

Brug ikke apparatet i nærheden af væskeformige substanser.

Risiko for slugning af små elementer. Emballagen er ikke en del af produktet og skal af sikkerhedsmæssige årsager bortskaffes.

#### **PARROT BEBOP 2**

Den maksimale videooptagelsesvarighed er 29 minutter.

Parrot Bebop 2 er ikke egnet til børn under 14 år.

Parrot Bebop 2 er en flyvemodel, der er beregnet til rekreative og fritidsformål. Pi-

loten skal til enhver tid holde visuel kontakt med Parrot Bebop 2 og styre dens bane.

Parrot Bebop 2 skal bruges i overensstemmelse med reglerne for civil flyvning i dit land. Anvendelsesstederne skal være tilpasset udviklingen for hele tiden at sørge for sikkerheden for personer, dyr og ejendomme. Brugen af Parrot Bebop 2 på visse offentlige steder (for eksempel: banegård, lufthavn osv.) eller på offentlig vej kan være forbudt.

Parrot Bebop 2's propeller kan under flyvning forårsage skader på mennesker, dyr eller genstande. Rør ikke ved Parrot Bebop 2, når den flyver. Vent til propellen er helt stoppet, før Parrot Bebop 2 håndteres.

Brug kun tilbehør, der er specificeret af Parrot Drones SAS.

Hvis der kommer sand eller støv ind i Parrot Bebop 2, vil denne ikke længere fungere korrekt, hvilket ikke kan rettes.

Brug ikke Parrot Bebop 2 under ugunstige vejrforhold (regn, stærk vind, sne), eller når sigtbarheden er utilstrækkelig (nat).

Hold Parrot Bebop 2 borte fra højspændingsledninger, bygninger eller andre potentielt farlige områder.

Brug ikke apparatet i nærheden af væskeformige substanser. Placer ikke Parrot Bebop 2 på vand eller en fugtig overflade, det vil kunne forårsage skader, der ikke kan rettes.

Undgå at udsætte Parrot Bebop 2 for alt for store højdeændringer.

Efterlad ikke Parrot Bebop 2 i solen.

Risiko for slugning af små elementer. Emballagen er ikke en del af produktet og skal af sikkerhedsmæssige årsager bortskaffes.

#### **⚠ ADVARSEL VEDRØRENDE RESPEKT FOR PRIVATLIVET OG RESPEKT FOR BILLEDER AF EJENDOM**

Det at optage og spredte billedet af en person uden dennes tilladelse kan udgøre et angreb på dennes privatliv og kan være ansvarsprædragende. Bed om tilladelse, før du filmer personer, især hvis du ønsker at beholde dine optagelser og/eller dele dem. Del ikke billeder, der er nedgørende, eller som kan være et angreb på en persons ry eller værdighed.

Optagelse og deling af et billede uden tilladelse fra ejeren og/eller enhver tredjemand, der har intellektuelle ejendomsrettigheder over ejendommen, kan udgøre et angreb på retten til billedet af ejendommen og kan være ansvarsprædragende. Bed om tilladelse fra ejeren og/eller enhver tredjemand, der har ejendomsret.

#### **GARANTI**

For at finde garantibetingelserne henvises der til de Generelle salgsbetingelser

fra forhandleren, hvor du har købt din Parrot Skycontroller 2, Parrot Bebop 2 og Parrot Cockpitglasses 2.



## RISIKO FOR KRAMPEANFALD (PARROT COCKPITGLASSES 2)

For nogle mennesker (omkring 1 ud af 4.000) kan de stærke lysstimuleringer eller det hurtige billedskift medføre svær svimmelhed, kramper, epileptiske episoder eller ubehag, hvilket kan ske, når de ser tv, spiller videospil eller oplever en virtuel oplevelse, selv om de aldrig tidligere har haft et sådant ubehag eller ikke har haft forudgående kramper eller epileptiske anfalder. Denne type ubehag er hyppigere hos børn og unge under 20 år. Enhver, der allerede har haft kramper, besvimelse eller andre symptomer i forbindelse med epilepsi, skal konsultere en læge, før de bruger Parrot Cockpitglasses 2.



## BØRN (PARROT COCKPITGLASSES 2)

Parrot Cockpitglasses 2 må ikke bruges af børn under 14 år. Voksne skal overvåge børn (på 14 år eller derover), som bruger Parrot Cockpitglasses 2, for at sikre sig fravær af symptomer som tidligere beskrevet, og skal begrænse brugen af Parrot Cockpitglasses 2 af børn og sørge for pauser.

## SÅDAN BORTSKAFFES DETTE PRODUKT (PARROT SKYCONTROLLER 2 OG PARROT BEBOP 2 )

Symbolet på produktet eller dokumentationen angiver, at den ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald ved slutningen af levetiden. Ukontrolleret bortskaffelse af affald kan skade miljøet eller den menneskelige sundhed, du skal adskille den fra andre typer affald og genanvende den på en ansvarlig måde. På den måde fremmer du bæredygtigt genbrug af materiale-ressourcer. Vi beder dig henvende dig til din forhandler eller søge råd hos kommunen for at finde ud af, hvor og hvordan Parrot Skycontroller 2 og Parrot Bebop 2 kan gå til genbrug.

## EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (PARROT SKYCONTROLLER 2)

EU			
DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	IU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

### RADIOINFORMATION:

WiFi maksimumudgangsstrømstyrke for EU: 20 dBm-100 mW

WiFi frekvensområder: 2400-2483.5MHz, 5150-5350MHz, 5725-5850MHz

Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Frankrig, erklærer under eneansvar, at det produkt, der er beskrevet i nærværende brugervejledning, er i overensstemmelse med de tekniske normer EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566: 2013 (SAR) ifølge bestemmelserne i direktiv RED 2014/53/EU og direktivet om generel sikkerhed af produkter 2014/35/EU.  
<http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2>

## EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (PARROT BEBOP 2 )

			
DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

### RADIOINFORMATION:

WiFi maksimumudgangsstrømstyrke for EU: 20 dBm-100 mW

WiFi frekvensområder: 2400-2483.5MHz, 5150-5350MHz, 5725-5850MHz

Udendørs brugsbegrænsning i medlemslandene i den Europæiske Union vedrører kun sub-bånd på 5 Ghz båndet (5150-5250MHz).

PARROT DRONES SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Frankrig, erklærer under eget ansvar, at det produkt, der er beskrevet i nærværende brugsvejledning, er i overensstemmelse med de tekniske normer EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, EN50581, ifølge bestemmelserne i direktiv RED, det generelle sikkerhedsdirektiv for produkter 2001/95/EC og direktiv ROHS 2011/65/EC.

<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

## EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CANADA (PARROT SKYCONTROLLER 2)

Parrot Skycontroller 2 er i overensstemmelse med CNR fra Industrie Canada, gældende for radioapparater, der er undtaget for licens. Brugen er tilladt under følgende to betingelser: (1) Apparatet må ikke producere støjsending, og (2) brugeren af apparatet skal acceptere enhver radioelektrisk støjsending, også selv om støjsendingen kan kompromittere funktionen.

## EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CANADA (PARROT BEBOP 2 )

Nærværende apparat er i overensstemmelse med CNR fra Industrie Canada, gældende for radioapparater, der er undtaget for licens. Brugen er tilladt under følgende to betingelser: (1) Apparatet må ikke producere støjsending, og (2) brugeren af apparatet skal acceptere enhver radioelektrisk støjsending, også selv om støjsendingen kan kompromittere funktionen. Dette digitale apparat er af klasse B og i overensstemmelse med normen NMB-003 fra Canada.

## FCC/IC

For at overholde kravene i RF-betingelserne for FCC/IC for transmissionsapparater, skal der holdes en afstand på minimum 20 cm mellem produktantennen og mennesker. For at sikre overensstemmelse anbefales der ikke en mindre brugsafstand.

Nærværende apparat er i overensstemmelse med del 15 i CNR fra Industrie Canada, gældende for radioapparater, der er undtaget for licens.

Brugen er tilladt under følgende to betingelser:

1. Apparatet må ikke forårsage støjsending.
2. Brugeren af apparatet skal acceptere enhver radioelektrisk støjsending, også selv om støjsendingen kan kompromittere funktionen.

Denne mobile anordning er forsynet med en antennen, der imødekommer FCC-grænsen for stråling, fastsat for et ikke-kontrolleret miljø. Dette udstyr imødekommer grænserne for specifik absorptionshastighed i FCC. For at garantere for overensstemmelsen, skal følgende anvisninger overholdes: Denne sender må ikke bruges eller fungere samtidig med en anden antennen eller sender.



## BATTERI (PARROT SKYCONTROLLER 2 ET PARROT BEBOP 2 )

**BEMÆRK:** Hvis alle instrukserne ikke overholdes, kan det fremkalde alvorlige læsioner, uopretteligt beskadige batteriet og fremkalde brand, røgudvikling eller eksplosion.

Kontrollér altid batteriets tilstand før opladning eller brug. Udskift batteriet, hvis det har fået et stød, eller i tilfælde af lugt, overophedning, misfarvning, deformation eller lækage.

Batteriet må aldrig bruges sammen med andet end en godkendt LiPo lader. Brug altid en cellekalibreringsoplader LiPo eller en celleregulator LiPo. Det anbefales ikke at bruge en anden lader end den, der følger med produktet. Udfør aldrig langsom opladning eller under 3 V pr. celle. Batteriets temperatur må aldrig overstige 60 °C (140 °F), ellers kan batteriet blive beskadiget eller antændes. Udfør aldrig opladning på et brændbart underlag, i nærheden af brændbare produkter eller inde i et køretøj (batteriet skal helst placeres i en ikke-brændbar og ikke-ledende beholder). Efterlad aldrig batteriet uden overvågning under opladningsprocessen. Husets ledningsføring må aldrig adskilles eller ændres, og cellerne må ikke perforeres. Sørg altid for, at laderens udgangsspænding svarer til batteriets spænding. Kortslut aldrig batterierne. Udsæt aldrig LiPo-batteriet for fugt eller direkte sollys, eller på et sted, hvor temperaturen kan overstige 60 °C (for eksempel en bil i fuld sol). I tilfælde af en længere periode uden brug vil batteriet blive afladt. Hold batteriet halvt opladet. Holdes altid uden for børns rækkevidde.

For flere oplysninger om batterierne, se hjemmesiden  
<http://www.parrot.com/support>

DANSK

## MÆRKER

Parrot og Parrot-logoet er tilhørende Parrot SA, brugt under licens.  
Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller og Parrot Cockpitglasses,  
app'en FreeFlight Pro samt deres respektive logoer er varemærker for Parrot  
Drones SAS.

iPhone er et varemærke fra Apple Inc, registreret i USA og andre lande.

App Store er et servicemærke fra Apple Inc.

Google Play og Nexus er mærker fra Google Inc.

Samsung, Galaxy S og Galaxy Note er beskyttede varemærker fra Samsung  
Electronics.

LG og G4 er handels- eller registrerede varemærker fra LG Electronics, Inc.

HTC One er et varemærke fra HTC Corporation.

Alle andre varemærker, der måtte være nævnt i denne vejledning, er de respektive ejeres ejendom.

## PRODUCENTENS OPLYSNINGER

Parrot Bebop 2 , Parrot Skycontroller 2 og Parrot Cockpitglasses 2 er fremstillet af:  
PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (France) - RCS Paris 808  
408 074 - [www.parrot.com](http://www.parrot.com)





Urządzenie Parrot Bebop 2™ zawiera następujące elementy:

1. Dron Parrot Bebop 2™;
2. Pilot Parrot Skycontroller 2™. Można pilotować swojego drona Parrot Bebop 2 za pomocą urządzenia Parrot Skycontroller 2 po pobraniu na swój smartfon lub tablet aplikacji FreeFlight Pro™. Aplikacja jest bezpłatna, ale może zawierać płatne elementy typu In-App Purchase. Umożliwia ona również przeprowadzenie kalibracji swojego drona Parrot Bebop 2 ;
3. Okulary FPV Parrot Cockpitglasses 2™.
4. 1 bateria.


# OSTRZEŻENIE


1. Urządzenie Parrot Bebop 2 NIE JEST ZABAWKĄ. W związku z powyższym, nie może być wykorzystywane lub obsługiwane przez dzieci w wieku poniżej 14 lat.
2. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM drona Parrot Bebop 2 należy:
  - (a) DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ niniejszy Przewodnik Użytkownika oraz wszystkie informacje i całość dokumentacji dostępnej na witrynie [www.parrot.com](http://www.parrot.com), które mogą być aktualizowane w dowolnej chwili bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia (dalej "Dokumentacja Parrot"). Należy zwrócić SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ na paragrafy oznaczone symbolem  ;
  - (b) UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWANIA DRONÓW ORAZ ICH AKCESORIÓW (dalej "Obowiązujące przepisy"); i
  - (c) PAMIĘTAĆ, że dron Parrot Bebop 2 może stanowić dla użytkownika i innych osób zagrożenie dotyczące odniesienia SZKÓD MATERIALNYCH I/LUB OBRAŻEŃ, w tym także poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń ciała.
3. Należy pamiętać, że filmy video i zdjęcia wykorzystywane w ramach kampanii promocyjnych i reklamowych firmy Parrot Drones SAS oraz jej podmiotów powiązanych zostały wykonane przez profesjonalnych, doświadczonych pilotów. NALEŻY ZAWSZE ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z NAJNOWSZYMI AKTUALIZACJAMI DOKUMENTACJI PARROT W RAZIE JAKICHKOŁWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA SWOJEGO DRONA PARROT BEBOP 2 I JEGO AKCESORIÓW.
4. Z ZASTRZEŻENIEM OGRANICZEŃ OKREŚLONYCH OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, FIRMA PARROT DRONES SAS, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DYSTRYBUTORZY I SPRZEDAWCY DETALICZNI NIE PONOSzą ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOŁWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z BRAKU PRZESTRZEGANIA DOKUMENTACJI PARROT LUB OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZEZ WŁAŚCICIELA BĄDŹ DOWOLNEGO UŻYTKOWNIKA DRONA BEBOP 2 .

# PREZENTACJA URZĄDZENIA PARROT BEBOP 2



# PREZENTACJA URZĄDZENIA PARROTSKYCONTROLLER2






Przełączanie pomiędzy widokiem bezpośredniem i immersyjnym

Ustawienie ekspozycji kamery

Port USB




Ustawienie kamery w pionie

Modyfikacja trybu wyświetlania w aplikacji.

# PREZENTACJA OKULARÓW PARROT COCKPITGLASSES

2

Suwaki regulacji  
rozstawu źrenic



Okulary Parrot Cockpitglasses 2 są przeznaczone do użycia ze smartfonem i urządzeniem Parrot Skycontroller 2.

**⚠** Kiedy okulary Parrot Cockpitglasses 2 nie są wykorzystywane, nie wolno pozostawiać ich w miejscu, na które padają bezpośrednio promienie słoneczne. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

## PRZED ROZPOCZĘCIEM

**⚠** Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w paragrafie Bateria rubryki Informacje ogólne.

## ŁADOWANIE BATERII URZĄDZENIA PARROT BEBOP 2 POWER

1. Wybrać wtyczkę (dostarczoną w zestawie), odpowiadającą parametrom zasilania w kraju użytkownika i podłączyć ją do ładowarki.
2. Podłączyć dostarczony w zestawie kabel do ładowarki.
3. Podłączyć baterię Power do kabla ładowarki, a następnie podłączyć ładowarkę do gniazdka zasilania.


Podczas ładowania lampka świeci się na czerwono, a następnie zmienia kolor na zielony, kiedy bateria jest całkowicie naładowana. Czas ładowania baterii wynosi mniej więcej 80 minut. Czas lotu wynosi mniej więcej 30 minut.

## ŁADOWANIE BATERII URZĄDZENIA PARROT SKYCONTROLLER 2

1. Wybrać zasilacz sieciowy odpowiadający parametrom zasilania w kraju użytkownika i podłączyć go do ładowarki.
2. Podłączyć kabel ładowarki do urządzenia Parrot Skycontroller 2, a następnie do gniazdka zasilania.


## ZAKŁADANIE ŚMIGIEŁ

Założyć, a następnie zablokować śmigła na silnikach Parrot Bebop 2 w sposób pokazany na (schemat 1), używając dostarczonego w zestawie narzędzia do montażu śmigieł (schemat 2).



## WKŁADANIE BATERII

Wsunąć baterię do urządzenia Parrot Bebop 2 aż do usłyszenia kliknięcia. Zatrzasz znajdujący się z tyłu baterii musi wówczas znajdować się w pozycji dolnej (schemat 3).



## POBIERANIE APLIKACJI

Przejdz na witrynę sklepu App Store® lub Google Play™ i pobierz bezpłatną aplikację FreeFlight Pro.


# NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z DRONEM PARROT BEBOP 2

## POŁĄCZENIE URZĄDZENIA PARROT SKYCONTROLLER 2 Z DRONEM PARROT BEBOP 2

1. Ustawić drona Parrot Bebop 2 na płaskiej powierzchni.
2. Włączyć drona Parrot Bebop 2 .
3. Wcisnąć przycisk wyłącznika urządzenia Parrot Skycontroller 2, aby je włączyć.
4. Zaczekać, aż lampka kontrolna zaświeci się na zielono.  
> Połączenie z dronem Parrot Bebop 2 zostało nawiązane i można już pilotować go.


# WYKORZYSTANIE URZĄDZENIA PARROT SKYCONTROLLER 2 ZE SMARTFONEM

1. Przykręcić podstawkę na smartfon do urządzenia Parrot Skycontroller 2.




 Można obrócić podstawkę, aby dopasować ją do wymiarów smartfona. W tym celu należy wcisnąć podstawkę i obrócić ją.


2. Wcisnąć przycisk znajdujący się z prawej strony podstawki, aby otworzyć ją całkowicie.
3. Włożyć smartfon do podstawki.



4. Zamocować podstawkę na smartfonie.




5. Włączyć urządzenie Parrot Skycontroller 2 i drona.
6. Używając kabla USB, podłączyć smartfon do portu USB urządzenia Parrot Skycontroller 2.  
> Aplikacja FreeFlight Pro  
zostanie uruchomiona auto-  
Połączenie zostało nawiąż




# OBSŁUGA OKULARÓW PARROT COCKPITGLASSES 2

Aplikacja FreeFlight Pro w trybie FPV musi zostać uruchomiona przed umieszczeniem smartfona w okularach Parrot Cockpitglasses 2.




1. Podłączyć jedną końcówkę kabla USB smartfonu do urządzenia Parrot Skycontroller 2, natomiast drugą do swojego smartfonu.
  - > Jeżeli nie zostało to wykonane wcześniej. Aplikacja FreeFlight Pro zostanie automatycznie uruchomiona w smartfonie.
2. W aplikacji FreeFlight Pro, przejść do Fly &Film i wcisnąć .
- > W smartfonie włączony zostanie tryb FPV.
3. Rozłożyć okulary Parrot Cockpitglasses 2.
4. Nawiązać połączenie urządzenia Parrot Skycontroller 2 z dronem.
5. Otworzyć przednią pokrywkę okularów Parrot Cockpitglasses 2.

6. Włożyć smartfon do okularów Parrot Cockpitglasses 2 w taki sposób, aby znajdował się w nich dokładnie wyśrodkowany zarówno na wysokość, jak i na szerokość.




7. Zamknąć przednią pokrywkę, aby smartfon pozostał wewnętrz okularów Parrot Cockpitglasses 2.

## USTAWIĆ ROZSTAW ŹRENIC.



1. Wyregulować pasek mocujący okularów Parrot Cockpitglasses 2 przed ich założeniem.
2. Sprawdzić, czy soczewki okularów znajdują się dokładnie na wysokości oczu użytkownika, zmieniając pozycję okularów Parrot Cockpitglasses 2 na nosie.
3. Wyregulować rozstaw żrenic, aby dopasować go do wzroku użytkownika, przesuwając suwaki znajdujące się w górnej części okularów Parrot Cockpitglasses 2.



## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS UŻYTKOWANIA OKULARÓW PARROT COCKPITGLASSES 2

**⚠ NIE WOLNO KIEROWAĆ OKULARÓW PARROT COCKPITGLASSES 2 W STRONĘ SŁOŃCA LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA. SKIEROWANIE OKULARÓW PARROT COCKPITGLASSES 2 W STRONĘ SŁOŃCA LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ODNIESIENIA POWAŻNYCH SZKÓD MATERIALNYCH I/LUB OBRAŻEŃ.**

# START

Wcisnąć przycisk  urządzenia Parrot Skycontroller 2.

> Parrot Bebop 2 Power startuje i stabilizuje lot na wysokości 1 metra nad ziemią, oczekując na dalsze polecenia.

# TRYB FPV

Aby oglądać obraz za pośrednictwem kamery smartfonu podczas noszenia okularów Parrot Cockpitglasses 2, należy użyć trybu Widok Bezpośredni.

Wcisnąć prawy przycisk spustowy urządzenia Parrot Skycontroller 2, aby przejść z trybu immersyjnego do bezpośredniego.


W aplikacji FreeFlight Pro dostępnych jest kilka trybów wyświetlania:

- Radar: informacje dotyczą drona Parrot Bebop 2 Pow
- Telemetria: odległość pomiędzy użytkownikiem, a dronem | Power, wysokość, na jakie Parrot Bebop itd.
- Pełny ekran: obraz wideo pochodzący z kamery drona Parrot Bebop 2 bez jakichkolwiek innych informacji.



# PILOTOWANIE

LEWY  
STERUJĄCY



Lot w góre



Lot w dół



Obrót w  
prawą stronę



Obrót w  
lewą stronę


ELEMENT PRAWY  
STERUJĄCY



Lot do przodu



Lot do tyłu



Przesunięcie w  
prawą stronę




Przesunięcie w  
lewą stronę

# POWRÓT DO MIEJSCA STARTU

Aby dron Parrot Bebop 2 powrócił do miejsca startu, należy wcisnąć przycisk  urządzenia Parrot Skycontroller 2.

> Dron Parrot Bebop 2 powraca do miejsca startu.




 Upewnić się, że w otoczeniu nie występują żadne przeszkody.

# LĄDOWANIE

Wcisnąć przycisk  urządzenia Parrot Skycontroller 2.

> Dron Parrot Bebop 2 ląduje.



# ZACHOWANIE LAMPKI KONTROLNEJ

## PARROT SKYCONTROLLER 2

Miga na czerwono	<p>Parrot Skycontroller 2 próbuje nawiązać połączenie z dronem.</p> <p>&gt; Upewnić się, że dron jest włączony.</p> <p><u>Lub</u></p> <p>Bateria urządzenia Parrot Skycontroller 2 lub drona jest bliska wyczerpania.</p> <p>&gt; Naładować baterię.</p> <p><u>Lub</u></p> <p>Parrot Skycontroller 2 wykrył problem dotyczący drona.</p> <p>&gt; Zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Wsparcie witryny internetowej <a href="http://www.parrot.com">www.parrot.com</a>.</p>
Świeci się na zielono	<p>Parrot Skycontroller 2 jest połączony z dronem.</p> <p>&gt; Można pilotować drona.</p>

## PARROT BEBOP 2 POWER

Lampka niebieska świeci się	Można pilotować drona Parrot Bebop 2.
Lampka niebieska migła powoli	Parrot Bebop 2 uruchamia się.
Lampka niebieska migła szybko	<p>Wykryty został błąd silnika. Aby znaleźć uszkodzony silnik, należy:</p> <p>W aplikacji FreeFlight Pro, przejść do Fly &amp; Film &gt;  &gt; Informacje. Na ekranie wyświetlony zostanie uszkodzony silnik.</p> <p>Należy sprawdzić, czy żadne ciała obce nie blokują silnika.</p>

# INFORMACJE OGÓLNE

## AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Akcesoria i części zamienne są dostępne u sprzedawców produktów Parrot oraz na witrynie [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

## WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I DOTYCZĄCE UTRZYMANIA

### PARROT SKYCONTROLLER 2

Urządzenie Parrot Skycontroller 2 jest przeznaczone do pilotowania dronów Bebop Drone, Parrot Bebop 2 i Parrot Disco. Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Lista dronów kompatybilnych z urządzeniem Parrot Skycontroller 2 jest dostępna na stronie Wsparcie witryny internetowej [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

Przed pierwszym użyciem okularów Parrot Cockpitglasses 2 należy upewnić się, że jest to zgodne z obowiązującymi w kraju użytkownika przepisami dotyczącymi pilotowania lotu drona przy użyciu okularów FPV.

Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez firmę Parrot Drones SAS.

Przedostanie się piasku lub kurzu do wnętrza urządzenia Parrot Skycontroller 2 może spowodować jego nieprawidłowe działanie, a nawet trwałe uszkodzenie. Nie narażać urządzenia Parrot Skycontroller 2 na działanie deszczu lub bezpośrednio padających przez dłuższy czas promieni słonecznych.

Nie używać urządzenia w pobliżu zbiorników jakichkolwiek płynów.

Występuje ryzyko połknięcia małych elementów. Opakowania nie stanowią elementów produktu i ze względów bezpieczeństwa powinny zostać wyrzucone.

### PARROT COCKPITGLASSES 2

Urządzenie nie jest zabawką. Okulary Parrot Cockpitglasses 2 mogą być wykorzystywane wyłącznie podczas pilotowania drona Parrot.

Nie wolno w żaden sposób demontać, modyfikować lub naprawiać na własną rękę okularów Parrot Cockpitglasses 2.

Użytkownik nie może znajdować się w pobliżu jakichkolwiek innych osób, przedmiotów, schodów, balkonów, okien, mebli lub wszelkich innych elementów, o które mógłby uderzyć się podczas korzystania z okularów Parrot Cockpitglasses 2 lub natychmiast po zakończeniu ich użytkowania. Podczas korzystania z okularów Parrot Cockpitglasses 2 nie wolno trzymać w rękach jakichkolwiek przedmiotów ostrych lub niebezpiecznych.

Nie wolno nosić okularów Parrot Cockpitglasses 2 w sytuacjach wymagających zachowania uwagi, na przykład podczas chodzenia, jazdy na rowerze lub prowadzenia pojazdu.

Upewnić się, że okulary Parrot Cockpitglasses 2 w wygodny sposób pasują do głowy użytkownika i przylegają do niej, a obraz jest ostry i nie podwójny.

Okulary Parrot Cockpitglasses 2 nie mogą być wykorzystywane, kiedy użytkownik jest zmęczony, niewyspany, znajduje się pod wpływem napojów alkoholowych lub substancji odurzających, cierpi na ból głowy lub problemy z trawieniem, pozostaje w stanie stresu uczuciowego lub niepokoju, a także kiedy cierpi na grypę lub przeziębienie, migrenę, bądź ból uszu, ponieważ może to

spowodować wystąpienie dodatkowych, niepożądanych efektów ubocznych. Okulary Parrot Cockpitglasses 2 nie mogą być wykorzystywane, kiedy użytkownik znajduje się w poruszającym się samochodzie, autobusie lub pociągu, ponieważ może to spowodować wystąpienie dodatkowych, niepożądanych efektów ubocznych.

Nie nosić okularów Parrot Cockpitglasses 2, kiedy nie jest w nich zamocowany smartfon.

Należy używać wyłącznie akcesoriów polecanych przez firmę Parrot.

Przedostanie się piasku lub kurzu do wnętrza okularów Parrot Cockpitglasses 2 może spowodować ich nieprawidłowe działanie, a nawet trwałe uszkodzenie. Nie należy pozostawiać okularów Parrot Cockpitglasses 2 w miejscu narażonym na opady deszczu i nie kierować okularów Parrot Cockpitglasses 2 w stronę słońca lub jakichkolwiek innych źródeł światła. Może to być przyczyną odniesienia poważnych szkód materialnych i/lub obrażeń.

Nie używać urządzenia w pobliżu zbiorników jakichkolwiek płynów.

Występuje ryzyko połknienia małych elementów. Opakowania nie stanowią elementów produktu i ze względów bezpieczeństwa powinny zostać wyrzucone.

## PARROT BEBOP 2

Maksymalny czas zapisu wideo wynosi 29 minut.

Dron Parrot Bebop 2 nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 14 lat. Parrot Bebop 2 to dron przeznaczony wyłącznie do celów rekreacyjnych i rozrywkowych. Użytkownik sterujący dronem musi przez cały czas zachować kontakt wzrokowy z dronem Parrot Bebop 2 i kontrolować jego trajektorię lotu. Dron Parrot Bebop 2 może być wyłącznie w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi lotnictwa cywilnego, obowiązującymi w kraju użytkownika. Dron może być wykorzystywany wyłącznie w miejscach, w których nie stanowi to żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, zwierząt i jakichkolwiek przedmiotów. Użytkowanie drona Parrot Bebop 2 w niektórych miejscach publicznych (takich, jak dworce kolejowe, lotniska itp.) lub na drogach publicznych może nie być dozwolone.

Śmigła drona Parrot Bebop 2 mogą podczas lotu spowodować obrażenia osób lub zwierząt, a także uszkodzenie przedmiotów. Nie dolno dotykać drona Parrot Bebop 2 podczas lotu. Należy zaczekać do całkowitego zatrzymania się śmigiel przed dotknięciem drona Parrot Bebop 2.

Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez firmę Parrot Drones SAS.

Przedostanie się piasku lub kurzu do wnętrza urządzenia Parrot Bebop 2 może spowodować jego nieprawidłowe działanie, a nawet trwałe uszkodzenie.

Nie należy używać drona Parrot Bebop 2 w razie niekorzystnych warunków meteorologicznych (opady deszczu, silny wiatr, śnieg) lub kiedy widoczność nie jest wystarczająca (w nocy).

Uważać, aby dron Parrot Bebop 2 nie mógł zderzyć się z liniami wysokiego napięcia i budynkami lub znaleźć się w jakichkolwiek innych miejscach, które są potencjalnie niebezpieczne.

Nie używać urządzenia w pobliżu zbiorników jakichkolwiek płynów. Nie układać drona Parrot Bebop 2 na powierzchni wody lub jakiekolwiek wilgotnej powierzchni, ponieważ może to spowodować jego trwałe uszkodzenie.

Nie narażać drona Parrot Bebop 2 na zbyt nagłą zmianę wysokości lotu.

Nie pozostawiać drona Parrot Bebop 2 w miejscu narażonym na działanie bezpośrednio padających promieni słonecznych.

Występuje ryzyko połknięcia małych elementów. Opakowania nie stanowią elementów produktu i ze względów bezpieczeństwa powinny zostać wyrzucone.

### **⚠️ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE POSZANOWANIA PRYWATNOŚCI I PRAW DO WIZERUNKU**

Nagrywanie i rozpowszechnianie obrazów jakiekolwiek osoby bez jej zgody może stanowić naruszenie jej prywatności, zagrożone określonymi sankcjami prawnymi. Przed filmowaniem jakichkolwiek osób należy zawsze uzyskać ich zgodę, w szczególności jeżeli nagrania te mają zostać zachowane i/lub być rozpowszechniane. Nie wolno rozpowszechniać nagrą o charakterze mogącym stanowić naruszenie wizerunku, reputacji lub godności jakiekolwiek osoby.

Nagrywanie i rozpowszechnianie obrazów jakichkolwiek przedmiotów bez uzyskania zgody ich właściciela i/lub wszystkich osób trzecich, które mogą posiadać prawa własności intelektualnej do danego przedmiotu może stanowić naruszenie wizerunku zagrożone określonymi sankcjami prawnymi. Należy zawsze uzyskać wcześniej zgodę właściciela i/lub wszystkich osób trzecich, które mogą posiadać prawa własności intelektualnej do danego przedmiotu.

### **GWARANCJA**

Informacje dotyczące obowiązujących warunków gwarancji zostały zamieszczone w dokumentacji ogólnych warunków sprzedaży firmy, w której urządzenia Parrot Skycontroller 2, Parrot Bebop 2 et les Parrot Cockpitglasses 2 zostały kupione.

### **⚠️ RYZYKO KONWULSJI (PARROT COCKPITGLASSES 2)**

W przypadku niektórych osób (mniej więcej 1 osoba na 4 000), działanie silnego źródła światła lub szybko zmieniających się obrazów może powodować poważne zawroty głowy, konwulsje, napady padaczki lub omdlenia, w szczególności podczas oglądania telewizji, grania w gry video lub korzystania z okularów rzeczywistości wirtualnej, nawet jeśli nie cierpiły one nigdy wcześniej na tego rodzaju zaburzenia, konwulsje lub ataki padaczki. Objawy te występują częściej u dzieci i młodych osób w wieku poniżej 20 lat. Osoby, które cierpią na konwulsje, utratę przytomności lub jakiekolwiek inne objawy padaczkowe powinny skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z okularów Parrot Cockpitglasses 2.

### **⚠️ DZIECI (PARROT COCKPITGLASSES 2)**

Okulary Parrot Cockpitglasses 2 nie mogą być użytkowane przez dzieci w wieku poniżej 14 ans. Dzieci (w wieku co najmniej 14 lat) mogą wykorzystywać okulary Parrot Cockpitglasses 2 wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, które upewnią się co do braku występowania u nich opisanych powyżej symptomów i zapewnią ograniczenie czasu korzystania z okularów Parrot Cockpitglasses 2 przez dzieci, nakazując im częste robienie przerw.

### **PRZEZNACZENIE PRODUKTU DO RECYKLINGU (PARROT SKYCONTROLLER 2 I PARROT BEBOP 2 )**



Symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że

po zakończeniu jego użytkowania urządzenie nie może być wyrzucane ze zwykłymi śmieciami domowymi. Niekontrolowane wyrzucanie odpadów może stanowić zagrożenie dla środowiska lub ludzkiego zdrowia, należy prowadzić selektywną zbiórkę poszczególnych rodzajów odpadów i przekazywać je do recyklingu w sposób odpowiedzialny. W ten sposób przyczyniamy się do zachowania zasobów naszej planety. Zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą produktu lub uzyskanie w odpowiednich instytucjach lokalnych informacji dotyczących możliwości recyklingu urządzeń Parrot Skycontroller 2 i Parrot Bebop 2 .

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (PARROT SKYCONTROLLER 2)

DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ:

Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi wg przepisów UE: 20 dBm-100 mW

Pasma częstotliwości Wi-Fi: 2400-2483,5 MHz; 5150-5350 MHz, 5725-5850 MHz

Firma Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paryż, Francja, oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w niniejszym przewodniku użytkownika spełnia wszystkie wymogi norm technicznych EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566: 2013 (SAR) zgodnie z postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE i dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2014/35/WE.

<http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2>

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (PARROT BEBOP 2 )

DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ:

Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi wg przepisów UE: 20 dBm-100 mW

Pasma częstotliwości Wi-Fi: 2400-2483,5 MHz; 5150-5350 MHz, 5725-5850 MHz

W krajach Unii Europejskiej obowiązują ograniczenia dotyczące wykorzystywania na wolnym powietrzu pierwszego pod-pasma częstotliwości 5Ghz (5150-5250MHz).

Firma Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paryż, Francja, oświadczona na swoją wyjątkową odpowiedzialność, że produkt opisany w niniejszym przewodniku użytkownika spełnia wszystkie wymogi norm technicznych EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, EN50581, a także dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych RED, dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2001/95/WE i dyrektywy ROHS 2011/65/CE.  
<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI KANADA (PARROT SKYCONTROLLER 2)

Urządzenie Parrot Skycontroller 2 spełnia wszystkie wymogi obowiązujących, przemysłowych norm kanadyjskich CNR, dotyczących urządzeń radiowych niewymagających licencji. Użytkowanie urządzenia jest dozwolone pod dwoma następującymi warunkami: (1) urządzenie nie może wywoływać zakłóceń i (2) użytkownik urządzenia musi akceptować ewentualne zakłócenia radioelektryczne, nawet jeśli ich wystąpienie może pociągnąć za sobą nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI KANADA (PARROT BEBOP 2 )

Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie wymogi obowiązujących, przemysłowych norm kanadyjskich CNR, dotyczących urządzeń radiowych niewymagających licencji. Użytkowanie urządzenia jest dozwolone pod dwoma następującymi warunkami: (1) urządzenie nie może wywoływać zakłóceń i (2) użytkownik urządzenia musi akceptować ewentualne zakłócenia radioelektryczne, nawet jeśli ich wystąpienie może pociągnąć za sobą nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymogi obowiązującej kanadyjskiej normy NMB-003.

## FCC/IC

Aby spełnione zostały wymogi przepisów FCC/IC, dotyczących na działanie częstotliwości radiowej urządzeń transmisyjnych, antena urządzenia musi znajdować się w odległości co najmniej 20cm od jakichkolwiek osób. Dla zapewnienia zgodności z tymi przepisami, użytkowanie w mniejszej odległości nie jest zalecane.

Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie wymogi określone w części 15 obowiązujących, przemysłowych norm kanadyjskich CNR, dotyczących urządzeń radiowych niewymagających licencji.

Użytkowanie urządzenia jest dozwolone pod dwoma następującymi warunkami:

1. Urządzenie nie może wywoływać zakłóceń;
2. Użytkownik urządzenia musi akceptować ewentualne zakłócenia radioelektryczne, nawet jeśli ich wystąpienie może pociągnąć za sobą nieprawidłowe

funkcjonowanie urządzenia.

To urządzenie ruchome wyposażone w antenę spełnia określone normą FCC warunki dotyczące maksymalnego poziomu narażenia na promieniowanie w otoczeniu niekontrolowanym. Urządzenie spełnia wszystkie określone normą FCC wymogi dotyczące maksymalnego poziomu swoistego tempa pochłania- nia energii (SAR). Aby zapewnić jego zgodność, należy przestrzegać następu- jących zaleceń: nadajnik nie może być używany wspólnie lub równocześnie z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

## **BATERIA (PARROT SKYCONTROLLER 2 ET PARROT BEBOP 2 )**

**UWAGA:** Brak ścisłego przestrzegania wszystkich zaleceń instrukcji może być przyczyną odniesienia poważnych obrażeń, a także trwałego uszkodzenia baterii, wybuchu pożaru, wydzielania się dymu lub wybuchu.

Przed rozpoczęciem ładowania lub użytkowania baterii należy zawsze sprawdzić, czy znajduje się w prawidłowym stanie. Należy zawsze wymienić na nową baterię, która została poddana jakimkolwiek mocnym uderzeniom, a także w razie wydzielania się jakichkolwiek zapachów, przegrzania, od- barwienia, odkształcenia lub wycieku. Nie wolno ładować baterii za pomocą jakichkolwiek innych ładowarek, niż przeznaczonych do ładowania baterii LiPo. Należy używać wyłącznie ładowarek wyposażonych w funkcję wyrównywa- nia ładunku LiPo lub urządzeń wyrównujących ładunek LiPo. Zalecane jest użytkowanie wyłącznie ładowarki dostarczonej w zestawie z urządzeniem. Nie wolno przeprowadzać ładowania powolnego lub o wartości poniżej 3 V na pojedyncze ogniwo. Temperatura baterii nie może w żadnym wypadku przekroczyć 60 °C (140 °F) - w przeciwnym wypadku bateria może zostać uszkodzona lub zapalić się. Nie wolno ładować baterii na jakimkolwiek po- dłożu łatwopalnym, w pobliżu produktów łatwopalnych lub wewnętrz pojazdu (w miarę możliwości bateria powinna zostać umieszczona w pojemniku wy- konanym z materiału niepalnego i nieprzewodzącego prądu elektrycznego). Nie wolno pozostawiać baterii bez nadzoru podczas ładowania. Nie wolno w jakikolwiek sposób demontaować lub przerabiać okablowania obudowy lub przebijać ogniwa. Należy zawsze upewnić się, że napięcie wylotowe ładowar- ki odpowiada napięciu baterii. Nie wolno zwierać baterii. Nie wolno w żad- nym wypadku narażać baterii LiPo na działanie wilgoci lub bezpośrednio padających promieni słonecznych oraz temperatury przekraczającej 60°C (na przykład w samochodzie pozostawionym w osłonecznionym miejscu). Jeżeli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, nastąpi jej stopniowe wyladowanie. Podczas przechowywania bateria powinna zawsze pozostać częściowo naładowana. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Aby uzyskać więcej informacji na temat baterii, prosimy o odwiedzenie witryny  
<http://www.parrot.com/support>

## ZNAKI TOWAROWE

Parrot i logo Parrot to znaki towarowe stanowiące własność firmy Parrot SA, wykorzystywane na zasadzie licencji.

Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller i Parrot Cockpitglasses, aplikacja FreeFlight Pro oraz wszystkie odpowiadające im loga to znaki towarowe firmy Parrot Drones SAS.

iPhone to znak towarowy firmy Apple, Inc., zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

App Store to usługowy znak towarowy stanowiący własność firmy Apple Inc. Google Play i Nexus to znaki towarowe stanowiące własność firmy Google Inc. Samsung, Galaxy S i Galaxy Note to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność firmy Samsung Electronics.

LG i G4 to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność firmy LG Electronics, Inc.

HTC One to znak handlowy stanowiący własność firmy HTC Corporation.

Wszystkie inne wymienione w tym przewodniku znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUCENTA

Producentem urządzeń Parrot Bebop 2, Parrot Skycontroller 2 i Parrot Cockpitglasses 2 jest: PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmepes - 75010 Paryż(Francja) - wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Paryża pod numerem 808 408 074 - [www.parrot.com](http://www.parrot.com)





ةيـلـاتـلـا رـصـانـعـلـا ىـلـعـكـبـ صـاخـلـا Parrot Bebop 2 FPV زـاهـجـ يـوـتـحـيـ:

1. قـرـيـاطـ بـرـئـاـطـ Parrot Bebop 2:
2. قـرـيـاطـ هـيـجـوـتـ اـكـنـاـمـيـ Parrot Skycontroller 2™. نـعـ Parrot Skycontroller 2 عـمـ اـكـبـ ـصـاخـلـا 2 وـأـ يـكـذـلـا لـكـفـتـاهـ ىـلـعـ FreeFlight Pro™ قـيـبـطـتـ لـيـزـنـتـ قـيـرـطـ Inـ اـلـعـ يـوـتـحـيـ دـقـ نـكـلـوـ يـنـاجـمـ قـيـبـطـتـلـاـ اـذـ. يـحـوـلـلـا اـكـبـوسـاحـ App Purchase. اـكـبـ ـصـاخـلـا Parrot Bebop 2 Power;
3. تـارـاظـنـ FPV Parrot Cockpitglasses 2™.
4. قـيـرـاطـ 1.


# ريذحت

1. Parrot Bebop لـماعتلـا وأـزاهـجـلـا اـذهـمـادـخـتـسـا يـغـبـنـيـ الـ. قـبـعـلـ سـيـلـ 2ـ. أـمـاعـ 14ـ نـمـ لـقـأـ لـافـطـالـ لـبـقـ نـمـ دـعـمـ.
2. Parrot Bebop 2: تـامـولـعـمـلـا عـيـمـجـ كـلـذـكـوـ، ةـيـانـعـبـ اـذهـمـادـخـتـسـمـلـا لـيـلـدـ ءـاءـرـقـ يـغـبـنـيـ (أـ)ـ. اـهـثـيـدـحـتـ نـكـمـيـ يـيـتـلـاوـ، www.parrot.comـ ىـلـعـ ـةـحـاتـمـلـا قـيـاـشـلـاوـ قـيـاـشـوـ "ـ بـ دـعـبـ اـمـيـفـ اـهـيـلـ! رـاشـيـوـ"ـ قـبـسـمـ رـاعـشـ! نـوـدـ تـقـوـ يـأـ يـفـ يـوـتـحـتـ يـيـتـلـا تـارـقـفـلـلـ ئـصـاخـ ةـيـانـعـ ئـالـيـ! يـغـبـنـيـ اـمـكـ". Parrotـ زـمـلـا ىـلـعـ !
3. ضـرـعـيـ دـقـ 2ـ Parrot Bebopـ زـاهـجـ نـأـ رـابـتـعـالـا يـفـ ذـخـالـا يـغـبـنـيـ (جـ)ـ. تـابـاصـإـلـا وـأـ وـقـيـدـامـلـا رـارـضـأـلـلـ لـكـسـفـنـ تـنـأـ كـضـرـعـيـوـ نـيـرـخـالـاـ، ئـافـولـا وـأـ قـرـيـطـخـ تـابـاصـإـلـ! يـدـوـتـ دـقـ يـيـتـلـاوـ، ةـيـدـاسـلـاـ. تـالمـحلـلـ أـعـوضـوـمـ دـعـتـ يـيـتـلـا رـوـصـلـاـوـ وـيـدـيـفـلـاـ عـطـاقـمـ نـأـ ظـحـالـمـ ئـجـرـيـ Parrot Drones SASـ فـلـقـرـشـ لـالـخـ نـمـ ةـيـنـالـعـإـلـا تـالـمـحـلـاـوـ ةـيـئـاعـدـلـاـ يـوـذـ نـمـوـ نـيـفـرـتـ حـمـ صـاـخـشـأـلـالـخـ نـمـوـ لـبـقـ نـمـ تـيـرـجـأـ دـقـ اـهـعـورـفـوـ قـيـاـشـوـبـ ئـصـاخـلـا تـاثـيـدـحـتـلـا رـخـأـ ىـلـ! اـمـيـادـ عـوـرـجـلـاـ ئـجـرـيـ. قـرـبـخـلـاـ Parrotـ زـاهـجـ مـادـخـتـسـاـ نـأـشـبـ لـكـتـرـوـاـسـ اـذـإـ اـمـ ئـلـاحـ يـفـ Bebopـ سـكـاـيـوـ اـفـبـ صـاخـلـاـ 2ـ.
4. Parrot DRONESـ فـلـقـرـشـ دـعـتـ، اـهـبـ لـوـمـعـمـلـاـ نـيـنـاـوـقـلـاـ رـاطـإـ يـفـ اـهـلـ نـيـعـبـاـتـلـاـ ةـيـنـزـجـتـلـاـ رـاجـتـوـ، نـيـعـزـوـمـلـاـوـ، ةـعـبـاـتـلـاـ اـهـتـاـكـرـشـوـ، SASـ مـادـخـتـسـاـ ئـءـاسـإـبـ قـلـعـتـ وـأـ نـعـ أـشـنـتـ دـقـ رـارـضـأـ يـأـ نـعـ نـوـلـوـؤـسـ رـيـغـ نـمـ وـأـ كـلـالـخـ نـمـ اـهـبـ لـوـمـعـمـلـاـ ئـمـظـنـأـلـلـلـ قـرـخـ يـأـ وـأـ PARROTـ قـيـاـشـوـ Parrot Bebopـ مـادـخـتـسـاـبـ زـاهـجـ مـادـخـتـسـاـبـ هـوـقـيـ رـخـأـ صـخـشـ يـأـ لـبـقـ كـبـ صـاخـلـاـ 2ـ.

# زاهج PARROT BEBOP 2 ضررع




# زاهج مي دق ت PARROT SKYCONTROLLER 2






ڏفنن USB



# PARROT COCKPITGLASSES 2

قفاس ملأا طبض قلازم  
نيتقدرلا نيب



فتاملل يجراخ ااطغ  
يكلدلا

زاهج يكذ فتاه زاهج عم 2 Parrot Cockpitglasses 2  
Parrot Skycontroller 2.

**⚠️ عشأل أضرعم 2 Parrot Cockpitglasses زاهج أدبأ كترت ال  
ببس ي دق اذهب .مادختس مدع قلاج يف سمشلا  
كفتاول فلتلا!**

# أدبت نأ لبق

ييف ئيراطبلار قرقف ئىل! عوجرلا ئىجري، مادختىسى لىك لبق **!**  
قماعلات اتامول عملا مسق.

## زاهج ئيراطب نحش PARROT BEBOP 2

- ن حاشلار ييف ملخداو كىدلب عم قفاوتمىلار (دوزمىلار) سباقلى رت خا.
- ن حاشلاب لباكلى لىصوتىب مۇق.
- لىصوت مىث، ن حاشلار لباك ييف ئيراطبلار لىصوتىب مۇق.
- يىابرەكلى رايىتلار ييف ن حاشلار.


لقتىنىي مىث، ن حاشلار ئانثا أرمڭا يئوضىلار شۇملا نول نولكىي  
تقولا ردۇي، ئيراطبلار ن حش نم ئامتنالا لاحرضخالا نوللا ئىل!  
ناري طلا قدم رەقۇت. فقيقد 80 يىل اوحب ئيراطبلار ن حشل مزاللا  
فقىقد 30 يىل اوحب.

## زاهج ئيراطب نحش PARROT SKYCONTROLLER 2

- ييف ھتبىت مىث، كىدلبب صاخلا يىابرەكلى رايىتلار لوحىم رت خا.
- ن حاشلار زاهج ييف ن حاشلار لباك لىصوتىب مۇق. Parrot Skycontroller  
يىابرەكلى رايىتلاب ن حاشلار لىصوت مىث نمو، 2.


## حوارمل ا بیکرت

قرئاطت اکرجم یلع اهتبثو حوارمل ا عضوب مُق  
قاداً مادختساب (1) مقر لکشل ا یف حضوم وه امک 2 Power  
2) مقر لکشل ا) قدوزمل ا حوارمل ا بیکرت.



## ةيراطبلاب يكرت

يف امل اخداو 2 Parrot Bebop ئيرئاط ئيراطب اكيرحتب مُق جالزملما نوكي نأ بجى . "ڈاكتاکت" توص عامس ىتح ئيرئاطلا لفساً ىلإ ھاجتالا عضو يف ذئنيح ئيراطبلاب فلخ عقى يىذلا (3) مقر لڭشلما.



## قىبطة لىزنت

مُق مث ، Google Play<sup>TM</sup> و أ عقوم ىلع رجتم ىلع لخدا App Store<sup>®</sup> يناملا قىبطة لىزنت FreeFlight Pro.


# ئەرەپ لىي صوتلار PARROT BEBOP 2

## ئەرەپ لىي صوت PARROT SKYCONTROLLER 2 ئەرەپ لىي صوت PARROT BEBOP 2


1. ۋەتسىم حەطس قوف 2 ئەرەپ اتھىارى.
2. ئەك ۋەصاخىلا 2 Parrot Bebop ئەرەپ لىي غەشتىب مۇقى.
3. نەم كەلذۇ ، On/Off زەھاجل Parrot Skycontroller 2 رىز ىلىع طەغضا.
4. نۇللىا ىلىع يەئوپىدىلا رىشۇملا عوض تىېبىت مەتىي ىتەح رەظتنى رەضخالا.
5. ااهىچىجىت لەكىمپىو، 2 Parrot Bebop ئەرەپ لىصىتمان ئاتنى >

## فەتاھىل لەلخ نەم 2 زەھاج مادختىسى ئەرەپ لىي صوت PARROT SKYCONTROLLER 2


1. زەھاج ىلىع يەكىنلىدا فەتاھىل قىماعىد رىيماسمىم طېرىپ بىر مۇقى.




يـكـذـلـا لـكـفـتـاه دـاعـبـا عم اـفـيـيـيـكـتـل قـمـاعـدـلـا فـلـكـنـكـمـي  
 فـلـتـاـهـلـعـجـاوـاهـيـلـعـطـغـضـاـ، رـمـأـلـاـاـذـبـمـاـيـقـلـلـوـ  
 لـمـاـكـلـابـاـهـحـفـلـقـمـاعـدـلـاـنـيـمـيـلـعـدـوـجـوـمـلـاـرـزـلـاـىـلـعـطـغـضـاـ



3. قـمـاعـدـلـاـىـلـعـيـكـذـلـاـلـكـفـتـاهـعـضـ.  
 يـكـذـلـاـلـكـفـتـاهـىـلـعـقـمـاعـدـلـاـدـشـبـمـقـ.  
 4. كـتـرـئـاطـوـ2 زـاهـجـنـمـلـكـلـيـغـشـتـبـمـقـ.




5. نـفـنـمـبـ يـكـذـلـاـلـكـفـتـاهـلـيـصـوـتـبـمـقـ، لـبـاـكـمـادـخـتـسـاـبـ  
 USB زـاهـجـبـصـاـخـلـاـParrot Skycontroller 2.  
 قـيـبـطـلـلـيـغـشـتـمـتـيـ>  
 أـيـيـاقـلـتـ.  
 نـآـلـاـلـصـتـمـتـنـاـ.



# ادختسا م PARROT COCKPITGLASSES 2

لبق FPV عضولى يف FreeFlight Pro قيبيطت طيشنست بجي  
يف يكذلا فتاهالا عضو Parrot Cockpitglasses 2.




صاخلا يكذلا فتاهالل USB لباك يفترط دحأ ليصوتب مق 1.  
رخالا فرطلاو 2 Parrot Skycontroller هيوجتلزا زاهج بلكب  
يكذلا كفتااب.

ليغشت متى لعفلاب ملمع مت دق كلذ نكي مل مل اذا >  
يكذلا كفتاه ايلع ايئاقلت FreeFlight Pro قيبيطت  
طغض او Fly & Film ىلإ بـ هذا، قيبيطتلها يفو 2.


ىلع "لوا لا صخشلا روظنم" FPV عضو ليغشت متى >  
يكذلا كفتاه.

3. Parrot Cockpitglasses 2.
  4. ئارئاطلاب 2 زاهج ليصوتب مق.
  5. Parrot Cockpitglasses 2.
  6. عافترا الاثيح نم زكرمتم لكشب يكذلا فتاهلا عض.
- يف ضرعلاو Parrot Cockpitglasses 2.



7. يف يكذلا فتامل ات يبستل يمامأا ءاطغلا قالغاب مُق .  
Parrot Cockpitglasses 2.


## ن يتق دحلا ن يب ةفاس مل ا طبض



هـ ادترال بـق 2 Parrot Cockpitglasses مـازـح طـبـضاـ.

- قىيرط نع اكل ذو ،كىين يع ىوتسم ييف تاس دعلان نا نم داكت 2.
- فن الالى لىل 2 Parrot Cockpitglasses عضو طبض
- نع اكل ذو ،كىرظن ىوتسمو تاس دعلان يىب قفاسملا طبضا 3.
- Parrot Cockpitglasses 2 جلازملا بحس قىيرط

## ادت را دنعت اطايىت حا PARROT COCKPITGLASSES 2



**⚠ PARROT COCKPITGLASSES** تاباصل اى ثدحت دق .عوضلا رداضم نم اوريغ وأ سمشلا وحن 2 تمق اذا نىعلما قباصل اى قصاخو ،ةيدسج وا او ّتميسج ّتيدام نم اوريغ وأ سمشلا لىل 2 Parrot Cockpitglasses 2 هي جوت بعوضلا رداضم.

# عالق إل

كبك صاخلا 2 زاهج يف Parrot Skycontroller رزلا ىلع طغضنا.

عافتراء ىلع رقتستو 2 Parrot Bebop ۋە ئەنلىقەت > 1 ھيچوتلارما و را ئەنلىقەت ئەنلىقەت.

## عضو و FPV


كفتاه اريماك لالخ نم رظنللى ۋەشابملا ۋېۋەرلۇ عضو مەختىسا Parrot Cockpitglasses 2.

ھيچوتلار زاهجل ئىنمىلى ۋەطاقسىلا ىلع طغضنا Parrot Skycontroller ىلى ئەنلىقەت ئەنلىقەت ئەنلىقەت 2. ۋەشابملا ۋېۋەرلۇ عضو نەلاقتنالى كىلنى 2 بىلەن.

قىيىبىتت يف ضرعللى ۋەقلەت خەم عضو ئەنلىقەت FreeFlight Pro:


- ئەنلىقەت ئەنلىقەت 2 Parrot Bebop 2.
- ئەنلىقەت ئەنلىقەت 2 Parrot Bebop 2. ۋە ئەنلىقەت ئەنلىقەت 2 Parrot Bebop ...

اريمالكلى ويديفلى تاطقل ضرع ۋەداع! ئەشلى ئەلم بىرخا تامولعم نوب 2 Parrot Bebop 2 ئەنلىقەت.



# هېجوتلار

## رسيالا مكحتلار




دوعص



لوزن



دەج قرادىتسا  
نېمىلدا



دەج قرادىتسا  
راسىلدا



## نمىالا مكحتلار





مۇقتىت



عچارتى



دەج لاقتنالا  
نېمىلدا




دەج لاقتنالا  
راسىلدا

## ق الطن الـا ٽقـن ىـلـا ٽـدوـعـلـا

ىـلـع طـغـضـا ، اـمـقـالـطـنـا ٽـقـنـنـا ىـلـا 2 Parrot Bebop ٽـرـئـاطـعـاجـرـاـلـ زـاهـجـلـ رـزـلـا Parrot Skycontroller 2.


اـمـقـالـطـنـا ٽـقـنـنـا ىـلـا 2 Parrot Bebop ٽـرـئـاطـدـوـعـتـ >



!  
هـوـتـفـمـ هـيـبـ يـفـ كـدـجـاـوتـ نـمـ دـكـأـتـ.

## طـوبـهـلـا

رـزـلـا ىـلـع طـغـضـا زـاهـجـلـ يـفـ ◆ Parrot Skycontroller 2.  
Parrot Bebop 2. > ٽـرـئـاطـطـبـهـتـ



# يئوضل ا رشۇملۇك

## زاهج PARROT SKYCONTROLLER 2

رمحالا نوللاپ ضموي

زاهج Parrot Skycontroller  
قرىاطلاب لاصتالا لواحى 2  
قرىاطلا لىيغىشت نم دىكەن >  
وأ

قىراطىب Parrot  
Skycontroller 2  
قىفي عض قرىاطلا  
قىراطبلان حش ۋاداعىب مىق >  
وأ

زاهج فىشتىكى Parrot  
Skycontroller 2  
دوچو  
قرىاطلا يېف ئەلگىشىم  
معدىلا مىسىز قرایىزى جىرى >  
ىلىع [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

تباث رضخا ئوض

زاهج ليصوت مەت  
قرىاطلاب 2  
قرىاطلا ھىجوت لەنكەمىي >

## PARROT BEBOP 2

تباڭ قرزا	قرىاط ھي جوت لەن كەمپي Parrot Bebop 2.
عىطىب ضموي قرزا	دېق 2 Parrot Bebop قرئاط لىيغىشتلى ئەدب.
ةعرس ب ضموي قرزا	اڭ حەملاب بىي ع فاشتاكا مەت لىجأ نەم اڭ حەملا عضوم دىدەخت بىي عملا قىيىبەتلى يەن FreeFlight Pro، Fly & Film > تامۇل عملا > ىلىع بوطىعەملەن اڭ حەملە رەھىتى قەش اشلىا. ءىيش يأ دوجو مەدع نەم دەكأت اڭ حەملە ئەتكەرەنەن مى.

## المعلومات العامة

رای غل ا عطقو تار او سس کا

عقولها ربع وا، فوجا عیاب ىدل رای غل ا عطقو تار او سس کا رفاوستت com.



قناصل او مادختس الات اطایتحا

### PARROT SKYCONTROLLER 2

تاریاط میجوتل مصصم بـ Bebop Drone، Parrot میجوتل زاوج اماع 14 نم لقا لافطالا میالی الو Bebop Disco 2 و.

یف 2 زاوج عم ففاوتمل رايطونوب تاریاطلا میاچ ظعل اطام کنکه می اعيرشتلل لاشتمالا نم دکات، 2 Parrot Cockpitglasses.

تاراظن مادختس اب فریاطلا قلچ ریپیست یل عقولها یل عمدل هر چو.

Parrot Drones SAS. ال ریخالا اذنل نکمیف، 2 Parrot Skycontroller زاوج یف راب غل ا و ال امربلا لوخد ڈلاج یف.

اویف ظعجر ال قید طبو، حیحص لکشب لمیعی سمشلما چعنی اتحت قلیوط قدم او رطملا تخت 2 Parrot Skycontroller زاوج منبرع ال.

ھئی نأ بجيو، جتنملا نم اعز فیلختلا داوملا نم برقلاب زاوجل اذه مادختس اب.

فمالسلما تاءارچا ڈاعارم عم امن صلختلا.

### PARROT COCKPITGLASSES 2

ھیجوتب موقت امدنع طقف 2 Parrot Cockpitglasses مادختس اب. یکی عل جتنملا اذه فریاط.

وا تافرش او میلس او یا یش ودارفا دجوي ال لکوجو نالم نم کسیوق ففاصیم یل ع من دکات 2 Parrot Cockpitglasses 2 کمادختس اب.

انثا بـ ڈھنست دی رصنیم یا و اشانش و افاؤن Parrot کمادختس اب اعنثا ترطخ و کداح یا یش کیدیب کسیم اتمادختس دیع و ا.

Cockpitglasses 2 دن ع: ٹکهابتن با بلطفت یتلا فقاومنا یف 2 Parrot Cockpitglasses اقلطم بـ دیترت ال.

فرایمنلما ڈایق و ایکی اوبلما چارنلا بیکفر و رایمنلما ڈروصلما ن او، ٹکس ار عم قیق دو حیدم لکشب ققاوتم 2 Parrot Cockpitglasses نا نم دکات.

فروظشنس یلیو امامت یقین تخت و اونلما ٹلق و اب عتلما نم یناعت تنک ادا 2 Parrot Cockpitglasses مادختس اب.

تنک ادا و، یمیضه تالکشم نم و اسارلا مالا نم یناعت و تاردخنلا و لوحفلل ریثات عادصلما و ماکزلا و دربلما نم یناعت تنک ادا و قلقلما نم ڈلاج یف و ایفطاع روت تخت.

فیبلمنلما راثالا نم دیزی دی لکلذ لک نال نینذالا مالا و یفھننلما لدشم اکرحت اعنثا ٹبکرم لخاد لکدج اوت ڈلاج یف 2 Parrot Cockpitglasses مادختس اب.

فیبلسلما راثالا نم دیزی دی لکلذ نال راطقلدا و لغفالا و رایمنلما اب یکلذل فتاطلا تیبیشت یتی مل ادا 2 Parrot Cockpitglasses مادختس اب.

عنصملما ٹکرشنلما لبیق نم مصصم خلما تار او سس کا طقف مادختس اب.

فریخالا اذنل نکمیف، 2 Parrot Cockpitglasses فراظن یف راب غل ا و ال امربلا لوخد ڈلاج یف.

اویف ظعجر ال قید طبو، حیحص لکشب لمیعی سمشلما چعنی وحن امچوت و اضریرع ال، راطمالا تخت 2 Parrot Cockpitglasses فریت ال.

ھیدسج و ا و یکی دمات اپا ص اثودحل ضریرع فوس، ٹکلذل افالخو. یوضنلا راداصم نم امیع و ا.

فریطخ.

قلی اسلا داوملا نم برقلاب زاوجل اذه مادختس اب.

هتي نأ بجي، جتنملا نم أزعج فيلختلا داوهو بيلع لافتشت ال، قريغص عازج عالتب رطخ  
فمالسلا تاءارجإ قاعرم عم امن صلختلا.

## PARROT BEBOP 2

ققيقد 29 وه ويديفللا ليجست دتمل ىصرقايا دحلا.

اماع 14 نم لقا لافطلل مئالم ريع 2 زماج Parrot Bebop 2.

بجي .ديفرتل او هامجتس الا تاياغل مويصت مت فرياطل جتونن وه 2 زماج Parrot Bebop 2 زماجل هتكبارم ىلع ظافجلا :باتقاوالا عيمج يفو، ئرياطلا تادايجي يف مكحتملا مختشلا ىلع Parrot Bebop 2 مادختسا بجي، مراسم يف مكحتملا ودرجهملنا نيزغلاب 2 ارووطت عم قفافوستم مادختسا ناكاما نوكت نا بجي، اكلب يف يندتملا ناريطا دعاوقل اقوفو زماج لامعتسا نا، تاكلتتملا او شاناويحلو دارفالل امياد فمالسلا قفيقحتل Parrot Bebop 2 قاعدا قرطلا ىلع وا، (...خل، ،تاراطملما، ،ساطحملما: لثتم) قاعدا ئيكيلملا ناكاما يف 2 دب جومس ريخ.

صالخ آباب رارضا ثادجا يف ناريطا ءانثا 2 قرياط حوارم ببسستت دق ماتلا فقوتلا ىتح رظنن ناريطا ءانثا 2 قرياطن ميلت ال، ضارع ال وا Parrot Bebop 2.

Parrot Drones SAS. ئاشرش اددجت ييتل تاراويمنكلا طقف مدختسا

لمعي الأ ريخالا اذنل نكميف، 2 زماج يف رابغلا وألامرلا لوخد ئلاح يف امييف ئاخالا قويطسي، جي كشك

ئيوقلما حايرل او، رطملا) ئينيسلا سقطلا فورظ يف (اليل) ئيفارك ريخ ئيورللا فورظ نوكت امنعن (جولتلل او

يأ وأ ينابملا، ئيلاعلا دهجلأ ابرمك طوطخ نع اديتع 2 زماج قرطخ نوكت نا لمتحي درخا ققطنم

عاملا ىلع Parrot Bebop 2 زماج عضت ال، ئيلناسلا داوملا نم برقيلاب زماجلا اذه مدختست ال وحاصلا نكمي ال ارض لفذ ببسبي دقفت ملليم حطس ىلع وا.

أرج قريباكللا تاعفترالا تاريغتيل Parrot Bebop 2 زماج ضيرعت بنيجت.

نمشيلما يف Parrot Bebop 2.

هتي نأ بجي، جتنملا نم أزعج فيلختلا داوهو بيلع لافتلا دعاوقل اقوفو زماج لامعتسا نا بجي، قاعرم عم امن صلختلا.

!  
تاكيلتمملما قروص مارتحاو ئيصوصخلما مارتحا نأشب ريدجت

لضرعي دقو ئصالخا هتايحل الكاهتنا دعي دق منإ نود سمخن قروص ثبو ليجست ظافتحالا ديرت تنك اذا ئصالخو، هريوصت لباق صاخش آلا نم نذالا بليطا، ئيلوؤسممل ئاعمس ىلع رشتت دق ييتلما كللت وأ ئيزيملا روصنلا ثيبت مقت ال، ابشت وأ أو تاليجستيلاب مهتمارك وصاخش آلا.

ئيكيلملا قوقح ميدل رخا صخش يأ او مكلام نذا نود كالملا دجا قروص ثبو ليجست نم نذالا بليطا، ئيلوؤسممل لضرعي دقو ئيشيلما اذه قروص قوقحل الكاهتنا دعي دق قويكلفلا ئيكيلملا قوقح ميدل صخش يأ نم وأ أو كلاملما.

نامضللا

يذلا ئيزجتلا رجات ميدل طورشل او ماكحالا ىلإ عوجرلا ىجرُي، نامضللا طورش قفرعمل Parrot Skycontroller 2، Parrot Bebop 2، Parrot Cockpitglasses 2.

!  
(PARROT COCKPITGLASSES 2) تاجنشت تابون شودح رطاخم

وأ ئيوقلما ئيوضلما تازيفحتلما ناف، 4000 لك نم 1 ابىرقت) دارفالا ضعبيل قبسنلاب وأ عرصنلما تامزاو تاجنشتيل او ديدشلما راودلما يف ببسبي دق روصنلله عيرسلا عباتنتلا وأ ويقفللا باعلما زوبعلبي وأ زاقيلتلا زوندهاشي اهبنع شدحي دق ام اهنو ئيقينلاب روعشلما كعوتللاو قيصللا اذنل او ضيرعتي مل ناو ىتح، ئيضايرتفالا عقوللا يف فبرجت نوشيعي بع اتملما نم عاونآلما هذه دعغت. عرصنلما تامزاو وأ ققباس تاجنشتيل او ضيرعتي ملو لباق نم

لبيق نم ضربعث ناسن! يا اماع 20 نع هرامع لقت نيذلا نويغلابلاو لافطلالا عدل قوركتم  
قراشتسا هيكلع يغبني ، عرضلاب فقلالع اهل عدرا ضيارعا وا يعولنا ادقف و اتاجشنشتلل  
Parrot Cockpitglasses 2.



## لافطلالا (PARROT COCKPITGLASSES 2)

14 نع هرامع لقت نيذلا لافطلالا لبيق نم Parrot Cockpitglasses 2 بجي ال  
نيذلا (رثكاف اماع 14 رمعلانم نويغلابلا) لافطلالا قبارم نويغلابلا لبع بجي اماع  
فهوصوملا ضارعالا نم يا دوجو مدع نم فقحتلل 2 Parrot Cockpitglasses  
نومخدختس اي تارتيف ضرفو 2 لافطلالا مادختسنا ىدم ليلىقت بجيرو، اقيناس  
فقهوت.

جتنملا اذه ريودت ئيفييك

## (PARROT SKYCONTROLLER 2 و PARROT BEBOP 2 )

يغبني ال منا ىدا! هب مصالخلا قويشولا وأ جتنملا لبع دوجوملا راعشلا ريفني  
نم مصلختلا نإف مكلتلن بيرخالا ئيلزنملا تايافنلا بإناج علىا منم مصلختلا  
و حصلابيو ئيهيلبلاب رارضالا قاحلا يف ببسستي دق يئواش لکشب تاپلخ جلا  
قيرطب امريووت داداع او تاپلخلا عونا يقاب نع افصص ىجري اذل ئيناسن ال  
ىچي، ئيداملا دراومل رمتسملا مادختسنا داداع عيجشتب مهناف، اندکو. ئلوسون  
Parrot زاوج ريووت داداع ناكم ففرعمل ئيجلبلا ىدل راسفتسلانلا و آزوملاب لاصتالا  
Skycontroller 2، Parrot Bebop 2، ئيراقطاو، ئيفييكو.

يبروالا داحتالل اقو فقو ققباطمنا نالع!  
(PARROT SKYCONTROLLER 2)

:			
DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	IU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

ييللم 100 - تاو ييللم/لبيسيد 20 :يبروالا داحتالل اقو فقو عوصقلما Wi-Fi ئيجاتن! قباط  
تاو  
اجيم 5725-5850، زتره اجيم 5150-5350؛ زتره اجيم 2400-2483.5 Wi-Fi: ددرت تاقاطن  
زتره

نلغيت، اسنزرفيت سيراب 75010، سباميچ عراس 174 امرقم، Parrot Drones ئكرش نا  
ئينغلى رئيياعلى قباطم اده مدخلتملا لييلد يف فهوصوملا جتنملا نا ذديحولنا استهيلووسن  
EN 301489-17، EN300328، EN62115، EN71-2، EN71-3، EN71-1، EN62115، RED 2014/53/UE،  
قاماعلا ئامالسلما هيجوتتو، SAR 2013: 50566، 2014/53/UE، اقبط 2014/35/EU تاجتنملل.

<http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2>

## (PARROT BEBOP 2) يېپوروآل داحتالل أقفوو ققباطملا نالع!

_____			
DE	AT	BE	BG
CY	HR	DK	ES
EE	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LV
LT	IU	MT	NL
PL	PT	CZ	RO
GB	SK	SI	SE

يىللەم 100 - تاوا يىللەم/لبىيەس يد 20 :يېپوروآل داحتالل أقفوو ققباطملا Wi-Fi ئىچاتنى! ققاط  
تار  
اجييم 5725-5850، زىترە اجييم 5150-5350؛ زىترە اجييم 2400-2483.5 Wi-Fi: بىرىت تاقا طن  
زىترە

الى صخى ال يېپوروآل داحتالا ييف ماضى عالى دالىبىلا خىراخىلا ييف مادختىسى الى دىيىقت  
(زىترە اجييم 5150-5250)، زىترە اجييم 75010 منبامىچ عرash 174 امىقىمو، ئۆجۈملەلىكىلار ئۆچۈملا  
اسىنر رىقىب سىيراب 75010 منبامىچ عرash 174 امىقىمو، Parrot Drones SAS، ئۆكۈش نى  
رىيياعىلىك ققاطم اندە مۇختىسىم لىلىد ييف فۇصۇرمىلا جىتنەنلەن نا ئەندىھولى اهتىلىۋۇسىم نىلىغت  
اقبەط EN 301489-1، EN 301489-17، EN 62311، EN 300328، EN 50581، EN62115، EN71-1، EN71-2، EN300 440-2، EN301893 و  
EN301892، EN50581، EN62115، EN71-1، EN71-2، EN300 440-2، EN301893، EN301892، RED، مىجىوتىو،  
هىجىو تىلار، 2001/95/CE تاچىتنىلىق مۇھالىسا مىجىوتىو، ROHS 2011/65/CE.  
<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

## ادنكل أقفوو ققباطملا نالع! (PARROT SKYCONTROLLER 2)

لابقىتسالاولاسىرالا قزەجا رىيياعمۇ تاپھىن او مۇ 2 زاھج قفراوتشى  
لابقىتسالاولاسىرالا قزەجا ىلىع اققىيىبىطت مەتىي يېتىلار، ئۆيىدىنگىلار، ئۆغانلىلىك يىكلەسالىلا  
مەذ لامعەتسىب نىدا لا حىنم مەتىي لامعەتسىلاب صىيىخىت ىلىع لووصىنلا نەم ئافعىملا يىكلەسالىلا  
شىيوشىت ثودح ييف زاھجلا اندە بىبىس تىن آزوجى ال (1) ئەن ئېلى ئاتلى ئۆيىطىرىشلىك أقفوو قزەجا  
يىكلەسالىلا تاچۆمەلاب صانىخىلار شىيوشىتلىك لاشنىأ عىمەج زاھجلا مۇختىسىم لېقىي نا بىچى (2) و  
زاھجلا مۇختىسىما ققاعىلىلار يىدوىقى دق ئىتلە شىيوشىتلىك لەلە ييف امب، ئەئىنابر ئەللى.

## ( PARROT BEBOP 2 ) ادنـيـلـ أـقـفـوـ قـقـبـاطـمـلـاـ نـالـعـاـ

وعـانـصـلـلـ يـكـلـسـالـلـاـ لـابـقـتـسـالـاـ اوـ لـاسـرـالـاـ قـزـهـجـاـ رـيـيـعـاـعـوـ تـافـصـاـوـمـ عـمـ زـاهـجـلـاـ اـدـهـ قـفـاوـتـيـ  
نـمـ قـافـعـمـلـاـ يـكـلـسـالـلـاـ لـابـقـتـسـالـاـ اوـ لـاسـرـالـاـ قـزـهـجـاـ عـلـىـعـ اـقـيـبـطـتـ مـتـيـ يـتـلـاـ وـهـيـنـكـلـاـ  
نـيـطـرـشـلـلـ اـقـفـوـ قـزـهـجـاـ هـذـهـ لـامـعـتـسـاـبـ نـذـالـاـ حـنـمـ مـتـيـ لـامـعـتـسـاـبـ مـتـيـ خـرـتـ عـلـىـعـ لـوـصـحـلـاـ  
لـبـقـيـ نـأـبـجـيـ(2)ـ وـ،ـشـيـوـشـتـ ثـوـدـحـ يـفـ زـاهـجـلـاـ اـدـهـ بـيـسـتـيـ نـأـزـوـجـيـ(1)ـ نـيـيـلـاـتـلـاـ  
يـفـ اـمـبـ،ـهـيـيـاـبـرـطـكـلـاـ يـكـلـسـالـلـاـ تـاـجـوـمـلـاـبـ صـاـخـلـاـ شـيـوـشـتـلـاـ لـاـكـشـاـعـيـمـجـ زـاهـجـلـاـ مـدـخـتـسـمـ  
بـ،ـهـيـنـكـلـاـ نـمـ يـمـجـرـلـاـ اـدـهـ زـاهـجـلـاـ اـدـهـ زـاهـجـلـاـ مـادـخـتـسـاـقـاعـعـلـاـ يـدـوـيـ دـقـ يـنـكـلـاـ شـيـوـشـتـلـاـ لـكـلـذـ  
ادـنـكـ يـفـ NMB-003ـ رـايـعـمـلـاـعـعـقـاـوـتـمـ

## FCC/IC

عـلـىـعـ ظـافـحـلـاـ بـجـيـ،ـلـاسـرـالـاـ قـزـهـجـاـ قـبـسـنـلـاـبـ RFـ لـ FCCـ/ـICـ ضـرـعـتـلـاـ تـابـطـلـمـ فـيـبـلـلـاـ  
نـمـ،ـقـقـبـاطـمـلـاـوـلـاشـتـمـاـنـاـمـضـلـ صـاـخـشـاـلـاـوـجـتـنـمـلـاـ يـعـاـوـهـ نـيـبـمـ 20ـ نـعـ لـقـتـ الـقـاـسـمـ  
لـقـاـقـاـسـمـ عـلـىـعـ جـتـنـمـلـاـ اـدـهـ مـادـخـتـسـاـنـسـعـتـسـمـلـاـ رـيـغـ

لـابـقـتـسـاـلـاـ اوـ لـاسـرـالـاـ قـزـهـجـاـ رـيـيـعـوـ تـافـصـاـوـمـ نـمـ رـشـعـ سـمـاـخـلـاـ عـزـجـلـاـ عـمـ زـاهـجـلـاـ اـدـهـ قـفـاوـتـيـ

لـابـقـتـسـاـلـاـ اوـ لـاسـرـالـاـ قـزـهـجـاـ عـلـىـعـ اـقـيـبـطـتـ مـتـيـ يـتـلـاـ وـهـيـنـكـلـاـ ةـعـانـصـلـلـ يـكـلـسـالـلـاـ  
لـامـعـتـسـاـلـاـبـ صـيـخـرـتـ عـلـىـعـ لـوـصـحـلـاـ نـمـ قـافـعـمـلـاـ يـكـلـسـالـلـاـ

نـيـيـلـاـتـلـاـنـيـطـرـشـلـلـ اـقـفـوـ قـزـهـجـاـ هـذـهـ لـامـعـتـسـاـبـ نـذـالـاـ حـنـمـ مـتـيـ  
وـ،ـشـيـوـشـتـ ثـوـدـحـ يـفـ زـاهـجـلـاـ اـدـهـ بـيـسـتـيـ نـأـزـوـجـيـ(1)ـ

ةـيـكـلـسـالـلـاـ تـاـجـوـمـلـاـبـ صـاـخـلـاـ شـيـوـشـتـلـاـ لـاـكـشـاـعـيـمـجـ زـاهـجـلـاـ مـدـخـتـسـمـلـيـبـقـيـنـجـيـ(2)ـ

زـاهـجـلـاـ مـادـخـتـسـاـقـاعـعـلـاـ يـدـوـيـ دـقـ يـنـكـلـاـ شـيـوـشـتـلـاـ كـلـلـاـ يـفـ اـمـبـ،ـهـيـيـاـبـرـطـكـلـاـ  
ضـرـعـتـلـاـ عـلـىـعـ FCCـ لـ قـبـسـنـلـاـبـ بـوـلـطـمـلـاـ دـحـلـاـ يـبـلـيـ يـعـاـوـهـ دـوـزـ لـوـحـمـلـاـ  
لـدـعـ دـوـدـحـ يـبـلـيـ زـاهـجـلـاـ اـدـهـ بـقـاـقـرـلـلـ عـضـرـاـخـ رـيـغـ ئـيـتـبـ لـجـاـ نـمـ سـتـبـ يـتـلـاـ تـاـعـعـشـلـلـ  
مـارـثـحـ يـغـبـنـيـ،ـقـقـبـاطـمـلـاـ نـاـمـضـلـ FCCـ لـ قـبـسـنـلـاـبـ (DAS)ـ يـعـنـلـاـ صـاـصـتـمـاـ  
اـبـنـجـ مـلـيـعـشـتـ وـاـقـرـتـشـ لـاـكـشـبـ اـدـهـ لـاسـرـالـاـ زـاهـجـاـ مـدـخـتـسـمـيـ الـبـجـيـ ئـيـيـلـاـتـلـاـ تـاـمـاـهـلـعـتـلـاـ  
رـخـاـلـاسـرـاـ زـاهـجـاـ وـيـعـاـوـهـ عـمـ بـنـجـ عـلـاـ

## ⚠ ( PARROT SKYCONTROLLER 2 ) وـ ( PARROT BEBOP 2 ) ئـيرـاطـبـلـاـ

ئـيرـاطـبـلـاـ فـالـلـاـ وـقـرـيـطـخـ تـابـاـصـاـ عـلـاـ تـاـداـشـرـاـلـاـ ئـقـالـبـ مـازـتـلـاـاـ مـاـزـتـلـاـلـاـ دـعـ يـدـوـيـ دـقـ ئـيـبـنـتـ

رـاجـفـنـاـلـاـ وـأـنـأـخـدـلـاـ شـاعـبـنـاـ وـقـورـجـلـاـ يـفـ بـيـسـتـلـاـ وـأـيـيـادـ

تـضـرـعـتـ اـذـ ئـيرـاطـبـلـاـ لـدـبـتـسـاـ اـمـادـخـتـسـاـ وـأـنـحـشـلـاـ مـاـقـعـتـ وـأـنـدـىـزـ قـتـنـوـخـنـاـ وـأـعـيـارـ شـاعـبـنـاـ قـلـاحـنـ يـفـ وـأـمـدـرـلـاـ

لـبـقـ نـمـ دـمـتـعـمـلـاـ نـحـاشـلـاـ لـفـلـاـ لـفـلـاـ يـوـسـ قـيـرـاطـبـلـاـ نـحـاشـلـاـ نـمـ رـخـنـحـاشـلـاـ يـاـقـلـطـمـ مـدـخـتـسـتـ الـ

يـصـروـيـ LiPoـ اـيـالـخـ بـدـاخـمـ وـاـ LiPoـ اـيـالـخـ بـدـاخـمـ وـاـ مـقـتـلـاـ جـتـنـمـلـاـ عـمـ دـوـزـمـلـاـ نـحـاشـلـاـ رـيـغـ رـخـنـحـاشـلـاـ يـفـ اـمـادـخـتـسـاـ مـدـعـ

60ـ ئـيرـاطـبـلـاـ نـحـشـلـاـ بـدـبـاـ مـقـتـلـاـ جـتـنـمـلـاـ عـمـ دـوـزـمـلـاـ نـحـاشـلـاـ رـيـغـ رـخـنـحـاشـلـاـ يـفـ خـلـ لـكـلـ تـلـلـوـفـ 3ـ نـمـ لـقـ وـاـ،ـيـطـبـ مـاظـنـ عـلـىـعـ

الـلـاـعـنـشـلـاـ وـأـفـلـتـلـلـ ضـرـعـتـ دـقـ ئـيرـاطـبـلـاـ نـافـ الـاـوـ،ـ(ـيـيـاـزـرـ مـقـ ئـرـجـدـ 140ـ)ـ ئـيـوـيـمـ ئـرـجـدـ

لـاعـنـشـلـاـلـلـ قـلـبـاـقـ تـاـجـتـنـمـ نـمـ بـرـقـلـاـبـ وـاـ لـاعـنـشـلـلـلـ لـبـاـقـ حـطـسـ عـلـىـعـ نـحـشـلـاـ بـقـلـطـمـ مـقـتـ

لـصـرـومـ رـيـغـ لـاعـنـشـلـلـ لـبـاـقـ رـيـغـ عـاـعـوـ يـفـ ئـيرـاطـبـلـاـ عـضـرـوـ لـضـفـالـاـ (ـنـمـ)ـ ئـبـكـرـمـ لـخـاـدـبـ وـاـ

أـنـبـاـ مـقـتـلـاـ جـنـشـلـاـ ئـيلـمـعـ عـاـنـشـلـاـ بـقـاـقـرـ نـوـبـ اـقـلـطـمـ ئـيرـاطـبـلـاـ لـفـرـتـلـاـ (ـعـاـيـرـ طـلـلـلـ).ـ

نـاـ نـمـ اـمـيـادـ قـقـحـتـ اـيـالـخـلـاـ بـقـيـثـ وـأـيـجـاـخـلـاـ قـبـلـعـلـاـ تـاـلـلـبـاـلـاـ كـيـاـكـفـتـبـ

رـيـاـوـدـ يـفـ اـقـلـطـمـ تـاـيـرـاطـبـلـاـ عـضـتـ الـ ئـيرـاطـبـلـاـ دـهـجـ عـمـ قـفـاوـتـمـ نـحـاشـلـاـ نـمـ جـرـاـخـلـاـ دـهـجـاـ  
،ـقـرـشـابـمـلـاـ سـمـشـلـاـ ئـعـشـلـاـ وـأـقـبـوـطـرـلـلـ LiPoـ ئـيرـاطـبـلـاـ دـهـجـ عـمـ قـرـاـجـلـاـ ئـرـجـدـ 60ـ نـعـ مـوـفـ قـرـاـجـلـاـ ئـرـجـدـ دـهـزـتـ دـقـ نـكـمـ يـفـ اـمـعـضـوـ وـاـ  
دـقـفـتـ فـوـسـ،ـقـلـوـطـمـ تـاـرـتـفـلـ ئـيرـاطـبـلـاـ مـادـخـتـسـاـ دـعـ قـلـاحـ يـفـ (ـلـاـشـلـاـ لـيـبـسـ عـلـىـعـ سـمـشـلـلـ)  
جـتـنـمـلـاـ اـذـ ئـظـفـحـ اـمـيـادـ بـجـيـ قـنـوـشـمـ فـصـنـ ئـيرـاطـبـلـاـ عـلـىـعـ قـبـاـ (ـأـيـجـيـرـتـ اـنـحـشـلـاـ ئـرـجـعـ عـبـ)  
لـافـطـالـاـ لـوـانـتـمـ نـعـ آيـيـعـ

ان عقوم اوروز، تاير اطبل لوح تامول عملنا نم ديزمل  
<http://www.parrot.com/support>

### ٰيراجتلا تامالع

بجومب ام ادختما هتيو، Parrot SA ٰكرشل ٰكولم ٰيراجت تامالع يه Parrot راعشو حيدصت.

Parrot Bebop، Parrot Disco، Parrot Skycontroller و Parrot Cockpitglasses، ٰكرشب ٰصاخ ٰيراجت تامالع يه اهب ٰصاخلا تاراغشل اكلذنفو FreeFlight Pro، قيبطتو Parrot Drones SAS.

ٰيكيزملا ٰدحتملا تايالولوا يف ٰلجم يو، Apple Inc. ٰكرشل ٰيراجت تامالع يه iPhone. عرخ انالب يفو.

App Store ٰكرشل ٰلجم ٰيراجت تامالع يه.

Google Play و Nexus و Google Inc. ٰكرش حل اصل ٰلجم ٰيراجت تامالع يه Samsung Galaxy S، Galaxy Note و HTC One و LG Electronics، Inc.

ٰكرش حل اصل ٰلجم ٰيراجت تامالع يه G4 و HTC Corporation.

اوباحصا ٰكلم ربتعت ليبلدا اذه يف راكذلا تقباس ٰكلت ريع ٰيراجت تامالع هيا.

### ٰعنصرملما ٰكرشل ا تامولع

نم 2 Parrot Bebop 2، Parrot Skycontroller 2 و Parrot Cockpitglasses عينصت مت Parrot Drones SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (France) - مقر تتح سيراب يف تاکرشل او ٰراجتلا لجس -





MCPKG01218A