



## 乐迪一键吊机 3D 特技固定翼 A560 组装及拆装图解



A560 固定翼出厂前机身和相关电子部件均已经安装调试完毕，您在收到 A560 之后只需要对机翼进行简单的安装即可使用。  
注：如果您购买的单机版 A560，请按 A560 飞机说明书设置您的遥控器的 5 通道（3 段开关）和 7 通道（2 段开关）。

## A560 各部件介绍:



## A560 RTF 到手飞版零部件清单:



1.机身 2.机翼 3.机翼安装槽片 4.T8S遥控器 5.CM210充电器 6.起落架 7.机翼固定卡扣 8.桨叶 9.桨叶固定圈 10.电池 11.纤维胶带 12.十字螺丝刀 13.备用拉杆扣 14.备用舵角 15.肩带


注意：实际收到的零部件清单请以销售界面为准。

## A560 组装步骤:


### 一、机翼安装



## 二、垂尾支撑杆安装



## 三、副翼舵机拉杆安装



## 四、起落架安装



## 五、桨叶安装




## A560 拆卸步骤：

飞行完毕后，请先断开电池连接，再参考以上组装步骤依次拆卸 A560 各零部件。拆卸步骤如下：

1. 拆下桨叶和起落架。见注意事项①。
2. 拆下副翼舵机拉杆和垂尾支撑杆。见注意事项②。
3. 拆下 4 颗机翼固定卡扣，拔出机翼安装槽片，取下机翼，装回机翼安装槽片。
4. 整理好所有零配件，依次入包。机身装包时，注意所有舵机拉杆和机身支撑杆需与机身平行。见注意事项③。

## A560 拆卸注意事项：

① 当拆卸起落架时，请先将起落架两根金属杆向相反方向同时推开，再将起落架两边的金属杆往外推，使其脱离卡槽。



② 当对舵机拉杆和机身支撑杆进行拆解时，请将十字螺丝刀置于卡扣中间缝隙，再左右撬开。



③ 机身装包时，请将所有舵机拉杆和机身支撑杆沿机身方向摆放，使其与机身平行。避免放置不当损坏舵机拉杆和机身支撑杆。



## A560 入包步骤：

拆卸完成后，请按照下图所示将 A560 装包。

底层



T8S遥控器

机身

中层



电池


T8S遥控器

桨叶+桨叶固定圈


肩带

CM210充电器+起落架+机翼固定卡扣+  
纤维胶带+十字螺丝刀+备用拉杆扣+备用舵角

顶层



机翼



## T8S 遥控器摇杆和开关示意图:



## A560 6 种飞行模式切换方法:



## 扫码查看 A560 相关教程:


A560 组装教程



A560 拆卸教程



A560 飞行教程



A560 使用说明书

