auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
標準サービス	+メッセージ(SMS)	P.38
	着信お知らせサービス	P.72
	着信転送サービス	P.72
	発信番号表示サービス	P.72
	番号通知リクエストサービス	P.73
有料オプション	お留守番サービスEX	P.73
サービス*1	三者通話サービス	P.75
	割込通話サービス	P.76
	迷惑電話撃退サービス	P.76
	通話明細分計サービス	P.76

※1 有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、au Style/auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡く

のサンビット できな まっこ ここださい。 ださい。 各サービスのご利用料金や詳細については、auホームページ(https://www.au.com/)でご確認く

着信お知らせサービスを利用する(標準サービス)

■着信お知らせサービスについて

「着信お知らせサービス」は、電波の届かない場所にいた場合など、着信が あったことをSMSでお知らせするサービスです。

雷話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに雷話を切った場合に、 着信が あった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

- ◎ 「着信お知らせサービス」を利用するには、お留守番サービスEXの無応答·話中転送 (▶P.72)を設定してください。 ※有料オブションサービスにご契約されていない場合も設定を行ってください。
- ◎ 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があって も番号の桁数が19桁以上の場合はお知らせしません。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大100件です
- ◎ 着信があってから約168時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービ スセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留 守番サービスEXに加入中の場合、お留守番サービス総合案内(▶P.73)で着信お知 らせ(着信通知)を停止することができます。 ◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サー
- ビスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスで

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送 する際の条件を選択できます。

memo

- ◎ 緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)など、一般に転送先として望ましく ないと思われる番号には転送できません
- ◎ 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.73)を同時に開始すると、 非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します
- ◎ au国際電話サービスでの転送はご利用いただけません。また、一部の国際電話事業者でも転送できない場合があります。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
相手先から本製品までの通	有料
話料	※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
本製品から転送先までの通	有料
話料	※お客さまのご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

■応答できない電話を転送する(無応答・話中転送)

かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 🚺 ホーム画面で[╚]→[⑩]→[1][4][2][2]→[音声通話]
- 2 ガイダンスに従い転送先電話番号を入力
- 3 ガイダンスに従い操作

#memo

◎無応答・話中転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴ってい

■かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- | | ホーム画面で[□]→[□]→[1][4][2][4]→[音声通話]
- 2 ガイダンスに従い転送先電話番号を入力
- 🛭 ガイダンスに従い操作



◎ フル転送を設定している場合は、お客さまの本製品は呼び出されません。

■着信転送サービスを停止する

| | ホーム画面で[€]→[團]→[1][4][2][0]→[音声通話]

Mmemo

◎ 着信転送サービスを停止すると、お留守番サービスも停止します。お留守番サービ スを再度ご利用する方法は「お留守番サービスEXを利用する(オプションサービ ス)」(▶P.73)をご参照ください。

発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)

雷話をかけた相手の方の雷話機にお客さまの雷話番号を通知したり、 着信 時に相手の方の電話番号をお客さまの端末のディスプレイに表示したりす るサービスです。

■ お客さまの電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または 「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通 話ごとにお客さまの電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できま đ.

Memo

- ◎ 発信者番号(お客さまの電話番号)はお客さまの大切な情報です。お取り扱いについ ては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客さまの 電話番号が表示されないことがあります
- ◎ 海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が本製品のディスプレイ に表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番 号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに 表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で 電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」(Pay Phone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に 表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、 CATV電話など、発信者番号を通知できない 電話から電話をかけている場合に表示され ます。

■電話番号を通知する

- | ホーム画面で[€]→[:]→[設定]
- **2** [通話アカウント]→[高度な設定]
- [発信者番号]→[発信者番号]→[ネットワークのデフォル ト]/[番号を非表示]/[番号を表示]

memo

- ◎ 電話をかけるときに、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力 した場合は、「発信者番号」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優 先されます。
- ◎ 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「番号を表示」にしていても相 手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、お客さまセン ターまでお問い合わせください。
- ◎「番号を非表示」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、 SMS送信時は発信者番号が通知されます。

番号通知リクエストサービスを利用する(標準

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に 電話番号の通知をしてかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えする サービスです。

memo

- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています
- ◎お留守番サービスEX(▶P.73)、着信転送サービス(▶P.72)、割込通話サービス(▶P.76)、三者通話サービス(▶P.75)のそれぞれと、番号通知リクエストサービ スを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.76)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

■番号通知リクエストサービスを開始する

| | ホーム画面で[□]→[□]→[1][4][8][1]→[音声通話]

2 []

Mmemo

- ◎ 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方 に「お客さまの電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相 手の方に通話料がかかります。
- ◎ 次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続と なります。
 - 公衆電話、国際電話

 - ・その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信 の場合

■番号通知リクエストサービスを停止する

| | ホーム画面で[℃]→[□]→[1][4][8][0]→[音声通話] 2 [6]

お留守番サービスEXを利用する(オプションサー ビス)

■お留守番サービスEXについて

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、機内モード (▶P.64)を有効にしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られな かったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサー ビスです。

■ お留守番サービスEXをご利用になる前に

- ・本製品のご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代 用機貸し出しと修理後返却の際にお留守番サービスEXに加入中の場合、 お留守番サービスは開始されています。
- ・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.73)を同時に開 始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービ スが優先されます。

■ お留守番サービスEXでお預かりする伝言・ボイスメール について

お留守番サービスEXでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりしま d.

お預かり(保存)する時間	7日間まで ^{*1}
お預かりできる件数	100件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから7日間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
- ※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.74)の合計です。101件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について 遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり ます。
伝言・ボイスメールの録 音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 **お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ場めた時点から通話料が発生します。

■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

お留守番サービスEXに加入中の場合、総合案内からは、ガイダンスに従っ て操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確 認/変更、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄 積停止)の設定/解除、着信お知らせの開始/停止ができます。

| ホーム画面で[℃]→[■]→[1][4][1]→[音声通話]

2 ガイダンスに従って操作

■応答できない電話を転送する(無応答・話中転送)

かかってきた電話に出ることができないときに電話を留守番電話サービス に転送します。

| | ホーム画面で[℃]→[圓]→[1][4][1][1]→[音声通話]



◎ 無応答·話中転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴ってい

■かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

| | ホーム画面で[€]→[■]→[1][4][1][2]→[音声通話]



○ フル転送を設定している場合は、お客さまの本製品は呼び出されません。

■お留守番サービスを停止する

■ ホーム画面で[€]→[■]→[1][4][2][0]→[音声通話]



◎ お留守番サービスを停止すると、着信転送サービスも停止します。着信転送サービ スを再度利用する方法については、「着信転送サービスを利用する(標準サービス)」 (▶P.72)をご参照ください。

■電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

■ お留守番サービスで留守応答

かかってきた雷話がお留守番サービスに転送されると、お客さまが本製品か ら設定した応答メッセージで応答します(▶P.74「応答メッセージの録音/ 確認/変更をする」)。

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞か ずに(スキップして)手順2へ進むことができます。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりしま

3 「#」を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次の操作ができます。

[1]: 録音した伝言を再生して、内容を確認する

[9]: 録音した伝言を消去して、取り消す

[*]:録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る



○お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は 発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生し

■ボイスメールを録音する

相手の方がau/UQ mobile電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手 の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音でき ます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを 残すことができます。

- | | ホーム画面で[€]→[■]→[1][6][1][2]+相手の方の au ∕ UQ mobile電話番号を入力→[音声通話]
- ガイダンスに従ってボイスメールを録音

■伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを SMS(「伝言お知らせ」と表示)でお知らせします。

#memo

◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は100件です ○ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約7日経過してもお知らせできない場合。

お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。

◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サー ビスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■伝言・ボイスメールを聞く

| | ホーム画面で[€]→[■]→[1][4][1][7]→[音声通話]

ホーム画面で[設定]→[アプリ]→[システムアプリ設定]→[通話設定]→[着 信転送設定]→[ボイスメールを再生]と操作しても伝言・ボイスメールを聞 くことができます。

2 ガイダンスに従ってキー操作

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「キーパッド」をタップして表 示します。

[1]: 同じ伝言をもう一度聞く

[7]: 再生済みの伝言をすべて消去

[9]: 伝言を消去

[0]: 伝言再生中の操作方法を聞く

[#]: 次の伝言を聞く

[*]:前の伝言を聞く

3 [4]

#memo

◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.74)も同 じものとして扱われます。

■応答メッセージの録音/確認/変更をする

新しい応答メッセージの録音や、現在設定されている応答メッセージの内 容の確認/変更などの設定を行うことができます。

- すべてお客さまの声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場 合(個人メッセージ)
- [2] [1]→[1]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「キーパッド」をタップして表 示します。

- 雷話番号の代わりに読み上げるお客さまのお名前を録音するタイプの 応答メッセージを録音する場合(名前指定メッセージ)
- [2] [1]→[2]→10秒以内で名前を録音→[#]→[#]→[◎] 画面にキーパッドが表示されていない場合は、「キーパッド」をタップして表 示します。
- 設定/保存されている応答メッセージを確認する場合
- [2] [3]→応答メッセージを確認→[4]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「キーパッド」をタップして表 示します。

- 蓄積停止時の応答メッセージを録音する場合(不在通知)
- [2] [1]→[3]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「キーパッド」をタップして表 示します。

Memo

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って[2]→[1]と操作する と標準メッセージに戻すことができます。
- ◎ 録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従っ て[2]→[4]と操作すると標準メッセージに戻すことができます。

■伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄 積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お 客さまが録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。

詳しくは「応答メッセージの録音/確認/変更をする」(▶P.74)をご参照 ください。

| ホーム画面で[€]→[■]→[1][6][1][0]→[音声通話]

[2] ガイダンスを確認→[⑤]



○ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。 ○ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されま せん。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、 「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

■伝言の蓄積停止を解除する

- | ホーム画面で[€]→[□]→[1][6][1][1]→[音声通話]
- **2** ガイダンスを確認→[♠]

memo

◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されま せん。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、 「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

■お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービ ス)

お客さまの本製品以外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝 言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができま

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
留守番転送設定(無条件)開始	1418
留守番転送設定(無条件)停止	1419
留守番再生	1415
留守番総合案内	1416

- 2 ご利用の本製品の電話番号を入力
- | 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「各種暗証番号/PINコードについて」(▶P.13)をご参 照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話 を使って遠隔操作を行うことはできません。

■英語ガイダンスへ切り替える

標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

- | | ホーム画面で[し]→[□]→[1][4][1][9][1]→[音声通話]
- **2** ガイダンスを確認→[♠]

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。



◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。

■日本語ガイダンスへ切り替える

- | | ホーム画面で[€]→[■]→[1][4][1][9][0]→[音声通話]
- **2** ガイダンスを確認→[**a**]

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

三者通話サービスを利用する(オプションサービ

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

例:Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

- Aさんと通話中に[通話を追加]→Bさんの電話番号を入力 通話中に連絡先や通話履歴から電話番号を呼び出すこともできます。
- [2] [音声通話]

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

🚹 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、「♠」をタップするとAさんとの通話に戻りま Bさんとの通話を保留にしてAさんとの通話に戻るには、「切り替え」をタッ

プします。

4 [統合]

3人で通話できます。

「□」をタップすると、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

Memo ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になり

- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客さまでも割り込みはできません。 ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau/UQ mobile電 話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできま

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかか
	ります)

割込通話サービスを利用する(オプションサービ

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時 的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

Mmemo

◎新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用 いただけます。

ただし、修理からのご返却時またはSIMカードを差し替えた場合には、ご利用開始 前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

■割込通話サービスを開始する

- | ホーム画面で[€]→[:]
- 2 [設定]→[通話アカウント]→[割込通話]
- [3] 「割込通話」の「□□」をタップして「□□」にする ホーム画面で[€]→[■]→[1][4][5][1]→[音声通話]と操作しても開 始できます。



◎ 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.73)を同時に開始すると、 非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。

② 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.76)を同時に開始すると、迷惑電

■割込通話サービスを停止する

■ ホーム画面で[📞] →[🔡]

話撃退サービスが優先されます。

- [2] [設定]→[通話アカウント]→[割込通話]
- 3 「割込通話」の「 」をタップして □ 」にする ホーム画面で[€]→[1][4][5][0]→[音声通話]と操作しても停 止できます。

■割込通話を受ける

例:Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- [2] 「⑤」を上にスワイプ(フリック)

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。 [切り替え]をタップするたびにAさん/ Bさんとの通話を切り替えること ができます。



- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わりま
- ◎ 割込通話時の着信も通話履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知な どの情報がない着信については記録されない場合があります。

迷惑電話撃退サービスを利用する(オプション

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤル すると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答する サービスです。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
番号登録[1442]	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

■撃退する電話番号を登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

| | ホーム画面で[€]→[■]→[1][4][4][2]→[音声通話]

2 []

- ◎ 登録できる電話番号は30件までです
- ◎電話番号の通知のない着信についても、登録できます。
- ◎ 登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「おかけになった電話番 号への通話は、お客さまのご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎ 登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接 続されます。
- 登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常 の接続となります。
 - · SMS

■登録した電話番号を全件削除する

| | ホーム画面で[€]→[■]→[1][4][4][9]→[音声通話]

2 [0]

通話明細分計サービスを利用する(オプション サービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に[131]を付けてダイヤル すると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計 明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話 時間・通話料 はどが記載されます。

📘 ホーム画面で[╚]→[⑩]→[1][3][1]+相手先電話番号を 入力→[音声通話]

2 📵

Memo

- ◎ 分計する通話でとに、相手先雷話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要が
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」/「184」を最初にダイ
- ヤルしてください。 ◎ 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルさ れていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

■ ご利用料金について

月額使用料 有料