



"新駿"高壓蒸氣滅菌鍋 SA-300VF 使用手冊

使用前請務必詳閱使用手冊 請妥善保存本手冊 **CE**₂₄₆₀

423-03004 v.11 2017/05/04

| 品 | 名 | : | "新駿"高壓蒸氣滅菌鍋 |
|--------|---|----|--|
| 型 | 號 | •• | SA-300VF |
| 製造 | 商 | •• | 新駿實業股份有限公司 |
| | | | |
| 製造商地 | 址 | •• | 新北市五股區中興路一段 168 號 |
| 歐盟代 | 表 | | APEX MEDICAL S.L. |
| EC REP | | | Elcano 9, 6 ^a planta 48008 Bilbao. Vizcaya SPAIN |
| 衛生署核准字 | 號 | : | 衛署醫器製字第 001464 號 |

423-03004-11

目錄

| 1. 重要及安全注意事項 | 1 |
|--------------------|----|
| 2. 警語及符號說明 | 2 |
| 3. 拆卸包裝 | 3 |
| 4. 安裝說明 | 4 |
| 4.1 安裝環境 | 4 |
| 4.2 組立滅菌鍋 | 4 |
| 5. 產品簡介 | 8 |
| 5.1 產品用途 | 8 |
| 5.2 產品說明 | 8 |
| 5.2.1 外觀 | 8 |
| 5.2.2 內部配置 | 9 |
| 5.2.3 控制面板 | 10 |
| 5.2.4 控制面板(再乾燥功能) | 12 |
| 5.2.5 控制面板(液體滅菌功能) | 13 |
| 6. 操作說明 | 14 |
| 6.1 動作流程 | 14 |
| 6.1.1 標準品 | 14 |
| 6.1.2 再乾燥功能 | 15 |
| 6.1.3 液體滅菌功能 | 16 |
| 6.2 標準品操作模式 | 17 |
| 6.3 再乾燥操作模式 | 19 |
| 6.4 液體滅菌操作模式 | 20 |
| 6.5 緊急停止 | 22 |
| 6.6 滅菌物之放置 | 22 |
| 7. 清潔保養 | 23 |
| 7.1 日常保養 | 23 |
| 7.2 週保養 | 23 |
| 7.3 月保養 | 24 |
| 7.4 年度保養 | 24 |
| 8. 故障排除 | 26 |
| 9. 產品規格 | 27 |
| 10. 保證書 | 29 |

10. 保證書

本產品係在嚴格品管下出廠,萬一在正常情況下發生故障,可憑本保證書享有自購買日起一年的產品保固服務。自然性損耗引起的故障,則酌收成本費用。若因下列任一情況下,產品將不能受到保障:

使用者非正常使用、不當使用、不當儲存、未經授權的修改、未經授權的 修理、誤用、疏忽、濫用、不正確的調整控制開關、不可抗拒之天災、操 作不慎所引起的故障、未依產品說明書的指示定期清潔保養。

| 姓 名 : | | |
|-------|-----|--|
| 地 址 : | | |
| 電 話: | 傳真: | |
| 機種名稱: | 國家: | |
| 購買日: | 序號: | |
| 經銷商: | | |

本保證書遺失概不補發,請妥善保管此卡。

| 機種名稱 | SA-300VF | |
|------|-------------|--|
| 水量指示 | 無 | |
| 壓力顯示 | 指針式壓力錶 | |
| 功能指示 | 氖燈 | |
| 滅菌行程 | 布包,器械,乾燥 | |
| 滅菌溫度 | 121°C/134°C | |
| 乾燥功能 | 有 | |
| 其他功能 | 緊急停止鍵 | |
| 選購功能 | 液體滅菌、再乾燥 | |

1. 重要及安全注意事項

⚠注意:請務必依照本手冊之說明操作,以避免人員或儀器之傷害。

▲警告:搬運滅菌鍋,至少須三~四人一起搬運以免滑落。

▲警告:滅菌過程進行中,外殼金屬部位會產生高溫,勿直接碰觸外殼。

★警告:滅菌過程進行中及滅菌剛完成時,滅菌鍋仍可能有殘餘之蒸氣及熱水,勿直接碰觸外殼。

▲警告:請勿將易揮發性(如酒精)或可燃性之物體放置於滅菌鍋內,以免爆炸。

№警告: 本機機体有加溫裝置,故滅菌時請務必將被滅菌物品置於滅菌籃內.
以免乾燥時,因為鍋壁高溫損及物品。

№ 警告: 開啟鍋蓋門之前,務必先檢視壓力錶,如壓力錶顯示值為非「0」狀態下,切勿開啟鍋蓋門。

★警告:本機僅可使用蒸餾水或,使用非蒸餾水將喪失本產品之保固。

▲警告:連續二次之滅菌行程間,務必間隔至少20分鐘。

⚠警告:當每次做滅菌時,請加水 3000cc,以免使用時水量不足造成機器損傷。

★警告:滅菌前,務必鍋內檢查鍋內水淹過加熱管以免造成機器損傷。

▲警告:定期清洗背板的濾水器(參閱「清潔保養」章節說明)。

▲警告:使用化學試劑以驗證滅菌效果是否完整。

▲警告:本機必須依清潔保養章節定期進行保養,如未依規定進行清潔保養, 將會影響滅菌效果並喪失保固。

▲警告:請保持機體之清潔。

★警告:緊急或進行清潔保養時,務必拔除電源以確保安全。

▲警告:務必使用獨立之電源插座供電。

▲警告:長時期不用滅菌鍋,請拔除插頭。

★警告:經常檢視電線是否有破損,如有破損立即拔除插頭並洽經銷商進行 維修。

2. 警語及符號說明

| | T |
|-------------|--|
| \triangle | 注意,須依照說明書之指示。 |
| | 電源接地端 |
| \sim | 交流電 |
| | 高溫警告 |
| X | 廢電機電子設備 (WEEE): 本設備需依當地國之廢棄物法規定依法回收處置,不可隨意丟棄。請洽所在地的回收機構或經銷商以聯絡回收事宜。 |
| EC REP | 歐盟代表 |
| *** | 製造商 |
| ~~ <u></u> | 製造日期,以四位西元年及二位數字月表示 |
| Ţį | 參閱說明書 |
| | 電源開啟(ON) |
| | 電源關閉(OFF) |
| POWER | 電源開闢 |
| 注意: | 提醒操作人員需特別留意之事項 |
| 警示: | 如未正確的安裝操作或保養維修時,將導致破壞本機器或其他設備。 |
| 警告: | 如未正確的安裝操作或經適當的操作訓練,將導致人員受傷的意外。 |
| | |

9. 產品規格

| 機種名稱 | SA-300VF | | |
|---------------------------|--|--|--|
| 產品類別 | S類之落地型滅菌鍋 | | |
| 內鍋體積(公升) | 50 | | |
| 待滅菌物最長深度 (mm) | 600 | | |
| 無滅菌袋最大負載 (公克) | 10,000 | | |
| 有滅菌袋最大負載 (公克) | 1,000 | | |
| 外觀尺寸 (mm) | 450(長)×600(寬)×1090(高) | | |
| 內鍋尺寸 (mm) | 300 直徑 × 710 深 | | |
| 整機重量 (公斤) | 72 | | |
| 電源 | 230V AC, 50/60Hz 3100W | | |
| 滅菌行程用水量(ml) | 1000~1200 | | |
| 滅菌溫度(°C) | 121 / 134 | | |
| 操作環境 | 室內; 海拔高度1000m以下; 環境溫度5°C - 40°C; 相對濕度80%RH@31°C - 相對濕度50%RH@40°C; 電源變動率 ±10 %; Transient overvoltages category II; Pollution degree 2. | | |
| 運輸條件 | -10°C 到 70°C, 10%RH 到 90%RH | | |
| 儲存條件 | -10°C 到 50°C, 10%RH 到 70%RH | | |
| 過壓保護壓力開關 bar (kgf/cm²) | 2.55bar (2.6 kgf/cm²) | | |
| 超溫警示 | 蜂鳴器 | | |
| | | | |

8. 故障排除

| 故障現象 | 可能原因 | 排除方法 |
|-------|-----------|-----------------------|
| 電源指示燈 | 1.插頭沒插好 | 重插插頭 |
| 不亮 | 2.開關沒開 | 將電源開關按下置於"I"的位置 |
| | 3.燈泡或開關損壞 | 更換新燈泡或開關 |
| 鍋內無法排 | 濾網堵塞 | 依"7. 清潔保養"之"週保養"章節清洗濾 |
| 水 | | 網 |
| | 電磁閥故障 | 請洽經銷商 |
| 大量蒸氣由 | 矽膠迫緊髒污或老 | 清潔矽膠迫緊,如矽膠迫緊使用逾一年, |
| 門縫洩漏 | 化 | 依"7. 清潔保養"之年保養章節進行更換 |
| 鍋門無法開 | 內鍋仍有壓力存在 | 依"6.5 緊急停止"按"緊急停止鍵"以釋 |
| 啟 | | 放壓力,如仍無法開啟時,請洽經銷商。 |
| 壓力無法上 | 1.電磁閥卡東西 | 清潔電磁閥管路 |
| 昇 | 1.主加熱管故障. | 更換新加熱管,請洽經銷商 |
| | 2.機器一直在排壓 | 1.溜水器故障,請洽經銷商 |
| | | 2.管路有漏氣,請洽經銷商 |

⚠注意:如故障現象仍無法排除或其他的故障現象,請洽經銷商處理,切勿 自行拆卸維修。

3. 拆卸包裝

⚠警告:搬運滅菌鍋,至少須三~四人一起搬運以免滑落。




圖 1- 包裝

- A. 切開打包線。
- B. 先移開紙箱頂層。
- C. 移開中層及其他防護包裝。
- D. 把機器由底層取出。
- E. 請檢查所有包裝之內容物(配件一般置於滅菌鍋內): (標準品)
 - -滅菌鍋操作手册 X1
 - -底盤(鏨板) x1
 - -滅菌籃 x2
 - -滅菌籃上蓋 x1
 - -塑膠容器(2000cc) x1
 - -麵包夾 x1
 - -矽膠排水管 X1

請保留包裝於適當場所,以便日後搬運使用。

4. 安裝說明

4.1 安裝環境

本設備已符合國際電磁相容性之標準,但基於安裝使用的環境不同,仍有可能產生相互干擾之情況,如遇此狀況請先依下述步驟嘗試排除干擾:


- 移動設備或旋轉設備之方向;
- 加大與本設備相鄰之設備間隔;
- 将電源插頭插入其他分支電路;
- 請洽經銷商或專業電工協助排除。
- 安裝之環境溫度,請參照第27頁「9. 產品規格」。

4.2 組立滅菌鍋

⚠注意:請務必參照第8頁之「5.2 產品說明」,以瞭解各部品之操作。

A. 將本滅菌鍋置於平整地面機體四週 10 公分內不得置任何物品或圍牆,以 便通風散熱之須。且請保持在水平狀況下,然後鎖住剎車輪固定機体, 如圖 2。

※機體使用空間 110(W)x55(Depth)x180(H)公分。



⚠注意:安裝場地不可妨礙鍋蓋門的正常開啟。

◆警告:本機為高溫滅菌設備,運轉時有高溫,安裝場所必須遠離任何的火源及可燃物,包括易燃氣體、液體等,並需安裝於通風良好的處所。





圖 22

再以說雙手將矽膠迫緊均勻套入內鍋,如圖 23。



舊矽膠迫緊依當地法令規定棄置。

- 校驗滅菌行程及溫度。
- 檢查管路有否漏水或漏氣。
- 檢查指示燈受否顯示異常。
- 測試安全閥。




圖 20

小心取出濾網,置於清水或水龍頭下沖洗以去除污垢後,再依圖 21 反向組合。




圖 21

7.3 月保養

- 使用"CHAM-MATE"清潔內鍋及加熱管。請依照"CHAM-MATE"之使用說明。

7.4 年度保養

⚠注意:此項保養應由經銷商或原廠的技師人員執行。


- 檢查矽膠迫緊是否有否龜裂老化。矽膠迫緊為耗材,正常情況下使用一年後 建議更換,更換步驟如下:

以雙手撐開至適當範圍後,套入內鍋門如圖 22。

B. 管路安裝:


將矽膠排水管一頭固定於機體排水管接頭中,再將另一頭接到廢水處理,並固定之。

△注意:排水管排出溫度有 98~100°C,故排水水管請選用耐高溫(>100°C) 之水管。



PS:如果安全閥需要將其蒸氣排出於廢水處理或特定空間時,需自備耐高溫 $(>150~^{\circ}C)$ 之管路。

C. 將門旋鈕以順時針旋轉開啟鍋蓋門,再將底盤(鏨板)定位於內鍋之內,如圖 4-底盤(鏨板)。




D. 當每次做滅菌時,取量水瓶容器盛裝蒸餾水,加水 3000cc,緩緩注入於

水箱如圖 5。



E. 安裝滅菌籃於內鍋,如圖 6。



7. 清潔保養

№ 警告: 進行清潔保養前,務必關閉電源並拔除插頭,並確定溫度已冷卻至室溫。

▲警告: 開門前,請確定壓力錶顯示為「0」。

▲注意:進行清潔保養前,應先確定鍋內無滅菌物。

為確保滅菌鍋的正確運作,需有正確及定期的清潔保養,未依說明書的規定執行將導致不可預期的損壞。

7.1 日常保養


- 以軟布擦拭滅菌鍋外表,切勿使用含揮發性液體清潔。
- 以不掉棉絮之軟布以清水潤濕後,清潔內鍋、矽膠迫緊、內鍋門。切勿使用 含揮發性液體清潔。
- 檢查第8頁「圖 8- 背板」通風孔是否有異物遮蔽。
- 檢查電線是否有破損。

7.2 週保養

- 取出滅菌籃及鏨板,以去污劑或不繡鋼清潔劑浸泡後以小毛刷或軟布清潔 之。
- 清潔濾網:

以活動板手逆時針方向開啟濾網,如圖 19、圖 20。

⚠注意:為防止有殘餘的水滴洩漏,請墊一塊軟布。



6

6.5 緊急停止

緊急停止滅菌行程:緊急停止滅菌行程,並進行內鍋洩壓行程。

★警示:執行此項功能,僅用於異常或緊急事件,被滅菌物的滅菌效果應重新被驗證。

★警示:如有執行本節所述之緊急停止程序,使用者應尋正常管道回報管理單位,並請合格維修的人員檢查滅菌鍋的各項功能。

★警告:滅菌未完成的滅菌物,如需丟棄者,需依各主管當局的規定棄置,切勿當一般廢棄物處理。

6.6 滅菌物之放置

請適當的擺置滅菌物以得到最佳之滅菌效果。

⚠注意:滅菌物如有棉花或羊毛墊等,必須包覆於滅菌袋中,以防止管路堵塞。

- F. 門旋鈕以逆時針旋關閉鍋蓋門並拴緊。
- G. 確定電源開關於"O"「關閉」的位置,再將本機的電源線,插入專用的插座。

⚠警告:滅菌鍋必務將電源線,線端直接連接於20安培之無熔絲開關上使用,並確定該插座有接地且能提供20安培230伏特之交流(20A/230V~)容量。

▲ 警告:地線之連接必須確實。

H. 按下 POWER 電源鍵於"!"「開啟」的位置,電源指示燈應正常亮起。如 異於本項所述即為異常,請立即關閉電源開關並拔除插頭,重複 4.2.A 至 4.2.F 之步驟;如仍無法正常顯示時,請立即關閉電源開關拔除插頭並 立即聯絡經銷商處理。


5. 產品簡介

5.1 產品用途

本產品為落地型高壓蒸氣之滅菌鍋,主要用於布包(wrapped)及器械 (unwrapped),本產品亦可對非醫療型之液體進行滅菌。

5.2 產品說明

5.2.1 外觀







圖 8- 背板



滅菌完成時蜂鳴器會有一長音的鳴叫聲,當鳴叫聲停止時,滅菌完成之指示燈亮起。

♠ 警告:如滅菌完成指示燈沒有點亮,則表示滅菌未完成,滅菌行程必須重新執行。

D.5 開啟滅菌鍋門時,請將門旋組依順時針方向轉開,就可以開門,取出滅菌物。並檢查化學試劑之指示是否指示為完成(請參閱使用試劑之說明書)。如狀態顯示為未「完成」,應重新執行或重新滅菌。如需校正請洽專業人員,參閱 "8. 故障排除"。

№警告:開啟鍋蓋門之前,務必檢查壓力錶之指針指示為「O」的刻度,才能開啟。

№ 警告: 執行液體滅菌時,當滅菌時間終了時,欲取出滅菌物前,需自然等

待壓力錶顯示為「0」。

▲警告:滅菌完成後,注意鍋內殘餘的蒸氣。

營告:滅菌完成後,鍋內之溫度仍高,取用滅菌物應用輔助工具,並應避免二次污染已滅菌物。

▲警示:滅菌完成後,設定液體滅菌開關在(一般程式)模式。

△警告:連續二次之滅菌行程間,務必間隔至少20分鐘。

6.4 液體滅菌操作模式

備註:如無選購此功能,請略過本項。

A. 依第4頁之「4. 安裝說明」完成安裝。

B. 確定壓力錶之指針指示為「O」的刻度後,順時針旋轉開啟鍋蓋門。

⚠注意:滅菌之前,應先依需要將待滅菌物做初步的清潔。

⚠警示:待滅菌物的重量不可超過第27頁之「9. 產品規格」值,未遵循重量規定將可能導致滅菌效果不完整。

C. 按下 POWER 電源鍵於"I"「開啟」的位置,電源指示燈應正常亮起。

D. 設定滅菌程式:




圖 17

- D.1 旋轉溫度設定鈕,設定 121°C。
- D.2 旋轉"STERI TIMER" 建議滅菌時間:

| 滅菌温度 | 121°C 大約 1.2 bar(kgf/cm²) |
|------|---------------------------|
| 滅菌時間 | 40 分鐘 |

- D.3 旋轉"DRY TIMER",設定乾燥由 20 分鐘。
- D.4 設定液體滅菌開關在(液體滅菌) 模式。
- D.5 按"啟動開關"以啟動設定的液體滅菌行程。滅菌過程中,程式運作的 狀態,如圖 18 依序為:

5.2.2 內部配置




圖 9- 內鍋配置圖

5.2.3 控制面板




圖 10 - 控制面板

6.3 再乾燥操作模式

備註:如無選購此功能,請略過本項。

- A. 執行本功能前,先執行「標準品操作模式」。
- B. 確認完成燈亮,勿開啟鍋門。
- C. 設定再乾燥時間。
- D. 按"再乾燥開關"以啟動再乾燥行程。乾燥過程中,程式運作的狀態,如圖 16 依序為:



再乾燥完成時蜂鳴器會有一長音的鳴叫聲,當鳴叫聲停止時,再乾燥完成 之指示燈亮起。

E. 開啟滅菌鍋門時,請將門旋組依順時針方向轉開,就可以開門,取出滅菌物。並檢查化學試劑之指示是否指示為完成(請參閱使用試劑之說明書)。如狀態顯示為未「完成」,應重新執行或重新滅菌。如需校正請洽專業人員,參閱"8. 故障排除"。

⚠警告:開啟鍋蓋門之前,務必檢查壓力錶之指針指示為「0」的刻度,才能開啟。

♠警告:再乾燥完成後,注意鍋內殘餘的熱氣。

△警告:再乾燥完成後,鍋內之溫度仍高,取用滅菌物應用輔助工具,並應

避免二次污染已滅菌物。

▲警示:連續二次之滅菌行程間,務必間隔至少20分鐘。



滅菌完成時蜂鳴器會有一長音的鳴叫聲,當鳴叫聲停止時,滅菌完成之指示燈亮起。

♠警告:如滅菌完成指示燈沒有點亮,則表示滅菌未完成,滅菌行程必須重新執行。

D.5 開啟滅菌鍋門時,請將門旋組依順時針方向轉開,就可以開門,取出滅菌物。並檢查化學試劑之指示是否指示為完成(請參閱使用試劑之說明書)。如狀態顯示為未「完成」,應重新執行或重新滅菌。如需校正請洽專業人員,參閱 "8. 故障排除"。

▲警告:欲取出滅菌物前,如壓力錶指示不是"0"時,請將排水鈕轉開,以便 將鍋內的水排出及進行洩壓。但如為執行液體滅菌時,當滅菌時間 終了時,需自然等待壓力錶顯示為"0",切勿將請將排水鈕旋轉開。

▲警告:滅菌完成後,注意鍋內殘餘的蒸氣。

★警告:滅菌完成後,鍋內之溫度仍高,取用滅菌物應用輔助工具,並應避免二次污染已滅菌物。

▲警示:連續二次之滅菌行程間,務必間隔至少20分鐘。




圖 11 - 控制面板(標準品)

5.2.4 控制面板 (再乾燥功能)




圖 12 - 控制面板(再乾燥功能)

備註:如無選購此功能,請略過本項。


6.2 標準品操作模式

- A. 依第4頁之「4. 安裝說明」完成安裝。
- B. 確定壓力錶之指針指示為「O」的刻度後,順時針旋轉開啟鍋蓋門。

⚠注意:滅菌之前,應先依需要將待滅菌物做初步的清潔。

◆警示:待滅菌物的重量不可超過第27頁之「9. 產品規格」值,未遵循重量規定將可能導致滅菌效果不完整。

- C. 按下 POWER 電源鍵於"I"「開啟」的位置,電源指示燈應正常亮起。
- D. 設定滅菌程式:



- D.1 旋轉溫度設定鈕,設定 121°C 或 134°C。
- D.2 旋轉"STERI TIMER"設定器械或布包,建議滅菌時間之組合:

| جد صد خد دا د | 121°C | 134°C |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 滅菌溫度 | 大約 1.2 bar(kgf/cm²) | 大約 2.1 bar(kgf/cm²) |
| 器械 | 22 分鐘 | 4 分鐘 |
| 布包 | 30 分鐘 | 15 分鐘 |

- D.3 旋轉"DRY TIMER"設定乾燥由 0 分鐘~ 60 分鐘。(一般建議設定 30 分鍾,如不需乾燥,可省略本項設定)
- D.4 按"啟動開關"以啟動設定的滅菌行程。滅菌過程中,程式運作的狀態, 如圖 15 依序為:

6.1.3 液體滅菌功能

備註:如無選購此功能,請略過本項。

打開鍋門,加水3000cc。



- 1) 滅菌溫度設定121℃或其他溫度。
- 2) 選擇滅菌時間40分鐘。
- 3) 乾燥時間設定20分鐘。
- 4) 設定液體滅菌開關在(液體滅菌)模式。



放入滅菌物品,關閉鍋門 按下 (START) 開關,開始加熱。



當內鍋壓力到達設定溫度(壓力)時,滅菌計時開始。



當滅菌計時終了,乾燥計時開始。



當蜂鳴器響後滅菌完成燈亮。

當滅菌完成後,滅菌完成燈會亮,如燈沒有亮請再滅菌一次。 (因滅菌失敗)

▲警示:滅菌容器只能裝七分滿,以免容器內物質溢出照成污染。

5.2.5 控制面板 (液體滅菌功能)





圖 13 - 控制面板(液體滅菌功能)

備註:如無選購此功能,請略過本項。

6. 操作說明

6.1 動作流程

6.1.1 標準品



備註:如無選購此功能,請略過本項。

先確認滅菌完成燈亮,若無請先執行滅菌程式。 設定乾燥時間。 按下「再乾燥」開關,啟動在乾燥程式。 乾燥計時器開始計時。 當蜂鳴器響後滅菌完成燈亮。 只要不關電再乾燥功能可以再使用。