


Microprocessor 8085 - [5a.mpc]
File Edit View Converter Options Simulate Help
Microprocessor 8085 Simulator Software Kit 1.0
Ln 4, Col 4
TStates : 38 | MCycles : 12 | Time of Execution : 38 µs
Flags : S Z AC P CY
General Regs.: A 0A B C 00 00 D E 00 00 H L 00 00 M 00 SP 0000 PC 8000
LDA 4200h
ANI 0Fh
STA 4201h
HLT
Starting Address : 8000
Comments :
User Data Grid
Address Data
4200 4A
4201 0A
Hex Code Grid
Address Data
8000 3A
8001 00
8002 42
8003 E6
8004 0F
8005 32
8006 01
8007 42
8008 76
1.Data Transfer Group :
MOV MVI LDA STA
LHLD SHLD LXI XCHG
LDAX STAX IN OUT
2.Arithmetic Group :
ADD ADI ADC ACI
SUB SUI SBB SBI
INR DCR INX DCX
DAA
DAD
3.Logical Group :
ANA ANI XRA XRI CMA
ORA ORI CMP CPI CMC
RLC RRC RAL RAR STC
4.Branch and Machine Control Group
JMP J_ CALL C_
RET R_ EI DI PUSH
PCHL RST RIM SIM POP
XTHL SPHL NOP HLT
Auto Insert
Insert
Cancel
Instruction Information :
Code Pad


File Edit View Converter Options Simulate Help
Microprocessor 8085 Simulator Software Kit 1.0
Ln 6, Col 4
TStates : 52 | MCycles : 16 | Time of Execution : 52 µs
Flags : S Z AC P CY
General Regs.: A 55 B C 00 00 D E 00 00 H L 00 00 M 00 SP 0000 PC 8000
LDA 4200h
CMA
STA 4201h
INR A
STA 4202h
HLT
Starting Address : 8000
Comments :
User Data Grid
Address Data
4200 AB
4201 54
4202 55
Hex Code Grid
Address Data
8000 3A
8001 00
8002 42
8003 2F
8004 32
8005 01
8006 42
8007 3C
8008 32
8009 02
800A 42
800B 76
1.Data Transfer Group :
MOV MVI LDA STA
LHLD SHLD LXI XCHG
LDAX STAX IN OUT
2.Arithmetic Group :
ADD ADI ADC ACI
SUB SUI SBB SBI
INR DCR INX DCX
DAA
DAD
3.Logical Group :
ANA ANI XRA XRI CMA
ORA ORI CMP CPI CMC
RLC RRC RAL RAR STC
4.Branch and Machine Control Group
JMP J_ CALL C_
RET R_ EI DI PUSH
PCHL RST RIM SIM POP
XTHL SPHL NOP HLT
Auto Insert
Insert
Cancel
Instruction Information :
Code Pad