
۱ معماریة حواسیب x86

حواسيب عائلة 86٪ تتبع لمعمارية العالم جون فون نيومان (John von Neumann architecture) والتي تنص على أن أي تصميم لجهاز حاسب يجب أن يتكون من الثلاث وحدات التالية :

- ۱. معالج أو وحدة معالجة مركزية (Central Processing Unit).
 - ۲. ذاكرة (Memory).
 - ٣. أجهزة إدخال وإخراج (١/O Devices).

الوحدة الاولى هي وحدة المعالجة والتي تقوم بتنفيذ الأوامر والعمليات الحسابية ، أما الوحدة الثانية فهي تحوي البيانات والتعليمات والأوامر التي يجب على وحدة المعالجة أن تنفذها ، وأخيراً وحدات الإدخال والإخراج وهي الاجهزة التي تستخدم في ادخال البيانات واخراجها. (انظر الشكل ١٠١ حيث يوضح مثالاً لهذه المعمارية) ويربط بين كل هذه الأجزاء هو مسار النظام (System Bus) وفيما يلي سنستعرض وظيفة كل جزء على حدة.




١

١.١ معمارية النظام

1.1.1 مسار النظام System Bus

يربط مسار النظام (System Bus) وحدة المعالجة المركزية (CPU) مع متحكم الذاكرة الرئيسية . وظيفة هذه المسارات هي نقل البيانات بين أجزاء الحاسب المختلفة. والشكل ٢٠١ يوضح الصورة العامة للمسارات في أجهزة الحواسيب الشخصية (Personal Computers). ويتألف مسار النظام من ثلاث مسارات وهي مسار البيانات (Data Bus) ومسار البيانات (Control Bus).



شكل ٢.١: المسارات في الحواسيب الشخصية x86

اويسمى أيضا Front-side Bus.

مسار البيانات Data Bus

مسار البيانات هو عبارة عن خطوط (Lines) كل خط يمثل بت واحد. وغالبا ما يكون هناك 32 خط (أي أن مسار البيانات (Data) من المعالج (وتحديداً من وحدة التحكم المنافع (الى المحسر الشمالي NorthBridge تحديدا نظراً لان متحكم الذاكرة (الى الجسر الشمالي عليه). وبسبب أن حجم مسار البيانات هو حجم ثابت فان هذا يتطلب معالجة خاصة عند ارسال بيانات بطول أقل من طول مسار البيانات ، فغالبا ما يقوم المعالج باضافة أصفار في الخطوط الغير مستخدمة (Padding). أما في حالة إرسال بيانات بطول أكبر فان عملية نقلها تتم على عدة مراحل وفي كل مرحلة ترسل £32-61 من البيانات .

مسار العناوين Address Bus

يستخدم مسار العناوين في نقل عنوان الذاكرة المراد استخدامه سواءاً للقراءة منه أو الكتابة عليه ، ويحدد حجم مسار العناوين أكبر عنوان يمكن الوصل اليه في الذاكرة وبالتالي يحدد لنا حجم الذاكرة التي يستطيع الحاسب التعامل م اا . وفي الأجهزة التي تستخدم معالجات انتل 8086 كان حجم هذا المسار هو 20-bit فان حجم وبالتالي فان أقصى ذاكرة يتعامل معها هذا المعالج هي MB ٢٦ أما في معالجات 32-bit فان حجم هذا مسار هو 24-bit وفي المعالجات التي تليها تم زيادة هذا الحجم الى 31-bit وبالتالي يمكن تنصيب ذاكرة بحجم GB 4 ، وفي المعالجات الحديثة تم زيادة هذا الحجم ، ولكننا سنقتصر في هذا البحث على المعالجات التي تدعم مسار عناوين بطول ±32-bit بسبب انتشارها وسيطرقما لمدة من الزمن على أحهزة الحواسيب الشخصية.

مسار التحكم Control Bus

يستخدم مسار التحكم في ارسال الأوامر مثل أمر القراءة من العنوان الموجود على مسار العناوين أو أمر الكتابة على العنوان المطلوب. ويتألف هذا المسار من عدد من الخطوط وكل خط (بت) يؤدي وظيفة محددة. أحد هذه الخطوط هو خط الكتابة WRITE والذي يعني أن العنوان الموجود على خط العناوين يجب أن تُعيَّن له القيمة الموجودة في مسار البيانات. الخط الآخر هو خط القراءة READ والذي يدل على أن العنوان الموجود في مسار العناوين يجب أن تُقرأ قيمته الى مسار البيانات. آخر خط يهمنا هو خط الولوج العنوان الموجود في مسار العناوين يجب أن تُقرأ قيمته الى مساحكم الذاكرة أم الى متحكم الإدخال والإخراج وفي حالة كانت قيمة هذا الخط هي القيمة 1 فان هذا يعني أن العنوان موجه الى متحكم أجهزة الإدخال والإخراج وبالتالي سيتم القراءة من هذا العنوان أو الكتابة اليه وذلك بحسب قيمة الخطين READ and .

أناتجة من حساب 2 مرفوع للقوة 20.

٢.١.١ متحكم الذاكرة

قبل أن نذكر وظيفة هذا المتحكم يجب إعطاء نبذة عن ماهية المتحكمات (Controllers) في جهاز الحاسب. ويُعرَّف المتحكم بأنه شريحة تتحكم بعتاد ما تحوي العديد من المسجلات الداخلية وظيفتها هو استقبال الأوامر وتنفيذها على العتاد. ويمكن أن نعرفها بألها شريحة للربط ما بين الأوامر البرمجية الى أوامر تنفذ على عتاد ما. وأي متحكم يحوي العديد من المسجلات سواءاً كانت لإرسال واستقبال البيانات أو للأوامر ، وأي مسجل يجب أن يأخذ رقم فريد يميزه عن بقية المسجلات الموجودة في هذا المتحكم أو في أي متحكم آخر وذلك حتى نتمكن من التعامل معه برمجياً ، هذا الرقم يعرف باسم المنفذ (Port) وسنطلع عليه لاحقاً. وعمل المتحكم يبدأ عندما يُرسل أمر اليه حيث يبدأ المتحكم في تنفيذ هذا الأمر ومن ثم يضع النتيجة في أحد مسجلاته ويرسل إشارة (Interrupt) الى المعالج لكي يقوم بقرائة القيمة.

نعود الى متحكم الذاكرة الرئيسية والذي يتواجد غالبا على متحكم الجسر الشمالي (NorthBridge) إنظر الشكل ٣٠١ .حيث تكمن وظيفته الأساسية في استقبال الأوامر المرسلة الى الذاكرة وتنفيذها ، ويقوم هذا المتحكم يتوجيه العناوين المرسلة الى أي من شرائح الذاكرة كذلك يقوم بإعادة تنعيش (Refresh) هذه الذاكرة طيلة عمل الحاسب حتى لا تفقد الذاكرة محتوياتها.

شكل ٣.١: الجسر الشمالي

يعتبر هذا الجسر حلقة الوصل ما بين المعالج والذاكرة الرئيسية والبايوس وذاكرة الفيديو ومتحكم الإدخال والإخراج حيث يستقبل الأوامر ويقوم بتوجيهها الى المتحكم المطلوب.



٣.١.١ متحكم الإدخال والإخراج

يستخدم متحكم الإدخال والإخراج (ويسمى أيضا الجسر الجنوبي SouthBridge) في ربط متحكمات أجهزة الإدخال والإخراج مع المعالج وهذا يتضح من الشكل ٢٠١. حيث يظهر أن الجسر الشمالي يرتبط مباشرة مع المعالج بينما الجسر الجنوبي يرتبط مع الجسر الشمالي والذي بدوره يربط متحكمات عتاد الإدخال والإخراج في الحاسب. وكل جهاز يرتبط بالحاسب (مثل لوحة المفاتيح أو الفأرة أو الطابعة ...الخ) لديه متحكم بداخل الجهاز ومتحكم آخر بداخل الحاسب ، حيث يرسل المتحكم الموجود بداخل الحاسب الأوامر الى المتحكم الموجود في الحاسب وهذا يتم المتحكم الموجود في الحاسب وهذا يتم عن طريق معرفة المسجلات (Registers) الموجودة به ووظيفة كل مسجل فيه حتى نتمكن من إرسال الأوامر

الصحيحة اليه. هذه المسجلات تأخذ أرقاما معينة تسمى منافذ برمجية (Software Ports) بحيث تميز هذه الأرقام المسجلات من بعضها البعض".

المنافذ Ports

يستخدم مفهوم المنافذ في علوم الحاسب للدلالة على عدة أشياء فمثلا في مجال برمجة الشبكات تكون برامج الخادم لها رقم منفذ معين حتى تسمح لبرامج العميل بالاتصال معها، كذلك توجد المنافذ الموجودة في اللوحة الأم لوصل عتاد الحاسب بها ، أيضا أي مسجل في متحكم على الجهاز لديه رقم منفذ وهذا ما نقصده في حديثنا عن المنافذ في هذا البحث. و يمكن الوصول لمنافذ المتحكمات والتي تعرف ب I/O ports باستخدام تعليمة المعالج وضعها في أحد مسجلات المعالج أما التعليمة الثانية تستخدم الأولى لقراءة قيمة من مسجل في متحكم ووضعها في أحد مسجلات المعالج أما التعليمة الثانية تستخدم لكتابة قيمة في مسجل للمعالج الى مسجل في المتحكم . وعند استخدام أحد هذين الأمرين فان ذلك يعني أن العنوان موجه الى متحكم الإدخال والإخراج وليس الى متحكم الذاكرة حيث يقوم المعالج بتعين قيمة الخط ACCESS الموجود في مسار التحكم المطلوب . وهناك بعض الأجهزة تستخدم عنواين الذاكرة للوصول للمتحكم الخاص بتوجيهه الى المتحكم المطلوب . وهناك بعض الأجهزة تستخدم عنواين الذاكرة للوصول للمتحكم الخاص كتابة أي بيانات على هذه العنوان هو موجه كتابة هذه البيانات على متحكمات للأجهزة وليس على الذاكرة الرئيسية. فمثلاً عند الكتابة على عنوان الذاكرة مي متحكم شاشة الحاسب والجدول ١٠١ يوضح خريطة الذاكرة في حواسيب 80×) (Memory Mapped) مع متحكم شاشة الحاسب والجدول ١٠١ يوضح خريطة الذاكرة في حواسيب 80×) ووحد الكتابة لمثل هذه العنواين استخدام الأوامر in/out بعكس الكتابة في عنواين المنافذ ٥١/٥ ووصد وصد الكتابة المناوين استخدام الأوامر in/out بعكس الكتابة في عنواين المنافذ ٥١/٥ وصد المحتول المتابة المناوين استخدام الأوامر in/out بعكس الكتابة في عنواين المنافذ ٥١/١ وصد المحتول المحتول المتابة في عنواين المنافذ ٥١/١ وصد المحتول وصده المحتول المحتولة المنافذ ١١٥ وصده وصده وصده المحتول الكتابة في عنواين المنافذ ١١٥ وصده وصده وصده وصده المحتولة المحتولة

عناوين منافذ الإدخال والإخراج (Port I/O) هي عناوين تستخدمها المسجلات الموجودة على المتحكمات ويقوم البايوس بمهمة ترقيم هذه المسجلات ، والجدول ٢.١ يعرض قائمة بعناوين المنافذ ووظيفة كل منهم.

٢.١ المعالج

يعتبر المعالج هو المحرك الرئيسي لجهاز الحاسب حيث يستقبل الأوامر ويقوم بتفيذها .

٥

[&]quot;هناك بعض المسجلات لبعض المتحكمات تأخذ نفس الرقم ، لكن طبيعة الأمر المُرسل (قراءة أو كتابة) هو الذي يحدد المسجل الذي يجب التعامل معه.

الوصف	عنوان النهاية	عنوان البداية			
جدول المقاطعات IVT	0x003ff	0x00000			
منطقة بيانات البايوس	0x004ff	0x00400			
غير مستخدمة	0x07bff	0x00500			
برنامج محمل النظام	0x07dff	0x07c00			
غير مستخدمة	0x9ffff	0x07e00			
ذاكرة الفيديو Video RAM	0xaffff	0xa0000			
ذاكرة الفيديو أحادية اللون Monochrome VRAM	0xb7777	0xb0000			
ذاكرة الفيديو الملونة Color VRAM	0xbffff	0xb8000			
ذا کرة Video ROM BIOS	0xc7fff	0xc0000			
منطقة BIOS Shadow Area	0xeffff	0xc8000			
نظام البايوس	0xfffff	0xf0000			

جدول ۱.۱: مخطط الذاكرة لحواسيب x86

١.٢.١ دورة تنفيذ التعليمات

لكي يُنفذ المعالج البرامج الموحودة على الذاكرة فان هذا يتطلب بعضا من الخطوات التي يجب أن يقوم بها ، وفي كل دقة للساعة (Clock tick) يقوم المعالج بالبدء بخطوة من هذه الخطوات ، وفيما يلي سردا لها.

أولاً مرحلة جلب البيانات (Fetch) وفيها يتم جلب البيانات من الذاكرة الرئيسية الى المسجلات بداخل المعالج.

ثانياً مرحلة تفسير البيانات (Decode).

ثالثاً مرحلة تنفيذ البيانات (Execute).

رابعاً مرحلة حفظ النتائج (Write back).

٢.٢.١ أنماط عمل المعالج CPU Modes

عندما طرحت شركة أنتل أول اصدارة من معالجات 16-bit لم يكن هناك ما يعرف بأنماط المعالج حيث كان المعالج يعمل بنمط واحد وهو ما يعرف الان بالنمط الحقيقي (Real Mode) ، في هذا النمط يقوم المعالج بتنفيذ أي أمر موجه اليه ولا يوجد ما يُعرف بصلاحيات التنفيذ حيث يمكن لبرنامج للمستخدم أي يقوم بتنفيذ أمر يتسبب في ايقاف النظام عن العمل (مثل الأمر hlt) ، كذلك توجد عددٌ من المشاكل في هذا النمط فمثلا لا توجد حماية للذاكرة من برمجيات المستخدم ولا يوجد أي دعم لمفهوم تعدد المهام (Multitasking). لذلك سارعت أنتل بادخال عدة أنماط على بنية المعالج لتحل هذه المشاكل ، بحيث يُمكن للمعالج أي يعمل في أي نمط وأن يقوم بالتحويل وقتما شاء. ويُعرَّف نمط المعالج بأنه طريقة معينة يتبعها

جدول ٢.١: منافذ الإدخال والإخراج لحواسيب x86

جدول ۱.۱. منافد الإ دعال والإ عراج حواسيب xoo	1.11 "
الإستخدام	رقم المنفذ
Slave DMA controller	0000-000f
System	0010-001F
First Interrupt controller (8259 chip)	0020-0021
Second interrupt controller	0030-0031
Programable Interval Timer 1 (8254 chip)	0040-0043
Programable Interval Timer 2	0048-004B
System devices	0050-006F
NMI Enable / Real Time Clock	0070-0071
DMA Page registers	0080-008B
System devices	0090-009F
Slave interrupt controller	00A0-00A1
Master DMA controller	00C0-00DE
System devices	00F0-00FF
System devices	0100-0167
IDE Interface - Quaternary channel	0168-016F
IDE interface - Secondary channel	0170-0177
IDE Interface - Tertiary channel	01E8-01EF
IDE interface - Primary channel	01F0-01F7
Games Port (joystick port)	0200-0207
Usually used by sound cards, also used by NOVEL NETWARE KEY CARD	0220-022F
Plug and Play hardware	0270-0273
Parallel Port *	0278-027A
Sometimes used for LCD Display I/O	0280-028F
Alternate VGA Video Display Adaptor assignment (secondary address)	02B0-02DF
GPIB 0, data aquisition card 0 (02E1 to 02E3 only)	02E0-02E7
Serial Port - COM 4	02E8-02EF
Serial Port - COM 2	02F8-02FF
Often used as a default for Network Interface cards (was prototype card)	0300-031F
ST506 and ESDI Hard Disk Drive Interface (mostly used in PX/XT and early PC/AT)	0320-023F
MPU-401 (midi) interface, on Sound Cards	0330-0331
Sometimes used for Network Interface cards	0360-036F
Another address used by the Secondary IDE Controller (see 0170-0177)	0376-0377
Parallel Port *	0378-037A
FM (sound) synthesis port on sound cards	0388-038B
MDA, EGA and VGA Video Display Adaptor (only 03B0 to 03BB used)	03B0-03BB
Parallel Port (originally only fitted to IBM mono display adaptors) *	03BC-03BF
EGA / VGA Video Display Adaptor, (Primary address)	03C0-03DF
PCIC PCMCIA Port Controller	03E0-03E7
Serial Port - COM 3	03E8-03EF
Floppy Disk Drive Interface	03F0-03F6
Another address used by the Primary IDE Controller (see 01F0-01F7)	03F7-03f7
Serial Port - COM 1	03F8-03FF
Windows sound system (used by many sound cards)	0533-0537
GPIB 0, data aquisition card 0 (02E1 to 02E3 only) Serial Port - COM 4 Serial Port - COM 2 Often used as a default for Network Interface cards (was prototype card) ST506 and ESDI Hard Disk Drive Interface (mostly used in PX/XT and early PC/AT) MPU-401 (midi) interface, on Sound Cards Sometimes used for Network Interface cards Another address used by the Secondary IDE Controller (see 0170-0177) Parallel Port * FM (sound) synthesis port on sound cards MDA, EGA and VGA Video Display Adaptor (only 03B0 to 03BB used) Parallel Port (originally only fitted to IBM mono display adaptors) * EGA / VGA Video Display Adaptor, (Primary address) PCIC PCMCIA Port Controller Serial Port - COM 3 Floppy Disk Drive Interface Another address used by the Primary IDE Controller (see 01F0-01F7) Serial Port - COM 1	02E0-02E7 02E8-02EF 02F8-02FF 0300-031F 0320-023F 0330-0331 0360-036F 0376-0377 0378-037A 0388-038B 03B0-03BB 03BC-03BF 03C0-03DF 03E0-03E7 03E8-03EF 03F0-03F6 03F7-03f7

المعالج أثناء عمله لتنفيذ الأوامر فمثلا يحدد النمط المستخدم ما إذا كان هناك حماية لعنواين الذاكرة بحيث لا يمكن لبرنامج لا يمتلك صلاحيات معينة الوصول لأي منطقة في الذاكرة.

٣.٢.١ النمط الحقيقي Real Mode

هذا النمط هو الذي يبدأ الجهاز الحاسب بالعمل عندما يقلع وهذا بسبب أن حواسيب 86٪ تم تصميمها بحيث تدعم الأجهزة القديمة وحتى تحافظ انتل على ذلك فان هذا ما جعلها تدع المعالج يبدأ بالنمط الحقيقي عند الإقلاع توافقاً مع الحواسيب القديمة ، وبعد ذلك عندما يستلم نظام التشغيل زمام التحكم بالحاسب فانه مخير ما بين الإستمرار بالعمل في هذا النمط وبالتالي يسمى هذا النظام نظام تشغيل أوا-16 وبين تحويل نمط المعالج الى النمط الاخر وهو النمط المحمي (Protected Mode) وبالتالي يسمى النظام نظام تشغيل (ax,bx,cx,dx,...etc) وهذا النمط يستخدم المعالج مسجلات من طول 16-bit (مثلاً المسجلات موسيم شرحها في الفقرة ويستخدم عنونة المقطع:الإزاحة (Segment:Offset) للوصول الى الذاكرة الرئيسية – سيتم شرحها في الفقرة التالية وأيضا يدعم ذاكرة بحجم 1 ميجابايت ولا يقدم أي دعم لحماية الذاكرة والذاكرة التخيلية (Memory) ولا يوفر حماية للذاكرة من برمجيات المستخدم.

عنونة المقطع:الإزاحة (Segment:Offset Addressing)

بعد طرح أنتل لمعالج 8086 وهو أول معالج ١٦ بت، ظهرت مشكلة حجم الذاكرة حيث أن طول المسجلات المستخدمة في هذا المعالج (مسجلات البيانات والعناوين) هو ١٦ بت وهذا ما سمح للمسجل بأن يتعامل مع ٢٤ كيلوبايت فقط من الذاكرة على الرغم من أن مسار العناوين (Address Bus) في هذه الأجهزة كان بحجم ٢٠ بت وهو ما يسمح باستخدام ذاكرة بحجم ١ ميجا. الى هنا كان الخيار أمام شركة أنتل هو بزيادة حجم المسجلات الموجودة بداخل المعالج ولكن هذا الحل كان مكلفاً جدا آنذاك نظراً لإن هذه المسجلات هي ذواكر من النوع SRAM وهو نوع مكلفاً على الرغم من إمكانياته العالية. ما فعلته انتل هو إيجاد طريقة مختلفة لعنونة الذاكرة فبدلاً من استخدام مسجل واحد للوصل الى عناوين الذاكرة تم استخدام مسجلين كل منهما بطول ١٦ بت ، الفكرة كانت في تقسيم الذاكرة الى مقاطع (Segments) ويُستخدم أحد المسجلات للدلالة على رقم أو عنوان المقطع (Segment Number or Address) وبالتالي هناك ٢٥٥٦ أحد المسجلات للدلالة على رقم أو عنوان المقطع بحوي ٢٥٥٦، بايت (أي أن حجم المقطع هو ٢٤ كيلوبايت). إذا يعرف المقطع وبالتالي كل مقطع يحوي ٢٥٥٦، بايت (أي أن حجم المقطع هو ٢٤ كيلوبايت). إذا بتحميل رقم المقطع أو عنوان المقطع الى أي من مسجلات المقاطع الموجودة بداخل المعالج (مثل المسجلات بتحميل رقم المقطع أو عنوان المقطع الى أي من مسجلات المقاطع الموجودة بداخل المعالج (مثل المسجلات وذلك Offset بايت المقطع الإزاحة Offset وذلك Offset بايت المقطع الإزاحة Offset المسجلات المقطع الإزاحة Offset المسجلات المقطع الإزاحة Offset المسجلات المقطع الإزاحة Offset المسجلات المقطع الإزاحة Offset كالمسجلات المقطع الإزاحة Offset المسجلات المقطع المسجل المسجلات المقطع الإزاحة Offset المسجلات المس

 $^{2^{16}}$ هذا ناتج من حساب 16 .

بتحميل العنوان المطلوب الوصل اليه الى أي من مسجلات القيم (تبدأ العناوين في أي مقطع من العنوان 0x0 الى 0xffff الى عناوين الذاكرة خلقت لنا مفهوم العنوان المنطقي (0xffff الى عناوين الذاكرة خلقت لنا مفهوم العنوان المنطقي (Logical Address) حيث لكي نصل الى أي مكان في الذاكرة فانه يجب تحديد عنوان المقطع والعنوان بداخل هذا المقطع وذلك على الشكل Segment:Offset حيث الجزء الأول يحدد عنوان المقطع والجزء الثاني يحدد العنوان بداخل المقطع. مهمة المعالج حاليا هي تحويل العنوان المنطقي الى عنوان فيزيائي أو حقيقي لكي يقوم بارساله عبر مسار العناوين الى متحكم الذاكرة ، و طريقة التحويل تعتمد على أن الإزاحة (Offset) يتم جمعها الى عنوان المقطع (Segment) ولكن بعد أن يتم ضربها في العدد ١٦ وذلك بسبب أن أي مقطع يبدأ بعد ١٦ بايت من المقطع السابق له . والتحويل يتم كالأتي :

 $physical_address = segment * 0x10 + offset$

فمثلا العنوان المنطقي 0x07c0:0x0000 يتم تحويله وذلك بضرب العنوان 0x07c0 بالعدد ١٦ (أو العدد 0x10 بالنظام السادس عشر) ليصبح هكذا 0x07c00، وبعد ذلك يتم جمعه الى ال Offset ليخرج العنوان الفيزيائي 0x07c00.

مشكلة تداخل المقاطع

ذكرنا في الفقرة السابقة أن أي مقطع يبدأ مباشرة بعد ١٦ بايت من المقطع السابق له ، وهذا يعني أن المقاطع متداخلة حيث يمكن الوصول لعنوان فيزيائي معين بأكثر من طريقة مختلفة. مثلاً في مثالنا السابق استخدمنا العنوان المنطقي 0x07c0:0x0000 للوصول الى المنطقة الذاكرية 0x07c00 ، ويمكن أن نستبدل العنوان المنطقي السابق بالعنوان 0x07c00 وبعد اجراء التحويل سنحصل على نفس العنوان الفيزيائي 0x07c00. وفي الحقيقة هناك ٩٦ عطريقة مختلفة للوصل لعنوان في الذاكرة والشكل ٤٠١ يوضح لنا تداخل هذه المقاطع. هذا التداخل محمل المكانية الوصول الى بيانات برنامج آخر والكتابة عليها وهذا ما جعل النمط الحقيقي ضعيف من ناحية حماية أجزاء الذاكرة.

Protected Mode المحمي Protected Mode

بعد أن تم التعرف على هذه المشاكل سارعت أنتل باصدار المعالج 80286 والذي كان أول معالج يعمل في نمطين (الحقيقي والمحمي). هذا المعالج (والمعالجات التي تليها) حل أهم مشكلة وهي حماية مقاطع الذاكرة من الوصول العشوائي من قبل برامج المستخدم وذلك عن طريق وصف مقاطع الذاكرة وصلاحيات الوصول اليها في حداول تسمى حداول الوصفات (Descriptor Table). المعالج 80386 هو أول معالج ٣٢ بت ويستخدم مسجلات بحجم ٣٢ يت وحجم مسار البيانات أيضا بنفس الحجم مما سمح بإمكانية التعامل مع ذاكرة بحجم ٤ جيجابايت . كذلك تم اضافة دعم للذاكرة التخيلية ومفهوم الصفحات (Paging) ودعم تعدد

[°]بحيث نعتبر عنوان المقطع هو عنوان بداية (Base Address) لعناوين القيم (Offset).

آنظر الى مقالة الكاتب Daniel B. Sedory على الرابط /Daniel B. Sedory على الرابط /Segments.html


شكل ٤.١: تداخل المقاطع في النمط الحقيقي					
0000:0000 0001:0000 0002:0000 0003:0000 0004:0000	16 bytes 16 bytes 16 bytes 16 bytes	0000:000F Figure 0 0001:000F Copyright(C)2000 0002:000F by Daniel B. Sedory 0003:000F			
The 64 kb Segments OVERLAP each other	Segments 1, 2, 3, etc. each begin 16 bytes after the one before it Each Segment COVETS 65,536 bytes (Zero through FFFF hex) using the	Covers "Absolute" Segment Memory Locations 0: → 00h to 0FFFF h			
0000:FFF0 0001:FFF0 0002:FFF0 0003:FFF0 0004:FFF0	Segment:Offset Addressing Scheme	0000:FFFF 0001:FFFF 0002:FFFF 0003:FFFF 0004:FFFF			

المهام. وفي هذا البحث سيتم الحديث عن معالجات ٣٢ بت باعتبارها أحد الأكثر انتشاراً حتى وقتنا هذا ،و على الرغم من ظهور معالجات ٣٢ بت إلا ان الدراسة حول معالجات ٣٢ بت تعتبر هي الأساس نظراً لان المعالجات الحديثة ما هي الا تطوير واضافات للمفاهيم الموجودة على المعالجات السابقة.

حلقات المعالج CPU Rings

عندما يعمل المعالج في النمط المحمي فان هذا يضمن حماية للذاكرة من بربجيات المستخدم، وهذا بسبب توصيف الذاكرة وصلاحيات الوصول لها في حدول يستخدمه المعالج لعنونة الذاكرة وهو حدول الواصفات، نظام الصلاحيات الذي تم ادخاله الى المعالج عند عمله في النمط المحمي يسمى بحلقات المعالج المعالج المعالج في تقرير ما اذا كان تنفيذ أمر ما يحتاج الى هذه الحلقات تحدد مستوى الحماية المطلوب لكي يستخدمها المعالج في تقرير ما اذا كان تنفيذ أمر ما يحتاج الى صلاحية أعلى أم لا، وكذلك لكي يقرر ما اذا كان الوصول الى عنوان معين في الذاكرة مسموح باستخدام صلاحية معينة أم لا، وتوجد أربع حلقات للمعالج تبدأ من الحلقة صفر (Ringo) وتنتهي بالحلقة ٣ (Ringo) الحلقة صفر لديه الصلاحيات الكاملة على النظام بالوصول الى أي عنوان في الذاكرة وتنفيذ أي تعليمية حتى لو تسببت في ايقاف النظام عن العمل (المسؤولية تقع على البرنامج) لذلك غالبا البرامج التي تعمل في الحلقة صفر هي البرامج التي تتبع لنظام التشغيل. أما الحلقة ٣ تسمى بنمط المستخدم (User Mode) حيث أن البرامج التي تعمل عليها لا تخلك صلاحيات لتنفيذ العديد من الأوامر (مثل الامر cli والأمر المال) ولا تملك الوصول الى أي عنوان في الذاكرة بخلاف مساحة العنونة التخيلية (والشكل ا.ه يوضح هذه الحلقات وصلاحياتها. وعندما يبدأ والنظام بالإقلاع فان المعالج يكون في الذاكرة ، وعند التحويل الى النمط المحمي (PMode) فان المعالج يكون في الذاكرة ، وعند التحويل الى النمط المحمي (PMode) فان المعالج يكون المعال المعالج يكون في الذاكرة ، وعند التحويل الى النمط المحمي (PMode) فان المعالج يكون

في الحلقة صفر (Kernel Mode) ، ويتم تحويل الحلقة الى حلقة معينة تلقائيا عند نقل التنفيذ الى عنوان في الذاكرة موصوف في حدول الواصفات بأنه يعمل بتلك الحلقة.



x86 معمارية معالجات ٥.٢.١

أي معالج يتعرف على مجموعة من الأوامر تسمى Instruction Set بعضاً منها تتطلب صلاحية معينة (الحلقة صفر) لكي يقوم المعالج بتنفيذها (انظر الجدول ٣.١ لمعرفة هذه الأوامر) وإلا فان هذا سيتسبب في حدوث خطأ من المعالج يسمأ العام (General Protection Fault) والذي ان لم تتوفر دالة تتعامل معه (Handler) فان هذا يؤدي الى توقف النظام عن العمل.

وتحوي معالجات x86 العديد من المسجلات منها ما يستخدم للأغراض العامة (General Registers) ومنها ما يستخدم لحفظ العناوين وأرقام المقاطع (Segments Registers) وتوجد أيضا مسجلات لا يمكن استخدامها إلا في برامج الحلقة صفر (أي النواة) حيث أن التغيير فيها يؤثر على عمل النظام وأخيرا هناك مجموعة من المسجلات المسجلات الداخلية للمعالج والتي لا يمكن الوصول لها برمجياً. والقائمة التالية توضح هذه المسجلات:

- مسجلات عامة : RAX (EAX(AX/AH/AL)), RBX (EBX(BX/BH/BL)), RCX (ECX(CX/CH/CL)), RDX (EDX(DX/DH/DL))
 - مسجلات عناوين:
 - مسجلات مقاطع:CS,SS,ES,DS,FS,GS
- مسجلات إزاحة: RSI (ESI (SI)), RDI (EDI (DI)), RBP (EBP (BP)). RSP (ESP (SP)), RIP (EIP = مسجلات إزاحة: (IP))
 - مسجل الأعلام: (RFLAGS (EFLAGS (FLAGS)).
 - مسجلات التنقيح: DRO, DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, DR7.

جدول ٣.١: الأوامر التي تتطلب صلاحية الحلقة صفر تنفيذ هذه الأوامر من قبل برمجيات المستخدم يؤدي الى حدوث خطأ وتوقف النظام عن العمل في حالة لم

	- 5. \
الوصف	الأمر
تحميل حدول الواصفات العام الى المسجل GDTR	LGDT
تحميل حدول الواصفات الخاص الى المسجل LDTR	LLDT
تحميل مسجل المهام	LTR
نقل بیانات الی مسجل تحکم	MOV cr_x
new Machine Status WORD تحميل	LMSW
نقل بیانات الی مسجل تنقیح	MOV dr_x
تصفير Task Switch Flag في مسجل التحكم الأول	CLTS
Invalidate Cache without writeback	INVD
Invalidate TLB Entry	INVLPG
Invalidate Cache with writeback	WBINVD
إيقاف عمل المعالج	HLT
قراءة مسجل MSR	RDMSR
الكتابة الى مسجل MSR	WRMSR
قراءة Performance Monitoring Counter	RDPMC
قراءة time Stamp Counter	RDTSC

تتوفر دالة تتعامل مع هذا الخطأ.

- مسجلات التحكم: CRO, CR1, CR2, CR3, CR4, CR8.
- مسجلات الإختبار: TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7.
- مسجلات أخرى: ,xmm3, mm4, mm5, mm6, mm7, xmm0, xmm1, xmm2, ناخرى: ,xmm3, xmm4, xmm5, xmm6, xmm7, GDTR, LDTR, IDTR, MSR, and TR

المسجلات العامة General Purpose Registers

في المعالجات ٣٢ بت يوجد ٤ أربع مسجلات عامة طول كل منها هو ٣٢ بت (٤ بايت) وتقسم أي من (١٥ المسجلات الى جزئين: الجزء الأعلى (High Order Word) وهو بطول ٢١ بت والجزء الأعلى (Order Word) وهو أيضا بطول ٢١ بت ، كذلك يُقسم الجزء الأدنى الى جزئين: الجزء الأعلى (Order Byte) وهو بطول ٨ بت. على سبيل (Low Order Byte) وهو بطول ٨ بت. على سبيل المثال مسجل EAX حيث يقسم الى جزء أعلى (لا يمكن الوصول اليه بشكل مباشر) وجزء أسفل وهو كلا الذي يُقسم أيضا الى قسمين AL و AL. كل مسجل من هذه المسجلات العامة يستخدم لأي شيء لكن هناك بعض الإستخدامات الغالبة لكلٌ منهم توضحها القائمة التالية.

• المسجل EAX: يستخدم لنقل البيانات والعمليات الحسابية.

- المسجل EBX: يستخدم في الوصول للذاكرة بشكل غير مباشر وذلك باستخدام مسجل آخر يعمل كعنوان رئيسي Base Address.
 - المسجل ECX: يستخدم في عمليات التكرار والعد.
 - المسجل EDX: يستخدم في تخزين البيانات.

مسجلات المقاطع Segment Registers

مسجلات المقاطع تستخدم لتخزين أرقام وعناوين المقاطع (Segments) وتوجد ٦ مسجلات مقاطع تستخدم في النمط الحقيقي كما يلي:

- المسجل CS: يحوي عنوان بداية مقطع الشفرة للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل DS: يحوي عنوان بداية مقطع البيانات للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل SS: يحوي عنوان بداية مقطع المكدس للبرنامج المراد تنفيذه.
- المسجل ES: يحوي عنوان بداية مقطع البيانات للبرنامج المراد تنفيذه.
 - المسجل FS: يحوي عنوان مقطع بعيد.
 - المسجل GS: يستخدم للأغراض العامة.

أما في النمط المحمي (PMode) فإن هذه المسجلات لا تشير الى مقاطع البرامج والبيانات وإنما تشير الى واصفات معينة في حدول الواصفات العام ، هذه الواصفات تحدد عنوان بداية المقطع ونوع المقطع (يحوي شفرات أم بيانات) وتحدد صلاحية التنفيذ وصلاحية والقراءة والكتابة فيها - كما سنرى ذلك في الفصل الرابع بإذن الله-.

مسجلات الإزاحة Offset Registers

بجانب مسجلات المقاطع فإن الوصول الى الذاكرة في النمط الحقيقي يتطلب عنوان الإزاحة بداخل المقطع، وتوجد ٤ مسجلات إزاحة في معالجات x86 حجم كل منها هو ٣٢ بت في الأنظمة ٣٢ بت و ١٦ بت في أنظمة ٢٦ بت. والقائمة التالية توضح هذه المسجلات:

- المسجل SI: يحوي عنوان الإزاحة في مقطع البيانات.
 - المسجل DI: نفس الوظيفة السابقة.
- المسجل BP: يحوي عنوان الإزاحة بداخل مقطع المكدس ويمكن استخدام للأشارة على أي عنوان في أي مقطع آخر.

• المسجل SP: يحوي عنوان الإزاحة بداخل مقطع المكدس.

مؤشر التعليمة Instruction Pointer

هذا المسجل (IP) يمثل إزاحة بداخل مقطع الشفرة (CS) وهو يحوي عنوان التعليمة التالية التي سيقوم المعالج بتنفيذها ، والعنوان CS:IP يمثل العنوان الفيزيائي للتعليمة التالية. هذا المسجل هو بطول ٣٢ بت (EIP) في أنظمة ٢٦ بت وهو مسجل لا يمكن تغيير محتواه باستخدام تعليمة المعالج MOV وإنما يتم تغيير محتواه عن القفز الى مكان آحر للتنفيذ.

مسجل الأعلام FLAGS Register

مسجل الأعلام هو مسجل بحجم ٣٢ بت (EFLAGS) في أنظمة ٣٢ بت و بحجم ١٦ بت (FLAGS) في أنظمة ١٦ بت ، وهذا المسجل هو عبارة عن بتات (بالحجم السابق ذكره) كل بت لديه وظيفه محده ، وينقسم بشكل عام الى بتات حالة (Status) بحيث تعكس حالة الأوامر التي يقوم المعالج بتنفيذها و بتات تحكم (Control) بحيث تتحكم في بعض الخصائص و بتات للنظام (System). والجدول ٤٠١ يوضح وظيفة كل بت في هذا المسجل.

ويحدد البتين IOPL مستوى الحماية المطلوب لتنفيذ مجموعة من الأوامر (مثل الأوامر CLI,STI,IN,OUT) حيث لن يتم تنفيذ مثل هذه التعليمات إلا في حالة كان مستوى الحماية الحالي Current Priviledge Level أعلى من أو مساوياً للقيمة الموجودة في البتين VIOPL ، وغالباً ما تكون القيمة هي صفر دلالة على أن التعليمات السابقة لا يتم تنفيذها الا لبرامج النواة (Ringo).

مسجلات التحكم Control Registers

توجد في معالجات ٣٢ بت ستة مسجلات للتحكم في سلوك وعمل المعالج وهي ٣٢ بعد العمل في نمط النواة CR8 ، ونظراً لخطورة التعامل معها فان هذه المسجلات لا يمكن الوصول لها إلا عند العمل في نمط النواة (Kernel Moder/Ring0) ولا يُمكن لبرمجيات المستخدم الوصول الى هذه المسجلات والتعامل معها. وفي الوقت الحالي يهمنا فقط أول مسجل تحكم وهو CR0 حيث من خلاله يمكن أو نقوم بعملية تحويل نمط المعالج من النمط الحقيقي الى النمط المحمي (PMode) وكذلك يمكن أن نقوم بتفعيل خاصية الصفحات (Paging) ، والتركيبة التالية توضح محتويات كل بت في مسجل التحكم CR0 وهو مسجل بحجم ٣٢ بت.

- Bit 0 (PE): Puts the system into protected mode.
- Bit 1 (MP): Monitor Coprocessor Flag This controls the operation of the WAIT instruction.
- Bit 2 (EM): Emulate Flag. When set, coprocessor instructions will generate an exception

^۷أعلى مستوى حماية هو الحلقة صفر (Ring0) ويليها الحلقة ١ ثم ٢ و٣.

جدول ٤.١: مسجل الأعلام EFLAGS

LI LAGS 1.2. Mush 12 Dec		
الإستخدام	اسم البت	رقم البت
Carry Flag - Status bit	CF	0
محجوزة	-	1
Parity Flag	PF	2
محجوزة	-	3
Adjust Flag - Status bit	AF	4
محجوزة	-	5
Zero Flag - Status bit	ZF	6
Sign Flag - Status bit	SF	7
Trap Flag - System Flag	TF	9
Interrupt Enabled Flag - System Flag	IF	9
Direction Flag - Control Flag	DF	10
Overflow Flag - Status bit	OF	11
I/O Priviledge Level - Control Flag	IOPL	12-13
Nested Task Flag - Control Flag	NT	14
محجوزة	-	15
Resume Flag (386+ Only) - Control Flag	RF	16
v8086 Mode Flag (386+ Only) - Control Flag	VM	17
Alignment Check (486SX+ Only) - Control Flag	AC	18
Virtual Interrupt Flag (Pentium+ Only) - Control Flag	VIF	19
Virtual Interrupt Pending (Pentium+ Only) - Control Flag	VIP	20
Identification (Pentium+ Only) - Control Flag	ID	21
محجوزة	-	22-31

- Bit 3 (TS): Task Switched Flag This will be set when the processor switches to another task.
- Bit 4 (ET): ExtensionType Flag. This tells us what type of coprocesor is installed.
 - 0 80287 is installed
 - 1 80387 is installed.
- Bit 5 (NE): Numeric Error
 - 0 Enable standard error reporting
 - 1 Enable internal x87 FPU error reporting
- Bits 6-15 : Unused
- Bit 16 (WP): Write Protect
- Bit 17: Unused
- Bit 18 (AM): Alignment Mask
 - 0 Alignment Check Disable
 - $-\,$ 1 Alignment Check Enabled (Also requires AC flag set in EFLAGS and ring 3)
- Bits 19-28: Unused
- Bit 29 (NW): Not Write-Through
- Bit 30 (CD): Cache Disable
- Bit 31 (PG): Enables Memory Paging.
 - 0 Disable
 - 1 Enabled and use CR3 register