PCIe 总线接口芯片 CH368 评估板使用说明

(第一版)


http://wch.cn/

1、概述


CH368 评估板主要由 CH368 芯片、排针引出的 IO/MEM/地址/数据信号线、FLASH 芯片、EEPROM 芯片、电源电路以及演示用 LED 组成,用于演示 PCI-Express 总线通用接口芯片 CH368 的基本功能: IO 读写、存储器读写、SPI 读写、I2C 读写、配置空间读写以及中断演示等。该评估板还可以测试 CH368 自定义 PCIe 板卡的 ID 功能、调节脉冲宽度以及支持 32 位 MEM 宽度读写等。

2、评估板的原理图

下图为 CH368 评估板的原理图,其 PCB 布局请参考 EVTPCB. PDF 文件。



3、评估板的实物图



4、元器件说明

P1 是 PCIe 总线,直接插入计算机的 PCIe 插槽。

P2、P3 是 CH368 芯片本地端的控制总线,数据总线,地址总线等信号线引出。

U1(CH368) 是 PCI-Express 总线的通用接口芯片。

U2(ASM1117)是 1.8V稳压管,为 CH368内核提供电源。

U3(24CO2)是 I2C 接口 EEPROM, 可为 CH368 定制 PCIe 板卡的 ID。如果 CH368 启用外部 ID,则可以在 U2 中自定义供应商标识 Vendor ID 和设备标识 Device ID 等。如果未设置为外部 ID,则使用 CH368 默认 ID,此时 U3 可以省去。

U4(25F512) 是 SPI 接口 FLASH, 用来保存应用数据。在不测试 SPI 读写时可以省去。

U5(74LS273) 8 位数据/地址锁存器,用来锁存 I/0 端口的数据。

U6(7805) LDO 稳压到 5V。

JP1 为 CH368 电源选择:

1-2 短接 CH368 通过 PCIE 3.3V 供电,默认 2-3 连接。

2-3 短接 CH368 通过 PCIE 3. 3Vaux 供电,当系统关机后,CH368 不断电,可通过WAKEIN 信号唤醒计算机(需要软件支持)。

JP2 为输出电源选择

1-2 短接输出 5V 电压给 P3 所接外设供电。

2-3 短接输出 3.3V 电压。

F1 是保险丝

- C1、C17 是 100UF 电源退耦电容。
- C2、C4 是 10UF 电源退耦电容。
- C3、C5²C16、C18²C23 为 0. 1UF 电源退偶电容。

RP1~PR3 为 2K 欧姆排阻,用于限流。

RP4~RP19 为 200 欧姆排阻。

R1、R2 为 0 欧姆电阻, 其中 R2 用于支持 PCIe 唤醒信号线, 不用时可以省去。

R3 为外接 12K Ω 电阻到 GND,用于系统参考电流输入。

R5 10K 欧姆电阻

L1[~]L11 为 LED,用于演示总线 I/O 写、通用输入输出信号读写,对应的信号包括: INT/SDX/SCL/SDA/SCS/ADDR/RSTO。

5、功能演示

5.1 I/0 读写功能演示

a-功能

CH368 支持以字节/字/双字为单位对 I/0 端口访问, 支持直接地址/偏移地址访问 I/0 端口。

b−实现

使用 DEBUG367/368. EXE 程序"10 读写"功能可以演示通过直接地址或者偏移地址对 1/0 端口进行访问。

c-验证

U5 可以用于简单测试 I/O 输出功能,CH368 的任何 I/O 的输出数据都会在 IOWR 脉冲结束时被锁存器 U5 保存,然后驱动 $L1^{\sim}L4$ 这 4 个 LED,显示 I/O 数据端口 $D3^{\sim}DO$ 位的状态。灯亮代表 1,灯灭代表 O。

d-注意

当选择字, 双字模式进行读写 10 时, 输入的地址和长度需分别为 2 和 4 的倍数, 块读写的最大长度为 32K。

5.2 存储器读写功能演示

a-功能

和 10 读写功能类似,CH368 支持支持以字节/双字为单位对 MEM 进行读写。

b-实现

使用 DEBUG367/368. EXE 程序"MEM 读写"功能可以演示通过偏移地址对存储器端口进行访问。

c-验证

可连接外部 MEM 器件来写入和回读数据。

d-注意

选择双字进行读写双字进行读写时,输入的地址和数据长度需为4的倍数,输入的地址和数据长度的和应小于等于0x7FFF。

5.3 SPI 接口 FLASH 操作演示

a-功能

CH368 支持 SPI 接口与外设通讯。

b-实现

使用 DEBUG367/368. EXE 程序 "SPI 演示" 功能可以读/写/擦除 FLASH 数据。

c-验证

除了读/写/擦除 FLASH 芯片 25F512 (U4) 外, DEBUG367/368. EXE 程序还提供选择 10 模式 SPI3/SPI4 和时钟频率 15.6Mhz/31.3Mhz 的设置。

d-注意

不同品牌和型号的 FLASH 芯片,命令码不同,需要参考 FLASH 芯片手册。

5.4 I2C 读写功能演示

a-功能

CH368 支持 12C 接口与外设通讯, 支持读/写 EEPROM。

b-实现

使用 DEBUG367/368. EXE 程序"12C 字节读写"功能可以演示 24CXX 中数据的变化。

c−验证

外接配置芯片 24CXX 是非易失串行 EEPROM 存储器,除了向 CH368 提供配置信息之外,还可以供应用程序自行保存一些其它参数。

d-注意

CH368 支持以下型号的 24CXX 芯片: 24C01 (A)、24C02、24C04、24C08、24C16 等。 如果不需要修改芯片的 ID 时,外部配置芯片有效标志不能为 78H。

5.5 配置空间读写功能演示

a-功能

支持字节读/写访问配置空间。

b-实现

使用 DEBUG367/368. EXE 程序"配置空间读写"功能可以演示。

c-验证

根据 CH368 芯片手册输入对应的配置空间地址,检查回读对应数据。

d-注意

配置空间的位属性不同,有些完全只读、有些可读可写、有些只读但可以事先设定等等,具体请参照 CH368 芯片手册。

5.6 中断操作演示

a-功能

CH368 支持电平/边沿 2 种中断类型,通过打开设备时操作中断寄存器,可以选择中断类型,详细说明请查看 CH368 芯片手册中 10 基址寄存器和硬件中断的相关说明。

b-实现

使用 DEBUG367/368. EXE 程序"中断演示"功能。

电平中断:

程序通过"测试电平中断"按键来控制 GPO 产生一个高电平信号和一个低电平信号,从而触发中断,进入中断以后产生一个高电平取消中断请求。

边沿中断:

程序通过"测试边沿中断"按键来控制 GPO 来模拟产生上升沿信号,当 INT#脚收到上升沿信号后进入中断计数,进入中断以后设置 CH367/CH368 的中断激活状态位为 0, 从而取消中断。

c-验证

通过输出引脚 GPO 来控制 INT#触发中断,采用低电平有效的电平触发方式,和上升沿有效的边沿触发方式。

d-注意

在演示时需要把 INT#与 A15 短接。

5. 7 自定义 PCIe-ID 功能演示

a-功能

CH368 芯片会在每次开机或者 PCIE 总线复位后检查外部的 24CXX 配置芯片中的数据,如果连接了配置芯片并且数据有效则自动加载到 CH368 芯片中替换默认的 PCIE 识别信息。详细说明请查看 CH368 芯片手册 6.1 节外部配置芯片。

b-实现

通过烧写相应位的 24CXX 数据来修改并启用 CH368 的外部 ID, 用以更改 VID/DID 等信息。使用 DEBUG367/368. EXE 程序"配置信息烧写演示"功能可以在线将自定义 ID 数据烧写到 24CXX。

c-验证

软件显示烧写成功后,重新启动系统,如果修改成功在设备管理器下可以发现 VID和 PID等信息已经变更为相应的自定义 ID,说明外部 ID 自定义成功。

d-注意

在 Windows 系统下如果修改了 ID 等信息,需要对驱动包内的 CH367WDM. INF 文件进行修改,增加改后的 VID/DID 设备信息,否则驱动无法正常安装。

修 改 方 法: 在 CH368WDM. INF 文 件 [WinChipHead] / [WinChipHead. NT] /

%CH367. DeviceDesc% = CH367. Install, PCI\VEN XXXX&DEV XXXX

5.8 脉冲宽度设置

a-功能

通过更改读写速度控制寄存器的位,来控制脉冲宽度。

b-实现

使用 DEBUG367/368. EXE 程序"脉冲宽度设置"功能来查看当前脉冲宽度和设置所需脉冲宽度。

c-验证

读写脉冲的宽度从 30nS 到 450nS 可选。读写脉冲净宽度最小为 0nS,最大为 480nS; 含建立时间和保持时间的读写信号总宽度步距为 30nS,最小为 60nS,最大为 510nS。

6、软件接口

CH367DRV. ZIP 为 CH368 芯片驱动程序,包含可隐式安装的 WINDOWS 安装程序 SETUP. EXE:

CH367DRV. ZIP/LIB/下文件为 WINDOWS 系统下的接口文件;

CH368DRV. ZIP/LIB/C/CH368DLL. H 文件为 VC 版的接口库函数声明及 LIB 库;

对于批量客户,我们还可以提供 Windows 的 WDM 驱动程序和 DLL 动态链接库的 C 语言源程序。

7、其它资料

DEBUG367/368 目录是 WINDOWS 下用来演示 CH367/368 功能的一个简单调试工具; VB 目录中为 VB 语言的应用程序示例;

CH368EVT/PCB 目录是 CH368EVT 评估板的原理图、PCB 和器件清单;

PCIE PCB. PDF 是 PCIE 板卡 PCB 的设计注意事项。