

PV Monitor – solproduktionsövervakning

Vyer i systemet (värden är simulerade).


Översikt



Produktion idag

Produktion idag

147,5 kW nu · 539,5 kWh totalt idag



● ● ● Uppdaterad 12:04:30



Tis 25 Aug. 12:04

SOS-anläggningen

SOS-anläggningen

56,9 kW nu · 202,3 kWh idag

Omformare 1

KOSTAL CI 30

AKTUELL EFFEKT

29,9 kW

100% av maxeffekt

30,0 kW

Idag

101,2 kWh

I år

33,14 MWh

Totalt

96,14 MWh

Minskad CO₂

38,46 ton

Omformare 2

KOSTAL CI 30

AKTUELL EFFEKT

27,0 kW

90% av maxeffekt

30,0 kW

Idag

101,1 kWh

I år

33,14 MWh

Totalt

96,14 MWh

Minskad CO₂

38,46 ton

● ● ● Uppdaterad 12:04:33



Tis 25 Aug. 12:04

RSYD-anläggningen



Administration – inloggning

PV Monitor – Logga in

Logga in

Administration – admin

PV Monitor – Administration

Admin

Logga ut

Redigera anläggningar och omformare. Ändringar tillämpas direkt efter Spara (ingen omstart krävs).

CO₂-faktor (kg/kWh)

0.4

Sekunder per vy

15

Konfigfil

C:\Users\Cecilia.Jacobsson\ls

SOS

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1502	71	auto	☒	Ta bort
Omformare 2	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1503	71	auto	☒	Ta bort

+ Lägg till omformare

RSYD

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 100	127.0.0.1	1504	71	auto	☒	Ta bort

+ Lägg till omformare

Spara anläggningar & omformare

Administration – superadmin

PV Monitor – Administration

Superadmin Logga ut

Redigera anläggningar och omformare. Ändringar tillämpas direkt efter Spara (ingen omstart krävs).

CO₂-faktor (kg/kWh) 0.4 Sekunder per vy 15 Konfigfil /opt/pvmonitor/backup/conf/

SOS Ta bort anläggning

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT
Omformare 1	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1502	71	auto	☐ Ta bort
Omformare 2	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1503	71	auto	☐ Ta bort

+ Lägg till omformare

RSYD Ta bort anläggning

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT
Omformare 1	KOSTAL CI 100	127.0.0.1	1504	71	auto	☐ Ta bort

+ Lägg till omformare

+ Lägg till anläggning

Spara anläggningar & omformare

Databasbackup (extern kopia)

Schemalagd kopia till lokal/monterad mapp eller user@server:/sökväg (scp, kräver SSH-mycket).

Aktiverad ☒

Var N:te timme (0 = daglig) 0

Tid (daglig) 03:00 AM

Behåll antal kopior 14

Komprimering Gzip (gz)

Målpåts (mapp eller user@server/sökväg)
pvmonitor-rsyd@213.115.181.168 pvmonitor-backup

Spara backup-inställningar Kör backup nu

Senaste körning: 2025-08-28 03:00:17 – ok

Konton & lösenord

Byt inloggningslösenord (lagras hashat, inte i klartext). Gäller direkt.

Nytt admin-lösenord
lämnas tomt = oförändrat

Nytt superadmin-lösenord
lämnas tomt = oförändrat

Spara lösenord

Logotyper i sidfoten

Välj vilka logotyper som visas i sidfoten och i vilken ordning (sortera med pilarna). Du ansvarar själv för att filens format/storlek passar designen – helst PNG eller SVG med transparent bakgrund. "Vit" färgar om en mörk logga till vit. Höjd styr hur stor den renderas.

Rådningstjänsten Syd Vit Höjd 54 px Ta bort

Bredbandskompetens Vit Höjd 40 px Ta bort

Ny logotyp (bifil)
Choose File No file chosen

Alt-text
t.ex. Företagsnamn

+ Lägg till logotyp

Spara logotyper

Bildsida

En extra sida i karusellen med en rubrik och en eller flera bilder centrerat (t.ex. samarbetspartner) – samma mall som övriga sidor, utan diagram. Aktivera, sätt rubrik och lägg till bilder. Använd transparent PNG/SVG för bäst resultat.

Visa bildsidan ☒

Rubrik
Stolt leverantör

Bakgrunden bakom bilderna (bonar mjukt ut mot sidorna – hjälper mörka bilder att synas)

X

Bredbandskompetens Vit Höjd 300 px Ta bort

Ny bild
Choose File No file chosen

Alt-text
t.ex. Företagsnamn

+ Lägg till bild

Spara bildsida

Nullställ produktionshistorik

Renar systemets egna data: tänddiagrammets historik och senaste-cachen – t.ex. för att bli av med simulerad testdata vid driftsättning. Omformarnas energitotaler (daglig & totalt) påverkas inte, de läses in på nytt från omformarna. Kan inte ångras.

Nullställ nu

