



- 信号通过系统的频域分析方法
 - 在频域求解零状态响应
 - 系统的频域表征-频响
- 理想低通滤波器的频响特性



§ 4.1 引言

系统响应(零状态响应)的时域求解:

- 1. 将激励信号分解为一系列冲激函数之和;
- 2. 对每个单元激励求得系统的响应(即冲激响应);
- 3. 这些单元激励响应的叠加,就是系统对激励信号的总的响应(零状态响应)。

$$e(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = e(t) * \delta(t)$$

$$\downarrow \quad \delta(t) \to h(t)$$

$$r_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e(\tau)h(t-\tau)d\tau = e(t) * h(t)$$

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法



系统响应 (零状态响应)的频域求解:

- 1、将激励信号分解为一系列等幅正弦函数或虚幂指数函数;
- 2、求系统对等幅正弦函数所产生的响应;
 - —— 正弦稳态分析(电路分析)
 - —— LTI系统的特性(经验)
- 3、这些单元激励响应的叠加,就是系统对激励信号的总的响应(零状态响应)。



2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

12

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法



零状态响应: 从信号分解的角度

$$e(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} E(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} E(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} E(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$


$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} [E(j\omega) H(j\omega)] e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} R(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$$

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

13





§ 4.2 信号通过系统的频域分析方法

设 $e(t) \leftrightarrow E(j\omega), r_{zs}(t) \leftrightarrow R(j\omega),$

定义: 频域的系统函数

$$H(j\omega) = \frac{R(j\omega)}{E(j\omega)} = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

又称为频率响应函数/频响。实际上, $h(t) \leftrightarrow H(j\omega)$



2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

15

4

频域分析法 - 研究信号的频谱通过系统后产生的变化。

频域求系统响应:

- 1. 将输入信号分解为正弦分量,即求频谱 $E(j\omega)$;
- **2.** 求频响函数 $H(j\omega)$;
- 3. 通过公式 $R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$ 求零状态响应的频 谱 $R(j\omega)$;
- 4. 由傅里叶反变换得到零状态响应 $r_{zs}(t)$ 。

频域信号处理:

系统对不同频率的等幅正弦信号的作用不同:对信号中各个频率分量的 相对大小将产生不同的影响,同时对各个频率分量也会产生不同的相移。 叠加后的信号波形也就不同于输入信号的波形,从而达到对 信号处理的 目的。


2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

্ক<u>্</u>

例1 (P160 例题4-1)一线性系统的频响曲线如 右图所示。设激励信号为

$$e(t) = 2 + 2\cos t + 2\cos(2t)$$

求零状态响应。



2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

-

解: (1) 求輸入信号的频谱。

$$e(t) = 2 + 2\cos t + 2\cos(2t)$$

$$E(j\omega) = 4\pi\delta(\omega) + 2\pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)]$$

$$+2\pi[\delta(\omega+2)+\delta(\omega-2)]$$

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

分析方法 18



(2) 求频响函数。 由给出的频响曲线, 可知

$$|H(j\omega)| = (2-|\omega|)[u(\omega+2)-u(\omega-2)]$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}\omega$$

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

$$= \begin{cases} (2-|\omega|)e^{-j\frac{\pi}{2}\omega}, |\omega| < 2\\ 0 & |\omega| \ge 2 \end{cases}$$

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

(3) 求响应的频谱。

$$R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$$

$$= 8\pi\delta(\omega) + 2\pi e^{j\frac{\pi}{2}}\delta(\omega+1) + 2\pi e^{-j\frac{\pi}{2}}\delta(\omega-1)$$

(4) 求响应的时域表达式。

$$r(t) = 4 + e^{j\frac{\pi}{2}}e^{-jt} + e^{-j\frac{\pi}{2}}e^{jt}$$


$$= 4 + e^{-j(t-\frac{\pi}{2})} + e^{j(t-\frac{\pi}{2})}$$

$$= 4 + 2\cos(t - \frac{\pi}{2}) = 4 + 2\sin t$$

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法



分析:




可见,经过系统后,二次谐波被滤除, 直流分量放大2倍,基波产生了相移。

问题:

20

此题还有没有其他求解方法?



 $|H(i\omega)|$

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

21



§ 4.3 理想低通滤波器


- 滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定频率成分通过, 而极大地衰减其他频率成分。
- 所谓理想滤波器,是指能使通带内信号的幅值和相位都不 失真,阻带内的频率成分都衰减为零的滤波器。
- 理想滤波器是不存在的,实际滤波器幅频特性中通带和阻 带间没有严格界限,存在过渡带。



本节主要内容:

- 理想低通滤波器的频响特性
- 理想低通滤波器的单位冲激响应
- 理想低通滤波器的单位阶跃响应

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法



更一般地:

 $H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_0}, |\omega| < \omega_c$

寺性:

- 1、对于激励信号中低于截止频率 ω_c 的各分量,一致均匀地通过,在时间上延迟同一段时间 t_0 。
- 2、对于高于截止频率 ω 的各分量,则一律不能通过。

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

24

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法




思考:

参照理想低通滤波器的频响曲线, 请画 出理想高通、理想带通、理想全通滤波 器的频响曲线,写出频响函数表达式。

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

二. 理想低通滤波器的单位冲激响应

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega$$
$$= \frac{\omega_c}{\pi} Sa[\omega_c(t - t_0)]$$






a. 波形发生了失真。


2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法


$$\lim_{\omega_c \to \infty} h(t) = \lim_{\omega_c \to \infty} \frac{\omega_c}{\pi} Sa[\omega_c(t - t_0)] = \delta(t - t_0)$$


- b. h(t) 的主峰发生在 t=t 处。
- c. 系统违背了因果律, 因此在物理上是无法实现的。



理想低通滤波器在物理上是无法实现的,但是,传输特性接









三. 单位阶跃响应

$$r_u(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t \frac{\sin \omega_c(\tau - t_0)}{\pi(\tau - t_0)} d\tau$$

$$\Leftrightarrow: \quad x = \omega_c(\tau - t_0), dx = \omega_c d\tau, d\tau = \frac{dx}{\omega_c}$$

$$r_{u}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\omega_{c}(t-t_{0})} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\infty}^{0} \frac{\sin x}{x} dx + \int_{0}^{\omega_{c}(t-t_{0})} \frac{\sin x}{x} dx \right]$$

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法



$$\int_{-\infty}^{0} \frac{\sin x}{x} dx = \int_{0}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2} ...(1)$$


定义如下的正弦积分函数:

Si(y) =
$$\int_{0}^{y} \frac{\sin x}{x} dx = \int_{0}^{y} Sa(x) dx ...(2)$$

将(1)(2)代入,得到

$$r_u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t - t_0)]$$

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法





a. 波形产生了失真;

$$\omega_c \to \infty, r_u(t) \to u(t-t_0)$$


- b. 响应出现的时间比激励滞后 ta;
- c. 输出电压的前沿是倾斜的, 说明电压的建立需要 一段时间。此时间与通带成反比: $t_r = \frac{2\pi}{T}$
- d. 系统违背了因果律, 因此在物理上是无法实现的。

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

正弦积分

- 1. Sa(x) 在 $\pm n\pi$ 为零, Si(y)在 $\pm n\pi$ 取极值。
- 2. Si(y) 为奇函数,即 Si(y) = -Si(-y)
- 3. $Si(0) = 0, Si(\infty) = \frac{\pi}{2}, Si(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$
- 4. 在 y=0 附近, Si(y) 近似于直线。

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法





§ 4.4 系统的物理可实现性/佩利-维纳准则

时域: 因果性

$$t < 0, \quad h(t) = 0$$

频域:佩利-维纳准则

(1) 能量可积: $\int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega < \infty$

(2)
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\left| \ln \left| H \left(j \omega \right) \right| \right|}{1 + \omega^{2}} d \omega < \infty$$

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法


37

•

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法


- (1)佩利-维纳准则只是物理可实现系统的必要条件,而不是充分条件。
- (2) 由佩利-维纳准则可以推出以下结论: 对物理可实现的系统来说,
 - a. 幅度函数 $|H(j\omega)|$ 在某些离散频率处可以是零, 但在一有限频带内不能为零。
 - b. 频响的衰减速率有限制,应不大于指数衰减速度。

38



4

以下系统在物理上都是不能实现的:





理想滤波器具有非因果无穷的冲击响应和不连续的频率特性,要用稳定的LTI系统来实现这样的特性是不可能的。

工程上是用有限冲激响应的因果 LTI系统或具有连续频率特性的LTI系统来逼近理想特性。在满足一定的误差要求的情况下用可实现函数来逼近理想滤波特性。

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

40







- 求解系统响应的频域分析方法
- 系统的频响函数及其物理意义
- 理想低通滤波器的频响,单位冲激响应
- 调制解调,频分复用
- 信号通过系统不产生失真的条件

课外作业

阅读: 4.1-4.3; 预习: 5.1-5.5

作业: 4.5, 4.6

2024-4-27 信号通过系统的频域分析方法

43