
顶视觉程序安装和外参标定

拷贝执行脚本

1:把 vision_program_and_extrinsic_calibration 文件夹拷贝到 /userdata/CarryBoy/NAV/目录下(可以通过 filezilla/finalshell/命令行/等方式)

2:进入到/userdata/CarryBoy/NAV/目录下,执行命令:



安装顶视程序

在/userdata/CarryBoy/NAV/vision_program_and_extrinsic_calibration/目录下执行 脚本 vision_program_installation.sh

操作命令:

```
Cd vision_program_and_extrinsic_calibration
./vision_program_installation.sh
siasun@siasun:/userdata/CarryBoy/NAV$ cd vision_program_and_extrinsic_calibration/
siasun@siasun:/userdata/CarryBoy/NAV\sion program and extrinsic calibration$ ./vision_program_installation.sh

步骤1: 准备复制visloc文件夹和SiaLoc main.sh...
步骤1: 完成 已经拷贝最新visloc文件夹和SiaLoc main.sh...
步骤2: 准备复制libRKModule.so和librknnrt.so...

先删除现有的libRKModule.so和librknnrt.so...
步骤2: 完成、已经拷贝最新的libRKModule.so和librknnrt.so到/usr/local/lib, 并添加权限

步骤3: 完成 已经拷贝最新的libRKModule.so和librknnrt.so到/usr/local/lib, 并添加权限

步骤3: 完成 已经创建ImgRecord文件夹 ...
步骤3: 完成 已经创建ImgRecord文件夹 并添加权限

顶视安装成功完成! 请重启机器!!!
```

最后重启机器人 顶视红灯闪硕了 就代表安装成功!

顶视标定

1:获取内参

1) 内参:相机本体参数,找到相机的 id 号,咨询相机厂家,让其提供内参。



例: 如下为厂家提供的内参(一般厂家会提供一个叫 calib_result.txt)

一定要检查一下这个 txt 中 K:[]里面是否每组数之间都有逗号,如果没有则一定要加上逗号 (正常的 txt 中都会带有逗号,注意逗号的写法,注意半角和全角!)





把获取到的 calib_result.txt 上传到:

/userdata/CarryBoy/NAV/vision_program_and_extrinsic_calibration/ExtCalibrator 目录中

(可以通过 filezilla/finalshell/命令行/等方式)

1:获取外参

2) 外参:相机相对于车体的位姿

(1):获取顶视图片

操作方式: 进入建图模式下,手动低速,顺时针、逆时针一圈(3-5米半径),结束建图, 扫描后生成数据,在 NAV 下 ImgRecord 文件夹中可以看到很多张照片(还有一个 LaserMsg 文件)

(2):外参标定

进入:/userdata/CarryBoy/NAV/vision program and extrinsic calibration目录

如果是 450 的车则运行 ./450-vision program extrinsic calibration.sh 如果是 750 的车则运行 ./750-vision program extrinsic calibration.sh

```
cd /userdata/CarryBoy/NAV/vision program and extrinsic calibration
```

sudo ./vision program extrinsic calibration-450.sh 或

sudo ./vision program extrinsic calibration-750.sh

脚本运行结束后,如下图所示: 红色框内就是标定出的准确的外参

```
Loss: 6.42 px
Loss: 6.43 px
Loss: 6.43 px
Stage 2:392
Stage 2:393
Stage 2:394
Stage 2:395
^
total:126.466 reproj_loss: 126.456, xyz_l2: 0.010, ypr_l2: 0.000
448 0.00112951 1.2     ]     ypr: [88.920334   0.1725811  1.3161098]
 Stage 2:396
                      Loss: 6.43 px
Stage 2:397
Stage 2:398
                     Loss: 6.43 px
Loss: 6.42 px
Stage 2:399
                      Loss: 6.42 px
External Param:
 x: 0.211, y: 0.001, z: 1.200, yaw: 88.918, pitch: 0.167, roll: 1.316
```

注意!!!!!!

标定出不好的结果,例如 x:0.003(代表顶视安装距离机器人中心 0.003 米),和真实的安装 位置差别过大,或者发现 y:0.311 等一些异常值,要重新标定!

问题原因:有些相机是老版相机,由于其内部的问题, yaw 值存在问题,此时及时找相关 人员进行解决!

yaw 角修改方式:把 images 文件下载到本地,从第1张图片开始播放,找一个参照物,看其 走向:

- 如果向前推小车,图像从右往左跑,则为0度
 如果向前推小车,图像从上往下跑,则为90度
- 3. 如果向前推小车, 图像从左往右跑, 则为180度
- 4. 如果向前推小车,图像从下往上跑,则为270度

注:

如果标定顶失败,进入 nav 目录下的 I mages 文件夹,删除里面的所有文件后重新采集 图片.

sudo rm -rf *

标定出的外参写入

把上步中获取到精准外参,写到:

/userdata/CarryBoy/NAV/vision_program_and_extrinsic_calibration/ExtCalibrator 目录下的 calib_result.txt 中

操作方法:

1:先把/userdata/CarryBoy/NAV/vision_program_and_extrinsic_calibration/ExtCalibrator 这个目录下的 calib_result.txt 文件拷贝出来(可以通过 filezilla/finalshell/命令行/等方式),放到任意目录即可,打开次 txt 文件,在最后一行加入 E:[此处填写上步中获取到精准外参]例:



注:建议把上一行复制一份,只修改里面的值,不建议纯手写,避免格式或者符号出问题! 一个逗号后面只能加一个空格!!!

2:在/userdata/CarryBoy/NAV/vision_program_and_extrinsic_calibration/ExtCalibrator 目录 下运行

./Write_vision_external_parameters.sh

运行结果如下:

siasun@siasun:/userdata/CarryBoy/NAV/vision_program_and_extrinsic_calibration\$./Write_vision_external_parameters.sh

步骤1: 读取calib extrinsic result.txt文件内容

步骤2: 替换camera.json中的internal_param、distortion_param和external_param字段

成功: 已更新camera.json文件

结果验证

- 1: 进入/userdata/CarryBoy/NAV/visloc/config/ 目录下,下载 camera.json 到本地(可以通过 filezilla/finalshell/命令行/等方式,下载到任意位置即可)
- 2: 进入:/userdata/CarryBoy/NAV/vision_program_and_extrinsic_calibration/ExtCalibrator 目录下,下载 calib result.txt

3:打开两个文件进行对比:

看 calib_result.txt 文件中的 k、D、E 的值是否和 camera.json 文件中"internal_param"、"distortion_param"、"external_param" 的值相同,如果相同这外参写入成功!

要看 camera.json 中





如下图所示:

最后重启机器,输入 top 看顶视程序是否启动,红灯是否闪烁