
## Vẽ dạng sóng và phổ tín hiệu âm thanh thời gian thực trên MATLAB

## Tín hiệu âm thanh và phổ

Ta sẽ sử dụng thư viện Audio Toolbox™ trong MATLAB để lấy dữ liệu từ sound-card máy tính. Sơ đồ sau miêu tả cách thức lấy dữ liệu từ soundcard của thư viện.



Đầu tiên ta sẽ tạo một audioDeviceReader object với các thông số như tốc độ lấy mẫu, số mẫu trong một khung dữ liệu.

```
micReader = audioDeviceReader(sample_rate,sample_per_frame);
```

Sau đó ta sẽ gọi object này trong vòng lặp để lây dữ liệu vào mảng một chiều với kích thước bằng *sample\_per\_frame*.

```
while(1)
  audio = micReader();
end
```

Lúc này mảng 1 chiều *audio* sẽ chứa *sample\_per\_frame* mẫu của tín hiệu thu được từ mic. Ta sẽ dùng *audio* để vẽ tín hiệu và tính FFT(Fast Fourrier Transform) để thu được các thành phần tần số của tín hiệu.

```
plot(audio);
freq = fft(audio);
```

Sau đó ta chuyển tần số sang thang dB để hiển thị lên đồ thị

```
freq\_abs = abs(freq); \qquad freq\_abs = abs(freq); freq\_db = 20*log(freq\_abs); f = (0:(spf-1))*fs/spf;
```

Chương trình MATLAB để hiển thị tín hiệu âm thanh và phổ của nó trong thời gian thực

```
%% Visualisation of audio spectrum frame by frame
% Create System objects and initialize them
micReader = audioDeviceReader; %44100Hz - 1024 sample per frame
fs = 44100;
spf = 1024;
% Process frame-by-frame in a loop
tic;
while(toc < 30) % chay trong 30s
  audio = micReader();
    subplot(2,1,1);
    plot(audio);
     ylim([-0.5 \ 0.5]);
    drawnow;
    freq = fft(audio);
    freq_abs = abs(freq);
    freq_db = 20*log(freq_abs);
    f = (0:(spf-1))*fs/spf;
    subplot(2,1,2);
    plot(f(1:512),freq_db(1:512));
    ylim([-150 150]);
    drawnow;
end
```