מדריך הפעלה – חומרת SeeBus

המדריך מתאר את שלבי ההתקנה וההגדרה של החיישנים עבור הסימולציה הפיזית של מערכת SeeBus.

התקנת החיישנים

עבור הרכבת החיישנים על מתקן בגובה x:

על המרחק בין החיישנים להיות - $2x \cdot \tan(15°)$

בקובץ .ino יש להגדיר - $HEIGHT_THRESHOLD = 0.5x$

ועבור כל אחד מהחיישנים את שדה ה-groundDistance לעדכן ל-x

הגדרת התחנה

יש לעדכן את STATION_ID בהתאם ל-ID המתאים למזהה התחנה במערכת SeeBus.

הגדרת רשת ותקשורת

בקובץ secrets.h יש לעדכן את הפרטים הבאים:

- WIFI_SSID - שם רשת ה-Wi-Fi
- WIFI_PASSWORD - סיסמת הרשת
- SEEBUS_SENSOR_TOKEN - טוקן האימות המשמש לשליחת נתוני החיישנים לשרת SeeBus
  (הטוקן מוגדר על גבי השרת בקובץ .env וטוקן האימות בתחנה אמור להתאים לו)