ΓM-012P-SERIES

TEMPERATURE AND RESISTANCE TRANSMITTER 4-20mA








ข้อมูลทางเทคนิค

Power Supply		8-30VDC					
		Thermocouple Type K, J,E,N,R,S,T					
	Input Type	RTD (PT 100)					
		Resistance					
Input		Thermocouple	-200 °C to 1768 °C				
	Range	RTD (PT 100)	-200 °C to 850 °C				
		Resistance	0-5k Ω				
	Accuracy	± 1% of Temperature Span					
Output	Analog	4-20mA					
Ambient Operation	Temperature	-10 °C to 60 °C					
	Humidity	85 % RH Non-Condensing					
Ambient	Temperature	-20 °C to 80 °C					
Storage	Humidity	85 % RH Non-Condensing					
Protection Degree		IP40					
Installation		Screw					
Material		ABS-V0					
Size		Ø45x25H(mm.)					
Weight		20 g.					

ตาราง INPUT 1

INPUT	TYPE	RANGE		
	K	-200 to 1,372 °C		
	J	-200 to 1,200 °C		
	Е	-200 to 1,000 °C		
Themocouple	N	-200 to 1,300 °C		
	R	-50 to 1,768 °C		
	S	-50 to 1,768 °C		
	T	-200 to 400 °C		
RTD (PT100)	PT100	-200 to 850 °C		
Resistance	Resistor	0 - 5kΩ		

การต่อใช้งาน



คุณสมบัติ

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Thermocouple, RTD (PT100) and Resistance เป็นสัญญาณอะนาล็อกมาตรฐาน 4-20 mA
- สามารถโปรแกรมเลือก Input Type ของ Thermocouple และ Range ได้
- สามารถต่อร่วมใช้งานกับ Thermocouple และ RTD (PT100) แบบหัวกระโหลกได้
- มีขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตั้งเข้ากับหัวกระโหลก (Bulb) ได้


การทำงาน

TM-012P Thermocouple, RTD (PT100) and Resistance Transmitter เป็นตัวแปลงสัญญาณจาก Thermocouple, RTD (PT100) and Resistance เป็น สัญญาณอะนาล็อกมาตรฐาน 4-20 mA เพื่อเป็นสัญญาณ Input ให้กับ PLC, Process Controller หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

Input สามารถโปรแกรมเลือก Thermocouple Type K, J, E, N, R, S, T รวมทั้ง Range ของ Thermocouple, RTD (PT100) และ Resistance โดยใช้ Programing Module RM-TM-012P และ Software หรือจะเลือกสั่งระบุ Type ของ Thermocouple และย่านการวัดของ Thermocouple, RTD (PT100) และ Resistance ได้ตามต้องการ

เหมาะกับงานที่ต้องการเดินสายระยะไกล เพราะเป็น Current Loop 4-20 mA มีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถใส่เข้าไปใน Bulbได้ ทำให้ประหยัดพื้นที่ การติดตั้ง โดยเป็นการรวม Thermocouple, RTD (PT100) and Resistor Sensor เข้ากับ Transmitter รวมเป็น Unit เดียวกัน โดยไม่ต้องแยกตัวกับ Transmitter


กราฟแสดงสัญญาณเอาท์พุท



PROGRAMING MODULE

RM-TM-012P: Programing Module + Software






Software

TM-012P-SER



TEMPERATURE AND RESISTANCE TRANSMITTER 4-20mA


ขนาดและมิติ




Range for Thermocouple


Range for RTD/PT100

การสั่งซื้อ




TCT





Thermocouple Type T





	Range for RTD/PT100
	อ้างอิงตาม Range ในตาราง Input 1 และสามารถ Program Range ย่านการวัดด้วยอุปกรณ์ Programing Module RM-TM-012P
R	0 to 5kΩ
S	Special Range

Programing Module (Free Software)

RM-TM-012P: Programing Module + Software



			Serial F	ort %			1	0	Connect
Dutput 0	mA.				Gai	n /	~	Output	M
PV	*C	20-							71
0		16-							-
Type Thermocouple		12-							-
ZERO	°C	A .							-
0									-
SPAN 0	70	41							-
_	-1	-200	Ö	200	400 €	000 E	800	1000	1200
Read	-1				Scale				
Thermocouple - J	Range -200	to 1200		Thermo	couple - S I	Range -	50 to	1768	

Software