# 第5章 存储系统

# 本章学习内容:

- (1)主存储器的组成与结构。
- (2)存储系统的三层结构:Cache 主存和辅存
- °(3) Cache 及虚拟存储器的工作原理。
- (4)辅存(磁表面存储器、光盘)的存储原理与 读/写过程。


概念解释:

存储器:计算机系统的重要组成部分,用来存放程序和数据。

有了存储器,计算机就具有记忆能力,因而能自动 地进行操作。

存储系统:由存放程序和数据的各类存储设备及管理 存储器的有关软件所构成。

# 存储器



# 存储器

在现代计算机中,存储器处于全机中心地位,其原因是:

(1) 当前计算机正在执行的程序和数据(除了暂存于 CPU 寄存器的)均存放在存储器中。

(2) 计算机系统中输入输出设备数量增多,数据传送速度加快,因此采用了 DMA 技术和 I/O 通道技术等,在存储器与输入输出系统之间直接传送数据。

**CPU ←→ 主存 ←→ 外设** 

# 存储器


- (3) 共享存储器的多处理机的出现,利用存储器存放共享数据,并实现处理机之间的通信,更加强了存储器作为全机中心的地位。
- (4) 由于 CPU 都是由高速器件组成,不少指令的执行速度基本上取决于主存储器的速度。

与主存储器的技术发展密切相关:

<mark>计算机解题</mark>能力的提高;系统软件的日益丰富 :

应用软件等。

# 5.1 存储系统的组成



# 几个基本概念:

存储元:存储器的最小组成单位,用以存储1位二进 制代码。可编址的最小单位

存储单元:是 CPU 访问存储器的基本单位,由若干 个具有相同操作属性的存储元组成。

单元地址:在存储器中用以标识存储单元的唯一编号 . CPU 通过该编号访问相应的存储单元。



# 5.1.1 存储器分类

- 1. 按存储介质分类
- 2. 按存取方式分类
- 3. 按存储器在计算机系统中的功能分类
- 4. 按信息的可保存性分类

# 1. 按存储介质分类

### 存储介质:

- 1) 明显具有并能保持两种稳定状态;
- 2) 能够方便的与电信号进行转换(读出与写入)

### 分类:

- 1) 半导体存储器——主存普遍采用
- 2) 磁性材料存储器
- 3) 光介质存储器

(1) 半导体存储器

TTL, MOS

易失

(2) 磁表面存储器

磁头、载磁体

(3) 磁芯存储器

硬磁材料、环状元件

(4) 光盘存储器

激光、磁光材料

### 常用概念:

非易失性存储器 / 不挥发性存储器:断电后能保存信息。

破坏性读出:读出信号后,破坏了原来的状态。

再生/重写:将读出的信息重新写回存储介质,恢复读出前的状态。

### ① 半导体存储器——主存普遍采用

静态存储器:需要电源才能工作,断电信息将会丢失 ,是挥发性存储器(或易失性)。

速度快、功耗大,集成度低;适于作小容量快速存储器,如 Cache 或寄存器组;

### 动态存储器:需要动态刷新。

- 1) 依靠电容上的存储电荷暂存信息,时间一长电荷会 泄露,需要定时刷新内容。
- 2) 破坏性读出,需要重写。
- 3) 集成度最高,适于作大容量主存。

### ② 磁性材料存储器

- 存储体结构:在金属(硬盘)或塑料(软盘)基体上,涂一层很薄的磁性材料作为记录载体.如磁盘,磁带,
- 读出原理:磁头相对磁层运动时,磁层表面不同方式的磁化单元在读写线圈感应出不同的电动势,分别为'1'和'0'。

#### 特点:

- 1) 容量大,每位价格低;
- 2) 不挥发性,非破坏性读出;
- 3) 存取速度低(读写时介质作机械运动);
- <mark>4) 广泛用作外</mark>存,为虚拟存储提供物理基础。

### ③ 光介质存储器

读信息:聚焦激光束,光反射原理。信息都以坑点形式分布。

### 特点:

- 1) 记录密度高、存储容量大;
- 2) 信息保存寿命长、工作稳定可靠;
- 3) 环境要求低等。

## 2. 按存取方式分类

- ① 存取时间与物理地址无关(随机访问)
  - 随机存储器 在程序的执行过程中 可 读 可 写
  - 只读存储器 在程序的执行过程中 只 读
- ②存取时间与物理地址有关(串行访问)
  - 顺序存取存储器 磁带
  - 直接存取存储器 磁盘

(1) 顺序存取存储器 (SAM-Sequential Access Memory)

特点:信息只能按某种顺序存放或读出,存取时间取决于信息的存放位置。

磁带存储器:是一种顺序存储器,磁带正向或反向 走带,顺序寻找并顺序读出或写入,时间视距离 而定。

<mark>优缺点:存储容</mark>量大;每位价格低;存取速度慢。 仅适用于外存。

# (2) 随机存取存储器 (RAM-Random Access Memory)

### 特点

- 1) CPU 或 I/O 设备在任一时刻都可按地址随机地访问任一存储单元;
- 2) 访问各存储单元所需的读写时间相同,与地址无 关。

### 说明:

- 1) 半导体存储器一般属于 RAM 存储器;
- 2) 主存与 Cache 采取随机访问的存取方式, CPU 可直接编程访问;
- 3) 分为 SRAM 、 DRAM 两种。

# (3) 直接存取存储器 (DAM-Direct Access Memory)

### 特点:

- 1) 先选择存取信息的较小局部区域,然后用顺 序方式存取;
- 2) 存取方式介于 RAM 和 SAM 之间。

例:磁盘,先寻找信息所在的扇区,然后再顺序存 取信息。

说明:此类存储器,

- 1) 容量比较大;
- 2) 速度则介于 SAM 和 RAM 之间;
- 3) 主要用作辅存。

(4) 只读存储器 (ROM-Read Only Memory)

特点:存储器的内容只能读出而不能写入。

### 应用:

- 1) 有的 ROM 位于主存中特定区域,固化系统软件的核心部分,如 IBM-PC 机中 BIOS,中断向量表等。
- 2) CPU 中用 ROM 固化微程序;
- 3) 汉字字库——根据字符编码输出字符形状的点阵代码,如汉卡、汉字设备等;
- 4) 访问方式和 RAM 一样按地址访问;

说明:也有的 ROM 用作辅存,采用直接访问方式 ,如 CDROM。

# 半导体只读存储器

## 根据只读存储器的工艺,可分为:

- 1) MROM (Masked ROM):固定掩模型 ROM,存储的信息由生产厂家在加工过程中"写入",用户不能修改。
- 2) PROM: 一次编程写入型 ROM, 允许用户用特定的编程器向 ROM 中写入数据,写入后,不能修改。
- 3) EPROM: (紫外线)可擦除可编程型 ROM。
- 4) EEPROM(E<sup>2</sup>PROM Electrically Erasable and Programmable Rom): 电擦除可编程型 ROM。

# 闪速存储器 (Flash Memory)

一种高密度、非易失性的读/写半导体存储器,突破了传统的存储器体系,改善了现有存储器的特性。

#### 特点:

- (1)固有的非易失性
- (2) 廉价的高密度
- (3) 可直接执行

### 电擦除和重新编程能力:

闪速存储器是在 EPROM 功能基础上增加了电路的电擦除和重新编程能力。

# 3. 按存储器在计算机系统中的功能分类

- (1) 高速缓冲存储器 (Cache)
- (2) 主存储器
- (3) 辅助存储器(外存储器)
- (4) 控制存储器 (CM)

静态 RAM **MROM** 存储 Flash Memory 器 高速缓冲存储器 ( Cache ) 磁盘、 磁带、光盘 辅助存储器

# (1) 高速缓冲存储器 (Cache)

- 1) 目前由<mark>双极型半导体</mark>组成,构成计算机系统中的 一个高速小容量存储器;
- 2) 存取速度接近 CPU 的工作速度,用来临时存放指 令和数据。

## (2) 主存储器

- 1) 用来存放计算机运行时的大量程序和数据;
- 2) 一般用 MOS 半导体存储器构成。

说明:CPU能直接访问的存储器称内存储器; 高速缓存和主存都是内存储器。

- (3) 辅助存储器(外存储器)
  - 1) 外存储器主要由磁表面存储器组成;
  - 3) 外存储器的内容需调入主存后才能被 CPU 访问

特点:容量大,可存放大量的程序和数据。


(4) 控制存储器 (CM)

CPU 中固化微程序的存储器。


## 4. 按信息的可保存性分类

- (1) 挥发性 / 易失性存储器:断电后信息即消失的存储器。
- (2) 非挥发性/非易失性存储器:断电后仍能保存信息的存储器。

# 半导体存储器




# 5.1.2 存储器系统层次结构



# 5.2 主存储器


# 主存储器的基本结构:



# 主存储器的基本操作:

主存储器与 CPU 的关系密切:存储 CPU 正在执行的指令和使用的数据;

CPU 通过使用 MAR(主存地址寄存器)和 MBR(主存缓冲寄存器)经由总线与主存进行数据传送。



# 主存储器的主要性能指标


### 主要性能指标有:

- 1) 存储容量:能存放的二进制位数或字节数;
- 2) 速度:存取时间、存储周期和存储器带宽;
- 3) 价格:每位价格;
- 4) 可靠性:通常用平均无故障时间 MTBF(Mean Time Between Failures) 来表征。
- 5) 功耗:包括维持功耗和操作功耗。
- 6) 集成度等。指在一片数平方毫米的芯片上能集成 多少个存储元,每个存储元存储一 个二进制位;

集成度常表示为位/片。


## 5.3 半导体 RAM 芯片

基本存储元:存储器的最基本的存储元件,它可用 来存储一位二进制信息。如六管静态存储单元、 动态 MOS 存储单元等。



六管基本存 储单元电路

# 存储矩阵:一个基本存储元存放一位二进制信息, 存储器中将许多基本存储元按一定的顺 序排列成阵列形式,称为存储矩阵。



### 地址译码器

二进制表示的地址→为译码输出线上的高电位,选 择相应的存储单元。

### 地址译码方式:

单译码方式:适用于小容量存储器,只有一个译码器

双译码方式,适用于容量较大的存储器,也称矩阵译码器。可有效减少选择线的数目。

分为 X 和 Y 两个译码器。每一个译码器有 n 个输入端,可以译出  $2^n$  个状态,两译码器交叉译码的结果,可产生  $2^n \times 2^n = 2^{2n}$  个输出状态。



## 驱动器

驱动挂在一条行选择线上的所有存储元电路(负载较大)。

## 读/写电路

控制被选中的单元读出或写入,并具有放大信息的作用。

### 片选控制

在地址选择时,首先要选片,只有当片选信号有效 时,地址线才有效。

## 控制电路

根据 CPU 给出的信号是读命令还是写命令,控制被 选中存储单元的读写。



### 半导体存储器芯片容量表示:字数×位数

字:编址单元,有独立统一的地址;

位数:一个字里的二进制的位数。

例:一片 62256(SRAM) 容量为 32K×8 ,表示,


- 1) 可存放<u>2<sup>15</sup> 个</u>字节的信息;
- 2) 其内部有地址线\_\_\_根,数据线\_\_\_根。

## 存储器芯片实例


Intel 2114 —— 1K×4 存储器 ( SRAM ) :

- 1) 需\_\_\_\_根地址线寻址;
- 2) 数据线需\_\_\_\_根。

#### **Intel 2114——1K×4 SRAM**



## Intel2114 引脚及功能:



CS:片选,低电平选中;

WE:写使能;

 $A_0 \sim A_0$ : 地址线;

I/O<sub>4</sub>~I/O<sub>1</sub>:双向数据线。

# 存储容量的扩展

## 存储器容量:字数×位数

1. 位扩展:字数不变,扩充位数。

如: 1K×4 的芯片构成 1K×8 的存储器。

2. 字扩展:位数不变,扩充字数。

如: 1K×4 的芯片构成 4K×4 的存储器。

## 1. 位扩展

用若干片位数较少的存储器芯片构成位数较多的存储器。

## 方法:

- 1) 由 m×n<sub>1</sub> 的存储芯片组成 m×n<sub>2</sub> 的存储器,需 n<sub>2</sub>/n<sub>1</sub> 片芯片;
- 2) 各片数据线相拼,地址线与片选信号线相同。

拼成 n<sub>2</sub>
位


对任一地址,同时选中各片相应的存储单

Ú

例.用 8k\*1 的片子组成 8k\*8 的存储器需\_\_\_个芯片。

地址线—13\_\_\_\_根 数据线—8-\_\_\_\_根

空制线—— WE 接存储器的 WE



只加大字长,存储器的字数写芯片字数一致。




#### 2. 字扩展

字扩展是字数的扩充,位数不变。

#### 方法:

- 1) 由 m<sub>1</sub>×n 的存储芯片组成 m<sub>2</sub>×n 的存储器,需 m<sub>2</sub>/m<sub>1</sub> 片芯片;
- 2) 低位地址直接送往各芯片,选择片内单元;高位地址译码,产生片选信号;
- 3) 数据线同时按位连到数据总线。

片内1:4\_\_\_根; 选片2 \_\_\_根





# 地址空间分配表

地址 片号	选片 A <sub>15</sub> A <sub>14</sub>	片内 A <sub>13</sub> A <sub>12</sub> A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	总地址	说明
1	00 00	00,0000,0000,0000 11,1111,1111,1111	0000 3FFF	最低地址最高地址
2	01	00,0000,0000,0000	4000	最低地址
	01	11,1111,1111,1111	7FFF	最高地址
3	10	00,0000,0000,0000	8000	最低地址
	10	11,1111,1111,1111	BFFF	最高地址
4	11	00,0000,0000,0000	C000	最低地址
	11	11,1111,1111,1111	FFFF	最高地址

# 主存储器的基本组织

- 1. 半导体存储器的逻辑结构与设计:如何用存储芯片如 SRAM、 DRAM、 EPROM 等组成一个实际的存储器;
- 2. 主存与 CPU 的连接:主要是地址线、控制线、数据线的连接。
- 3. 主存校验,以确保存取信息的正确性。

## 1. 半导体存储器的逻辑结构与设计

#### 步骤:

- 明确存储器要求的总容量,即字数×位数;字数,编址单元数; 位数,每个编址单元的位数;
- 2. 确定选用的存储芯片:类型,型号,每片容量等;
  - 若每片容量低于总容量,则需用多块芯片组成。 存在位数与字数的扩展问题;
- 3. 半导体存储器的寻址逻辑设计——如何按地 址选择芯片和片内单元。

例,某半导体存储器容量 4k×8 位,其中固化区 2K B,选用 EPROM 芯片 2716(2k×8); 工作区 2K B,选用 RAM 芯片 2114(1k×4)。 地址总线 A<sub>11</sub>~A<sub>0</sub>,双向数据总线 D<sub>7</sub>~D<sub>0</sub>。

解.1) 存储空间分配,确定芯片数, 既有位扩展,又有字扩展,

芯片数:

**27161:** \_\_\_片;

2114 (<mark>2/1)×(8/4)=4</mark> 片。


2k×8			
1k×4	1k×4		
1k×4	1k×4		



## 2) 地址分配与片选逻辑

芯片容量	芯片地址	片选信号	片选逻辑	地址范围
2k	A <sub>10</sub> ~A <sub>0</sub>	CS <sub>0</sub>	<b>A</b> <sub>11</sub> 0	00H~7FFH
1k	A <sub>9</sub> ~A <sub>0</sub>	CS <sub>1</sub>	A <sub>11</sub> A <sub>10</sub> —	800H~BFFH
1k	A <sub>9</sub> ~A <sub>0</sub>	CS <sub>2</sub>	$A_{11}A_{10}$ C	00H~FFFH

## 3) 逻辑图



# 高速存储器

#### 背景:

- · 由于 CPU 和主存储器在速度上不匹配,限制了高速计算。
- 为了避免 CPU 因为等待存储器读写操作而无事可做,可以采取一些措施提高存储器的速度。


# 高速存储器

- 1. 芯片技术 研究开发高性能芯片技术。
- 2. 结构技术
  - 1) 采用并行操作方式 —— 双端口存储器
  - 2) 采用并行主存储器,提高读出并行性
    - ——多体交叉存储器
  - 3) 主存储器采用更高速的技术来缩短存储器的读出时间——相联存储器

## 双端口存储器

单端口存储器:每次只接收一个地址,访问一个编 址单元。影响工作速度;

双端口存储器:有两个彼此独立的读写口,每个读写口都有一套独立的地址寄存器和译码电路,可并行的独立工作。



# 并行主存系统

为解决 CPU 与主存的速度匹配问题,可在一个存取 周期中并行存取多个字。分为:

- 1. 单体多字并行主存系统
- 2. 多体交叉存取方式的并行主存系统


## 1. 单体多字并行主存系统

同一个地址码并行地访问多个存储器的对应单元。


单体:只有一套地址寄存器和地址译码器。

多字:有多个容量相同的 存储模块。

在一次读写周期中,同时对n个模块中的地址相同的单元进行读写,可同时读出nxw位。



## 2. 多体交叉存取方式的并行主存系统



- 1) n 个独立的存储体(存储模块)组成,每个模块都有自己的读写线路、地址寄存器、译码器和数据寄存器;
- 2) 采用以n为模的交叉编址、交叉访问方式;
- 3) 一个存取周期可访存 n 次,提高了存取速度。



## 交叉编址 设有 8×4 个存储单元

问题:与字扩 展的区别?

- 1) 连续地址分布在相 邻的不同模块内;
- 2) 同一个模块内的地 址都是不连续的;
- 3) 通常情况下,程序 段和数据块都连续 的在主存中存放和 读取。





## 模四交叉各模块的编址序列

片选


模体	地址编址序列	对应二进制地址人低二位
M	0,4,8,12,, 4·j+0,	0 0
M <sub>1</sub>	1,5,9,13,, 4·j+1,	0 1
M <sub>2</sub>	<mark>2,6,1</mark> 0,14,, 4·j+2,	1 0
M <sub>β</sub>	<mark>3,7,11</mark> ,15,, 4·j+3,	1 1

问题:高位(体内)地址?00...0~11...1

选择片内单元



## CPU 交叉访问 $M_0 \sim M_3$ 的时间安排:




#### 说明:

- 1. 尽管每个存储体的存储周期为  $T_M$ ,但 CPU 每隔  $1/4T_M$ 就可以读出或写入一个数据。
- 2. 在不必提高各存储体存取速度的前提下,通过 CPU 与各存储体的 并行交叉存取操作,提高整个主存储器的带宽。

# 多体交叉存储器的基本结构

- 1) 每个模块各自以等同的方式与 CPU 传送信息;
- 2) CPU 同时 (轮流) 访问四个模块,由存储器控制部件控制它们分时使用数据总线进行信息传递;
- 3) 对每一个模块来说,从 CPU 给出访 存命令直到读出信息仍然使用了一 个存取周期时间;
- 4) 对 CPU 来说,它可以在一个存取周期中连续访问 4 个模块;
- 5) 各模块的读写过程**重叠**进行,所以这是一种并行存储器结构。



# 相联存储器

相联存储器不是按地址访问的存储器,而是按内 容寻址的存储器。

基本原理: 把存储单元所存内容的某一部分作为检索项(即关键字项), 去检索该存储器,并将存储器中与该检索项符合的存储单元内容进行读出或写入。

硬件实现符合比较

主要应用:虚拟存储器中存放段表、页表和快表。因为需要快速查找。

## 2. 主存与 CPU 连接

- 1. 连接模式。
  - 1) 最小系统模式
  - 2) 较大系统模式
  - 3) 专用存储总线模式
- 2. 速度匹配与时序控制。
- 3. 主存与数据总线间宽度匹配问题。

# 连接模式

## 存储器同 CPU 的连接要完成:


地址线的连接,包括内部地址线和芯片选择线;

数据线的连接,数据线对应相连;


控制线的连接,主要有读 / 写线 WE 和存储器访问线 MREQ 等。

#### 类型

1) 最小系统模式: CPU 与主存直接相连。




2) 较大系统模式: CPU 通过数据缓冲器、地址锁存器 、总线控制器等接口芯片形成系统总线。主存作为独 立的存储器模块挂在系统总线上。



3) 专用存储总线模式: CPU 与主存间建立专门的高速 存储总线, CPU 通过存储总线访存,通过系统总线

访问外设。



# 5.5 主存储器

#### 1. 主存中存储单元地址的分配

高位字节 地址为字地址

低位字节 地址为字地址


字地址	字节地址			
0	0	1	2	3
4	4	5	6	7
8	8	9	10	11

字地址	字节地址		
0	1	0	
2	3	2	
4	5	4	


设地址线24根按字节寻址224 = 16 M若字长为16位按字寻址8 M若字长为32位按字寻址4 M




## 2. 主存的基本组成




## 3. 主存和 CPU 的联系



## 4. 缓存 主存层次和主存 辅存层次



## 5. 存储器三个主要特性的关系



## 存储器的速度:

指标	含义	表现	单位
存储容量	在一个存储器中可以容纳 的存储单元总数	存储空间的大 小	字数, 字节数
存取时间	启动到完成一次存储器操 作所经历的时间	主存的速度	n s
存储周期	连续启动两次操作所需间 隔的最小时间	主存的速度	n s
存储器带宽	单位时间里存储器所存取 的信息量	数据传输速率	位 / 秒 , 字节 / 秒

## 存储系统的层次结构

#### 对存储器的基本要求:


- 1) 容量大:伴随计算机的发展,处理的程序量与数据量越来越大;
- 2) 速度高:提高计算机的工作速度,存储器的速度 是关键;
- 3) 成本低。

## 各类存储器各具特点:

- 1) 半导体存储器速度快、成本较高;
- 2) 磁表面存储器容量大、成本低,但速度慢。

# 为解决速度、容量、价格三者之间的矛盾,提高存储器的性能,目前通常采用多级存储器体系结构

0




举例说明。



## 存储系统的层次结构

- 1) 把各种不同容量和不同存取速度的存储器按一定的结构有机地组织在一起;
- 2) 程序和数据按不同的层次存放在各级存储器中;
- 3) 整个存储系统具有较好的速度、容量和价格等方面的综合性能指标。

## 三级存储体系结构:高速缓冲存储器—主存储器 — 外存储器



# 主存储器

- 1) 能由 CPU 直接编程访问(根据地址),存放当前正在运行的程序和处理的数据;
- 2) 对主存的基本要求:
  - a. 随机访问;
  - b. 速度快(与CPU匹配);
  - c. 一定的存储容量(切换使效率下降)。

# 外存储器

- 1) 容量大,作为主存的补充与后援;
- 2) CPU 不能直接访问。存放需要联机保存但暂不使用的程序与数据(如操作系统、编译程序、调试程序等),需要时须调入内存后才能处理;
- 3) 按文件名调用,按数据块存取。

# 5.7 高速缓冲存储器

# Cache 工作原理——程序访问的局部性

程序访问的局部性:在一个较短的时间间隔内, CPU 对局部范围内的存储器地址频繁访问,而 对此范围之外的地址访问很少。

- 1) 指令分布的连续性和循环程序及子程序的多次执行。
- 2) 对数组的访问可使存储地址相对集中。

# 高速缓存

- 1) 主存与 CPU 的工作速度存在大约一个数量级的 差距;
- 2) 高速缓存可快速存取,存放最近使用的程序和数据(程序访问的局部性);
- 3) CPU 访问内存时,同时访问 Cache:
  - a. 访问命中:访问区间内容已经复制在 Cache 中,直接从 Cache 中快速读取信息;
  - b. 访问未命中:访问区间内容不在 Cache 中, 以较慢的速度从主存读取信息,并更新 Cache 内容。



# ⑴"高速缓存—主存"层次

主要解决 CPU 和主存之间的速度匹配问题。

在 CPU 与主存之间再增设一级存储器,称高速缓冲存储器 (Cache)。

#### Cache :

- 1) 采用和 CPU 工艺相类似的半导体器件构成的存储装置,其速度可与 CPU 相匹配;
- 2) 容量较小,只能存放一小段程序和数据。

CPU 访问内存时,将地址码同时送到 Cache 和主存 "命中"与"不命中",不命中时要进行数据交换。



地址映象以及和主存数据交换全由硬件实现,并对程序员透明。

访问 Cache 的时间一般为访问主存时间的 1/4—1/10。

高档微机中为获得更高的效率,不仅设置了独立的指令 Cache 和数据 Cache ,还设置二级或三级 Cache

如,

0

- 1) Pentium 微处理器在芯片内集成了一个代码 Cache 和一个 数据 Cache(各为 8KB);
- 2) Power PC 微处理器在芯片内集成了一个指令 Cache 和一个数据 Cache 各为 32KB)



# (2) "主存—辅存"层次

主要解决存储器的容量问题。

把正在被 CPU 使用的活动的程序和数据放在主存中,其余信息则存放在容量大、但速度较慢的辅存中

含"主存—辅存"层次的存储系统,具有:

- 1) 接近于主存的存取速度;
- 2) 辅存的大容量;
- 3) 低成本。



# 5.8 虚拟存储器

## 问题的提出:

- 1. 系统程序和应用程序要求主存容量越来越大;
- 2. 地址字能直接访问的存储空间,比主存的实际存 储空间大得多。程序员用这种较长的地址字编程 序,会感到主存容量不够用(如 P, a: 地址总线 36 位)


## 虚拟存储技术:

- 1. 将部分(或全部)辅存和主存结合,把两者的地 <del>址空间统一编址</del>,依靠操作系统存储管理软件的 支持,使用户访存的编址范围远比真实主存空间
- (虚地址)转化为物理地址(实地址)。 1


<mark>问题</mark>:主存容量不够大,如何在计算机内运行比主 存容

量大,甚至大得多的程序?

解决方案:虚拟存储器 技术



主存 ---- 辅存层次的基本数据传送单位可采用几种不同的方案: 段、页、段页。



#### 虚拟存储器的基本概念

虚拟存储器是指主存 ---- 辅存层次存取系统

借助于硬磁盘等辅助存储器来扩大主存容量,

因为 CPU 只能执行调入主存的程序,所以称"虚拟存储器"。

虚拟存储器是一个大容量的存储逻辑模型,不是实际的物理存储器。

物理地址:由 CPU 地址引脚送出的,用于访问主存的地址。

逻辑地址:由编译程序生成,是访问程序的逻辑地址,

其地址空间大小受到辅助存储器容量的限制。

Cache ---- 主存层次 与 主存 ---- 辅存层次 的 地址变换映射方式和替换策略都相同,都是基于程序局部性原理。


#### 两个存储层次遵循的共同原则是:

把程序最近、最常用的部分留在高速存储器中,变得不常用了,再送回到低速存储器中,使存储系统的性能接近高速,价格接近低速。

#### 两个存储层次的区别是:

- 1)主存-Cache 主要用来弥补主存和 CPU 之间的速度差距, 主存-辅存主要用来弥补主存的容量不足。
- 2) 主存的读写时间是 Cache 读写时间的 5--10 倍,而硬磁盘的读写时间是主存的千倍,所以主存未命中,系统相对性能损失大。
- 3) CPU 与主存、 Cache 之间有直接访问通路,与辅存没有。
- 4)主存-Cache 之间地址变换、数据替换全部由硬件实现,对程序员完全透明。

#### 主存—辅存地址空间



实地址空间:实际存在的存储空间,指主存地址由 CPU 地址引脚送出.

虚存空间:比主存空间大得多的存储空间,其大小取决于虚地址的长

度不是主存,也不是辅存,实际并不存在.由编译程序生


成

是程序的逻辑地址


辅存空间: 机器中的辅存储器地址空间

虚地址结构与主存的存储管理策略有关辅存实地址格式与采用的存储设备有关


#### 页式管理



#### 磁盘辅存



虚存技术就是实现两种虚实变换:若命中,要将虚地址(虚拟存储器存储单元的地址)变为主存地址;若不命中,需将虚地址变为虚单元所在信息块的辅存地址(称为辅存实地址)



#### 方法:

内页表: 把虚存地址变换成主存页号的对照表


<mark>外页表:</mark> 把虚拟页号转换成一个辅助存储器上物理地址的对照表

## 存储系统和结构

- 虚拟存储器
  - 1. 虚拟存储器概述
  - 2. 虚拟存储器管理方式
  - 3.替换算法
  - 4. 快表 T L B
  - 5.层次存储器工作全过程

页式虚拟存储器:以页为基本单位与主存交换数据。

主存空间也分成<mark>同样大小的页。</mark> 主存分成的页为<mark>实页</mark>,虚拟存储器分成的页为<mark>虚页</mark>,



程序虚地址分为两个字段:高位字段为虚页号,低位字段为页内地址。

#### 虚页号

页内地址

程序实地址分为两个字段:高位字段为实页号,低位字段为页内地址。


实页号 页内地址

<mark>由于虚页与实页大小一样,所以页内地址是相等的。</mark> 虚页号与实页号之间的变换是通过查找 主存中的页表来实现的。


优点:页面的起点和终点地址是固定的,方便造页表,新页调入主存

也很容易掌握,页外空间浪费少。

缺点:处理、保护、共享都不方便。



页表在主存中,增加了访问主存次数,即使命中也要先访问主存中的 页表,再访问主存单元,所以把页表最活跃部分放在 Cache 中组成 快表。快表由硬件构成,减少了访问主存的时间开销。




按照页表起始地址 + 虚页号查找页表, 得到实页号。 实页号 + 页内地址 拼接得内存实地址。

例 1:在一个采用页式管理的虚拟存储器中,假设程序的地址空间由 4个

页面组成,请画出它们之间的映像方式。

第0页映象到第2个主存页中,第1页映象到第6个主存页中,第2页映象到第7个主存页中,第3页映象到辅存。



例 1:在一个采用页式管理的虚拟存储器中,假设程序的地址空间由 4个

页面组成,请画出它们之间的映像方式。 第0页映象到第2个主存页中,第1页映象到第6个主存页中, 第2页映象到第7个主存页中,第3页映象到辅存。

页表起始地址

虚页号 页内地址 虚地址

# 页表起始地址 虚页号 页表地址(主存中) 装入标志 实页号 0 1 2 1 1 6

实页号 页内地址 实地址

- 例2、一个存储系统有32位程序地址空间(虚地址),
  - 一页容量为 1KB ,主存容量为 8MB ,问:
  - 1)虚页号字段多少位?页表将有多少行?
  - 2)页表每行多少位?页表的容量为多少字节?
- 解: 1) 页容量为 1KB=2<sup>10</sup> B ,所以页内地址为 10 位, 虚页号为 32-10=22 位,页表长度为 2<sup>22</sup> = 4M 行。
  - 2 ) 主存容量为 8MB=2<sup>23</sup>B ,主存中的页数有: 2<sup>23</sup>/2<sup>10</sup> = 2<sup>13</sup> 个

即主存中实页号为 13 位,再加上装入位和访问控制等信号

假如页表的每一记录为 16 位,页表容量为 4M\*2B=8MB。

	_	10	22
•	虚地址	页内地址	虚页号
4M	_	10	13
	实地址	页内地址	实页号

95

主存页号

例 3、采用页式虚拟存储器,页表索引地址由页表基址寄存器和虚页号拼接而成,已知某程序中一条指令的虚地址是 00 0001 1111 1110 0000,页表起始地址为 0011,页面大小 1K

页表中相关单元最后4位(实页号)为: 页内地址

0011 00000111

1111100000 J

虚地址

0000 0111

页表 访问 地址

页表(主存中	1)
--------	----

300H	装入标志	实页号
305H	1	0001
307H	1	1100
3FFH	0	

实页号 页内地址

11 00 11 1110 0000 实地址

33E0H

例 4 、在一个页式管理虚拟存储器中,虚拟存储器有 8 页,主存有 4 页

1)假设程序的第0个页面映象到主存的第3页,程序的第2个页

面

映象到主存的第1页,程序的第3个页面映象到主存的第0页

	<b>业火</b> 7	农八孙心	<b>大</b> 火 7	
Ŧ	000	1	11	<b>「。试画出地址映象方式</b>
	001	0		
	010	1	01	
	011	1	00	
	100	0		
	101	0		
	110	1	10	
	111	0		0.7

97

2)如果要访问的程序第 4 个页面映象到外存,那么如果将第 4 个页面调入主存,如何改变页表供 CPU 访问呢?

解:根据最近最少使用算法 LRU 算法,假如主存的第 3 个页框架是近期最少使用的,则第 3 个页框分配给第 4 个页面,

在<mark>缺页中断下</mark>,启动输入输出系统,将虚地址指示的虚页整页调入主存,同时将页表内容改动如下:

调出

虚页号	装入标志	实页号
000	1	11
001	0	
010	1	01
011	1	00
	0	
101	0	
110	1	10
111	0	

调入

虚页号	装入标志	实页号
000	0	
001	0	
010	1	01
011	1	00
100	1	11
101	0	
110	1	10
111	0	

由于程序都具有一定的模块性,一个复杂的大程序可划分成多个逻辑上相对独立的模块,模块之间的界面和调用关系是可以清楚定义的。这些模块可以是子程序、过程、也可以是某类元素的集合。

在<mark>段式虚拟存储器</mark>中,<mark>段是按照程序的逻辑结构划分的</mark>,各段的长度 因程序各异而不同。(因此,分段管理是按用户的要求提出来的。)

编程使用的虚地址包含两部分:高位是段号,低位是段内地址。


虚地址

段号

段内地址

为了把虚地址变换成主存实地址,需要一个段表; 段表也是一个段,驻留在主存中。 段表指明各段在主存中的位置:每段的名称、段起点、段长度等。

#### 段式管理



(a)

(b)

CPU 根据虚地址访问,段表的起始地址 + 段号,形成访问段表对应存储单元的地址,然后根据表内装入位判断该段是否已经调入主存,如果已经调入,从段表中读出该段在主存中的起始地址,与段内地址相加,得到对应的主存实地址。


段表基址寄存器

段表起始地址

段号 段内地址 虚地址

不能拼接<mark>只能相加</mark>。 因段大小不一样。 段内地址位数不定。

主存地址 实地址



#### 段式管理

优点:段的分界与程序的自然分界相对应,所以具有<mark>逻辑独立性</mark>, 易于程序的编译、管理、修改和保护,也便于多道程序共享。 某些类型的段具有动态可变长度,允许自由调度以便有效利用 主存空间。

缺点:因为段的长度各不同,起点和终点不定,给主存空间分配带来 麻烦,容易在段间留下许多零碎的存储空余空间,造成浪费。

页式存储器,碎片存在页内。(一个大程序可能分 4.6 个页面) 段式存储器,碎片存在段外。(一个大程序分不同大小的段)


段外的碎片操作系统可以收集,页内碎片不好收集。


段页式管理:结合分段和分页方法。

在分段管理方法中,存储器与硬盘交换数据是以可变长的段为单位。

对于容量比较大的段来讲,一次分配整个一段的主存空间不太灵活, 因为这一大段程序中(现在执行的和没有执行的)都调入内存。


#### 如: 主存空间及 D 道程序示意






因此我们可以把程序按模块分段,段内再分页,进入主存以页为单位。用段表和页表进行两级定位管理。

虚拟存储器地址分成3部分: 段号,页号,页内地址。





物理存储器(实存):真正在物理上存在的主存储器。

物理地址(实地址):访问主存的真实地址。

虚拟存储器:在软件编程上可使用的存储器。虚拟存储空间:虚拟存储器的存储容量。逻辑地址(虚拟地址):面向虚拟存储器的编程地址

0

虚拟存储器不是磁盘存储器与物理存储器的简单拼合 :

硬件支持:磁盘存储器,存放暂时不用的信息;

软件支持:操作系统实现主存与磁盘间的信息更换。

更换过程对用户透明。

# 虚拟存储器的功能

- 一种解决存储容量和存取速度矛盾的有效措施, 是管理存储设备的有效方法。
- 2. 采用虚拟存储器,用户编制程序时就无需考虑所编程序在主存中是否放得下以及放在什么位置等问题。给软件编程提供了极大的方便。
- 3. 虚拟存储器使计算机具有辅存的容量,接近于主 存的速度和辅存的位成本。
- 4. "主存—辅存"层次和" Cache— 主存"层次采用的地址变换和替换策略,在原理上是类似的。

## (3) 对照

虚拟存储器和主存— Cache 存储器是两个不同存储 层次的存储体系。

### 相同点:

- 1) 都把程序划分成一个个数据块(页、段等);
- 2) 运行时自动地把数据块从慢速存储器向快速存储 器调度;
- 3) 采用一定的替换策略,新的替换掉最不活跃的旧的,提高命中率(最近最少使用)。



#### 不同点:

- 1) 基本信息的传递单位——数据块的长度不同;
- 2) Cache 弥补主存与 CPU 间的速度差距;虚拟 存储器弥补了主存容量的不足;
- 2) CPU 与 Cache、主存都有直接访问的通路; 辅存与 CPU 间无直接通路;
- 2) 主存— Cache 存储器中,存取信息、地址变换 、内容替换等过程都由硬件实现,对各类程序 员均是透明的;

虚拟存储器中,由存储管理软件辅助硬件进行信息块的划分、调度、地址变换等,对设计存储管理软件的系统程序员是不透明的,对应用程序员是透明的。





# 微机中的内存管理

### DOS 方式下的内存管理

扩展内存插槽

64KB BIOS

192KB 系统 ROM

128KB 显示缓冲区

(RAM)


640KB 用户工作区 设备驱动程序 DOS 系统程序

( RAM

扩充内存

保留内存

常规内存



## 磁盘存储器的组成

- 1) 盘片(存储体);
- 2) 磁盘驱动器(软盘、硬盘、温盘);
- 3) 磁盘控制器与接口——串并转换、数据缓冲 等。

金属基体硬盘 磁盘 塑料基体软盘

### 温彻斯特磁盘存储器——温盘

- 1) 盘片固定、磁头可移动的磁盘存储器,用密封组合 式结构,具有防尘性好、可靠性高等优点,应用广 泛。
- 2) 用于 IBM PC 系列机的温盘一般是 3.5 吋的,现在容量可达 120GB 以上。

### 硬盘驱动器:

- 1) 精密的机电装置,由定位驱动系统、主轴系统和数据转换系统组成;
- 2) 加工和安装有严格的技术要求,在超净环境下组装;
- 3) 磁盘驱动器的逻辑操作归纳为寻址、读盘和写盘。

## 磁盘结构

盘组:为提供更大的存储容量,将多个盘片组装在 同一主轴上,同轴旋转。


记录面:盘片表面,有双面和单面之分。 每个记录面上都有一个磁头,在寻道时同步运动。

磁道 (track):记录面上一系列同心圆。由外向内从 0 开始编号。

柱面 (Cylinder):盘组所有记录面上序号相同的磁道构成的圆柱面。柱面号与磁道号相同;

<mark>扇区(Sector)</mark>:一个磁道沿圆周划分为若干扇区, 存放固定长度的数据块;





#### 磁盘的柱面和扇区示意图

### 磁盘地址格式:

驱动器号磁道号(柱面号) 记录面号(磁头号) 扇区

# 定长记录格式:

每个扇区记录一个数据块,每个记录块记录的字节数固定。如 IBM PC 中每记录块记录 128 、 256 或 512 字节

117

## 磁表面存储器的性能指标

- 1. 记录密度
- 2. 存储容量
- 3. 工作速度

## 1. 记录密度

可用道密度和位密度来表示。

磁道:盘片旋转时被磁头扫过的轨迹。一个磁表面 会有许多磁道。

道密度:沿半径方向上,单位长度内的磁道数目。

单位: TPI(每英寸磁道数)。

位密度:在磁道中,单位长度内存放的二进制信息的位数。

单位:bPI(每英寸二进制位数)。 定长记录格式,位密度不固定。

## 2. 存储容量

未格式化容量 = 记录面数 × 理论柱面数 × 内圆周 长 × 位密度

格式化容量 = 记录面数  $\times$  每面磁道数  $\times$  每道扇区数  $\times$  每扇区字节数。

例:某软盘,

2面×80道×15扇区×512B=1.2MB

## 3. 工作速度

### 磁盘工作顺序:

启动——寻道——寻找起始扇区——磁头读写 存取时间与信息所在磁道扇区的位置有关:

平均寻道时间(磁头运动); 平均旋转延迟时间(盘片旋转); 数据传输率——磁盘驱动器的读写速度。

## 软磁盘存储器与硬磁盘存储器的差别

- 1) 硬盘(温盘)转速高,磁头与磁层不接触;而软盘转速低,磁头与磁层接触。
- 2) 大多数硬盘采用固定盘组,软盘单片使用。
- 3) 硬盘系统价格高,存储量大,存取速度快;软盘价廉,存储量小,存取速度较慢。
- 4) 硬盘盘片不可拆卸,一般不能互换,软盘是可拆卸 的且可互换。

## 光盘存储器

采用聚焦激光束在盘形介质上高密度地记录信息的 存储装置。

### 1. 只读型光盘

由生产厂家预先用激光在盘片上蚀刻而成,信息不能改写。如 CD、 CD-ROM ,已相当普及。

#### 2. 一次写入型光盘

由用户一次写入、可多次读出但不能擦除的光盘。

3. 可重写型光盘:读/写型光盘。按记录介质不同可分为磁光型、相变型两大类。

磁光型记录技术:既有光记录信息的高密度,又有磁记录介质的可擦除重写特点,在可重写型光盘中占据重要地位。