计算机组成原理复习指南

针对于ppt所划知识点的逐一解答。 powered by BoffinZhang

目录

计算机组成原理复习指南

数据的编码表示

- 1. 原码、反码、补码
- 2. 移码
- 3. 浮点数
- 4. 规格化浮点数的表示范围与精度取决什么?
- 5. 浮点运算中, 判断尾数是否规格化的方法?

指令系统

- 1. 掌握一些常见的寻址方式
- 2. 相对寻址
- 3. 堆栈
- 4. 十六进制编码格式与通用约定

运算器

- 1. 四位先行(快速)进位链的逻辑表达式
- 2. 计算机中的补码运算
- 3. 浮点数的运算
- 4. 左规、右规
- 5. 浮点运算器的实现
- 6. PSW寄存器
- 7. 原码一位乘法
- 8. 浮点数的溢出判断&处理方法

CPU

- 1. CPU中的常用寄存器,名称和作用
- 2. 指令周期
- 3. 单总线数据通路中, 指令运行的基本过程
- 4. 转移指令的读取与执行

数据的编码表示

1. 原码、反码、补码

对于一个二进制数,通常我们会单独考虑符号位,如 $[-8]_{10}=[-1000]_2$ 但是在机器码之中,我们以额外的一位二进制数代替符号位,0表示正,1表示负,这样就有 $[-8]_{10}=[11000]_{\mathbb{R}}$ 这种表示方法就叫做**原码**。 我们将原码**除了符号位以外的其它各位***按位取反*,就得到了反码, $[11000]_{\mathbb{R}}=[10111]_{\mathbb{R}}$ 我们再将反码**加1**,就得到补码 $[11000]_{\mathbb{R}}=[10111]_{\mathbb{R}}=[11000]_{\mathbb{R}}$ 注:补码也可以通过**取反加一**的方式得到

原码。

• n位二进制数的表示范围 - 原码: $-(2^{n-1}-1)\sim 2^{n-1}-1$ - 反码: $-(2^{n-1}-1)\sim 2^{n-1}-1$ - 补码: $-2^{n-1}\sim 2^{n-1}-1$

2. 移码

- 移码通常用于表示浮点数的阶码
- 以IEEE754浮点数中的8位移码为例,设移码为E,真值为e,有 $E=e+[0111111111]_2$ 即 E=e+127。
- n位移码通式: $E = e + 2^{n-1}$
- 表示范围: $e \in [-2^{n-1}, 2^{n-1} 1]$ (和补码范围相同)

3. 浮点数

- 一般表示法: N位**阶码e**,K位尾数M, 真值为 $M*2^e$
- IEEE754(32位浮点):1位符号位S,8位移码E=e+127,23位尾数M,真值为: $(-1)^s*(1.M)*2^{E-127}$
- *IEEE754浮点数的特殊情形
 - E=0,M=0:表示机器0
 - E=0,M!=0:表示非规格化浮点数 $(-1)^S*(0.M)*2^{E-126}$
 - 1<=E<=254: 表示正常的规格化浮点数 $(-1)^s*(1.M)*2^{E-127}$
 - o E=255,M=0: 无穷大inf
 - E=255,M!=0: 非数值NaN,对应0/0

4. 规格化浮点数的表示范围与精度取决什么?

- 表示范围取决于**阶码**的位数
- 精度取决于**尾数**的位数

5. 浮点运算中,判断尾数是否规格化的方法?

• 依据PPT讲解,尾数规格化就是通过**移位**的方式将尾数化为 $0.1101...*2^e$ 的形式

指令系统

1. 掌握一些常见的寻址方式

数据寻址方式是根据**指令中给出的地址码字段**寻找**真实操作数地址**的方式,**形式地址**经过某种运算而得到的能够直接访问主存的地址称为**有效地址**(Effective Address,简记作EA)。 **指令中的形式地址->** (寻址方式)->有效地址 下面是几种基本的寻址方式

1. 立即寻址 指令中直接给出的立即数就是操作数。

ОР	立即数

2. 寄存器寻址 指令中的地址码部分给出某一个通用寄存器的编号 R_i ,这个指定的寄存器存放着操作数。此时,操作数S与寄存器 R_i 的关系为:

$$S = (R_i)$$

3.直接寻址 指令中的地址码字段给出的地址A就是操作数的有效地址,即形式地址等于有效地址:

$$EA = A$$

4.间接寻址 指令中给出的地址A是**存放着***操作数地址*的主存单元的地址,通常会在指令格式中划出一位作为直接或间接寻址的标志位,间址寻址时标志位@=1。一级间接寻址时,指令中存储的A是操作数地址的地址,(A)是操作数的地址,((A))就是操作数。

$$S = ((A))$$

如此可以进行多次间接寻址。

5. 寄存器间接寻址 指令中的地址码给出的是某一个通用寄存器的编号,被指定的寄存器存放的是**操作数的有效地址**。操作数S与寄存器号 R_i 的关系为:

$$S = ((R_i))$$

6. 变址寻址 变址寻址把**变址寄存器** R_x **的内容**与指令中给出的**形式地址A**相加,**形成操作数的有效地址**,即 $EA=(R_x)+A$,而实际的操作数地址为:

$$S = ((R_x) + A)$$

变址寻址最典型的用法是将**指令中的形式地址作为基准地址**,而变址寄存器中的内容作为修改量,在需要频繁修改地址时,只要修改变址值就可以了(用于汇编语句),对于**数组运算、字符串操作**等成批的数据处理是很有用的。

7. 基址寻址 基址寻址将基址寄存器 R_b 的内容与给出的位移量D相加,形成操作数的有效地址,即 $EA = (R_b) + D$,而实际的操作数为:

$$S = ((R_b) + D)$$

基址寻址原来是大型计算机采用的一种技术,用来将用户的逻辑地址转化成主存的物理地址。

这一部分大致了解即可,不用死记硬背,实际工程中会依照指令集设计不同而采用不同的寻址方式,考试时也会给出具体的规则。

2. 相对寻址

相对寻址的有效地址为:EA=(PC)+D由程序计数器(PC)提供基准地址,指令中给出的地址码字段作为位移量D。 这种寻址方式有两个特点:

● 操作数的地址不是固定的,随之PC值的变化而变化,并且与指令地址之间总是相差一个固定值。 当指令地址变换是,由于其位移量不变,使得操作数与指令在可用的存储区内一起**浮动**。 • 指令给出的位移量D可正可负,采用补码表示,若位移量为n位二进制数,则相对寻址的寻址范围为: $(PC) - 2^{(n-1)} \sim (PC) + 2^{(n-1)} - 1$

3. 堆栈

1. 寄存器堆栈 在计算机中用一组专门的寄存器构成寄存器堆栈,称作**硬堆栈**。(可以想想用寄存器组成堆栈会有多贵) 这种堆栈的**栈顶**是固定的,他们之间具有对应位自动推移的功能,可以将一个寄存器的内容推移到相邻的另一个寄存器中。 **2. 存储器堆栈** 从主存中划出一部分作为**软堆栈,堆栈的大小可变,栈底固定,栈顶浮动**,需要用一个专门的硬件计算器作为**栈顶指针**,即**专用寄存器SP**。将存储器想像成一摞书,地址小的在上面,地址大的在下面。

低地址
高地址

构造堆栈可以有两种方式:

● 自底向上生成(向低地址方向) 进栈:

```
(SP) - 1 -> SP; //修改栈指针
(A) -> (SP); //将A中的内容压入栈顶单元
```

出栈:

```
((SP)) -> A; //将栈顶单元的内容弹出
(SP) + 1 -> SP; //修改栈指针
```

● 自顶向下生成(向高地址方向)略

4. 十六进制编码格式与通用约定

考试时,机器指令都要以十六进制形式进行编码,自行翻译。 PPT中给出的一个指令格式:

操作码	寄存器号	寻址方式	寄存器号	寻址方式
15~12	11~9	8~6	5~3	2~0

地址、取值的助记符,以及寻址方式的约定:

字段代码	寻址方式	地址助记符	含义
000	寄存器直接	R_i	操作数=(R_i)
001	寄存器间接	(R_i)	操作数=((R_i))

运算器

1. 四位先行(快速)进位链的逻辑表达式

对于并行加法器中的第i个全加器: 输入信号:

- 从低位(i-1)来的进位输入 C_{i-1}
- 两个加数 $A_i \cap B_i$

输出信号:

• 本位和 S_i 与进位输出 C_i

运算的逻辑表达式为:

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

如果记 $G_i=A_iB_i$ (进位产生函数), $P_i=A_i\oplus B_i$ (进位传递函数),就可以很简单地表示每一位上的进位: $C_i=G_i+P_iC_{i-1}$ 我们用上面的式子多次展开,就可以实现**快速进位加法器**,其四阶的表达式如下:(**十分重要**)

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0 \ C_2 = G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

 $C_3 = G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$
 $C_4 = G_4 + P_4 C_3 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0 \dots$

2. 计算机中的补码运算

补码加减运算非常简单,只要加就行了,具体规则如下:

- 1. 参与运算的两个操作数均用补码表示
- 2. 符号位作为数的一部分参加运算
- 3. 如若加法,直接相加;如若减法,则将被减数与减数的机器负数相加
- 4. 运算结果仍然是补码

补码运算的直接好处在于可以简化运算器的设计。

*EXTRA 符号扩展 比如你想把一个8位数和另外一个32位数相加,就必须将8位数转换成32位数的形式,这就被称为**符号扩展**。

- 原码的符号扩展:符号位移到最高位,多出来的其它位用0填充。
- **补码的符号扩展**: 所有多出来的数位用补码的**符号位**填充。

*EXTRA 溢出检测 待续

! 双符号位补码

3. 浮点数的运算

我们这里只考虑**规格化**浮点数的四则运算问题,其中尾数的基数r=2(2进制数)。 设参与运算的两个非 0规格化浮点数分别为: $A=M_A \times 2^{E_A}$ $B=M_B \times 2^{E_B}$

- 浮点数加减运算
 - 1. 对阶——将两个浮点数的小数点对齐 $E_A=E_B$,无需对阶; $E_A>E_B$,则 M_B 右移。每右移一位, $E_B+1->E_B$,直到 $E_A=E_B$; $E_A<E_B$,则 M_A 右移。每右移一位, $E_A+1->E_A$,直到 $E_A=E_B$;
 - 2. 尾数加减 $M_A \pm M_B \rightarrow M_C$
 - 3. 尾数结果规格化 规格化的尾数M应当满足 $\frac{1}{2} \le |M| < 1$ **左规&右规** 设尾数采用双符号位补码表示,经过加减运算,会出现以下六种情况: a. $00.1 \times \times \dots \times$ b. $11.0 \times \times \dots \times$ c. $00.0 \times \times \dots \times$ d. $11.1 \times \times \dots \times$ e. $01. \times \times \times \dots \times$ f. $10. \times \times \times \dots \times$
 - 其中,a和b已经符合规格化浮点数的定义,已是规格化数。
 - c和d不是规格化数,需要**尾数左移**以实现规格化,每左移一位,阶码减一,直到**两个符号位和小数点后第一位不同**为止,这就实现了**左规**,左规可以有很多次。将左规条件用符号化语言叙述,即: $_{E_{\mathcal{R}}}=\overline{C_{s_1}C_{s_2}C_1}+C_{s_1}C_{s_2}C_1$ 其中, C_{s_1},C_{s_2} 代表尾数 M_c 的两个符号位, C_1 为 M_C 的最高位。
 - e和f两种情况在**定点加减运算中称为溢出**,但是在浮点运算时,说明此时尾数的绝对值大于1,右移一次即可,并且右移最多只会有一次: $a_{2}=C_{s1}\oplus C_{s2}$ (没看懂)
 - 4. 舍入 正常尾数的最低位之后的全部数位通常会在运算后直接丢失。
 - 5. 溢出判断 浮点数的溢出需要根据阶码的符号位来判断。 若阶码也用双符号位补码表示 $[E_C]_*=01. imes imes.$ 表示上溢,浮点数真正溢出,做溢出中断处理。 $[E_C]_*=10. imes imes.$ 表示下溢,浮点数值趋近于0,按照机器0处理。

浮点数加减法计算样例可参照书107页。

● 浮点数乘除运算——未完待续

4. 左规、右规

<u>左规、右规</u> 这个在上文中已经提到,不再赘述。

5. 浮点运算器的实现

浮点运算器由**两个定点运算部件**构成,分别完成对**阶码**和**尾数**的处理。

- 阶码运算部件:完成阶码加、减和尾数规格化时对阶码的调整。
- 尾数运算部件:完成尾数的**四则运算**,判断尾数是否规格化,判断溢出。

注: 阶码只需要加减, 而尾数需要四则运算。

6. PSW寄存器

(参见书168页,状态标志寄存器) **状态标志寄存器**是CPU内的一个**专用寄存器**,用来存放程序状态字(PSW,Program Status Word),反映**处理器的状态**和**ALU运算结果的某些特征**,以及**控制指令的执行状态**。 各类机器中的状态标志寄存器规定不尽相同,这里给出8086微处理器的例子。 8086的状态标志寄存器有6个状态标志和3个控制标志。 6个状态标志:

- 进位标志位 (CF):
- 辅助进位标志位(AF);
- 溢出标志位(OF):
- 零标志位 (ZF);
- 符号标志位(SF);
- 校验标志位 (PF);

3个控制标志:

- 方向标志(DF),表示串操作指令中字符串操作的方向。
- 终端允许标志位(IF),表示CPU是否能够相应外部的可屏蔽中断请求。
- 陷阱标志位(TF),为了方便程序的调试,使处理器的执行进入单步方式而设置的控制标志位。

7. 原码一位乘法

这里的"一位乘法"并不是说只计算1位二进制数,而是说仿照手写竖式的方式,逐位相乘,再将部分和相加,在计算机中,由于位宽限制,通常不会完全按照手写的方式设计乘法器,一是因为**加法器内很难实现多个数据同时相加**,二是因为**加法器的位数需要设置为寄存器位数的两倍**才能满足计算需要。因此,计算机中通常把n位乘法转化为n次**累加和移位**。具体步骤如下:

- 1. 参加运算的操作数取其绝对值;
- 2. 令乘数的最低位为判断位, 若为1, 加被乘数, 若为0, 加0;
- 3. 累加后的部分积以及乘数右移一位;
- 4. 重复n次第2步和第3步;

5. 符号位单独处理;	?
-------------	---

原码一位乘法运算器电路需要的部件:

- 3个寄存器
- 1个n+2位加法器
- 1个计数器
- n+2个与门
- 1个异或门

8. 浮点数的溢出判断&处理方法

浮点数运算

CPU

- CPU(Central Processing Unit,中央处理单元),计算机的核心组成部分,包括运算器和控制器。

1. CPU中的常用寄存器、名称和作用

- CPU中的寄存器主要用来暂存运算和控制过程中的中间结果、最终结果,以及控制、状态的信息。
- 可以分为通用寄存器和专用寄存器两大类。
- 在32位MIPS中, 32个寄存器都是通用寄存器

- 1. 通用寄存器 通用寄存器可以用来存放原始数据和计算结果,常见的有如下几个用途:
 - o 变址寄存器
 - o 计数器
 - o 地址指针
 - o 累加寄存器Acc
- 2. 专用寄存器 专用寄存器专门用来完成某一种特殊的功能, CPU中至少需要5个专用寄存器:
 - o 程序计数器 (PC)
 - 指令寄存器:用来存放从存储器中取出的指令
 - 存储器数据寄存器:在读写主存时,暂存需要读取/写入的指令或数据
 - o 存储器地址寄存器:保存当前CPU所访问的主存单元的地址。由于主存频率慢于CPU,所以需要地址寄存器保存地址信息,直到主存读写操作完成。
 - o <u>状态标志寄存器</u>: 存放程序状态字

2. 指令周期

- 指令周期是指从取指令、分析取数到执行完该指令所需的全部时间。

机器周期又称CPU周期,通常一个指令周期会被划分为若干个机器周期,在每个机器周期,CPU会完成一个基本操作。一般的CPU周期分为下面几个部分:

- 取指周期(短)
- 取数周期(长)
- 执行周期(短)
- 中断周期(长)指令周期 = i × 机器周期

3. 单总线数据通路中, 指令运行的基本过程

- 一条指令的运行过程可以分为3个阶段:**取指令阶段、分析取数阶段、执行阶段**。
 - 1. 取指令阶段 将现行指令从主存中取出来并送到指令寄存器中。 在整个取指令过程中,MAR和MDR 充当主存的接口寄存器,最终将指令送到IR中。
 - 将程序计数器 (PC) 中的内容送到存储器地址寄存器 (MAR) ,同时送到地址总线 (DB)
 - 由控制单元 (CU) 经过控制总线 (CB) 向存储器发读命令。
 - 从主存中取出的指令通过**数据总线 (DB)** 送到存储器数据寄存器 (MDR) 。
 - 将MDR的内容送至指令寄存器 (IR) 中。
 - 将PC的内容递增(PC <- PC + 4)。
 - 2. 分析取数阶段 取出指令后,指令译码器(ID)可以识别和区分出不同的指令类型,并依据不同指令的功能完成对主存信息的读取。
 - 3. 执行阶段 执行阶段完成指令规定的各种操作,形成稳定运算结果,并将其存储起来。 这个过程依据指令的不同而不同。 完成执行阶段任务的时间成为**执行周期**。

更加详细的指令微操作序列参见书179页。

4. 转移指令的读取与执行

转移指令: JC A 这是一个条件转移指令

● 若上次运算结果有进位(C=1), 就转移(PC=PC+A);

● 若上次运算结果无进位(C=0), 就顺序执行下一条指令。 同样需要三个周期来完成读取和执行。

1. 取指周期

- PC_{out} 和 MAR_{in} 有效, $(PC) \rightarrow MAR$
- 控制总线向主存发出读命令, Read
- \circ 存储器将MAR中的地址所指向单元的内容通过数据总线送至MDR,M(MAR) o MDR
- \circ MDR_{out} 和 IR_{in} 有效, $(MDR) \to IR$,取地址完毕,IR中的指令开始控制CU
- PC内容"加一(机器字)", $(PC)+1 \rightarrow PC$

2. 取数周期

○ IC指令不需要取数,直接进入执行周期。

3. 执行周期

- 如果有进位(C=1),则完成 $(PC) + A \rightarrow PC$ 的操作
 - PC_{out} 和 Y_{in} 有效(Y是存储中间结果的寄存器),记作: $(PC) \rightarrow Y(C=1)$
 - lacksquare $AdIR_{out}$ (指令中的地址码字段)和 Y_{in} 有效,同时CU向ALU发送"ADD"控制信号,结果存入寄存器Z,记作: Ad(IR)+(Y) o Z(C=1)
 - Z_{out} 和 PC_{int} 有效, $(Z) \rightarrow PC(C=1)$
- 如果没有进位(C=0),则直接执行下一条指令