实验 29 LCD-ADC-DMA 实验

本章我们将向大家介绍 STM32 的 DMA。 在本章中,我们将利用 STM32 的 DMA 来实现 ADC1 通道 1 内数据传送,并在 TFTLCD 模块上显示传送数据 AD 的电压值。本章分为以下学习目标:

- 1. 了解什么是 DMA
- 2. 懂得操作 STM32 的 DMA

1.1 STM32 DMA 简介

DMA,全称为: Direct Memory Access,即直接存储器访问, DMA 传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。当 CPU 初始化这个传输动作,传输动作本身是由 DMA 控制器 来实行和完成。典型的例子就是移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存区。像是这样的操作并没有让处理器工作拖延,反而可以被重新排程去处理其他的工作。DMA 传输对于高效能嵌入式系统算法和网络是很重要的。DMA 传输方式无需 CPU 直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为 RAM 与 I/O 设备开辟一条直接传送数据的通路, 能使 CPU 的效率大为提高。

STM32 最多有 2 个 DMA 控制器 (DMA2 仅存在大容量产品中), DMA1 有 7 个通道。 DMA2 有 5 个通道。每个通道专门用来管理来自于一个或多个外设对存储器访问的请求。还有一个仲裁起来协调各个 DMA 请求的优先权。

STM32 的 DMA 有以下一些特性:

- ●每个通道都直接连接专用的硬件 DMA 请求,每个通道都同样支持软件触发。这些功能通过软件来配置。
- ●在七个请求间的优先权可以通过软件编程设置(共有四级:很高、高、中等和低),假如在相等优先权时由硬件决定(请求 0 优先于请求 1,依此类推)。
- ●独立的源和目标数据区的传输宽度(字节、半字、全字),模拟打包和拆包的过程。源和目标地址必须按数据传输宽度对齐。
- ●支持循环的缓冲器管理
- ●每个通道都有 3 个事件标志(DMA 半传输, DMA 传输完成和 DMA 传输出错),这 3 个事件标志逻辑或成为一个单独的中断请求。

- ●存储器和存储器间的传输
- ●外设和存储器,存储器和外设的传输
- ●闪存、 SRAM、外设的 SRAM、 APB1 APB2 和 AHB 外设均可作为访问的源和目标。
- ●可编程的数据传输数目:最大为 65536

STM32F103ZET6 有两个 DMA 控制器, DMA1 和 DMA2, 本章我们仅针对 DMA1 进行介绍。

从外设(TIMx、ADC、SPIx、I2Cx 和 USARTx)产生的 DMA 请求,通过逻辑或输入到 DMA 控制器,这就意味着同时只能有一个请求有效。外设的 DMA 请求,可以通过设置相应的外设寄存器中的控制位,被独立地开启或关闭。

接下来我们来看一下, DMA 1 主要有哪些通道:

外设	通道1	通道2	通道3	通道4	通道5	通道6	通道7
ADC	ADC1						
SPI		SPI1_RX	SPI1_TX	SPI2_RX	SPI2_TX		
USART		USART3_TX	USART3_RX	USART1_TX	USART1_RX	USART2_RX	USART2_TX
I ² C				I2C2_TX	I2C2_RX	I2C1_TX	I2C1_RX
TIM1		TIM1_CH1	TIM1_CH2	TIM1_TX4 TIM1_TRIG TIM1_COM	TIM1_UP	TIM1_CH3	
TIM2	TIM2_CH3	TIM2_UP			TIM2_CH1		TIM2_CH2 TIM2_CH4
TIM3		TIM3_CH3	TIM3_CH4 TIM3_UP			TIM3_CH1 TIM3_TRIG	
TIM4	TIM4_CH1			TIM4_CH2	TIM4_CH3		TIM4_UP

这里解释一下上面说的逻辑或,例如通道 1 的几个 DMA1 请求 (ADC1、 TIM2_CH3、 TIM4_CH1),这几个是通过逻辑或到通道 1 的,这样我们在同一时间,就只能使用其中的一个。其他通道也是类似的。

接下来我们来看一下, DMA 2 主要有哪些通道:

外设	通道1	通道2	通道3	通道4	通道5
ADC3 ⁽¹⁾					ADC3
SPI/I2S3	SPI/I2S3_RX	SPI/I2S3_TX			
UART4			UART4_RX		UART4_TX
SDIO ⁽¹⁾				SDIO	
TIM5	TIM5_CH4 TIM5_TRIG	TIM5_CH3 TIM5_UP		TIM5_CH2	TIM5_CH1
TIM6/ DAC通道1			TIM6_UP/ DAC通道1		
TIM7/ DAC通道2				TIM7_UP/ DAC通道2	
TIM8 ⁽¹⁾	TIM8_CH3 TIM8_UP	TIM8_CH4 TIM8_TRIG TIM8_COM	TIM8_CH1		TIM8_CH2

从上图我们看出 STM32 的 DMA 很多,但大致操作时一样的,这里我们主要讲述 ADC DMA 的操作方式。

1.2 STM32 DMA 的操作

1. DMA 的初始化

DMA 配置通道的过程为:

- 在DMA_CPARx寄存器中设置外设寄存器的地址。发生外设数据传输请求时,这个地址将 是数据传输的源或目标。
- 2. 在DMA_CMARx寄存器中设置数据存储器的地址。发生外设数据传输请求时,传输的数据将从这个地址读出或写入这个地址。
- 3. 在DMA_CNDTRx寄存器中设置要传输的数据量。在每个数据传输后,这个数值递减。
- 4. 在DMA_CCRx寄存器的PL[1:0]位中设置通道的优先级。
- 5. 在DMA_CCRx寄存器中设置数据传输的方向、循环模式、外设和存储器的增量模式、外设和存储器的数据宽度、传输一半产生中断或传输完成产生中断。
- 6. 设置DMA_CCRx寄存器的ENABLE位, 启动该通道。

不过呢,我们使用 V3.5 库函数操作的话,我们只需要调用 DMA_Init()函数就可以了。 DMA_Init()函数有两个一个输入参数:

- 1) DMA_Channelx: 用来选择要初始化的通道参数。我们这里以 ADC1 为例,查看上面的 DMA1 的通道表,我们知道 ADC1 的 DMA 通道是是通道 1,所以打开 ADC1 的通道: DMA1_Channel1。
 - 2) DMA_InitStruct: 这个是用来设置 DAM 参数的结构,它一共有 11 个成员,它的成员如下:
 - DMA_PeripheralBaseAddr: 外设基地址,也就是你 DMA 要传输数据的目的地,我们是要使用到 ADC1,所以设置为 ADC1 的地址: (u32)&ADC1->DR(注意是地址)。
 - DMA_MemoryBaseAddr: 内存基地址,也就是你 DMA 要搬运数据的存放的首地址,如果你是定义了一组数组发送,那么就设置为你的数据首地址。
 - DMA_BufferSize: DMA 通道的缓存大小。即设置一次传输数据量的大小,这个很容易理解。
 - DMA_PeripheralInc: 是否使能外设地址递增。我们直接使用 ADC1 的 发 送 寄存 器 , 地 址 不 递 增 , 所 以 设 置 为 : DMA PeripheralInc Disable。
 - DMA_MemoryInc: 是否使能内存地址递增。我们发送的数据发送完
 - 一位,肯定是发送下一位,所以这里肯定要使能: DMA_MemoryInc_Enable。

- DMA_PeripheralDataSize: 设置外设数据宽度,ADC 保存数组内数据是 16 位,所以设置为: DMA_PeripheralDataSize_HalfWord。
- DMA_MemoryDataSize : 内存数据宽度,这里也设置为:
 DMA_MemoryDataSize_HalfWord。
- DMA_Mode: 传送模式。DMA 的工作模式又两种,第 1 种是工作在循环缓存模式,也就是将数据一直重复发送,第 2 种工作在正常缓存模式,也就是只将数据传送一次。我们这里设置为循环缓存模式: DMA_Mode_Circular。
- DMA_Priority: DMA 的传输顺序是有优先级的,当有两个 DMA 同时使用的时候,优先级高的先发送。 而 DMA 的等级一共有四种等级:
- a) 最高优先级
- b) 高优先级
- c) 中优先级
- d) 低优先级

我们这里只使用一个 DMA, 随便设置就好。

■ DMA_M2M : 是 否 使 用 存 储 器 到 存 储 器 模 式 , 我 们 设 置为 : DMA_M2M_Disable。

2. 初始化代码

//结构体定义

```
void dma_init()  //DMA 初始化
{
```

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;

DMA InitTypeDef DMA InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);

RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//12M 最大 14M 设置 ADC 时钟(ADCCLK)ADC Delnit(ADC1);

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;//ADC //1
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN; //模拟输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
                                        //A
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
    ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = ENABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    //设置指定 ADC 的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
//1
    //内部温度传感器是在 ADC1 通道 16 的。
// ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_16,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
// ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);//打开内部温度传感器使能
    ADC DMACmd(ADC1,ENABLE);//将 ADC 与 DMA 链接在一起
    ADC Cmd(ADC1,ENABLE);
    ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置指定的 ADC 的校准寄存器
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//获取 ADC 重置校准寄存器的状态
    ADC_StartCalibration(ADC1);//开始指定 ADC 的校准状态
    while(ADC GetCalibrationStatus(ADC1));//获取指定 ADC 的校准程序
```

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//使能或者失能指定的 ADC 的软件转换 启动功能

DMA_DeInit(DMA1_Channel1);

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(u32)&ADC1->DR;//DMA 外设地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(u32)&adc_data;//DMA 内存地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;//外设作为数据传输的来源
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=1;//指定 DMA 通道的 DMA 缓存的大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址寄存
器递增

DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_PeripheralInc_Enable;//内存地址寄存器 递增

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//外 设数据宽度 16

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//存储数据宽度 16

DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;//工作在循环缓存模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_High;//DMA 通道 x 拥有高优先级
DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;//DMA 通道 x 没有设置为内存到
内存传输

DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure); //ADC1 在 DMA1 通道 1 内
DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);//使能 DMA1

3. 主函数代码

**

}

* Function Name : main

* Description : Main program.

* Input : None

* Output : None

```
* Return
               : None
*****************************
int main()
   u16 value;
   u8 i, j, dat[6];
   float ad;
   dma init(); //DMA 初始化
   TFT_Init(); //TFT 彩屏初始化
   LED_Init(); //端口初始化
   printf_init(); //printf 初始化
   TFT_ClearScreen(BLACK);
   GUI_Show12ASCII(10, 10, "This is a ADC1-DMA1 Check!", YELLOW, BLACK);
   GUI_Show12ASCII(10, 27, "PA1 is AD Input!", YELLOW, BLACK);
   GUI_Show12ASCII(10, 100, "The AD Volage is:", YELLOW, BLACK);
   while(1)
       value=0;
       for(i=0;i<10;i++)//读取 10 次的 AD 数值取其平均数较为准确
           value=value+adc data[0];
       }
       delay_ms(500);
       value=value/10;
       ad=value*3.3/4095;
       value=(u16) (ad*100);
       dat[0] = value/100 + 0x30;
       dat[1]='.';
       dat[2] = value \% 100 / 10 + 0x30;
```

```
dat[3]=value%100%10+0x30;
dat[4]='V';
dat[5]='\0';
GUI_Show12ASCII(160,100,dat,YELLOW,BLACK);
if(j>1)
{
      j=0;
      GPI0_SetBits(GPIOC,GPI0_Pin_0);
}
else
{
      j++;
      GPI0_ResetBits(GPIOC,GPI0_Pin_0);
}
```