
# 第十二周周志

本周重点学习了MCS-51相关知识。

MCS-51是一种较原始的单片机。

## 一、MSC-51管教排列

PIO - 用来传输数据的接口组,在MCS-51有4组,每组内有8个引脚(8位,数据传输需要8个端口),某一PIO引脚属于第几组第几个,则定义为Px.y(e.g. P2.2)。



#### 其他管脚:

- 9 RST: 复位管脚
- 18,19 XTAL,XTAL2: 主频管脚
- 20 GND: 地
- 29  $\overline{PSEN}$ : 读 (外部) 程序存储器的读信号 (输出)
- 30 ALE: 地址锁存信号 (输出)
- 31  $\overline{EA}$ : 有效时程序从外部存储器读取 (输入)

• 40 - VCC: 5V

## 1. ALE地址锁存信号

在微机课中讲了。

51单片机要访问64K的外部存储器,需要地址数据分离。 利用ALE实现。

ALE为低电平时,代表数据;为高电平时,代表地址,然后利用74HC573进行锁存。

## 2. P3口的变异功能

• P3.0 - RXD: 串行输入口

• P3.1 - TXD: 串行输出口

• P3.2 - INTO: 外部中断O (可以下降沿中断, 也可以全低电平中断)

• P3.3 - INT1: 外部中断1

• P3.4 - T0: 计数器0的外部输入 (单片机可以作为计数器用,此时记录外部信号下降沿次数)

• P3.5 - T1: 计数器1的外部输入

•  $P3.6 - \overline{WR}$ : 外部数据存储器写选通信号

• P3.7 -  $\overline{RD}$  : 外部数据存储器读选通信号

 $\triangle$ 当扩展了外部数据存储器时,P3.6、P3.7不能再当成普通|/O口使用!

## 3. P1口的变异功能

 $\bullet$  P1.0 - T2


• P1.1 - T2EV: 计数器2的捕捉/重装引脚

## 二、振荡器和时钟电路

用于产生时钟信号CLK,

为什么要用振荡器可见这篇文章「为什么我们要在单片机中使用振荡器?」。

外部晶体振荡器:



由外部的晶体和电容与内部电路组成。

如果有合适的始终信号,上述部分可以省略,如STC系列,内部有RC震荡器。 但只能用于精度要求不高的应用。


## 三、CPU

读指令并执行。

组成: 8位ALU + 相关寄存器


• 寄存器

- 。 A 累加器 所有的**算术运算**都通过累加器进行。
- 。 B 乘除法需要用到 B
- 。 PSW 程序状态字



倒数第二位对于51是保留(未用); 52是 F1, 是用户自定的。

RS1和RS2组合,代表通用寄存器(R0~R7)在哪个通用寄存器区(4个),主要是用于中断处理的(直接把寄存器组换到新的区)。



- 。 SP 堆栈指针 堆栈区在RAM的128~256,8位。
- 。 PC 程序计数器
- 。 DPTR 数据指针寄存器 指向64K空间的任意地址,可以分为 DPH 和 DPL , 16位。
- ALU: 8位, 算数或逻辑运算、位运算。

需要确定变量是有符号数还是无符号数(CY和OV的区别),可以百度。

## 四、存储器结构和寻址方式

## 1. 存储器结构

有三个基本的存储空间:

- 1. 程序存储区 64K **片内只有4/8K**, 外部需要用<u>PSEN</u>读取。
- 2. 外部数据存储区 64K
- 3. 内部数据存储器(RAM) 128/256B 包含了 SFR(特殊功能寄存器,如: A、B、SP、PSW、PC、DPTR)。

#### (1) 程序存储器



EA引脚决定是从内部存储器还是外部存储器取程序。

EA = 0从外部; EA = 1从内部。

### (2) 外部数据存储器

RAM分为两类: DRAM、SRAM, 单片机一般用 SRAM。

外接 SRAM,如: 6264(8K)、62256(32K)、62512(64K)、621024(128K)。 使能引脚有: 片选信号 $\overline{CS}$ 、数据有效信号(输出) $\overline{OE}$ 、写入信号 $\overline{WE}$ 

#### 所用到的引脚:

• P3.6 -  $\overline{WD}$ : 写信号, 接 $\overline{WE}$ 

• P3.7 -  $\overline{RD}$ : 读信号,接 $\overline{OE}$ 

#### (3) 内部 RAM 和 SFR

- 对于51: 内部 RAM 和 SFR 是在一起的, 各占128K (RAM: 00H~7FH 、SFR: 80H~FFH )
- 对于52(或以上): 隔开, RAM 是256K, SFR 是128K (RAM: 00H~FFH、SFR: 80H~FFH, 区分方式: 对 RAM 高128K用间接寻址, 对 SFR 用直接寻址)

#### 图 2

单个简单变量用直接寻址,所以对于52放在 RAM 的低128K;

对于如堆栈、缓存等数据用间接寻址,所以放在高128K。

注:对于常量,最好放到程序存储器。

对于内部 RAM 的 00~1F 单元:可以分成4区,映射 $R_0 \sim R_7$ 

对于内部 RAM 的 20~2F 单元:每一bit都可以位寻址(操作一字节的每一位)

》图 3

位寻址作用:在控制上可以作为开关量(布尔量),1字节变成8个变量。

80~FF 单元,是能够位选址的 SFR, 而如A、B、SP等,是不能位选址的 SFR。