

Check List

Order Code: TGM-62019 Software code: C423

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

| 1. Config | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----------------------------------|-----|-----|------|------|
| Function | Input | Botton | Comment | Min | Max | Pass | Fail |
| PV | | F1 | แสดงค่า เป็นตัวเลข | 0 | 99 | | |
| Decimal | | DP | PPPINIALI I POISMI 1999 O | 0 | 1 | | |
| Baud Rate | Remote | B/R | 4800, 9600, 19200, 38400 57600 | 0 | 4 | | |
| Parity | gen. | T BASE | None, Even, Odd | 0 | 2 | | |
| Address | т. | ADD | แสดงค่า เป็นตัวเลข | 1 | 99 | | |
| | | | | | | | |

Instruction : ทดสอบการทำงานของ RS485 Modbus RTU read

| Function | Input | Address | Baud Rate | Parity | Responses | Error | Pass | Fail |
|------------|------------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------|------|
| Modbus RTU | RS485 Modbus RTU | 1 | 9600 | None | 1000 | 0 | / | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RS. | | | | | | | |

Instruction : ทดสอบการทำงานของ RS485 Modbus RTU write

| Function | Write Value | Address | Baud Rate | Parity | Responses | Error | Pass | Fail |
|------------|----------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------|------|
| | 12 | 1 | 9600 | None | 1000 | 0 | / | |
| | 100 | 1 | 9600 | None | 5 | 5 | / | |
| | -1 | 1 | 9600 | None | 5 | 5 | / | |
| Modbus RTU | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Prepared By | Verified By | Approved By |
|-------------|-------------|-------------|
| | | |