คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display




CODE: C450

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
- รับอินพุต 4-20 mA 1 Channel
- - สามารถตั้งค่า Scale High limit, Scale Low Limit ได้
- สามารถตั้งค่า Decimal Point ได้สูงสุด 2 ตำแหน่ง
- Output Supply 24V
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

สารบัญ

ตัวอย่างการต่อใช้งาน	3
Parameter Scale (การตั้งค่า Scale แสดงผล)	4
การแก้ไขค่า Scale High Limit	4
การแก้ไขค่า Scale Low Limit	4
การแก้ไขค่า Process Value Compensate ค่าชดเชย	4
การแก้ไขค่า Decimal Point.	4
การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep	4
การ Celibate 4 – 20 mA	5
การ Celibate	5
ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)	6
Technical Specification	6

ตัวอย่างการต่อใช้งาน



Parameter Scale (การตั้งค่า Scale แสดงผล)

การแก้ไขค่า Scale High Limit

(ตั้งค่าได้ไม่น้อยกว่าค่าของ Scale Low)
กดปุ่ม SCALE+ หน้าจอแสดง PH.0 กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (PL < PH ≤ 999)
กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

การแก้ไขค่า Scale Low Limit

(ตั้งค่าได้ไม่เกินกว่าค่าของ Scale High)
 กดปุ่ม SCALE- หน้าจอแสดง PL.0 กด ENTER เพื่อแก้ไข กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (-199 ≤ PL < PH)
 กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ
 กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
 ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

การแก้ไขค่า Process Value Compensate ค่าชดเชย

กดปุ่ม F4 หน้าจอแสดง PC.0 กด ENTER เพื่อแก้ไข กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (-199 ≤ PC ≤ 999) กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ กด ENTER เพื่อบันทึกค่า ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

การแก้ไขค่า Decimal Point

กดปุ่ม DP หน้าจอแสดง DP.0 กด ENTER เพื่อแก้ไข กด 0-2 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (0...2 = 0, 0.0, 0.00) กด ENTER เพื่อบันทึกค่า ต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep

กดปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

การ Celibate 4 – 20 mA

การ Celibate

- ในหน้าหลักกดปุ่ม Power เพื่อปิดหน้าจอ
- กด MENU ย้ำ อย่างน้อย 5 6 ครั้งติดต่อกัน จอจะแสดง 4.0
- กด ENTER เพื่อเริ่ม Celibate ที่ 4 mA
- ให้จ่ายสัญญาณ 4mA ช่วงของค่าที่แสดงจะเป็น 2900 3100 โดยประมาณ จากนั้นกด **ENTER** เพื่อบันทึก
- ให้จ่ายสัญญาณ 20mA ช่วงของค่าที่แสดงจะเป็น C900 E100 โดยประมาณ จากนั้นกด ENTER เพื่อบันทึก
- เมื่อครบแล้ว กด ENTER เพื่อออกจากการตั้งค่า

ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

Software: C450					SUPPLY OUT			Pressure		
Order : TGM-62122 110V/220VAC			24 VDC 				Current 4 – 20 mA			
				<u> </u>	+OUT	GND			+IN	GND
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	4- 20 mA 1 Channel
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK						
Frame		luminum				
Color	В	Black				
Protection	IP	IP30				
Model	T	TGM-62122				
APPEND						
Dimension	1.2"					
	2.3"					
	4"	800W x 350H x 100Dmm.				
Character	Arial	(Font), White PVC Sticker				

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusom Sutthisamvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com