


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter



CODE: C344

แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT ขนาด 1.2" Input Switch Contact

- > อยู่ในโหมค UP
 - >> เมื่อมี INPUT เข้า START/STOP 1 ครั้ง หรือกด MENU ที่รี โมท TIMER จะนับเพิ่มขึ้น
 - >> ALARM จะทำงานเมื่อ เวลาที่นับ มากกว่า หรือเท่ากับ SET POINT ที่ตั้งไว้
 - >> เมื่อมี INPUT เข้า START/STOP อีก 1 ครั้ง หรือกด CANCEL ที่รีโมทTIMER จะหยุดนับ
 - >> เมื่อกด RESET TIME หรือกด ENTER ที่รี โมท ค่าของ TIMER จะ = RESET TIME ที่ตั้งค่าไว้
- > อยู่ในโหมค DOWN เวลาจะนับลคลง
 - >> เมื่อมี INPUT เข้า START/STOP 1 ครั้ง TIMER จะนับเพิ่มขึ้น
 - >> ALARM จะทำงานเมื่อ เวลาที่นับ น้อยกว่า หรือเท่ากับ SET POINT ที่ตั้งไว้
 - >> เมื่อมี INPUT เข้า START/STOP อีก 1 ครั้ง TIMER จะหยุดนับ
 - >> เมื่อกด Switch RESET TIME ค่า ของ TIMER จะเท่ากับค่า RESET TIME ที่ตั้งค่าไว้

*หาก TIMER นับค่าเกิน Limit หน้าจอ เช่น 99.59 , 00.00 หน้าจอจะกระพริบเตือน

ตั้งค่าใช้งาน ด้วย รี โมท

1. ตั้งค่า RESET TIME

- 1.1. กดปุ่ม **SET TIME**
 - 1.1.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (00.00 ... 99.59)
 - 1.1.2. กด VOL++/VOL— เพื่อเลื่อนตำแหน่งการตั้งค่า
- 1.2. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 1.3. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

2. ตั้งค่า SET POINT

- 2.1. กดปุ่ม **F1**
- 2.2. หน้าจอแสคง **SP** กระพริบ
- 2.3. กด **ENTER** เพื่อ แก้ไขค่า
 - 2.3.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (00.00 ... 99.59)
 - 2.3.2. กด VOL++/VOL เพื่อเลื่อนตำแหน่งการตั้งค่า
- 2.4. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 2.5. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

3. ตั้งค่าการนับขึ้น

- 3.1. กดปุ่ม **SCALE**+
- 3.2. หน้าจอจะแสคง UP

4. ตั้งค่าการนับลง

- 4.1. กดปุ่ม **SCALE-**
- 4.2. หน้าจอจะแสดง DOWN


• การTest หน้าจอแสดงผล (Display)

- 1. กดปุ่ม DSP หน้าจอแสดงผล
- การเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล (Display On/Off)
 - 2. กดปุ่ม POWER เพื่อเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล
- * Modbus Function
- * Function 0x03 Read Holding Registers
- * Function 0x04 Read Input Registers
- * Function 0x06 Preset Single Register
- * Function 0x10 Preset Muti Registers

Table Register

Address Register	Type Register	Name Register		Function			
0x0000	int 16	0099	0059				
		Hour	Minute	0x03, 0x04	Read	Time	
		int 8	int 8				
0x0001	int 16	0099	0059				
		Hour	Minute	0x03, 0x04	Read	Reset Time	
		int 8	int 8	0x06, 0x10	Write		
0x0002	int 16	0099	0059				
		Hour	Minute	0x03, 0x04	Read	Set Point	
		int 8	int 8	0x06, 0x10	Write		
0x0003	int 16	01	read only				
		down/up	relay	0x03, 0x04	Read	Status	
		int 8	int 8	0x06, 0x10	Write		

• ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)



	Alarm		RS4	485					
	No includy		Modbu	Modbus RTU					
NC	NO	COM	Α	В					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 1.2"
Input	1
Output	1 Relay Alarm
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS-485 Modbus RTU

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Model	TGM-60072	

APPEND				
	Dimension: 200W x 150H x 100D mm.			
Ī	Character	-		

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com