
คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter



CODE: C350

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT ขนาด 2.3"
- รับข้อมูลผ่าน RS485 Modbus RTU

ในการเขียนข้อมูลสามารถเลือกได้ว่าต้องการบันทึกค่าหรือไม่ โดยการเขียนข้อมูล Modbus RTU ฟังก์ชั่น 16 ไป ยัง Save Enable (Register Address 15) ให้มีค่าเป็น 1

<u>ตั้งค่าใช้งาน</u>ด้วย_รีโมท

การตั้งค่าด้วยรีโมทสามารถตั้งค่า Slave Address

- 1. Slave Address
 - 1.1. กดปุ่ม **ADD**
 - 1.2. หน้าจอจะแสคง Add
 - 1.2.1. กด ENTER เพื่อตั้งค่า
 - 1.2.2. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (1...255)
 - 1.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
 - 1.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

2. ตั้งค่า Baud Rate

- 2.1. กดปุ่ม **OSD 1 ครั้ง**
- 2.2. หน้าจอจะแสคง **BPS**
 - 2.2.1. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
 - 2.2.2. กด 0-4 เพื่อป้อนค่า
- 2.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 2.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

ปุ่มเลข 0 : Baud Rate 4,800 bit/sec

ปุ่มเลข 1 : Baud Rate 9,600 bit/sec

ปุ่มเลข 2 : Baud Rate 19,200 bit/sec

ปุ่มเลข 3 : Baud Rate 38,400 bit/sec

ปุ่มเลข 4 : Baud Rate 57,600 bit/sec

3. ตั้งค่า Parity

3.1. กดปุ่ม **OSD 2 ครั้**ง

3.2. หน้าจอจะแสคง Par

3.2.1. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า

3.2.2. กด **0-2** เพื่อป้อนค่า (1...99)

3.3. กด ENTER เพื่อ Save การตั้งค่า

3.4. ต้องการยกเลิก กด CANCE

ปุ่มเลข 0 : Bits 8, Parity None, Stop bit 1

ปุ่มเลข 1 : Bits 8, Parity Even, Stop bit 1

ปุ่มเลข 2 : Bits 8, Parity Odd, Stop bit 1

Address Register Table

Address Register	Type Register	Length		Function		
		Min	Max	Function		
0x0000	Int32	-199999	999999	0x10	Write	Total
0x0001				0x03, 0x04	Read	
0x0002	Int32	-19999	999999	0x10	Write	No.1
0x0003				0x03, 0x04	Read	
0x0004	Int32	-19999	999999	0x10	Write	No.2
0x0005				0x03, 0x04	Read	
0x0006	lm+22	-19999	000000	0x10	Write	No.3
0x0007	Int32	-19999	999999	0x03, 0x04	Read	
0x0008	Int32	-19999	999999	0x10	Write	No.4
0x0009				0x03, 0x04	Read	
0x000A	int16	(0)000000	(5)00.0000	0x10	Write	Decimal Point Total
UXUUUA				0x03, 0x04	Read	
0x000B	int16	(0)00000	(4)00.000	0x10	Write	Decimal Point
				0x03, 0x04	Read	No.1
0x000C	int16	(0)00000	(4)00.000	0x10	Write	Decimal Point
				0x03, 0x04	Read	No.2
0x000D	int16	(0)00000	(4)00.000	0x10	Write	Decimal Point No.3
UXUUUD				0x03, 0x04	Read	
0x000E	int16	(0)00000	(4)00.000	0x10	Write	Decimal Point
OXOOOE				0x03, 0x04	Read	No.4
0x000F	int16	(0) Disable	(1) Enable	0x10	Write	Save Enable
				0x03, 0x04	Read	

^{*} Modbus Function


^{*} Function 0x03 Read Holding Registers

^{*} Function 0x04 Read Input Registers

^{*} Function 0x06 Preset Single Register

^{*} Function 0x10 Preset Multi Registers

- การTest หน้าจอแสดงผล (Display)
 - 1. กดปุ่ม DSP หน้าจอแสดงผล
- การเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล (Display On/Off)
 - 2. กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล
- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)



Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz	
Display	7 Segment Size 2.3"	
Input	-	
Output	-	
Memory	EEPROM with Battery	
Setting	Remote IR	
Communication	RS-485 Modbus RTU	

REMARK				
Frame	Aluminum			
Color	Black			
Model	TGM-60083			

APPEND				
Dimension: 800W x 500H x 100D mm.				
Character	Arial (Font), White PVC Sticker			

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com