

Check List

Order Code: TGM-61178 Software code: C408

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

INDICATION IN MARCHITISM TO TRADECTE TO THOSE								
1. Config								
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail	
ACTUAL		F2		0	99999			
Input Delay		IP TYPE		0.02	60.00			
Multiplier		SCALE +		1	1000			
Divisor		SCALE -		1	2500			
	Remote		แสดงค่า เป็นตัวเลข					
	Ren		EENDION I ETIMITENT					

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input Counter

COUNTER								
Function	Input	Pulse In	IND	MUL	DIV	Pulse Show	Pass	Fail
Input Counter	Counter	100	0.01	1	1	100	√	
		100	0.01	2	1	200	√	
		100	0.01	1	2	50	$\sqrt{}$	

Prepared By	Verified By	Approved By



Check List

Order Code: TGM-61178 Software code: C408

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Alarm

nstruction : ทดสอบการทำงานของ Alarm								
Alarm								
Function	Output	Puls	se In SET	TPOINT		ACTIVE	Pass	Fail
		<u> </u>	1200	1000		ON	V	
		_ 1	1000 —	1000		ON	$\sqrt{}$	
		•	900 🗀	1000		OFF	$\sqrt{}$	
	Relay							
Alarm								

Prepared By		Verified By	Approved By