Модуль подсистемы "Контроллеры" <OperationSystem>

Модуль:	OperationSystem		
Имя:	Сбор данных ОС		
Tun:	Контроллер		
Источник:	cntr_OperationSystem.so		
Версия:	1.0.0		
Автор:	Роман Савоченко		
Описание:	Предоставляет сбор данных ОС. Поддерживаются источники данных ОС Linux: HDDTemp, LMSensors, Uptime, Memory, CPU и т.д.		
Лицензия:	GPL		

Модуль является, своего рода, шлюзом между системой OpenSCADA и ОС (операционной системой). Модуль получает данные из различных источников данных ОС и позволяет управлять отдельными компонентами ОС.

Модуль *OperationSystem* предоставляет только один тип параметров "Все параметры". Дополнительными конфигурирационными полями контроллера данного модуля являются:

- признак «Автоматический поиск активных источников данных и создание параметров для них»;
- имя таблицы параметров данного модуля;
- период опроса (мс).

Дополнительными конфигурирационными полями параметров данного модуля являются:

- источник данных;
- дополнительный (зависит от источника данных).

Модуль поддерживает горячую модификацию конфигурационных полей, а также автоматическое определение активных источников данных с созданием параметров для активных источников.

В таблице ниже приведен список поддерживаемых источников данных ОС, значение дополнительного конфигурационного поля и атрибуты параметров.

Ист. данных	Значение доп. конфигурац. поля	Атрибуты параметра	Требования
Процессор	Имя/номер процессора. Может иметь значение номера процессора или быть «в общем» по всем процессорам.	 [real] load:Нагрузка (%) [real] sys:Система (%) [real] user:Пользователь (%) [real] idle:Простой (%) 	
Память	Не используется	 [dec] free:Свободно (кБ); [dec] total:Всего (кБ); [dec] use:Использовано (кБ); [dec] buff:Буфера (кБ); [dec] cache:Кеши (кБ); [dec] sw_free:Своп свободно (кБ); [dec] sw_total:Своп всего (кБ); [dec] sw_use:Своп использовано (кБ). 	
Сенсоры	Не используется	Атрибуты определяются сенсорами доступных на материнской плате. Для каждого сенсора создаётся отдельный атрибут.	Должна быть установлена программа mbmon.
Температу ра HDD	Диск. Доступные в системе диски.	[string] disk:Имя;[string] ed:Единица измерения;[real] t:Температура.	Должна быть установлена, сконфигурированна и запущена как сервис программа hddtemp
Время работы	Время работы:	 [dec] full:Секунды полностью; [dec] sec:Секунды; [dec] min:Минуты; [dec] hour:Часы; [dec] day:Дни. 	
HDD Smart	Диск. Доступные в системе диски.	Атрибуты определяются SMART- полями доступными для указанного диска. Для каждого поля создаётся отдельный атрибут.	Должна быть установлена и доступна утилита smartctl.
Статистик a HDD	Диск или раздел. Доступные в системе диски и разделы.	Атрибуты:	
Статистик а сети	Сетевой интерфейс. Сетевые интерфейсы доступные в системе.	Атрибуты:	