
### **ATTENUATION**


Kekuatan sinyal akan melemah karena jarak yang jauh melalui medium transmisi apapun. Tiga pertimbangan untuk perancangan transmisi :

- 1. Sinyal yang diterima harus mempunyai kekuatan yang cukup sehingga penerima dapat mendeteksi dan mengartikan sinyal tersebut.
- 2. Sinyalharusmencapaisuatulevelyangcukuptinggidaripadanoiseagarditerima tanpa error.
- 3. Attenuation adalah suatufungsi dari frekuensi.

Masalahpertamadankeduadapatdiatasidenganmenggunakansinyaldengankekuatan yangmencukupidanamplifier-amplifier ataurepeater-repeater. Masalah ketiga, digunakan teknikuntukmeratakanattenuationmelalui suatu band frekuensi dan amplifier yang memperkuat frekuensi tinggi daripada frekuesi rendah. Contoh attenuation dapat dilihat gambar 5.6a. Grafik no.1 menggambarkan attenuationtanpaequalisasi(perataan)dimanaterlihatfrekuensi-frekuensi tinggi mengalami nelemahanyanglebihbesardaripadafrekuensi-frekue

attenuationtanpaequalisasi(perataan)dimanaterlihattrekuensi-frekuensi tinggi mengalami pelemahanyanglebihbesardaripadafrekuensi-frekuensirendah.Grafik no.2 menunjukkan efek dari equalisasi.





Gambar 5.6. Kurva Pelemahan dan distorsi delay untuk channel suara

Distorsi attenuation merupakan problem kecil bila menggunakan sinyal digital dimana konsentrasinya pada frekuensi utama atau bit rate dari sinyal.

#### **DELAY DISTORTION**

Terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda-beda sehingga tiba pada penerima dengan waktu yang berbeda.

Halinimerupakanhalyangkritisbagidatadigitalyangdibentukdarisinyal-sinyaldengan frekuensi-frekuensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkanintersymbol interference. Gambar 5.6b menunjukkan teknik equalizing dalam mengatasi hal ini.

### NOISE

**Noise** adalah tambahan sinyal yang tidak diinginkan yang masuk dimanapun diantara transmisi dan penerima.

Dibagi dalam empat kategori:

### Thermal noise.

- disebabkan oleh agitasi termal elektron dalam suatu konduktor
- sering dinyatakan sebagai white noise
- tidak dapat dilenyapkan
- besar thermal noise (dalam watt) dengan bandwidth W Hz dapat dinyatakan sebagai :

```
N = k TW


dimana :N = noise power density

k = konstanta Boltzman = 1,3803 x 10 J/ K

T=temperatur( K)
```

# • Intermodulation noise

- o disebabkan karena sinyal-sinyal pada frekuensi-frekuensi yang berbeda tersebar pada medium transmisi yang sama sehingga menghasilkansinyal-sinyal padasuatufrekuensiyangmerupakan penjumlahan ataupengalian dariduafrekuensi asalnya. misalnya : sinyal dengan frekuensi f1dan f2maka akan mengganggu sinyal dengan frekuensi f1+f2
- o halinitimbulkarenaketidaklinearandaritransmitter,receiveratau



sistim transmisi.

Gambar 5.7. Efek dari noise pada sinyal digital

### Crosstalk

- o adalah suatu penghubung antar sinyal yang tidak diinginkan
- dapat terjadi oleh hubungan elektrikal antarakabelyangletaknya berdekatan dan dapat pula karena energidari gelombang microwave.

## · Impulse noise

- terdiridaripulsa-pulsatakberaturanatauspike-spikenoisedengan durasi pendek dan dengan amplitudo yang relatif tinggi.
- dihasilkan oleh kilat, dan kesalahan dan cacat dalam sistim komunikasi
- noise ini merupakan sumber utama error dalam komunikasi data digital dan hanya merupakan gangguan kecil bagi data analog. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5.7.

## KAPASITAS CHANNEL

Kapasitas channel(kanal) menyatakan kecepatan yang mana data dapat ditransmisikan melaluisuatupathkomunikasiyangdiberikan,atau channel, dibawah kondisi-kondisi tertentu yang diberikan.

Ada empat konsep disini yang akan dihubungan satu sama lain :

- Data rate: adalah kecepatan, dalam bit per second (bps), dimana data dapat berkomunikasi.
- Bandwidth:adalahbandwidthdarisinyaltransmisiyangdimilikiolehtransmitterdan sifat dasar medium transmisi, dinyatakan dalam cycles per second, atua hertz.
- Noise: level noise rata-rata yang melalui path komunikasi.
- Errorrate: kecepatan dimana error dapat terjadi.

Kapasitaschanneldibatasiolehkeadaanfisikdarimediumtransmisiataudaridarisumber- sumber lainnya.

Formula Nyquist :  $C = 2 \text{ W } \log_2 M$ 

dimana :C = kapasitas channel (bps)

W = bandwidth dari channel (Hz)

M = jumlah sinyal discrete atau level tegangan

misal:bandwidthlinetelepon3100HzmakaC=6200log<sub>2</sub>MdanM=8sehinggaC=18600 bps. Jadidenganbandwidthterbatas,dataratedapatditingkatkandenganmeningkatkanlevelnya (M), tetapi nilai M dibatasi oleh noise dan attenuation pada line transmisi.

Formula Claude Shannon, mempertimbangkan ratiosinyal terhadap noise (S/N) sehingga dapat dinyatakan :

kekuatan sinyal

 $(S/N)_{db} = 10 log------$ 


kekuatan noise

karenaternyatasemakintinggidatarate,semakin tinggipulaerrorratesehinggakapasitas channel oleh persamaan **Shannon**:

 $C = W \log_2(1+S/N)$ 

misal:dianggapsuatuchanneldenganbandwidth3100 Hz, dan ratio S/Nsuatu line 1000:1, maka C =  $3100 \log_2(1+1000) = 30894 \text{ bps}$ .

(note:semuanilai-nilaiCyangdidapatdalamcontohadalahgambaranmaksimumuntuk ukuran transmisi, dianjurkan menggunakan data rate yang lebih kecil).



Gambar 5.8. Efisiensi transmisi secara teoritis dan sebenarnya

Shannon membuktikan bahwa jika information rate yang sebenarnya pada suatu channel lebih kecildaripadakapasitasbebaserror,kemudiansecarateorimemungkinkanuntukdipakai suatu kode sinyal yang sesuai untuk memperoleh transmisi bebas error yang melalui channel. Gambar 5.8 menggambarkan efisiensisuatu transmisi secara teori.

Dataratedapatditingkatkandenganpeningkatan baik pada kekuatan sinyal atau bandwidth. Tetapidengankekuatansinyalyangmeningkatmaka timbul nonlinearitas dalam sistim sehinggameningkatkanintermodulationnoise. Juga dengan semakin lebarnya bandwidth, noise makin mudah masuk ke sistim. Dengan demikian peningkatan W maka S/N menurun