


BAB 3 PENGIRIMAN DATA

3.1 KonsepdanIstilahKomunikasiData


Data transmisi melewati transmitter (pemancar) dan receiver (penerima) melalui medium transmisi.

Media transmisi diklasifikasikan sebagai

- Mediayangdituntun(guidedmedia),gelombang-gelombangdituntunmelewatijalur fisik,
 contoh: twisted pair, kabel koaksial dan fiber optik.
- Media yang tidak dituntun (unguided media), menyediakan suatu device untuk mentransmisigelombangelektromagnetiktetapitanpamenuntunnya, contoh: penyebaran melalui udara, hampa udara, dan air laut.



Gambar 3.1. Konfigurasi Guided Transmission



Gambar 3.2. Sinyal Continous dan Discrete

Directlink menyatakanarahtransmisiantaraduadevice dimana sinyal disebarkan langsung dari

transmitter ke receiverdengantanpadeviceperantara(amplifierataurepeateryang dipakai untuk

meningkatkan kekuatan sinyal)(lihatgambar 3.1).

Gambar3.1.amenunjukkanmediumtansmisipointtopointuntukdirec link antaradua device

saja.Gambar3.1.bmenunjukkankonfigurasimultipointdimanadapatlebih dari dua device pada

medium yang sama.

Sistim-sistim transmisi (menurut definisi ANSI):

• Simplex, sinyalditransmisidalam satuarah saja; stasiun yang satubertin dak sebagai

transmitter dan yang lain sebagai receiver.

Half-duplex, keduastasiundapatmelakukantransmisitetapihanyasekalidalamsuatu

waktu.

Full-duplex, keduastasiundapatbertransmisisecarasimultan, mediummembawa dalam

dua arah pada waktu yang sama.


FREKUENSI, SPEKTRUM DAN BANDWIDTH

Sinyal dapat dinyatakan sebagai fungsi waktu ataupun sebagai fungsi frekuensi.


KONSEP TIME-DOMAIN

Suatu sinyal s(t) continuous jika : lim s(t) = s(a)

t a



(a) Sine Wave




(b) Square Wave

Gambar 3.3. Contoh dari sinyal-sinyal periodik

Gambar 3.2 menunjukkan suatu sinyal discrete dan continuous.

Sinyal s(t) periodik jika dan hanya jika : s(t+T) = s(t) --< t < +

Gambar 3.3 menampilkan dua sinyal periodik, gelombang sinus dan gelombang kotak (sguare).



Gambar 3.4 Contoh dari Perbedaan Phase

Tiga karakteristik penting sinyal periodik :

- Amplitudo, ukuran sinyal pada waktu tertentu
- Frekuensi,kebalikandariperiode(1/T)ataubanyaknyapengulanganperiodeper detik(Hzataucyclespersecond)atau ukuran dari jumlah berapa kali seluruh gelombang berulang.
- Phase, ukuran dari posisi relatif pada suatu saat dengan tidak melewati periode tunggal dari sinyal; lihat gambar3.4 dimana terdapat dua gelombang dengan beda phase /2.

Biladinyatakansuatugelombangsinusoidalsebagai:s(t)=Asin(2 f_1t+)makaA= amplitudo maksimum, f_1 = frekuensi, dan adalah phase.