SONY

Nouvelles fonctionnalités et

couleurs* . L'enregistreur DVD "PSX" devient de plus en plus accro à l'enregistrement.








Horizontale Verticale Pi

www.sony.co.jp/PSX/

^{*} L'argent DESR-5100 est en vente limitée. *L'écran n'est pas définitif. * L'écran est une image

composite. •Les prix indiqués dans ce catalogue ne comprennent pas les frais de livraison, d'installation, de construction, de réglage de connexion, etc.

L'enregistrement et la lecture peuvent être effectués horizontalement et verticalement avec une opération facile, et tout le monde sera accro à l'enregistrement TV.



Nouvellement sorti avec une fonction d'enregistrement de DVD améliorée. La nouvelle couleur

"Silver"* est également disponible pour une durée limitée.

Fonctionnement simple et confortable L'enregistreur de DVD "PSX" dispose de diverses fonctions pratiques pour l'enregistrement TV, le doublage et la lecture de DVD.

Nouveau et amélioré. Le DESR-5100 de 160 Go a une nouvelle couleur "argent" pour une vente limitée.

Condensant plusieurs fonctions dans un boîtier compact équipé d'un disque dur de grande capacité, de photos, de musique et de jeux,

La possibilité de profiter d'une grande variété de divertissements à votre guise sur une seule unité est également un attrait agréable unique à la PSX.



Horizontalement Réservation d'enregistrement

8 chaînes peuvent être affichées sur un seul écran et les réservations d'enregistrement peuvent être effectuées facilement à partir de l'EPG [Guide électronique des programmes].



۰--

Horizontalement

la reproduction

L'analogique BS et l'analogique terrestre sont entièrement enregistrés sur un disque dur de grande capacité.

Un maximum de 325 heures d'enregistrement sur 250 Go*.

mode d'enregistrement	temps d'enregistrement		
	Disque dur 250 Go (DESR-7100) Environ 53	Disque dur 160 Go (DESR-5100) Environ 33	
QG	heures Environ 81 heures	heures Environ 51 heures	
HSP	Environ 107 heures Environ	Environ 67 heures Environ 103	
PS (standard)	164 heures Environ 217 heures	heures Environ 137 heures	
LP	Environ 325 heures	Environ 204 heures	
PE			
SLP			

Un "circuit de

Tous les modèles sont équipés de la technologie haute définition pour un enregistrement et une lecture clairs.

éduction des images fantômes" qui supprime le phénomène des images fantômes qui rend les images de haute

Avec un tuner intégré, les émissions analogiques BS peuvent être enregistrées*

[Attention] Enregistrement d'émissions numériques

de copie. "Enregistrer une seule fois", "Enregistrement interdit"

Copier ou déplacer un programme qui comprend un signal de contrôle de copie de

Trouvez rapidement le programme que vous souhaitez regarder et profitez d'une lecture confortable.

Lecture fluide du programme

Les programmes enregistrés peuvent être rapidement sélectionnés et lus horizontalement.

La liste des programmes enregistrés stockés sur le disque dur peut être parcourue à grande vitesse avec la télécommande et saisie automatiquement pendant l'enregis



chasser jouer

Même pendant l'enregistrement, vous pouvez désormais "rejouer" depuis le début du programme.

"Chasing playback" vous permet de regarder le programme depuis le début tout en continuant à enregistrer. Par exemple, si vous rentrez chez vous au milieu d'un drame que



Équipé d'une sortie audio numérique optique compatible avec les systèmes de

en étant entouré d'un son réalist



Horizontalement

Création de DVD

Créez des DVD originaux avec une édition fluide et des écrans de menu graphiques.

Fonctions

Montez tout en regardant le déroulement de la scène et mettez-le sur DVD.

d'édition pratiques Montage facile avec "effacement AB" qui vous permet de couper n'importe quelle scène vidéo enregistrée sur le disque dur peut faire. Par exemple, sélectionnez la partie que vous souhaitez couper tout en visualisant la pellicule sur l'écran d'édition et modifiez-la.

Vous ne pouvez enregistrer que vos scènes préférées. De plus, les joints entre les parties coupées sont automatiquement définis comme des chapitres, ce qui est très pratique lors de la lecture.



Montage facile en sélectionnant simplement la partie (entre A et B) que vous souhaitez couper tout en regardant la pellicule qui montre clairement le déroulement de la scène



Concepteurs "PSX" de haute qualité Choisissez parmi une variété de 50 menus DVD.

50 écrans de menu magnifiquement conçus utilisant le "synthétiseur graphique" original "PSX"

(Le plus grand nombre de l'industrie*1) disponibles. Vous pouvez sélectionner votre écran de menu préféré *2 lors de la copie de la vidéo

enregistrée sur le disque dur vers un DVD .

*1 Depuis mai 2004, en tant qu'enregistreur de DVD domestique. Recherche Sony. *2



























Jusqu'à environ 24x*1, copie à grande vitesse d'un programme d'une heure sur DVD en

environ 2,5 minutes

*1 Mode SLP de support compatible DVD-R 4x vitesse.

Mode SLP multimédia DVD-R 4x. Temps de plongée estimé. "La copie à grande vitesse nécessite un disque à grande vitesse. " Il n'est pas possible de copier ou de déplacer une vidéo qui inclut un signal de contrôle de copie indiquant "Enregistrer une seule fois".

Prend en charge l'enregistrement sur divers supports tels

que DVD-R, DVD-RW et DVD+RW.

Changez le mode d'enregistrement pour enregistrer un long programme sur un DVD

Vous pouvez changer le mode d'enregistrement lors de la copie du disque dur vers un DVD.

Tu peux Un programme de deux heures enregistré en mode HQ sur le disque dur (DVD 2 feuilles) sera également converti en mode SP.

Si vous doublez avec est inclus sur le DVD.



Connectez-vous à Cyber-shot*1 et transformez votre grand écran de télévision en album photo.

Y compris les images Cyber-shot (images fixes et vidéos), « Memory Stick »

Vous pouvez lire et enregistrer*2 des photos et des vidéos enregistrées sur un CD-R ou un CD-R.

Vous pouvez également profiter de divers affichages d'images tels que des diaporamas sur le grand écran de votre téléviseur

*1 Connexion USB. Pour les modèles compatibles, consultez le site Web « PSX » (www.sony.co.jp/PSX/). *2 « Memory Stick » prend en charge les normes DCF JPEG, TiFF, GIF (clip motion) et MPEG1.









Profitez de votre musique préférée avec la sensation d'un juke-box musical.

Importer des données musicales*1 d'un CD musical vers un disque dur de grande capacité

Ainsi, vous pouvez en profiter à votre guise comme un juke-box. Joue aussi

L'intérieur affiche un visualiseur*2 qui répond à la musique.

"1 Le format d'enregistrement est ATRAC3. De plus, il est également possible d'importer des fichiers MP3 du CD-R sur le disque dur. "2 Vous pouvez également passer à un visualiseur d'images fixes en réglant.









Le charme de "PSX". Vous pouvez jouer à des jeux pendant l'enregistrement.

Logiciel standard "PlayStation" et "PlayStation 2", et

Prend également en charge les jeux en ligne. De plus, vous pouvez enregistrer le programme que vous souhaitez regarder sur le disque du

Vous pouvez continuer à jouer au jeu tout en enregistrant sur l'écran. Aussi le jeu

Également sur "PlayStation BB" où vous pouvez profiter d'une variété de contenus connexes

Il est accessible via le réseau*.







* Les fonctions de téléchargement de contenu et de messagerie ne sont pas prises en charge. * Vous pouvez sélectionner 0 Go ou 40 Go pour la capacité du disque dur pour les jeux.
*Certains loniciels de jeu et certains contrôleurs dédiés LISB neuvent ne nas être compatibles. Pour plus de défails veuillez visiler le site Weh y PSX » (www.sony co. in/PSX/)

©Sony Computer Entertainment Inc. Tous droits réservés. Tous les fabricants, voitures, noms, marques et images associées présentés dans ce jeu sont des marques déposées el/ou des éléments protégés par copyright de leurs propriétaires respectifs Tous droits réservés. Toute représentation ou recréation de lieux, d'entités, d'entreprises ou d'organisations du monde réel n'est pas censée être ou impliquer un parrainage ou une approbation de ce jeu par cette ou ces parties. ©1999 Sony Computer Entertainment Inc. ©2003 Sony Computer Divertissement Inc.







* "Argent" est pour DESR-5100 uniquement

Un design élégant et compact qui s'harmonise avec votre intérieur.

Avec une taille compacte de 312 mm de large, il peut être placé horizontalement dans un rack.

Un style vertical qui ne prend pas trop de profondeur pour s'adapter aux téléviseurs plats.

"PSX" avec un design sans mise en page qui s'adapte à différentes pièces.

Avec l'ajout de l'édition limitée "Silver", les variations sont encore plus larges.












	DESR-7100		DESR-5100	
Capacité du disque dur	250 Go		160 Go	
CPU et processeur	e dessin	90nm EE+GS		
Support enregistrable*1	DVD-R (mode vidéo), DVD-RW (mode vidéo, mode VR <ins< td=""><td colspan="3">DVD-R (mode vidéo), DVD-RW (mode vidéo, mode VR <inscriptible>), DVD+RW (+mode VR <inscriptible>)</inscriptible></inscriptible></td></ins<>	DVD-R (mode vidéo), DVD-RW (mode vidéo, mode VR <inscriptible>), DVD+RW (+mode VR <inscriptible>)</inscriptible></inscriptible>		
Supports reproductibles*2		DVD-VIDEO, DVD-R (mode vidéo), DVD-RW (mode vidéo, mode VR), DVD+RW (+mode VR), CD audio, CD-R*4, "Memory Stick", norme "PlayStation" CD -ROM, "PlayStation 2" standard CD-ROM/DVD-ROM HQ environ 1 heure, HSP environ 1,5 heures, SP (standard) environ 2 heures, LP environ 3 heures, EP		
emps d'enregistrement D	D4.7GB environ 4 heures, SLP environ 6 heures	environ 4 heures, SLP environ 6 heures		
urée d'enregistrement du disque d	HQ environ 53 heures, HSP environ 81 heures, SP (standard) environ 107 heures, LP environ 164 heures, EP environ 217 heures, SLP environ 325 heures		HQ environ 33 heures, HSP environ 51 heures, SP (standard) environ 67 heures, LP environ 103 heures, EP environ 137 heures, SLP environ 204 heures	
ithode d'enregistrement vidéo		MPEG2'5		
thode d'enregistrement audio	PCM linéaire (en mode HQ), Dolby Digital 2	PCM linéaire (en mode HQ), Dolby Digital 2 canaux (en mode HSP, SP, LP, EP, SLP)		
nal de réception	Analogique terrestre (VHF : 1-12ch / UHF : 13-62ch / CATV : C13-	Analogique terrestre (VHF: 1-12ch / UHF: 13-62ch / CATV: C13-C35ch), BS analogique *6 (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15ch)		
nction de doublage	HDD vers DVD Copie jusqu'à environ 24x vitesse, for	HDD vers DVD Copie jusqu'à environ 24x vitesse, fonction de changement de mode d'enregistrement, fonction de création de menu DVD		
inaliser	Auto, définaliser (mode VR de DVD-RW)/supplémen	Auto, définaliser (mode VR de DVD-RW)/supplémentaire (mode VR de DVD-RW, DVD+RW)		
onction de lecture vidéo	Avance rapide/retour rapide Ralenti, fonction flash (avance/retour rapide 15 secondes avan	Avance rapide/retour rapide Ralenti, fonction flash (avance/retour rapide 15 secondes avant/après), lecture rapide (vitesse 1,3x), lecture d'enregistrement simultanée/lecture de poursuite (disque dur uniquement)		
nctionnalités de montage vidéo	Suppression AB (unité GOP*) *GO	Suppression AB (unité GOP*) *GOP : groupe d'images, édition de chapitre		
enction de réservation TV	Réservation du guide électronique des programmes (EPG) (guide G), réserva	Réservation du guide électronique des programmes (EPG) (guide G), réservation de la date et de l'heure, programme de réservation 30 programmes (réservable jusqu'à un mois à l'avance)		
isule qualité d'image et haute qualité sonore		Séparation Y/C 3D, correcteur de base de temps (TBC), convertisseur vidéo N/A (12 bits 108 MHz), tuner de réduction des images fantômes, DNR, enregistrement à débit binaire variable (VBR), convertisseur audio N/A (96 kHz 24 bits)		
Fonction photo	Format de fichier : JPEG, TIFF, GIF (dlip motion), MPEG1 Méthode d'importation : « Memory Stick » (norme DCF), USB (appareil photo numérique Sony uniquement *7), CD-R, diaporama, rotation de l'image (90 degrés) , 180 degrés, 270 degrés)			
onction musique	Format de fichier : ATRAC3, MP3, Supports importables : CD de musique (converti en ATF	RAC3 et enregistré), CD-R (MP3), compatible Visualizer	
nction de jeu	Logiciel standard « PlayStation »*8,	Logiciel standard « PlayStation »*8, logiciel standard « PlayStation 2 »*8 •		
Disque Disque dur				
réseau		·		
nction réseau	Mise à niveau, serv	Mise à niveau, service réseau compatible PS2		
ntrée d'antenne	Analogique terrestre : connecteur de ty	Analogique terrestre : connecteur de type VHF/UHF 75 ΩF, BSIF : connecteur de type 75 ΩF		
orne d'entrée/sortie		Sortie borne D (D1/D2) x 1, borne de sortie vidéo composite/S vidéo (S1)/audio stéréo x 1, borne d'entrée vidéo composite/S vidéo/audio stéréo x 1, sortie audio numérique optique (SPDIF) x 1, Ethernet 100 BASE/TX x 1, port USB (Ver. 1.1) x 1, emplacement « Memory Stick » x 1, emplacement « PlayStation » « PlayStation 2 » « MEMORY CARD » x 2, port contrôleur x 2		
aille	312 x 88 x 323 mm (largeur x hauteur x pr	312 x 88 x 323 mm (largeur x hauteur x profondeur, y compris la saillie maximale lorsqu'il est placé horizontalement)		
lasse	environ 5,8 kg		environ 5,7 kg	
recommendon d'énergie		80W		
rincipaux accessoires	Télécommande, câble AV, câble d'ant	Télécommande, câble AV, câble d'antenne x 4, distributeur x 2, cordon d'alimentation, etc.		

*1 Vous ne pouvez pas ajouter ou finaliser un disque qui a été enregistré ou édité avec un autre enregistreur/lecteur, "2 Pour lire un disque enregistre avec un autre enregistreur/lecteur, un processus de finalisation est nécessaire sur cet appareil. La lecture peut ne pas être possible selon l'état et les conditions d'enregistrement, "3 Lorsque la zone de jeu est sélectionnée à 0 Go. "4 Prend en charge la lecture de musique aux formats CD-DA et MP3. Selon l'état et les conditions d'enregistrement, la lecture peut ne pas être possible. "5 MPEG1 est utilisé brs de l'enregistrement d'une vidéo en mode SLP sur un DVD+RW. "6 Le décodeur WOWOW ne peut pas être connecté. BS Hi-Vision n'est pas pris en charge. "7 Pour les modèles compatibles, consultez le site Web « PSX » (www.sony.co.jp/PSX). "8 En raison du nombre de ports USB qui devient un, il existe certaines combinaisons dans lesquelles les périphériques ne peuvent pas être utilisés avec certains logicieils. De plus, cet appareil ne prend pas en charge le multitap dédié "PlayStation 2", "PocketStation" et le câble multi-AV (VMC-AVMZ50).





Manette analogique dédiée « PSX » (DUALSHOCK 2) DESR-10 prix de vente conseillé 3 675 yens (hors taxes 3 500 yens) Longueur du cordon : environ Le fonctionnement n'est pas garanti.

■ Site portail « PSX »

Plus de plaisir sur la page d'accueil "PSX".

Les dernières informations, comment l'utiliser, les informamise à niveau, etc. "PSX" est affiché. Si vous vous inscrivez à "PSX User Mail" à partir de la page "Support" (www.sony.co.jp/PSX/

Envoyer des informations de mise à niveau, etc. par courrier PC ou Nous vous informerons dès que possible par mail mobile

*L'écran peut différer de la version finale



www.sony.co.jp/PSX/

À propos de la transition de la diffusion analogique à la diffusion numérique

ncer dans d'autres régions d'ici la fin de 2006. La zone d'accueil dans la zone concernée est initialement limitée, mais il est prévu de l'agrandi progressivement. La politique nationale est de mettre fin à la diffusion analogique terrestre en juillet 2011 et à la diffusion analogique BS d'ici 2011.

ement d'émissions numériques avec un appareil d'enregistrement doté d'un tuner de réception d'ém

·La soudure sans plomb est utilisée pour souder les principaux circuits imprimés. ·Les retardateurs de flamme à base d'halogène ne sont pas utilisés dans l'armoire. • Du polystyrène 100 % recyclé est utilisé pour l'emballage du matériau de rembourrage

une fois enregistrés en raison de la protection des droits d'auteur

[Attention] Enregist

signaux de contrôle de copie sont inclus dans la plupart des programmes d'émissions numériques terrestres, BS et CS à 110 degrés. Il n'est pas possible de copier ou de déplacer un programme sur un DVD qui contient des signaux de contrôle de copie tels que "enregistrer une seule fois" ou ent interdit". Dans "PSX", les programmes qui ne peuvent être enregistrés qu'une seule fois ne peuvent être enregistrés que sur le disque



安全に関するご注意

d'eau, d'humidité, de vapeur, de poussière, de fumée huileuse, etc. La mort ou des blessures graves peuvent survenir en raison d'un incendie, d'un choc électrique, d'un

Précautions de sécurité •Ne retirez pas la plaque supérieure et ne modifiez pas l'intérieur de l'appareil Remarques sur le catalogue •Les prix des produits indiqués dans ce catalogue ne comprennent pas les frais de livraison, d'installar de construction, de réglage de connexion, etc. •Le code régional des enregistreurs de DVD répertoriés dans ce catalogue est "2" Veuillez noter que les logiciels DVD de lecture seule qui n'incluent pas « 2 » dans l'indicatif régional ne peuvent pas être lus. •Les enregistreurs de DVD répertoriés dans ce catalogue utilisent la "Technologie de restriction de copie pour les lecteurs de DVD". DVD-Vidéo, DMDME®®mompact Disc (CD). -Un contrat avec une société de services est nécessaire pour recevoir les émissions payantes BS. Pour plus de détails Les logos DVD-R et DVD-ROM sont des marques commerciales. • « G-GUIDE » est un guide de programme interactif (IPG) est un service de guide de programme électronique (EPG) exploité au Japon. Gemstar-TV Guide International, Inc. des États-Unis a confié à IPG la diffusion de données analogiques terrestres de type G-quide au Japon. *Dolby. Dolby Digital, DOLBY et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. •DTS est une marque déposée de Digital Theater Systems. • Certaines parties de ce produit sont protégées par la loi sur les droits d'auteuret sont fournies sous licence par ARIS/Solana/4C.

MAGICGATE, OpenMG, ATRAC3 est

C'est une marque commerciale de Say Corporation. • , « PlayStation », « PSX », « DUALSHOCK », « PocketStation △OX□ » et » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. • « PlayStation » est un produit de Sony Computer Entertainment Inc. *Les autres noms de sociétés et noms de produits dans ce catalogue sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives • les spécifications et l'apparence des produits répertoriés dans le catalogue sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration. Veuillez noter. • La couleur du catalogue et le produit réel peuvent différer légèrement en raison de l'impression. *Certains articles du catalogue peuvent être en rupture de stock ou en rupture de stock selon la région. Veuillez vérifier auprès du magasin avant de choisir. Précautions lors de l'utilisation du produit *Le matériel enregistré ne peut pas être utilisé à d'autres fins que le plaisir personnel sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur en vertu de la loi sur les droits d'auteur. Le prix du DESR-7100/5100 n'inclut pas les DVD-RW/-R



Avez-vous l'un de ces symptômes?

·Il y a une odeur étrange ou de la fumée qui s'en dégage. •De



Arrêtez l'utilisation et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Assurez-vous de consulter votre rev

rement privé pour le département d'enregistrement est incluse. (Contact : Private Recording Compens iation (Tél.: 03-3560-3107) Lors de la lecture d'un logiciel contenant des signaux de protection des droits d'auteur sur un enregistreur de DVD et de son enregistrement sur un autre appareil. , l'enregistrement peut être limité. •Avertissement concernant les CD : Cet appareil peut ne pas être ure de lire ou d'importer des disques musicaux dotés d'une technologie de protection des droits d'auteur qui ne sont pas conformes à la contactez la société de diffusion. •Si les programmes TV reçus par cet appareil ne s'affichent pas ou si l'écran est déformé, utilisez un amplificateur d'antenne disponible dans le commerce au lieu d'un répartiteur d'antenne et connectez l'antenne à la borne d'entrée VHF/UHF. • Bien que cet appareil soit équipé d'un disque dur comme support d'enregistrement, le disque dur ne convient pas comme emplacement de stockage à long terme en raison de sa nature, veuillez donc l'utiliser comme emplacement de stockage temporaire. • Dans le cas où l'enregistrement/l'édition ne peut pas être effectuée pour une raison quelconque, comme un dysfonctionnement ou une réparation de l'appareil, ou si le matériel enregistré/édité est perdu la Société ne sera pas tenue responsable de l'indemnisation du contenu enregistré et de tout dommage associé n'assume aucune responsabilité. Veuillez noter. Remarques sur le quide des programmes terrestre (EPG) •Bien que le système G-GUIDE soit utilisé pour la fonction d'affichage du guide électronique des programmes, nous ne garantissons pas le service de guide électronique des programmes du système G-GUIDE. (Service fourni par Interactive Program Guide Co., Ltd.) •Si vous vivez dans une zone qui n'est pas couverte par le service G-GUIDE, vous ne pourrez pas recevoir de guides de programmes. •Il se peut que vous ne puissiez pas recevoir/mettre à jour le guide des programmes selon les conditions des ondes radio ou les conditions météorologiques. •Il peut s'écouler environ une journée entre la fin de « Connexion et préparation » et la fin de la réception du quide des programmes. •Le contenu du programme et les heures de diffusion peuvent changer en raison des circonstances de la station de diffusion. Les réservations effectuées sur cet appareil ne peuvent pas être modifiées en raison des circonstances de la station de diffusion Précautions lors de l'achat de produits «Veuillez vérifier le numéro de fabrication lors de l'achat. «Avant d'acheter, assurez-vous de vérifier les informations saisies sur la « Garantie » et conservez-les en lieu sûr. • Notre société maintient des pièces de performance pour réparer les treurs de DVD pendant 8 ans après l'arrêt de la production . • Les produits répertoriés sont de

Page d'accueil "PSX"

http://www.sony.co.jp/PSX/

6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-000 4-10-18 Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108-0074

Pour les méthodes de manipulation des produits, les consultations d'achat et d'autres demandes , veuillez appeler le centre de service client Sony Navi Dial 0570-00-3311 (Peut à tilisé depuis n'importe où au Japon avec des frais d'appel


 Appelez le 03-5448-3311 pour les téléphones mobiles et PHS +Horaires de réception du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 le samedi, le dimanche et les jours fériés de 9h00 à

*Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de ce catalogue, veuillez contacter votre magasin Sony local ou le centre de service client.

Showroom Tokyo / Bâtiment Ginza Sukiyabashi Sony

Tour Sony Osaka/Chuo-ku Shin

Découvrez les derniers produits et solutions de Sony Veuillez noter que certains produits ne sont pas exposés Achetez dans notre magasin de confiance





www.sonyfinance-card.com

2004.8