SONY



Tome TV, fotos y música en "PSX", procéselos y diríjalos.

Las imágenes se pueden sacar con una PSP® portátil.















"PSX" graba automáticamente.

Reproduzca programas grabados en su PSP®.







Recuerda sus programas "favoritos" y registra sus programas "favoritos".

Grabe automáticamente sus programas favoritos registrando palabras clave

Simplemente registrando sus palabras clave favoritas de las palabras clave predefinidas como "películas" y "variedad", los programas que coincidan con sus condiciones se registrarás automáticamente. También puede establecer condiciones detalladas, como categorías de interés, nombres de celebridades favoritas o palabras de exclusión.





antalla de creación de usuarios de palabras clave de Omakase

Pantalla de registro de palabras clav

Adivina tus programas favoritos a partir de tus acciones y grábalos automáticamente

Además, "x-Omakase Maru Roku" memoriza sus "preferencias" según el registro de palabras clave, las reservas de grabación y los programas doblados. Además, no solo graba automáticamente los programas que coinciden con sus "favoritos", sino que también graba los programas que no se han registrado como palabras clave. Cuanto más lo usa, más inteligente se vuelve, lo que lo convierte en el "PSX" que mejor conoce sus preferencias de programas. Los programas que te pueden gustar especialmente están marcados con un dorado



"Búsqueda aproximada" que busca una gama más

amplia de programas relevantes a partir de palabras clave registradas.

Incluso si la palabra clave que registró no coincide exactamente con la información de caracteres de la guía electrónica de programas (EPG)
"PSX" vagamente busca información. Los programas que parecen coincidir se determinan y graban automáticamente. Por ejemplo, si registra el nombre de una celebridad, el nombre de un grupo, el nombre de un programa, etc. como palabras clave, la búsqueda también incluirá "nombre de la celebridad", "nombre personal incluido en el grupo" y "abreviatura del programa".

Todos los nombres de artistas, nombres de grupos, nombres de programas, etc.

Hay 60 palabras clave

preestablecidas diferentes disponible

Hay un total de 60 palabras clave preestablecidas que cubren una amplia gama de categorias como "drama" y "deportes". Por ejemplo, la categoria "Deportes" se divide en béisbol, fútbol, golf, maratones, deportes de motor, artes marciales, voleibol, ruoby, etc.

Palabras clave principales con gustos diferentes a las

egorías, como "gran evento"

Las palabras clave principales como "gran evento" y "estilo popular" también están predeterminadas, que son diferentes de las categorías generales. Por ejemplo, si registra un "gran evento", puede buscar y registrar eventos deportivos que ocurren una vez cada cuatro años o eventos musicales de fin de año. a tu gusto

"PSX" reúne varios programas de una amplia gama de categorías.

Saque los programas grabados con PSP® y mírelos afuera.

X Los programas grabados con "x-Omakase Maru Roku", etc., se convierten al formato de video Memory Stick (compatible con MPEG4) y se copian de "PSX" a "Memory Stick Duo"*.

Puedes jugarlo en tu PSP® y disfrutarlo en tu tiempo libre, como cuando te encuentras con alguien o viajas. También puede grabar programas de televisión mientras los copia a un "Memory Stick Duo".

* Cuando se utiliza un "Memory Stick Duo" con una "PSX", se requiere un adaptador de Memory Stick Duo opcional "MSAC-M2".

Tiempo de grabación del "Memory Stick Duo"

Modo de grabación	Resolución	Tiempo grabable	audio*
700 14		512 MB: alrededor de 60 minutos	estéreo
768 kbps	alto	256 MB: alrededor de 30 minutos	estereo
		512 MB: alrededor de 110 minutos	estéreo
384 kbps	bajo	256 MB: alrededor de 55 minutos	estereo



En adulo se graba en zon. La copia a un internory state. Dub cata di tras 3 vetes intas en tra introduce grabación grabado en el disco duro con "PSX" y el video grabado. "El formato de video Memory Stick es un formato de video altamente comprimido. La calidad del video doblado puede diferir del video original. "Se pueden copiar hasta 15 títulos a la vez y el tiempo total de reproducción es de hasta 2 horas.

Fácil reserva de grabación con guía electrónica de programas (EPG).

Admite la guía electrónica de programas (EPG) para transmisiones analógicas terrestres y transmisiones analógicas BS. Puede comprobar los programas de 8 días en la pantalla del televisor sin mirar la columna de televisión de los periódicos, etc., y simplemente seleccionar el programa que desea grabar de la guía electrónica de programas (EPG). El estilo de visualización se puede seleccionar según su propósito entre cuatro tipos: por hora, por canal, nor nénero y nor palabra clave. También puede visualizar una lista de los programas que se están emitiendo actualmente, lo que resulta útil cuando ve la telev sió.

ntalla de la guía electrónica de programas (EPG)

las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Imagen de pantalla simulada





Agregue música y efectos a sus fotos favoritas para crear trabajos fotográficos en movimiento.

Cree trabajos fotográficos como videos promocionales.

Fotos importadas a "PSX" y preestablecidas

Simplemente seleccione una canción que coincida con su imagen del sonido original de "PSX". Después de eso, "PSX" selecciona automáticamente la velocidad de cambio de foto y los efectos de acuerdo con la melodía, creando un trabajo que se siente conmovedor. Al acercar una foto o desplazarla horizontalmente, incluso una foto casual puede convertirse en un trabajo fotográfico original.











_,---,---


El trabajo fotográfico original se convertirá en un DVD y se presentará como regalo

Además de las fotos de viajes y bodas que desee conservar como archivos, puede crear trabajos fotográficos originales y copiarlos en DVD a partir de instantáneas diarias. También puedes dárselo como regalo a tus amigos. Además, los "Sonidos originales de PSX" cuentan con una amplia variedad de 30 pistas BGM que coinciden con varias escenas fotográficas.





ntalls de selección de músics ambiental



Utilizando el alto rendimiento del "Sintetizador de gráficos", están disponibles 50 pantallas de menú de DVD bellamente diseñadas.

Seleccionar la pantalla del menú del DVD de acuerdo con el contenido del programa grabado o el trabajo fotográfico mejorará la integridad del DVD original.





"PSX" dirige automáticamente.

Saca tus trabajos fotográficos y disfrútalos en tu PSP®.

[•] La fotografía muestra una combinación de DESR-7700 y Cyber-shot opcional, "Memory Stick PRO Duo", adaptador de Memory Stick Duo, "Memory Stick PRO" y PSP®. * La pantalla es una imagen compuesta. *PSP® es un producto de Sony Computer Entertainment Inc.





según el estado de ánimo y la situación

Conecta canciones como un DJ y las reproduce una tras otra.

Simplemente seleccione una lista de reproducción y seleccione un número que se adapte a su estado de ánimo.

Si selecciona una lista de reproducción que coincida con su estado de ánimo o situación en ese momento, "PSX" selecciona automáticamente canciones de las canciones" que se han importado al disco duro. Al igual que un DJ, el tempo de cada canción se iguala y se mezcla una tras otra, sin parar, sin intervalos. Además, se incorporan varios efectos de sonido y MC para combinar con el tipo de lista de reproducción y la melodía para crear la atmósfera del lugar.

* La lista de reproducción mostrada cambiará dependiendo de la configuración de género de la canción cargada. Por ejemplo, "HOT* se muestra cuando 5 o más canciones de



14 listas de reproducción diferentes para elegir según tu estado de ánimo

"RAKUEN" crea un momento relajante con canciones de tempo medio. "SPLASH" se presentó con un ritmo bailable. Hay 14 tipos de listas de reproducción disponibles, incluido "LOW BEAT" para una relajación tranquila. Puedes escuchar de una manera nueva que es diferente al estilo convencional de escuchar cada álbum.

<14 listas de reproducción>

CALIENTE/ FRÍO/ SPLASH/ BAJO RITMO/ RAKUEN/ ANTIGUO DISCO/ JPOP DJ/ SOUL/ ROCK/ JAZZ/ POP/DANCE/FOLK Y TRADICIONAL/DOMÉSTICO



Si se cumplen las condiciones, aparecerá una "lista de


reproducción oculta" además de la lista de reproducción normal.

Por ejemplo, si coloca 5 o más canciones enka en "PSX", aparecerá una lista de reproducción divertida "Shimbashi 23:00" solo de lunes a viernes de 23:00 a 24:00. Además de las listas de reproducción normales (14 tipos), hay un total de 6 tipos" de "listas de reproducción ocultas", que le permiten desarrollar actuaciones de DJ que son un poco diferentes de lo habitual

* Las condiciones de aparición están publicadas en la web de "PSX".

Un visualizador que se puede disfrutar con sonido.

Durante la actuación, el rendimiento de gráficos avanzados de la "PSX" se utiliza para mostrar un total de nueve visualizadores altamente creativos en la pantalla del televisor. Mire CG que se mueve de acuerdo con los cambios de tempo y tono, y opere un robot que baila al ritmo de la canción. Puede disfrutar de una variedad de cosas, como ver o simplemente mostrar imágenes fijas. También puede agregar su propio arreglo personal insertando efectos de scratch y efectos de sonido.



*x-DJ está desarrollado en base a la tecnología de software dedicada "PlayStation 2" de Sony Computer Entertainment.

En la "PSX" se pueden almacenar hasta unas 10.000 canciones*2 de CD de música*1.

Se pueden cargar hasta 10.000 canciones en un disco duro de gran capacidad desde CD de música
o CD-R que contengan archivos MP3.

*1 El formato de grabación es ATRAC3. *2 Se pueden registrar hasta 1000 canciones en x-DJ.

Equipado con una salida de audio digital óptica para una
reproducción de sonido de alta calidad.

Equipado con un terminal de salida de audio digital óptico,
puede escuchar música con alta calidad de sonido

por separado) dedicado a "PlayStation 2".

Al instalar "DJbox" en "PSX", puede disfrutar de la reproducción manual de DJ que se centra en la selección de canciones, como el uso de efectos registrados con "x-DJ".

**Tayana para la reputation de canciones a como el uso de efectos registrados con "x-DJ".

**Software "DJbox" para "PlayStation 2" Precio minorista sugerido:

7140 yenes (8800 yenes sin impuestos) Número de producto: SCPS 15082 Editor: Sony Computer Entertainment Inc. (www.playstation.pj) ©2004 Sony Computer Entertainment Inc.

Juego de DJ manual exigente con "DJbox" (se vende

"PSX" selecciona canciones

SONY

automáticamente. Crea un espacio con reproducción de DJ sin parar.

COULTWISE WITH MEET AND AND AND

La foto muestra el DESR-7700.

.



Grabación y edición con fácil operación.

También funciona como una grabadora de DVD.


Incluso si cambia el tiempo de transmisión, puede realizar un seguimiento seguro de la "grabación de seguimiento de programas"

El "algoritmo de seguimiento" único de Sony es una función que sigue el nombre del programa y cambia el tiempo de emisión" del programa que se ha reservado para la grabación. Por ejemplo, si el último episodio de una serie dramática programada para grabar cada semana se convierte en una versión extendida, o si se pospone el horario de transmisión programado para un programa especial, se pueden usar las guías electrónicas de programas (EPG). Busca y corrige automáticamente la hora de la reserva.

*La hora de grabación reservada se puede cambiar dentro de 1 hora antes y después de la hora de inicio y la hora de finalización de la hora de reserva

* No podemos responder a cambios que no pueden ser determinados ni siquiera por el "algoritmo de seguimiento".

*Si se realizan otras reservas durante el horario de emisión modificado y se superponen, se priorizará la grabación del programa que se haya reservado con anterioridad.



Grabación fiable incluso si cambia la hora de emisión

*El contenido del programa es ficticio. No es el contenido real de la transmisión.

"Doblaje Omakase DV" mediante la conexión a una cámara de vídeo. *

Conéctese fácilmente a una cámara de video digital usando un cable i.LINK (se vende por separado).

Simplemente seleccione el icono de "XMB" (Xross Media Bar) para

Finalización automática desde el inicio hasta el rebobinado después del doblaje. Con una simple operación, puede copiar desde un casete DV a un disco duro. Además, se puede editar con "PSX" y doblar a DVD. "DESR-7700 solamente



* Para el terminal de entrada DY de esta unidad, la operación de conesión ha sido confirmada únicamente con formato DY de uso doméstico de Sonyvideo digidat en formato logistico (Digida (Policia (Policia) (Policia (Policia) (Policia (Policia) (

Incluso si se extiende el tiempo de transmisión, está bien "Soporte de extensión de deportes". *1

Incluso si se extiende la transmisión deportiva frente al programa programado para la grabación, automáticamente

*2. Consulta el tiempo máximo de extensión de la retransmisión del partido desde la guía electrónica de programas (EPG)

Por lo tanto, el tiempo máximo de extensión se sumará al tiempo de finalización del programa en el momento de la reserva*3.

11 Si se realizan otras resenos durante el tiempo de retransmisión extendido y se superponen, tendrá prioridad la grabación del pragorman que se reservi con antelación.
2 Admite programas de género "deportivo" que están programados para ser emitidos entre las 19:00 y las 21:00 y tienen información de información del programa de la guila electrónica de programa (EPG). "3 programas en el mismo canal hasta las 5:00 de la mañans siguiente son elegibles.

	<en de="" el="" la="" momento="" reserva=""></en>	«Cuando se ejecuta la grabación programada»	
	4 canales	4 canales	
20:00	Transmisión de béisbol Equipo A x Equipo B extensión máxima de transmisión hasta las	Transmisión de béisbol Equipo A x Equipo 21:30 B extensión máxima de transmisión hasta l	ns 21:30 Empezar a grabar
21:00	Reserva de grabaci	Extensión de transmisión 30 minutos Drama (60 minutos)	Empezar a grabar
22:00		Extensión de grabación 30 minutos	Fin de la grabación

Operación fácil usando la pantalla de menú "XMB" (Xross ! Media Bar). Horizontal/vertical/pi

Presione el botón para mostrar la pantalla del menú y luego muévase horizontalmente mientras observa los íconos.

pi verticales! Con solo esta operación de control remoto, puede programar la grabación en la guía electrónica de programas (EPG),

Reproducción de programas de TV grabados y diversos contenidos de "x-appli"

Operación fácil y rápida.



antalla "XMB" (Xross Media Bar)

Edición de rollos de película que le permite cortar mientras observa el flujo de la escena.

Puede editar antes de copiar a DVD. de la escena

Mientras ve el rollo de película, lo que facilita la comprensión del flujo,

Fácil operación, solo seleccione la parte que desea cortar (entre A y B).

Las uniones de las piezas cortadas se convierten automáticamente en capítulos

Esto lo hace muy conveniente para la reproducción. El intervalo de

visualización de imágenes por cuadro de rollo de película se puede

cambiar en 3 pasos (0,5 segundos/15 segundos/6 minutos).



UNA.——	Оме

Hasta aproximadamente 325 horas*2 de grabación en un disco duro de gran capacidad de 250 GB*1.

	tiempo de grabación		
Modo grabación	Disco duro de 250 GB (DESR-7700) D	sco duro de 160 GB (DESR-5700)	
sede	alrededor de 53 horas	alrededor de 33 horas	
HSP	alrededor de 81 horas	alrededor de 51 horas	
SP (estándar)	alrededor de 107 horas	alrededor de 67 horas	
LP	alrededor de 164 horas	alrededor de 103 horas	
EP	alrededor de 217 horas	alrededor de 137 horas	
SLP	alrededor de 325 horas	alrededor de 204 horas	

*1 Capacidad del disco duro de DESR-7700 *2 Para DESR-7700 *El tiempo de grabación

es una estimación ya que esta unidad es compatible con la grabación VBR (velocidad de bits variable). *Para el disco duro, seleccione 0GB o 40GB como área

*1 Pa

ÿ Mover programas de transmisión digital*1 que solo se pueden grabar una vez a DVD (mover)*2

ÿ Sintonizador analógico BS integrado *3

ÿ Puede copiar un programa de larga duración en un solo DVD cambiando el modo de grabación.

ÿ Sintonizador de reducción de fantasmas integrado *3

ÿ Aproximadamente 1,3x de velocidad de reproducción con audio *4

ÿ Hasta aproximadamente 36x de velocidad de doblaje *5

ÿ "Reproducción de persecución" que se puede ver desde el principio del programa incluso durante la grabación

ÿ Varias operaciones simultáneas como "grabación y reproducción simultáneas" son posibles


ÿ Admite la grabación en una amplia gama de soportes DVD+RW/+R/-RW/-R

ÿ Compatible con el software dedicado y los juegos en línea de "PlayStation" y "PlayStation 2"

"1 Para grabar transmisiones digitates terrestres, BS y CS de 110 grados, se requiere un sintonizador digital opcional o un televisor con sintonizador digital incorporado. No es posible grabar con calidad de imagen digital de ata definición. "2 Sido discos DVD-RW Ver.1.1 Ver.1.2 compatibles con CPRM. Después de la mudanza, se borrará el contenido del disco duro. "3 Solo DESR-70" o Luo DVD comerciales no son compatibles. "5 Modo SLP de medios compatibles con la velocidad de DVD-R 8x. El doblaje de alta velocidad.

Especificaciones principales					
	DESR-7700	DESR-5700			
apacidad de disco duro	250 GB	160 GB			
CPU y procesador de dibujo	HDD EE+	GS de 90			
Medios grabables*1	nm, DVD+RW (velocidad 1-4x), DVD+R (velocidad 1-8x), DVD-RW (velocidad Ver.1.1/1-2x, velocidad Ver.1.2/1-4x) compatible con CPRM, DVD-R (Ver.2.0/velocidad 1-8x) *2				
	"Memory Stick" "3 (Formato de vídeo de Memory Stick "4)				
nedios reproducibles	DVD-Video, DVD+RW/+R (DL)/-RW/-R*5, CD de música, CD-R (MP3/JPEG/MPEG1*6), "Memory Stick" (JPEG/MPEG1*6)				
2VD4 70D (*	CD-ROM estándar de "PlayStation" *7, CD-ROM/DVD-RO				
DVD4.7GB tiempo grabable	HQ aproximadamente 1 hora, HSP aproximadamente 1,5 horas, SP (estándar) aproximadamente 2				
Fiempo grabable HDD*8	HQ alrededor de 53 horas, HSP alrededor de 81 horas, SP (estándar) alrededor de 107 horas LP alrededor de 164 horas, EP alrededor de 217 horas, SLP alrededor de 325 horas	HQ alrededor de 33 horas, HSP alrededor de 51 horas, SP (estándar) alrededor de 67 horas LP alrededor de 103 horas, EP alrededor de 137 horas, SLP alrededor de 204 horas			
Método de grabación de video (HDD/DVD)	MPEG2/MPE	G1*9			
fétodo de grabación de audio (HDD/DVD)	PCM lineal (en modo HQ), Dolby Digital de 2 canales (en modo HSP, SP, LP, EP, SLP) Formato de video Memory				
Método de grabación de video/audio ("Memory	Stick *4				
Stick") Método de video	Estándar JEITA, siste	ma de color NTSC			
Canal de recepción*10	Analógico terrestre (VHF: 1-12ch / UHF: 13-62ch / CATV: C13-C63ch)				
	BS analógico (1,3,5,7,9,11,13,15ch)	·			
unción de copia de DVD	HDD a DVD hasta aproximadamente 36x de velocidad de doblaje*11, función de cambio de modo de grabación, función de creación de pantalla de menú de DVD				
Finalizar la función	Finalización/adición automática (modo DVD-RW	VR, DVD+RW) Avance/retroceso rápido, lento,			
de reproducción de video	función de flash (avance/rebobinado rápido 15 segundos antes/después), reproducción rápida (vel	ocidad 1,3x), reproducción simultánea de grabación/reproducción de seguimiento (Solo HDD)			
características de edición de video		sualización (0,5 segundos/15 segundos/6 minutos), adición/eliminación de marcas de capítulo			
runción de reserva de TV Alta calidad	Reserva de guía electrónica de programas (EPG) (guía G), reserva de fecha y hora, p	rograma de reserva 30 programas (se puede reservar hasta con un mes de antelación)			
ie imagen y alta calidad de scnido	Separación 3D Y/C, Corrector de base de tiempo (TBC), Convertidor D/A de video (12 bits 108 MHz), DNR, Convertidor D/A de grabación de audio de tasa de bits variable (VBR) (192 kHz 24 bits)				
	sintonizador de reducción de fantasmas				
Función de foto	Formato de archivo: JPEG, MPEG1 (solo cámara digital Sony *12) Método de importación: "Memory Stick" (estándar DCF), USB (solo cámara digital Sony *12), CD-R (estándar DCF) X prospara **-PHC Story, presentación de diapositivas (visualización de imágenes), rotación de imágenes				
Función de música	Formato de archivo: ATRAC3, MP3 Medios importables: CD de música (convertido a ATRAC3 y grabado), CD-R (MP3)				
	x-DJ (reproducción de música), compatibilidad	d con visualizador, reproductor de música			
unción de juego	Software estándar "PlayStation" -7, software estándar "PlayStation 2" 7				
Entrada/salida de	Disco, HDD, red				
intena multimedia compatible	Conector tipo VHF/UHF 75ÿF Conector tipo BS-IF 75ÿF				
erminal de	S video x 2, video compuesto x 2, audio estére	D x 2 i.LINK (entrada DV)			
ntrada DV (i.LINK S100 de 4 pines)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
erminal de salida*13	Componente de video: Terminal D2 x 1 sistema, S video x 1 sistema, Video	compuesto x 1 sistema, Audio estéreo x 1 sistema			
Salida de audio digital óptica	Componente de video. Terrimia DZ X i sistema, 3 video X i sistema, video compuesto X i sistema 1 sistema				
Otros terminales	Terminal de red: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB (Ver.1.1), ranura para "Memory Stick" "PlayStation" ranura para tarjeta de memoria "PlayStation 2" x 2, terminal de controlador analógico "PlayStation" "PlayStation 2" x 2				
Talla	312 x 95 x 323 mm (ancho x alto x profundidad incluido el saliente máximo)				
nasa	312 X 95 X 323 IMIT (atricito X attio X profundicidad includido el samente maximo) alrededor de 6.5 to				
limentación/	alredddor de 6,5 kg				
1	84 W (1,0 W/antena BS apagada)	70 W (0.8 W)			
Voltaje Consumo de energía (en espera)					

*1 Los discos DVD-RW/RW/R (e 8 cm no se pueden grabar. Las operaciones como añadir/finalizar/inicializar/eidiar menús de DVD pueden no ser posibles en discos Que han sido grabados o editados con ortras grabadoras/unidades. *2 Los discos DVD-R os pueden grabar en modo VR. Los programas que solo se pueden grabar una vez no se pueden grabar una vez no se pueden grabar en discos DVD-R os para audio. Los datos de música no se pueden grabar en un *Wemory Stick*. *4 Sen yeden reproducir discos DVD-RW/RW/R & 8 cm. Es posible que la reproducción no sea posible dependiendo de las condiciones de grabación del disco. Además, los discos DVD-R grabados en modo VR no se pueden grabar una vez no se pueden gra





precio de venta sugerido 3675 yenes (sin incluir impuestos 3500 yenes) Longitud del cable: aproximadamente El funcionamiento no está garantizado.

Soporte de grabación IC con función de protección de

derechos de autor "Memory Stick PRO" MSX-1GS (1GB) MSX-512S (512 MB) MSX-256S (256 MB) Precio de apertura cada uno*

de apertura cada uno*



Soporte de grabación IC con función de protección

de derechos de autor "Memory Stick PRO Duo" MSX-M512S (512 MB) MSX-M256S (256 MB) Precio



Para conocer el precio de los productos de precio ab con la tienda. * Cuando se utiliza un "Memory Stick Duo" con una "PSX", se requiere un adaptador opcional para Memory Stick Duo "MSAC-M2".

Acerca de la transición de la transmisión analógica a la transmisión digital

ore de 2003 en parte de las tres principales áreas amplias de Kanto, Chukyo y Kinki, y está programado que otras áreas a fines de 2006. El área de recepción en el área correspondiente es inicialmente limitada, pero está previsto que se amplíe

Para grabar transmisiones digitales con un dispositivo de grabación con un sintonizador de recepción de



Se usa soldadura sin plomo para la soldadura principal No se usan retardantes de llama a base de halógenos en el gabinete ni en la placa de cableado impresa Se usa espuma



Para un uso seguro •No retire la placa superior ni modifique el interior del equipo. Precauciones al utilizar

el producto •Esta unidad está equipada con un disco duro como medio de grabación, pero el disco duro no es adecuado para el almacenamiento a largo plazo debido a su naturaleza, así que utilícelo como almacenamiento temporal. En caso de que la grabación, no se pueda realizar por alguna razón, como un mal funcionamiento o reparación de la unidad, o si el material grabado/editado se pierde, la orensión . •De acuerdo con la ley de derechos de autor, no puede usar nada que haya grabado para otros fines que no sean el disfrute personal sin el permiso del titular de los derechos de autor. El precio de esta unidad incluye una compensación de grabación privada para la sección de grabación de DVD+RW/+R/-RW/-R según lo estipulado por la Ley de Copyright. (Contacto: Private Recording Compensation Management Association (Teléfono 03-3560-3107) Al reproducir software que contiene señales de protección de derechos de autor en una dora de DVD y grabarlo en otro dispositivo, la grabación puede estar restringida. •Precaución acerca de los CD: Es posible que esta unidad no pueda reproducir o importar discos de música con tecnología de protección de derechos de autor que no cumplan con el estánda de disco compacto (CD). Para recibir transmisiones pagas de BS, se requiere un contrato con una compañía de servicios. Para obtener más información, póngase en contacto con la empresa de servicios de radiodifusión. •Si los programas de TV recibidos por esta unidad no se muestran o la pantalla está distorsionada, utilice un amplificador de antena disponible comercialmente γ conecte la antena al terminal de entrada VHF/UHF. Notas sobre el catálogo •Los precios que figuran en este catálogo no incluyen gastos de envío, ajuste de instalación antena, construcción ni recogida de productos usados. •El código de área para las grabadoras de DVD enumeradas en este catálogo es "2" Tenga en cuenta que el software de DVD de solo reproducción que no incluye "2" en el código de región no se puede reproducir. •Las Los logotipos de DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R y DVD-ROM son marcas comerciales. • "G-GUIDE" se basa en la tecnología de guía electrónica de programas (EPG) "G-GUIDE" propiedad de Gemstar TV Guide International, Inc.) es un servicio de guía electrónica de programas (EPG) operado en Japón. Gemstar TV Guide International, Inc. en EE. UU. confió a IPG la transmisión analógica terrestre de datos de guía G en Japón. Estoy aquí. Guía electrónica de programas (EPG)

愛情点検

¿Tienes alguno de estos síntomas?

•El cable de alimentación está dañado •Hay un olor extraño o sale humo. •Ha entrado agua o materia extraña en la unidad



Deje de usar el producto ecte el enchufe de la toma de corriente y asegúrese de consultar a s

Se utiliza la "Guía G" desarrollada por Gemstar-TV Guide International. Inc. en los Estados Unidos. •Dolby, Dolby Digital, DOLBY y el símbolo 16 la Doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. •DTS es una marca registrada de Digital Theatre Systems. • "Memor∰ticN/NAGICGATE, OpenMG, ATRAC3 es una marca comercial de Sony Corporation. • "x-appli" x son marcas comerciales de Sony Corporation. • "Omakase Maruroku" es una marca registrada de Sony. • , "PlayStation", "PSP", "PSX", "DUALSHOCK" y "PocketStation" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. • "DJbox" SennancassoconeectialessideSony/CoopapatienEpsotair@enpluer EfXAlfalinnieatrinc. •

"PlayStation" es un producto de Sony Computer Entertainment Inc. • i.LINK cumple con la especificación IEEE1394-1995 y sus extensiones. Designaciones que indican especificaciones, es un logotipo adjunto a los productos com i.LINK. los productos del catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso con fines de mejora. • Los colores de los productos reales pueden diferir ligeramente de los del catálogo debido a la impresión • Algunos de los productos enumerados en el catálogo pueden estar agotados o agotados. existencias según la región. Consulte con la tienda antes de hacer su selección. Notas sobre las guías de programas terrestres (EPG) Sin embargo, no garantizamos el servicio de guía de programas electrónicos G-GUIDE.) •Su área de residencia no está cubierta por el servicio G-GUIDE.En este caso, la guía de programas no se puede recibir. •Desde el final de "Conéctese y prepárese" hasta completar la recepción de la guía de programas, puede tomar hasta un día. •El contenido del programa y los tiempos de transmisión pueden cambiar debido a las circunstancias de la estación de transmisión. Las reservas en esta unidad se pueden cambiar debido a la conveniencia de la estación de transmisión

Precauciones al comprar productos •Por favor verifique el número de fabricación al comprar. •Antes de comprar, asegúrese de verificar la información ingresada en la "Garantía" y guárdela en un lugar seguro. •Nuestra empresa mantiene piezas de rendimiento para reparar grabadoras de DVD durante 8 años después de la interrupción de la producción . • Los productos enumerados son para uso pe

Página de inicio de la grabadora digital Se publica la i


http://www.sony.co.jp/digirec/

sony corporación sony marketing inc. 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 141-0001 4-10-18 Takanawa, Minato-ku, Tokio 108-0074

comuníquese con el Centro de atención al cliente de Sony

Navi marque 05-4-3311 (Se puede usar desde cualquier parte de Japón con cargos de llamadas locales) . • Teléfono móvil/PHS 03-5448-3311 • Horario de recepción Lunes a vierr 9:00-20:00 Sábados, domingos y festivos 9 :00ÿ17:00 *Asegúrese de que el número de teléfono sea correcto antes de llamar.

Si desea obtener más información sobre el contenido del catálogo, comuníquese con su tienda Sony local o con el Centro de atención al cliente





www.sonyfinance-card.com

2005.4