
SONY



Nehmen Sie TV, Fotos und Musik in "PSX" auf, verarbeiten und lenken Sie

DEST GAME ACCESS HEE HEE

四四年 中ayStation 2 4

sie. Bilder können mit einer tragbaren PSP® herausgenommen werden.







"En Syn Die "F entwi Reco Qualit Festo

"Emotion Engine" & "Graphics

Synthesizer", die die Leistung von "PSX" unterstützen

Die "PSX" ist mit einer leistungsstarken 128-Bit-CPU "Emotion Engine" und einem für die "PlayStation 2" entwickelten Zeichenprozessor "Graphics Synthesizer" auf einem einzigen Chip ausgestattet. Als DVD-Recorder ermöglicht dies eine noch nie dagewesene Hochgeschwindigkeits-Grafikverarbeitung in hoher Qualität. Der Menübildschirm "XMB" (Xross Media Bar), der einen schnellen Zugriff auf die Inhalte auf der Festplatte ermöglicht, der DVD-Menübildschirm wie 3D-Design, die Effekte von "x-Pict Story" und der Visualizer von "x-Di" usw. Es wird eine hohe Leistung verwendet





"PSX" zeichnet automatisch auf.

Spielen Sie aufgezeichnete Sendungen auf Ihrer PSP® ab.







Es merkt sich Ihre "Lieblings"-

Programme und zeichnet Ihre "Lieblings"-Programme auf.

Nehmen Sie Ihre Lieblingssendungen automatisch auf, indem Sie Schlüsselwörter registrieren.

Indem Sie einfach Ihre bevorzugten Schlüsselwörter aus den vordefinierten Schlüsselwörtern wie "Filme" und "Vielfalt" registrieren, werden Sendungen, die Ihren Bedingungen entsprechen, automatisch aufgezeichnet. Sie können auch detaillierte Bedingungen wie Interessenkategorien, Lieblingsnamen von Prominenten oder Ausschlusswörter festlegen.





stellung für Omakase-Keywords Schlüs

Erraten Sie Ihre Lieblingssendungen aus Ihren Aktionen und nehmen Sie sie automatisch auf

Darüber hinaus speichert "x-Omakase Maru Roku" Ihre "Präferenzen" basierend auf Schlüsselwortregistrierung, Aufnahmereservierungen und synchronisierten Programmen. Darüber hinaus nimmt es nicht nur automatisch Sendungen auf, die Ihren "Favoriten" entsprechen, sondern auch Sendungen, die nicht als Schlüsselwort registriert wurden. Je öfter Sie es verwenden, desto intelligenter wird es und macht es zum "PSX", das Ihre Programmpräferenzen am besten kennt. Sendungen, die Ihnen besonders gefallen könnten, sind mit einem Gold markiert



eigt die NEW-Markierung an.

"Fuzzy-Suche", die anhand registrierter

ter nach einem breiteren Spektrum relevanter Programmevareingestellte Schlüsselwörter stehen zur Verfügu

Auch wenn das von Ihnen registrierte Stichwort nicht exakt mit den Zeichenangaben des elektronischen Programmführers (EPG) übereinstimmt "PSX" sucht vage nach Informationen. Die scheinbar übereinstimmenden Sendungen werden automatisch ermittelt und aufgezeichnet. Wenn Sie beispielsweise einen Prominentennamen, Gruppennamen, Programmnamer usw. als Schlüsselwörter registrieren, enthält die Suche auch "Name des Prominenten", "in der Gruppe enthaltener persönlicher Name" und "Programmabkürzung".

* Alle Künstlernamen, Gruppennamen, Programmnamen usw Es entspricht nicht

verschiedene

gramme wiemgesteine Schlüsselworter stehen zur Verrügung.

Es gibt insgesamt 60 voreingestellte Schlüsselwörter, die eine Vielzahl von Kategorien wie *Drama* und *Sport* abdecken . Die Kategorie "Sport* ist beispielsweise unterteilt in Baseball, Fußball, Golf, Marathon, Motorspor Kampfsport, Volleyball, Rugby und so weiter.

Erstklassige Keywords mit anderen Vorlieben als Kategorien

z. B. "großes Ereignis"

Wichtige Schlüsselwörter wie "großes Ereignis" und "populärer Stil" sind ebenfalls voreingestellt, die sich von allgemeinen Kategorien unterscheiden. Wenn Sie beispielsweise ein "Großereignis" registrieren, können Sie alle vier Jahre stattfindende Sportveranstaltungen oder Musikveranstaltungen zum Jahresende finden und aufzeichnen. nach Ihren Wünschen

"PSX" vereint verschiedene Programme aus den unterschiedlichst

hmen Sie aufgezeichnete Sendungen mit PSP® heraus und sehen Sie sie sich draußen an.

X
Programme, die mit "x-Omakase Maru Roku" usw. aufgenommen wurden, werden in das Memory Stick-Videoformat (MPEG4kompatibel) konvertiert und von "PSX" auf "Memory Stick Duo" überspielt.

Sie können es auf Ihrer PSP® spielen und in Ihrer Freizeit genießen, z. B. wenn Sie jemanden treffen oder auf Reisen sind. Si können auch Fernsehprogramme aufzeichnen, während Sie auf einen "Memory Stick Duo" überspielen.

*Bei Verwendung eines "Memory Stick Duo" mit einem "PSX" ist ein optionaler Memory Stick Duo-Adapter "MSAC-M2" erforderlich.

"Memory Stick Duo"-Aufnahmezeit

Aufnahmemodus	Auflösung	Aufnahmezeit	Audio*
768 kbit/s	hoch	512 MB: ca. 60 Minuten	Stereo
		256 MB: ca. 30 Minuten	
384 kbit/s	niedrig	512 MB: ca. 110 Minuten	Stereo
		256 MB: ca. 55 Minuten	



"Audio with in AAL attigenommen." Lies überspeten auf einen "Nemony sinc Liuo" auseir im Authantmendous, ries köps eines 3-mai langer Luderburvailen die Überspeteit je nach Bedingungen wie dem auf der Festplatem dan Aufhantmendous und dem aufgezeichneten Video. "Das Memory Stick-Videoformat ist ein stark komprimiertes Videoformat. Die Qualität des synchronisierten Videos kann sich vom Originalvideo unterscheiden. "Bis zu 15 Titel können gleichzeitig überspielt werden, und die Gesamtwiedergabezeit beträgt bis zu 2 Stunde

Einfache Aufnahmereservierung mit elektronischem Programmführer (EPG).

Unterstützt den elektronischen Programmführer (EPG) für terrestrischen Analogrundfunk und BS-Analogrundfunk. Sie können das Programm von 8 Tagen auf dem Fernsehbildschirm überprüfen, ohne auf die TV-Spalte mit Zeitungen usw. zu schauen, und einfach die Sendung, die Sie aufnehmen möchten, aus dem elektronischen Programmführer (EPG) auswählen. Der Anzeigestil kann entsprechend Ihrem Zweck aus vier Typen ausgewählt werden nach Zeit, nach Kanal, nach Genze und nach Schlüsselwort. Sie können auch eine Liste der oftwell ausgestrahlten Programme anzeigen, was praktisch ist, wenn Sie fernsehen

Bildschirm des elektronischen Programmführers (EPG).

oto zeigt eine Kombination aus dem DESR-7700, dem separat erhältlichen LCD «VEGA» und der PSP®. * Der Bidschirm ist ein zusammengesetztes Bild. *PSP® ist ein Produkt von Sony Computer Entertainment Inc. @2004 Sony Computer Entertainment Inc. Me

techte vorbehalten Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden Bildschirmbild simuliert





Fügen Sie Ihren Lieblingsfotos Musik und Effekte hinzu, um bewegende Fotoarbeiten zu erstellen.

Erstellen Sie Fotoarbeiten wie Werbevideos.

In "PSX" importierte und voreingestellte Fotos Wählen Sie einfach aus dem "PSX"-Originalton einen Song aus, der zu Ihrem Bild passt. Danach wählt "PSX" automatisch die Fotoumschaltgeschwindigkeit und Effekte entsprechend der Melodie aus, wodurch ein Werk entsteht, das sich bewegend anfühlt. Durch Zoomen in ein Foto oder horizontales Scrollen wird sogar aus einem beiläufigen Foto ein originelles











Original-Fotoarbeiten werden auf DVD verarbeitet und verschenkt.

Neben Fotos von Reisen und Hochzeiten, die Sie archivieren möchten, können Sie aus täglichen Schnappschüssen originelle Fotoarbeiten erstellen und auf DVD überspielen. Sie können es auch an Ihre Freunde verschenken. Darüber hinaus bieten die "PSX Original Sounds" eine Vielzahl von 30 BGM-Tracks, die zu verschiedenen Fotoszenen passen.





Bringen Sie Ihre Fotoarbeiten auf Ihrer PSP® heraus und genießen Sie sie mit allen Original-Fotoarbeiten, die mit "x-Pict Story" erstellt wurden, können von "PSX" auf "Memory Stick Duo"* überspielt werden. Sie können PSP® verwenden, um Fotos von Auslandsreisen oder Sportwettkämpfen mit Ihren Freunden draußen anzusehen * Bei Verwendung eines "Memory Stick Duo" mit einem "PSX" ist der separat erhältliche Memory Stick Duo-Adapter "MSAC-M2" erforderlich. * Siehe Seite 5 für die Aufnahmezeit des "Memory Stick Duo"



Das Foto zeigt eine Kombination aus DESR-7700 und optionalem Cyber-shot, "Memory Stick PRO Duo", Memory Stick Duo-Adapter, "Memory Stick PRO" und PSP®. * Der Bildschirm ist ein zusammengesetztes Bild. *PSP® ist ein Produkt von Sony Computer Entertainment Inc.

"PSX" leitet automatisch.

Nehmen Sie Ihre Fotoarbeiten heraus und genießen Sie sie auf Ihrer PSP®.





je nach Stimmung und Situation

Es verbindet Songs wie ein DJ und spielt sie nacheinander ab.

Wählen Sie einfach eine Playlist und wählen Sie eine Nummer, die zu Ihrer Stimmung passt.

die Festplatte importiert wurden. Genau wie bei einem DJ wird das Tempo iedes

* Die angezeigte Wiedergabeliste ändert sich je nach Genre-Einstellung des geladenen Songs. Beispielsweise wird "HOT" angezeigt, wenn 5 oder mehr ROCK-, HIP HOP- usw.



14 verschiedene Plavlists zur Auswahl ie nach Lust und Laune.

Wiedergabelisten stehen zur Verfügung, darunter "LOW BEAT" für ruhige Entspannung. Sie können jedes Album auf eine neue Weise anhören, die sich

<14 Wiedergabelisten>

COULTWISE WELL AND AND AND

13

HEISS/ KÜHL/ SPLASH/ LOW BEAT/ RAKUEN/ ALTE DISCO/ JPOP DJ/ SOUL/ ROCK/ JAZZ/ POP/TANZ/FOLK & TRADITIONELL/EINHEIMISCHES




Wenn die Bedingungen erfüllt sind, erscheint zusätzlich

zur normalen Playlist eine "versteckte Playlist".

Wenn Sie beispielsweise 5 oder mehr Enka-Songs in "PSX" einfügen, wird eine verspielte Playlist "Shimbashi 23:00" nur von Montag bis Freitag von 23:00 bis 24:00 angezeigt. Zusätzlich zu den regulären Playlists (14 Typen) gibt es insgesamt 6 Typen* von "versteckten Playlists", mit denen Sie DJ-Auftritte entwickeln können, die sich ein wenig von den üblichen unterscheider

Ein Visualizer, der mit Ton genossen werden kann.

Während der Aufführung wird die fortschrittliche Grafikleistung der "PSX" anzuzeigen. Sehen Sie sich CG an, das sich entsprechend Änderungen in Sie können sich an einer Vielzahl von Dingen erfreuen, z. B. beim Betrachte



Bis zu ca. 10.000 Songs*2 von Musik-CDs*1 können in der "PSX" bevorratet werden. *1 Das Aufnahmeformat ist ATRAC3. *2 In x-DJ können bis zu 1.000 Son

Anspruchsvolles manuelles DJ-Spiel mit "DJbox" (separat erhältlich) speziell für "PlayStation 2". 7.140 Yen (6.800 Yen ohne Steuern) Produktnummer: SCPS 15082 Herausgeber: Sony

Das Foto zeigt den DESR-7700.

SONY

aus. Schaffen Sie einen Raum mit ununterbrochenem DJ-Play.

"PSX" wählt automatisch Songs

Aufnahme und Bearbeitung mit einfacher Bedienung.

Es funktioniert auch als DVD-Recorder.

Auch wenn sich die Sendezeit ändert, können Sie die "Programmverfolgungsaufzeichnung" sicher verfolgen.


Der einzigartige "Tracking-Algorithmus" von Sony ist eine Funktion, die dem Namen des Programms folgt und die Sendezeit" des für die Aufnahme reservierten Programms ändert. Wird zum Beispiel die letzte Folge einer jede Woche zur Aufzeichnung anstehenden Folge eines Seriendramas zu einer verlängerten Fassung oder verschiebt sich der geplante Sendetermin einer Sondersendung, können elektronische Programmführer (EPGs) genutzt werden.

Suchen und korrigieren Sie automatisch die Reservierungszeit.

*Die reservierte Aufnahmezeit kann innerhalb von 1 Stunde vor und nach der Start- und Endzeit der Reservierungszeit geändert werder

* Wir können nicht auf Änderungen reagieren, die auch durch den "Tracking-Algorithmus" nicht festgestellt werden können.

*Falls andere Reservierungen während der geänderten Sendezeit erfolgen und sich überschneiden, wird die Aufnahme der vorab reservierten Sendung priorisieri



Zuverlässige Aufzeichnung auch bei Änderung der Sendezeit

Programminhalte sind fiktiv. Es handelt sich nicht um den eigentlichen Sendeinhalt.

"Omakase-DV-Dubbing" durch Anschluss an eine Videokamera. *

Einfacher Anschluss an eine digitale Videokamera über ein i.LINK-Kabel (separat erhältlich).

Wählen Sie dazu einfach das Symbol "XMB" (Xross Media Bar) aus

Automatische Vervollständigung vom Vorspulen bis zum Zurückspulen nach dem Überspielen. Mit einem einfachen Vorgang können Sie von einer DV-Kassette auf eine Festplatte überspielen. Außerdem kann es mit "PSX" bearbeitet und auf DVD überspielt werden. *nur DESR-7700



*Für den DV-Eingungsanschluss dieses Geräts wurde der Anschlussberinieh zur mit Digitalvideo im Sony-DV-Format für den Heingebrauch/Digitals (Digital 8)-Formats bestätigt (Geräte, die Ende Februar 2005 in Japan auf den Marint kannen. DCR - VX700V/1000V PC7, außer DHR-1000), Außerdem kann der DV-Eingungsanschluss (DVC SID-Signal) dieses Gerätts mit digitalen Vist-ockamens im MICROMV-Format, digitalen 85-Fremsehen mit horber Auflüssung, digitalen BS-Trumen, digitalen SS-Fremsehen mit horber Auflüssung, digitalen BS-Trumen, digitalen SS-Fremsehen mit horber Auflüssung, digitalen BS-Trumen dem LUNK-Anschluss (MICROMV-Signal) von verwendet werden D-VHS-Decks-Da sich die Signale von MPEG-TS-Signalen unterscheiden, können sie erhalt mitliebende werden.

Auch wenn die Sendezeit verlängert wird, ist "Sports Extension Support" in Ordnung. *1

Auch wenn die Sportübertragung vor der zur Aufnahme geplanten Sendung verlängert wird, wird sie automatisch verlängert

*2. Lesen Sie die maximale Verlängerungszeit der Spielübertragung aus dem elektronischen Programmführer (EPG)

Die maximale Verlängerungszeit wird also zur Endzeit des Programms zum Zeitpunkt der Reservierung hinzugefügt*3.

*I Wenn addere Reservierungen während der verätigneren Relaiszeit vorgenomten werden und sich überschneiden, hat die Aufnahme der im Voraus reservierten Sendung Vorrang. *2 Unterstätzt Sendung weder des Gereres, Sport, die zwischen 19:00 und z.100 und ausgestraht werden und "Verätingerungs"-Informen in den Programminformationer des abstractions in der Programminformationer des abstractions in Verschneiden Vorgenomen und der verschaften Monage sich fallen und der verschaften Monage sich fallen überscheiden.



Einfache Bedienung über den Menübildschirm

vertikal/pi ! "XMB" (Xross Media Bar). Horizontal/

Drücken Sie die Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen, und bewegen Sie sich dann horizontal, während Sie die

Vertikaler Pi ! Symbole betrachten. Mit nur dieser Fernbedienung können Sie Aufnahmen im elektronischen Programmführer (EPG) planen,

X
Wiedergabe von aufgezeichneten TV-Programmen und diversen Inhalten von "x-appli"

Einfache und schnelle Bedienung.



Bildschirm "XMB" (Xross Media Bar).

Filmrollenbearbeitung, mit der Sie schneiden können, während Sie den Ablauf der Szene beobachten.

Sie können vor dem Überspielen auf DVD bearbeiten. der Szene

Während Sie sich die Filmrolle ansehen, was es einfach macht, den Ablauf zu verstehen,

Einfache Bedienung, wählen Sie einfach den Teil aus, den Sie schneiden möchten (zwischen A und B).


Die Verbindungen der geschnittenen Teile werden automatisch in Kapitel umgewandelt

Dies macht es sehr bequern für die Wiedergabe. Das Bildanzeigeintervall pro

Filmrollenbild kann in 3 Stufen umgeschaltet werden (0,5 Sekunden/15 Sekunden/

6 Minuten)





Bis zu ca. 325 Stunden*2 Aufzeichnung auf einer 250 GB*1 großen Festplatte.

	Aufnahmezeit				
Aufnahmemodus	Festplatte 250 GB (DESR-7700) Festplatte 160 GB (DESR-5700)				
Haspiquatier	ungefähr 53 Stunden	ungefähr 33 Stunden			
HSP	etwa 81 Stunden	ungefähr 51 Stunden			
SP (Standard)	etwa 107 Stunden	ungefähr 67 Stunden			
LPs	ungefähr 164 Stunden	etwa 103 Stunden			
EP	etwa 217 Stunden	ungefähr 137 Stunden			
SLP	ungefähr 325 Stunden	ungefähr 204 Stunden			

^{*1} Festplattenkapazität DESR-7700 *2 Für DESR-7700 *Die Aufnahmezeit ist eine Schätzung,

da dieses Gerät VBR-Aufnahmen (Variable Bit Rate) unterstützt. "Wählen Sie für die Festplatte 0 GB oder 40 GB als Bereich für Spiele aus. Bei Auswahl von 40 GI verkützt sich die Aufnahmezeit entsprechend.

\$\text{\$y\$ Eingebauter analoger BS-Tuner *3}\$

\$\tilde{y}\$ Eingebauter analoger BS-Tuner *3

\$\tilde{y}\$ Eingebauter analoger BS-Tuner *3

\$\tilde{y}\$ Eingebauter Tuner zur Reduzierung von Geisterbildern *3

\$\tilde{y}\$ Ungef\text{ahr} 1,3-fache Wiedergabegeschwindigkeit mit Audio *4

\$\tilde{y}\$ Kopieren mit bis zu etwa 36-facher Geschwindigkeit *5

\$\tilde{y}\$ "Chasing Playback", das vom Beginn der Sendung an auch w\text{ahrend met der Aufnahme zu sehen ist}


\$\tilde{y}\$ Unterst\tilde{u}ziet die Aufzeichnung auf einer Vielzahl von DVD+RW/+R/-RW/-R-Medien

\$\tilde{y}\$ Kompatibel mit "PlayStation"- und "PlayStation 2"-Software und Online-Spielen

*1.2 Jun Aufnehmen von terrestrischen, BS- und 110-Grad-CS-Digitatendungen ist ein optionaler Digitaltuner oder ein Fennseher mit integriertem Digitaltuner erforderlich. Eine Aufnahme in digitater High-Definition-Bildqualität ist nicht möglich. *2 Nur CPRM-kompatible DVD-RW Ver.1.1 Ver.1.2 Disc. Nach dem Umzug wird der Inhalt der Festplatte gelöscht. *3 Nur DESR-7700* 4 Kommerziele DVDs werden nicht unterstützt. *5 DVD-R mit 8-facher Geschwindigkeit, kompatible Medien im SLP-Modus. Für Hochgeschwindigkeitskopien ist eine Nochgeschwindigheitskompatible ber mogratible Dvin erforderlich.

Hauptspezifikationen				
	DESR-7700	DESR-5700		
HDD-Kapazität	250 GB	160 GB		
CPU und Zeichenprozessor	90nm EE-			
Beschreibbare Medien*1	DVD+RW (1-4x Geschwindigkeit), DVD+R (1-8x Geschwindigkeit), DVD-RW (Ver.1.1/1-2x Geschwindigkeit, Ver.1.2/1-4x Geschwindigkeit) CPRM-kompatibel, DVD-R (Ver. 2.0/1-8x Geschwindigkeit) *2 "Memory Stick" *3 (Memory Stick-Videoformat *4)			
abspielbare Medien	DVD-Video, DVD+RW/+R (DL)/-RW/-R*5, Musik-CD, CD-R (MP3/JPEG/MPEG1*6), "Memory Stick" (JPEG/MPEG1*6) "PlayStation"-Standard -CD-ROM*7, "PlayStation 2"-Standard-CD-ROM/DVD-ROM*7			
DVD4.7GB beschreibbare Zeit	HQ ca. 1 Stunde, HSP ca. 1,5 Stunden, SP (Standard) ca. 2 Stunden, LP ca. 3 Stunden, EP ca. 4 Stunden, SLP ca. 6 Stunden			
HDD-Aufnahmezeit*8	HQ ca. 53 Stunden, HSP ca. 81 Stunden, SP (Standard) ca. 107 Stunden LP etwa 164 Stunden, EP etwa 217 Stunden, SLP etwa 325 Stunden	HQ ca. 33 Stunden, HSP ca. 51 Stunden, SP (Standard) ca. 67 Stunden LP etwa 103 Stunden, EP etwa 137 Stunden, SLP etwa 204 Stunden		
Videoaufzeichnungsverfahren (HDD/DVD)	MPEG2/MPEG1*9			
Audioaufnahmemethode (HDD/DVD)	Linear PCM (im HQ-Modus), Dolby Digital 2ch (im HSP-, SP-, LP-, EP-, SLP-Modus) Memory Stick-			
Video-/Audioaufnahmemethode ("Memory	Videoformat *4			
Stick*) Videomethode	JEITA-Standard, NTSC-Farbsystem			
Empfangskanal*10	Terrestrisch analog (VHF: 1-12ch / UHF: 13-62ch / CATV: C13-C63ch)			
	BS analog (1,3,5,7,9,11,13,15ch)			
DVD-Überspielfunktion		Aufnahmemodus-Änderungsfunktion, Erstellungsfunktion für DVD-Menübildschirme		
Finalisieren Sie die				
Videowiedergabefunktion	Automatisches Finalisieren/Hinzufügen (DVD-RW VR-Modus, DVD+RW) Schneller Vorlaut/ Rücklauf, Zeitlupe, Flash-Funktion (schneller Vorlauf/Rücklauf 15 Sekunden vorher/nachher), schnelle Wiedergabe (1,3-fache Geschwindigkeit), gleichzeitige Aufnahmewiedergabe/			
Videobearbeitungsfunktionen	Verfolgungswiedergabe (nur HDD) AB-Löschung (GOP*Einheit) *GOP: Bildgruppe, Anzeigeumschaltintervall (0,5 Sekunden/15 Sekunden/6 Minuten), Kapitelmarkierung hinzufügen/löschen			
TV-Reservierungsfunktion Hohe				
Bildqualität und hohe Tonqualität	Elektronischer Programmführer (EPG) Reservierung (G Guide), Datums- und Zeitreservierung, Reservierungsprogramm 30 Programme (bis zu einem Monat im Voraus buchbar) 3D-Y/C-Trennung, Time Base Corrector (TBC), Video-D/A-Wandler (12 Bit, 108 MHz), DNR, variable Bitrate (VBR), Aufnahme, Audio-D/A-Wandler (192 kHz, 24 Bit)			
	Ghost Reduction Tuner			
Fotofunktion	Dateiformat: JPEG, MPEG1 (nur Digitalkamera von Sony *12) Importmethode: "Memory Stick" (DCF-Standard), USB (nur Digitalkamera von Sony *12), CD-R (DCF-Standard) X-Piot Story, Diashow-Anzeige (Bildanzeige), Bildrotation			
Musikfunktion	Dateiformat: ATRAC3, MP3 Importierbare Medien: Musik-CD (in ATRA x-DJ (Musikwiedergabe), Visualizer-Unters			
Spielfunktion	"PlayStation"-Standardsoftware*7, "PlayStation	2"-Standardsoftware*7		
Unterstützter Media-	Festplatte, Festp			
Antenneneingang/-ausgang	Anschluss vom Typ V	/HF/UHF 75ÿF		
	Stecker vom Typ BS-IF 75ÿF			
	S-Video x 2, Composite-Video x 2, Stereo-A	udio x 2 i.LINK (DV-Eingang)		
Eingangsanschluss DV (i.LINK 4-polig S100)				
Ausgangsklemme*13	Komponentenvideo: D2-Terminal x 1-System, S-Video x 1-System, Cor	mposite-Video x 1-System, Stereo-Audio x 1-System		
Optischer digitaler Audioausgang		ystem		
Andere Anschlüsse	Netzwerkanschluss: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB (Ver.1.1), "Memory Stick"-Steckplatz "PlayStation" "PlayStation 2"- Speicherkartensteckplatz x 2, "PlayStation" "PlayStation 2"-Analog-Controller-Anschluss x 2			
Größe	312 x 95 x 323 mm (Breite x Höhe x	Tiefe inkl. maximalem Überstand)		
Masse	etwa 6,5 kg	etwa 6,2 kg		
Leistung/	AC100V, 50/			

1 DVD-RW/RW/R-B-cm-Discs können nicht beschrieben werden. Vorgänge wie das AnhängenFinalisieren/Risalisieren/





Urheberrechtsschutzfunktion "Memory Stic

optionaler Memory Stick Duo-Adapter "MSAC-M2" erforderlich.

MSX-M512S (512 MB) MSX-M256S (256 MB) Jeder Öffnungspreis*

Jeder Öffnungspreis*

*Für den Preis von Produkten zum offenen Preis wenden Sie sich bitte an
das Geschäft. *Bei Verwendung eines "Memory Stick Duo" mit einem "PSX" ist ein

Über den Übergang vom analogen zum digitalen Rundfunk

Zeitplan für den Übergang zum digitalen Rundfunk

Der digitale terrestrische Rundlunk begann im Dezember 2003 in Teilen der drei großen Großgebiete Kanto, Chukyo und Kinki und soll in anderen Gebieten bis Ende 2006 beginnen. Der Empfangsbereich im betreffenden Gebiet ist zunächst begrenzt, soll aber schrittweise ausgebaut werden. Die nationale Politik sieht vor, den terrestrischen analogen Rundlunk im Juli 2011 und den analogen BS-Rundfunk bis 2011 einzustellen. Um digitale Sendungen mit einem Aufnahmegerät mit integriertem Tuner für den Empfang von analogen

Sendungen aufzunehmen, schließen Sie ihr Aufnahmegerät an einen digitalen Tuner (separat erhältlich) oder ein Fernsehgerät mit integriertem digitalen Tuner an. Sie können digitale Sendungen aufnehmen. Die Verbindungsmethode unterscheidet sich jedoch je nach Art des Aufnahmegeräts. Außerdem variiert die Aufnahmequalität je nach Aufnahmegerät. Einige Programme dürfen aus Urheberrechtsschutzgründen nicht aufgezeichnet oder aufgezeichnet werden.

Bereits aufgezeichnete Sendungen können mödlicherweise nicht überspielt werden.



*Für das Hauptlöten wird bleifreies Lot verwendet. •Im Gehäuse und auf der Leiterplatte werden keine Flammschutzmittel auf Halogenbasis verwendet. •Für die Verpackungspolsterung wird 100 % recycelter Styropor verwendet. •Die Außenschicht der Verpackung besteht zu 100 % aus gebrauchtem Zeitschriftenpapier

**ero info ist ein aufdfärendes Zeichen für Sonne I Imweltsendet



Um das Produkt sicher zu verwenden, lesen Sie unbedingt die "Bedienungsanleitung" vor der Verwendung sorgfältig durch. Nicht an Orten installieren, die übermäßigem Wasser, Feuchtigkeit, Dampf, Staub, öligem Rauch usw. ausgesetzt sind. Tod oder schwere Verletzungen können durch Brand. Stromschlag oder Fehlfunktion eintretung.

Zur sicheren Verwendung •Entfernen Sie nicht die obere Platte und verändern Sie nicht das Innere des Sets.

maßnahmen bei der Verwendung des Produkts •Dieses Gerät ist mit einer Festolatte als Aufnahr Festplatte ist aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für die Langzeitspeicherung geeignet, verwenden Sie sie daher bitte als temporären Speicher. Für den Fall, dass die Aufzeichnung/Bearbeitung aus irgendeinem Grund nicht durchgeführt werden kann, wie z. B. einer Fehlfunktion oder Reparatur des Geräts, oder wenn das aufgezeichnete/bearbeitete Material verloren geht, haftet das Unternehmen nicht für eine Entschädigung für der Inhalte unter keinen Umständen repariert, wiederhergestellt oder vervielfältigt. Vielen Dank für Ihr Verständnis . •Gemäß dem Urheberrechtsgeset dürfen Sie ohne Genehmigung des Urheberrechtsinhabers nichts, was Sie aufgenommen haben, für andere Zwecke als den persönlichen Genuss nden. Der Preis dieses Geräts beinhaltet eine private Aufnahmevergütung für den DVD+RW/+R/-RW/-R-Aufnahmeab esetz festgelegt. (Kontakt: Private Recording Compensation Management Association (Telefon 03-3560-3107) Wenn Sie Softv die Signale für den Urheberrechtsschutz enthält, auf einem DVD-Recorder abspielen und auf einem anderen Gerät aufnehm eingeschränkt sein. •Vorsicht bei CDs: Dieses Gerät kann möglicherweise keine Musik-Discs mit Urheberrechtsschutztechnologie abspielen oder Dienstunternehmen erforderlich. Wenden Sie sich für Einzelheiten an das Rundfunkdienstunternehmen. •Wenn von diesem Gerät empfangen Fernsehprogramme nicht angezeigt werden oder der Bildschirm verzerrt ist, verwenden Sie einen hande Sie die Antenne an den VHF/UHF-Eingangsanschluss an. Hinweise zum Katalog •Die in diesem Katalog aufgeführten Preise verstehen sich zzgl. Lieferung, Einbau, Justage, Antenne, Baukosten und Abholkosten für gebrauchte Produkte. •Der Gebietscode für die in diesem Katalog aufgeführter DVD-Recorder ist "2". Bitte beachten Sie, dass Nur-Wiedergabe-DVD-Software, die keine "2" im Regionalcode enthält, nicht abgespielt werden kann DVD+RW-, DVD+R-, DVD-RW-, DVD-R- und DVD-ROM-Logos sind Warenzeichen. • "G-GUIDE" basiert auf der Technologie des elektronischen Programmführers (EPG). "G-GUIDE" im Besitz von Gemstar TV Guide International, Inc.) ist ein in Japan betriebener Dienst des elektronischen Programmführers (EPG). Gemstar TV Guide International, Inc. in den USA hat IPG mit der terrestrischen analogen Ausstrahlung von G-Guide-Daten in Japan beauftragt. Ich bin hier. Elektronischer Programmführer (ERG). - Die aufgeführten Produkte sind für den pe

要情点検 Haben Sie eines dieser Symptome? - Das Netzkabel ist beschädigt. +Es tritt

 Das Netzkabel ist beschädigt. Es tritt ein seltsamer Geruch oder Rauch aus. Wasser oder Fremdkörper sind in das Gerät eingedrungen.



Verwenden Sie das Produkt nt mehr, ziehen Sie den Netzstecker aus der steckdose und wenden Sie sich unbedingt an Ihree Händler

Es wird der von Gemstar-TV Guide International, Inc. in den Vereinigten Staaten entwickelte "G Guide" verwendet •Dolby, Dolby Digital, DOLBY und das Doppe Dosymbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories, •DTS ist ein $eingetragenes \ Warenzeichen \ von \ Digital \ Theater \ Systems. \bullet \\ \verb|,|| Memory \ Stick \verb||| MAGICGATE \ , \ OpenMG \ ,$ ATRAC3 ist ein Warenzeichen der Sony Corporation. *• "x-appli" und " " sind Warenzeichen der Sony Corporation. • "Omakase Maruroku" ist eine eingetragene Marke von Sery. •, "PlayStation", "PSP", "PSX", "DUALSHOCK" und "PocketStation" sind eingetragene Warenzeichen von Sony Computer Entertainment Inc. •"DJbox" und " " sind Warenzeighen Sony Composition und Warenzeighen Sony Composition und Entertainment Inc. • i.LINK entspricht der IEEE1394-1995-Spezifikation und ihren Erweiterungen. ist ein Logo, das an i.LINK-kompatiblen Produkten angebracht ist. •i.LINK und sind Warenzeichen. •Andere Firmennamen und Produktnamen in diesem Katalog sind Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Dies ist ein eingetragenes Warenzeichen •Die Spezifikationen und das Erscheinungsbild von Die Produkte im Katalog können zu Verbesserungszwecken ohne Vorankündigung geändert werden. • Die Farben der tatsächlichen Produkte können aufgrund des Drucks geringfügig von denen im Katalog abweichen. • Einige der im Katalog aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht vorrätig oder vergriffen Verfügbarkeit abhängig von der Region. Bitte erkundigen Sie sich im Geschäft, bevor Sie Ihre Auswahl treffen .) • Ihr Wohnort wird nicht vom G-GUIDE-Dienst abgedeckt. In diesem Fall kann der Programmführer nicht empfangen werden. • Der Programmführer kann aufgrund von Funkwellenbedingungen, Wetterbedingungen usw. möglicherweise nicht empfangen/aktualisiert werden. •Vom Ende von "Anschließen und vorbereiten" bis zum Empfang des Programmführers kann es bis zu einem Tag dauern. •Programminhalte und Sendezeiten können sich aufgrund der Gegebenheiten des Senders ändern. Reservierungen für dieses Gerät können aufgrund der Bequemlichkeit des Senders geändert werden

Vorsichtsmaßnahmen beim Kauf von Produkten -Bitte überprüfen Sie beim Kauf die Herstellungsnummer. -Überprüfen Sie vor dem Kauf unbedingt die in der "Garante"
eingetragenen Informationen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. -Unser Unternehmen hält Leistungsteile für die Reparatur von DVD-Recordem für 8 Jahre

PROGRAMM MÜBER (#ERRG) - Die aufgeführten Produkte sind für den nerefolichen und Hauschaltsnehrauch bestimmt

Digitalrecorder-Homepage

Die neuesten Informationen wie Produktinformationen von "PSX" werden veröffen

http://www.sony.co.jp/digirec/

Sony Corporation
Sony Marketing Inc.

6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 141-0001 4-10-18 Takanawa, Minato-ku, Tokio 108-0074

Wenden Sie sich für Produkthandhabungsmethoden, Einkaufsberatung und andere Anfragen an das Sony Customer Support Center.

Navi Dial 0570 11 (Kann von überall in Japan mit Ortsgesprächsgebühren verwende werden.) • Mobiltelefon/PHS 03-5448-3311 • Rezeptionszeiten Mo-Fr 9:00-20:00 Sa, So, Felertage 9:00ÿ17:00 *Bitte vergewissern Sie sich vor dem Anruf, dass die Telefonnumme

Wenn Sie mehr über den Inhalt des Katalogs erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Sony-Händler oder das Kundendienstzentrum

My Sony Card



www.sonyfinance-card.com

2005.4