

SONY



Enregistrez la télévision, les photos et la musique dans "PSX", traitez-les et dirigez-les. Les images peuvent être prises avec une PSP® portable.















"PSX" enregistre automatiquement.

Lisez des programmes enregistrés sur votre PSP®.







Il se souvient de vos programmes "favoris" et enregistre vos programmes "favoris".

Enregistrez automatiquement vos programmes préférés en enregistrant des mots-clés.

En enregistrant simplement vos mots-clés préférés parmi les mots-clés prédéfinis tels que "films et "variété", les programmes qui correspondent à vos conditions seront automatiquement enregistrés. Vous pouvez également définir des conditions détaillées telles que des catégories d'intérêt, des noms de célébrités préférées ou des mots d'exclusion.





Écran de création d'utilisateur de mot-clé Omakase

cran d'enregistrement des mots clés

Devinez vos programmes préférés à partir de vos actions et enregistrez-les automatiquement

De plus, "x-Omakase Maru Roku" mémorise vos "préférences" en fonction de l'enregistrement des mots clés, des réservations d'enregistrement et des programmes doublés. De plus, non seulement il enregistre automatiquement les programmes qui correspondent à vos "favoris", mais il enregistre également les programmes qui n'ont pas été enregistrés en tant que mots-clés. Plus vous l'utilisez, plus elle devient intelligente, ce qui en fait la "PSX" qui connaît le meux vos préférences de programme. Les spectacles que vous pourriez particulièrement almer sont marqués d'un or



iche la marque NEW.

"Recherche floue" qui recherche un plus large éventail

de programmes pertinents à partir de mots-clés enregistrés.

Même si le mot-clé que vous avez enregistré ne correspond pas exactement aux informations sur les caractères du guide électronique des programmes (EPG "PSX" recherche vaguement des informations. Les programmes qui semblent correspondre sont déterminés et enregistrés automatiquement. Par exemple, si vous enregistrez un nom de célébrité, un nom de groupe, un nom de programme, etc. comme mots-clés, la recherche inclura également "nom du nom de la célébrité", "nom personnel inclus dans le groupe" et "abréviation du programme".

Tous les noms d'interprètes, noms de groupes, noms de programmes, etc.

60 mots-clés prédéfinis

différents sont disponib

Il existe un total de 60 mots-clés prédéfinis couvrant un large éventail de catégories telles que "drame" et "sports". Par exemple, la catégorie "Sports" est divisée en baseball, football, golf, marathons, sports mécaniqu arts martiaux, volley-ball, rugby, etc.

Mots-clés Premier avec des goûts différents des catégories,

s que "grand événement"

Des mots-clés Premier tels que "grand événement" et "style populaire" sont également prédéfinis, qui sont différents des catégories générales. Par exemple, si vous enregistrez un "grand événement", vous pouvez rechercher et enregistrer des événements sportifs qui se produisent une fois tous les quatre ans ou des événements musicaux de fin d'année. à votre goût

"PSX" rassemble divers programmes d'un large éventail de catégories

Sortez les programmes enregistrés avec PSP® et regardez-les à l'extérieur.

s programmes enregistrés avec « x-Omakase Maru Roku », etc. sont convertis au format vidéo Memory Stick (compatible

Vous pouvez y jouer sur votre PSP® et en profiter pendant votre temps libre, par exemple lorsque vous rencontrez quelqu'un o voyagez. Vous pouvez également enregistrer des programmes télévisés pendant la copie sur un « Memory Stick Duo ».

Durée d'enregistrement du « Memory Stick Duo »

Mode d'enregistremen	t Résolution	Temps d'enregistrement	l'audio*
768 kbit/s	haute	512 Mo : environ 60 minutes	stéréo
		256 Mo : environ 30 minutes	
384 kbit/s	bas	512 Mo : environ 110 minutes	stéréo
		256 Mo : environ 55 minutes	



Les our est eineglaste als unitat. AVE. Les pour soit air « mentrory stack box » printer letivitat is los justs de temps en i note d'emplastement envergistement envergistement envergistement envergistement envergistement envergisteré sur le disque dur avec « PSX » et la vidéo enregistement envergisteré sur le disque dur avec « PSX » et la vidéo enregistement envergisteré. * Le format vidéo Memory Stick est un format vidéo hautement compressé. La qualité de la vidéo doublée peut différer de la vidéo originale. * Jusqu'à 15 titres peuvent être copiés en même temps, et la durée totale de lecture peut aller jusqu'à 2 heures.

en charge le guide électronique des programmes (EPG) pour la diffusion analogique stre et la diffusion analogique BS. Vous pouvez consulter 8 jours de programmes sur n du téléviseur sans regarder la colonne TV des journaux, etc., et sélectionner ement le programme que vous souhaitez enregistrer à partir du guide électronique programmes (EPG). Le style d'affichage peut être sélectionné en fonction de votre ctif parmi quatre types : par house, par chaîce, par peurs et par multiple de l'ouve pouvez ement afficher une liste des prigrammes en ceutrs de diffusion, ce qui est pratique use vous regardez la télévision.

in du guide électronique des programmes (EPG)

peuvent être modifiées sans préavis. Image d'écran simulée





Ajoutez de la musique et des effets à vos photos préférées pour créer des œuvres photo animées.

Créez des travaux photo tels que des vidéos promotionnelles.

Sélectionnez simplement une chanson qui correspond à votre image à partir du son original "PSX". Après cela, "PSX" sélectionne automatiquement la vitesse de commutation des photos et les effets en fonction de la mélodie, créant ainsi une œuvre émouvante En zoomant sur une photo ou en la faisant défiler horizontalemen











Les photos originales seront transformées en DVD et présentées en cadeau

conserver en tant qu'archives, vous pouvez créer des œuvres photographiques originales et les copier sur DVD à partir d'instantanés quotidiens. Vous pouvez également l'offrir en cadeau à vos amis. De plus, les "PSX Original Sounds" proposen une grande variété de 30 pistes BGM qui correspondent à diverses









*PSP® est un produit de Sony Computer Entertainment Inc. ©2004 Sony Computer Entertainment Inc. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Image d'écran simulée

• La photo montre une combinaison du DESR-7700 et du Cyber-shot en option, du « Memory Stick PRO Duo », de l'adaptateur Memory Stick Duo, du « Memory Stick PRO » et de la PSP®. * L'écran est une image composite





selon l'humeur et la situation

Il connecte les chansons comme un DJ et joue les unes après les autres.

les chansons* qui ont été importées sur le disque dur. Tout comme un DJ, le tempo de chaque chanson est adapté et mixé l'un après l'autre, une lecture DJ non-stop rrespondre au type de playlist et à la mélodie afin de créer l'atmosphère du li

* La liste de lecture affichée changera en fonction du réglage de genre de la chanson chargée. Par exemple, "HOT" s'affiche lorsque 5 chansons ROCK, HIP



14 listes de lecture différentes à choisir selon votre humeur.

dont "LOW BEAT" pour une relaxation tranquille. Vous pouvez écouter d'une nouvelle manière qui est différente du style conventionnel d'écoute de chaque album

<14 listes de lecture> HOT/ COOL/ SPLASH/ LOW BEAT/ RAKUEN/ OLD DISCO/ DJ JPOP/ SOUL/ ROCK/ JAZZ/ POP/DANCE/FOLK & TRADITIONNEL/DOMESTIQUE



Si les conditions sont remplies, une "liste de lecture cachée" apparaîtra en plus de la liste de lecture normale.

Par exemple, si vous mettez 5 chansons enka ou plus dans "PSX", une liste de lecture ludique "Shimbashi 23:00" apparaîtra uniquement du lundi au vendredi de 23h00 à 24h00.

* Les conditions de présentation sont publiées sur le site « PSX ».

Un visualiseur qui peut être apprécié avec le son.

viseur. Regardez CG qui se déplace en fonction des changements de tempo et de hauteur, et faites fonctionner un robot qui danse au rythme de la chanson

Vous pouvez profiter d'une variété de choses, telles que la visualisation ou





Lecture DJ manuelle exigeante avec la "DJbox" (vendue séparément) dédiée à la "PlayStation 2".





conseillé : 7 140 yens (6 800 yens hors taxes) Numéro de produit : SCPS 15082

"PSX" sélectionne automatiquement

SONY

les chansons. Créez un espace avec un jeu DJ non-stop.

IN PlayStation 2 ♣

COULTWISE WITH MEET AND MEET AND

13

• La photo montre le DESR-7700.



Enregistrement et édition avec une utilisation facile.


Il fonctionne également comme un enregistreur de DVD.

Même si l'heure de diffusion change, vous pouvez suivre en toute sécurité "l'enregistrement de suivi de programme".

L'« algorithme de suivi » unique de Sony est une fonction qui suit le nom du programme et modifie l'heure de diffusion* du programme qui a été réservé pour l'enregistrement. Par exemple, si le dernier épisode d'une série dramatique dont l'enregistrement est programmé chaque semaine devient une version longue, ou si l'heure de diffusion prévue d'un programme spécial est reportée, des guides de programmes électroniques (EPG) peuvent être utilisés.

"La durée d'enregistrement réservée peut être modifiée dans l'heure qui précède et qui suit l'heure de début et l'heure de fin de l'heure de réservation.

ervations sont effectuées pendant l'heure de diffusion modifiée et le chevauchement, l'e



Enregistrement fiable même si l'heure de diffusion change

*Le contenu du programme est fictif. Ce n'est pas le contenu réel de la diffusion

"Doublage Omakase DV" en se connectant à une caméra vidéo. *

Sélectionnez simplement l'icône de "XMB" (Xross Media Bar) pour Achèvement automatique du repérage au rembobinage après le doublage. D'une simple opération, vous

Connectez-vous facilement à une caméra vidéo numérique à l'aide d'un câble i.L.INK (vendu séparément)

pouvez copier d'une cassette DV sur un disque dur. De plus, il peut être édité avec "PSX" et copié sur DVD. *DESR-7700 uniquement



tuners CS numériques et la borne i.LINK (signal MICROMV) de Platines D-VHS.-Parce que les signaux sont différents des signaux MPEG-TS, ils ne peuvent pas être

Même și l'heure de diffusion est prolongée, c'est bien "prise en charge de l'extension sportive", *1

Même si la diffusion sportive devant le programme programmé pour l'enregistrement est prolongée, elle sera automatiquement

*2. Lire la durée d'extension maximale du jeu diffusé à partir du guide électronique des programmes (EPG)

Ainsi, le temps de prolongation maximum sera ajouté à l'heure de fin du programme au moment de la réservation*3.

Prend en charge les programmes du genre "sports" qui sont programmés pour être diffusés entre 19h00 et 21h00 et qui ont des informations "d'extension" dans les informations



Opération facile à l'aide de l'écran de menu "XMB" (Xross Media ! Bar). Horizontale/verticale/pi

puyez sur le bouton pour afficher l'écran du menu, puis déplacez-vous horizontalement tout en regardant les icônes. Avec juste

Lecture de programmes TV enregistrés et de divers contenus de "x-appli"



Écran « XMB » (Xross Media Bar)

Montage de bobine de film qui vous permet de couper tout en regardant le déroulement de la scène

Vous pouvez éditer avant de copier sur DVD. de la scène En regardant le film défiler, ce qui facilite la compréhension du flux, Opération facile, il suffit de sélectionner la partie que vous souhaitez couper (entre A et B). Les joints des pièces coupées sont automatiquement transformés en chapitres Cela le rend très pratique pour la lecture. L'intervalle d'affichage de l'image par cadre de bobine de film peut être commuté en 3 étapes (0,5 seconde/15 secondes/6 minutes).



	10		
1	Shell	г В	
	ин	olide.	

Jusqu'à environ 325 heures*2 d'enregistrement sur un disque dur de grande capacité de 250 Go*1.

mode d'enregistrement	temps d'enregistrement		
	Disque dur 250 Go (DESR-7700)	Disque dur 160 Go (DESR-5700)	
QG	environ 53 heures	environ 33 heures	
HSP	environ 81 heures	environ 51 heures	
PS (standard)	environ 107 heures	environ 67 heures	
LP	environ 164 heures	environ 103 heures	
PE	environ 217 heures	environ 137 heures	
SLP	environ 325 heures	environ 204 heures	

est une estimation car cet appareil prend en charge l'enregistrement VBR (Variable Bit Rate). "Pour le disque dur, sélectionnez 0 Go ou 40 Go comme

■ Déplacer des émissions numériques*1 qui ne peuvent être enregistrées qu'une seule fois sur DVD (déplacer)*2

■ Tuner analogique BS intégré *3

■ Vous pouvez copier un programme de longue durée sur un seul DVD en changeant le mode d'enregistrement.

■ Tuner de réduction des fantômes intégré *3

■ Vitesse de lecture d'environ 1.3x avec audio *4

■ Jusqu'à environ 36 fois la vitesse de copie *5

■ Diverses opérations simultanées telles que "l'enregistrement et la lecture simultanés" sont possibles

■ Prend en charge l'enregistrement sur une large gamme de supports DVD+RW/+R/-RW/-R


■ Compatible avec les logiciels dédiés « PlayStation » et « PlayStation 2 » et les jeux en ligne

L'enregistrement en qualité d'image numérique haute définition n'est pas possible. 12 Disque DVD-RW Ver.1.1 Ver.1.2 compatible CPRM uniquement. Après le déplacement. le contenu du disque dur sera effacé. *3 DESR-7700 uniquement *4 Les DVD commerciaux ne sont pas pris en charge. *5 Mode SLP compatible DVD-R 8x vitesse. La copie à grande vitesse nécessite un disque compatible à grande vitesse.

Capacità du disque dus CPU et processeur de dessin Support enregistrable*1 support lisible		DESR-5700 160 Go -EE+GS			
CPU et processeur de dessin Support enregistrable*1	Disque dur 90 nm, DVD+RW (vitesse 1-4x), DVD+R (vitesse 1-8x), DVD-RW (vitesse Ver.1.1/1-2x, vitesse Ver.1.2/1-4x	11.11			
CPU et processeur de dessin Support enregistrable*1	Disque dur 90 nm, DVD+RW (vitesse 1-4x), DVD+R (vitesse 1-8x), DVD-RW (vitesse Ver.1.1/1-2x, vitesse Ver.1.2/1-4x	11.11			
Support enregistrable*1	90 nm, DVD+RW (vitesse 1-4x), DVD+R (vitesse 1-8x), DVD-RW (vitesse Ver.1.1/1-2x, vitesse Ver.1.2/1-4x	22703			
		90 nm, DVD+RW (vitesse 1-4x), DVD+R (vitesse 1-8x), DVD-RW (vitesse Ver.1.1/1-2x, vitesse Ver.1.2/1-4x) compatible CPRM, DVD-R (vitesse Ver.2.0/1-8x) *2			
support lisible		90 mm, DVD+RW (vitesse 1-4x), DVD+R (vitesse 1-6x), DVD-RW (vitesse ver. 1. in 1-2x, vitesse ver. 1. 21-4x) compatitie CP-RW, DVD-R (vitesse ver. 2.01-6x) 2 « Memory Stick » "3 (Format vidéo Memory Stick "4)			
	DVD-Vidéo, DVD+RW/+R (DL)/-RW/-R*5, CD audio, CD-R (MP3/JPEG/MPEG1*6), « Memory Stick » (JPEG/MPEG1*6) CD-ROM standard "PlayStation" *7, CD-ROM/DVD-ROM standard "PlayStation 2**7				
Temps d'enregistrement DVD4.7GB	HQ environ 1 heure, HSP environ 1,5 heure, SP (standard) environ 2 he	eures, LP environ 3 heures, EP environ 4 heures, SLP environ 6 heures			
Durée d'enregistrement du disque dur*8	HQ environ 53 heures, HSP environ 81 heures, SP (standard) environ 107 heures	HQ environ 33 heures, HSP environ 51 heures, SP (standard) environ 67 heures			
	LP environ 164 heures, EP environ 217 heures, SLP environ 325 heures	LP environ 103 heures, EP environ 137 heures, SLP environ 204 heures			
Méthode d'enregistrement vidéo (HDD/DVD)	MPEG2/MPEG	MPEG2/MPEG1*9			
Méthode d'enregistrement audio (HDD/DVD)	PCM linéaire (en mode HQ), Dolby Digital 2 canaux (en mode HSP, SP, LP, EP, SLP) Format vidéo Memory Stick *4				
Méthode d'enregistrement vidéo/audio (« Memory					
Stick ») Méthode vidéo	Norme JEITA, système	de couleurs NTSC			
Canal de réception*10	Analogique terrestre (VHF : 1-12ch / UHF : 13-62ch / CATV : C13-C63ch)				
	Analogique BS (1,3,5,7,9,11,13,15ch)	-			
Fonction de copie de DVD	HDD vers DVD jusqu'à environ 36x vitesse de duplication*11, fonction de char	ngement de mode d'enregistrement, fonction de création d'écran de menu DVD			
Finaliser la fonction	Finalisation/ajout automatique (mode DVD-RW VI	R, DVD+RW) Avance/retour rapide, ralenti,			
de lecture vidéo	fonction flash (avance/retour rapide 15 secondes avant/après), lecture rapide (vitesse 1,3x), lecture of	d'enregistrement simultanée/lecture de poursuite (Disque dur uniquement) Suppression AB (unité			
fonctionnalités de montage vidéo	GOP*) *GOP : groupe d'images, intervalle de commutation d'affichage (0,5 seconde/15 secondes/6 minutes), ajout/suppression de marques de chapitre				
Fonction de réservation TV Haute	Réservation du guide électronique des programmes (EPG) (guide G), réservation de la date et de l'heure, programme de réservation 30 programmes (réservable jusqu'à un mois à l'avance)				
qualité d'image et haute qualité sonore	Séparation Y/C 3D, correcteur de base de temps (TBC), convertisseur vidéo N/A (12 bits 108 MHz), DNR, débit binaire variable (VBR) enregistrement audio convertisseur N/A (192 kHz 24 bits)				
	accordeur de réduction des fantômes	-			
Fonction photo	d'importation : "Memory Stick" (norme DCF), USB (appareil photo numérique Sony Picto X histoire	Format de fichier: JPEG, MPEG1 (appareil photo numérique Sony uniquement *12) Méthode d'importation: "Memory Stlok" (norme DCF), USB (appareil photo numérique Sony uniquement *12), CD-R (norme DCF) Ptoto X **Pict Story, affichage du diaporama (affichage de l'image), rotation de l'image			
fonction musique		Format de fichier : ATRAC3, MP3 Supports importables : CD de musique (converti en ATRAC3 et enregistré), CD-R (MP3) X. X.DJ (lecture de musique), prise en charge du visualiseur, lecteur de musique			
fonction de jeu	Logiciel standard « PlayStation »*7, logiciel standard				
Entrée/sortie d'antenne	Disque, disque dur				
multimédia prise en charge	Connecteur type VHF/U				
	Connecteur type BS-IF 75ΩF	-			
Borne d'entrée	S vídéo x 2, vídéo composite x 2, audio stéréo x 2	i.LINK (entrée DV)			
DV (i.LINK 4 broches \$100)		_			
Borne de sortie*13	Vidéo composante : svstème D2 terminal x 1. svstème S vidéo v 1. svstème vide	L éo composite x 1, système audio stéréo x 1			
Sortie audio numérique optique		Vidéo composante : système D2 terminal x 1, système S vidéo x 1, système vidéo composite x 1, système audio stéréo x 1 1 système			
Autres bornes	Borne réseau : Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB (Ver.1.1), empla				
	"PlayStation 2" x 2, "PlayStation" Borne de manette analogique "PlayStation 2" x 2	nomon, solo i rayotation Empiacoment pour canti membre			
Taille		"PlayStation 2" x 2, "PlayStation" Borne de manette analogique "PlayStation 2" x 2 312 x 95 x 323 mm (largeur x hauteur x profondeur y comoris saillie maximale)			
Masse					
Puissance/Tension	environ 6,5 kg AC100V, 50/60	environ 6,2 kg			
Puissance/ Lension Consommation électrique (veille)	84 W (antenne 1,0 W/BS désactivée) 70 W (0,8 W)				
	84 W (antenne 1,0 W/b5 desactivee) pas être enregistrés. Les opérations telles que l'ajout/la finalisation/l'initialisation/l'édition de menus DVD peuvent ne pas être possibles s	· · ·			

enregistrés en mode VR. Les programmes qui ne peuvent être enregistrés qu'une seule fois ne peuvent pas être enregistrés sur des disques DVD-R compatibles CPRM. "3 Le fonctionnement a été confirmé avec le « Memory Slick » de Sony jusqu'à 1 Go. Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement a été confirmé avec le « Memory Slick » de Sony jusqu'à 1 Go. Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement a été confirmé avec le « Memory Slick » de Sony jusqu'à 1 Go. Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement a été confirmé avec le « Memory Slick » de Sony jusqu'à 1 Go. Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement a été confirmé avec le « Memory Slick » de Sony jusqu'à 1 Go. Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement a été confirmé avec le « Memory Slick » de Sony jusqu'à 1 Go. Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement a été confirmé avec le « Memory Slick » de Sony jusqu'à 1 Go. Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement a été confirmé avec le « Memory Slick » de Sony jusqu'à 1 Go. Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement a été confirmé avec le « Memory Slick » de Sony jusqu'à 1 Go. Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement a été confirmé avec le « Memory Slick » de Sony jusqu'à 1 Go. Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement a été confirmé avec le « Memory Slick » de Sony jusqu'à 1 Go. Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement a été confirmé a é les supports « Memory Stick ». *4 La méthode d'enregistrement de cet appareil sur le « Memory Stick » est MPEG4 pour la vidéo et AAC (stéréo) pour l'audio. Les données musicales ne peuvent pas être enregistrées sur un « Memory Stick ». *5 Les disques DVD+RW/RW/R 8 cm peuvent être lus. La lecture peut ne pas être possible selon les conditions d'enregistrement du disque. De plus, les disques DVD-R enregistrés en mode VR ne peuvent pas être lus. Les programmes enregistrés sur des disques DVD-R compatibles CPRM qui ne peuvent être enregistrés qu'une seule fois ne peuvent pas être lus. Les images grand écran prises avec ne caméra vidéo numérique et enregistrées sur un disque DVD+RW de 8 cm peuvent ne pas s'afficher correctement en grand écran. "6 Compatible uniquement avec les appareils photo numériques Sony. "7 Certains logiciels qui utilisent deux ports USB ou plus peuvent ne pas être en mesure d'utilise plus, cet appareil ne prend pas en charge le multitap dédié "PlayStation 2", "PocketStation" et le càble multi-AV (VMC-AVM250). "Lorsque 0 Go est sélectionné pour la zone de jeu 8. "9 Lors de l'enregistrement d'une vidéo sur des disques DVD+RW/+R en mode SLP. Tous les modes d'enregistrement sont enregistrés en MPEG2 sur le disque dur. * Pour enregistrer 10 émissions numériques terrestres. BS et 110 decrés CS, un tuner numérique (vendu séparément) ou un téléviseur avec un tuner numérique intégré est nécessaire. De plus, étant donné que cet appareil n'a pas de convertisseur MUSE-NTSC intégré, il n'est pas possible de recevoir ou d'enregistrer des émissions haute définition analogiques BS à l'aide du tuner intégré. Le décodeur WOWOW ne peut pas être connecté. *11 Mode SLP de support DVD-R àx. La copie à grande vitesse nécessite un disque compatible à grande vitesse. Lors de la copie de programmes enregistrés en mode SLP su des disques DVD+RW/+R, la conversion du format de compression est nécessaire, de sorte que la copie à grande vitesse n'est pas possible. * 12Pour les modèles compatibles, consultez le site Web « PSX » (www.sony.co.jp/PSX/support). *13 Ne peut pas être connecté à des téléviseurs qui n'ont pas de bornes d'entrée vidéo et fédudio

Machine Translated by Google





Manette analogique dédiée "PSX" (DUALSHOCK 2) DESR-10 prix de vente conseillé 3 675 yens (hors taxe 3 500 yens) Longueur du cordon : environ Le fonctionnement n'est pas garanti.

Support d'enregistrement IC avec fonction de protection

des droits d'auteur "Memory Stick PRO" MSX-1GS (1 Go) MSX-512S (512 Mo) MSX-256S (256 Mo) Chaque prix ouvert*



Support d'enregistrement IC avec fonction de

protection des droits d'auteur "Memory Stick PRO D

MSX-M512S (512 Mo) MSX-M256S (256 Mo) Chaque prix ouvert*



*Pour connaître le prix des produits à prix libre, veuillez contacter le magasin. * Lors de l'utilisation d'un « Memory Stick Duo » avec une « PSX », un adaptateur Memory Stick Duo en option « MSAC-M2 » est requis.

À propos de la transition de la diffusion analogique à la diffusion numérique

Calendrier de transition vers la diffusion numérique La diffusion

terrestre numérique a commencé en décembre 2003 dans une partie des trois grandes zones étendues de Kanto, Chukyo et Kinki, et devrait commencer dans d'autres zones d'ici la fin de 2006. La zone d'accueil dans la zone concernée est initialement limitée, mais il est prévu de l'agrandir progressivement. La politique nationale est de mettre fin à la diffusion analogique terrestre en juillet 2011 et à la diffusion analogique terrestre en juillet et à la diffusion analogique terrestre en juillet en juillet en juillet en juillet en juillet en juillet en juillet


Pour enregistrer des émissions numériques avec un appareil d'enregistrement doté d'un tuner de réception de diffusion analogique

intégré , connectez votre appareil d'enregistrement à un tuner numérique (vendu séparément) ou à un téléviseur avec un tuner numérique intég

Vous pouvez erregistrer des émissions numériques. Cependant, la méthode de connexion diffère selon le type d'appareil d'enregistrement. De plus, la qualité d'enregistrement varie en fonction de l'appareil d'enregistrement. Certains programmes peuvent ne pas être enregistrés ou enregistrés à des fins de protection des droits d'autet



La soudure sans plomb est utilisée pour la soudure principale -Les retardateurs de flamme à base d'halogène ne sont pas utilisés dans l'armoire et la carte de circuit imprimé +100 % de polystyrène recyclé est utilisé pour le rembourrage de l'emballage -La couche extérieure de la surface de la bolte est constituée à 100 % de papier magazine usagé



Afin d'utiliser le produit en toute sécurité, assurez-voux de lier attentivement le "Manuel d'instructions" avant utilisation. Ne pas installer dans des endroits soumis à un excès d'eau, d'humidifé, de vapeur, de poussière, de fumée huileuse, etc. La mort ou des blessures graves peuvent survenir en raison d'un incendie, d'un choc éléctrique ou d'un desfonctionnement.

Pour une utilisation en toute sécurité •Ne retirez pas la plaque supérieure et ne modifiez pas l'intérieur de l'appareil.

Précautions lors de l'utilisation du produit •Cet appareil est équipé d'un disque dur comme support d'enrec adanté au stockage à long terme en raison de sa nature, veuillez donc l'utiliser comme stockage temporaire. Dans le cas où l'enrec montage ne peut pas être effectué pour une raison quelconque, comme un dysfonctionnement ou une réparation de l'appareil, ou si le matérie tré/monté est perdu. la Société ne sera pas tenue responsable de toute compensation pour le contenu enregistré et tout dom sont associés, décline toute responsabilité. De plus, en aucun cas le contenu enregistré ne sera réparé, restauré ou dupliqué. Merci de vi éhension . • Conformément à la loi sur les droits d'auteur, vous ne pouvez pas utiliser quoi que ce soit que vous ayez enregistré à des fins autres que votre plaisir personnel sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur. Le prix de cet appareil comprend la compensation d'enregistrement privé pour la section d'enregistrement DVD+RW/+R/-RW/-R, comme stipulé par la loi sur le droit d'auteur. (Contact : Priva ation Management Association (Téléphone 03-3560-3107) Lors de la lecture d'un logiciel contenant des signaux de protec concernant les CD : Cet appareil peut ne pas être en mesure de lire ou d'importer des disques musicaux dotés d'une technologie de protection de droits d'auteur qui ne sont pas conformes à la norme des disques compacts (CD). Pour recevoir des émissions BS payantes, un contrat avec une société de services est nécessaire. Pour plus de détails, contactez la société de diffusion. •Si les programmes TV reçus par cet appareil ne s'affichent pas ou si l'écran est déformé, utilisez un amplificateur d'antenne disponible dans le commerce et connectez l'antenne à la borne d'entrée VHF/UHF. Remarques sur le catalogue •Les prix indiqués dans ce catalogue ne comprennent pas la livraison, le réglage de l'installation, l'antenn les frais de construction ou les frais de collecte des produits usagés. Le code régional des enregistreurs de DVD répertoriés dans ce catalogue est "2". Veuillez noter que les logiciels DVD de lecture seule qui n'incluent pas "2" dans le code de région ne peuvent pas être lus. •Les enregistreurs de DVD répertoriés dans ce catalogue utilisent la "Technologie de restriction de copie pour les lecteurs de DVD". • DVD vidé Les logos DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R et DVD-ROM sont des marques commerciales. • « G-GUIDE » est basé sur la technologie de guide électronique des programmes (EPG) « G-GUIDE » appartenant à Gemstar TV Guide International, Inc.) est un service de guide électronique des programmes (EPG) exploité au Japon. Aux États-Unis, Gemstar TV Guide International, Inc. a confié à IPG la diffusion de données analogiques terrestres de type G-quide au Japon. Guide électronique des programmes (EPG)

愛情点検 Av

Avez-vous l'un de ces symptômes?

Le cordon d'alimentation est endommage.
 Il y a une odeur étrange ou de la fumée qui s'en dégage.
 De l'eau ou un corps étranger a pénétré dans l'appareil.



Arrêtez d'utiliser le produit, débranchez la fiche d'alimentation de la prise assurez-vous de consulter votre revendeur.

Le "G Guide" développé par Gemstar-TV Guide International, Inc. aux États-Unis est utilisé. •Dolby, Dolby Digital,
DOLBY et le symbole Double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. •DTS est une marque déposée
de Digital Theater Systems. • « Memory Stick » et ,

ATRAC3 est une marque commerciale de Sony Corporation. • « x-appli » et « » sont des marques commerciales de Sony

Corporation. • « Omakase Maruroku » est une marque déposée de Sony. • , « PlayStation », « PSP », « PSX », « DUALSHOCK »
et « PocketStation » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. • « Dubox » et « » sont des marques
commerciales de Sony SenQuiter, Electronistent et de Sony. Inc.

Commerciales de Sony SenQuiter, Electronistent et de Sony. • (» ElayStation » (» » ElayStation » (» » Sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. • « Dubox » et « » sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» « » Dubox » et « » sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» « » Dubox » et « » sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» « » Dubox » et « » sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» « » Dubox » et « » sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» » Dubox » et « » sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» » Dubox » et « » sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» » Dubox » et « » sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» » Dubox » et « » sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» » Dubox » et « » sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» » Dubox » et « » sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» » Dubox » et « » Sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» » Dubox » et « » Sont des marques deposées de Sony Computer Entertainment (» » Dubox » et « » Dubox »

et sont des marques commerciales. Les autres noms de sociétés et noms de produits dans ce catalogue sont des marques commerciales. Les autres noms de sociétés et noms de produits dans ce catalogue sont des marques commerciales ou des marques commerciales ou des marques commerciales ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives. Il s'agit d'une marque déposée. Les produits du catalogue sont sujets à modification sans préavis à des fins d'amélioration. Les couleurs des produits réels peuvent différer légèrement de celles du catalogue en raison de l'impression * Certains des produits répertoriés dans le catalogue peuvent être en rupture de stock ou en rupture de stock stock selon la région. Veuillez vérifier auprès du magasin avant de faire votre choix. Remarques sur les guides de programmes terrestres (EPG) Cependant, nous ne garantissons pas le service de guide de programmes électronique G-GUIDE. (Le service est fourni par Interactive Program Guide Inc.) *Votre zone de résidence n'est pas couverte par le service G-GUIDE Dans ce cas, le guide des programmes ne peut pas être reçu-Le guide des programmes peut ne pas être reçu/mis à jour en raison des conditions d'ondes radio, des conditions météorologiques, etc. *De la fin de « Connexion et préparation » à la fin de la réception du guide des programmes, cela peut prendre jusqu'à une journée. *Le contenu du programme et les heures de diffusion peuvent changer en raison des circonstances de la station de diffusion. Les réservations sur cet appareil peuvent être modifiées en raison de la commodifié de la station de diffusion

vous ne pouvez

pas. Précautions lors de l'achat de produits -Veuillez vérifier le numéro de fabrication lors de l'achat. «Avant d'acheter, assurez-vous de vérifier les informations saisses sur la « Garantie » et conservez-les en lieu sûr. « Notre société maintient des pièces de performance pour réparer les enregistreurs de DVD pendant 8 ans après l'arrêt de la production. « Les produits répertoriés sont destinés à un usage personnel et domestique.

Page d'accueil de l'enregistreur numérique

Les dernières informations telles que les informations sur le produit de "PSX" sont affichée:

http://www.sony.co.jp/digirec/

Sony Corporation
Sony Marketing Inc.

6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 4-10-18 Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108-0074

Pour les méthodes de manipulation des produits, les consultations d'achat et d'autres demandes, contactez le centre de support client Sony.

Navi dial 0570-00 (Peut être utilisé depuis n'importe où au Japon avec des frais d'appels locaux.) •
Téléphone portable/PHS 03-5448-3311 • Heures de réception du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 Sam.

relepnone portabler HIS U3-948-3311 • Heures de reception du una au venared de shuu a Zunuu Sam, dimanche, jours fériés 9 :0017:00 *Veuillez vous assurer que le numéro de téléphone est correct avant d'appeler.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu du catalogue, veuillez contacter votre magasin Sony local ou le centre de service clientèle.

My Sony Card



www.sonyfinance-card.com

2005.4