148. Электромагнитные волны в волноводах 8-VII-2013

Цель работы: знакомство с методами получения и анализа электромагнитных волн СВЧ-диапазона.

В работе используются: генератор СВЧ типа Г4-83, измерительная линия Р1-28, усилитель 28 ИМ, заглушка, отрезок волновода с поглощающей нагрузкой, отрезки волноводов различных сечений, детекторная головка.

Передача энергии электромагнитных (э.м.) колебаний низкой частоты (скажем, 50 Γ ц) не представляет проблем и делается широко известным способом — по проводам. На более высоких частотах (до 300 М Γ ц) эта задача решается с помощью двухпроводных линий и коаксиальных кабелей. На ещё более высоких частотах (до 300 Γ Γ ц), при колебаниях с длинами волн (в вакууме) от 1 метра до 1 миллиметра (этот диапазон называется диапазоном сверхвысоких частоти или, сокращённо, СВЧ), передача энергии с помощью двухпроводной линии или коаксиальных кабелей становится малоэффективной из-за больших потерь: во-первых, резко возрастает сопротивление проводов из-за скин-эффекта — вытеснения тока на поверхность (skin-кожа), а в двухпроводной линии, кроме того, потери растут вследствие излучения энергии в окружающее пространство ($\sim \nu^4$).

В СВЧ-диапазоне энергия передаётся с помощью металлических труб, называемых волноводами (в миллиметровом диапазоне длин волн волноводы могут быть сделаны и из диэлектрика). Электромагнитные волны могут распространяться по металлическим трубам любого профиля, но из технологических соображений сечения волноводов делаются либо круглыми, либо прямоугольными.

Чтобы найти структуру э.м. поля в волноводе, надо решить уравнения Максвелла с соответствующими граничными условиями. Решение этой задачи приведено во многих учебниках, например, в [2]. Мы построим э.м. поле в волноводе, складывая падающую и отражённые от стенок плоские волны. Такой метод называется концепцией Бриллюэна.

Рассмотрим отражение плоской э.м. волны от идеально проводящей, бесконечно протяженной плоской поверхности x=0 (рис. 1). Пусть вектор напряжённости электрического поля падающей волны \boldsymbol{E} параллелен этой плоскости. В наших обозначениях вектор $\boldsymbol{E}_{\text{пад}}$ направлен по оси Y (на нас). Фронт волны, падающей под углом θ к нормали, показан на рис. 1 пунктиром. Оба вектора напряжённости \boldsymbol{E} и \boldsymbol{H} лежат в плоскости фронта волны, им перпендикулярен волновой вектор \boldsymbol{k} , описывающий распространение волны.

Абсолютное значение волнового вектора ${m k}$ — волновое число — равно

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega,\tag{1}$$

где λ — длина волны, ω — круговая частота, v_{Φ} — фазовая скорость волны, которая в пустом пространстве совпадает со скоростью света.

Рассмотрим некоторую произвольную точку M на рис. 1. В неё приходят две волны: падающая — $\mathbf{E}_{\text{пад}}$ и отражённая от плоскости — $\mathbf{E}_{\text{отр}}$. Будем отсчитывать расстояния от начала координат (от точки 0), а время t — от момента прихода фронта падающей волны в точку 0. Тогда

$$E_{\text{пад}} = E_0 \cdot e^{i(\omega t - \mathbf{k_1} \mathbf{r})},\tag{2}$$

$$E_{\text{orp}} = -E_0 \cdot e^{i(\omega t - \mathbf{k}_2 \mathbf{r})},\tag{3}$$

где $k_1 = k_2 = \omega/c$. Проекции волновых векторов на оси координат:

$$k_{1x} = -k\cos\theta, \quad k_{1z} = k\sin\theta, k_{2x} = k\cos\theta, \quad k_{2z} = k\sin\theta.$$

$$(4)$$

Знак минус в отражённой волне связан со сдвигом фаз на 180° , возникающим при отражении волны от проводящей плоскости. Суммарное электрическое поле в точке M имеет вид

$$E = E_0 \left[e^{i(\omega t - \mathbf{k}_1 \mathbf{r})} - e^{i(\omega t - \mathbf{k}_2 \mathbf{r})} \right]. \tag{5}$$

Подставляя в (5) координаты вектора $\boldsymbol{r}(x,0,z)$ и значения соответствующих проекций векторов \boldsymbol{k}_1 и \boldsymbol{k}_2 из (4), найдём




Рис. 1. Отражение плоской волны от проводящей плоскости

$$E = 2iE_0 \sin(kx\cos\theta)e^{i\omega(t-z\sin\theta/c)}.$$
 (6)

Это выражение описывает волну с амплитудой

$$2iE_0\sin(kx\cos\theta),\tag{7}$$

бегущую в направлении z с фазовой скоростью

$$v_{\Phi} = \frac{c}{\sin \theta}.\tag{8}$$

Отметим две важные особенности этой волны: 1) её фазовая скорость больше скорости света; 2) при фиксированном угле θ амплитуда поля гармонически зависит от x и не меняется со временем. Иначе говоря, в результате интерференции падающей и отражённой волн в пространстве над проводящей поверхностью в направлении оси X образуется система стоячих волн. Электрическое поле стоячей волны равно нулю в точках, где $kx\cos\theta=n\pi$, т.е. там, где

$$x = \frac{n\pi}{k\cos\theta}; \qquad n = 0, 1, 2, \dots$$
 (9)

Таким образом, поверхность нулевого электрического поля представляет собой плоскость, параллельную отражающей поверхности. Расположим в этой плоскости вторую проводящую поверхность. Эта поверхность не исказит полученного распределения поля, т.к. на ней автоматически удовлетворяются граничные условия E(t)=0. Точно такие же плоскости можно поставить, например, при y=0 и y=b. Эти плоскости нормальны электрическим силовым линиям, и на них выполняются граничные условия.

Итак, мы показали, что в волноводе прямоугольного сечения может распространяться э.м. волна, которую в пределах волновода можно рассматривать как результат суперпозиции двух плоских волн. Каждая плоская волна является чисто поперечной, так что электрическое и магнитное поля перпендикулярны к направлению их распространения. В суммарной волне электрическое поле имеет только составляющую E_y и, следовательно, перпендикулярно оси волновода, а магнитное поле имеет составляющие H_x и H_z .

Электромагнитное поле в волноводе не является чисто поперечным, а имеет продольные составляющие.

В рассмотренном случае отлична от нуля продольная составляющая магнитного поля, и поэтому такую волну называют магнитной (H-волна). Мы могли бы взять другую поляризацию исходной падающей волны ($H=H_y$), и тогда возникла бы электрическая волна с $E_z \neq 0$ (E-волна).

Посмотрим на соотношение (9) с другой стороны. Если даны две параллельные проводящие плоскости, расположенные на расстоянии a друг от друга, то между ними могут распространяться волны, если

$$\cos \theta_n = \frac{n\pi}{ka} = \frac{n\lambda_0}{2a} = \frac{n\pi c}{a\,\omega},\tag{10}$$

где λ_0 — длина волны в свободном пространстве.

Как ясно из (10), движение э.м. волны по волноводу возможно, если углы падения подчиняются условию

$$\cos \theta_n = \frac{n\lambda_0}{2a} \leqslant 1,\tag{11}$$

поэтому для каждого n существует наибольшая критическая длина волны и соответственно наименьшая критическая частота, при которых волна ещё может проходить через волновод. Нижняя критическая частота

$$\omega_{\rm KP} = \frac{\pi c}{a} \tag{12}$$

и верхняя критическая длина волны

$$\lambda_{\rm kp} = 2a \tag{13}$$

соответствуют n=1.

С помощью (8), (10) и (12) нетрудно найти выражение для фазовой скорости э.м. волны, распространяющейся в волноводе:

$$v_{\Phi} = \frac{c}{\sin \theta} = \frac{c}{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}} = \frac{c}{\sqrt{1 - (\omega_{\text{KP}}/\omega)^2}}.$$
 (14)

Фазовая скорость (скорость перемещения поверхности постоянной фазы $v_{\Phi} = \omega/k$) в волноводе больше скорости света в пустоте, а групповая (скорость распространения возмущения $u = d\omega/dk$) всегда меньше. Интересно отметить, что фазовая скорость зависит от частоты. В таких случаях говорят, что среда (в данном случае — волновод) обладает дисперсией.

С помощью (1) и (14) можно найти волновое число k_z , описывающее распространение волны вдоль волновода:

$$k_z = \frac{\omega}{v_{\Phi}} = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{\kappa p}}{\omega}\right)^2}.$$
 (15)

Из этого выражения следует, что по мере убывания частоты волновое число k_z уменьшается и, наконец, при $w < w_{\rm kp}$ (или, что то же, $\lambda_0 > 2a$) оно становится мнимым. Это означает, что при частотах $\omega < \omega_{\rm kp} = \pi c/a$ волны вдоль трубы экспоненциально затухают. Поэтому критическую частоту называют граничной частотой волновода.

Преобразуя соотношение (15), можно связать длины волн в волноводе ($\lambda_{\rm B}$), в открытом пространстве (λ_0) и критическую ($\lambda_{\rm kp}$):

$$\frac{1}{\lambda_{\rm B}^2} = \frac{1}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda_{\rm Kp}^2}.\tag{16}$$

Ясно, что никакой выделенности оси X нет, и поэтому точно так же может образоваться синусоидальное распределение поля и вдоль оси Y. Поэтому для каждого вида E- и H-волны получается бесчисленное множество решений, каждое из которых имеет свою критическую частоту и длину волны. В случае прямочугольного волновода с поперечными размерами a и b все возможные критические длины волн определяются общей формулой

$$\lambda_{ ext{KP}} = rac{1}{\sqrt{\left(rac{m}{2a}
ight)^2 + \left(rac{n}{2b}
ight)^2}},$$

где m и n — целые числа. Величина m представляет собой полное число полупериодов изменения той или иной составляющей поля вдоль пути, идущего параллельно широкой стенке волновода (a), а n — то же для узкой стенки (b). Эти же символы употребляются и в обозначениях волн — соответственно E_{mn} или H_{mn} . Обычно для передачи СВЧ-энергии по прямоугольным волноводам используется волна H_{10} . Её критическая длина волны — максимальная среди всех типов

волн в прямоугольном волноводе, и поэтому её называют *основной*. Тем самым, для волновода заданного сечения существует диапазон частот, ограниченный снизу критической частотой волны H_{10} ($\lambda_{\rm kp}=2a$), а сверху — критической частотой следующей распространяющейся волны (например, H_{10} с $\lambda_{\rm kp}=2b$ или H_{20} с $\lambda_{\rm kp}=a$). В этом частотном диапазоне СВЧ-энергия переносится только одним типом волн, что существенно облегчает её дальнейшее использование.

Если в волноводе имеется какое-либо препятствие, нерегулярность (в предельном случае он просто закрыт металлической пластиной), то в нём появляется отражённая волна. Падающая и отражённая волны интерферируют и создают в волноводе стоячую волну, похожую на стоячие волны в струне. Запишем прямую волну, движущуюся в положительном направлении оси Z, в виде

$$E_1 = E_0 \exp[i(\omega t - k_z z)],$$

а отражённую — в виде

$$E_2 = \rho E_0 \exp[i(\omega t + k_z z + \varphi)], \tag{17}$$

где ρ — коэффициент отражения по амплитуде, а φ — фаза отражённой волны. Суммарное поле в волноводе имеет вид

$$E(z) = E_1 + E_2 = E_0 e^{-ik_z z} (1 + \rho e^{i(2k_z z + \varphi)}) e^{i\omega t} = A_0 e^{i\omega t}.$$

Из этого выражения видно, что в каждом сечении волновода (z = const) поле зависит от времени по гармоническому закону, а квадрат амплитуды равен

$$A_0^2 = E_0^2 \left[1 + \rho^2 + 2\rho \cos(2k_z z + \varphi) \right]. \tag{18}$$

Максимальное (в пучности) и минимальное (в узле) значения поля равны соответственно:

$$E_{\text{max}} = E_0 (1 + \rho), \quad E_{\text{min}} = E_0 (1 - \rho).$$
 (19)

Из формулы (18) следует, что расстояние l между соседними узлами (или пучностями) составляет

$$l = \frac{\pi}{k_z} = \frac{\lambda_{\rm B}}{2}.\tag{20}$$

Это даёт удобный способ измерения длины волны $\lambda_{\scriptscriptstyle B}$ в волноводе. Отношение

$$K = \frac{E_{\text{max}}}{E_{\text{min}}} \tag{21}$$

называется коэффициентом стоячей волны (к.с.в.). Из (19) следует, что коэффициент отражения от препятствия по амплитуде

$$\rho = \frac{E_{\text{max}} - E_{\text{min}}}{E_{\text{max}} + E_{\text{min}}} = \frac{K - 1}{K + 1}.$$
 (22)

В случае полного отражения (металлическая заглушка) $\rho=1,$ а если в волновод вставлено вещество, поглощающее СВЧ-излучение (согласованная нагрузка), то $\rho=0.$

Для определения коэффициента стоячей волны обычно используют измерительную линию — отрезок волновода с продольной щелью длиной в несколько полуволн. В щели располагается зонд — небольшой металлический штырь (антенна), реагирующий на электрическое поле в волноводе. Напряжение высокой частоты, наводимое на зонд, детектируется, усиливается и подаётся на микровольтметр. Зонд может перемещаться вдоль линии — это позволяет исследовать распределение электрического поля в волноводе.

А. Волны в волноводе при частоте выше критической

Экспериментальная установка. Схема для исследования структуры волн в волноводе при частоте выше критической представлена на рис. 2. Модулированный сигнал от высокочастотного генератора (цуги с частотой повторения $1\ \mathrm{k}\Gamma\mathrm{q}$) поступает на вход A измерительной линии, вдоль которой перемешается зонд S. Высокочастотный сигнал с зонда поступает на кристаллический детектор D^1 .




Рис. 2. Схема для исследования структуры волн СВЧ

С нагрузки детектора (с RC-цепочки) снимается огибающая высокочастотного сигнала и подаётся на усилитель низкой частоты. Величина сигнала регистрируется вольтметром, вмонтированным в усилитель. Ручка C — настройка измерительной линии — служит для согласования зонда (как антенны) со входом усилителя. Как правило, они согласованы, и в настройке нет необходимости. В волноводе с закрытым выходом образуется стоячая волна. Определив расстояние

¹ Усилитель 28ИМ позволяет измерять СВЧ-сигнал как с помощью кристаллического детектора, в цепи нагрузки которого под действием СВЧ колебаний появляется постоянный ток, так и с помощью болометра, в котором энергия электромагнитного излучения преобразуется в тепло и измеряется происходящим при этом изменением электрического сопротивления прибора (в качестве болометра может использоваться термистор, баретор, плёночные сопротивления). В нашей работе кристаллический детектор установлен непосредственно в головке измерительной линии, и прибор 28ИМ фактически используется как усилитель переменного напряжения.

между узлами, можно рассчитать длину волны и фазовую скорость СВЧ-сигнала в волноводе. Устройство детекторной головки, установленной на измерительной линии, таково, что отклик вольтметра U на величину напряжённости электрического поля E в волноводе

$$U \sim E^n, \tag{23}$$

а показатель степени п сам зависит от величины сигнала: при малых сигналах детектирование квадратичное (n=2), при больших — линейное (n=1). Если известно распределение поля E(z) вдоль измерительной линии, то, изучив распределение U(z), можно по графику $\ln(U) = f[\ln(E)]$ определить характер детектирования: в двойном логарифмическом масштабе любая степенная функция — прямая линия, по наклону которой можно определить n. Распределение E(z) нетрудно рассчитать для волновода с закороченным концом (металлической заглушкой), когда фаза отражённой волны $\varphi = \pi$, а $\rho = 1$. Как следует из (17), электрическое поле в этом случае имеет вид:

$$E(z) = E_0 e^{-ik_z z} (1 - e^{2ik_z z}) e^{i\omega t} = E_0 e^{i\omega t} (e^{-ik_z z} - e^{ik_z z}) =$$

$$= 2E_0 e^{i\omega t} \sin(k_z z) \sim \sin(k_z z). \tag{24}$$

Здесь z — смещение от узла.

Меняя нагрузку на выходе измерительной линии (В на рис. 2) и сравнивая максимальное и минимальное показания вольтметра, можно рассчитать коэффициент стоячей волны (к.с.в.) и коэффициент отражения ρ .

Б. Волны в волноводе при частоте ниже критической




Рис. 3. Схема для исследования затухания

Для исследования затухания волн в волноводе при частоте ниже критической используются те же генератор, усилитель, измерительная линия и дополнительный набор волноводов с отдельной детекторной головкой G (рис. 3). Дополнительный набор начинается и заканчивается волноводами переменного сечения I и II. Между ними можно разместить 1, 2 или 3 одинаковых отрезка с постоянным сечением. В такой системе волны с частотами меньше критической экспоненциально затухают.

Мощность сигнала на выходе из волновода W можно связать с мощностью входного сигнала W_0 двумя способами:

$$W = W_0 e^{-\alpha z}$$
 или $W = W_0 10^{-\beta z}$ (z — длина волновода).

Коэффициент (αz) измеряется в $n\'{e}nepax$ (Нп). 1 непер соответствует отношению интенсивностей, равному основанию натуральных логарифмов. Коэффициент (βz) принято измерять в deuubenax [дБ]: один бел соответствует уменьшению мощности в 10 раз; децибел — одна десятая бела. Измеренное в децибелах затухание определяется формулой

$$(\beta z)$$
 |дБ| = 10 lg (W_0/W) .

Из этого определения вытекает, что

$$\alpha \left[\frac{\mathrm{H}\pi}{\mathrm{cm}} \right] = 2.3 \cdot \beta \left[\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{cm}} \right]. \tag{25}$$

Если при уменьшении количества вставок волновода поддерживать интенсивность выходного сигнала постоянной, то входной сигнал следует ослабить. Степень ослабления γ зависит от длины волновода z ($\gamma=\beta z$) и измеряется по шкале генератора в децибелах. Именно таким образом в эксперименте определяется коэффициент затухания β . Его можно сравнить с коэффициентом α , рассчитанным теоретически. Как следует из (17), в закритическом волноводе при квадратичном детектировании интенсивность сигнала падает по закону $E^2 \sim e^{-\alpha z}$, где α — коэффициент затухания:

$$\alpha = 2ik_z$$
.

Подставляя волновое число из (15) и заменяя частоты с помощью (10) и (12), найдём

$$\alpha = 2ik_z = \frac{2\omega}{c}\sqrt{\left(\frac{\omega_{\rm kp}}{\omega}\right)^2 - 1} = \frac{2\pi}{a}\sqrt{1 - \left(\frac{2a}{\lambda_0}\right)^2}.$$
 (26)

Здесь $\lambda_0=c/\nu=3,\!22$ см — длина волны в свободном пространстве, соответствующая рабочей частоте $\nu=9320$ МГц, $a=1,\!6$ см — размер широкой стенки волновода-вставки.

ЗАДАНИЕ

В работе предлагается при частоте выше критической исследовать стоячую волну в измерительной линии (рис. 2): измерив распределение сигнала вдоль волновода, рассчитать фазовую скорость и определить характер детектирования (линейный, квадратичный и т.д.); затем, меняя нагрузку на выходе волновода (заглушка, открытый конец или поглотитель), определить коэффициенты отражения э.м. волны. При частоте ниже критической предлагается определить коэффициент затухания волны в сборном волноводе (рис. 3) и сравнить с теоретическим.

А. Исследование структуры волн при частоте выше критической

Мощность сигнала, снимаемого с генератора Г4-83, невелика, поэтому излучение не представляет опасности для здоровья человека. Тем не менее заглядывать в открытый волновод при включённом генераторе не рекомендуется.

І. Подготовка приборов к работе

1. Соедините коаксиальными кабелями выход 1 генератора со входом А измерительной линии (рис. 2), а детекторную секцию D — со входом 1 усилителя. Закройте выходной фланец В измерительной линии металлической пластиной (заглушкой).

Включите в сеть генератор и усилитель. Настройку усилителя следует начинать после 15-минутного прогрева.

Ручкой 2 генератора установите рабочую частоту выходного сигнала $\nu = 9320~\mathrm{MF}$ ц. Клавиша 3, обозначенная на приборе значком (цуги), должна быть утоплена. Ручкой 4 аттенюатора (ослабителя) установите минимальное ослабление выходной мощности $\gamma = 20~\mathrm{д}$ Б. Остальные ручки генератора не используются.

Пока прогревается усилитель, рассчитайте критическую частоту и убедитесь, что рабочая частота выше критической ($\nu_{\rm kp}=c/2a;~a=23$ мм).

- 2. Проведите настройку усилителя в следующем порядке:
 - а) тумблер 2 КРИСТАЛЛ-БОЛОМЕТР поставьте в положение КРИ-СТАЛЛ; переключатели 5 и 9 Множители напряжения в положение 1;
 - б) тумблер 3 Вольтметр поставьте в положение ВЫКЛ; при этом вольтметр отключается от входа 1 усилителя; ручкой 4 Установка нуля приведите стрелку вольтметра к нулю;
 - в) поставьте переключатель 5 Входное напряжение в положение K (калибровка) и заметьте положение стрелки вольтметра, (постоянное калибровочное напряжение составляет 50-100 делений):
 - г) включите тумблер 3 Вольтметр, при этом вольтметр подключается к выходу усилителя и измеряет калиброванное переменное напряжение частоты $1\ \mathrm{k}\Gamma\mathrm{u}$, которое вырабатывается собственным генератором усилителя;
 - д) с помощью ручек 6 Диапазон частот и 7 Плавная регулировка частоты добейтесь максимального отклонения стрелки вольтметра; если это максимальное значение отличается от ранее зафиксированного постоянного калибровочного напряжения, то ручкой 8 УСИЛЕНИЕ приведите его к прежнему значению². На этом калибровка вольтметра закончена. При любом положении переключателя 5 (кроме «К») усилитель готов к измерениям.
- 3. При отражении сигнала от металлической пластины в волноводе образуется стоячая волна. Убедитесь, что усилитель реагирует на перемещение зонда вдоль измерительной линии: стрелка вольтметра должна колебаться от нулевого отклонения

 $^{^{2}}$ Можно установить половину калибровочного значения и при измерениях умножать результат на два.

в узле стоячей волны до максимального значения в пучности. Если вольтметр не откликается на перемещение зонда, возможно, нарушена настройка детекторного блока D. Этот блок требует очень тонкой регулировки, поэтому рекомендуем обратиться к лаборанту. Для полной проверки работоспособности схемы убедитесь, что показания вольтметра уменьшаются при изменении частоты генератора из-за перемещения пучности от положения, в которое установлен зонд.

II. Определение длины волны СВЧ-сигнала в волноводе

- 4. Восстановите рабочую частоту $\nu=9320~{\rm M}\Gamma$ ц; перемещая зонд, настройтесь на пучность стоячей волны. Если при этом показания вольтметра превышают 1 мВ, следует ослабить сигнал, идущий с генератора, с помощью аттенюатора 4 (при напряжениях $\geq 1~{\rm MB}$ меняется характер детектирования).
- 5. С помощью переключателей 5 и 9 подберите чувствительность вольтметра так, чтобы в максимуме стрелка отклонялась почти на всю шкалу. Используя весь возможный диапазон перемещения зонда вдоль измерительной линии, снимите зависимость показаний вольтметра U от положения зонда z (100 дел винта у выхода измерительной линии соответствуют 1 мм). Менять чувствительность вольтметра в течение этой серии нецелесообразно.
- 6. Постройте график U=f(z) и определите по нему длину волны $\lambda_{\scriptscriptstyle B}$ в волноводе. Сравните результат с теоретическим расчётом $\lambda_{\scriptscriptstyle B}$ по формуле (16).

Сравните длину волны λ_0 в открытом пространстве с критической $\lambda_{\rm kp}$ [см. (1) и (13)].

Рассчитайте фазовую скорость v_{Φ} волн в волноводе по формуле (1). Рассчитайте групповую скорость u, используя соотношение $u \cdot v_{\Phi} = c^2$.

III. Определение характера детектирования

7. Установите зонд в узел стоячей волны ($U=U_{\min}$); переключателями 5 и 9 подберите чувствительность вольтметра так, чтобы отклонение стрелки было заметным.

Перемещая зонд вблизи узла (смещение от узла $z < \pm 2$ мм), оцените диапазон изменения показаний вольтметра U. Характер детектирования остаётся неизменным, если напряжение U не превышает величины $U_0 \simeq 1$ мВ. Если $U \ll 1$ мВ, увеличьте сигнал с генератора, используя аттенюатор 4.

- 8. Снимите зависимость U от координаты зонда внутри выбранного диапазона. Разумно в каждой точке фиксировать отклонение стрелки и множители K_5 и K_9 , соответствующие переключателям 5 и 9.
- 9. Постройте график $\ln U = f\{\ln[\sin(k_z\,z)]\}$, где z смещение от узла. При малых смещениях от узла ($z\lesssim 2$ мм) синус можно заменить его аргументом и построить график $\ln U = f(\ln z)$. По наклону прямой определите характер детектирования линейный или квадратичный [см. (23) и (24)].

IV. Определение коэффициентов отражения

10. Снимите металлическую заглушку с фланца измерительной линии. Перемещая зонд, измерьте максимальное и минимальное напряжение в волне ($U_{\rm max} < 1~{\rm MB}$).

- 11. Наденьте на выходной фланец измерительной линии отрезок волновода с поглощающей нагрузкой и снова измерьте максимальное и минимальное напряжения.
- 12. Считая детектирование квадратичным, определите коэффициенты отражения r для открытого и закрытого волновода и для волновода с поглощающей нагрузкой [см. (21) и (22)]. Объясните полученные результаты.

Б. Исследование затухания волн при частоте ниже критической

V. Подготовка приборов к работе

13. Соберите схему согласно рис. 3: для этого установите на стойках детекторную головку G и волноводы переменного сечения I и II (фланцами меньшего размера друг к другу); закрепите между ними 3 отрезка волноводов постоянного сечения с размером длинной стороны a=16 мм (следите, чтобы отрезки волноводов плотно соединялись между собой одинаковыми сторонами во фланцах); соедините сборный волновод с выходом B измерительной линии. Высоту измерительной линии можно изменять винтом H.

Отсоедините от входа усилителя кабель, идущий от измерительной линии, и подключите к усилителю детекторную головку G.

- 14. Измерьте длину каждой секции.
- 15. Рассчитайте критическую частоту для этого волновода (ν кр = c/2a) и убедитесь, что рабочая частота ($\nu=9320~{\rm M}\Gamma$ ц) меньше критической.

VI. Измерение коэффициента затухания

- 16. Настройте детекторную головку на максимальную чувствительность согласно ТО, расположенному на установке (в этом упражнении ограничение U < 1 мВ необязательно). Установите минимальное затухание ($\gamma = 20$ дВ) сигнала с генератора и подберите чувствительность вольтметра так, чтобы стрелка отклонялась почти на всю шкалу; заметьте величины U и γ .
- 17. Последовательно уменьшая число промежуточных секций от трёх до нуля, каждый раз подбирайте такое ослабление γ сигнала с генератора, при котором показания вольтметра усилителя остаются неизменными.
- 18. Постройте график в координатах $\gamma = f(z)$, где z полная длина подключённых секций. По наклону прямой рассчитайте коэффициент затухания $\beta = \Delta \gamma/\Delta z$ (в белах на см) и сравните с рассчитанным теоретически [см. (25) и (26)].

Контрольные вопросы

- 1. Используя выражения для фазовой и групповой скоростей $(v_{\Phi} = \omega/k, u = d\omega/dk)$ и формулу (15), покажите, что в волноводе справедливо соотношение: $u \cdot v_{\Phi} = c^2$.
- 2. Как направлен вектор Пойнтинга в волноводе? 8-VII-2013г.

Детекторная головка сборного волновода

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

А. Устройство

- 1 Винт, зажимающий щуп (не отвинчивать!)
- 2 Детекторная головка с диодом.
- 3 Винт, фиксирующий резонаторную полость (закрепляющий детекторную головку).
 - 4 Диод.
 - 5 Винт, изменяющий длину резонатора.
 - 6 Штеккер.




Рис. 4

Б. Настройка

- 1) Соберите волновод и подключите его к усилителю.
- 2) Убедитесь, что штеккер 6 и зажим щупа 1 завёрнуты до упора, (не прилагайте больших усилий, чтобы не разрушить фарфоровую головку диода 4).
- 3) Слегка освободите винт 3, фиксирующий полость. Плавным перемещением головки 2 вверх-вниз (на трении!), настройтесь на максимум выходного сигнала и закрепите фиксирующий винт 3.
 - 4) Винтом 5, меняющим длину резонатора, подстройте сигнал на максимум.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Cивухин Д.В. Общий курс физики. Т. III. Электричество. М.: Наука, 1983. § 84.
- 2. Φ ейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. М.: Наука, 1966. Гл. 24.
- 3. Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А. Основы Физики. Т. І. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. Ч. ІІ, Гл. 8, \S 8.4; Ч. ІІІ, Гл. 6, \S 6.7.

8-VII-2013