## Notes configuration du Cisco

## Pour configurer minicom:

```
# sudo minicom -s
configuration du port série comme ceci :
   – le Port série : /dev/ttyS0
   - le débit : 9600 8N1

    et le contrôle de flux matériel à passer en Non)

                     Port série : /dev/ttyS0
  B - Emplacement du fichier de verrouillage : /var/lock
  | C - Programme d'appel intérieur :
          Programme d'appel extérieur :
  ID-
                 Débit/Parité/Bits: 9600 8N1
  | E -
          Contrôle de flux matériel : Non
  IF-
  Í G -
            Contrôle de flux logiciel : Non
    Changer quel réglage ?
  +----+
```

Enregistrer sous cisco Sortir du minicom # sudo minicom cisco

## Sur le routeur pour effacer la configuration précédente :

en write erase reload

Répondre négativement a la demande de configuration

Le routeur possède 2 interfaces configurables directement (FastEthernet 8 et GigabitEthernet 0) et un ensemble d'interface à configurer en temps que vlan (FastEthernet 0-7). Pour configurer une IP sur les interfaces appartenant au vlan (FastEthernet 0-7):

interface vlan 1 ip address IP MASK exit

Pour relier 3 machines à ce Cisco, le plus facile est donc d'utiliser les deux interfaces FastEthernet 8 et GigabitEthernet 0 et une interface appartenant à FastEthernet 0-7.

## Ajout de route sur les machines :

Sur les machines, configurer manuellement l'adresse IP, et rajouter en route par défaut l'adresse correspondant à l'interface du routeur # sudo route add default gw IP eth0