
微處理機 Lab4 結報

0413335 郭逸琳 0416039 李佳燕

實驗主題與訓練目的

此次實驗主要是先透過接線了解七段式 LED 的運作方式,再進一步實驗能不能只用線路不用程式就能接出想要的結果。

實驗電路



實驗過程

先在 uvision 裡貼上下列的 code:

org 0

mov SP, #50H

start: mov R7, #6

next1:

mov R5, #250

next11:

mov R6, #6

mov R1, #0FEH

mov R2, #0

next12:

mov A, R1

mov P1, A

RL A

mov R1, A

```
A, R2
         mov
                   R2
         inc
         mov
                   P2, A
         call
                  delay1
                                ; ===KKK===
         djnz
                   R6, next12
         djnz
                   R5, next11
         mov
                   P1, #0FFH
                                ; ===LLL===
         call
                  delay2
         djnz
                   R7, next1
         mov
                   R7, #6
next2:
         mov
                   P1, #0F8H
         mov
                   P2, #5
                                 ; ===|||===
         call
                   delay2
         mov
                   P1, #0C7H
         mov
                   P2,#1
         call
                                 ; ===JJJ===
                   delay2
         djnz
                   R7, next2
         jmp
                  start
delay1:
         push
                   1
                    R1, #200
         mov
                    R1, $
         djnz
         pop
                    1
         ret
delay2:
                      ; appx. 0.5sec delay, why?
         push
                   1
         push
                   2
         push
                   3
         mov
                    R1, #100
dd22:
         mov
                    R2, #250
dd21:
                    R3, #10
         mov
         djnz
                    R3,$
                    R2, dd21
         djnz
         djnz
                    R1, dd22
                    3
         pop
                    2
         pop
         pop
                    1
```

end

然後再利用以下方式接線:

P1 接 8bit 的線(我們那組板子沒有只有 7bit 的線,但其他組好像有),線的另外一頭接到七段式 LED 的下排,P2 接 4bit 的線,線的另外一頭接到七段式 LED 的上排。

最後將程式碼燒到板子裡再執行就可看到結果。

解釋程式碼

P1 會是 LED 亮的位置, P2 則是要亮的數字

先給 P1 0FEh(第一個 LED 亮其他暗),P2 給 0(亮數字 0),P1 做 left rotate 的 同時 P2+1(亮的數字+1 且改成隔壁的 LED 亮),然後每次做完後要 call 一次 delay,重複此行為六次後把 P1 改為 FFH(全暗)並 call delay(這次 delay 的時間比較長)。這一大段的行為總共會重複 6 次。然後進入第二階段,先給 P1 0F8H(亮右半邊),P2 給 5(亮數字 5),亮一次並 call delay 後將 P1 改成 0C7H(亮左半邊),將 P2 改成 1(亮數字 1),亮完後 call delay 並重複此行為 6 次。

實驗結果

這次作業有兩個 pattern:

第一個 pattern 是一次只亮一個跑 6*250 次(從第一個 LED 到最後一個 LED 再重頭)再全暗,整個行為跑六次。但因為跑很快且全暗的 delay 比較久,所以整體看起來不會是一次亮一個的,會是全部都亮的,而且會閃爍。

第二個 pattern 是右半邊先亮數字 5,接下來左半邊亮數字 1,一直輪流交替。

實驗延伸

Manually wire-up the circuit so that all 7-seg digits display "0", without code-driving. Rewire the circuit so that "0" appears on digit-0,

and again without code-driving. Explain the difference in the display intensity perceived in the two cases.

不更改 Code, 僅僅用接線的方式, 達到上述的要求


7 段顯示器上排用了 4 個 bit(控制顯示的數字),下排用 7 個 bit(6 個小塊+1 個點)(控制顯示的位置),所以下排要接在控制開關的旁邊,就是 DIP SW1~8,這樣就可以透過開關來選擇要讓哪個亮,而上排就要接 0000 給它(可以透過 P1 或

P2 中一直是 0 或是其他 pin 預設是 0 的位置(J28 的 LOW)接給它)。

透過實驗我們發現只有在開關那排右邊的其中一排的 pin(上面有寫 L 的)預設是 0 其他所有 pin 預設都是 1,包括七段式 LED 上的 pin,所以如果 LED 中的四個 bit 中要設為 1 的 bit 可以不用接線,只要把要設為 0 的 bit 接線就可以了。例如要顯示 3(00000011)的話,因為只取後面 4 個位數,所以只看 0011,這時候 1的訊號不用接,因為 LED 的預設就是 1,但 0 一定要接,不然會出錯。

實驗模組

J47:




2x8Pin180' 2.54mm Male Header DIP

左邊的就是板子上 下排的 7個 bit (C1~6 控制要亮的區塊; DP1 控制要不要亮小數點), bit 為 0 表示要亮,bit 為 1 表示不要亮。


右邊的就是板子上 上排的 4 個 bit,控制要顯示的數字。

DIP SW 1~8:



透過開關可以控制要亮哪一個(6個區塊或是1個點,第八個開關不會用到)

J28的 LOW:



透過名字可以看出來,他的預設值是0,可用來控制要顯示的數字。

實驗心得

原來單純靠用板子接線,就可以讓這個 7-segment LED 顯示出想要的數字,以及要亮哪個(共有 6 個小塊,加上一個點)。

然後我們還發現,因為 7 段 LED 的下排接在開關那邊(DIP SW1~8),我們發現如果讓越多個開關打開,平均的亮度就會減低,因為同樣的電流會分散出去,同理,只有一個開關打開的時候是最亮的。

透過這次實驗,我們比之前更加了解板子及各個 pin 的運作方式,更能體會到微處理機的樂趣所在。