

LED-1500 Smoke Machine

Instruction Manual



Please read this manual carefully before us

Contents

English-----	01-02
Deutsch-----	03-04
Français-----	05-06
Español-----	07-08
Italiano-----	09-10

Safety Precautions

1. Attention: Improper placement of battery may cause explosion. Replace only the same or equivalent types.

2. Warning on the battery of the controller: the used battery should not be discarded together with domestic garbage, but should be recycled at a separate collection point. Improper battery replacement may cause explosion. Keep new and old batteries out of the reach of children. If the battery compartment is not properly closed, please stop using it and put it out of the reach of children. Warning: the provided force controller contains button cells. If swallowed, it may cause serious internal burns or even death within 2 hours.

3. If you have any questions about whether the battery has been swallowed or introduced into other parts of the body, please contact the doctor immediately. Before cleaning the equipment, if it is connected to the power supply, please disconnect it. Do not use harsh cleaners. Use a clean cloth to remove dust or dirt from the product. We are not responsible for damage caused by improper handling, improper use or wear. We reserve the right to make technical modifications.

4. In order to protect the environment and / or human health, waste should be recycled in a responsible manner to support the sustainable reuse of resources. If you need to recycle second-hand electrical appliances, please go to the electrical appliances collection center or contact the dealer who purchased your products. They will ensure the ecological recycling of products.

Thank you for choosing LED-1500 smoke machine. In order to help you understand how to use this product more conveniently and quickly, please read this manual carefully.

1: After received the machine, please check whether the package is intact, then open the package, check whether the machine is in good condition and all accessories are complete, if there is any omission, please contact us.

Product Name	Quantity	Accessories	Quantity
Fog Machine	1PCS	Handle	1PCS
Power Cable	1PCS	Screws for Handle	2PCS
Remote Control	1PCS		

2: Product Introduction.....■

Product Name: LED-1500 smoke machine

Voltage: AC110-127V 60Hz or AC220-240V 50Hz

Preheating Time: 3-5 minutes

Oil Pot Capacity: 260ml

Control Mode: wireless remote control

Smoke Spraying Distance: About 2M

Product Weight: 2kg

Product Size:27×18×18cm

3: Operation Steps.....■

- ①Open the bottle cap and add special smoke oil
- ②Plug in the power cord and turn on the switch
- ③Wait for 2-3 minutes, the red indicator light on the machine is on, and press the remote control to select smoking

4: Pay Special Attention to.....■

- ①This product is in a heated state during use. The high temperature of the machine is normal, please do not touch it with your hands.
- ②This product should be used in a dry place. Any liquid should not penetrate into the inside of the machine (just in the oil bottle). If accidental infiltration occurs, turn off the power immediately and wait for the machine to dry before using it.
- ③Keep away from flammable and explosive materials when using this product.
- ④When the liquid in the oil bottle is about to run out, smoke fluid should be added immediately, otherwise continuing to work will damage the machine.
- ⑤When the machine is working, please do not directly touch the smoke vent and the bottom of the machine with your hands. To prevent burns.
- ⑥After use, it should be packaged and stored after it has cooled down.
- ⑦Turn off the the machine when no one is present.

5: Other Precautions.....■

- ①All sprayers will produce a small amount of mist or moisture around the nozzle, and occasionally a small amount of smoke will be emitted when it is stopped, which is a normal phenomenon.
- ②The machine is with a working mode of heating and cooling cycle. Only when the heating is completed, the machine can start spraying.
- ③Regular cleaning is of great benefit to the machine. Poor atomized liquid will cause clogging. It is recommended to use high-quality atomized liquid.

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6: About machine maintenance.....■

- ①After about 40 hours of continuous use, please use 80% distilled water and 20% white vinegar to remove the impurities accumulated in the heat pipe.
- ②Clean the pipeline and filter head in the tank;
- ③Pour out the mist liquid and replace the cleaning liquid (80% distilled water and 20% white vinegar).
- ④Turn on the power, continue heating, and use the cleaning fluid instead of the smoke fluid to work until the cleaning fluid is used up.
- ⑤If the smoke becomes smaller, the pump makes noise, or cannot spray. turn off the power immediately, and check whether there is smoke fluid in the oil bottle. Whether the fuse is intact, whether the controller interface and power plug are plugged in. If all of these are normal, please connect the power and plug to try again. If the problem still cannot be solved, please contact us and we will help you solve it as soon as possible.

Vielen Dank für die Auswahl der LED-1500 Rauchmaschine. Um Ihnen zu helfen, das Produkt bequemer und schneller zu verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig.

1: Überprüfen Sie nach Erhalt der Maschine, ob die Verpackung intakt ist, öffnen Sie dann die Verpackung, prüfen Sie, ob die Maschine in gutem Zustand ist und alle Zubehörteile vollständig sind. Bei Auslassungen kontaktieren Sie uns bitte.

Product Name	Quantity	Accessories	Quantity
Fog Machine	1PCS	Handle	1PCS
Power Cable	1PCS	Schrauben für Griff	2 PCS
Fernbedienung	1PCS		

2: Einführung des Produkts.....■

Produktname: LED-1500 Rauchmaschine

Spannung: AC110-127V 60Hz oder AC220-240V 50Hz

Vorwärmungszeit: 3-5Minuten

Kapazität der Ölwanne: 260ml

Steuermodus: drahtlose Fernbedienung

Entfernung zum Rauchsprühen: ca. 2M

Produktgewicht: 2kg

Produktgröße: 27×18×18cm

3: Bedienschritte.....■

- ①Öffnen Sie die Flaschenkappe und fügen Sie spezielles Rauchöl hinzu
- ②Stecken Sie das Stromkabel ein und schalten Sie den Schalter ein
- ③Warten Sie auf 2-3 Minuten, die rote Anzeige auf der Maschine ist an, und drücken Sie die Fernbedienung, um das Rauchen auszuwählen

4: Achten Sie besonders auf.....■

- ①Dieses Produkt befindet sich während des Gebrauchs in einem erhitzten Zustand. Die hohe Temperatur der Maschine ist normal, bitte berühren Sie sie nicht mit den Händen.
- ②Dieses Produkt sollte an einem trockenen Ort verwendet werden. Es darf keine Flüssigkeit in das Innere der Maschine eindringen (nur in die Ölflasche). Bei versehentlichem Eindringen schalten Sie das Gerät sofort aus und warten Sie, bis das Gerät getrocknet ist, bevor Sie es verwenden.
- ③Halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, wenn Sie dieses Produkt verwenden.
- ④Wenn die Flüssigkeit in der Ölflasche zur Neige geht, sollte sofort Rauchflüssigkeit hinzugefügt werden, da sonst das Weiterarbeiten die Maschine beschädigt.
- ⑤Wenn die Maschine in Betrieb ist, berühren Sie bitte nicht direkt den Rauchabzug und die Unterseite der Maschine mit den Händen. Um Verbrennungen vorzubeugen.
- ⑥Nach Gebrauch sollte es verpackt und nach dem Abkühlen gelagert werden.
- ⑦Schalten Sie das Gerät aus, wenn niemand anwesend ist.

5: Andere Vorsichtsmaßnahmen.....■

- ①Alle Sprühgeräte erzeugen eine kleine Menge Nebel oder Feuchtigkeit um die Düse herum, und gelegentlich tritt eine kleine Menge Rauch aus, wenn sie gestoppt wird, was ein normales Phänomen ist.
- ②Die Maschine ist mit einem Arbeitsmodus des Heiz- und Kühlzyklus. Erst wenn das Aufheizen beendet ist, kann die Maschine mit dem Spritzen beginnen.
- ③Die regelmäßige Reinigung ist von großem Nutzen für die Maschine. Schlechte zerstäubte Flüssigkeit führt zu Verstopfungen. Es wird empfohlen, eine hochwertige zerstäubte Flüssigkeit zu verwenden.

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6: Über die Maschinenwartung.....■

- ① Nach etwa 40 Stunden Dauerbetrieb verwenden Sie bitte 80 % destilliertes Wasser und 20 % weißen Essig, um die im Wärmerohr angesammelten Verunreinigungen zu entfernen.
- ② Reinigen Sie die Rohrleitung und den Filterkopf im Tank;
- ③ Gießen Sie die Nebelflüssigkeit aus und ersetzen Sie die Reinigungsflüssigkeit (80 % destilliertes Wasser und 20 % weißer Essig).
- ④ Schalten Sie den Strom ein, heizen Sie weiter auf und verwenden Sie die Reinigungsflüssigkeit anstelle der Rauchflüssigkeit, um zu arbeiten, bis die Reinigungsflüssigkeit aufgebraucht ist.
- ⑤ Wenn der Rauch kleiner wird, macht die Pumpe Geräusche oder kann nicht sprühen. Schalten Sie sofort den Strom aus und prüfen Sie, ob sich Rauchflüssigkeit in der Ölflasche befindet. Ob die Sicherung intakt ist, ob die Controller-Schnittstelle und der Netzstecker eingesteckt sind. Wenn dies alles normal ist, schließen Sie bitte die Stromversorgung und den Stecker an, um es erneut zu versuchen. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen.

Merci d'avoir choisi LED-1500 Smoke machine. Pour vous aider à comprendre comment utiliser ce produit plus facilement et plus rapidement, veuillez lire attentivement ce manuel.

1: Après avoir reçu la machine, veuillez vérifier si le colis est intact, puis ouvrez le colis, vérifiez si la machine est en bon état et tous les accessoires sont complets, s'il y a une omission, veuillez nous contacter.

Nom du produit	Quantité	Accessoires	Quantité
Machine à brouillard	1PCS	Manipuler	1PCS
Câble d'alimentation	1PCS	Vis pour poignée	2 PCS
Télécommande	1PCS		

2: Présentation du produit.....■

Nom du produit: LED-1500 Smoke machine

Tension: AC110-127V 60Hz ou AC220-240V 50Hz

Temps de préchauffage:3-5 minutes

Capacité de la bouteille d'huile: 260ml

Mode de commande: télécommande sans fil

Distance de pulvérisation de fumée: environ 2M

Poids du produit: 2kg

Taille du produit: 27×18×18cm

3: Étapes de l'opération.....■

- ① Ouvrir le capuchon et ajouter l'huile de fumée spéciale
- ② Branchez le cordon d'alimentation et allumez l'interrupteur.
- ③ Attendez 2-3 minutes, l'indicateur rouge de la machine s'allume et appuyez sur la télécommande pour sélectionner l'injection de fumée.

4: Portez une attention particulière à.....■

- ① Ce produit est dans un état chauffé pendant l'utilisation. La température élevée de la machine est normale, veuillez ne pas la toucher avec vos mains.
- ② Ce produit doit être utilisé dans un endroit sec. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de la machine (juste dans la bouteille d'huile). En cas d'infiltration accidentelle, coupez immédiatement l'alimentation et attendez que la machine sèche avant de l'utiliser.
- ③ Tenir à l'écart des matériaux inflammables et explosifs lors de l'utilisation de ce produit.
- ④ Lorsque le liquide dans la bouteille d'huile est sur le point de s'épuiser, le liquide de fumée doit être ajouté immédiatement, sinon la poursuite du travail endommagera la machine.
- ⑤ Lorsque la machine fonctionne, veuillez ne pas toucher directement l'évent de fumée et le bas de la machine avec vos mains. Pour éviter les brûlures.
- ⑥ Après utilisation, il doit être emballé et stocké une fois refroidi.
- ⑦ Éteignez la machine lorsque personne n'est présent.

5: Autres précautions.....■

- ① Tous les pulvérisateurs produiront une petite quantité de brume ou d'humidité autour de la buse, et occasionnellement une petite quantité de fumée sera émise lorsqu'elle est arrêtée, ce qui est un phénomène normal.
- ② La machine est avec un mode de fonctionnement de cycle de chauffage et de refroidissement. Ce n'est que lorsque le chauffage est terminé que la machine peut commencer à pulvériser.
- ③ Un nettoyage régulier est très avantageux pour la machine. Un mauvais liquide atomisé provoquera un colmatage. Il est recommandé d'utiliser un liquide atomisé de haute qualité.

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6: À propos de l'entretien des machines.....■

- ①Après environ 40 heures d'utilisation continue, veuillez utiliser 80% d'eau distillée et 20% de vinaigre blanc pour éliminer les impuretés accumulées dans le caloduc.
- ②Nettoyez la canalisation et la tête de filtre dans le réservoir ;
- ③Videz la brume liquide et remplacez le liquide de nettoyage (80 % d'eau distillée et 20 % de vinaigre blanc).
- ④Allumez l'alimentation, continuez à chauffer et utilisez le liquide de nettoyage au lieu du liquide de fumée pour travailler jusqu'à ce que le liquide de nettoyage soit épuisé.
- ⑤Si la fumée diminue, la pompe fait du bruit ou ne peut pas pulvériser. coupez immédiatement l'alimentation et vérifiez s'il y a du liquide de fumée dans la bouteille d'huile. Si le fusible est intact, si l'interface du contrôleur et la prise d'alimentation sont branchées. Si tout cela est normal, veuillez connecter l'alimentation et la prise pour réessayer. Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez nous contacter et nous vous aiderons à le résoudre dès que possible.

Gracias por elegir la máquina de humo de color LED-500. Para ayudarlo a entender cómo utilizar este producto

de manera más conveniente y rápida, por favor lea este manual cuidadosamente..

1: Dopo aver ricevuto la macchina, controllare se la confezione è intatta, quindi aprire la confezione, verificare se la macchina è in buone condizioni e tutti gli accessori sono completi, in caso di omissione, si prega di contattarci.

Nome del prodotto	Quantità	Accessori	Quantità
Macchina della nebbia	1PCS	Staffa	1PCS
Cavo di alimentazione	1PCS	Viti della staffa	2PCS
Telecomando	1PCS		

2: Introducción del producto.....■

Nombre del producto: LED-1500 Smoke Machine

Tensión: AC110-127V 60Hz o AC220-240V 50Hz

Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos

Capacidad de la olla de aceite: 260ml

Modo de control: control remoto inalámbrico

Distancia de pulverización: unos 2 metros

Peso del producto: 2 kg

Tamaño del producto: 27×18×18cm

3: Fasi operative.....■

- ①Aprire la tapa della bottiglia e aggiungere olio di fumo speciale
- ②Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore.
- ③Attendere 2 - 3 minuti, l'indicatore rosso della macchina è acceso, premere il controllo remoto per selezionare il fumo

4: Presta particolare attenzione a.....■

- ①Questo prodotto è riscaldato durante l'uso. L'alta temperatura della macchina è normale, si prega di non toccarla con le mani.
- ②Questo prodotto deve essere utilizzato in un luogo asciutto. Qualsiasi liquido non deve penetrare all'interno della macchina (solo nella bottiglia dell'olio). In caso di infiltrazioni accidentali, spegnere immediatamente l'alimentazione e attendere che la macchina si asciughi prima di utilizzarla.
- ③Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi quando si utilizza questo prodotto.
- ④Quando il liquido nella bottiglia dell'olio sta per esaurirsi, aggiungere immediatamente il liquido per fumo, altrimenti continuare a lavorare danneggerà la macchina.
- ⑤Quando la macchina è in funzione, non toccare direttamente con le mani lo sfuocato del fumo e il fondo della macchina. Per prevenire ustioni.
- ⑥Dopo l'uso, deve essere imballato e conservato dopo che si è raffreddato.
- ⑦Spegnere la macchina quando non è presente nessuno.

5: Altre precauzioni.....■

- ①Tutti gli spruzzatori produrranno una piccola quantità di nebbia o umidità intorno all'ugello e occasionalmente verrà emessa una piccola quantità di fumo quando viene fermato, il che è un fenomeno normale.
- ②La macchina è con una modalità di funzionamento del ciclo di riscaldamento e raffreddamento. Solo quando il riscaldamento è terminato, la macchina può iniziare a spruzzare.
- ③La pulizia regolare è di grande beneficio per la macchina. Il liquido nebulizzato scadente causerà l'intasamento. Si consiglia di utilizzare liquido atomizzato di alta qualità.

PRODUCT INSTRUCTIONS



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6: Informazioni sulla manutenzione dellamacchina.....■

- ①Dopo circa 40 ore di uso continuo, utilizzare l'80% di acqua distillata e il 20% di aceto bianco per rimuovere le impurità accumulate nel condotto termico.
- ②Pulire la tubazione e la testa del filtro nel serbatoio;
- ③Versare il liquido nebulizzato e sostituire il liquido di pulizia (80% acqua distillata e 20% aceto bianco).
- ④Accendere l'alimentazione, continuare a riscaldare e utilizzare il liquido detergente invece del liquido per il fumo per lavorare fino all'esaurimento del liquido detergente.
- ⑤Se il fumo si riduce, la pompa fa rumore o non può spruzzare. spegnere immediatamente l'alimentazione e controllare se c'è del liquido per il fumo nella bottiglia dell'olio. Se il fusibile è intatto, se l'interfaccia del controller e la spina di alimentazione sono collegate. Se tutto ciò è normale, collegare l'alimentazione e la spina

per riprovare. Se il problema persiste, contattaci e ti aiuteremo a risolverlo il prima possibile.

Grazie per aver scelto la LED-1500 macchina da fumo. Per aiutarvi a capire come usare questo prodotto più convenientemente e rapidamente, si prega di leggere attentamente questo manuale.

1: Después de recibir la máquina, verifique si el paquete está intacto, luego abra el paquete, verifique si la máquina está en buenas condiciones y todos los accesorios están completos, si hay alguna omisión, contáctenos.

Nombre del producto	Cantidad	Accesorios	Cantidad
Máquina de humo	1PCS	Resolver	1PCS
Cable de energía	1PCS	Tornillos para mango	2PCS
Control remoto	1PCS		

2: Introduzione del prodotto.....■

Nome del prodotto: macchina da fumo LED-1500

tensione: AC110-127V 60Hz o AC220-240V 50Hz

Tempo di riscaldamento: 3-5 minuti

Capacità dell'olio: 260ml

Modo di controllo: telecomando wireless

Distanza di spruzzatura di fumo: circa 2M

Peso del prodotto: 2kg

Dimensione del prodotto: 27 × 18 × 18cm

3: Pasos de operación.....■

- ①Aprire il tappo della bottiglia e aggiungere olio di fumo speciale
- ②Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore
- ③Aspetta due minuti, la spia rossa sulla macchina è accesa e premi il telecomando per selezionare il fumo

4: Presta especial atención a.....■

- ①Este producto se calienta durante su uso. La alta temperatura de la máquina es normal, no la toque con las manos.
- ②Este producto debe usarse en un lugar seco. Ningún líquido debe penetrar en el interior de la máquina (solo en la botella de aceite). Si se produce una infiltración accidental, apague la alimentación inmediatamente y espere a que la máquina se seque antes de usarla.
- ③Manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos cuando utilice este producto.
- ④Cuando el líquido de la botella de aceite esté a punto de agotarse, se debe agregar líquido de humo inmediatamente, de lo contrario, continuar trabajando dañará la máquina.
- ⑤Cuando la máquina esté funcionando, no toque directamente la salida de humos ni la parte inferior de la máquina con las manos. Para prevenir quemaduras.
- ⑥Después de su uso, debe empaquetarse y almacenarse después de que se haya enfriado.
- ⑦Apague la máquina cuando no haya nadie presente.

5: Otras precauciones.....■

- ①Todos los rociadores producirán una pequeña cantidad de neblina o humedad alrededor de la boquilla y, ocasionalmente, se emitirá una pequeña cantidad de humo cuando se detenga, lo cual es un fenómeno normal.
- ②La máquina está en modo de funcionamiento de ciclo de calentamiento y enfriamiento. Solo cuando se completa el calentamiento, la máquina puede comenzar a rociar.
- ③La limpieza periódica es muy beneficiosa para la máquina. Un líquido atomizado deficiente provocará obstrucciones. Se recomienda utilizar líquido atomizado de alta calidad.

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6: Acerca del mantenimiento de la máquina.....■

- ① Después de aproximadamente 40 horas de uso continuo, utilice un 80% de agua destilada y un 20% de vinagre blanco para eliminar las impurezas acumuladas en el tubo de calor.
- ② Limpiar la tubería y el cabezal del filtro en el tanque;
- ③ Vierta el líquido de niebla y reemplace el líquido de limpieza (80% de agua destilada y 20% de vinagre blanco).
- ④ Encienda la energía, continúe calentando y use el líquido de limpieza en lugar del líquido de humo para trabajar hasta que se agote el líquido de limpieza.
- ⑤ Si el humo se vuelve más pequeño, la bomba hace ruido o no puede rociar. apague la alimentación inmediatamente y compruebe si hay líquido de humo en la botella de aceite. Si el fusible está intacto, si la interfaz del controlador y el enchufe de alimentación están enchufados. Si todo esto es normal, conecte la alimentación y el enchufe para volver a intentarlo. Si el problema aún no se puede resolver, contáctenos y lo ayudaremos a resolverlo lo antes posible.

Poděkovat Vy pro vybírání LED-1500 kouř stroj. V objednávka na pomoc Vy pochopit jak na u se tento produkt pohodlněji a rychleji, přečtete si prosím pozorně tento návod.

1: Po obdržení stroje zkontrolujte, zda je obal neporušený, a poté jej otevřete balík, kontrola zda r a stroj je v dobrý stav a vše příslušenství jsou kompletní, i f je tam nějaké opomenutí, prosím kontakt nás.

Název produktu	Množství	Příslušenství	Množství
Stroj na mlhu	1 KS	Zacházet s	1 KS
Moc Kabel	1 KS	Šrouby pro rukojeť	2 KS
Dálkové ovládání	1 KS		

2 : Představení produktu

Produkt Název : LED -1500 kouř stroj

Napětí : AC 110-127V 60 Hz nebo AC 220-240 V 50 Hz

Přehřívání Čas : 3-5 minut

Olej Hrnek Kapacita : 260 ml

Režim ovládání: bezdrátové dálkové ovládání

Kouř Stříkání vzdálenost : Cca 2M

Produkt Hmotnost : 2 kg

Produkt Rozměry : 27×18×18 cm

3 : Provoz Kroky

- ① Otevřete uzávěr láhve a přidejte speciální kouř olej
- ② Zapojte napájecí kabel a otočte na a přepínač
- ③ Počkejte 2-3 minuty, rozsvítí se červená kontrolka a stroj je na, a stiskněte a vzdálený řízení na vybrat kouření

4 : Platit Speciální Pozor na

- ① Tento produkt je v vyhřívání stát během používání. The vysoký teplota z a stroj je normální, Prosím dělat ne dotek to rukama.
- ② Tento produkt by měl být používán v suchu místo. Žádný kapalný by měl neproniknout do a uvnitř z a stroj (jen v a olej láhev). Pokud náhodou infiltrace nastane, otočit mimo moc er ihned a Počkejte pro a stroj na schnout před jeho použitím.
- ③ Při používání držte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů tento produkt.
- ④ Kdy a kapalný v a olej láhev je o na běh ven, kouřová kapalina by měla být přidán hned , jinak pokračování v práci poškodí stroj.
- ⑤ Kdy a stroj je pracovní, Prosím ne přímo dotek a kouř větrací otvor a dno z stroj ne s vaše ruce. Aby nedošlo k popálení.
- ⑥ Po použití by měl být zabalen a skladován to má ochlazené dolů.
- ⑦ Vypněte stroj, když není nikdo přítomen.

5: Další bezpečnostní opatření

- ① Vše postřikovače vyrobí a malé množství mlha nebo vlhkost kolem a n ozzle, a občas A malý množství z Když se zastaví, bude vycházet kouř, což je A normální jev.
- ② The stroj je s A pracovní režimu vytápění a chlazení cyklus. Pouze když t on topení je dokončeno, a stroj může začnete stříkat.
- ③ Pravidelné čištění je z velkým přínosem pro a stroj. Chudý atomizované kapalný vůle příčina ucpání. To je znovu chváleno používat vysoce kvalitní atomizovanou kapalinu .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : O údržbě stroje _____ ■

- ① Po o 40 hodin z kontinuální používat , Prosím použití 80 % destilovaná voda a 20 % bílý ocet na odstranit nečistoty nahromaděné v tepelném potrubí.
- ② Vyčistěte a potrubí a filtr hlava v a nádrž ;
- ③ Nalijte ven a mlha kapalný a nahradit a čištění kapalný (80 % destilovaná voda a 20 % bílý ocet).
- ④ Otočte se na a moc, pokračovat topení, a použití t on čištění tekutina místo toho z kouř tekutina na práce až a čisticí kapalina je spotřebováno.
- ⑤ Pokud kouř se stává menší, a čerpadlo dělá hluk, nebo nemůže sprej. otočit mimo moc i okamžitě, a kontrola zda tam je kouř tekutina v a olej láhev. Zda a pojistka je neporušený, zda a ovladač rozhraní a napájecí zástrčku jsou zapojené v. Pokud al l z tyto jsou normální, Prosím připojit moc a zástrčka na pokus znovu. Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte nás prosím a budeme pomoc Vy vyřešit to jako brzy jak je to možné.

Dziękować Ty Do wybieranie LED-1500 dym maszyna. W zamówienie Do pomoc Ty zrozumieć Jak Do używać Ten produkt Aby ułatwić i przyspieszyć proces, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

1: Po otrzymaniu urządzenia sprawdź, czy opakowanie jest nienaruszone, a następnie otwórz je. pakiet, sprawdzać czy ten maszyna Jest W Dobry stan I Wszystko akcesoria Czy kompletny, Jeśli jeśli jest coś pominiętego, proszę kontakt nas.

Nazwa produktu	Ilość	Akcesoria	Ilość
Maszyna do mgły	1 szt.	Uchwyt	1 szt.
Moc Kabel	1 szt.	Śruby do uchwytu	2 SZT.
Zdalne sterowanie	1 szt.		

2 : Wprowadzenie do produktu _____ ■

Produkt Nazwa : LED -1500 dym maszyna

Napięcie : AC 110-127V 60 Hz Lub Prąd zmienny 220-240 V 50 Hz

Podgrzewanie wstępne Czas : 3-5 minut

Olej Garnek Pojemność : 260 ml

Tryb sterowania: bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Dym Rozpylający Odległość : Około 2M

Produkt Waga : 2 kg

Produkt Rozmiar : 27×18×18 cm

3 : Operacja Kroki..... ■

- ① Otwórz zakrętkę butelki i dodaj specjalny dym olej
- ② Podłącz przewód zasilający i włącz NA ten przełącznik
- ③ Poczekaj 2-3 minuty, aż zaświeci się czerwona kontrolka ten maszyna Jest NA, i naciśnij ten zdalny kontrola Do wybierać palenie

4 : Płacić Specjalny Uwaga Do..... ■

- ① Ten produkt Jest W podgrzewany państwo podczas użytkowania. wysoki temperatura z ten maszyna jest normalne, Proszę Do nie dotykać to rękoma.
- ② Produkt należy stosować w suchym miejscu miejsce. Każdy płyn powinien nie wnikać do ten wewnątrz z ten maszyna (Tylko W ten olej butelka). Jeśli przypadkowe infiltracja występuje, zakręt poza moc natychmiast I Czekać Do ten maszyna Do suchy przed użyciem.
- ③ Podczas użytkowania trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych. ten produkt.
- ④ Kiedy ten płyn W ten olej butelka chodzi o Do uruchomić na zewnątrz, płyn dymny powinien dochodzić natychmiast , W przeciwnym razie Kontynuowanie pracy spowoduje uszkodzenie maszyny.
- ⑤ Kiedy ten maszyna Jest pracujący, Proszę nie bezpośrednio dotykać ten dym odpowietrznik I Dół z maszyna nie z twoich rąk. Aby zapobiec poparzeniom.
- ⑥ Po użyciu należy go zapakować i przechowywać po To ma schłodzony w dół.
- ⑦ Wyłącz maszyny, gdy nikogo nie ma w pobliżu.

5: Inne środki ostrożności

- ① Wszystkie opryskiwacze będą produkować małą ilość mgła lub wilgoć wokół ten nie , I sporadycznie A mały kwota z po zatrzymaniu będzie wydzielał się dym, który jest A normalne zjawisko.
- ② maszyna Jest z A pracujący tryb ogrzewania I chłodzenie cykl. Tylko Kiedy on ogrzewanie Jest zakończony, ten maszyna może rozpocząć spryskiwanie.
- ③ Regularne czyszczenie jest wielką korzyść dla ten maszyna. Słaby rozpylony płyn będzie przyczyną zatykanie. To Jest ponownie polecamy stosować wysokiej jakości rozpylony płyn .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoke oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : O konserwacji maszyn _____ ■

- ① Po o 40 godziny z ciągly używać , Proszę używać 80% destylowany woda I 20% biały ocet Do usunąć zanieczyszczenia nagromadzone w rurze cieplnej.
- ② Czyszczenie ten rurociąg I filtr głowa W ten czołg ;
- ③ Wlać na zewnątrz ten mgła płyn I zastępować ten czyszczenie płyn (80% destylowany woda I 20% biały ocet).
- ④ Obrót NA ten moc, Kontynuować ogrzewanie, I używać on czyszczenie płyn Zamiast z dym płyn Do praca dopóki ten płyn czyszczący jest wykorzystany.
- ⑤ Jeśli dym staje się mniejszy, ten pompa sprawia hałas, Lub nie mogę rozpylać. zakręt poza moc I natychmiast, I sprawdzać czy Tam Jest dym płyn W ten olej butelka. Czy ten bezpiecznik Jest nienaruszony, czy ten kontroler interfejs i wtyczka zasilająca są zatkane W. Jeśli wszystko z te są normalne, Proszę łączyć moc I wtyczka Do próbować Ponownie. Jeśli Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami i my będziemy pomoc Ty rozwiązywać To Jak Wkrótce jak to możliwe.

Poděkovat Vy pro vybírání LED-1500 kouř stroj. V objednávka na pomoc Vy pochopit jak na u se tento produkt pohodlněji a rychleji, přečtete si prosím pozorně tento návod.

1: Po obdržení stroje zkontrolujte, zda je obal neporušený, a poté jej otevřete balík, kontrola zda r a stroj je v dobrý stav a vše příslušenství jsou kompletní, i f je tam nějaké opomenutí, prosím kontakt nás.

Název produktu	Množství	Příslušenství	Množství
Stroj na mlhu	1 KS	Zacházet s	1 KS
Moc Kabel	1 KS	Šrouby pro rukojeť	2 KS
Dálkové ovládání	1 KS		

2 : Představení produktu

■
Produkt Název : LED -1500 kouř stroj
Napětí : AC 110-127V 60 Hz nebo AC 220-240 V 50 Hz
Přehřívání Čas : 3-5 minut
Olej Hrnec Kapacita : 260 ml
Režim ovládání: bezdrátové dálkové ovládání
Kouř Stříkání vzdálenost : Cca 2M
Produkt Hmotnost : 2 kg
Produkt Rozměry : 27×18×18 cm

3 : Provoz Kroky

- ■
- ① Otevřete uzávěr láhve a přidejte speciální kouř olej
 - ② Zapojte napájecí kabel a otočte na a přepínač
 - ③ Počkejte 2-3 minuty, rozsvítí se červená kontrolka a stroj je na, a stiskněte a vzdálený řízení na vybrat kouření

4 : Platit Speciální Pozor na

- ■
- ① Tento produkt je v vyhřívání stát během používání. The vysoký teplota z a stroj je normální, Prosím dělat ne dotek to rukama.
 - ② Tento produkt by měl být používán v suchu místo. Žádný kapalný by měl neproniknout do a uvnitř z a stroj (jen v a olej láhev). Pokud náhodou infiltrace nastane, zatočit mimo moc er ihned a Počkejte pro a stroj na schnout před jeho použitím.
 - ③ Při používání držte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů tento produkt.
 - ④ Kdy a kapalný v a olej láhev je o na běh ven, kouřová kapalina by měla být přidán hned , jinak pokračování v práci poškodí stroj.
 - ⑤ Kdy a stroj je pracovní, Prosím ne přímo dotek a kouř větrací otvor a dno z stroj ne s vaše ruce. Aby nedošlo k popálení.
 - ⑥ Po použití by měl být zabalen a skladován to má ochlazené dolů.
 - ⑦ Vypněte stroj, když nikdo není přítomen.

5: Další bezpečnostní opatření

- ① Vše postřikovače vyrobí a malé množství mlha nebo vlhkost kolem a n ozzle, a občas A malý množství z Když se zastaví, bude vycházet kouř, což je A normální jev.
- ② The stroj je s A pracovní režimu vytápění a chlazení cyklus. Pouze když t on topení je dokončeno, a stroj může začnete stříkat.
- ③ Pravidelné čištění je velkým přínosem pro a stroj. Chudý atomizované kapalný vůle příčina ucpání. To je znovu chváleno používat vysoce kvalitní atomizovanou kapalinu .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : O údržbě stroje _____ ■

- ① Po o 40 hodin z kontinuální používat , Prosím použití 80 % destilovaná voda a 20 % bílý ocet na odstranit nečistoty nahromaděné v tepelném potrubí.
- ② Vyčistěte a potrubí a filtr hlava v a nádrž ;
- ③ Nalijte ven a mlha kapalný a nahradit a čištění kapalný (80 % destilovaná voda a 20 % bílý ocet).
- ④ Otočte se na a moc, pokračovat topení, a použití t on čištění tekutina místo toho z kouř tekutina na práce až a čisticí kapalina je spotřebováno.
- ⑤ Pokud kouř se stává menší, a čerpadlo dělá hluk, nebo nemůže sprej. zatočit mimo moc i okamžitě, a kontrola zda tam je kouř tekutina v a olej láhev. Zda a pojistka je neporušený, zda a ovladač rozhraní a napájecí zástrčku jsou zapojené v. Pokud al l z tyto jsou normální, Prosím připojit moc a zástrčka na pokus znovu. Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte nás prosím a budeme pomoc Vy vyřešit to jako brzy jak je to možné.

Dziękować Ty Do wybieranie LED-1500 dym maszyna. W zamówienie Do pomoc Ty zrozumieć Jak Do używać Ten produkt Aby ułatwić i przyspieszyć proces, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

1: Po otrzymaniu urządzenia sprawdź, czy opakowanie jest nienaruszone, a następnie otwórz je. pakiet, sprawdzać czy ten maszyna Jest W Dobry stan I Wszystko akcesoria Czy kompletny, Jeśli jeśli jest coś pominiętego, proszę kontakt nas.

Nazwa produktu	Ilość	Akcesoria	Ilość
Maszyna do mgły	1 szt.	Uchwyt	1 szt.
Moc Kabel	1 szt.	Śruby do uchwytu	2 SZT.
Zdalne sterowanie	1 szt.		

2 : Wprowadzenie do produktu

■
Produkt Nazwa : LED -1500 dym maszyna
Napięcie : AC 110-127V 60 Hz Lub Prąd zmienny 220-240 V 50 Hz
Podgrzewanie wstępne Czas : 3-5 minut
Olej Garnek Pojemność : 260 ml
Tryb sterowania: bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
Dym Rozpylający Odległość : Około 2M
Produkt Waga : 2 kg
Produkt Rozmiar : 27×18×18 cm

3 : Operacja Kroki..... ■

- ① Otwórz zakrętkę butelki i dodaj specjalny dym olej
- ② Podłącz przewód zasilający i włącz NA ten przełącznik
- ③ Poczekać 2-3 minuty, aż zaświeci się czerwona kontrolka ten maszyna Jest NA, i naciśnij ten zdalny kontrola Do wybierać palenie

4 : Płacić Specjalny Uwaga Do..... ■

- ① Ten produkt Jest W podgrzewany państwo podczas użytkowania. wysoki temperatura z ten maszyna jest normalne, Proszę Do nie dotykać to rękoma.
- ② Produkt należy stosować w suchym miejscu miejsce. Każdy płyn powinien nie wnikać do ten wewnątrz z ten maszyna (Tylko W ten olej butelka). Jeśli przypadkowe infiltracja występuje, zakręt poza moc natychmiast I Czekać Do ten maszyna Do suchy przed użyciem.
- ③ Podczas użytkowania trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych. ten produkt.
- ④ Kiedy ten płyn W ten olej butelka chodzi o Do uruchomić na zewnątrz, płyn dymny powinien dochodzić natychmiast , W przeciwnym razie Kontynuowanie pracy spowoduje uszkodzenie maszyny.
- ⑤ Kiedy ten maszyna Jest pracujący, Proszę nie bezpośrednio dotykać ten dym odpowietrznik I Dół z maszyna nie z twoich rąk. Aby zapobiec poparzeniom.
- ⑥ Po użyciu należy go zapakować i przechowywać po To ma schłodzony w dół.
- ⑦ Wyłącz maszyny, gdy nikogo nie ma w pobliżu.

5: Inne środki ostrożności

- ① Wszystkie opryskiwacze będą produkować małą ilość mgła lub wilgoć wokół ten nie , I sporadycznie A mały kwota z po zatrzymaniu będzie wydzielal się dym, który jest A normalne zjawisko.
- ② maszyna Jest z A pracujący tryb ogrzewania I chłodzenie cykl. Tylko Kiedy on ogrzewanie Jest zakończony, ten maszyna może rozpocząć spryskiwanie.
- ③ Regularne czyszczenie jest wielka korzyść dla ten maszyna. Słaby rozpylony płyn będzie przyczyna zatykanie. To Jest ponownie polecany stosować wysokiej jakości rozpylony płyn .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : O konserwacji maszyn _____ ■

- ① Po o 40 godziny z ciągly używać , Proszę używać 80% destylowany woda I 20% biały ocet Do usunąć zanieczyszczenia nagromadzone w rurze cieplnej.
- ② Czyszczenie ten rurociąg I filtr głowa W ten czołg ;
- ③ Wlać na zewnątrz ten mgła płyn I zastępować ten czyszczenie płyn (80% destylowany woda I 20% biały ocet).
- ④ Obrót NA ten moc, Kontynuować ogrzewanie, I używać on czyszczenie płyn Zamiast z dym płyn Do praca dopóki ten płyn czyszczący jest wykorzystany.
- ⑤ Jeśli dym staje się mniejszy, ten pompa sprawia hałas, Lub nie mogę rozpylać. zakręt poza moc I natychmiast, I sprawdzać czy Tam Jest dym płyn W ten olej butelka. Czy ten bezpiecznik Jest nienaruszony, czy ten kontroler interfejs i wtyczka zasilająca są zatkane W. Jeśli wszystko z te są normalne, Proszę łączyć moc I wtyczka Do próbować Ponownie. Jeśli Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami i my będziemy pomoc Ty rozwiązywać To Jak Wkrótce jak to możliwe.

Dank Jij voor kiezen LED-1500 rook machine. In volgorde naar hulp Jij begrijpen Hoe naar gebruik dit product Om het u gemakkelijker en sneller te maken, leest u deze handleiding aandachtig door.

1: Controleer na ontvangst van de machine of de verpakking intact is en open vervolgens de pakket, rekening of de machine is in Goed voorwaarde En alle accessoires Zijn compleet, als er is een omissie, alstublieft contact ons.

Productnaam	Hoeveelheid	Accessoires	Hoeveelheid
Mistmachine	1 STUKS	Hendel	1 STUKS
Stroom Kabel	1 STUKS	Schroeven voor handgreep	2 STUKS
Afstandsbediening	1 STUKS		

2 : Productintroductie

Product Naam : LED -1500 rook machine

Spanning : AC 110-127V 60 Hz of Wisselstroom 220-240 V 50 Hz

Voorverwarmen Tijd : 3-5 minuten

Olie Pot Capaciteit : 260 ml

Bedieningsmodus: draadloze afstandsbediening

Rook Spuiten Afstand : Ongeveer 2M

Product Gewicht : 2 kg

Product Afmetingen : 27×18×18 cm

3 : Bediening Stappen

- ① Open de dop van de fles en voeg toe speciaal rook olie
- ② Sluit het netsnoer aan en zet het aan op de schakelaar
- ③ Wacht 2-3 minuten, het rode indicatielampje gaat branden de machine is op, en druk op de op afstand controle naar selecteren roken

4 : Betalen Speciaal Aandacht naar

- ① Dit product is in een verhitte staat tijdens gebruik. De hoog temperatuur van de machine is normaal, Alsjeblieft Doen niet aanraken met je handen.
- ② Dit product moet droog worden gebruikt plaats. Elk vloeistof zou moeten niet doordringen naar binnen de binnen van de machine (zojuist in de olie fles). Als er per ongeluk infiltratie komt voor, draai van de stroom onmiddellijk En wachten voor de machine naar droog voordat u het gebruikt.
- ③ Houd het uit de buurt van ontvlambare en explosieve materialen bij gebruik dit product.
- ④ Wanneer de vloeistof in de olie fles gaat over naar loop uit, rookvloeistof moet worden toegevoegd onmiddellijk , anders Doorwerken zal de machine beschadigen.
- ⑤ Wanneer de machine is werkend, Alsjeblieft niet doen direct aanraken de rook ontlichten En de bodem van de machine met uw handen. Om brandwonden te voorkomen.
- ⑥ Na gebruik moet het worden verpakt en opgeslagen na Het heeft afgekoeld omlaag.
- ⑦ Uitschakelen de machine gebruiken als er niemand aanwezig is.

5: Andere voorzorgsmaatregelen

- ① Allemaal sproeiers zullen een kleine hoeveelheid mist of vocht rondom de een nevel, En af en toe A klein hoeveelheid van er zal rook vrijkomen als het stilstaat, wat A normaal verschijnsel.
- ② De machine is met A werkend modus van verwarming En koeling cyclus. Alleen wanneer de verwarming is voltooid, de machine kan begin met spuiten.
- ③ Regelmatig schoonmaken is van belang groot voordeel voor de machine. Arm verneveld vloeistof zullen oorzaak verstopping. Het is aanbevolen om hoogwaardige vernevelde vloeistof te gebruiken .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : Over machineonderhoud

- ① Na over 40 uren van doorlopend gebruik , Alsjeblieft gebruik 80 % gedistilleerd water En 20 % wit azijn naar verwijderen de onzuiverheden die zich in de heatpipe ophopen .
- ② Schoon de pijpleiding En filter hoofd in de reservoir ;
- ③ Gieten uit de mist vloeistof En vervangen de schoonmaak vloeistof (80% gedistilleerd water En 20% wit azijn).
- ④ Draaien op de stroom, doorgaan verwarming, En gebruik de schoonmaak vloeistof in plaats van van de rook vloeistof naar werk tot de reinigingsvloeistof is opgebruikt.
- ⑤ Als de rook wordt kleiner, de pomp maakt lawaai, of kan niet spuiten. draai van de stroom i onmiddellijk, En rekening of daar is rook vloeistof in de olie fles. Of de samensmelten is intact, of de regelaar interface en stekker zijn aangesloten in. Als alle 1 van deze zijn normaal, Alsjeblieft verbinden de kracht En plug naar poging opnieuw. Als de probleem kan nog steeds niet worden opgelost, neem dan contact met ons op en wij zullen hulp Jij oplossen Het als spoedig zo goed mogelijk.

Tacka du för välja LED-1500 rök maskin. I beställa till hjälp du förstå hur till du se detta produkt mer bekvämt och snabbt, läs denna manual noggrant.

1: Efter att ha mottagit maskinen , kontrollera om förpackningen är intakt och öppna sedan paket, kontrollera om r de maskin är i bra skick och alla tillbehör är komplett, jag f det finns någon försummelse, tack kontakta oss.

Produktnamn	Kvantitet	Tillbehör	Kvantitet
Dimmaskin	1 st	Hantera	1 st
Driva Kabel	1 st	Skrubar för handtag	2 st
Fjärrkontroll	1 st		

2 : Produktintroduktion

■
Produkt Namn : LED -1500 rök maskin
Spänning : AC 110-127V 60 Hz eller AC 220-240 V 50 Hz
Förvärmning Tid : 3-5 minuter
Olja Pott Kapacitet : 260 ml
Kontrollläge: trådlös fjärrkontroll
Rök Besprutning Avstånd : Cirka 2M
Produkt Vikt : 2 kg
Produkt Storlek : 27×18×18 cm

3 : Drift Steg

- ■
- ① Öppna flaskans lock och lägg till särskild rök olja
 - ② Sätt i nätsladden och vrid på de växla
 - ③ Vänta i 2-3 minuter, den röda indikatorlampan tänds de maskin är på, och tryck de avlägsen kontrollera till välja rökning

4 : Betala Särskild Uppmärksamhet till

- ■
- ① Denna produkt är i en uppvärmd ange under användning. De hög temperatur av de maskin är normalt, behaga do inte röra det med händerna.
 - ② Denna produkt bör användas i en torr plats. Några flytande skall inte tränga in till de inuti av de maskin (precis i de olja flaska). Om oavsiktligt infiltration inträffar, sväng av makt er omedelbart och vänta för de maskin till torka innan du använder den.
 - ③ Håll dig borta från brandfarliga och explosiva material vid användning denna produkt.
 - ④ När de flytande i de olja flaska handlar om till sikt ut ska rökvätska läggas till genast , annat om du fortsätter att arbeta kommer maskinen att skadas.
 - ⑤ När de maskin är arbetssätt, behaga inte direkt röra de rök ventilera och botten av machi ne med dina händer. För att förhindra brännskador.
 - ⑥ Efter användning ska den förpackas och förvaras efter det har kyls ner.
 - ⑦ Stäng av maskinen när ingen är närvarande.

5: Andra försiktighetsåtgärder

- ① Alla sprutor kommer att producera en liten mängd dimma eller fukt runt de ett munstycke, och ibland a små belopp av rök kommer att avges när den stoppas, dvs a normalt fenomen.
- ② Den maskin är med a arbetssätt läge av uppvärmning och kyl- cykel. Endast när t han uppvärmning är avslutad, de maskin kan börja spraya.
- ③ Regelbunden rengöring är av stor nytta för de maskin. Dålig finfördelad flytande vilja orsaka igensättning. Det är rekommenderas att använda finfördelad vätska av hög kvalitet .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : Om maskinunderhåll

- ① Efter om 40 timmar av kontinuerlig användning, behåga använda 80 % destillerat vatten och 20 % vit vinäger till ta bort föroreningarna som samlats i värmeröret .
- ② Rengör de rörledning och filtrera huvud i de tank ;
- ③ Håll ut de dimma flytande och ersätta de rengöring flytande (80 % destillerat vatten och 20 % vit vinäger).
- ④ Vrid på de driva, fortsätta uppvärmning, och använda t han rengöring vätska i stället av rök vätska till arbete tills de rengöringsvätska är förbrukat.
- ⑤ Om rök blir mindre, de pump gör buller, eller kan inte spray. sväng av driva i genast, och kontrollera om det är rök vätska i de olja flaska. Om de säkring är intakt, om de kontroller gränssnitt och strömkontakt är pluggade i. Om alla l av dessa är normala, behåga ansluta kraften och plugg till försök igen. Om problemet kan fortfarande inte lösas, vänligen kontakta oss och vi kommer hjälp du lösa det som snart som möjligt.

Takke du for at vælge LED-1500 røg maskine. I bestille til hjælp du forstå hvordan til du se denne produkt mere bekvemt og hurtigt, læs venligst denne manual omhyggeligt.

1: Efter at have modtaget maskinen , skal du kontrollere, om pakken er intakt, og derefter åbne den pakke, check om r de maskine er i god tilstand og alle tilbehør er komplet, jeg f der er nogen udeladelse, tak kontakte os.

Produktnavn	Mængde	Tilbehør	Mængde
Tågemaskine	1 STK	Håndtag	1 STK
Magt Kabel	1 STK	Skruer til håndtag	2 STK
Fjernbetjening	1 STK		

2 : Produktintroduktion

■
Produkt Navn : LED -1500 røg maskine
Spænding : AC 110-127V 60 Hz eller AC 220-240 V 50 Hz
Forvarmning Tid : 3-5 minutter
Olie Gryde Kapacitet : 260 ml
Kontroltilstand: trådløs fjernbetjening
Røg Sprøjtning Afstand : Omkring 2M
Produkt Vægt : 2 kg
Produkt Størrelse : 27×18×18 cm

3 : Betjening Trin

- ■
- ① Åbn flaskedækslet og tilsæt særlig røg olie
 - ② Sæt netledningen i, og drej den på de skifte
 - ③ Vent i 2-3 minutter, den røde indikator lyser de maskine er på, og tryk de fjern kontrollere til vælge rygning

4 : Betal Særlig Opmærksomhed til

- ■
- ① Dette produkt er i en opvarmet tilstand under brug. De høj temperatur af de maskine er normalt, behage gør ikke røre det med dine hænder.
 - ② Dette produkt skal bruges i et tørt placere. Enhver flydende skulle ikke trænge ind til de indenfor af de maskine (lige i de olie flaske). Hvis utilsigtet infiltration forekommer, tur af magt er straks og vente for de maskine til tørre før du bruger den.
 - ③ Hold dig væk fra brændbare og eksplosive materialer under brug dette produkt.
 - ④ Hvornår de flydende i de olie flaske handler om til løbe ud, skal røgvæske blive tilføjet straks , ellers fortsættelse af arbejdet vil beskadige maskinen.
 - ⑤ Hvornår de maskine er arbejder, behage ikke direkte røre de røg aftræk og bunden af maskine ne med dine hænder. For at forhindre forbrændinger.
 - ⑥ Efter brug skal det pakkes og opbevares efter det har afkølet ned.
 - ⑦ Sluk maskinen, når ingen er til stede.

5: Andre forholdsregler

- ① Alle sprøjter vil producere en lille mængde tåge eller fugt omkring de n øse, og lejlighedsvis -en lille beløb af røg vil blive udsendt, når den stoppes, dvs -en normalt fænomen.
- ② Den maskine er med -en arbejder mode af opvarmning og afkøling cyklus. Kun når t han opvarmning er afsluttet, de maskine kan begynde at sprøjte.
- ③ Regelmæssig rengøring er af stor fordel for de maskine. Dårlig forstøvet flydende vilje årsag tilstopning. Det er anbefales at bruge forstøvet væske af høj kvalitet .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : Om maskinvedligeholdelse

- ① Efter om 40 timer af sammenhængende bruge , behage bruge 80 % destilleret vand og 20 % hvid eddike til fjerne urenhederne ophobet i varmerøret .
- ② Rengør de rørledning og filter hoved i de tank ;
- ③ Hæld ud de tåge flydende og erstatte de rensning flydende (80 % destilleret vand og 20 % hvid eddike).
- ④ Drej på de magt, fortsætte opvarmning, og bruge t han rensning væske i stedet af røg væske til arbejde indtil de rensningsvæske er brugt op.
- ⑤ Hvis røg bliver mindre, de pumpe gør støj, eller ikke kan spray. tur af magt jeg straks, og check om der er røg væske i de olie flaske. Om de sikring er intakt, om de controller interface og strømstik er tilsluttet i. Hvis alle l af disse er normale, behage forbinde magten og prop til prøve igen. Hvis problemet kan stadig ikke løses, kontakt os venligst og vi vil hjælp du løse det som snart som muligt.

Köszönet te számára választva LED-1500 füst gép. In rendelés hogy Segítség te megérteni hogyan hogy te látod ez termék kényelmesebben és gyorsabban, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

1: Miután megkapta a gépet , ellenőrizze, hogy a csomag sértetlen-e, majd nyissa ki csomag, ellenőrzés hogy r a gép van be jó állapot és minden kiegészítők vannak teljes, i f van valami hiányosság, kérem érintkezés minket.

Termék neve	Mennyiség	Kiegészítők	Mennyiség
Ködgép	1 db	Fogantyú	1 db
Hatalom Kábel	1 db	Csavarok a fogantyúhoz	2 db
Távírányító	1 db		

2 : Termék bemutatása ■

Termék Név : LED -1500 füst gép

Feszültség : AC 110-127V 60 Hz vagy AC 220-240 V 50 Hz

Előmelegítés Idő : 3-5 perc

Olaj Edény Kapacitás : 260 ml

Vezérlési mód: vezeték nélküli távírányító

Füst Permetezés Távolság : Körülbelül 2M

Termék Súly : 2 kg

Termék Mérete : 27×18×18 cm

3 : Működés Lépések ■

- ① Nyissa ki a palack kupakját és töltse fel különleges füst olaj
- ② Dugja be a tápkábelt és fordítsa el -on a kapcsoló
- ③ Várjon 2-3 percet, a piros jelzőfény világít a gép van on, és nyomja meg a távoli ellenőrzés hogy válassza ki dohányzó

4 : Fizetni Különleges Figyelem hogy ■

- ① Ez a termék van be egy fűtött állami használat közben. A magas hőmérséklet -ból a gép normális, Kérem csináld nem érintés azt a kezettel.
- ② Ezt a terméket száraz helyen kell használni hely. Bármilyen folyékony kellene ne hatoljon át -ba a belső -ból a gép (éppen be a olaj üveg). Ha véletlenül beszivárgás előfordul, fordul le a power er azonnal és Várjon számára a gép hogy száraz használat előtt.
- ③ Használat közben tartsa távol gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól ezt a terméket.
- ④ Mikor a folyékony be a olaj üveg kb hogy fut ki, füst folyadék kell hozzá kell adni azonnal , egyébként a munka folytatása károsítja a gépet.
- ⑤ Mikor a gép van dolgozó, Kérem nem közvetlenül érintés a füst nyílás és az alsó a machi ne -vel a kezéd. Égési sérülések megelőzésére.
- ⑥ Használat után be kell csomagolni és tárolni kell azt rendelkezik lehűtött le.
- ⑦ Kapcsolja ki a gép, amikor nincs jelen senki.

5: Egyéb óvintézkedések

- ① Mind permetezőgépek termelnek a kis mennyiségben köd vagy nedvesség körül a n fűvőka, és néha a kicsi összeg -ból Füst szabadul fel, amikor leállítják, ami az a normális jelenség.
- ② A gép van -vel a dolgozó mód a fűtésről és hűtés ciklus. Csak amikor t ő fűtés van befejezve, a gép lehet kezdje el a permetezést.
- ③ A rendszeres tisztítás a nagy előnye a gép. Szegény porlasztott folyékony akarát ok eltömődés. Azt van újra megdicsért hogy jó minőségű porlasztott folyadékot használjunk .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : A gép karbantartásáról

- ① Utána körülbelül 40 óra -ból folyamatos használd , Kérem használat 80% desztillált víz és 20% fehér ecet hogy távolítsa el a fűtőcsőben felgyülemlett szennyeződések .
- ② Tiszta a csővezeték és szűrő fej be a tartály ;
- ③ Öntsük ki a köd folyékony és cserélje ki a tisztítás folyékony (80% desztillált víz és 20% fehér ecet).
- ④ Fordítsa el -on a hatalom, folytassa fűtés, és használat t ő tisztítás folyadék helyette a füst folyadék hogy munka -ig a tisztító folyadék az elhasználódott.
- ⑤ Ha a füst válik kisebb, a szivattyú teszi zaj, vagy nem lehet permet. fordulat le a hatalom én azonnal, és ellenőrzés vajon ott van füst folyadék be a olaj üveg. Akár a biztosíték van ép, vajon a vezérlő felület és tápcsatlakozó bedugva vannak be. Ha al l -ből ezek normálisak, Kérem csatlakozni a hatalom és dugó hogy megpróbál újra. Ha a a probléma továbbra sem oldható meg, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és fogunk Segítség te megoldani azt mint hamar lehetőség szerint.

Tacka du för välja LED-1500 rök maskin. I beställa till hjälp du förstå hur till du se detta produkt mer bekvämt och snabbt, läs denna manual noggrant.

1: Efter att ha mottagit maskinen , kontrollera om förpackningen är intakt och öppna sedan paket, kontrollera om r de maskin är i bra skick och alla tillbehör är komplett, jag f det finns någon försummelse, tack kontakta oss.

Produktnamn	Kvantitet	Tillbehör	Kvantitet
Dimmaskin	1 st	Hantera	1 st
Driva Kabel	1 st	Skrubar för handtag	2 st
Fjärrkontroll	1 st		

2 : Produktintroduktion

■
Produkt Namn : LED -1500 rök maskin
Spänning : AC 110-127V 60 Hz eller AC 220-240 V 50 Hz
Förvärmning Tid : 3-5 minuter
Olja Pott Kapacitet : 260 ml
Kontrollläge: trådlös fjärrkontroll
Rök Besprutning Avstånd : Cirka 2M
Produkt Vikt : 2 kg
Produkt Storlek : 27×18×18 cm

3 : Drift Steg

- ■
- ① Öppna flaskans lock och lägg till särskild rök olja
 - ② Sätt i nätsladden och vrid på de växla
 - ③ Vänta i 2-3 minuter, den röda indikatorlampan tänds de maskin är på, och tryck de avlägsen kontrollera till välja rökning

4 : Betala Särskild Uppmärksamhet till

- ■
- ① Denna produkt är i en uppvärmd ange under användning. De hög temperatur av de maskin är normalt, behaga do inte röra det med händerna.
 - ② Denna produkt bör användas i en torr plats. Några flytande skall inte tränga in till de inuti av de maskin (precis i de olja flaska). Om oavsiktligt infiltration inträffar, sväng av makt er omedelbart och vänta för de maskin till torka innan du använder den.
 - ③ Håll dig borta från brandfarliga och explosiva material vid användning denna produkt.
 - ④ När de flytande i de olja flaska handlar om till sikt ut ska rökvätska läggas till genast , annat om du fortsätter att arbeta kommer maskinen att skadas.
 - ⑤ När de maskin är arbetssätt, behaga inte direkt röra de rök ventilera och botten av machi ne med dina händer. För att förhindra brännskador.
 - ⑥ Efter användning ska den förpackas och förvaras efter det har kyls ner.
 - ⑦ Stäng av maskinen när ingen är närvarande.

5: Andra försiktighetsåtgärder

- ① Alla sprutor kommer att producera en liten mängd dimma eller fukt runt de ett munstycke, och ibland a små belopp av rök kommer att avges när den stoppas, dvs a normalt fenomen.
- ② Den maskin är med a arbetssätt läge av uppvärmning och kyl- cykel. Endast när t han uppvärmning är avslutad, de maskin kan börja spraya.
- ③ Regelbunden rengöring är av stor nytta för de maskin. Dålig finfördelad flytande vilja orsaka igensättning. Det är rekommenderas att använda finfördelad vätska av hög kvalitet .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : Om maskinunderhåll

- ① Efter om 40 timmar av kontinuerlig användning, behåga använda 80 % destillerat vatten och 20 % vit vinäger till ta bort föroreningarna som samlats i värmeröret .
- ② Rengör de rörledning och filtrera huvud i de tank ;
- ③ Håll ut de dimma flytande och ersätta de rengöring flytande (80 % destillerat vatten och 20 % vit vinäger).
- ④ Vrid på de driva, fortsätta uppvärmning, och använda t han rengöring vätska i stället av rök vätska till arbete tills de rengöringsvätska är förbrukat.
- ⑤ Om rök blir mindre, de pump gör buller, eller kan inte spray. sväng av driva i genast, och kontrollera om det är rök vätska i de olja flaska. Om de säkring är intakt, om de kontroller gränssnitt och strömkontakt är pluggade i. Om alla 1 av dessa är normala, behåga ansluta kraften och plugg till försök igen. Om problemet kan fortfarande inte lösas, vänligen kontakta oss och vi kommer hjälpa du lösa det som snart som möjligt.

Dank Jij voor kiezen LED-1500 rook machine. In volgorde naar hulp Jij begrijpen Hoe naar gebruik dit product Om het u gemakkelijker en sneller te maken, leest u deze handleiding aandachtig door.

1: Controleer na ontvangst van de machine of de verpakking intact is en open vervolgens de pakket, rekening of de machine is in Goed voorwaarde En alle accessoires Zijn compleet, als er is een omissie, alstublieft contact ons.

Productnaam	Hoeveelheid	Accessoires	Hoeveelheid
Mistmachine	1 STUKS	Hendel	1 STUKS
Stroom Kabel	1 STUKS	Schroeven voor handgreep	2 STUKS
Afstandsbediening	1 STUKS		

2 : Productintroductie

Product Naam : LED -1500 rook machine

Spanning : AC 110-127V 60 Hz of Wisselstroom 220-240 V 50 Hz

Voorverwarmen Tijd : 3-5 minuten

Olie Pot Capaciteit : 260 ml

Bedieningsmodus: draadloze afstandsbediening

Rook Spuiten Afstand : Ongeveer 2M

Product Gewicht : 2 kg

Product Afmetingen : 27×18×18 cm

3 : Bediening Stappen

- ① Open de dop van de fles en voeg toe speciaal rook olie
- ② Sluit het netsnoer aan en zet het aan op de schakelaar
- ③ Wacht 2-3 minuten, het rode indicatielampje gaat branden de machine is op, en druk op de op afstand controle naar selecteren roken

4 : Betalen Speciaal Aandacht naar

- ① Dit product is in een verhitte staat tijdens gebruik. De hoog temperatuur van de machine is normaal, Alsjeblieft Doen niet aanraken met je handen.
- ② Dit product moet droog worden gebruikt plaats. Elk vloeistof zou moeten niet doordringen naar binnen de binnen van de machine (zojuist in de olie fles). Als er per ongeluk infiltratie komt voor, draai van de stroom onmiddellijk En wachten voor de machine naar droog voordat u het gebruikt.
- ③ Houd het uit de buurt van ontvlambare en explosieve materialen bij gebruik dit product.
- ④ Wanneer de vloeistof in de olie fles gaat over naar loop uit, rookvloeistof moet worden toegevoegd onmiddellijk , anders Doorwerken zal de machine beschadigen.
- ⑤ Wanneer de machine is werkend, Alsjeblieft niet doen direct aanraken de rook ontlichten En de bodem van de machine met uw handen. Om brandwonden te voorkomen.
- ⑥ Na gebruik moet het worden verpakt en opgeslagen na Het heeft afgekoeld omlaag.
- ⑦ Uitschakelen de machine gebruiken als er niemand aanwezig is.

5: Andere voorzorgsmaatregelen

- ① Allemaal sproeiers zullen een kleine hoeveelheid mist of vocht rondom de een nevel, En af en toe A klein hoeveelheid van er zal rook vrijkomen als het stilstaat, wat A normaal verschijnsel.
- ② De machine is met A werkend modus van verwarming En koeling cyclus. Alleen wanneer de verwarming is voltooid, de machine kan begin met spuiten.
- ③ Regelmatig schoonmaken is van belang groot voordeel voor de machine. Arm verneveld vloeistof zullen oorzaak verstopping. Het is aanbevolen om hoogwaardige vernevelde vloeistof te gebruiken .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : Over machineonderhoud

- ① Na over 40 uren van doorlopend gebruik , Alsjeblieft gebruik 80 % gedistilleerd water En 20 % wit azijn naar verwijderen de onzuiverheden die zich in de heatpipe ophopen .
- ② Schoon de pijpleiding En filter hoofd in de reservoir ;
- ③ Gieten uit de mist vloeistof En vervangen de schoonmaak vloeistof (80% gedistilleerd water En 20% wit azijn).
- ④ Draaien op de stroom, doorgaan verwarming, En gebruik de schoonmaak vloeistof in plaats van van de rook vloeistof naar werk tot de reinigingsvloeistof is opgebruikt.
- ⑤ Als de rook wordt kleiner, de pomp maakt lawaai, of kan niet spuiten. draai van de stroom i onmiddellijk, En rekening of daar is rook vloeistof in de olie fles. Of de samensmelten is intact, of de regelaar interface en stekker zijn aangesloten in. Als alle van deze zijn normaal, Alsjeblieft verbinden de kracht En plug naar poging opnieuw. Als de probleem kan nog steeds niet worden opgelost, neem dan contact met ons op en wij zullen hulp Jij oplossen Het als spoedig zo goed mogelijk.

Dziękować Ty Do wybieranie LED-1500 dym maszyna. W zamówienie Do pomoc Ty zrozumieć Jak Do używać Ten produkt Aby ułatwić i przyspieszyć proces, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

1: Po otrzymaniu urządzenia sprawdź, czy opakowanie jest nienaruszone, a następnie otwórz je. pakiet, sprawdzać czy ten maszyna Jest W Dobry stan I Wszystko akcesoria Czy kompletny, Jeśli jeśli jest coś pominiętego, proszę kontakt nas.

Nazwa produktu	Ilość	Akcesoria	Ilość
Maszyna do mgły	1 szt.	Uchwyt	1 szt.
Moc Kabel	1 szt.	Śruby do uchwytu	2 SZT.
Zdalne sterowanie	1 szt.		

2 : Wprowadzenie do produktu

■
Produkt Nazwa : LED -1500 dym maszyna
Napięcie : AC 110-127V 60 Hz Lub Prąd zmienny 220-240 V 50 Hz
Podgrzewanie wstępne Czas : 3-5 minut
Olej Garnek Pojemność : 260 ml
Tryb sterowania: bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
Dym Rozpylający Odległość : Około 2M
Produkt Waga : 2 kg
Produkt Rozmiar : 27×18×18 cm

3 : Operacja Kroki..... ■

- ① Otwórz zakrętkę butelki i dodaj specjalny dym olej
- ② Podłącz przewód zasilający i włącz NA ten przełącznik
- ③ Poczekaj 2-3 minuty, aż zaświeci się czerwona kontrolka ten maszyna Jest NA, i naciśnij ten zdalny kontrola Do wybierać palenie

4 : Płacić Specjalny Uwaga Do..... ■

- ① Ten produkt Jest W podgrzewany państwo podczas użytkowania. wysoki temperatura z ten maszyna jest normalne, Proszę Do nie dotykać to rękoma.
- ② Produkt należy stosować w suchym miejscu miejsce. Każdy płyn powinien nie wnikać do ten wewnątrz z ten maszyna (Tylko W ten olej butelka). Jeśli przypadkowe infiltracja występuje, zakręt poza moc natychmiast I Czekać Do ten maszyna Do suchy przed użyciem.
- ③ Podczas użytkowania trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych. ten produkt.
- ④ Kiedy ten płyn W ten olej butelka chodzi o Do uruchomić na zewnątrz, płyn dymny powinien dochodzić natychmiast , W przeciwnym razie Kontynuowanie pracy spowoduje uszkodzenie maszyny.
- ⑤ Kiedy ten maszyna Jest pracujący, Proszę nie bezpośrednio dotykać ten dym odpowietrznik I Dół z maszyna nie z twoich rąk. Aby zapobiec poparzeniom.
- ⑥ Po użyciu należy go zapakować i przechowywać po To ma schłodzony w dół.
- ⑦ Wyłącz maszyny, gdy nikogo nie ma w pobliżu.

5: Inne środki ostrożności

- ① Wszystkie opryskiwacze będą produkować małą ilość mgła lub wilgoć wokół ten nie , I sporadycznie A mały kwota z po zatrzymaniu będzie wydzielal się dym, który jest A normalne zjawisko.
- ② maszyna Jest z A pracujący tryb ogrzewania I chłodzenie cykl. Tylko Kiedy on ogrzewanie Jest zakończony, ten maszyna może rozpocząć spryskiwanie.
- ③ Regularne czyszczenie jest wielka korzyść dla ten maszyna. Słaby rozpylony płyn będzie przyczyna zatykanie. To Jest ponownie polecany stosować wysokiej jakości rozpylony płyn .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : O konserwacji maszyn _____ ■

- ① Po o 40 godziny z ciągly używać , Proszę używać 80% destylowany woda I 20% biały ocet Do usunąć zanieczyszczenia nagromadzone w rurze cieplnej.
- ② Czyszczenie ten rurociąg I filtr głowa W ten czołg ;
- ③ Wlać na zewnątrz ten mgła płyn I zastępować ten czyszczenie płyn (80% destylowany woda I 20% biały ocet).
- ④ Obrót NA ten moc, Kontynuować ogrzewanie, I używać on czyszczenie płyn Zamiast z dym płyn Do praca dopóki ten płyn czyszczący jest wykorzystany.
- ⑤ Jeśli dym staje się mniejszy, ten pompa sprawia hałas, Lub nie mogę rozpylać. zakręt poza moc I natychmiast, I sprawdzać czy Tam Jest dym płyn W ten olej butelka. Czy ten bezpiecznik Jest nienaruszony, czy ten kontroler interfejs i wtyczka zasilająca są zatkane W. Jeśli wszystko z te są normalne, Proszę łączyć moc I wtyczka Do próbować Ponownie. Jeśli Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami i my będziemy pomoc Ty rozwiązywać To Jak Wkrótce jak to możliwe.

Poděkovat Vy pro vybírání LED-1500 kouř stroj. V objednávka na pomoc Vy pochopit jak na u se tento produkt pohodlněji a rychleji, přečtete si prosím pozorně tento návod.

1: Po obdržení stroje zkontrolujte, zda je obal neporušený, a poté jej otevřete balík, kontrola zda r a stroj je v dobrý stav a vše příslušenství jsou kompletní, i f je tam nějaké opomenutí, prosím kontakt nás.

Název produktu	Množství	Příslušenství	Množství
Stroj na mlhu	1 KS	Zacházet s	1 KS
Moc Kabel	1 KS	Šrouby pro rukojeť	2 KS
Dálkové ovládání	1 KS		

2 : Představení produktu

■
Produkt Název : LED -1500 kouř stroj
Napětí : AC 110-127V 60 Hz nebo AC 220-240 V 50 Hz
Přehřívání Čas : 3-5 minut
Olej Hrnec Kapacita : 260 ml
Režim ovládání: bezdrátové dálkové ovládání
Kouř Stříkání vzdálenost : Cca 2M
Produkt Hmotnost : 2 kg
Produkt Rozměry : 27×18×18 cm

3 : Provoz Kroky

- ■
- ① Otevřete uzávěr láhve a přidejte speciální kouř olej
 - ② Zapojte napájecí kabel a otočte na a přepínač
 - ③ Počkejte 2-3 minuty, rozsvítí se červená kontrolka a stroj je na, a stiskněte a vzdálený řízení na vybrat kouření

4 : Platit Speciální Pozor na

- ■
- ① Tento produkt je v vyhřívání stát během používání. The vysoký teplota z a stroj je normální, Prosím dělat ne dotek to rukama.
 - ② Tento produkt by měl být používán v suchu místo. Žádný kapalný by měl neproniknout do a uvnitř z a stroj (jen v a olej láhev). Pokud náhodou infiltrace nastane, zatočit mimo moc er ihned a Počkejte pro a stroj na schnout před jeho použitím.
 - ③ Při používání držte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů tento produkt.
 - ④ Kdy a kapalný v a olej láhev je o na běh ven, kouřová kapalina by měla být přidán hned , jinak pokračování v práci poškodí stroj.
 - ⑤ Kdy a stroj je pracovní, Prosím ne přímo dotek a kouř větrací otvor a dno z stroj ne s vaše ruce. Aby nedošlo k popálení.
 - ⑥ Po použití by měl být zabalen a skladován to má ochlazené dolů.
 - ⑦ Vypněte stroj, když není nikdo přítomen.

5: Další bezpečnostní opatření

- ① Vše postřikovače vyrobí a malé množství mlha nebo vlhkost kolem a n ozzle, a občas A malý množství z Když se zastaví, bude vycházet kouř, což je A normální jev.
- ② The stroj je s A pracovní režimu vytápění a chlazení cyklus. Pouze když t on topení je dokončeno, a stroj může začnete stříkat.
- ③ Pravidelné čištění je z velkým přínosem pro a stroj. Chudý atomizované kapalný vůle příčina ucpání. To je znovu chváleno používat vysoce kvalitní atomizovanou kapalinu .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : O údržbě stroje _____ ■

- ① Po o 40 hodin z kontinuální používat , Prosím použití 80 % destilovaná voda a 20 % bílý ocet na odstranit nečistoty nahromaděné v tepelném potrubí.
- ② Vyčistěte a potrubí a filtr hlava v a nádrž ;
- ③ Nalijte ven a mlha kapalný a nahradit a čištění kapalný (80 % destilovaná voda a 20 % bílý ocet).
- ④ Otočte se na a moc, pokračovat topení, a použití t on čištění tekutina místo toho z kouř tekutina na práce až a čisticí kapalina je spotřebováno.
- ⑤ Pokud kouř se stává menší, a čerpadlo dělá hluk, nebo nemůže sprej. zatočit mimo moc i okamžitě, a kontrola zda tam je kouř tekutina v a olej láhev. Zda a pojistka je neporušený, zda a ovladač rozhraní a napájecí zástrčku jsou zapojené v. Pokud al l z tyto jsou normální, Prosím připojit moc a zástrčka na pokus znovu. Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte nás prosím a budeme pomoc Vy vyřešit to jako brzy jak je to možné.

Köszönet te számára választva LED-1500 füst gép. In rendelés hogy Segítség te megérteni hogyan hogy te látod ez termék kényelmesebben és gyorsabban, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

1: Miután megkapta a gépet , ellenőrizze, hogy a csomag sértetlen-e, majd nyissa ki csomag, ellenőrzés hogy r a gép van be jó állapot és minden kiegészítők vannak teljes, i f van valami hiányosság, kérem érintkezés minket.

Termék neve	Mennyiség	Kiegészítők	Mennyiség
Ködgép	1 db	Fogantyú	1 db
Hatalom Kábel	1 db	Csavarok a fogantyúhoz	2 db
Távírányító	1 db		

2 : Termék bemutatása ■

Termék Név : LED -1500 füst gép

Feszültség : AC 110-127V 60 Hz vagy AC 220-240 V 50 Hz

Előmelegítés Idő : 3-5 perc

Olaj Edény Kapacitás : 260 ml

Vezérlési mód: vezeték nélküli távírányító

Füst Permetezés Távolság : Körülbelül 2M

Termék Súly : 2 kg

Termék Mérete : 27×18×18 cm

3: Működés Lépések ■

- ① Nyissa ki a palack kupakját és töltse fel különleges füst olaj
- ② Dugja be a tápkábelt és fordítsa el -on a kapcsoló
- ③ Várjon 2-3 percet, a piros jelzőfény világít a gép van on, és nyomja meg a távoli ellenőrzés hogy válassza ki dohányzó

4: Fizetni Különleges Figyelem hogy ■

- ① Ez a termék van be egy fűtött állami használat közben. A magas hőmérséklet a a gép normális, Kérem csináld nem érintés azt a kezedd.
- ② Ezt a terméket száraz helyen kell használni hely. Bármilyen folyékony kellene ne hatoljon át -ba a belső a a gép (éppen be a olaj üveg). Ha véletlenül beszivárgás előfordul, fordul le a power er azonnal és Várjon számára a gép hogy száraz használat előtt.
- ③ Használat közben tartsa távol gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól ezt a terméket.
- ④ Mikor a folyékony be a olaj üveg kb hogy fut ki, füstfolyadék kell hozzá kell adni azonnal , egyébként a munka folytatása károsítja a gépet.
- ⑤ Mikor a gép van dolgozó, Kérem nem közvetlenül érintés a füst nyílás és az alsó a machi ne -vel a kezéd. Égési sérülések megelőzésére.
- ⑥ Használat után be kell csomagolni és tárolni kell azt rendelkezik lehűtött le.
- ⑦ Kapcsolja ki a gép, amikor nincs jelen senki.

5: Egyéb óvintézkedések

- ① Mind permetezőgépek termelnek a kis mennyiségben köd vagy nedvesség körül a n fűvőka, és néha a kicsi összeg a füst fog kilépni, ha leállítják, ami az a normális jelenség.
- ② A gép van -vel a dolgozó mód a fűtésről és hűtés ciklus. Csak amikor t ő fűtés van befejezve, a gép lehet kezdje el a permetezést.
- ③ A rendszeres tisztítás a nagy előnye a gép. Szegény porlasztott folyékony akarat ok eltömődés. Azt van újra megdicsért hogy jó minőségű porlasztott folyadékot használjunk .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : A gép karbantartásáról

- ① Utána körülbelül 40 óra a folyamatos használd , Kérem használat 80% desztillált víz és 20% fehér ecet hogy távolítsa el a fűtőcsőben felgyülemlett szennyeződések .
- ② Tiszta a csővezeték és szűrő fej be a tartály ;
- ③ Öntsük ki a köd folyékony és cserélje ki a tisztítás folyékony (80% desztillált víz és 20% fehér ecet).
- ④ Fordítsa el -on a hatalom, folytassa fűtés, és használat t ő tisztítás folyadék helyette a füst folyadék hogy munka -ig a tisztító folyadék az elhasználódott.
- ⑤ Ha a füst válik kisebb, a szivattyú teszi zaj, vagy nem lehet permet. fordulat le a hatalom én azonnal, és ellenőrzés hogy vajon ott van füst folyadék be a olaj üveg. Hogy a biztosíték van ép, hogy vajon a vezérlő felület és tápcsatlakozó bedugva vannak be. Ha al l a ezek normálisak, Kérem csatlakozni a hatalom és dugó hogy megpróbál újra. Ha a a probléma továbbra sem oldható meg, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és fogunk Segítség te megoldani azt mint hamar lehetőség szerint.

Takke du for at vælge LED-1500 røg maskine. I bestille til hjælp du forstå hvordan til du se denne produkt mere bekvemt og hurtigt, læs venligst denne manual omhyggeligt.

1: Efter at have modtaget maskinen , skal du kontrollere, om pakken er intakt, og derefter åbne den pakke, check om r de maskine er i god tilstand og alle tilbehør er komplet, jeg f der er nogen udeladelse, tak kontakte os.

Produktnavn	Mængde	Tilbehør	Mængde
Tågemaskine	1 STK	Håndtag	1 STK
Magt Kabel	1 STK	Skruer til håndtag	2 STK
Fjernbetjening	1 STK		

2 : Produktintroduktion

■
Produkt Navn : LED -1500 røg maskine
Spænding : AC 110-127V 60 Hz eller AC 220-240 V 50 Hz
Forvarmning Tid : 3-5 minutter
Olie Gryde Kapacitet : 260 ml
Kontroltilstand: trådløs fjernbetjening
Røg Sprøjtning Afstand : Omkring 2M
Produkt Vægt : 2 kg
Produkt Størrelse : 27×18×18 cm

3 : Betjening Trin

- ■
- ① Åbn flaskedækslet og tilsæt særlig røg olie
 - ② Sæt netledningen i, og drej den på de skifte
 - ③ Vent i 2-3 minutter, den røde indikator lyser de maskine er på, og tryk de fjern kontrollere til vælge rygning

4 : Betal Særlig Opmærksomhed til

- ■
- ① Dette produkt er i en opvarmet tilstand under brug. De høj temperatur af de maskine er normalt, behage gør ikke røre det med dine hænder.
 - ② Dette produkt skal bruges i et tørt placere. Enhver flydende skulle ikke trænge ind til de indenfor af de maskine (lige i de olie flaske). Hvis utilsigtet infiltration forekommer, tur af magt er straks og vente for de maskine til tørre før du bruger den.
 - ③ Hold dig væk fra brændbare og eksplosive materialer under brug dette produkt.
 - ④ Hvornår de flydende i de olie flaske handler om til løbe ud, skal røgvæske blive tilføjet straks , ellers fortsættelse af arbejdet vil beskadige maskinen.
 - ⑤ Hvornår de maskine er arbejder, behage ikke direkte røre de røg aftræk og bunden af maskine ne med dine hænder. For at forhindre forbrændinger.
 - ⑥ Efter brug skal det pakkes og opbevares efter det har afkølet ned.
 - ⑦ Sluk maskinen, når ingen er til stede.

5: Andre forholdsregler

- ① Alle sprøjter vil producere en lille mængde tåge eller fugt omkring de næse, og lejlighedsvis -en lille beløb af røg vil blive udsendt, når den stoppes, dvs -en normalt fænomen.
- ② Den maskine er med -en arbejder mode af opvarmning og afkøling cyklus. Kun når t han opvarmning er afsluttet, de maskine kan begynde at sprøjte.
- ③ Regelmæssig rengøring er af stor fordel for de maskine. Dårlig forstøvet flydende vilje årsag tilstopning. Det er anbefales at bruge forstøvet væske af høj kvalitet .

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6 : Om maskinvedligeholdelse

- ① Efter om 40 timer af sammenhængende bruge , behage bruge 80 % destilleret vand og 20 % hvid eddike til fjerne urenhederne ophobet i varmerøret .
- ② Rengør de rørledning og filter hoved i de tank ;
- ③ Hæld ud de tåge flydende og erstatte de rensning flydende (80 % destilleret vand og 20 % hvid eddike).
- ④ Drej på de magt, fortsætte opvarmning, og bruge t han rensning væske i stedet af røg væske til arbejde indtil de rensningsvæske er brugt op.
- ⑤ Hvis røg bliver mindre, de pumpe gør støj, eller ikke kan spray. tur af magt jeg straks, og check om der er røg væske i de olie flaske. Om de sikring er intakt, om de controller interface og strømstik er tilsluttet i. Hvis alle l af disse er normale, behage forbinde magten og prop til prøve igen. Hvis problemet kan stadig ikke løses, kontakt os venligst og vi vil hjælp du løse det som snart som muligt.