

Flamethrower

User Manual



Contents

English-----	01-02
Deutsch-----	03-04
Français-----	05-06
Español-----	07-08
Italiano-----	09-10



Safety precautions




1. Use the flamethrower outdoors as much as possible.
2. Professional personnel control. When leaving, the control must be disconnected or turned off.
3. Place vertically and stably on the ground for use. Do not hang on the wall or upside down.
4. There must be no people or combustible materials within a radius of 10 meters when using a flame thrower
5. For indoor use, the vertical height must be at least 8 meters or more.
6. It is best to use in a calm environment. If you must use it in a windy environment, you must control the safe distance.
7. It is best to use the flamethrowing oil and gas cylinder once, and then remove it after use

Reason 1: Ensure that it can be fully used every time, and there will be no midway interruption or insufficient air that affects the effectiveness

Reason 2: Removing half a bottle is very dangerous, as it can cause leakage, splashing, and detonation. Reason 3: Half a bottle is easily forgotten or discarded during storage, which can easily lead to accidents.

When removing the flamethrower oil and gas tank, first confirm that the machine has been powered off and shut down. There is no open flame nearby.



If there is a poor ignition,
please turn off the power.

Please check if the assembly of the
machine is consistent with the picture.

If there are any differences,
you can manually adjust them.

Product parameters:

Product Name: Flame Sprayer

Product model: 110v-130v or 220v-240v

Control mode: DMX mode

Packaging size: 57x28x28

Product weight: 5kg

Matters needing attention:

1. This product must use a specialized liquid (flame spray oil);
2. When using the product, it should be kept away from flammable and explosive materials and away from people;
3. The machine can only be placed vertically during use;

Reminder:

After completing the work, please turn off all power supplies and remove the spray oil; Then use a dry cloth to wipe the igniter, nozzle, and oil connector. Finally, please wrap the flamethrower and maintain it in a dry and clean environment.

Refueling steps for flamethrower



1. Twist left to turn on the machine




2. Place the spray oil into the disc and press it down.
Align the nozzle of the spray oil bottle with the machine interface.



3. Twist right to close



4. Plug in the power and signal cables.



Chanel 1	Spray fireball at head
Chanel 1+2 together	Spray fireball at head together

Produktparameter:

Produktname: Flame Sprayer

Produktmodell: 110v-130v oder 220v-240v

Steuerungsmodus: DMX-Modus

Verpackungsgröße: 57x28x28

Produktgewicht: 5kg

Fragen, die Aufmerksamkeit erfordern:

1. Dieses Produkt muss eine spezielle Flüssigkeit (Flammensprühöl) verwenden;
2. Bei Verwendung des Produkts sollte es von brennbaren und explosiven Materialien und von Menschen ferngehalten werden;
3. Die Maschine kann während des Gebrauchs nur vertikal platziert werden;

Erinnerung:

Nach Abschluss der Arbeit schalten Sie bitte alle Netzteile aus und entfernen Sie das Sprühöl; Dann wischen Sie den Zünder, die Düse und den Ölanschluss mit einem trockenen Tuch ab. Zum Schluss wickeln Sie den Flammenwerfer ein und halten Sie ihn in einer trockenen und sauberen Umgebung.

Betankungsschritte für Flammenwerfer



1. Drehen Sie sich nach links, um die Maschine einzuschalten




2. Legen Sie das Sprayöl in die Scheibe und drücken Sie es nach unten. Richten Sie die Düse der Sprühölflasche mit der Maschinenschnittstelle aus.



3. Nach rechts drehen, um zu schließen



4. Schließen Sie die Strom- und Signalkabel an.



Chanel 1	Feuerball auf den Kopf sprühen
Chanel 1+2 zusammen	Feuerball zusammen auf den Kopf sprühen

Paramètres du produit:

Nom du produit: Spitfire

Modèle de produit: 110v - 130v ou 220V - 240V

Mode de contrôle: mode DMX

Taille de l'emballage: 57x28x28

Poids du produit: 5kg

Précautions:

- 1, ce produit doit utiliser un liquide spécial (huile de pulvérisation);
- 2, le produit doit être utilisé loin des objets inflammables et explosifs, loin de la foule;
- 3, la machine ne peut être placée que verticalement lorsqu'elle est utilisée;

Conseils chaleureux:

Lorsque le travail est terminé, s'il vous plaît éteindre toutes les sources d'alimentation d'abord et retirer le gicleur; Ensuite, essuyez l'allumeur avec un chiffon sec, la buse et l'huile pour ramasser la première classe, et enfin, s'il vous plaît envelopper le Spitfire, garder la machine dans un environnement sec et propre bien entretenu.

Étapes de ravitaillement du Spitfire



1. Tourner vers la gauche pour ouvrir la machine




2. Placez l'huile de pulvérisation dans le disque et appuyez vers le bas. L'embouchure de la bouteille d'huile de pulvérisation est alignée avec l'interface de la machine.



3. Tordre vers la droite fermer



4. Branchez le cordon d'alimentation et le cordon de signal.



Chanel 1	éjection de boules de feu dans la tête
Chanel 1 + 2 ensemble	éjection de boules de feu dans la tête

Parámetros del producto:

Nombre del producto: pulverizador

Modelo de producto: 110v - 130v o 220V - 240v

Modo de control: modo dmx

Tamaño del embalaje: 57x28x28

Peso del producto: 5 kg

Precauciones:

1. este producto debe usar líquido especial (aceite de pulverización);
2. al usar el producto, debe mantenerse alejado de los artículos inflamables y explosivos y de la multitud;
3. la máquina solo se puede colocar verticalmente cuando se utiliza;

Consejos cálidos:

Después de completar el trabajo, apague toda la fuente de alimentación y retire el aceite de pulverización; Luego limpie el encendido, la boquilla y la cabeza de aceite con un paño seco, y finalmente envuelva el pulverizador para mantener la máquina en un ambiente seco y limpio.

Pasos de repostaje del pulverizador



1. girar a la izquierda para abrir la máquina




2. coloque el aceite de pulverización en el disco y presione hacia abajo. La boca de la botella de aceite de pulverización está alineada con la interfaz de la máquina.



3. cierre a la derecha



4. conecte el cable de alimentación y el cable de señal.



Chanel 1	Expulsar una bola de fuego en la cabeza
Chanel 1 + 2 juntos	Expulsar una bola de fuego en la cabeza

Parametri del prodotto:

Nome del prodotto: Spruzzatore di fiamma

Modello del prodotto: 110v-130v o 220v-240v

Modalità di controllo: modalità DMX

Dimensioni d'imballaggio: 57x28x28

Peso del prodotto: 5kg

questioni che richiedono attenzione:

1. questo prodotto deve utilizzare un liquido specializzato (olio spray di fiamma);
2. quando si utilizza il prodotto, dovrebbe essere tenuto lontano da materiali infiammabili ed esplosivi e lontano dalle persone;
3. la macchina può essere posizionata solo verticalmente durante l'uso;

promemoria:

Dopo aver completato il lavoro, si prega di spegnere tutti gli alimentatori e rimuovere l'olio spray; Quindi utilizzare un panno asciutto per pulire l'accenditore, l'ugello e il connettore dell'olio. Infine, avvolgere il lanciafiamme e mantenerlo in un ambiente asciutto e pulito.

Tappi di rifornimento per lanciafiamme



1. Girare a sinistra per accendere la macchina




2. Inserire l'olio spray nel disco e premere verso il basso. Allineare l'ugello della bottiglia dell'olio spray con l'interfaccia della macchina.



3. Girare a destra per chiudere



4. Collegare i cavi di alimentazione e segnale.



Chanel 1	Spruzzare palla di fuoco alla testa
Chanel 1+2 insieme	Spruzzare palla di fuoco alla testa insieme