#### **Table of Contents**

4-Rafael Jose Martin Pelaez	1
Apartado 4	1
Apartado 5	2
Apartado 6	
Apartado 7	
Apartado 9	

#### **P4-Rafael Jose Martin Pelaez**

```
clear all;close all;
%Valores iniciales;
fs=1024;Ts=1/fs;
N=1024;
fc=200;wc=2*pi*fc;
Pc=-20;
fm=16;wm=2*pi*fm;
df=20;dw=2*pi*df;
%fm=input('Frecuencia moduladora:');wm=2*pi*fm;
%df=input('Desviacion de frecuancia:');dw=2*pi*df;
Z=50;
```

#### -----Apartado 4-----

```
%Calulo de la amplitud (despejando A de la ecuacion de la potencia);
Ac=sqrt(2*Z*10^(Pc/10)/1000);
sprintf('La amplitud es: A = %.15gmW',Ac)
%Indice de modulacion;
beta=df/fm;
sprintf('El indice de modulacion es: beta = %.15g',beta)
%Ancho de banda de Carlson;
BW=2*(fm+df);
sprintf('El ancho de banda es: BW = %.15gHz',BW)
%Vector de muestreo
t=0:Ts:N/fs-Ts;

ans =
    'La amplitud es: A = 0.0316227766016838mW'

ans =
    'El indice de modulacion es: beta = 1.25'
```

```
ans =


'El ancho de banda es: BW = 72Hz'
```


### -----Apartado 5-----


```
%Señal moduladora normalizada;
xn=cos(wm.*t);
%Integral de xn;
phyt=sin(wm.*t);
%Señal FM
yt=Ac.*cos(wc.*t+beta.*phyt);
```


## ----Apartado 6-----

```
%Señal moduladora;
figure,time_dep(xn,Ts,Z,'Señal moduladora','log');
%Medida de la potencia de la portadora;
P_port=10*log10(powmeter(xn,fs,fc,BW,Z))+30;
sprintf('El valor de potencia de la portadora es: P_port =
%.15gdBm',P_port)
%Señal FM;
figure,time_dep(yt,Ts,Z,'Señal FM','log');
for df=20:7.5:50;
   fm=16;wm=2*pi*fm;
   dw=2*pi*df;
   beta=df/fm;
   xn=cos(wm.*t);phyt=sin(wm.*t);
   %Señal FM
   yt=Ac.*cos(wc.*t+beta.*phyt);
   %Señal FM;
   s=sprintf('Señal FM para desviacion de frec %.15g',df);
    figure,time_dep(yt,Ts,Z,s,'log');
end
ans =
    'El valor de potencia de la portadora es: P_port =
 -291.76979396609dBm'
```









# -----Apartado 7-----

```
%Medida de la potencia con BW de Carlson;
P_FM=10*log10(powmeter(yt,fs,fc,200-72,Z))+30;
sprintf('El valor de potencia señal FM BW=128 es: P_FM =
%.15gmW',P_FM)
%Medida de la potencia con BW de Carlson;
P_FM=10*log10(powmeter(yt,fs,fc,BW,Z))+30;
sprintf('El valor de potencia señal FM BW de Carlson es: P_FM =
%.15gmW',P_FM)
%Medida de la potencia con cirterio caida 20dB;
P_FM=10*log10(powmeter(yt,fs,fc,200-168,Z))+30;
sprintf('El valor de potencia señal FM BW criterio caida 20 dB es:
P_FM = %.15gmW', P_FM)
ans =
    'El valor de potencia señal FM BW=128 es: P_FM =
 -20.0245102055141mW'
ans =
```


```
'El valor de potencia señal FM BW de Carlson es: P_FM =
-21.3595266602508mW'

ans =

'El valor de potencia señal FM BW criterio caida 20 dB es: P_FM =
-25.8634066223391mW'
```

## -----Apartado 9-----

```
fs=1024*32;Ts=1/fs;
N=1024*32;
fc=200;wc=2*pi*fc;
fm=16;wm=2*pi*fm;
df=20;
Pc = -20;
Z = 50;
%Calulo de la amplitud
Ac=sqrt(2*Z*10^(Pc/10)/1000);
%Indice de modulacion;
beta=df/fm;
%Ancho de banda de Carlson;
BW=2*(fm+df);
%Vector de muestreo
t=0:Ts:N/fs-Ts;
%Señal moduladora normalizada;
xn=cos(wm.*t);
%Integral de xn;
phyt=sin(wm.*t);
%Señal FM
yt=Ac.*cos(wc.*t+beta.*phyt);
figure,time_FM(yt,Ts,'Señal FM con Time_FM');
```



Published with MATLAB® R2018b