

一、串口 OTA 关键文件

《uart_ota.h》 , 《uart_ota.c》这两个串口 OTA 协议核心文件, 串口主机和串口从机的 OTA 处理都在这里实现。

<uart.c> 这个是自定义串口通信协议,第一个字节为本包串口数据的长度(包含自己)、后面为数据,用户可根据自己的串口协议修改

<config.h>串口 IO 配置

- 二、串口 master 函数调用流程
- 1、uart master ota init 初始化固件信息
- 2、uart master ota start 开始串口升级
- 3、串口通信协议,最好按照分包来做,每一包接收完,处理函数调用 uart_master_ota_handle 进行处理
- 三、串口 slave 函数调用流程
- 1、串口通信协议,最好按照分包来做,每一包接收完,处理函数调用 uart_slave_ota_handle 讲行处理

四、测试说明,

- 1、直接烧录程序向两个板子(8811 开发板即可)
- 2、调试信息通过默认串口 GPIO15(RXD)、GPIO16(TXD)输出
- 3、连线

将开发板 1 的 GPIO 6 接入开发板 2 的 GPIO 7,

将开发板 1 的 GPIO_7 接入开发板 2 的 GPIO_6,

两个板子共地

- 4、电脑接好串口调试信息,并打开串口调试助手(波特率默认为115200)
- 5、按下开发板 1 的 button1 (按键 1),即可对开发板 2 进行串口升级

五、测试截图

1、主机端开始升级

[21:05:34.369]收←◆KEY1 Press

[21:05:34.712]收←◆VART MASTER OTA Start

[21:05:36.471]收←◆uart rx data 05 Oe 02 16 01

CMD_FW_ERASE RETURN CMD_FW_ERASE success

2、从机端开始升级

[21:05:33,861]收←◆Syd8811 VART OTA Aug 13 2019:21:05:17

[21:05:34.711]收←◆uart rx data 05 16 02 01 00 CMD_FW_ERASE

. . . د د ▲سمالا۱۱۵۰ عد، ۱۵۰۰ ۲۵۰



3、主机升级结束信息

```
UARI_UIA_UMD_WKIIE success

[21:05:48.225]收←◆uart rx data
05 0e 02 17 01
UART_OTA_CMD_WRITE RETURN
UART_OTA_CMD_WRITE success

[21:05:48.431]收←◆uart rx data
05 0e 02 18 01
UART_OTA_CMD_UPGRADE RETURN
UART_OTA_CMD_UPGRADE success

[21:08:27.515]收←◆RTCEVT 185S
```

4、从机升级结束信息

六、升级时间记录

1、开始

[21:05:34.712]收←◆UART MASTER OTA Start

2、完成

[21:05:48.431]收←◆uart rx data

05 0e 02 18 01

UART_OTA_CMD_UPGRADE RETURN

UART_OTA_CMD_UPGRADE success

3、计算

一个估计 20,556Byte≈20KB 的固件 串口升级时间约为 14 秒