



SYD8811 开发板使用说明

2019年6月4日8:47

SYD8811 开发板正面实物图如下:



反面实物图:





注意: 开发板默认焊接 OLED128X64 的屏幕, 但是在 OLED 屏幕下方也留有 TFT0.96 和 TFT1.3 的接口!


在使用开发板的时候先把电源开关往屏幕这个方向拨动,然后使用 jlink 连接按照《SYDTEK Studio》工具目录下的"SYDTEK Studio release\Documentation\SYD8811 固件烧录方法.pdf"文件烧录"4k_setting"文件(如果没有特定要求可以烧录《SYDTEK Studio》目录下存放的相应文件,比如"SYDTEK Studio

release\SYD8811_4ksetting_10pf_LPO32K_2000PPM20190530.bin")和"ble_service"文件(该文件存放在 KEIL 工程的 "profile" 文件夹下,比如"SYD8811_SDK\Source

 $\label{lem:code} $$\operatorname{SYD8811_ble_peripheral}\absolute{Model_SYD8811_ble_UART_EVBOLED_notifyen_open_power\\profile\begin{subarray}{c} \operatorname{SYD ble service Flash.txt"}\begin{subarray}{c} \operatorname{SYD8811_ble_UART_EVBOLED_notifyen_open_power\\profile\begin{subarray}{c} \operatorname{SYD8811_ble_varianter}\begin{subarray}{c} \operatorname{SYD8811_ble_varianter}\begi$


在烧录完"4k_setting"和"ble_service"后既可以在 tool 中直接烧录 KEIL 工程编译 出来的 bin 或者 hex 档案(比如"SYD8811_SDK\Source

Code\SYD8811_ble_peripheral\3.SYD8811_BLE_UART_EVBOLED_notifyen_open_power\Keil\out put\Ble Vendor Service.bin"),也可以直接打开 keil 工程编译后下载:




关于 keil 的设置这里有几点细节要说明:

1.官方所有工程都是基于 KEIL516 进行编写调试的,所以建议使用 KEIL516 来编译工程 2.由于 SWD 复位不能够复位 RF,所以这里要添加两个脚本:




3.拷贝 SYDTEK 提供的官方插件(存放在"SYD8811_SDK\Documentation"文件夹下)复制到 KEIL 的 flash 目录:






然后在 KEIL 的设置中引用这个插件:



4.在 user 中设置在编译完成是生成 bin 档案和反汇编文件:




"Output\HEX2BIN.EXE" "Output\Ble_Vendor_Service.hex"

5.设置 SYD8811 的代码地址(IROM1)和内存地址(IRAM1),在默认的情况下 SYD8811 的代 码空间大小为 252KB, 也就是 0x3F000, cache 映射到 0x10000000, SYD8811 一共有 32KB 的内存,




其中 12KB (0X20000000-0x20003000) 被协议栈占用,剩下 20KB 给用户代码使用,但是注意 0x2000074a 开始的 4K 是芯片内部储存当前操作 flash 扇区的缓冲 (写 flash 的操作是先读 回整个扇区的数据,大小为 4K,然后擦除扇区,最后修改数据并重新写入,所以这里要有一个临时数据缓冲区,在不操作 flash 的时候该缓冲区不会被使用,所以就可以流出来给用户使用),该缓冲区可以作为一个特定的内存,在特定的情况下使用。

这里勾选上"Use Cross-Module optimization"虽然每次编译代码都会进行上次编译,但是对于有 lib 库的工程而言能够做到最大程度的优化(没有使用的函数和变量都会被去掉),同时这里勾选"Use Microlib",这个选项也会缩小代码。



6.C/C++设置项中的优化选项设置为 default,使用第二级优化,当然可以尝试使用第 0 级优化,能够最大减少对代码和内存的使用:



SDK 的框架介绍,SDK 文件框架如下:



录下



所有的驱动 C 文件都放在了 "\SYD8811_SDK\Source Code\Source" 目录下 所有驱动已经工程需要的头文件都放在了 "\SYD8811_SDK\Source Code\Include" 目

协议栈库文件放在了"\SYD8811 SDK\Source Code\Lib"目录下

每个驱动工程都会对应的在"\SYD8811_SDK\Source Code\SYD8811_peripheral"目录下拥有一个工程文件夹,打开该文件夹即可看到具体工程的内容,并且该目录下还存放在该工程的 main.c 文件,也就是说所有工程的驱动的 c 文件和头文件都是一样的,不一样的只有工程的设置文件(包括工程文件)和 main.c 文件还有一个 config. h 头文件。

相应的所有的带 BLE 的工程代码在"\SYD8811 SDK\Source

Code\SYD8811 ble peripheral"目录下,每个工程对应一个文件。


这里打开一个实例工程,比如"SYD8811_SDK\Source

Code\SYD8811_ble_peripheral\3.SYD8811_BLE_UART_EVBOLED_notifyen_open_power",可以看到他的工程结构如下:



双击"\Keil\SYD8811 BLE UART.uvprojx"可以在 KEIL 中看到如下的工程页面:





关于 KEIL 的下载和仿真这里不再累述,具体可以自行查看相应手册。 编译下载程序运行后开发板的状态是这样的:



SYD8811 程序框架的简单说明:

程序下载完成后通过一系列的初始化操作将会运行到用户代码的 main 函数中,该函数会先进行一系列的初始化流程,然后进入 while(1)主循环,初始化操作如下:



```
int main(void)
627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 640 641 645 645 655 656 657 658 659 660 661
                              uint8_t while_cnt=0;
__disable_irq(); //关闭总中断
                              ble_init(); //蓝牙初始化,系统主时钟初始化64M,32K时钟初始化为LPO
                             | The Harmonian Control of the Harmonian Con
                                                                                                                                                                //这是内部RC32k晶振的校准函数 经过该函数后定时器能够得到一个比较准确的值
                              #ifdef _SYD_RTT_DEBUG_
DebugLogInit(); //初始化RTT
#endif
                              dbg_printf("Syd8811_UART %s:%s\r\n",__DATE__ ,__TIME__); //使用RTT进行打印
                              SYD_RTC_Init(RTCEVT_NUM, syd_rtc); //初始化RTC定时器,因为RTC专门是用来像时钟的,定时器的功能是额外的,所以建议间隔很长的定时器采用RTC定时器,比如10 608 6 RTC_Bvt_Llst(); //创建RTC定时器
                               gpio_init(); //低功耗时GPIO的初始统一设置uart_0_init(); //串口透传功能初始化
                              uart_tx_buf.header = 0;
uart_tx_buf.tail = 0;
663
6645
6666
667
6689
670
671
675
675
675
675
680
681
683
684
689
689
690
691
691
693
694
695
697
697
698
699
                                oled_init(); //OLED初始化
                               oled_printf(0,0,"SYD Inc."); //打印 oled_printf(0,2,"SYD8811_UART"); oled_printf(0,4,"%s",__DATE__); [
                                          struct gap_ble_addr dev_addr;
/*get bluetooth address */
CetDevaddr(adev_addr);
oled_printf(0,6, "MAC: __DATE__): //#IDB@@
oled_printf(0*8,6, "MO2*, dev_addr.addr[5]);
oled_printf(0*8,6, "MO2*, dev_addr.addr[4]);
oled_printf(0*8,6, "MO2*, dev_addr.addr[2]);
oled_printf(10*8,6, "MO2*, dev_addr.addr[2]);
oled_printf(10*8,6, "MO2*, dev_addr.addr[2]);
oled_printf(10*8,6, "MO2*, dev_addr.addr[1]);
oled_printf(14*8,6, "MO2*, dev_addr.addr[1]);
                                                                                                                                                                     //打印设备地址
                              GPIO_Set_Output( U32BIT(LED1)); //初始化LED1
GPIO_Pin_Set(U32BIT(LED1));
                              StartAdv(); //开始广播
                               __enable_irq(); //开启总中断
                            while(1)
                                         ble_sched_execute(); //协议栈任务
                                         GPIO_Pin_Turn(U32BIT(LED1)); //翻转LED1
oled_printf(14*8,0,"%02x",while_cnt++);
                                      sendToUart(); //通过串口发送数据
```

其中 Timer_Evt_List 和 RTC_Evt_List 函数定义如下:

```
23 v
24 貝{
             id Timer_Evt_List(void)
 25 ##ifdef EVT_2S
 26
                Timer_Evt_Creat(EVT_2S, 2000, Timer_Evt_2s, EVT_DISABLE_MODE);
                                                                                                                                          //生成触发事件
 27
         #endif
 28
 29
        #ifdef EVT_1S_OTA
                Timer_Evt_Creat(EVT_1S_OTA, 2000, Timer_EVT_1S_OTA, EVT_DISABLE_MODE);
 30
                                                                                                                                                            //生成触发事件
 31
32
     if
laifdef RTCEVT whole minute
//该定时器事件比较特殊,是一个整分钟的定时器事件,用于处理整分钟的任务,比如周钟等,该事件默认设置的长度是60(1分钟)但是当有时间调整的事件发生的时候,
//比如APP更新了本地的事件,那么该定时器由RTC可钟系统把该事件自动调整回整分钟对齐,但是不可避免的造成当前分钟该事件的长度并不是1分钟了,所以该事件并不
//运合用于分钟的指时定时器
RTC_EVT_creat(RTCEVT_whole_minute,60,RTC_Evt_whole_minute,RTCEVT_DISABLE_MODE);
RTC_EVT_whole_minute_setid(RTCEVT_whole_minute);
#endif
#ifdef RTCEVI_10S
RTC_EVT_Creat(RTCEVT_10S, 10, RTC_Evt_10S, RTCEVT_DISABLE_MODE);
#enddf
                                                                                            //生成触发事件
     #ifdef RTCEVT_185S
RTC_EVT_Creat(RTCEVT_185S, 185, RTC_Evt_185s, RTCEVT_DISABLE_MODE);
#endif
                                                                                                 //生成触发事件
     #ifdef RTCEVT_whole_minute
RTC_EVT_Start(RTCEVT_whole_minute);
#endif
#ifdef RTCEVT_10S
RTC_EVT_Start(RTCEVT_10S);
#endif
    #ifdef RTCEVT_185S
RTC_EVT_Start(RTCEVT_185S);
#endif
```

其中 ble_init 函数内容如下:



当蓝牙事件发生变化的时候蓝牙协议栈将调用 ble_evt_callback 函数,该函数根据蓝牙事件的类型进行不同的处理:

```
if(p_evt->evt_code == GAP_EVT_ATT_WRITE)
                #ifdef _GPIO_LED_CONTROL_
GPIO_Pin_Turn(U32BIT(GPIO_LED_WRITEING));
#endif
                ble_gatt_write(p_evt->evt.att_write_evt);
              se if(p_evt->evt_code == GAP_EVT_ATT_READ)
                #ifdef _GPIO_LED_CONTROL_
GPIO_Pin_Turn(U32BIT(GPIO_LED_READING));
#endif
         else if(p_evt->evt_code == GAP_EVT_CONNECTED)
                                                                          ____
//连接状态
                connect_flag=1;
update_latency_mode=0;
                Timer_Evt_Start(EVT_2S);
                #ifdef _GPIO_LED_CONTROL_
GPIO_Pin_Set(U32BIT(GPIO_LED_CONNECT));
                DBCHEXDUMP("Connected addr:",p_evt->evt.bond_dev_evt.addr,sizeof(p_evt->evt.bond_dev_evt.addr));
               se if(p_evt->evt_code == GAP_EVT_DISCONNECTED)
                DBGPRINTF("Disconnected, reson: 0x%02x\r\n", p_evt->evt. disconn_evt. reason)
                start_tx = 0;
connect_flag=0;
                //clr uart rx fifo
uart rx_buf.header = uart_rx_buf.tail;
Timer_Bvt_Stop(EVT_IS_OTA);
setup_adv_data();
//断开连接之后功耗大10uA
                #ifdef GPIO_LED_CONTROL
GPIO_Pin_Clear(U32BIT(GPIO_LED_CONNECT));
GPIO_Pin_Clear(U32BIT(GPIO_LED_NOTIFYEN));
#endif
                UartEn(false); //不允许RF sleep时关闭MO
DBGPRINTF(("start adv @ disc!\r\n"));
              se if(p_evt->evt_code == GAP_EVT_ATT_HANDLE_CONFIGURE)
                if(p_evt->evt.att_handle_config_evt.uuid == BLE_UART)
                     if(p_evt->evt.att_handle_config_evt.value == BLE_GATT_NOTIFICATION)
```


到此开发板的开发说明结束!

附录 A: 开发板的功耗的测试

SYD8811 芯片总共由两路电源,一路是 VBAT (第 13 和 48 管脚),一路是 VDDIO (第 36 管脚),虽然他们都是连接到 3.3V,但是他们的意义是不一样的,VBAT 供给芯片内部的数字电路模拟电路和 flash,VDDIO 供给芯片的 IO 口管脚,当设置 gpio 的上拉功能,但是外




部接地,那么 VDDIO 将会产生 60UA (内部上拉电阻为 50K)的漏电。在下图中流过 P5 的 8 号管脚的电流就是 VDDIO,流过 10 号管脚的电流就是 VBAT,两者的合就是芯片的总电流!



想要开发板的电流降下来,有些 GPIO 要进行特殊的配置,否则 IO 口有可能存在漏电,在 SYD8811 的开发板上,有两个管脚要特殊的注意:

- 1.加速度传感器的中断 1 管脚在不配置 gsensor 的情况下是低电平,所以程序要配置成输出低电平
- 2.屏幕背光控制管脚应该输出低电平





```
| Section | Sec
```

烧录程序上测试结果发现总的低电流为 9.2UA,分别测试发现这些电流都流往 VBAT, VDDIO 为 0ua.

这里和透传板子上测试的结果有出入的,透传板子上的低电流是 6UA,具体请看:《SYD8811 透传使用说明》



这里在 SDK 增加专门在开发板上测试功耗的工程,请看: "SYD8811_SDK\Source Code\SYD8811_peripheral_misc\SYD8811_BLE_UART_LowPower"

关键的提示:

到目前为止 SYDTEK 已经有 3 颗芯片在大批量量产,分别是 SYD8801, SYD8821, SYD8811, 所以在芯片和软件以及硬件的说明上, SYD8801 是最完善的, SYD8821 次之, 但是因为这三颗芯片都是同一个团队开发的, 所以他们在软件框架, 使用方式上基本都一样。

当我们困惑与 SYD8811 的某个技术点想不通的时候可以参考 SYD8801 或者 SYD8821 的资料,这样或许你能够快速的得到你想要的知识,相对于不同的芯片,这里变化的只是函数的名称而已。比如 ble_init 函数的详细说明就可以在这篇博文中得到很理想的解析:

https://blog.csdn.net/chengdong1314/article/details/76169279; 另外 ble_evt_callback 函数 可以在这篇博文中得到最佳的解析:

https://blog.csdn.net/chengdong1314/article/details/73929998



SYDTEK 技术方面的资料可以从微信公众号"SYDTEK 技术交流讨论"开始寻找了解,也可以直接扫描如下二维码关注:



