

SYD8811 透传使用说明

2019年5月27日 19:43

这里提供一个透传的通用 demo,主要功能是程序开机的时候正常广播,蓝牙连接上并且使能了 notify 功能后,SYD8811 一直打开串口,这时候主机端(手机 APP)发送的任何数据都会原封不动的通过串口 0(GPIO15,GPIO16 管脚)发送给主控制器或者 PC。本文章对应的程序在: "SYD8811_SDK\Source

Code\SYD8811_ble_peripheral\1.SYD8811_BLE_UART_notifyen_open_power"

这里先介绍和蓝牙相关的内容,本程序中广播间隔是:

```
adv_params.type = ADV_IND;
adv_params.channel = 0x07; // advertising channel : 37 & 38 & 39
adv_params.interval = 1600; // advertising interval : 1000ms (1600 * 0.625ms)
adv_params.timeout = 0x1e; // timeout : 30s
整个程序运行阶段只有定时器作为时钟源:
```

```
/*

当POWERDOWN_WAKEUP时,
PW_CTRL->DSLP_LPO_EN = true,这些中断源才能唤醒并复位运行,
如果是false就只有pin能唤醒并复位运行

*/
pw_cfg.wakeup_type = SLEEP_WAKEUP;
pw_cfg.wdt_wakeup_en = (bool)false;
pw_cfg.rtc_wakeup_en = (bool)false;
pw_cfg.timer_wakeup_en = (bool)true;
pw_cfg.gpi_wakeup_en = (bool)false;
pw_cfg.gpi_wakeup_en = (bool)false;
pw_cfg.gpi_wakeup_en = (bool)false;
pw_cfg.gpi_wakeup_cfg = WAKEUP_PIN; //中断唤醒pin
WakeupConfig(&pw_cfg);
```

在没有使能蓝牙 notify 的时候蓝牙将正常进入休眠, 当使能了 notify 后程序将不会休

```
眠:
45
46
            if(start_tx & 0x01)
                                    //connected
47 🖨
                //UartEn(true); //不允许RF sleep时关闭XO
48
                send_to_master();
49
50
            }
51
            else
52 🖨
53
                #if defined(_DEBUG_) || defined(_SYD_RTT_DEBUG_)
                 DBGPRINTF(("goto SystemSleep\r\n"));
54
55
                #endif
56
                                             //系统睡眠
                SystemSleep();
57
```

在使能或者失能 notify 的时候要特殊对 uarten 的操作,使能 notify 后外部 32MHZ 晶振不会被关闭,功耗比较高:



```
.
else if(p_evt->evt_code == GAP_EVT_ATT_HANDLE_CONFIGURE)
{
                f(p_evt->evt.att_handle_config_evt.uuid == BLE_UART)
458 I
459
                    f(p_evt->evt.att_handle_config_evt.value == BLE_GATT_NOTIFICATION)
460
461
462
                                  e);  //不允许RF sleep时关闭XO,休眠的时候因为32Mhz晶振还在,所以功耗很高
463
464
465
466
467
468
                       uart_rx_buf.header = uart_rx_buf.tail;
                       #ifdef _GPIO_LED_CONTROL_
GPIO_Pin_Set(U32BIT(GPIO_LED_NOTIFYEN));
469
470
471
472
473
474
475
476
477
                       DBGPRINTF(("UART notify Enabled!\r\n"));
                      478
479
480
481
                       #ifdef _GPIO_LED_CONTROL_
GPIO_Pin_Clear(U32BIT(GPIO_LED_NOTIFYEN));
                       DBGPRINTF(("UART notify Disabled!\r\n"));
```

在断线的时候也会关闭外部 32MHZ 晶振,这里不管是失能 notify 或者断线都能够把功耗降低下来:

```
else if(p_evt->evt_code == GAP_EVT_DISCONNECTED)
{

DBGPRINTF("Disconnected, reson:0x%02x\r\n", p_evt->evt.disconn_evt.reason);

start_tx = 0;
    connect_flag=0;

//clr uart rx fifo
    uart_rx_buf.header = uart_rx_buf.tail;
    Timer_Evt_Stop(EVT_1S_OTA);
    setup_adv_data(); //断开连接之后功耗大10uA
    StartAdv();

#ifdef_GPIO_LED_CONTROL_
GPIO_Pin_Clear(U32BIT(GPIO_LED_CONNECT));
GPIO_Pin_Clear(U32BIT(GPIO_LED_NOTIFYEN));
#endif

UartEn(false); //不允许RF_sleep时关闭X0
    DBGPRINTF(("start_adv @ disc!\r\n"));

}
```

在连接上后将开启一个 2S 的定时器, 2S 定时器计时 6S 后调用 BLSetConnectionUpdate 函数,这时候底层发出提高蓝牙连接间隔的请教来降低功耗,这里启用了智能连接参数管理的机制(smart_update_latency)用于管理连接参数,该机制在有数据参数的时候将关闭 latency 来提高传输速度,这里蓝牙连接间隔设置如下:

/* connection parameters */

smart_params.updateitv_target=0x0050; //target connection interval (60 * 1.25ms = 75 ms) smart_params.updatesvto=0x0258; //supervisory timeout (400 * 10 ms = 4s) smart_params.updatelatency=0x000A;

蓝牙名称定义如下:

```
🖃 🞊 | 🚹 🖶 💠 🐡 🚳
ARMCM0.h config.h* main.c ppio.c lib.h
                                                  uart.c
       #define _SYD_RTT_DEBUG_
    8
       #define USER_32K_CLOCK_RCOSC
    9
   10
       #define Device_Name 'S', 'Y', 'D', '_', 'U', 'A', 'R', 'T',
   11
       #define Device_Name_Len
   12
   13
   14
       #define MAX_RX_LENGTH
                              1024
   15 #define MAX TX LENGTH
```



下面介绍 PC 或者其他 MCU 发送数据到 SYD8811 的过程,程序上电运行的时候首先初始化 uart0 作为和 PC 端交互的串口,使用如下语句 uart_0_init,设置波特率为 115200,使能串口中断的功能,该函数具体内容如下:

```
void uart_0_init(void)
∃ {
      PIN_CONFIG->PIN_15_SEL = PIN_SEL_UART_RXD0;
      PIN_CONFIG->PIN_16_SEL = PIN_SEL_UART_TXD0;
      PIN_CONFIG->PAD_21_INPUT_PULL_UP = 0;
      PIN_CONFIG->PAD_22_INPUT_PULL_UP = 0;
      UART O CTRL->CLK SEL = 0:
                                            /* 1=32M. 0=16M */
     UART_O_CTRL->BAUDSEL = UART_BAUD_115200;
UART_O_CTRL->FLOW_EN = UART_RTS_CTS_DISABLE;
      UART_O_CTRL->RX_INT_MASK = 0: /* 1=MASK */
      UART_O_CTRL->TX_INT_MASK = 1;
                                             /* 1=MASK */
      UART_O_CTRL->PAR_FAIL_INT_MASK = 1; /* 1=MASK */
UART_O_CTRL->par_rx_even = 1; /* 1=Even, 0=Odd */
UART_O_CTRL->par_rx_en = 0; /* 1=Rx Parity chec
                                            /* 1=Rx Parity check enable */
      UART_0_CTRL->par_tx_even = 1;    /* 1=Even, 0=Odd */
      UART_0_CTRL->par_tx_en = 0;
                                            /* 1=Tx Parity check enable */
      //clr Int Flag
     UART_O_CTRL->RI = UART_O_CTRL->TI =
      UART_O_CTRL->PAR_FAIL = 1;
      UART_O_CTRL->RX_FLUSH = 1;
                                             /* clr rx fifo and set RX_FIFO_EMPTY */
     NVIC_EnableIRQ(UARTO_IRQn);
      UART_O_CTRL->UART_EN = 1;
```

当 PC 端通过串口发送数据过来并且 APP 使能了 notify 的时候,SYD8811 的串口外设将能够正确进入 UARTO_IRQHandler 函数,该函数调用了 uartRx_callback 来处理串口上的数据,uartRx_callback 函数把串口上的数据保存到 uart_rx_buf 的数据缓存区中,该函数具体内容如下:

```
oid uartRx_callback(void)
 5
 6 □ {
 7
        uint8_t cnt,i,temp[4];
 8
        uart_0_read(&cnt, temp);
 9
         for(i=0; i < cnt; i++)
10
11 🗐
             uart_rx_buf.data[uart_rx_buf.header]=temp[i];
12
13
             uart_rx_buf.header++;
             if(uart_rx_buf.header >= MAX_RX_LENGTH)
14
15
16
                 uart rx buf.header = 0;
17
         }
18
19 }
```

在 while(1)主循环体中,如果发现 app 已经使能了 notify 并且 uart_rx_buf 的数据缓存区中有 PC 发过来的数据将调用 send_to_master 函数把串口接收到的数据发送给 APP,该函数把 uart_rx_buf 中的数据分为一个一个 20Byte 的数据包一次发送给 APP,该函数具体的内容如下:



```
310
311
      static void send_to_master(void)
312 □ 【
313
          uint32_t len, header, tail;
314
315
          header = uart_rx_buf.header;
316
          tail = uart_rx_buf.tail;
317
318
          if(header != tail)
319 ⋤
320 🖨
               #if DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY
321
               if(latency_state==0)
322 卓
323
                   GAPConnectionLatencyMode(false);
                   latency_state=1;
//DBGPRINTF(("Latency Disabled!\r\n"));
324
325
326
                   uart_delay_cnt =
327
                   timer_O_enable(TIMER_O_INTERVAL, timer_O_callback);
328
329
              #endif
330
331
          else
332 🖨
333
              return;
334
335
          //caculate len
if(header >= tail)
336
337
338 🛱
339
              len = header - tail;
340
          else
{
341
342 🖨
343
              len = header + MAX_RX_LENGTH - tail;
344
345
346
          if(len>=20)
347 白
               for(; len>=20; len-=20)
348
349 🖨
350
                   uint8_t send_data[20], i;
351
352
                   uart_delay_cnt = 0;
353
                   //memcpy 20 byte
354
                   for(i=0; i<20; i++)
355
356 🛱
357
                        send_data[i] = uart_rx_buf.data[tail++];
358
359
                        if(tail >= MAX_RX_LENGTH)
360 🗎
361
                            tail = 0;
362
363
                   //DBGPRINTF(("BLE_Send 20\r\n"));
364
365
                   //send
                   if(BLE_SendUARTData(send_data, 20))
366
367 白
368
                       uart_rx_buf.tail = tail;
369
                   else
{
370
371 🖨
372
                       break;
373
374
375
376
          else if(len >= 1)
377 白
378
               if(uart_delay_cnt >= 3)
379 🖨
380
                   uint8_t send_data[20],i;
                   //memcpy len byte
for(i=0; i<len; i++)</pre>
381
382
383 🖨
384
                       send_data[i] = uart_rx_buf.data[tail++];
385
                        if(tail >= MAX_RX_LENGTH)
386
387 🖨
                                                                            sion. http://www.sydtek.com
388
                            tail = 0:
389
390
391
                   //DBGPRINTF(("BLE_Send %x %x\r\n",len,uart_delay_cr
                   //send
392
```



下面介绍 APP 发送数据到 SYD8811,然后 SYD8811 通过串口转发给 PC 端或者其他 MCU 的流程,当 APP 对 SYD8811 进行写操作的时候,SYD8811 蓝牙底层将调用 ble_init 注 册的 ble_evt_callback 钩子函数,并且进入 if(p_evt->evt_code == GAP_EVT_ATT_WRITE)分支,这里调用 ble gatt write 函数对该蓝牙行为进行处理:

ble gatt write 函数把蓝牙上的数据填充到 uart tx buf.data 缓存区的数据区中:

```
31
   static void ble_gatt_write(struct gap_att_write_evt evt)
3 □ {
34
        if(evt.uuid == BLE_UART_Write_UUID)
5
36
             // rx data
37
38
            uint32_t i;
39
            uart_tx_buf.data[uart_tx_buf.header][0] = evt.sz;
01234567890
            for(i=1; i <= evt.sz; i++)
                uart tx buf.data[uart tx buf.header][i] = evt.data[i-1];
            uart_tx_buf.header++;
            if(uart_tx_buf.header >= MAX_TX_LENGTH)
                 uart_tx_buf.header = 0;
        else if(evt.uuid== BLE_OTA_Read_Write_UUID)
51
52
            ota_cmd(evt.data, evt.sz);
53
54
```

在 while(1)主循环体中,如果发现 art_tx_buf 缓存区中有 app 发送过来的数据将调用 sendToUart 函数把 APP 发送过来的数据发送给 PC 端,sendToUart 函数最终调用 uart_cmd 函数把数据往串口上写,sendToUart 函数具体内容如下:




```
//把蓝牙收到的数据一次从uart全发出去
275 ⊟ {
            void sendToUart(void)
          uint32_t header= uart_tx_buf.header;
278
279 E
          if(header != uart_tx_buf.tail)
280
              while(header != uart_tx_buf.tail)
281
282
                  uart_cmd(&uart_tx_buf.data[uart_tx_buf.tail][1], uart_tx_buf.data[uart_tx_buf.tail][0]);
283
                  uart_tx_buf.tail++;
if(uart_tx_buf.tail >= MAX_TX_LENGTH)
{
284
285
286
                      uart_tx_buf.tail = 0;
287
288
289
290
291
```


指示灯的控制,为了能够让与 SYD8811 连接的 MCU 更好的掌握当前蓝牙的状态,这里在关键的蓝牙状态发生变换的时候将会控制 GPIO 管脚以指示外部 MCU 蓝牙状态,该程序中一共控制的有 4 个 GPIO,他们的定义如下:

透传程序测试流程:


编译下载程序后使用使用 NRF connect 扫描蓝牙设备然后连接,进行 APP 发送数据给 PC 串口助手的测试:








按照上面的方法操作完成后数据能够正常发送出去,这时候在串口助手上就能够看到 app 发送过来的数据:



如果要测试 PC 端串口助手发送给 APP,可以这样操作,首先在 APP 上连接蓝牙并且使能 notify,然后在串口转助手中输入正确的数据,然后点击"发送"按钮,这时候将能够在 APP 看到 PC 端输入的数据:





这时候在 App 上可以看到有数据发送过来了




这时候在这个界面向右滑动即可看到具体的数据的 log:






SYD8811 透传模块实物和功耗的测试:

这里透传模块 VBAT 和 VDDIO 同时连接到了 3.3V,测量 VBAT 和 VDDIO 合在一起的电流,经过测试发现带着串口线和 SWD 总线对功耗没有影响,所以这里没有摘下这两个总线,透传模块实物图如下:



在广播的时候功耗如下(广播间隔为1S,三个通道同时广播):






连接上后有一段时间(6S)比较高的电流(还没有使用低功耗的连接参数的时候),然后电流恢复稳定,电流值如下:



在这个程序中使能 notify 后程序不再体眠(客户可以根据自己的场合调整,比如下一个程序就通过 IO 口来控制数据的发送),不休眠的电流如下:



断线后电流将恢复到广播阶段的水平,电流如下:





<<SYD8811_SDK_20190522.7z>>