

Guide d'Utilisation — SE to PLM

SE to PLM est une application industrielle haute performance permettant d'extraire la structure complète d'un assemblage Solid Edge (**ASM**) ou de pièces simples (**PAR**, **PSM**) vers un format Excel optimisé pour l'import PLM.

1. Flux de travail global



2. Modes d'Extraction

L'application propose 3 modes d'extraction adaptés à vos besoins :

◆ 2.1. Onglet "Export Assemblage" (ASM principal)

Utilisez ce mode pour extraire l'arborescence complète d'un assemblage principal et de l'ensemble de ses sous-assemblages et pièces.

1. Cliquez sur **Parcourir...** pour sélectionner votre fichier **.asm** principal.
2. Choisissez le **Mode de recherche des mises en plan (.dft)** :
 - **Arborescence du projet** : Recherche automatiquement les plans **.dft** associés dans tous les sous-dossiers du projet.
 - **Dossier spécifique** : Recherche les plans dans un dossier dédié spécifié par l'utilisateur.
 - **Arborescence + Dossier spécifique** : Recherche d'abord dans l'arborescence, puis complète dans le dossier dédié.

◆ 2.2. Onglet "Export par Lot" (Dossier PAR / PSM)

Utilisez ce mode pour extraire une liste de pièces indépendantes situées dans un dossier (sans fichier d'assemblage parent).

1. Sélectionnez le dossier contenant vos pièces.
2. Cochez **Inclure les sous-dossiers** pour effectuer une recherche récursive.
3. Configurez les options d'indexation des fichiers **.dft** associés.

◆ 2.3. Onglet "Multi-ASM" (Traitement par lots d'assemblages)

Utilisez ce mode pour analyser automatiquement plusieurs assemblages **.asm** contenus dans un même dossier.

1. Sélectionnez le dossier racine contenant les assemblages.

2. Choisissez le mode de sortie :

- **Fichiers séparés** : Génère un fichier Excel indépendant par assemblage.
- **Fichier unifié** : Consolide tous les assemblages dans un seul fichier Excel par blocs.

3. Options d'Export & Lancement

Situées en bas de la fenêtre principale :

- **Nom du fichier Excel** : Saisissez le nom souhaité pour l'export (ex: `Export_Structure_Machine1.xlsx`).
- **Optimiser les désignations (max 32 car.)** :
 - Cochez cette option pour appliquer le dictionnaire d'abréviations PLM.
 - Seules les désignations dépassant **32 caractères** seront abrégées et converties en MAJUSCULES sans accents.
- **Mettre en rouge les lignes modifiées** :
 - Surligne en rouge dans la feuille Excel toutes les lignes dont la désignation a été modifiée par l'abréviateur.
- **LANCER L'EXTRACTION** : Cliquez pour démarrer le traitement. La barre de progression et le **Journal d'exécution** affichent les étapes en temps réel.

4. Onglet Paramètres

L'onglet **Paramètres** regroupe la configuration personnalisable du système :

A. Dictionnaire d'Abréviations

Permet de définir les règles de conversion des termes longs vers leurs abréviations normées.

- **Ajouter** : Insère un nouveau terme, son abréviation et sa priorité (1 à 3).
- **Supprimer** : Supprime les entrées sélectionnées dans le tableau.
- **Enregistrer** : Sauvegarde le dictionnaire dans votre profil utilisateur.
- **Restaurer défauts** : Réinitialise le dictionnaire aux valeurs d'origine.
- **Importer / Exporter** : Permet de partager le dictionnaire sous forme de fichier Excel (`.xlsx`) ou ODS.

B. Configuration des Colonnes

Permet de personnaliser les en-têtes et le choix des propriétés exportées dans le fichier Excel final.

- **Modifier l'en-tête** : Double-cliquez sur une cellule de la colonne *En-tête Excel* pour renommer une colonne.
 - **Importer / Exporter la configuration** : Sauvegarder ou réutiliser une structure de colonnes spécifique.
 - **Restaurer la configuration par défaut** : Rétablit le modèle de colonnes d'origine.
-



5. ASTUCES ET BONNES PRATIQUES

Tip

Recherche rapide dans les abréviations

Dans l'onglet Dictionnaire, utilisez la barre de recherche supérieure pour filtrer instantanément par terme ou par abréviation.

Note

Sauvegarde automatique des préférences

L'application retient automatiquement vos derniers choix (dossiers sélectionnés, modes de recherche, options cochées) à la fermeture. Vous n'avez pas besoin de les resaisir à chaque ouverture.