实时调试集成环境 DSP/BIOS的应用

讲演: 管庆

主要内容



- DSP/BIOS的概述- Introduction
- ●DSP/BIOS的线程管理/调度-Real Time Scheduling
- ●DSP/BIOS提供的实时分析工具- Real Time Analysis Tools
- DSP/BIOS高级应用:线程、通讯、同步、 硬件中断、数据交换、内核评估、优化 **│DSP/BIOS应用的例子-Example**

DSP/BIOS的概述

Part 1 - Introduction

DSP/BIOS 概述



- **DSP/BIOS**是一个可升级的<u>实时内核</u>。 它主要是为需要任务的<u>实时调度</u>和同 步,主机-目标系统通讯和<u>实时监测</u> 的应用而设计的。
- **DSP/BIOS** 集成到 **CCS** 中的, 不需要额外的费用。
- DSP/BIOS 是 TI's eXpressDSP 技术的重要组成部分。






图形界面的静态配置工具



- 设定DSP/BIOS库中的各种参数
- DSP/BIOS的<u>裁减控制</u>
- 创建目标应用程序使用的对象 (object),以便使用DSP/BIOS提供的 API函数。
- 使用CSL配置外设
- ✓ 对目标系统的<u>初始化</u>配置



DSP/BIOS 的 API模块 ****** 🛱



- ◆CLK模块:用于片上的定时器管理,设置定时 器中断的间隔时间。
- ◆HST模块: 用于实现主机与目标系统间数据的输 入或输出。
- ◆HWI模块:用于硬件中断管理,可设置相应的 中断服务子程序。
- ◆IDL模块:用于管理后台idle函数,该类函数具 有最低优先级。
- ◆LOG模块:用于事件的记录显示。例如,可以 通过该API输出调试信息。



DSP/BIOS 的 API模块

- ◆MEM模块:用于定义目标系统的内存使用。 系统根据此信息自动产生.cmd文件。
- ◆PIP模块:用于数据管道管理,可以实现线程 间的数据交换。
- ◆PRD模块:用于实现周期性的函数。该类函 数的执行频率,可以由CLK模块或自己调用 PRD tick函数决定。
- ◆RTDX模块:用于主机与DSP目标系统间的实 时数据传递。
- ◆DEC模块:设备驱动程序接口。



- ◆STS模块:用于状态统计管理,可以在CCS下查看这 些统计参数。
- ◆SWI模块: 用于管理软件中断。CCS将运行队列中 的软件中断,并可以设置15个优先级,但都比硬件中 断低。
- ◆SIO模块:流式I/O管理模块,可用于设备驱动模块 与任务或软件中断之间的数据交换。
- ◆MXB模块:管理邮箱,实现任务间同步或通讯。
- ◆OUE模块:用于任务或线程的队列管理。
 - ◆SEM模块: 旗语管理,用于任务或线程间的同步。

几个与型号有关的模块



- MEM模块
- GBL模块
- C54XX, C62XX, C64XX
- CSL片级支持库(Chip Support Library)

DSP/BIOS 的 API模块 ****** 愛



● 几种DSP/BIOS API函数可以触发SWI线程:

□ SWI_andn

条件启动,与邮箱初始值 □ SWI dec

做"与"、"或"、"加"、"减"

□ SWI inc 运算后决定是否启动该线

程。 □ SWI or


□ SWI_post →直接启动,与邮箱初始


值无关。

创建DSP/BIOS配置




- 从已有的DSP/BIOS配置文件中修改获 得
- 在 "File"菜单中新建配置文件,CCS 提供了许多摸板共选择
- 将创建的配置文件保存到你的工作目
- 将创建的配置文件(*.cdb)添加到 prject工程文件中。






DSP/BIOS的线程管理 与调度

Part 2 - Real Time Scheduling





DSP/BIOS应用程序的结构

- DSP/BIOS API提供可伸缩的实时核,还提供了有优先级的多线程处理。它是专为那些需要实现实时调度、同步以及通讯的应用程序而设计。在一个包含DSP/BIOS内核的应用程序按优先级从低到高有四种主要线程;
 - · 后台线程(IDL线程)
 - ·任务(TSK模块)
 - ·软件中断(SWI模块)
 - ·硬件中断(HWI模块)

DSP/BIOS 的线程类型



Priority

HWI 硬件中断

SWI 软件中断

> TSK 线程

IDL 后台线程

- ◆ HWI 的优先级由硬件中断决定 每个硬件中断提供一个ISR
- ◆ SWI 有14个优先级 同一优先级可以有多个SWI线程.
- ◆ TSK 有15个优先级 同一优先级可以有多个TSK线程.
- ◆ IDL 线程包括多个IDL函数 这些函数会连续反复调用。

HWI 线程由硬件中断触发! IDL 为后台运行的线程。

线程选择的一般原则



- 严格的实时性:如果线程的执行需要 严格的实时性,而线程执行需要的时间 又很少时,你可以使用硬件中断或时钟 逐 来完成。CLK时钟函数也是在硬件中 断中执行的。
- <mark>部分实时性</mark>: 执行时间较长,使用 SWI软件中断或TSK任务线程来完成 一些非实时性的处理任务。这样可 以减少中断的潜伏期,提高响应实 时性请求的能力。

₹5₩株大佐

线程选择的一般原则

- <u>周期性的服务</u>:需要周期性或在固定的时间间隔内完成处理任务,使用PRD 周期也函数来完成。
- 不需要实时性:线程只需要在后台进行 一些不关键的处理,比如收集统计数据、 与自己交换检测数据等等。这种情况, 我们建议使用IDL线程。

线程之间的不同

* 5 * 4 * 5 *

- 线程的等待和执行的速率.
- 线程的不同状态: HWI只有运行状态; SWI有就绪和运行状态; TSK有就绪 (Ready), 挂起/等待 (Pending),运行(Running),结束(Done)
- 线程的优先级


线程之间的不同

- ●对堆栈的需求
 - -要使用系统堆栈,请使用SWI线程.
 - 需要独立的堆栈时,应该使用TSK 线程.
- ◆线程之间的同步要求和通讯方式 -SWI 和TSK使用不同的方法.
- ●用户自己的习惯



任务线程的特点

- 所有任务线程的<u>优先级都低于</u>硬件中断 和软件中断。
- 任务线程和软件中断不同的是:一个任务线程可以中断自己的运行,转而运行其它的任务。当某些条件满足后又恢复继续执行。
- 任务的切換不是任何情况下都被允许, 只有在中断发生(有更高优先级的线程 要运行),或某些任务模块的API函数调 用时才会发生。



```
void main (void)
{
    /* Put all your setup code here */
    return; /*DSP BIOS starts after the return */
}

/* Hardware Interrupt */
void timerIsr (void)
{
    /* Put your code here */
    SWI post (&SWI for algorithm_1);
    SEM_post (&taskOneSem);
}

/*Software Interrupt */
void algorithm_1 (void)
{
    /* Put your code here */
}

/* Task */
void ProcessTask (void)
{
    while (1)
    {
        SEM_pend (&taskOneSem, SYS_FOREVER);
        /* Insert your code here */
    }
}
```

DSP/BIOS的实时 分析工具

Part 3 - Real Time Analysis Tools

Introduction



- 传统的代码分析(调试)方法是在 处理器暂停运行后,通过观察变量 和存贮单元来实现。
- 实时分析需要不停止处理器的运行 而同时获得观测数据
- DSP/BIOS中的 API模块和CCS中的 Plug-ins插件能帮助程序员实现实时分析。

Introduction



- 如何实现不停止处理器运行而获得需要 的观测数据呢?
 - _DSP目标系统与host主机的通讯是在 DSP/BIOS的IDL线程中完成的。
 - Host主机在接收到数据后立即处理这 些数据,从而得到需要的结果。处理 软件可以通过CCS的插件(Plug-in) 实现。
- For more details see Chapter 3 of the DSP/BIOS Users Guide (Links\SPRU303.pdf).

内核/模块查看窗口 • 5 1 1 2 2



▼ 通过内核/模块查看调试工具观察运行的 DSP/BIOS模块的当前状态 。例如一个 DSP/BIOS程序的所有任务模块运行状态。 通过该窗口,你可以了解这些任务的优先 级,运行状态,堆栈使用情况等



程序模块执行状态图 *5***** 🗭 ▼ 在这个窗口中,我们可以看见程序中的各个线 <mark>程运行状态图。其中HWI硬件中断服务程序,SWI</mark> 软件中断,TSK任务,旗语模块,周期函数,以 及时钟模式信号。另外,还包括了内核线程核其 他的IDL空闲线程。 Execution Graph KNL swi not ready □ ready initTsk running done reader0 writer0 unknown writer1 LOG_message error SEM Posts break Other Threads PRD Ticks Time Assertions

状态统计窗口


•


₹5₩#X\$



▼ 搜集并报告内核各个模块的执行情况。每个模 块类型收集的状态统计数据代表了不同的值,有 不同的单位,如指令数、时间等。

Statistics View				×
STS	Count	Total	Max	Average
processing_SWI	0	0 inst	-2147483648 inst	0.00
TSK_idle	0	0 inst	-2147483648 inst	0.00
IDL_busyObj	835	-170602	-138	-204.314
J				





DSP/BIOS的高级 应用

Part 4 - 同步、通信、硬件中断、数据交换、优化

任务的通讯和同步



- MBX<u>邮箱管理</u>模块:两个任务线程可以通过邮箱来完成数据的交换。
- SEM旗语管理模块: DSP/BIOS内核提供的旗语实际上是信号量旗语,该旗语管理模块通过对旗语的计数来完成任务线程的同步和相互作用。
- **QUE<u>队列管理</u>模块**: 在任务间或任务与软件中断、硬件中断间共用队列



硬件中断管理

- 硬件中断管理器包含了所有的硬件中断, 这些硬件中断根据具体的目标系统按照优 先级从高到低的顺序排列。
- 通过这个硬件中断管理器,能够为每个DSP 中的硬件中断配置中断服务程序(ISR)。
- 需要特别提醒的是若使用DSP/BIOS内核开 发应用程序,用户便<u>不能随意修改</u>中断向 量表的位置
- 推荐使用DSP/BIOS的硬件中断调度功能。

Thread Preemption Example post return post return swi1 return HWI post post sem1 sem2 return **SWI 2** return **SWI 1** pend pend sem2 interrupt TSK 2 sem1 TSK₁ ПППП interrupt main() IDL interrupt Events over time



对DSP/BIOS内核的评估

- 开发者只需要根据分析,计算DSP/BIOS 对象以及调用哪一个函数对象的总数和出 现频率来确定估算开销。
- 手册给出了DSP/BIOS内核中主要API函数 所消耗时间的计算方法以及具体的指令数。
- 通常情况可使用CCS中提供的DSP/BIOS 分析工具确定DSP/BIOS的开销。例如, 实时分析工具中的CPU负载图就是常用的 工具之一。

具体评估的例子



● 在一个应用程序中存在一个HWI硬件中断,并 在该硬件中断中启动(post)一个SWI软件中 断。HWI硬件中断与SWI软件中断之间通过一 个PIP管道传递数据。硬件中断出现的频率为 250次/秒。

具体评估的例子



- 在C54X平台上硬件中断的进入和退出至少需要88+82=170个指令周期数,SWI软件中断的启动至少需要98个指令周期,而PIP管道操作需要452个指令周期。
- 这样整个每秒中DSP/BIOS内核至少会消耗 250x(170+98+452)=180000个指令周期。如果我们在100MIPS的TMS320VC5410上运行该程序,DSP/BIOS的最小开销为180000个指令周期/秒或0.18MIPS,相当于CPU负载的0.18%。

利用配置工具对DSP/BIOS进行优化

- 对DSP/BIOS的优化一般从两个角度来实现: 对速度的优化和对程序大小的优化。
- 提高DSP/BIOS的应用程序的执行性能的建议:
- 1. 使用不同的程序函数仔细选择线程的类型。
- 2. 把系统堆栈安置在片上(on-chip)内存中。
- 3. 减小时钟中断频率。
- 4 增加流式输入输出缓冲器的大小。



减小DSP/BIOS大小

- 对DSP/BIOS后台IDL循环的优化
- 关闭DSP/BIOS的任务管理功能
- 禁止使用动态堆
- 禁止CLK时钟管理
- ●禁止实时数据交换(RTDX)功能
- ◆关闭实时分析功能
- 去掉CSL片级支持库

减小DSP/BIOS大小



- ●去除系统处理函数
- ●最小化数据存储器
- 选择静态或动态对象创建

便于DSP/BIOS分析工具读取访问 简化代码长度 改善运行时间性能

RTDX: 实时数据交换




- ◆RTDX 允许主机与DSP目标系统之间交换数据 (during IDL).
- ◆RTDX在IDL线程(by default)中运行,它的优先级最低,一般不会对用户程序产生影响.
- ◆DSP/BIOS的实时分析工具也使用 RTDX.
- ◆速度受限于:
 - JTAG connection type (parallel, PCI, etc.).
 - DSP activity level.

RTDX: Flow of Data



 Code Composer Studio控制在主机与 DSP目标板之间数据交换。



DSP/BIOS实例

Part 5 – 线程优先级、硬件中断、 旗语同步、RTDX的应用以及 DTMF产生/解码的DSP/BIOS实现

DSP/BIOS示例内容



- DSP/BIOS基础示例
- SWI软件中断以及PRD周期函数优先级 控制
- TSK任务优先级控制
- TSK任务的通讯与同步
- **→ HWI**使用实例:不同线程的应用
- DTMF 在DSP/BIOS下的实现

DSP/BIOS基础示例



- 这个例子(bios_ccs2)包括了SWI软件中断 线程、TSK任务线程、RTDX技术以及STS 统计对象等DSP/BIOS基本功能的应用。
- 涉及到SWI软件中断对象的启动,定时器模块的应用,PRD周期模块的应用以及TSK任务模块函数调用。
- 关于DSP/BIOS配置文件(.CDB),特别是Global Settings 和MEM的设置。
- 从C5410实验板 ->C5402实验箱移植。

不同线程的应用



- HWI、SWI、TSK以及IDL是DSP/BIOS下的四种基本线程。
- 本节给出了一个音频处理应用的例子,并 使用SWI、TSK、以及IDL三个不同线程实 现。
- 分别在g723_idl、g723_swi以及g723_tsk三个目录下。
- HWI硬件中断线程一般不会直接用来处理 算法。 (P325 § 6.3.2)

TSK任务优先级控制



- TSK线程可以中断自己,转而运行其他任务。
- TSK被中断后,当条件满足后,又可恢复。
- TSK线程的优先级比HWI和SWI低。
- TSK任务的切换不是任何时间都允许,只有当中断发生;或某些任务调用一些API函数时。
- 本小节的例子用来说明任务的切换(调用 TSK_yield函数),以及优先级对TSK任务对 象的影响。

工程文件: tsktest

せる制裁大会 CXC Answer C ₽ Answer A 🕫 Answer B ₽ Loop 0: Task 0 Working Loop 0: Task 0 Working Loop 0: Task 0 Working Loop 1: Task O Working Loop O: Task 1 Working Loop 1: Task 1 Working Loop 2: Task O Working Loop 0: Task 2 Working Loop 2: Task 2 Working Loop 3: Task O Working Loop 3: Task O Working Loop 1: Task 0 Working Loop 4: Task O Working Loop 1: Task 1 Working Loop 4: Task 1 Working Task O DONE↓ Loop 1: Task 2 Working Task O DONE↓ Loop 0: Task 1 Working Loop 2: Task O Working Task 1 DONE↓ Loop 1: Task 1 Working Loop 2: Task 1 Working Task 2 DONE Loop 2: Task 1 Working Loop 2: Task 2 Working Loop 3: Task 1 Working Loop 3: Task 0 Working Loop 4: Task 1 Working Loop 3: Task 1 Working Task 1 DONE↓ Loop 3: Task 2 Working Loop 0: Task 2 Working Loop 4: Task 0 Working Loop 1: Task 2 Working Loop 4: Task 1 Working Loop 2: Task 2 Working Loop 4: Task 2 Working Loop 3: Task 2 Working Task O DONE+ Loop 4: Task 2 Working Task 1 DONE+ Task 2 DONE⊄ Task 2 DONE₽

TSK任务的通讯与同步



- TSK线程可以通过MBX、QUE等通讯。
- TSK线程可以通过SEM、MBX等实现同步。
- [例6-2-1]使用一个旗语(SEM)使三个任务轮流对一个队列进行写操作。 \semtest
- [例6-2-2]使用旗语使两个任务共享同一数据结构,实现互斥访问(Mutual Exclusion)
- <mark>[例6-2-3]使用邮箱在两个任务之间发送消息。</mark> Ambxtest

★ 5 青 株 大 6 例[6-2-1] Answer A Answer B Answer C semtest example started semtest example started semtest example started (0) writing 'a' ... (0) writing 'a' ... (0) writing 'a' ... read 'a' from (0). read 'a' from (0). (0) writing 'b' ... (0) writing 'b'. (1) writing 'a' . (0) writing 'c' ... read 'b' from (0). read 'a' from (1). read 'a' from (0). (0) writing 'c' ... (2) writing 'a' ... read 'b' from (0). read 'c' from (0). read 'a' from (2). read 'c' from (0). writer (0) done. (0) writing 'b' ... writer (0) done. (1) writing 'a' ... read 'b' from (0). (1) writing 'a' ... read 'a' from (1). (1) writing 'b' .. (1) writing 'b' ... (1) writing 'b'. read 'b' from (1). (1) writing 'c' .. read 'b' from (1). (2) writing 'b' ... read 'a' from (1). (1) writing 'c' .. read 'b' from (2). read 'b' from (1). read 'c' from (1). read 'c' from (1). (0) writing 'c' ... writer (1) done. read 'c' from (0). writer (1) done. writer (0) done. (2) writing 'a' ... (2) writing 'a' ... (2) writing 'b' ... read 'a' from (2). (1) writing 'c' ... (2) writing 'b' ... read 'c' from (1). (2) writing 'c' ... read 'b' from (2). writer (1) done. read 'a' from (2). (2) writing 'c' .. (2) writing 'c' ... read 'b' from (2). read 'c' from (2). read 'c' from (2). read 'c' from (2). reader done. reader done. reader done. writer (2) done. writer (2) done. writer (2) done.

[例6-2-3]



Answer A

- (0) writing 'a' ... (0) writing 'b' ... (0) writing 'c' ... writer (0) done. read 'a' from (0). read 'b' from (0).
- read 'c' from (0). (1) writing 'a' ... (1) writing 'b' ...
- (1) writing 'c' ... writer (1) done. read 'a' from (1).
- read 'b' from (1). read 'c' from (1). (2) writing 'a' ...
- (2) writing 'b' ... (2) writing 'c' ... writer (2) done.
- read 'a' from (2). read 'b' from (2). read 'c' from (2).
- timeout expired for MBX_pend() reader done.

Answer B

(0) writing 'a' ... read 'a' from (0). (0) writing 'b' ... read 'b' from (0). (0) writing 'c' ... writer (0) done. read 'c' from (0). (1) writing 'a' ... read 'a' from (1). (1) writing 'b' ... read 'b' from (1). (1) writing 'c' ... writer (1) done. read 'c' from (1). (2) writing 'a' ... read 'a' from (2). (2) writing 'b' ...

read 'b' from (2).

(2) writing 'c' ...

writer (2) done.

read 'c' from (2).

timeout expired

for MBX_pend()

reader done

Answer C

(0) writing 'a' ... (0) writing 'b' .. read 'a' from (0). read 'b' from (0). (0) writing 'c' ... writer (0) done. (1) writing 'a' .. read 'c' from (0). read 'a' from (1). (2) writing 'a' ... (1) writing 'b' ... read 'a' from (2). read 'b' from (1). (2) writing 'b' ... (1) writing 'c' ... writer (1) done. read 'b' from (2). read 'c' from (1). (2) writing 'c' ... writer (2) done. read 'c' from (2). timeout expired for MBX_pend() reader done.

DTMF 在DSP/BIOS下的实现 ****** 🛱



- 已经在CCS下完成DTMF码的产生和解调。
- 分析实现过程,主要有以下几个任务:
- 1. DTME妈的产生:分双音与静音,分别持续50ms。
- 2. DTMF的解码运算:每收到一个A/D数据的处理并完成 DTMF码的判别。
- 3. A/D及D/A中断服务程序: DA完成双音码的数模转换; AD完成数据的接收并设置数据到达标志(全局变量)。
- 4. 'AC01芯片的初始化: 设置采样率等参数,需要使用串 口发送中断。

DSP/BIOS下线程考虑 ****** 🛱



- 拨号任务: 定义周期性模块(PRD)每5秒 运行一次EXN_Dial_Number()函数。
- 该函数将需要拨出的号码缓冲设置好,初 始化全局计数变量和指针,并开启串口发 送中断,开始拨号。
- 拨号缓冲中的数字为拨出的号码,0xff表示 静音期,当遇到0xffff时,拨号结束,关闭 串口发送中断。
- <u>注意: FXN Dial Number将反复运行!</u>

拨号任务相关函数



transmit(): 串口发送中断服务函数, 并完成对发送数据的计数以便确定拨号 音与静音的时间。

set_freq_coff(NowTel): 当前拨号数字 所需要的频率系数。

iir to dtmf(): 根据前面的频率系数, 产生响应的正弦波形。

接收任务的考虑



- 将整个de_dtmf()函数定义为一个TSK对象 (_FXN_TSK_de_dtmf)。
- 该任务线程由McBSP的接收中断每收到一个新的数据就发出一个旗语(semaphore) (SEM_New_Sample)触发。
- 同时在中断服务程序内对收到数据计数, 并使用全局变量IsNew_N,决定是否判断输 出一个收到的号码。

接收相关函数



de_dtmf(): 对每个收到的数据做DFT, 并对N点数据做能量累加。

receive():接收中断服务子程序。

choose_code(): 判断输出一个号码。

init_mem(): 初始化接收运算的一些变量。该函数应该在FXN_Dial_Number中运行。

初始化AC01的考虑




```
/*The following code are used to setup AC01*/
C54_plug(20,&_start_ac01);
               /* change interrupt vector */
oldmask=C54_disableIMR(0xffff);
                          /* close all IMR */
start_ac01(); /* in dtmf.asm, used to init
                         AC01 & McBSP0 */
C54 enableIMR(oldmask);
                         restore old IMR */
```


/*-----End setup AC01 !-----*/

中断函数的插入和打开



```
#include "DTMF5410_BIOScfg.h"
#include <hwi.h>
HWI dispatchPlug(20,&pllx100,NULL);
C54_enableIMR(0x20);
                /* #20h: bit5->BXINT0,
         bit4->BRINT0, enable BXINT0,
                    其他中断不影响!
HWI_enable(); ......
```









(2) Setting the Hardware Interrupt

(4) 用C编写中断服务子程序.

```
void timerIsr (void)
{
/* Put your code here */
}
```

(3) Creating a Software Interrupt

(1) 在CDB配置工具中选择 "SWI - Software Interrupt Manager"并创建软件中断对象 "SWI_for_algorithm_1".



(3) Creating a Software Interrupt

(2) 修改 "SWI_for_algorithm_1" 的属性参数:



(3) Creating a Software Interrupt

(3) 编写软件中断C代码.

```
void algorithm_1 (void)
{
/* Put your code here */
}
```





```
(4) Creating a Task

(3) 编写任务函数的C代码

void ProcessTask (void)
{
/* Put your algorithm here */
}
```



Posting Software Interrupts and Tasks

(1) 触发软件中断线程

SWI_post (&SWI_for_algorithm_1);

(2)触发任务线程

SEM_post (&taskOneSem);

More on Tasks...



- 当SWI软件中断线程运行时,任务线程可以被挂起.
- 任务线程可以是一个无限循环,并在循环中检测旗
- 任务可以被抢先

```
void ProcessTask (void)
{
    while (1)
    {
        SEM_pend (&taskOneSem, SYS_FOREVER);
        /* Insert your code here */
    }
}
```

DSP/BIOS 总结



- 仅仅是一个内核,没有如TCP/IP协 议栈、文件系统等外挂。
- 目前,DSP/BIOS不支持多处理器
- WindRiver Systems 公司的 "VSPWorks"操作系统可以支持多处
 - www.windriver.com

DSP/BIOS总结 * 5 * # # # 於



- 更多的参考文档(以'C6000为例)
 - (1) Use the help provided with the CCS (Help also includes tutorials c:\ti\tutorial\dsk6711).
 - (2) TMS320C6000 DSP/BIOS: User Guide.
 - (3) TMS320C6000 DSP/BIOS: Application Programming Interface (API) SPRU403.
 - (4) Application Report: DSP/BIOS II Timing Benchmarks on the TMS320C6000 DSP SPRA662.
 - (5) Application Report DSP/BIOS II Sizing Guidelines for the TMS320C62x DSP SPRA667.
 - (6) Other



